楼层受剪承载力的计算方法与软件实现

史建鑫

(1. 中国建筑科学研究院 建研科技股份有限公司 PKPM 设计软件事业部 北京 100013)

提 要: 本文从楼层受剪承载力理论计算方法出发,介绍了 SATWE 软件在统计楼层受剪承载力时的计算方法,以及一些特殊处理的原因。

关键词: 楼层受剪承载力, SATWE, 简化算法

1 前言

合理的建筑形体和布置在抗震设计中是很重要的,其中,规则性是一个重要概念。"规则性"不仅包括建筑的平、立面外形尺寸的要求,还包括抗侧力构件布置、楼层质量分布、以及楼层承载力分布的要求。

GB50011-2010《建筑抗震设计规范》^[1]第 3.4.2 和 3.4.3 条与JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》^[2]第 3.5.8 条指出:对承载力分布不规则的楼层,其对应于地震作用标准值的剪力应乘以 1.25 倍的增大系数。由此可见,楼层受剪承载力是结构抗震设计中的一个重要指标。

2 楼层受剪承载力的计算方法

软件主要按现行国家标准GB50023-2009《建筑抗震鉴定标准》^[3]附录C中钢筋混凝土结构楼层现有受剪承载力的规定计算楼层受剪承载力,公式如下。对于公式没有涵盖的情况,软件在遵循公式基本原理的基础上,也做了一些修正。

$$V_{y} = \Sigma V_{cy} + 0.7\Sigma V_{my} + 0.7\Sigma V_{wy}$$
 (1)

式中: V_{v} ——楼层总现有受剪承载力

 ΣV_{cy} ——框架柱层间现有受剪承载力之和

 ΣV_{mv} ——砖填充墙框架层间现有受剪承载力之和

 ΣV_{wy} ——抗震墙层间现有受剪承载力之和

2.1 柱的受剪承载力计算方法

在已知柱截面尺寸和配筋量的前提下,柱的受剪承载力应由以下两种计算方法的较小值确定:

- 1) 根据规范给出的柱的受剪承载力计算公式计算得到的数值;
- 2) 在已知柱轴力的前提下,根据偏压构件的配筋公式,可以算出其受弯承载力 M_{max} 。假定柱反弯点位于中点,则可由 M_{max} 算出相应的受剪承载力 V_{max} :

$$V_{max} = 2M_{max} / L \tag{2}$$

若柱截面相对于整体坐标系 ${
m XOY}$ 有转角,则计算得到的 V_{max} 还应投影到整体坐标系的 ${
m X}$ 和 ${
m Y}$ 轴上。

2.2 支撑的受剪承载力计算方法

与柱不同,软件将支撑按照其与竖轴 Z 的夹角分为三类(如图 1 所示),分别用不同的方法计入其对楼层受剪承载力的贡献。

- 1) 与竖轴 Z 的夹角小于一定角度的支撑按照柱来计算其受剪承载力;
- 2) 与竖轴 Z 的夹角大于一定角度的支撑不计入其受剪承载力。因为在结构中,极少出现与竖轴 Z 的夹角很大的支撑,即使存在这样的支撑,大部分也属于层内构件(即上下端并不同时与上下楼板相连的构件),因此也就不计入其对楼层受剪承载力的贡献;
- 3) 以上两种情况之外的支撑,按照其轴压承载力 N_{max} 在整体坐标系 X 和 Y 轴上的投影计入其对楼层受剪承载力的贡献;




图 1 支撑的不同形式

2.3 混合结构中钢构件受剪承载力的折减

在水平荷载作用下,楼层中混凝土构件和钢构件的层间位移-水平荷载曲线如图 2 所示。图中钢构件 还没达到其受剪承载力,混凝土构件就已经超过峰值,进入下降段。因此,对于混合结构,在迭加各构件 受剪承载力来计算楼层受剪承载力时,需要对钢构件的受剪承载力做一定的折减。




图 2 不同材料构件的层间位移-水平荷载曲线

3 受剪承载力计算的软件实现

3.1 混凝土柱受剪承载力的软件实现

根据前述柱的极限受剪承载力计算方法,程序的计算流程如图 3 所示:




图 3 柱极限受剪承载力计算流程

其中,若柱在重力荷载代表值作用下轴力N为压力,则参照GB50023-2009《建筑抗震鉴定标准》^[3]公式C.0.2 来计算柱的受剪承载力:

$$V_{max1} = \frac{0.16}{\lambda + 1.5} f_{ck} b h_0 + f_{yyk} \frac{A_{sy}}{s} h_0 + 0.056N$$
 (3)

若 N 为拉力,则参照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》 $^{[4]}$ 公式 11.4.8 来计算柱的受剪承载力:

$$V_{max1} = \frac{0.16}{\lambda + 1.5} f_{ck} b h_0 + f_{yvk} \frac{A_{sv}}{s} h_0 - 0.2N$$
 (4)

当上式右侧计算值小于 $f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$ 时,取 $f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$,且 $f_{yv}\frac{A_{sv}}{s}h_0$ 值不应小于 $0.36f_tbh_0$,具体符号含义请参照相关规范。

计算柱受弯承载力相当于在已知柱截面尺寸、对称配筋配筋量和柱轴力的前提下,计算柱所能承受弯矩的最大值,其计算流程如图 4 所示。




图 4 柱受弯承载力计算流程

若柱在重力荷载代表值作用下轴力N为压力,则首先计算出柱截面的受压区高度x(计算公式根据大偏压还是小偏压有所不同),然后根据x计算受弯承载力。具体计算公式参考GB50023-2009《建筑抗震鉴定标准》^[3]公式C.0.3

$$M_{max} = f_{yk}A_s(h_0 - a_s') + 0.5Nh(1 - N / f_{cmk}bh)$$
 (5)

当 $N > \xi_{bk} f_{cmk} b h_0$ 时:

$$M_{max} = f_{yk}A_s(h_0 - a_s') + \xi(1 - 0.5\xi)f_{cmk}bh_0^2 - N(0.5h - a_s')$$
(6)

$$\xi = \frac{(\xi_{bk} - 0.8)N - \xi_{bk} f_{yk} A_s}{(\xi_{bk} - 0.8) f_{cmk} b h_0 - f_{yk} A_s}$$
(7)

上式中具体符号含义请参照相关规范。

若柱在重力荷载代表值作用下轴力N为拉力,则受弯承载力计算公式如下:

$$M_{max} = f_{vk} A_s (h_0 - a_s') - N(0.5h - a_s')$$
 (8)

3.2 混凝土支撑受剪承载力的软件实现

如前文所述,与竖轴Z的夹角<20°的混凝土支撑将按照混凝土柱来计算其受剪承载力;而与竖轴Z的夹角在[20°,70°]范围内的混凝土支撑,则通过计算其抗拉和抗压承载力的较小值在X和Y轴上的投影计入其对楼层受剪承载力的贡献。混凝土支撑的抗拉和抗压承载力计算公式参考GB50010-2010《混凝土结构设计规范》^[4]公式 6.2.15 和公式 6.2.22。其中:

抗压承载力 N_a :

$$N_c = 0.9\varphi(f_c A + f_v' A_s') \tag{9}$$

抗拉承载力 N_t :

$$N_t = f_{\nu} A_{\nu} \tag{10}$$

3.3 钢柱受剪承载力的软件实现

在计算钢柱受剪承载力时,首先计算出其全截面塑性抵抗矩作为其受弯承载力,再根据公式(2)计算其受剪承载力。其中,钢柱的全截面塑性抵抗矩M的计算方法参考GB50017-2003《钢结构设计规范》^[5]公式 9.2.3:

当
$$\frac{N}{A_n f} \le 0.13$$
时:

$$M = W_{nn}f \tag{11}$$

当
$$\frac{N}{A_n f}$$
 > 0.13 时:

$$M = 1.15(1 - \frac{N}{A_n f})W_{pn}f$$
 (12)

3.4 钢支撑受剪承载力的软件实现

若钢支撑与 Z 轴夹角小于 20° ,则按照钢柱计算其受剪承载力;若钢支撑与 Z 轴夹角在 $[20^\circ,70^\circ]$ 范围内,则按照图 5 所示的支撑轴压承载力计算流程计算其能承担的轴压力最大值 N_{\max} 。




图 5 支撑轴压承载力的计算流程

其中, 欧拉力的计算参照GB50017-2003《钢结构设计规范》[5]5.2.5

$$N_{x} = \pi^{2} EA / (1.1\lambda_{x}^{2}) \tag{13}$$

$$N_{v} = \pi^{2} E A / (1.1 \lambda_{v}^{2}) \tag{14}$$

在计算得到 N_{max} 后,对于钢结构,直接将其投影到 \mathbf{X} 和 \mathbf{Y} 轴上作为最终的受剪承载力。而对于混合结构,由于前文提到的钢材的延性要大于混凝土的原因,在混凝土构件已经达到了受剪承载力时,同样的层间位移下,钢支撑还没有达到其轴压承载力。根据规范对于钢结构和混凝土层间位移角的限值之间的比值,程序对混合结构的钢支撑取其轴压承载力的 $\mathbf{1/4}$ 计入楼层受剪承载力。

3.5 异形柱和型钢混凝土柱受剪承载力的软件实现

对于工字型、圆形以及其它异形截面柱,程序都会将其简化为面积相等的矩形截面,再将柱截面内的 纵向钢材(如钢管混凝土周边钢板等)的面积,平均分配到简化后的矩形截面四周,按照矩形截面混凝土 柱受剪承载力计算方法近似计算。

对于型钢混凝土柱,程序会参照普通混凝土柱的计算流程,按照JGJ138-2001《型钢混凝土组合结构技术规程》^[6]相关公式进行受剪承载力的计算。

3.6 抗震墙受剪承载力的软件实现

软件在计算抗震墙的受剪承载力时,是参照GB50023-2009《建筑抗震鉴定标准》^[3]公式E.0.7来计算。 偏心受压时:

$$V_{max} = \frac{1}{\lambda - 0.5} (0.04 f_c b h_0 + 0.1 N \frac{A_w}{A}) + 0.8 f_{yv} \frac{A_{sh}}{s} h_0$$
 (15)

偏心受拉时:

$$V_{max} = \frac{1}{\lambda - 0.5} (0.04 f_c b h_0 - 0.1 N \frac{A_w}{A}) + 0.8 f_{yy} \frac{A_{sh}}{s} h_0$$
 (16)

4 结束语

楼层受剪承载力的计算方法并不是唯一的,而是和结构形式和计算假定密切相关。结合现行规范要求和实际工程情况,软件总结出以上楼层受剪承载力的计算方法供用户作为设计参考。用户在设计过程中,应根据工程实际情况对软件的计算结果合理应用。

参考文献

- [1] GB50011-2010 建筑抗震设计规范[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2010.
- [2] JGJ 3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2010.
- [3] GB50023-2009 建筑抗震鉴定标准[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2009.
- [4] GB50010-2010 混凝土结构设计规范[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2010.
- [5] GB50017-2003 钢结构设计规范[S]. 北京:中国计划出版社, 2003.
- [6] JGJ138-2001 型钢混凝土组合结构技术规程[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2001.