## ACSE Labs6

Lab Report

姓名:廖冠勳

系級:電信

學號:0860306

# Lab 06 - Sampling and Rate Conversion

#### A. 實驗目的

- 瞭解 Communication System 特性,包含 UP 與 Down Sampling 並搭配 LPF 恢復訊號等過程。
- 了解 DAC、ADC(即 Down sampling、Up sampling)在頻譜上的變化。
- 藉由了解頻譜的形狀,並在適宜的 frequency 點上設計 cut off frequency,藉以 防止 ADC 的 Aliasing 與 DAC 的頻譜壓縮重複複製問題。

#### B. 實驗原理

- Down Sampling 與 UP Sampling 的比較:
  - Sampling 的主要觀念:

$$x(t) \xrightarrow{x} x_s(t) \xrightarrow{x} (t) \xrightarrow{x} (nT)$$

$$s(t) = \sum_{n} \delta(t - nT) \qquad \text{* An impulse is an analog signal.}$$

$$x_s(t) = x(t) \sum_{n} \delta(t - nT) = \sum_{n} x(nT) \delta(t - nT)$$

Sampling 可看成對原訊號乘上一整排的 delta function, 而藉由 deta fuction 的取樣性質:

$$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0)$$

可得到如上圈出的 form。而時域相乘即頻率域做 convolution,因此可得到如下式子。


$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{2\pi}X(j\Omega) * S(j\Omega) \Rightarrow X_s(j\Omega) = \frac{1}{T}\sum_i X(j\Omega - kj\Omega_s)$$

其中

$$S(j\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k} \delta(\Omega - k\Omega_{s})$$

為 delta function 的 Frouier Transform,所以到了頻率域,訊號改對 delta function 做 convolution,物理意義為訊號做了平移,並且多了 summention,所以 sampling 的訊號在頻率域為「多個平移的 FT 相加」,物理意義即為頻率域作複製,但複製訊號的高度為 1/T,以保持能量守恆。


■ Dwon Sampling 與 Up Sampling 推導:



Down sample 的 f/M 項次會將頻譜拉開,因此容易產生 Aliasing, Up Sample 則因為wL 有頻譜聚縮的效應存在。


- 如何設計 Filter 與注意事項:
  - 把頻率 Normalize 成 0-1:

以 DMA 為例:



LPF 的 Cut off frequency 必須設計在  $\pi/L$  的位置,因為 Normalize,所以實際上 在調整的時候 Cut off Frequency 在 Matlab 中的 Filter Designer 必須調整在 1/L 的位置。

■ 本題的 LPF 設計流程:



因為先做 Down sample 再做 Up Sample 所以 Cutoff Frequency 必須設計在  $0.5\pi$  附近才可 復原,如上圖所示。

### C. 實驗模擬結果與分析

■ 實數與虛數系統:

## • Result :

