# UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO ANZOÁTEGUI ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN LABORATORIO DE PROYECTOS DIGITALES AVANZADOS



# Implementación Protocolo de comunicación UART y Almacenamiento de Información

Prof. Rene Cabrera Elaborado por:

**Brazon Eulises** 

#### ABSTRACCION

A través de dos raspberry pi pico (emisor y receptor), se estará implementando el protocolo de comunicación serial para la comunicación entre estos dos dispositivos, la presente practica está basada en la práctica anterior de "Lectura de sensores y su visualización a través de una pantalla con la utilización de un raspberry pi pico", el cual se puede conseguir en a través del siguiente enlace https://github.com/EulisesBrazon/sensors\_and\_display, en él se detalla de manera simplificada cada uno de los circuitos implementados, en esta ocasión se estará trabajando con los diversos circuitos funcionando en conjunto. Y el análisis se centrará en análisis del protocolo UART, utilizado para realizar la comunicación serial. Además del UART también ser utilizara archivos para que el receptor pueda ir almacenando la información que va recibiendo.

#### **OBJETIVOS**

#### **Objetivo General:**

- Entender el funcionamiento del protocolo UART

#### **Objetivos Específicos:**


- Conocer como enviar información a través de UART
- Comprender como recibir información a través de UART
- Realizar el almacenamiento de información

#### **MATERIALES**

- Potenciómetro (en este caso se usó uno de  $10K\Omega$  / analógico).
- LM35 (sensor de temperatura / analógico).
- Fotorresistencia (sensor de luz / analógico).
- HC-SR04 (sensor de distancia por ultrasonido / digital).
- Pantalla LCD TFT 1,8 pulgadas chip de control ST7735, de 128X160px.
- Dos raspberry pi pico.
- Resistencia 1K $\Omega$  (1unidad) y 220 $\Omega$  (2unidades).
- Transistor 2N2222.
- Protoboard.
- Jumpers para la conexión.
- Alimentación 5V.
- Herramientas para la manipulación y testeo (multímetro, pinzas, entre otros).

#### DESCRIPCION DEL PROYECTO

**Diagrama de bloque:** A continuación, se muestra de manera simplificada como los distintos dispositivos se van a estar comunicando entre ellos



Se conectaron distintos sensores en el raspberry pi pico emisor el cual ayuda con la captación de distintos datos (Potenciómetro, Nivel de luz, sensor de Distancia, Sensor de Temperatura), todos estas datos deben organizarse correctamente antes de ser enviados por medio del protocolo UART, para que el receptor pueda identificar cuando está recibiendo la información referente al potenciómetro, o referente al nivel de luz, el receptor debe identificar a que sensor pertenece esa información que está recibiendo, para ello se decide enviar la información de madera ordenada, siendo así que el orden de los bytes, determina a quien pertenece la información que se está leyendo, adicional a ello se envía un byte "header", usado para identificar a partir de donde el receptor comenzara a realizar la lectura de los valores, para el grupo de bytes que está recibiendo.

Otro aspectos a considerar es lo siguiente, la información que deseamos enviar esta compuesta por 16 Bits, pero el protocolo UART envía 8bits en cada pulso de información, es por ello que se hace necesario descomponer la información de 16 bits en dos grupos de 8 bits lo cual se hace con la ayuda del método .to\_bytes que forma parte la clase Integer, y al momento de reconstruir la información en el receptor se hace uso del método .from\_bytes, que permite reconstruir esta información.


También hay que considerar un tiempo prudente en el envío de los datos, ya que el receptor debe procesar la información que está recibiendo y mostrarla, este proceso demora un cierto tiempo, y si el emisor envía información más rápido de lo que el receptor puede procesarla, se saturará el buffer donde se almacena la información temporalmente, ya que se estará llenando más rápido de lo que se vacía. Además de que la información que empezara a mostrar en pantalla serán de lecturas antiguas que aún no han sido procesadas, en lugar de lenturas con los valores actuales.

Para el manejo de archivo se implementa la función "open()" el cual posee diferentes modos de apertura (r,a,w,x) para diferentes tipos de archivo (t,b), con ayuda de esta función el receptor almacenara la información recibida en su propia memoria interna.


La Información a transmitir se representaría de la siguiente forma:

Head	Temperatura		Nivel Luz		Potenciómetro		Distancia	
8 bits	8 bits	8 bits	8 bits	8 bits	8 bits	8 bits	8 bits	8 bits


## Diagrama de Flujo emisor sendDates():



# Diagrama de Flujo receptor readDate():



# Diagrama de Flujo receptor readAndShow():



# Circuito Electrónico





Imagen del circuito



Código alojado en:

 $https://github.com/EulisesBrazon/sensors\_and\_display\_UART$ 

## Código Utilizado (Pico-emisor):

```
from machine import UART
    from machine import Pin,ADC
    import machine
4 import utime
8 uart.init(9600, bits=8, parity=0, stop=1)
9 num_decimals = 1000 #every 0 is a decimal
   slaveA = b'0xA'
   freeBus = Pin(16, Pin.IN)
   analog_value = ADC(26)
   conversion_factor = 3.3/ 65535
   photoResist = ADC(27)
    #define pin for potenciometro
    potenciometer_analog_value = ADC(28)
    #define pin distance
   trigger = Pin(15,Pin.OUT)
28 def readTemperature():
        temp_voltage_raw = analog_value.read_u16()
convert_voltage = temp_voltage_raw*conversion_factor
tempC = convert_voltage/(10.0 / 1000)
         return tempC
    def readLight():
        return photoResist.read_u16()
   def readPotenciometer():
    return potenciometer_analog_value.read_u16()
   def readDistance():
        trigger.high()
         utime.sleep_ms(10)
         trigger.low()
        while echo.value() == 0:
            star = utime.ticks_us()
        while echo.value() ==1:
             end = utime.ticks_us()
        duration = end - star
         distance = (duration * 0.0343) / 2
         return distance
    def sendValueInt(value):
         value = int(value)
         data = bytearray(value.to_bytes(2, 'big'))#convert 16-bit integer value to two 8-bit bytes
    def sendValueFloat(value):
        value = int(value*num_decimals)#save some decimals
data = bytearray(value.to_bytes(2, 'big'))#convert 16-bit integer value to two 8-bit bytes
60
   def sendDates():
         temperature=readTemperature()
         light = readLight()
        potenciometer = readPotenciometer()
         distance = readDistance()
        #sending values
uart.write(header)
         sendValueFloat(temperature)
         sendValueInt(light)
         sendValueInt(potenciometer)
         sendValueFloat(distance)
```

## Código Utilizado (Pico-Receptor)

```
from machine import UART
   from ST7735 import TFT
   from machine import SPI,Pin,ADC
 4 from sysfont import sysfont
 5 import utime
   import math
10 #separator for the text file
   separator = "
12
14 uart= UART(1,9600)
num_decimals = 1000 #every 0 is a decimal
delay = 1 #one second
18 header = b'A'
19
   spi = SPI(0, baudrate=20000000, polarity=0, phase=0, sck=Pin(2), mosi=Pin(3), miso=Pin(4))
22 tft=TFT(spi,0,7,1)
   tft.initr()
24 tft.rgb(True)
   #received decimals
   num_decimales = 1000 #cada 0 es un decimal
27
   def seeDate(temperature, light, potentiometer, distance):
30
        temperature = str(temperature)
        light = str(light)
        potentiometer = str(potentiometer)
        distance = str(distance)
        size=2
        separation = 4
39
40
        tft.fill(TFT.BLACK)#clean screen
        tft.text((0, h), "Temperatura:", TFT.RED, sysfont, size, nowrap=True)
44
        #recalculating height
        h += sysfont["Height"]*size+separation
        tft.text((0, h), temperature+"C", TFT.BLUE, sysfont, size, nowrap=True)
48
        h += sysfont["Height"]*size+separation
50
        tft.text((0, h), "Nivel Luz:", TFT.RED, sysfont, size, nowrap=True)
        h += sysfont["Height"]*size+separation
        tft.text((0, h), light, TFT.BLUE, sysfont, size, nowrap=True)
        h += sysfont["Height"]*size+separation
        tft.text((0, h), "Potenciometo:", TFT.RED, sysfont, size-1, nowrap=True)
```

```
h += sysfont["Height"]*size+separation
           tft.text((0, h), potentiometer, TFT.BLUE, sysfont, size, nowrap=True)
          h += sysfont["Height"]*size+separation
tft.text((0, h), "Distancia:", TFT.RED, sysfont, size, nowrap=True)
           h += sysfont["Height"]*size+separation
      def readDate():
    if uart.any() > 0 :#if there are elements in the buffer
 67
68
               received = uart.read(2)#read two bytes
               num_16bits = int.from_bytes(received, 'big') #conversion to 16-bit integer
                return num_16bits
      def saveFile(temperature, light, potentiometer, distance):
                file = open("Info.txt", "a")#Try, if it doesn't exist
file.write(str(temperature)+separator+str(light)+separator+str(potentiometer)+separator+str(distance)+"\n")
           except:
               file = open("Info.txt", "w")#changed the opening mode, which creates the file automatically file.write(str(temperature)+separator+str(light)+separator+str(potentiometer)+separator+str(distance)+"\n")
                file.close()
 84 def readAndShow():
                     temperature = readDate()/num decimals #some readings have decimals
                    light = readDate()
                    potentiometer = readDate()
                    distance = readDate()/num_decimals
                    saveFile(temperature, light, potentiometer, distance) seeDate(temperature, light, potentiometer, distance)
           #clean sreen
           tft.fill(TFT.BLACK)
           #show notification on screen tft.text((0, 50), "Sincronizando...", TFT.GREEN, sysfont, 1, nowrap=True)
101
           while True:
102
                   readAndShow()
103
104
                except Exception as e:
                    print("Error:", e)
105
106
107 if __name__ == '__main__':
108 main()
```

#### Referencias utilizadas:

Python Documentation. "class UART – duplex serial communication bus".

Recuperado de: https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.UART.html

The Data School. "Python FILE OPEN". Recuperado de:

https://thedataschools.com/python/file-open/