CUPRINS

Capitolul I. Introducere	
1.1. Definirea temei.	
1.2. Scopul	
Capitolul II. Componetele electronice folosite la acest proiect	
2.1. Descriere.	
2.2. Driver Motor.	
2.2. Detectorul de Intrarosi (IR).	
2.3. Emitator IR	
2.4. Oscilator la 38KHz.	
2.5. Detectorul de lumina.	
2.7. Unitatea de control	
2.7.1. Descriere.	
2.7.2. Modulul CAPCOM.	
2.7.3. Pulse Width Modulation.	
2.7.4. CAN	
Capitolul III. Schema bloc a sistemului. Principii de functionare	
3.1 Descriere.	
3.2. Circuit detectie obiecte.	
3.2.1. Ir LED	
3.2.2. Oscilator de 38KHz.	
3.2.3. Comanda emitator IR.	
3.2.4. Comanda putere senzor IR.	
3.2.5. Senzor de IR	
3.3. Circuit detectie lumina.	
3.4. Sistemul de comanda si control al motoarelor.	
3.4.1. Descriere.	
3.4.2. Unitatea de control.	
3.4.3. Porile logice SI-NU.	
3.4.4. Driverele.	
3.4.5. Motoarele	

Capitol IV. Realizarea mecanica a masinii
4.1. Descriere
4.2. Constructia masinii.
Capitolul V. Geometria miscarii propriu-zise
5.1. Descriere.
5.2. Ghidarea catre lumina.
5.2.1. Deplasarea in fata.
5.2.2. Deplasarea in lateral.
5.2.3. Miscarea in care se cauta lumina
5.3. Evitarea obstacolelor
5.3.1. Obiectul ce trebuie evitat este detectat in partea stanga.
5.3.2. Obiectul ce trebuie evitat este detectat in partea dreapta
5.3.3. Obiectul se afla in zona in care emit cele 2 leduri de IR.
Capitolul VI. Realizarea practica a softwarului de comanda si control
6.1 Fluxul de informatii.
6.2. Prezentarea procedurilor de comanda.
Capitolul VII. Concluzii
BIBLIOGRAFIE

Capitolul I.

Introducere.

1.1. Definirea temei.

In prezenta lucrare descriem modul in care am realizat sistemul automat de orientare si functionarea acestuia. Sistemul pe care incercam sa il conducem este format din mai multe module, toate acestea unite creand o masinuta.

Este vorba de o masina ce se poate orienta dupa lumina si tot o data, in drumul catre sursa de lumina sa ocoleasca obiectele ce sunt in calea acesteia. Idea a plecat de la intai de la simpla orientare a masinii dupa lumina cu ajutorul a doi senzori. Deoarece acest lucru era destul de simplu de realizat sau adaugat si doi senzori de proximitate. Astfel masina reuseste sa urmareasca o sursa de lumina mobila. Ea poate lua decizii in orice moment de schimbare a directiei daca pozitia sursei de lumina se modifica. Aceasta masina comunica doar cu microcontrolerul, o data ce sistemul este pornit este capabila sa ia singura decizii de urmarire respetiv ocolire deobstacole. Aici avem un sistem automat de reglare.

Deciziile pe care microcontrolerul le ia sunt direct dependente de stimulii mediului. Masina interactioneaza cu mediul primind permanent informatii prin senzorii atasati pe ea. Toate aceste informatii primite prin senzori sunt procesate rezultatul lor fiind miscarea masinii cu ajutorul celor doua roti.

1.2. Scopul.

Ne dorim ca prin realizarea acestui proiect sa punem in evidenta usurinta cu care anumite tehnologii destul de simple la prima vedere pot creea un mecanism destul de "inteligent" si atractiv pentru oameni. Pe langa partea distractiva a acestui proiect acest timp de roboti autonomi au o raspandire destul de mare, ei regasindu-se in foarte multe domenii.

Cel mai important lucru la acest timp de roboti este ca el nu are oameni la bord. Acest lucru ii confera o autonomie crescuta, deoarece in vehiculul respectiv nu mai trebuie creat un habitaclu pentru oameni, acest lucru reducand mult si costurile. In domeniul militar, si-au dovedit eficienta, ei inlocuit trupe in misiuni de recunoastere destul de riscante. Mai nou anumite tipuri de masini autonome au transportat armament si chiar lansat atacuri asupra tintelor inamice. Insa acest aspect lasa loc la speculatii aceste tehnologii fiind departe de a fi 100% sigure. Pe planeta Marte au fost trimisi aceste tipuri de roboti. O data ce au ajuns pe planeta au inceput un program automat de colectare si transmitere de poze sau date provenite din analizele solului sau aerului.

Departe ca acest domeniu sa se termine, el este de abia la inceput. Gradul de inteligenta al acestor masinarii tine foarte mult numarul senzorilor. Cu cat mai multi cu atat mai bine. Daca ei acopera diferite domenii ale fizicii acest lucru sporeste capacitatea robotului de a "intelege" ce se intampla in jurul lui. Bineinteles abundenta de informatie nu acopera lipsa cunostintelor de procesare a acestor informatii. Pentru o buna functionare a sistemului trebuie gasita o balanta intre aceste doua aspecte. Daca ele reusesc sa se completeze reusita sistemului va tine de acum in colo doar de buna functionare a echipamentelor electronice si mecanice care echipeaza sistemul.

La acest proiect s-a cautat simularea comportamentului unei insecte, desi dimensiunile nu sunt chiar aceleasi. Totusi acest sistem imprumuta doua comportamente ce se intalnesc la multe insecte. Masina cauta si merge tot timpul catre o sursa de lumina, acest lucru facandu-se cu ocolire de obstacole. Toate aceste lucruri se petrec intr-un plan.

Capitolul II.

Componetele electronice folosite la acest proiect

2.1. Descriere.

In acest capitol se incearca prezentarea din punct de vedere electronic a modulelor ce fac parte din proiect. Sunt arate tipul circuitelor integrate si caracteristicile de functionare ale acestora. Aceste circuite sunt puse apoi in module aratandu-se rolul lor, cum functioneaza si limitarile caracteristice. Toate valorile prezentate sunt luate de la producator.

2.2. Driver Motor.

Acest modul este folosit pentru a putea comanda in putere un motor. La proiectul de fata se folosesc doua astfel de module, fiecare motor in parte avand un astfel de driver. El poate prelua informatia logica de la un microcontroller sau alt element logic si pe baza acesteia se poate comanda motorul. Daca s-ar incerca comanda directa a motorului de la iesirea logica acest lucru nu ar fi posibil deoarece iesirile logice de la microcontroler sunt in general iesiri de mica putere. Motorul este legat la pini **Out**₁ si **Out**₂. Intrarile logice in acest driver vor fi legate printr-o poarta SI-NU compusa dintr-un PWM si dintr-o iesire logica a microcontrolerului, P1L.7, P1L.6,P1L5,P1L. Portile logice folosite in acest modul sunt date de circuitul **CMOS MMC4093.** Desi este facut dupa tehnologie CMOS ce presupune valori de pana la 15V aceste porti vor fi comandate tot cu 5V, acest lucru oferind o stabilitate si o siguranta mai mare circuitului logic. Deoarece are si tehnologie Trigger-Schmitt semnalul de la iesire este " curatat" si indreptat avand o forma rectangulara. Acest driver a fost construit folosind schema urmatoare. Pentru ca avem doua motoare este nevoie pentru comanda lor tot de doua drivere.


Piesa cea mai importanta din acest modul este driverul de motor propriu-zis **BA6219B** produs de firma **ROHM**. La intrarile **IN**₁ si **IN**₂ vom baga iesile logice din microcontroler. Cele doua intrari in driver pot fi comandate cu valori de pana la 18V asta


daca si tensiunea de alimentare are aceeasi valoare. Acest driver accepta tensiuni mai mici de comanda fata de tensiunea de alimentare dar invers nu este posibil, lucrul acesta putand periclita buna functionare a integratului. Dupa felul acestor intrari (L,H), motorul va avea mai multe starii. Acestea sunt date in urmatorul tabel.

Int	rari	Ies	siri	
IN1	IN2	OUT1	OUT1	Mod
L	L	DESCHIS	DESCHIS	Normal
Н	L	Н	L	In Fata
L	Н	L	Н	In Spate
Н	Н	L	L	Franat

^{*} L – consideram low daca tensiune de intrare este sub 1V

Acesta suporta curenti de iesire de maxim $I_O = 2.2$ A la o alimentare a circuitului ce trebuie sa se faca intre $V_{CC1} = 8V \sim 18V$, astfel putem obtine o putere maxima de P = 39 W. Tensiunea maxima pe care o poate suporta circuitul este de 24V. In cazul de fata noi alimentam circuitul **BA6219B** la 12V(V_{CC1}), pe langa aceasta avem si V_{CC2} , tensiune ce da puterea cu care este alimentat motorul, astfel daca dorim sa crestem viteza motorului crestem aceasta tensiune sau o scadem dupa cum dorim. Capacitatea C_M este folosita pentru a putea atenua efectele parazite ce ar putea aparea atunci cand se da comnada se schimbare de sens la motor. Graficul urmator prezinta legatura dintre tensiunea de iesire a circuitului si curentul la iesire.





I_O – curentul la iesire


H – consideram hight daca tensiunea de intrare este peste 3 V

Cum am mai spus si mai devreme viteza de rotatie efectiva a motorului va fi controlata de PWM (Pulse Width Modulation). Deoarece avem doua motoare de comandat vom avea nevoie de doua astfel de PWM. Pentru a putea face roti motoarele atat in fata cat si in spate vom folosi un circuit ce contine porti si-nu acest mecanism de control fiind prezentat in sectiunea **Comanda logica a motoarelor**.

Acest modul prezentat face legatura dintre partea de logica unde folosim curenti de mica putere si partea mecanica – motoare – unde este necesar sa se foloseasca curenti de mai mare putere.

2.2. Detectorul de Intrarosi (IR).


Detectorul de IR este construit in jurul integratului **TSOP 1238**. Acesta contine o dioda care poate receptiona razele de IR si alte cateva module de curatire si amplificare a semnalului. Semnalul de iesire de la acest chip poate fi folosit direct de catre microcontroller ca si semnal de intrare. Circuitul este sensibil la radiatiile IR care sunt emise cu frecventa de 38KHz de aici venind si denumirea de 1238. In aceeasi gama mai exista alte integrate ele variind intre 30KHz si 56KHz. Acest circuit are si o protectie imbunatatita la radiatiile mediului ambiant astfel senzorul sa nu poata fi influentat de semnale parazite. S-a ales frecventa de 38KHz deoarece semnalele naturale de IR nu se emit cu aceasta frecventa. Acesta este prezentat in figura A urmatoare :




In tabelul urmator sunt prezentate cateva valori de catalog; tensiunea de alimentare si iesire, curentul:

Parametri	Pini	Simbol	Valoare	Unitate
Alimentare Volti	(Pin 2)	V_{S}	-0.3 to + 6.0	V
Alimentare Curent	(Pin 2)	I_{S}	5	mA
Iesire Volti	(Pin 3)	V_{O}	-0.3 to + 6.0	V
Iesire Curent	(Pin 3)	I_{O}	5	mA
Puterea consumata	(Tamb ≤ 85 °C)	P _{tot}	50	mW


Atunci cand circuitul este alimentat si nu detecteaza IR pe iesire avem 5 V. Aceasta situatie se schimba atunci cand senzorul TSOP este stimulat cu IR, tensiunea de iesire tinzand catre 0V. Pentru a intelege mai bine ne folosim de imaginea urmatoare:



Fiind un senzor de infrarosu acesta funtioneaza cel mai bine cand este produsa radiatia IR de 960nm. El reactioneaza cel mai bine la aceasta lungime de unda. Ne folosim de un tabel petru a exemplifica acest lucru:




Sensibilitatea senzorului depinde atat de lungimea de unda receptionata cat si de locatia emitatorului de IR. TSOP receptioneaza IR conform graficului dat de figura.



Microcontrollerul va primi date de la senzor prin pinul 3. Am folosit in aceasta schema LED pentru a putea vedea daca senzorul receptioneaza semnal de IR. Atunci cand TSOP capteaza raze IR ledul respectiv se va aprinde semnaland acest lucru.

2.3. Emitator IR.

In acest modul se produce efectiv raza de IR de oscilatie 38KHz. Piesa care emite radiatia este o dioda (LED) **L-53F3BT**. Aceasta dioda poate fi alimentata cu pana la $I_F = 50 \text{mA}$. Puterea de emisie a diodei depinde in mare masura de acest curent. Cu cat curentul pe dioda este mai mare cu atat raza de actiune a diodei este mai mare. Deoarece noua ne trebuie ca aceasta raza sa poata fi detectata maxim pana la 30 cm - 40 cm curentul care trece prin Led este limitat la $I_D = 22 \text{mA}$. La fel ca si senzorul pentru receptia IR acest Led emite infrarosu conform graficului urmator ; ledul folosit are o arie destul de restransa de emitere a razei IR.



Am folosit doua circuite care emit raze IR. Cele 2 emitatoare vor fi puse in partea din fata a masinii in partea stanga respectiv dreapta. El sunt comandate de iesirile logice din microcontroller P1L.3,P1L2. Aceasta comanda este necesara deoarece folosim doar un singur receptor de IR. Astfel din microntroller comandam pe rand cele doua emitatoare sa funtioneze. In decursul a **10ms**, primele **5ms** sunt folosite pentru comanda **Emitator Dreapta**, urmatoarele **5ms** pentru comanda **Emitator Stanga**. Prin aceasta metoda nu mai folosim doua receptoare de IR. Daca receptia de IR se face in primele 5ms atunci vom stii ca in partea stanga exista un obiect ce reflecta razele infrarosii produse de Emitator Stanga. Acest obiect poate fi depista daca se afla la o distanta mai mica de **15** cm. Pe baza acestiu rationament masina va incerca sa ocoleasca obiectul dand comanda la motoare sa merga in spate pe o distanta de 10cm si apoi sa faca o rotatie pe loc a masinii in partea dreapta cu aproximativ 45°. Acelasi lucru se va intampla cu masina daca in restul milisecundelor de la 5ms la 10ms detectorul de IR va fi excitat de raze IR. Masina va ocoli de aceasta data prin partea dreapta.

Dupa cum se vede pe schema LED-ul de IR nu emite continu ci cu o frecventa de 38KHz. Aceasta este data de un oscilator creat cu o poarta NAND. Aceasta frecventa este validata de pini enumerati mai sus (nici o data cele doua Leduri nu vor emite concomitent). Deoarece avem curenti mici de comanda nu vom putea folosi direct pentru a emite IR. De aceea vom folosi un tranzistor pe post de comutator. Acesta este KSP2222, el este comandat in baza de curentul dat de poarta Nand cu o frecventa data.

Datorita acestui fapt jonctiunea dintre Colector si Emitor se deschide permitand unui curent mai mare sa alimenteze Ledul de IR.

Distanta la care pot fi depistate obiectele depinde atat de curentul care ii trecut prin LED-ul IR cat si de tipul acetuia. Aici rezistenta R₁ este calculata pentru a oferi o distanta optima ce poate permite ocolirea in bune conditii a obiectului.

2.4. Oscilator la 38KHz.

Acest oscilator are ca piesa principala o poarta Nand data de **MMC4093**. Dupa cum se vede in schema este vorba de o bucla cu reactie. Aceasta bucla se realizeaza prin rezistenta de **1.350** Ω **M**. Oscilatiile de care aveam nevoie le puteam realiza si print-un cuart, dar acolo reglarea oscilatiei nu ar fi fost atat de simpla. Aici doar prin marirea sau micsorarea rezistentei reglabile de 250 K Ω putem modifica oscilatia intre valori de aproximativ 27 KHz – 40 KHz.

Frecventa pe care o avem la iesire se poate calcula dupa urmatoarea formula:

$$f_O = \frac{1}{R \cdot C \cdot \ln 2} ,$$


Astfel daca dorim o frecventa mai mare putem scadea rezistenta sau capacitatea. Pentru o mai buna reglare a frecventei am folosit pe langa o rezistenta propriuzisa de 2,5 M Ω si o rezistenta reglabila de 250 k Ω .

2.5. Regulator de tensiune la 5 V.

Pentru a avea curent de 5V stabilizat folosim un circuit specializat in acest fel **LM7805**. Acest regulator poate transforma tensiuni de pana la 24V, avand curenti de iesire de maxim 1A.


Parametri	Simbol	Conditii	LM7805		Unitati	
			Min.	Ob.	Max.	
Tensiune		$5.0 \text{mA} < I_{O} < 1 \text{A}, P_{O} < 15 \text{W}$				
de iesire	V_{O}	$V_I = 7V la 20V$	4.75	5.0	5.25	V
		$V_I = 8V la 20V$				

Regulatorul este construit si cu ajutorul a doua condensatoare polarizare la fel ca in schema :



 $C_1 = 0.47 \mu F$; $C_2 = 0.47 \mu F$.

La acest regulator noi facem alimentarea cu 12V de la o baterie, Tensiunea rezultata de 5V este folosit pentru a alimenta circuitele logice din schema. In realitate ea este de 4,94V. Cele doua motoare si driverul deoarece sunt de putere mai mare ele vor fi alimentate la 12V. El este folosit atat la alimentarea circuitelor logice cat si la intrarile unor circuite logice ce trebuie sa aiba anumiti pini doar pe valoare high. Dependenta dintre tensiunea de intrare si curentul de la iesire este data in graficul urmator.




Se observa din acest grafic ca, valoarea cea mai mare a curentului pe care il poate produce acest regulator este de 2,2 A la 5V. Regulatorul este prevazut cu un radiator pentru a putea disipa caldura ce se degaja atunci cand acest regulator este pus in sarcina.

2.6. Detectorul de lumina.

Masinuta ce este construita trebuie sa se orienteze dupa lumina si sa mearga catre acel loc unde intensitatea ei trece un anumit prag. De aceea avem nevoie de detectoare de lumina. Acestea sunt doua la numar, la fel ca si ledurile IR dispuse pe botul masinii. Cei doi senzori detecteaza o valoare a intensitatii si printr-o comparare intre cele doua valori luam decizia in ce parte masina sa se deplaseze. Schema de principiu este una simpla acest integrat fiind unul destul de performat.

Acesta este chipul de transforma intensitatea luminoasa in frecventa. El poate fi programat adica putem sa ii setam sensibilitatea, de asemenea frecventa ce se genereaza poate si divizata pentru a avea o valoare mai mica. Acest chip este construit din aproximativ 100 de diode, aceste diode generand un curent ce este apoi transformat in frecventa de un convertor CMOS. Frecventa ce este generata are un factor de umplere de 50%, semnalul fiind unul rectangular de 5V. Frecventa este proportionala cu lumina. Toate intrarile si iesirile sunt TTL permitand astfel comunicarea direct cu

microcontrolerul. Avem pinul \overline{EO} de validare a circuitului, acesta putand fi folosit si de microcontroler. Circuitul pe care il folosim are o toleranta de masurare de 5%, el fiind sensibil la valori ale lungimii de 300nm – 700nm. In spectrul de lungimi de unda la care el este sensibil intra putin si radiatiile infrarosii, dar in proiect aceasta caracteristica nu este folosita. Spre deosebire de senzorul de Ir folosit acesta este putin sensibil la radiatiile **naturale** si nu cele **artificiale** produse de noi cu ajutorul emitatoarelor.




S_1	S_0	Sensibilitate
L	L	Nealimentat
L	Н	1X
Н	L	10X
Н	Н	100X

Se observa ca din acest grafic gradele de sensibilitate pe care le are TSL230. Daca sunt pe high ambele intrari atunci vor fi alimentate toate diodele crescand astfel frecventa de la iesire. In cazul $S_1 = H$, $S_2 = L$ doar o poarte din aceste diode sunt active.

S_3	S ₄	f _O (divizata cu)
L	L	1
L	Н	2
Н	L	10
Н	Н	100


Acesti pini sunt folositi atunci cand vrem sa ca frecventa masurata sa fie cu o toleranta mai mica la eroare. Asa noi putem pune sensibilitatea pe maxim si apoi sa divizam cu 100, divizarea aceasta fiind folosita in general la microcontrolere care nu au asa multe resurse si nu pot reactiona in timp real la frecvente prea mari.

In continuare prezentam un grafic care ne arata la ce lungime de unda diodele sunt cele mai receptive. Aceasta valoare este undeva in jurul a 780nm.



Acest integrat se alimeneaza cu 5V generand un puls cu amplitudinea tot de 5 V. In intuneric « absolut » circuitul la 25° scoate 1 Hz. Daca intensitatea depaseste 1050 lx circuitul se satureaza frecventa maxima pe care o scoate fiind de 1.09 MHz, aceste valori fiind obtinute cu $S_0 = H$, $S_1 = H$, $S_2 = L$, $S_3 = L$.

Prezentam in caontinuare cum sunt dispuse aceste diode (deschise) in functie de starile S_n . Patratul mare reprezinta suprafata totala a senzorului. Patratele mici sunt diodele separate. Se observa ca avem 100 de diode. Diodele cu gri sunt deschise, deci sensibile la lumina, iar cele albastre sunt inchise.




2.7. Unitatea de control

2.7.1. Descriere.

Pentru a putea face ca totul sa functioneze unitar avem nevoie de un sistem de comanda. Acest lucru este realizat cu microcontrolerul pe 16 biti **ST10F272.** In continuare prezentam cateva date tehnice ale acestui chip.

Arhitectura lui ST10F272 combina avantajele procesoarelor bazate pe RISC (Reduced Instruction Set Computing) CISC (Complex Instruction Set Computing) cu un subsistem periferic avansat. Nucleul pricipal cuprinde 4 stagii de instructiuni pe pipeline si o unitate aritmetica si logica (ALU) pe 16 biti. Anumite caracteristici merita sa fie evidentiate: banda mai mare pentru instructiuni, executie mai rapida, control marit al perifericelor, instructiuni mai bune si mai optimizate si nu in ultimul rand programarea pe prioritati a intreruperilor. Acest microcontroler functioneaza la o frecventa de 16MHz. Diagrama blocului functional.



Cele mai multe instructiuni sunt executate intr-un singur ciclu de instructiune. Altele mai complexe au fost optimizate, astfel o inmultire pe biti 16 x 16 se face in 5 cicluri de instructiuni, iar o impartire pe biti 32 / 16 in 10 cicluri de instructiuni. Spatiul de memorie este unificat ceea ce inseamna ca memoria de cod, de date, a registrilor si a porturilor de I/O poate fi adresata liniar, valoarea ei fiind de pana la 16Mbytes. Intreaga memorie poate fi accesata la nivel de byte sau de word. O portiune din chip a fost facuta special pentru a putea fi accesibila bit cu bit. In plus fata de aceasta memorie aplicatia poate accesa inca 16Mbytes prin magistrala externa.

In familia ST10 de microcontrolere **perifericele** sunt separate de nucleu. Acest lucru ofera un mare avantaj microcontrolerului, deoarece permite anumitor periferice sa

fie introduse sau scoase fara a modifica nucleul. Fiecare bloc proceseaza si comunica independent pe magistrala comuna. Perifericele sunt controlate prin datele ce se scriu intr-un registru special SFRs (Special Function Registers). Aceste periferice sunt folosite de CPU, pentru a comunica cu exteriorul sau pentru a implementa diferite functii. Aceste periferice sunt:

- 9 porturi I/O cu un total de 111 I/O linii.
- 2 interfete seriale (ASC0 si SSC)
- 2 Timere (GPT1 si GPT2)
- un watchdog timer
- 2 unitati Capture/Compare cu 16-canale (CAPCOM1 si CAPCOM2)
- 4 canale PWM (Pulse Width Modulation)
- 10 biti pentru Convertorul Analog/Numeric

Perifericele ce sunt bolduite au fost folosite la proiectul acesta sau cel putin o parte dintre porturi. Pentru a marii performantele chipului au mai fost introduse inca cateva caracteristici.

- 2 interfete CAN
- 2 interfete seriale in plus (XASC si XSSC)
- o interfata seriala I²C
- inca 4 canale de PWM

Cum am mai spus comunicarea se face cu ajutorul **SFRs** cand este nevoie a controla starea, datele unui periferic si **intreruperile** emise de periferic atunci cand apare un eveniment in timpul functionarii. Ex. sfarsitul procesului, un nou eveniment, o eroare.

2.7.2. Modulul CAPCOM.

Modulul ce este folosit intens in acest proiect este CAPCOM

(Capture/Compare). Sunt doua astfel de module dar noi il folosim doar unu CAPCOM2. Aceasta unitate este foosita pentru intrari si iesiri de mare viteza, cum ar fi generare de puls si semnal, generare de PWM, conversie Analog/Digitala sau inregistrarea timpului pentru evenimente exterioare.


In aceasta unitate avem 4 timere (T0/T1, T7/T8) de cate 16 biti cu registre de incarcare. Clock-ul ce tine de aceste timere este programabil cu ajutorul a catorva prescalere ce schimba frecveta de numarare a clock-ului intern. Aceste timere pot numara atat crescator cat si descrescator. Toate aceste caracteristici ne dau o flexibilitate sporita a perioadei si rezolutiei timer-ului putand face ajustari destul de fine pentru aplicatii care cer aceste lucruri.

Timer-ul pe care noi in folosim in aplicatie este **T7**, el putand capta/compara evenimente externe. Cand registrul capture/compare a fost selectat pentru capturare, continutul curent al timer-ului alocat va fi incarcat in registrul capture/compare. In plus pentru aceasta procedura este emisa si o intrerupere care semnaleaza evenimentul ce a avut loc.

In modul **compare** continutul tuturor registrelor ce au fost selectate sunt comparate cu timerele alocate. Atunci cand avem o egalitate intre timer si registrul de comparat, se va desfasura o anumita procedura insotita si ea de o intrerupere.

Aceste unitati vin cu **32 de canale** si 4 timere. Pentru a intelege mai bine modul de functionare prezentam diagrama ce este in catalogul acestui microcontroler.

Aceasta schema este pentru timerul 0 si. 7.



Modul de Compare sau Capture se selecteaza dintr-un registru T01CON.

In bitul desemnat cu T0M se poate face aceasta selectare. Activarea timerului este data de bitul T0R. Tot aici avem si prescalerul cel care divide frecventa clockului astfel incat sa fie optim pentru aplicatia noastra.

Frecventa de iesire se calculeaza dupa formula:

$$f_{Tx} = \frac{f_{CPU}}{2[(TxI)+3]}$$

T01CON (FF50h / A8h)							SFR					1	Reset Value: 0000h			
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	T1R	-	-	T1M		T1I		-	T0R	-	-	TOM		TOI	
		RW			RW		RW			RW			RW		RW	

Pentru fiecare registru in parte al unitatii CAPCOM noi putem seta modul in care se lucreaza si timerul cu care comparam. In acest proiect s-a folosit **modul 0** mod in care doar se emit intreruperi. Noi lucram CC24 si CC25. Aici incarcam valoarea ce trebuie comparata. Lucrul cu aceste registre pot fi configurate cu ajutorul registrelor de mod in cazul nostru acest registru.

CCM6 (FF26h / 93h)					SFR							Reset Value: 0000h				
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ACC27	C	CMOD:	27	ACC26	C	CMOD:	26	ACC25	C	CMOD:	25	ACC24	C	CMOD:	24
	RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW		RW	

Aici in **CCMOD24** punem modul dorit. Modul 0 este dat de valoara 100, **ACCX** fiind pentru setarea timerului: 0 pentru T0/T7 si 1 pentru T1/T8. Valoarea cu care se compara timerul este pus in **CC24** respectiv **CC25**. Cu ajutorul acestor functii noi putem compara diferite valori si emite intreruperi pe care apoi sa le tratam in mod convenabil. Astfel putem emula si un PWM, emitand o intrerupere la egalitate si inca una la overflow la timer. Fiecare intrerupere scoate pe acelasii pin ori 1 ori 0. Din aceasta alternanta se simuleaza un PWM. Factorul de incarcare depinde de valoarea care o dam in CC24 respectiv in CC25.

2.7.3. Pulse Width Modulation.

Acest modul poate genera pana la patru semnale de PWM. Fiecare canal este controlat de un numarator ce are asociat un registru de incarcare si un registru de comparare. Noi prin acest modul putem regla atat factorul de incarcare cat si frecventa de lucru a acestui modul. PWM este foarte folosit in aplicatiile industriale el fiind si la baza comenzii acestor motoare

2.7.4. CAN.

Este un modul autonom ce se poate ocupa singur de transmisia si receptia datelor conform variantei V2.0 de specificatii. Chipul modulului de CAN poate trimite si primi atat in mod standard date cu 11 biti de identificare cat si in mod extins date cu 29 biti de identificare. Modulul CAN este pe deplin functional cu pana la 32 de obiecte mesaj, fiecare obiect avand un identificator. Aceste obiecte pot si concatenate in modul **FIFO**. Fiecare mesaj obiect poate fi updatat independent de la alt abiect si pot avea pana la maximum 8 bytes. Doi pini folosim pentru a interfata cu magistrala de transmisie. Acesti pini trebuie sa fie legati intre ei printr-o rezistenta de 150Ω deoarece fiecare fir are o tensiune diferita, rezultand de aici o cadere de tensiune intre cele doua fire.

Noi folosim acest modul pentru a comunica intre calculator si microcontroler. Programul care este scris in C este link-editat si apoi compilat. Dupa compilare obtinem un fisier hexa. Acest fisier il incarcam intr-un program care folosindu-se de transmisia prin CAN flashueste microcontrolerul cu programul dorit.

Capitolul III.


Schema bloc a sistemului. Principii de functionare.

3.1 Descriere.

Pentru o mai buna intelegere a functionarii pieselor electronice de pe masina prezentam in continuare schema bloc a masinii. Aici sunt prezentate modulele si dependintele intre ele.

Schema presupune mai multi senzori de proximitate, de lumina pe baza carora trebuie sa se ia niste decizii pentru buna functionare a mobilului. In explicarea functionarii in totalitate a schemei s-a pornit de la descrierea senzorilor de proximitate (apropiere).

Explicam pe scurt schema bloc realizata. La pornirea masinutei printr-un intrerupator, se initializeaza microcontrolerul. Dupa aceasta in microcontroler porneste procedura de cautare a luminii. Atata timp cat nu exista obiecte in jurul masinii microcontrolerul primeste informatii pe cele doua fire de la senzorii de lumina. Acestia informeaza microcontrolerul despre intensitatea luminii. Pe baza acestora el da comanda la drivere prin cei 4 pini alocati urmand apoi sa dea si puterea cu care sa mearga rotile, aceasta facandu-se cu cele doua PWM-uri. Daca in drumul spre sursa de lumina apare un obstacol acest lucru este semnalizat de detectorul de IR. El va informa microcontrolerul de existenta unui obiect. Unitatea de calcul analizeaza in ce parte este obiectul si initializeaza procedura de ocolire. In timpul acestei proceduri microcontrolerul nu va mai accepta nici un fel de informatie. Citirea senzotilor se va face imediat dupa incheierea acestei proceduri. Deoarece avem doar un singur senzor de Ir, pentru a putea determina in ce parte este obiectul cele doua emitatoare de Ir sunt controlate de unitatea de calcult cu ajutorul a 2 iesiri logice. Driverele pe langa schimbarea schimbarea directiei motoarelor asigura si comanda acestora in putere, microcontrolerul neputand face acest lucru. Prezentam schema bloc a carui comentariu l-am realizat in paragraful anterior.



Pentru o mai buna intelegere a mecanismului de functionare a sistemului prezentam in continuare fiecare modul si rolul ce il are in mecanism.


3.2. Circuit detectie obiecte.

3.2.1. Ir LED.

Deoarece toate deciziile ce trebuie luate de microcontroler depind de senzori vom incepe cu ei, si anume senzorii de proximitate. Acestia sunt de fapt doua diode care emit in spectrul razelor infrarosi. Aceste leduri trebuie sa se deschida si inchida cu o frecventa de 38KHz. Ledurile ar putea emite fara aceasta frecventa dar in acest caz detectorul de Ir TSOP 1238 nu ar mai recunoaste aceasta radiatie. S-a ales aceasta frecventa pentru a putea distinge radiatia artificiala – creata de noi prin diferite emitatoare – si radiatia naturala – creata de diferite obiecte din natura (soare, surse de caldura, oameni) -.


3.2.2. Oscilator de 38KHz.

Aceasta frecventa am creat-o cu un oscilator facut dintr-o poarta SI-NU ce are implementata tehnologie **Schmitt trigger**. Datorita rectiei negative ce am creat-o cu o rezistenta de ordinul Mega-ohmilor, semnalul de la iesire se intoarce prin rezistor la intrarile portii ce sunt legate impreuna. Circuitul logic are 8 pini si 4 porti fiecare cu 2 intrari. Deoarece beneficiaza de tehnologie de intraptare a fronturilor semnalul de la iesire arata in felul urmator:



Frecventa pe care o generam trebuie sa fie in jurul valorii $38 \text{KHz} \pm 2\%$. Rezistenta din schema este creata de fapt din doua: una fixa de 1,25 M Ω si una reglabila de 0-250K Ω , astfel putem regla mai bine frecventa modificand aceasta rezistenta.

Am realizat acest oscilator dupa schema urmatoare:




 $C = 20pF ; R = 1.350 \Omega M$

3.2.3. Comanda emitator IR.

Deoarece am luat decizia de a folosi doar un singur detector de IR, pentru a putea determina in ce parte – stanga sau dreapta – se afla un obiect cei doi senzori ce sunt dispusi in fata masinii vor trebui sa emita pe rand. Dupa fiecare emisie de IR se citeste senzorul **TSOP 1238.** Oscilatia merge direct in cele doua porti, fiecare poarta corespunde unui emitator. Aici apare **comanda senzorilor**, astfel am programat microcontrolerul sa emita un front pozitiv timp de 500ms pentru poarta stanga si 0 pentru poarta din dreapta, restul de 500ms situatie inversandu-se poarta stanga 0, poarta dreapta front pozitiv. Rezultatul este alternanta emiterii intre cei doi senzori, perioada fiind de 1 secunda. Astfel vom stii in fata carui emitator de IR se afla un obiect, luand masurile ce se inpun in acea situatie.


Microcontrolerul ce il folosim are la pinii de la intrare tensiunea de 12V. Din aceasta cauza trebuie sa adaptam toate iesirile logice de la microcontrolerul **ST10F272** astfel incat sa putem comanda circuite logice ce pot avea maxim 5V. Pentru aceasta la fiecare iesire logica a microcontrolerului avem circuitul de fata.



 $R_c = 5 \text{ K}\Omega$; $D_z = 5 \text{V (Zener)}$;

Se observa aici ca noi luam caderea de tensiune de pe dioda care in cazul de fata este 5V. Tensiunea de iesire nu depinde de tensiunea de intrare – atata timp cat este mai mare de 5V – pastrandu-se constant la 5V. Daca am fi folosit o rezistenta in loc de dioda, tensiunea de la iesire ar fi depins de tensiunea de intrare.

Aceste doua emitatoare sunt prezentate in figuara urmatoare:



 R_1 = 50 Ω ; R_2 = 10K Ω ; Poarta NAND = MMC4093; T_r = KSP2222; LED = L-53F3BT

In proiectul care am realizat comanda masinii au fost definite niste functii pentru cu ajutorul carora putem scrie pe anumiti pini valori logice. In cazul de fata noi trebuie sa comandam logic cei doi emitatori. In acest caz folosim functiile **DOP** (Digital Outputs Pins):

```
/* comanda emitator Ir dreapta */
```

```
J_BIOS_DOP_LEVEL0_LC_SHIFT_SOL() /* fct. pt. inchis emisie emit_dr*/
J_BIOS_DOP_LEVEL1_LC_SHIFT_SOL() /* fct. pt. deschis emisie emit_dr*/
```

/* comanda emitator Ir stanga */

```
J_BIOS_DOP_LEVEL0_L_RB_SHIFT_SOL() /* fct. pt. inchis emisie emit_st */
J_BIOS_DOP_LEVEL1_L_RB_SHIFT_SOL() /* fct. pt. deschis emisie emit_st */
Efectul folosirii lor este alternanta de emisie a radiatiri.
```

3.2.4. Comanda putere senzor IR.


Se observa ca am folosit porti logice, de aceea acest circuit nu este unul de putere, neavand destui amperi. Pentru a putea emite cu cei doi senzori ne trebuie un curent prin ei de 20mA-30mA. Se impune folosirea unui tranzistor care este comandat in baza de catre acest curent. Prin aceasta metoda curentul de la portile logice inchid si deschid tranzistorul cu frecventa de 38KHz. Dupa un calcul putem detemina rezistenta care se pune in serie cu Ledul pentru a avea un curent mai mare si implicit o putere se emisie sporita. Pe noi ne intereseaza ca obiectul care se apropie sa fie detectat pe la o distanta de 10cm-15cm – nici mai mare si nici mai mica -.

3.2.5. Senzor de IR.

Emisia de IR trebuie cumva captata. Acest lucru se realizeaza cu circuitul TSOP 1238. Ca si orice integrat este alimentat la 5V. Modul de functionare este destul de simplu. Atunci cand este in prezenta unei radiatii de 38KHz tensiunea de la pinul de iesire tinde catre 0V. Daca nu avem emisie de radiatie la iesire tensiunea este de 5V iar curentul de aproximativ 5mV. Datorita acestui curent destul de mic putem spune ca integratul poate comanda direct un microcontroler. In schema prenzentata iesirea este legata direct la un bit de intrare a microconaceontrolerului. Daca avem 0V pe acest pin

inseamna ca unul dintre cele doua emitatoare are un obiect in fata. Urmeaza sa deducem care dintre ele dupa timpul in care a fost emisa radiatia.

Pentru a intelege mai bine dispunerea in spatiu a acestor senzori prezentam urmatoarea figura:



La acest modul am mai pus si un Led rosu in serie cu o rezistenta de $1K\Omega$. Acesta are rolul de a se aprinde atunci cand senzorul detecteaza ceva radiatie. Efectul acestor piese este doar numai unul vizual si de verificare.

Microcontrolerul pe care il folosim sesizeaza fronturi pozitive doar de la 3V in sus. Ideal ar fi pentru el ca acesta sa aiba o valoare de 12V. Desi senzorul de Ir scoate un curent perceptibil pentru un circuit logic **ST10F272** nu sesizeaza fonturile pozitive (aici tensiunea de iesire este de 4,74V pentru high si 0,14V pentru 0). De aceea semnalul de la TSOP 1738 este trecut printr-o poarta logica SI-NU. Astfel daca exista emisii de radiatii avem un bip de 1 logic, daca nu 0 logic. La fel ca si ledurile de infrarosii el este postat in fata masinii putin in spatele emitatoarelor.

Dupa cum se stie aceste radiatii sunt cele mai bine respinse de care obiectele albe. Cu cat culoarea lor se apropie de negru cu atat ele absorb mai multa radiatie. Acest lucru se reflecta in distanta la care pot fi reperate obiectele. Obiectele de culoare alba sunt cele mai bine vizibile in spectrul razelor Ir, fiind identificate de la distanta cea mai mare.

IR DETECTOR

Out 1/2 LED

VCC 3/3 LED

IR DETECTOR TSOP 1238

Acest integrat este construit si alimentat conform figurei :

 $R_1 = 50 \Omega$; $R_2 = 1K \Omega$; $C = 10 \mu F$ (polarizat).

Citirea starii acestui senzor se face printr-o intrare **DIP** la microcontroler. Functia de citire a portului respectiv este **J_BIOS_DIP_PINSTATE_INH_P().** Cu aceasta comanda noi putem afla daca pe senzorul de Ir detecteaza sau nu lumina.


3.3. Circuit detectie lumina.

Constructia acestei masini a pornit de la un lucru simplu pe care trebuia sa il indeplineasca. Folosindu-se de senzorii de lumina trebuia ca caute locul cel mai luminos si apoi sa se indrepte catre el. Pentru a putea determina in care parte - stanga sau dreapta - trebuie sa se indrepte masina avem nevoie de doi astfel de senzorii, montati si ei pe botul masinii. A fost adaugat mai apoi senzorul de Ir, care ofera posibilitatea de a ocoli obiectele in timp ce se indreapta catre o sursa de lumina.

Desi cautarea luminii este elementul de baza al acestei masini, masurarea intensitatii luminii se face foarte simplu. Pentru aceasta functie de masurare avem un senzor **TSL230B.** Acest circuit poate fi setat pe diferite grade de sensibilitate. De aceea se poate spune ca este programabil. Iesirea lui este in frecvanta. Semnalul este unul rectangular asemanator PWM-ului, numai ca in acest caz avem tot timpu duty-ul de 50%.

Valoarea care se modifica este doar frecventa ce poate ajunge pana la 1,1MHz, duty-ul ramanand neschimbat. Acest semnal poate comanda microcontrolerul. La lumina de camera frecventa care este generata este de ordinul a 300-700 Hz, la lumina naturala valoarea depasind 4002 Hz pe gradul minim de sensibilitate.

Realizarea circuitului acestui senzor este destul de simplu:



In microcontroler avem o rutina care citeste periodic valorile acestor marimi. Citirea acestor marimi se face cu ajutorul a doua functii denumite **PIM (Pulse Input Measurement).** Cele doua functii de citire au forma:

J_BIOS_PIM_PULSESTAMP_OSS() pentru senzorul stanga,

J_BIOS_PIM_PULSESTAMP_TSS() pentru senzorul dreapta.

Aceste functii returneaza o valoare pe 32 de biti. Valoarea obtinuta este imparita in doua marimi Δ **Contor**, Δ **Time**. Primi 16 biti cei mai semnificativi dau numarul de fronturi crescatoare in intervalul de 10ms. Astfel daca vrem sa citim frecventa de 100Hz, acesti biti ne vor da valoarea 1, pentru 1 KHz avem A si asa mai departe.

Pentru Δ**Time** avem alta metoda de calcul. Aici este vorba de un tic. Acest tic are valoarea de 0.8us. Δ**Time** rezultat ne da de cate ori acest tic poate incapea in frecventa masurata. Deci noi daca avem de masurat o frecventa de 20Hz cu o perioada de 0.05ms daca impartim aceasta valoare la durata unui tic de 0.8us ne va da valoarea 62500 rezultand in hexa F424. In proiectul nostru ne folosim de aceasta marime.

Daca la primi 16 biti valoarea de masurare este direct proportionala cu frecventa la masurarea ΔTime aceasta marime este inversproportionala.


Dupa ce sunt citite valorile ele se compara intre ele. Cele doua marimi se scad dand un rezultat de forma $\Delta f_L = frec_senzor_st - frec_senzor_dr$, aceasta marime este comparata mai apoi cu o valoare stabilita dinainte δ . Daca $\Delta f_L \leq \delta$ atunci masina isi continua traiectoria care a fost stabilita anterior. In cazul in care inecuatia nu se respecta se verifica care dintre cele doua frecvente este mai mare. Dupa ce determinam acest lucru nu ne ramane de facut decat sa dam comanda la motoare sa vireze in partea in care senzorul are o valoare mai mare. Aceste viraje pot fi luate cu diferite grade, in cazul de fata acest unghi este de 45° . Putem insa imbunatatii acest lucru printr-o analiza directa a frecventelor generate. Tabelul urmator prezinta cateva valori pentru diferite valori ale lui Δf_L .

Valoare Δf_L (Hz)	Unghiul virajului. (grade)
$\leq \delta$	Masina pastreaza traiectoria dinainte stabilita
≤20	25°
≤40	45°
≤60	55°
≥60	65°

Deoarece comanda puterii motoarelor se face cu ajutorul PWM-ului, putem crea un raport care sa il inmultim cu acest PWM, si astfel daca el creste la fel va creste si puterea motoarelor luand o curba mai strans. Acest raport poate fi chiar Δf_L . Prin metoda prezentata viteza de reactie a masinii sporeste ajungand mai repede la rezultat. Timpul pe care il va face masina din pozitia A in pozitia B unde se presupune ca exista o sursa de lumina va devenii mai scurt.

Frecventa de iesire la acest senzor arata conform graficului urmator. Se observa ca in primul caz avem un semnal care nu are un factor de umplere de 50%, acesta desi i-si pastreaza perioada timpul cat este pe 1 logic este destul de mic in comparatie cu perioada. El se aseamana mai mult cu un implus. Acest impuls nu a putut fi receptionat foarte clar

de **PIM** (Pulse Imput Measurements). Frecventa de la iesire este divizata conform marimilor prezentate.



S-a incercat folosirea celui mai mic grad de sensibilitate pentru a putea avea o mai mica eroare de masurare dar acest lucru nu a fost posibil. Deoarece microcontrolerul are 1 logic doar pentru 12 V, datele care le genera senzorul erau citite intermitent semnalul neavand destula putere. Astfel se facea o citire la 1 sec, 2 sau chiar 4,5. O data ce am crescut sensibilitatea setand si bitul S₁ pe 1 logic fluxul de date a inceput sa fie continu, microcontrolerul primind fiecare schimbare de frecventa. Acest chip se poate mandri si cu o viteza de reactie sporita, aceasta are valoarea de 1 puls din noua frecventa plus 1μs, la fel de rapid este si la schimbarea de programare – modificarea lui S₁, S₂, S₃, S₄ – valoarea in timp fiind de 2 pulsuri din frecventa principala plus 1μs – frecventa principala este frecventa interna de oscilatie, echivalenta cu impartirea cu 1 a semnalului de iesire.

3.4. Sistemul de comanda si control al motoarelor.

3.4.1. Descriere.

Acesta parte a masinii este creata din mai multe parti. Toate decizile pe care le luam cu privire la conducerea masinii trebuie sa se aplice in aceasta parte. De aceea functionarea in bune conditii a acestui modul este neaparat necesara dar nu suficienta. El este alcatuit din **unitatea de control** – microprocesorul – unde se iau deciziile in ce priveste directia si sensul de deplasare al masinii, **portile logice SI-NU** unde aceasta


informatie este adunata si directionata catre motorul corespunzator, **driverele** unde informatia logica de mica putere este transformata in informatie de putere mai mare, **motoarele** locul unde se vad toate informatiile si deciziile pe care noi le-am luat bazandu-ne pe senzorii si calcule.

3.4.2. Unitatea de control.

Ca si in cazul senzoriilor este vorba de **ST10F272**, la fel ca la comanda portilor de la emitatoarelor de Ir iesirele logice ale unitatii de control sunt niste iesiri de putere la 12V. Si in acest caz am folosit divizoare de tensiune pentru a putea aduce tensiunea de 12V la 5V.


Pentru a comanda motoarele avem nevoie de doua PWM-uri, acestea sunt la 12V fiind tot iesiri de putere. Teoretic am fi putut folosi direct aceste iesiri pe motoare scotand din schema driverele parameters) folosite pentru comanda stanga respectiv dreapta a turatiei motorului. Parametrul c test pwm parameters accepta valori intre 0x0000 -0x3FFF ce corespund unui factor de incarcare de 0.01 % - 99.99%. Frecventa la care este setat PWM-ul este de 300Hz. Cu aceasta frecventa prin experimente am observat ca cele doua motoare incep sa se invarta pe la valoarea 0x1A00. Valoarea corespunde unui factor de incarcare de 28%. Pentru a putea misca masina avem nevoie de 0x2000 -32%., dar acest lucru ar fi facut imposibila deplasarea masinii cu spatele. Am fi avut nevoie in acest caz de 4 PWM-uri, lucru care nu se putea obtine de la iesirile microcontrolorelului, interfata prin care pini acestui chip ieseau nu aveau scose toate PWM-urile din microcontroler. Puterea cu care se invarte fiecare motor este comandat cu ajutorul unor functii ce accepta ca parametru o valoare hexa pe 16 biti. Aceste functii au forma J BIOS PWM DUCY LOW C LIN SOL(c test pwm parameters) si J BIOS PWM DUCY LU LRB LIN SOL(c test pwm parameters). Aceste PWM-uri ajung in portile logice SI-NU.

Aceste PWM au aplitudinea de 12V, dar dupa cum se observa pe graficul osciloscopului, el are si o tensiune negativa de -5V.



3.4.3. Porile logice SI-NU.

Aici are loc comanda logica a motorului. Folosim 4 astfel de porti, doua pentru motor stanga si doua pentru motor dreapta. Astfel fiecare PWM intra in doua porti logice si in fiecare poarta logica pe langa PWM intra si bitul de comanda dat de microcontroler. Pentru o mai buna intelegere prezentam schema din figura.



Noi putem seta directia de miscare a rotii prin cei 4 pini de comanda P1L.7, P1L.6, P1L5, P1L 4. Prezentam un table cu starile acestor pini si deirectia de miscare a masinii. Bineinteles gradul cu care maisna ia virajul depinde de PWM dat la poarta.

P1L.7	P1L.6	P1L.5	P1L.4	Directie mers
1	0	1	0	Fata
0	1	0	1	Spate
1	0	0	1	Viraj dreapta
0	1	1	0	Viraj stanga

Portile SI-NU sunt realizate cu circuitul MMC4093 ce are tehnologie CMOS, suportand tensiuni de intrare de pana la 15V, daca este alimentat corespunzator. La fel ca si in cazul comenzii emitatoarelor de Ir am folosit divizor de tensiune pentru a obtine o valoare de 5V. Acesta tensiune de comanda este transmisa mai departe la drivere motoarelor. Nu am folosit direct cei 12V pusi la dispozitie de microcontroler deoarece am fi avut atunci la intrarea driverelor aceasta valoare. Am incercat sa comandam asa driverele deoarece driverul suporta tensiune de pana la 18 V, dar acest lucru a dus la distrugerea unui driver, el neputand curentii dati.

Aceste iesiri logice din microcontroler sunt generate la fel ca si celelate cu ajutorul unor functii. Aceste funtii sunt de tipul DIP, si au forma urmatoare :


- pentru comanda drivere stanga:

- pentru comanda drivere dreapta:

Ca si functiile pentru selectarea emitatorului de Ir, aceste functii se pun pe level 0 sau 1 cu ajutorul unor functii derivate din acestea.

Folosind aceste functii se usureaza foarte mult partea de programare a microcontrolerului, astfel avem o functie de setare pe 1 a iesiri si o functie de setare pe 0 a aceleiasi iesiri.

Deoarece au tehnologie Trigger-Schmitt, ele netezesc semnalul prezentat anterior ca fiind iesirea PWM din microcontroler. Acest semnal curatat are forma:



Se observa ca are valoarea de 5V. Chiar daca aveam PWM de 12V, datorita divizorului de tensiune, acestui semnal de comanda i s-a redus tensiunea la una cu care se poate mai sigur.

3.4.4. Driverele.


Este locul unde se transforma comanda logica in putere. El este alimentat in acest caz la 12V, dar poate fi alimenta intre 8V si 18V. Are doua tensiuni de alimentare, una pentru functionarea circuitului V_{cc1} si una pentru alimentarea motorului. Tensiunea de intrare de comanda poate merge pana la maxim V_{cc1} , in cazul nostru avem 5V. Pinii ce ne intereseaza pe noi sunt cei ce duc la motor si cei ce primesc comanda. Motorul se leaga pur si simplu la acest driver prin doi pini, comanda este si ea la fel de simpla ea facanduse tot prin doi pini. Tabelul de comportare al motorului l-am detaliat in alta sectiune.

La folosirea acestui circuit trebuie avut grija la anumite aspecte pentru buna funtionare a lui :

- la pini de intrare nu trebuie sa aplicam nici o data tensiune daca circuitul nu este alimenatat – riscal sa il stricam -.

- in paralel cu motorul trebuie pus un condensator ce are rolul de a limita curentii paraziti atunci cand se schimba directia de rotatie a motorului.
- pinul la care se face alimentarea motoarelor trebuie prevazut cu o rezistenta intre 3 Ω -10 Ω pentru a preveni un scurtcircuit.
- capacitatea C_M (polarizat) este folosita pentru filtrarea tensiunii de alimentare
- dioda Zener de 6,5V are ca rol limitarea tensiunii de alimentare a motoarelor. De aceea aceasta trebuie calculata astfel incat tensiunea de iesire sa nu arda motoarele. In cazul de fata motoarele se alimenteaza pe la 5,5V.


O problema ce trebuie rezolvata la fiecare aplicatie ce contine acest driver este calcularea puterii rezistentei R_c. La proiectul prezentat puterea care trece prin aceasta rezistenta este de 0.7W. De aceea daca aceasta rezistenta este mai mica exista riscul incalzirii si ditrugerii piezei. Prezentam in continuare schema acestui modul :




 $Z_D = 6.7V$; $C_D = 0.1~\mu F$; $R_C = 10~\Omega$; $C = 100~\mu F$ (polarizat); $V_{CC} = 12~V$; $C_M = 0.1~\mu F$.

3.4.5. Motoarele.

Pentru a putea vira masina s-au folosit 2 motoare. Acestea sunt motoare de curent continuu. Viteza cu care ele se misca depinde de PWM-ul pe care noi il dam din microcontroler. Chiar daca driverul este alimenetat la 12V cu ajutorul diodei Zener limitam curentul la 5,5V pentru a proteja motoarele. Deoarece directia masinii se schimba datorita diferentei de viteza dintre cele doua motoare, acestea vor fi pozitionate in partea din fata. Consumul depinde mult si de valoarea PWM-ului. In cazul in care acesta are un factor de incarcare de 32% puterea de motoarelor nu depaseste 1W. Pentru a avea o imagine mai clara asupra tensiunilor ce apar la comada motoarelor am luat de pe osciloscop caderea de tensiune de pe un motor. Gaficul arata astfel :



Legaturile electronice dintre aceste module sunt prezentate in schema electronica a intregului circuit. Circuitul de divizare apare destul de des deoarece microcontrolerul ne da la iesire PWM, sau date 12V. De aceea trebuie sa facem aceasta reducere de tensiune la fiecare intrere in parte.



Capitol IV.

Realizarea mecanica a masinii.

4.1. Descriere.

Acest scurt capitol evidentiaza problemele ce pot sa apara din punct de vedere mecanic, si tot o data incearca sa ofere o imagine completa asupra realizarii masinii din acest punct de vedere. Deoarece nu avem prea multe parti mobile, exceptie facand doar motoarele propri-zise si reductoarele lor, probleme mecanice se reduc mai degraba la treburi ce tin de interactiunea masinii cu diferite medii de rulare. In cazul acestei masini aderenta rotilor are un rol major in deplasarea corecta a masinii.

4.2. Constructia masinii.


Procesul pe care noi vrem sa il comandam are si cateva parti mobile ce trebuiesc analizate. In primul rand masina are trei roti, doua in fata pe care sunt puse cele doua motoare si o roata in spate care este lasata libera asupra ei nu actioneaza nici un fel de mecanism. Acest tip cu **3 roti** a fost folosit deoarece oferea cateva avantaje mecanice. Deoarece masina a fost construita din mai multe piese gradul de fiabilitate a angrenajelor a scazut proportiona cu numarul pieselor.

Cele 3 roti ofera o aderenta sporita a rotilor din fata si implicit o miscare mai usor de prevazut si calculat. Acest lucru ar fi fost mai greu de atins folosind 4 roti. Deoarece avem tractiunea pe fata, traiectoria pe care masina o face este mai sigura, nu mai exista un cuplu de forte asa de mare ca si in cazul tractiunii pe spate. Un punct in minus la tipul de tractiune folosit este ca masina nu poate vira destul de strans. De asemenea daca masina va da cu spatele directia ei va depinde foarte mult de echilibrul dat de roata din spate. Folosirea doar a unei roti mediane pe spate usureaza si ea forta cu care masina se opune la schimbarea de directie. Aceasta forta ar mai putea scadea si mai mult daca s-ar folosi in loc de roata o bila.

Motoarele ce le-am folosit au si un **reductor.** Acestea este folosit de obicei la motoarele in curent continu. Aceste motoare au o anumita **viteza minima de rotatie.** De

aceas ele se invart cu o viteza destul de mare. Rolul reductorului este de a transforma aceasta viteza a motorului in putere. Angrenajul este alcatuit din mai multe rotite ce fac aceasta transformare. Piesele electrice sunt asezate pe sasiul masinii. Pentru a ne face o idee de cum arata acest mecanism prezentam un asemenea angrenaj.

Dispunerea motoarelor si emitatoarelor de Ir este urmatoarea.



Capitolul V.

Geometria miscarii propriu-zise.

5.1. Descriere.


Masina va trebui sa respecte anumite reguli pentru a putea fi siguri ca actiunea care o incepe nu o duce intr-o situatie fara iesire. Vom studia si prezenta in continuare anumite trasee pe care masina le va face in situatii particulare. Aceste situatii putem sa le catalogam ca fiind doua. Una in care masina trebuie sa se indrepte catre o sursa de lumina si a doua ar fi ocolirea obstacolelor ce le va intalni catre aceasta sursa de lumina.

5.2. Ghidarea catre lumina.

Aceasta miscare presupune orientarea si deplasarea masinii catre sursa de lumina. Pentru acest lucru noi avem nevoie de 2 senzori de lumina pentru a face diferenta intre ei si a ne da seama in ce parte este sursa de lumina.

Din softul scris pe microcontroler noi am setat o anumita valoare sub care masina nu mai considera acea valoare sursa de lumina. Aceasta este de aproximativ **400Hz**. Am folosit aceasta procedura pentru a putea elimina alte surse de lumina, astfel masina nu va considera fereastra sursa de lumina. Sursa de lumina folosita in acest caz va fi o lanterna. Microcontrolerul va citi cei doi senzori de lumina si pe baza algoritmului va decine in ce parte este sursa de lumina. Aici putem identifica trei situatii.


5.2.1. Deplasarea in fata.



- frec dr > 400 Hz
- $| frec_st frec_dr | < 50 Hz$

Daca sursa de lumina se afla aproximativ in acest trapez masinuta va merge in fata fara a lua nici un viraj. Acest lucru este realizat cu metoda prezentata anterior. Se introduce o diferenta minima – o **eroare** - intre cele doua valori ale luminii sub care microcontrolerul considera ca sursa se alfa in fata si da comanda ca atare. Acest lucru previne situatia de oscilatie prea deasa a masinii. Daca nu am fi introdus aceasta valoare masina si la cea mai mica diferenta intre valorile senzorilor ar fi schimbat directia. Masinuta va merge in fata daca diferenta intre cei doi senzori este sub 50Hz.

5.2.2. Deplasarea in lateral.




Conditii indeplinite:

- frec_st > 400 Hz
- $frec_dr > 400 Hz$
- $| frec_st frec_dr | > 50 Hz$

Daca difereanta celor doi senzori este mai mare decat eroarea considerata de noi atunci pe baza comenzii data de la microcontroler va vira in partea in care intensitatea

luminii este mai mare. Acest viraj consta de fapt intr-o miscare de spin, o roata se va deplasa in spate si cealalta in fata, din aceasta combinatie rezultand schimbarea directiei masinutei. Aceasta miscare se va realiza pana cand diferenta dintre cei doi senzori va deveni mai mica decat eroarea calculata de noi. Dupa realizarea acestui lucru masina va trece in cazul a. caz in care masina se va deplasa in fata pana cand diferenta intre senzori va creste peste aceasta valoare.

5.2.3. Miscarea in care se cauta lumina.



Conditii indeplinite:

- frec st < 400 Hz
- frec dr $<400 \,\mathrm{Hz}$

In acest caz sursa de lumina nu influenteaza direct senzorii nostri. De acest caz era vorba cand vorbeam de eliminarea surselor parazite de lumina. Exista posibilitatea ca miscand sursa de lumina aceasta sa fie undeva unde nu mai poate sa influenteze senzorii asa de mult. Deoarece am considerat ca experimentul nu se desfasoara intr-o camera obscura inseamna ca in acea incapere mai sunt si alte surse care nu ne intereseaza. De aceea inainte de a porni experimentul cu ajutorul senzorilor vom putea masura lumina in camera ce provine din alte surse. Dupa ce am masurat in mai multe locuri vom considera valoarea maxima + 50 Hz pragul sub care masinuta va intra in procedura de cautare.

Aceasta procedura presupune efectuarea un viraj la dreapta pana cand un senzor va detecta ceva. In cele din urma masina se va intoarce destul pentru a putea capta lumina de la sursa noastra de tensiune. Dupa aceasta cautare masinuta va intra in procedura de la punctul **a** sau mai sigur de la punctul **b**.

Cele trei cazuri cuprind aproape toate situatiile, singurele necunoscute aici sunt cele legate luminozitatea ambientului de ambient si puterea sursei de lumina. Aceste valori trebuie citite si scrise in program la inceputul experimentului. Masina este capabila


sa urmareasca o sursa de lumina ce nu are pozitia constanta. Deoarece senzorii de lumina sunt foarte rapizi si cititea lor se face si ea in timpi ce tin de ordinul milisecundelor, timpul de reactie al masinii fata de schimbarea pozitiei sursei de lumina este extrem de mic.

5.3. Evitarea obstacolelor.

Aceasta caracteristica a masinii vine in completarea celei prezentate anterior.


Complexitatea miscarii creste si de aceea analiza va fi putin mai complexa. Gradul de « inteligenta » a sistemului comandat depinde in mare masura de numarul de valori de intrare. Un sistem daca este bine conceput poate procesa multe date si poate lua decizi ce ii confera o stabilitate in timp, dar nimic din puterea de procesare nu se compara cu informatia ce este primita din exterior. De aceea senzorii sunt un lucru vital pentru sistemele ce trebuie sa se deplaseze, sa coordoneze, sa conduca un sistem. Pentru a putea functiona orice sistem are nevoie de un numar minim de senzori. In cazul de fata senzorii de lumina ar fi fost necesari si suficienti, dar cum traim intr-o lume cu « obstacole » am introdus si senzorii de proximitate pentru a putea evita obstacolele ce sunt aici sub forma de cuburi albe. Si aici identificam mai multe situatii de conducere a masinii.

5.3.1. Obiectul ce trebuie evitat este detectat in partea stanga.



In acest caz obiectul detectat se afla in partea stanga. Dupa ce senzorul de pe acea parte l-a detectat masina intra in procedura de ocolire. Microcontrolerul va da comanda ca timp de 3 secunde masina sa dea cu spatele. Acest timp consideram ca este suficient pentru a putea sa ne indepartam de obiect. Deoarece avem tractiunea pe fata acest timp de miscare cu spatele va fi putin mai nesigur. Cuplul de forte care se formeaza pot face ca masina sa mearga intr-o parte. Acest lucru poate fi evitat prin scurtarea distantei parcurse si prin micsorarea vitezei de deplasare.

Dupa efectuarea acestei miscari, masina va face o miscare de spin unghiul de rotatie fiind de 45°. Aceasta miscare se realizeaza prin rotatia in sens diferit a motoarelor ma



O data ce masina a efectuat miscarea de spin tot din microcontroler ii dam comanda ca timp de 1 secunda sa se deplaseze in fata. Aceasta comanda este necesara pentru impiedica masina sa faca aceeasi miscare de mai multe ori. Intre sursa de lumina si masina ar putea exista acest obiect. Daca nu am fi obligat masina sa se deplaseze in fata fara sa citeasca senzorii de lumina, dupa miscarea de spin ea ar fi detectat sursa de lumina pe directia obiectului si ar fi incercat iar aproximativ aceeasi miscare, detectand iar obiectul. Aceasta miscare de detectie si ocolire ar fi putut continua pana cand ar fi ramas fara curent masina. Pentru a ocoli aceasta situatie am introdus miscarea in fata.


Dupa ce am terminat de executat aceasta procedura de ocolire vom incepe iar sa citim senzorii de lumina si de Ir, pentru a determina directia in care trebuie sa se indrepte masina.

Situatia **a.** este folosita daca obiectul ce trebuie evitat se afla in partea dreapta, cazul **b.** fiind pentru situatia in care obiectul se alfa in partea stanga. Trebuie tinut cont in aceste situatii ca vitezele celor doua roti si aderenta lor la sol sa fie aceeasi pentru a putea imprima masinii miscarea dorita. Alimentarea celor doua motoare se face de la aceeasi

sursa de curent pentru a putea elimina diferentele de alimentare, si implicit diferentele de otatie al motoarelor.


5.3.2. Obiectul ce trebuie evitat este detectat in partea dreapta.

Situatia este prezentata in figura urmatoare:



Emitatorul primeste semnal de la senzorul de pe partea dreapta. Datorita alternantei emiterii, ne vom putea da seama ca raza Ir provine de la emitatorul din dreapta. In acest caz intram in procedura de evitare a obiectului ce se afla in partea dreapta. Aceasta este exact ca in cazul **a.** singura diferenta fiind sensul de spin al masinii care va fi acum in partea stanga, parametrii de functionare se pastreaza aceeasi.

5.3.3. Obiectul se afla in zona in care emit cele 2 leduri de IR.



In acest caz obiectul care vream sa il ocolim este in raza ambilelor emitatoare. Aceasta situatie se poate rezolva destul de simplu. Cei doi senzori emit alternativ, deci chiar daca teoretic obiectul se afla in zona ambelor emitatoare doar unul dintre ei este activ. Verificand care luam decizia ca si cum obiectul s-ar afla in totalitate in partea emitatorului respectiv. De aici procedura se continua dupa cum am deschis-o in **a.** sau **b.**


Capitolul VI.

Realizarea practica a softwarului de comanda si control

6.1 Fluxul de informatii.

Observam pe graficul fluxului informational program nu are un sfrasit. Masina citeste in continu date de la senzori si se comporta ca atare. Atunci cand ea detecteaza o raza de Ir intra in procedura de ocolire. In aceasta procedura microcontrolerul nu mai citeste nici o data, el in acest punct da numai comenzi de ocolire a obstacolului detectat. Acesta procedura presupune: mers cu spatele timp de 500ms, invartire pentru 200 ms, si mers cu fata tot 200ms.

Dupa aceasta procedura masina va citi senzorii si daca nu mai exista nici un obstacol, va tine cont de senzorii de lumina. Dupa analiza lor ia decizia in ce parte se va indrepta. Aceasta poate sa fata o miscare de rotatie pana fixarea masinii pe traiectorie sau daca este deja pe traiectorie ea deja va incepe sa se deplaseze spre acel loc. In orice moment in fata ei poate sa apara un obstacol. Daca acest lucru se intampla masina se va opri controlul ei fiind luat de procedura de ocolire.



6.2. Prezentarea procedurilor de comanda.

Programarea acestui microcontroler este bazat pe taskuri. Acestea sunt module care se ruleaza la intervale diferite de timp. In acest caz am beneficiat de taskuri de 1ms, 10ms, 20ms, 40ms, 320ms. O data initializat microcontrolerul se incepe cu rularea lor. Astfel dupa trecerea a 1ms se executa instructiunile din tasckul de 1 ms. La 2 ms la fel. Asta pana la 10ms. Aici se rula taskul de 1ms si apoi cel de 10ms. La 320 de ms se executa toate tasckurile prezentate.

Putem spune ca tackul cel mai prioritar este cel de 1ms. In acest tack este pus codul critic care are nevoie de timp de respuns foarte mic. Pentru procesele ce trebuiesc condu-se rapid codul scris se va imlementa in acest task. La procesele care nu necesita o viteza de reactie asa de mare ele vor putea fi puse si in taskurile cu timpi de executie mai mari.

Pentru a putea usura programarea am definit niste functii ale nostre care numai schimba numele functilor aratate anterior. Cateva din aceste schimbari sunt prezentate in randurile urmatoare.

```
/* stare senzor lumina */
#define state_senzor_light_left() J_BIOS_DIP_PINSTATE_INH_R ()
#define state_senzor_light_right() J_BIOS_DIP_PINSTATE_INH_N ()
```

/* comanda motor stanga*/

#define comand_Motor_leftA_level0() J_BIOS_DOP_LEVEL0_LC_SHIFT_SOL()
#define comand_Motor_leftB_level0() J_BIOS_DOP_LEVEL0_L_RB_SHIFT_SOL()
#define comand_Motor_leftA_level1() J_BIOS_DOP_LEVEL1_LC_SHIFT_SOL()
#define comand_Motor_leftB_level1() J_BIOS_DOP_LEVEL1_L_RB_SHIFT_SOL()

/* comanda motor dreapta*/

#define comand_Motor_rightA_level0() J_BIOS_DOP_LEVEL0_P_SHIFT_SOL()
#define comand_Motor_rightB_level0() J_BIOS_DOP_LEVEL0_N_SHIFT_SOL()
#define comand_Motor_rightA_level1() J_BIOS_DOP_LEVEL1_P_SHIFT_SOL()
#define comand_Motor_rightB_level1() J_BIOS_DOP_LEVEL1_N_SHIFT_SOL()

```
/* comanda emitator Ir stanga */

#define comand_Ir_left_level0(low) J_BIOS_PWM_DUCY_PL_LIN_SOL(low)

#define comand_Ir_left_level1(hight) J_BIOS_PWM_DUCY_PL_LIN_SOL(hight)

/* comanda emitator Ir dreapta */

#define comand_Ir_right_level0(low) J_BIOS_PWM_DUCY_HC_LIN_SOL(low)

#define comand_Ir_right_level1(hight) J_BIOS_PWM_DUCY_HC_LIN_SOL(hight)

Aici am redefinit functiile ce le folosim in program. Parametri lor raman

neschimbati doar numele lor este apropiat de functiile ce le inceplinesc in program.
```

Cel mai important lucru al acestui program este detectia obiectelor la timp. Daca un obiect nu a fost detectat in timp util sansele ca el sa pericliteze buna functionare a masinii sunt destul de mari. Deoarece este asta de important ii dam prioritatea cea mai mare. De aceea programul pentru detectia in Ir a obiectelor se va pune in taskul de 1ms.

```
Programul are structura:
```

```
/* detectie Ir, comada masina */
{if ((state senzor TSOP())&&(!reverse)&&(!spin)&&(!forward))
{
       stop();
       state TSOP = 1;
       reverse = 1:
       counter t = 0;
       }
if (state TSOP)
{
       switch (counter t)
       {
               case 500:
               stop();
               reverse = 0;
               spin = 1;
       break;}
```

```
case 700:
       stop();
       spin = 0;
       forward = 1;
       break;
       }
       case 900:
       stop();
       forward = 0;
       state TSOP = 0;
       break;
}
counter t++;
if ( reverse ) move back();
if (spin)
{
       if (led_state) spin_left();
       else spin right();
}}}
if (forward ) move forward();
}
```

In aceasta procedura ne-am folosit de repetitia data de task care ruleaza la 1 ms. Pentru a putea masura timpul de comanda ne-am folosit de o variabila counter_t care la fiecare rulare se incrementeaza cu 1. Aceasta incrementare porneste doar cand este detectat de functia state_senzor_TSOP() un front pozitiv (raza Ir). In acest caz vom pune pe 1 flagul state_TSOP care blocheaza celelate proceduri in executie. De aici incepe incrementarea variabilei counter_t. Tot o data folosim si trei flaguri pentru a stii in ce faza a acestei proceduri ne aflam. La inceput avem flagul de reverse. Aceasta variabila

este activa timp de 500*1ms. In acest timp dupa case din procedura se face o verificare a acestor flaguri cu ajutorul lui if. Cele 3 if-uri pot fi active pe rand. Astfel in prima perioada de 500ms doar procedura de dat cu spatele functioneaza adica **move back()**.

Dupa ce trece aceasta perioada flagul de reverse se reseteaza si se pune pe 1 cel de **spin.** Operatiunea aceasta dureaza 200 ms. In acest timp masina va face o rotatie in partea opusa obiectului detectat. Procedura este **spin_left()** si **spin_right()**.

Ajungem apoi la timpul de 700 de ms. Aici flagul spin se reseteaza si avem **forward** pe 1. Masina va merge in fata timp de 200ms cu ajutorul functiei **move forward().**

Terminand toata aceasta miscare resetam si flagul **state_TSOP** permitand si celorlate proceduri sa functioneze. In tot acest timp in care s-a desfasurat procedura **nici un senzor nu mai era receptionat.**

In continuare prezentam pocedura de emitere a Ir. Deoarece nu este asa de importanta aceasta procedura poate fi folosita in takul de 320ms.

```
/* emitere IR */
if (counter \% 2 == 0)
{
if (!state TSOP)
{
    if (led_state)
         {
             comand Ir left level0(0x0000);
             comand Ir right level1(0x3fff);/* comanda emitator dreapta */
             led state = 0;
         }
    else
         {
             comand Ir right level0(0x0000);
             comand Ir left level1(0x3fff);/* comanda emitator dreapta */
             led state = 1;
         }
```

```
}}counter++;
```

Aici noi emitem alternativ pe cele doua emitatoare raze Ir. Timpul in care emite fiecare led este 320ms*2. Si aici pentru a putea schimba starile unui flag am folosit un **counter**. El se incrementeaza la fiecare 320ms. Deoarece se afla valoarea de adevar a impartirii lui cu 2 timpul de emisie a unui led de Ir creste la 640ms. Folosim flagul **led_state** pentru a putea determina in taskul de 1ms in ce parte este obiectul. Noi stim ca daca led_state este 0 emisia s-a facut in partea dreapta si sunt sanse foarte mari ca obiectul sa se afle preponderent in acea zona.

Se observa aici flagul state_TSOP. Acesta devine activ cand se intra in procedura de ocolire, de aceea acest task nu se executa daca masina a gasit un obiect in fata.

Pana aici am vorbit de detectia de Ir si ocolirea obstacolelor. In continuare prezentam cum se face oriectarea catre lumina. Pentru aceasta incepem cu programul.

```
/* detectare lumina comanda motoare*/
if( !state_TSOP) {
    if ((state_senzor_light_left() > limits )||( state_senzor_light_right() > limits))
        if (state_senzor_light_left() + dif > state_senzor_light_right())
        {
            spin_left();
        }
        else if(state_senzor_light_left() < state_senzor_light_right() + dif)
        {
            spin_right();
        }
        else move_forward();
    else spin_left();
}</pre>
```

Aici avem procedura ce face scopul intregului proiect, detectia luminii si deplasarea catre aceasta. Acesta procedura este realizata in taskul de 10ms. Se observa si aici flagul de validare state_TSOP. Si aceasta procedura nu functioneaza daca masina s-a inscris intr-o procedura de ocolire a unui obiect. La inceput se verifica daca senzorii capteaza lumina peste un anumit prag. Daca acest lucru nu se intampla vom roti masina

catre alta directie in cautarea de lumina. Pragul acesta este dinainte ales, el depinzand foarte mult de locul unde se desfasoara experimentul. El este tinut minte in variabila pe 16 biti **limits**.

Presupunem ca senzorii detecteaza lumina. Se face o comparare pentru a vedea care dintre ei are o valoare mai mare determinand astfel zona in care se afla sursa de lumina. In aceasta comparare introducem si o marime de eroare. Aceasta foloseste pentru a determina masina sa aiba o anumita inertie in miscare. Daca nu ar fi introdusa aceasta valoare masina s-ar fi indreptat catre sursa de lumina intr-o miscare sinusoidala. Cu aceasta marime acest carateristici sunt atenuate.

Dupa ce se face compararea masina se va invarti pana cand valoarea intre cele doua marimi ale senzorilor va deveni mai mica decat acest **dif.** Daca s-a atins acesta stare masina va merge in fata pana cand va intalni un obiect sau pana cand diferenta dintre valorile senzorilor de lumina va creste iar peste valoarea dif. Atunci va avea loc alt reglaj automat identic cu cel prezentat.

Procedurile folosite anterior au descrierea in urmatoarele randuri.

```
void stop()
{
         PWM_Motor_left(0x0000);
         PWM_Motor_right(0x0000);
}
```

Acesta procedura este folosita pentru a opri motoarele. Valoarea 0 in hexa are acest rol. Procedura se foloseste de obicei mai mult pentru a ne asigura ca regimul de lucru care va urma nu interfereaza cu cel trecut. Este o procedura de sigurant.

```
void move_back()
{
      comand_Motor_leftA_level0();
      comand_Motor_leftB_level1();
      comand_Motor_rightA_level1();
      comand_Motor_rightB_level0();
      PWM_Motor_left(0x1000);
```

}

```
PWM_Motor_right(0x1000);
```

Aici in primi comandam motoarele sa se invarta in sensul invers de mers. In ultimele doua randuri dam comanda puterii motoarelor.

```
void move_forward()
{
      comand_Motor_leftA_level1();
      comand_Motor_leftB_level0();
      comand_Motor_rightA_level0();
      comand_Motor_rightB_level1();
      PWM_Motor_left(0x1000);
      PWM_Motor_right(0x1000);
}
```

La fel ca la procedura anterioara, singura diferenta fiind sensul de rotatie al rotilor. Acum ele merg in fata. Puterea motoarelor ramane aceeasi.

```
void spin_left()
{
      comand_Motor_leftA_level1();
      comand_Motor_leftB_level0();
      comand_Motor_rightA_level1();
      comand_Motor_rightB_level0();
      PWM_Motor_left(0x2000);
      PWM_Motor_right(0x2000);
}
```

In aceasta procedura avem rotatia la stanga. Puterea la aceste rotatii trebuie sa fie mai mica. Aceast lucru determina un reglaj mai bun pe traiectoria sursei de lumina. Daca viteza ar fi mai mare masina din inertie s-ar deregla, necesitant un reglaj suplimnetar.

```
void spin_right()
```

```
{
    comand_Motor_leftA_level0();
    comand_Motor_leftB_level1();
    comand_Motor_rightA_level0();
    comand_Motor_rightB_level1();
    PWM_Motor_left(0x0000);
    PWM_Motor_right(0x0000);
}
```

La fel cu paragraful anerior putem spune si de aceasta procedura. Putere mica in roti pentru un reglaj mai bun.

Capitolul VII

Concluzii

In prezenta lucrare s-a incercat prezentarea unui sistem de reglare automata. Acest sistem nu are o aplicare imediata, el fiind doar un proiect de laborator. S-a incercat doar aratarea principiilor de baza la unele tehnologii. Daca piesele din care este construit sunt bine calibrate sistemul poate functiona destul de bine.

Fiind o masinuta o caracteristica principala la ea ar fi autonomia, atat de curent cat si de resurse. Din pacate acest lucru nu a fost indeplinit. Chiar daca este o « jucarie » consumul de curent este destul de mare. In perioadele de testare o baterie de 9V nu ajungea unui timp mai mare de cateva ore. Acesta a fost si unul dintre motivele care a dus la alimentarea masinutei de la o sursa externa de 12V. Dependinta de resurse s-a datorat necesitati de folosire a unui microcontroler. Acest tip de microcontroler este folosit in industria de autovehicule fiind unul destul de rezistent si sigur. Pentru a putea folosii functiile microcontrolerului a fost necesara folosirea unui JATCO, o cutie ce intermediaza schimbul de informatii a lui ST10F272 cu exteriorul. De la acest lucru a plecat si dependenta de masinutei de resurse. Ea nu functioneaza autonom din cauza acesto motive.

Desi echipamentul masinii este destul de minimal sistemul creat se poate comporta ca un sistem inteligeng luand decizii pe baza informatiilor captate de la mediu. Cum am mai spus aceasta masina simuleaza comportarea simpla a unui gandac.

Se poate mult imbunatatii si aici nu este vorba de mecanisme mai performante ci pur si simplu de alte componente. In primul rand se poate pune un sonar care poate astfel sa detecteze nu numai obiectele ci si distanta pana la ele. Se pot pune senzori de inclinare pentru a determina denivelarire terenului si astfel sa crestem sau sa scadem puterea motoarelor daca este nevoie. Pe aceasta masinuta pot si puse diferite detectoare de substante, ea putand intra in locuri ostile omului. Daca aceasta masinuta ar fi fost echipata cu baterii solare autonomia lui ar fi crescut considerabil. Toate aceste echipamente desigur imbunatatesc considerabil comportamentul masininutei.

O problema de mecanica care a existat a fost: ce tip de cauciucuri sa se foloseasca. Dupa cum se stie angrenajul este sustinut de 3 roti cu 2 roti motoare. Folosirea senilelor ar fi fost o solutie destul de buna. Ar fi crescut in felul acesta foarte mult si adereanta. Dar si aici avantajele ar fi venit cu un consum ridicat de curent, frecarea in acest caz fiind mai mare.

Senzorii sau comportat destul de bine. O problema a aparut la calibrarea emitatoarelor de Ir. Deoarece sunt doar niste leduri care emit in infrarosu, raza de emisie este destul de restransa, existand riscul ca obiectele sa nu poata fi identificate daca masina se misca prea repede. Raza de actiune se poate creste crescand curentul prin ele.

Un avantaj major al acestor sisteme este ca ele pot lua singure decizii. Daca sunt bine programate ele pot fi folosite unde erorile umane poat sa apara destul de des din cauza oboselii, stresului sau pur si simplu a mediului ostil. Deja in aviatie se construesc, testeaza si chiar folosesc avione fara pilor. Din cauza rezistentei slabe a oamenilor aceste sisteme erau inainte limitate la acceleratii de max 10G pe perioade scurte. Fara piloti ele pot ajunte si pana la 15G - 16G, acceleratii unde pilotii de mult ar fi fost inconstienti.

Desi tot timpul la anumite proiecte se cauta sa se foloseaca in tehnologii avansate, si folosirea lor la scara industriala este un beneficiu. Tipuri asemanatoare de roboti sunt folositi la industria constructoare de masini, Aici un intreg preces putand fi condus de foarte putini oameni. Din cauza automatizarii ei nu mai depun o munca efectiv de productie ci mai mult asista ca mecanismele care produc sa aiba parametrii optimi de functionare.

Masinuta creata este functionala ea putand sa se fereasca de obiecte in timp ce se indreapta catre o sursa de lumina.

BIBLIOGRAFIE

1. Rusu Anca Circuite integrate liniare - catalog

2. Peter Suber Microelectronica Data Book Componente optoelectronice

3. Iulian Ardelean Circuite integrate CMOS

4. Tiberiu Muresan Circuite integrate numerice - aplicaþii

5. Miller Thomas Automated guided vehicle system kempston,