سيستمهاى نهفته



پاییز ۱۴۰۳

فرزام کوهی رونقی - ۴۰۱۱۰۶۴۰۳ | ثنا بابایان ونستان - ۴۰۱۱۰۵۶۸۹

مستند پروژه سیستههای نهفته

۱ مقدمه

تکنیک (DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) یکی از تکنیکهایی است که برای مدیریت توان مصرفی یک سامانه به صورت پویا استفاده می شود. در این تکنیک با مقداردهی پویای فرکانس کاری پردازندهها با توجه به موعد زمانی وظیفهها، می توانیم توان مصرفی سیستم را مدیریت و بهینه کنیم. از این تکنیک می توان برای مدیریت توان مصرفی در سیستمهای چند هسته ای استفاده کرد.

۲ تعریف مسئله

در این پروژه قصد داریم که توان مصرفی کلی در یک سیستم چند هسته، مانند Raspberry Pi را با استفاده از تکنیک های مدیریت توان مصرفی مانند ،DVFS بهینه کنیم. بدین منظور با بررسی میزان توان مصرفی برنامههای بنچمارک Parsec و پروفایل توان مصرفی هر یک از برنامهها، میخواهیم به هر یک از تسکها یک موعد زمانی اختصاص دهیم تا بتوانیم یک سامانه بی درنگ را شبیه سازی کنیم. همچنین با تخصیص برنامهها با میزان توان مصرفی بالاتر به هسته ها با فرکانس کاری بالاتر، و استفاده از تکنیک DVFS (Dynamic Voltage) میزان توان مصرف انرژی سامانه را بهینه کنیم.

٣ اهميت موضوع

یکی از نیازمندی های بسیاری از سامانه های نهفته، توان مصرفی پایین است. بنابراین می توان گفت در سامانه های نهفته، که بخشی از آن ها به صورت سامانه های چند هسته ای هستند، مدیریت توان مصرفی از اهمیت بالایی برخوردار است.

۴ گامهای پروژه

در ادامه مراحلی را که در این پروژه قصد داریم طی کنیم، نام میبریم.

- ۱. راه اندازی Raspberry Pi
- ۲. اجرای وظایف یکی از دو بنچمارک MiBench و Parsec

- ۳. بررسی محدوده فرکانس مجاز هر هسته از Raspberry Pi و تعیین ۶ سطح ولتاژی با توزیع نرمال
 - ۴. اجرای وظایف بنچمارکها بر روی هستههای سیستم و پروفایل زمان اجرا و توان مصرفی آنها
- ۵. نوشتن برنامه ای که با گرفتن وظایف و موعد زمانی آنها، با استفاده از تکنیک ،DVFS آنها را روی هسته های سیستم برنامه ریزی کند.
 - ۶. بررسی و پروفایل توان مصرفی سیستم بعد از استفاده از برنامه فوق
 - ٧. مقايسه و تحليل نتايج بدست آمده از گام قبل و نتايج بدون استفاده از DVFS

۵ گزارش پیاده سازی

۱.۵ اجرای برخی وظایف بنچمارک MiBench

حال گامهای ذکر شده را به ترتیب طی میکنیم. راه اندازی Raspberry Pi که چالش خاصی ندارد و روی آن، از سیستم عامل Raspberry Pi OS استفاده میکنیم.

از میان دو بنچمارک گفته شده، ما از بنچمارک MiBench استفاده خواهیم کرد. بنابراین در ابتدا تعدادی از تسکهای آن را روی رزبری پای اجرا میکنیم.

مسورس کد بنچمارک MiBench در این لینک موجود است. برنامههای آن از چند دسته -MiBench در این لینک موجود است. برنامههای آن از چند دسته -MiBench در این لینک موجود است که جدول زیر نمایی کلی از آنها را نشان sumer, network, office, security, telecomm می دهد.

| Auto./Industrial | Consumer | Office | Network | Security | Telecomm. |
|-------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| basicmath | jpeg | ghostscript | dijkstra | blowfish enc. | CRC32 |
| bitcount | lame | ispell | patricia | blowfish dec. | FFT |
| qsort | mad | rsynth | (CRC32) | pgp sign | IFFT |
| susan (edges) | tiff2bw | sphinx | (sha) | pgp verify | ADPCM enc. |
| susan (corners) | tiff2rgba | stringsearch | (blowfish) | rijndael enc. | ADPCM dec. |
| susan (smoothing) | tiffdither | | | rijndael dec. | GSM enc. |
| | tiffmedian | | | sha | GSM dec. |
| | typeset | | | | |

شکل ۱: Mibench

برای مثال، تعدادی از تسکها را با ورودی نمونه خودش اجرا میکنیم. تصاویز زیر مربوط به qsort از دسته –auto مثال، تعدادی از تسکها را با ورودی نمونه خودش اجرا میکنیم. تصاویز زیر مربوط به qsort از دسته – motive و نسخه large آن است:

```
farzamsana@raspberrypi:-/project/mibench/automotive/qsort $ ls
COMPILE input small.dat Makefile output.small.txt qsort.large.c qsort_small.c runme_large.sh
input.large.dat LICENSE output.large.txt qsort_large qsort_small runme_large.sh
farzamsana@raspberrypi:-/project/mibench/automotive/qsort $ cat qsort_large.c
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define UNLIMIT
#define MAXARRAY 60000 /* this number, if too large, will cause a seg. fault!! */

struct my3DVertexStruct {
   int x, y, z;
   double distance;
};
int compare(const void *elem1, const void *elem2) {
   /* D = [(x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2 + (z1 - z2)^2]^(1/2) */
   /* sort based on distances from the origin... */
   double distance1, distance2;
   distance1 = (*((struct my3DVertexStruct *)elem1)).distance;
   distance2 = (*((struct my3DVertexStruct *)elem2)).distance;
   return (distance1 > distance2) ? 1 : ((distance1 == distance2) ? 0 : -1);
}
int
main(int argc, char *argv[] {
   struct my3DVertexStruct array[MAXARRAY];
   FILE *fp;
   int i,count=0;
   int x, y, z;

   if (argcs2) {
    fprintf(stderr, "Usage: qsort_large <file>\n");
}
```

شکل ۲: بخش ابتدایی کد qsort large.c

شكل ٣: بخش دوم كد

```
farzamsana@raspberrypi:-/project/mibench/automotive/qsort $ ./runme_large.sh
farzamsana@raspberrypi:-/project/mibench/automotive/qsort $ ls
COMPILE input_small.dat Makefile output_small.txt qsort_large.c
input_large.tat LICENSE output_large.txt qsort_large qsort_small runme_large.sh
farzamsana@raspberrypi:-/project/mibench/automotive/qsort $ head output_large.txt

Sorting 50000 vectors based on distance from the origin.

25138398 28611231 9838998
3188060 13891849 39584992
7746427 100619473 40496197
98214313 68449046 55269744
88668679 83001081 106587830
3230455 134784516 23406264
93924301 82680824 $ 7298071
farzamsana@raspberrypi:-/project/mibench/automotive/qsort $ |
```

شکل ۴: نتیجه خروجی runme_large.sh

۲.۵ بررسی محدوده فرکانس هستههای رزبری یای

با استفاده از دستور ،lscpu متوجه شدیم که رزبری پای چهار هسته پردازشی دارد که محدوده فرکانس آنها بین 600MHz تا 1200MHz میباشد.

```
farzamsana@raspberrypi:~/project/mibench/automotive/qsort $ lsc
Architecture:
                            aarch64
  CPU op-mode(s):
                            32-bit, 64-bit
                            Little Endian
  Byte Order:
CPU(s):
On-line CPU(s) list:
                            ARM
Vendor ID:
  Model name:
                            Cortex-A53
    Model:
    Thread(s) per core:
    Core(s) per cluster:
    Socket(s):
    Cluster(s):
    Stepping:
                            r0p4
    CPU(s) scaling MHz:
                            100%
    CPU max MHz:
                            1200.0000
                            600.0000
    CPU min MHz:
    BogoMIPS:
    Flags:
                            fp asimd evtstrm crc32 cpuid
Caches (sum of all):
                            128 KiB (4 instances)
128 KiB (4 instances)
  L1d:
  L1i:
                            512 KiB (1 instance)
  L2:
```

شکل ۵: lscpu

طبق خواسته پروژه، باید نتایج توان مصرفی را برای ۶ سطح فرکانس (ولتاژ) انجام دهیم. سطوح انتخابی ما با توجه به بازه 200 - 1200 = 100، مقادیر ۶۰۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۹۶۰، ۹۶۰، ۱۲۰۰ و ۱۲۰۰ قرار بود باشد، اما نکتهای که هست به بازه 200 = 100، مقادیر ,800 به مقادیر ,700, این است که امکان جابجایی فرکانسی با مقدار ۱۰۰ مگاهرتز وجود دارد و یعنی فقط به مقادیر ,800 با این ۷ سطح این است که امکان جابجایی خواهیم داشت. بنابراین ما کمی فرضیات پروژه را تغییر داده و با این ۷ سطح کار میکنیم.

۳.۵ یافتن ابزاری برای پروفایل توان مصرفی سیستم

برای محاسبه پروفایل توان مصرفی سیستم، به دنبال ابزارهای بسیاری گشتیم. متاسفانه با جستجو در نت متوجه شدیم که راه نرم افزاری مناسبی برای این کار وجود ندارد و ناچار باید از قطعات سختافزاری استفاده کنیم. از جمله ابزارهایی که به آن اشاره می شود، که در نهایت ما این کار را با استفاده از وسیلهای به نام Power Meter می باشد.



شكل ۶: نمايي از USB Power Meter

در ادامه یک سری از روشهایی را که امتحان کردیم ولی نتیجه مناسبی به دست نیاوردیم را می آوریم:

• استفاده از دستور :powerstats این دستور که در مستند توضیحات پروژه نیز قرار گرفته بود، برای اندازه گیری توان مصرفی سیستم استفاده می شود، اما مشکل این است که برای Raspberry Pi کار نمی کند.

```
farzamsana@raspberrypi:~ $ powerstat
Device is not discharging, cannot measure power usage.
Perhaps re-run with -z (ignore zero power)
farzamsana@raspberrypi:~ $ powerstat -z
Running for 480.0 seconds (48 samples at 10.0 second intervals).
Power measurements will start in 0 seconds time.
 Time
          User
                Nice
                       Sys
                            Idle
                                    IO
                                        Run Ctxt/s
                                                    IRQ/s
                                                           Watts
07:58:19
           7.5
                0.0
                       1.1
                            91.4
                                   0.1
                                               559
                                                      8876
                                                             0.00E
```

شکل ۷: اجرای powerstat روی رزبری پای، همانطور که مشاهده می شود، مدام zero power می دهد.

• یک ابزار نرم افزاری اندازه گیری توان PowerAPI می باشد که فقط برای هسته های ARM پاسخگو نبود.

Please notice that you need a **Linux distribution** in order to use the HWPC Sensor installed by the script as well as a **comptible Intel** (Sandy Bridge and newer) or **AMD Processor** (Zen). You also need docker. **Power/ARM/RISCV are not supported** architectures. HWPC Sensor will **not work on a Virtual Machine**. However, you can install the Formula by hand in a Virtual Machine if need it.

شكل ٨: كارنكردن PowerAPI روى هسته هاي ARM

- رجوع به پوشه sys/class/power_supply، این پوشه دارای فایلهایی برای نمایش جریان و ولتاژ کاری سیستم است، اما این پوشه در رزبری پای خالی است.
 - با استفاده از دستور vcgencmd صرفا توانستیم ولتاژ کاری سیستم را به دست آوریم نه توان سیستم را.



شکل ۹: اندازه گیری با استفاده از USB Power Meter

۴.۵ پروفایل توان مصرفی وظایف بنچمارک

حال، تعدادی از وظایف موجود در بنچمارک را به طور مستقل روی رزبری پای به ازای ۷ سطح فرکانسی گفته شده اجرا کرده و زمان اجرا و توان مصرفی آن را اندازه گیری میکنیم.

بدین منظور برای پروفایل کردن توان مصرفی، بش اسکریپت زیر را نوشتیم.

```
#!/bin/bash
2
  if [ $# -ne 2 ]; then
       echo "Usage: $0 <script_name> <number_of_runs>"
       exit 1
5
  fi
  SCRIPT_NAME=$1
  NUM_RUNS=$2
  FREQ_LEVELS=(600 720 840 960 1080 1200)
11
12
  for FREQ in "${FREQ_LEVELS[@]}"; do
13
       echo "Setting CPU frequency to $FREQ MHz"
14
       sudo cpufreq-set -c 0 -f ${FREQ}Mhz
15
       sudo cpufreq-set -c 1 -f ${FREQ}Mhz
16
       sudo cpufreq-set -c 2 -f ${FREQ}Mhz
       sudo cpufreq-set -c 3 -f ${FREQ}Mhz
18
19
20
       start_time=$(date +%s.%N)
```

```
22
      for ((i=1; i<=NUM_RUNS; i++)); do</pre>
23
          ./"$SCRIPT_NAME"
24
      done
26
      end_time=$(date +%s.%N)
27
28
      runtime=$(echo "$end_time - $start_time" | bc -l | xargs printf "%.3f")
29
30
      echo "Frequency: $FREQ MHz, Total Time: $runtime seconds"
31
      echo "-----"
  done
```

برای استفاده از این بش اسکریپت کافی است به این گونه آن را اجرا کنیم:

./profiling.sh [script_name] [number_of_runs]

که در آن script_names نام فایل بش موجود در وظایف بنچمارک MiBench است و script_names نیز تعداد دفعات اجرا به ازای هر سطح فرکانسی است.

همچنین کد دیگری نیز زدهایم که بتوانیم فرکانس را به عنوان ورودی بدهیم و روی تمامی فرکانسها حلقه نزنیم.

```
#!/bin/bash
  if [ $# -ne 3 ]; then
       echo "Usage: $0 <script_name> <number_of_runs> <frequency>"
4
       exit 1
  fi
7
  SCRIPT_NAME=$1
  NUM_RUNS=$2
  FREQ=$3
10
11
  echo "Setting CPU frequency to $FREQ MHz"
  sudo cpufreq-set -c 0 -f ${FREQ}Mhz
13
  sudo cpufreq-set -c 1 -f ${FREQ}Mhz
14
  sudo cpufreq-set -c 2 -f ${FREQ}Mhz
   sudo cpufreq-set -c 3 -f ${FREQ}Mhz
16
17
  start_time=$(date +%s.%N)
18
19
  for ((i=1; i<=NUM_RUNS; i++)); do</pre>
20
       ./"$SCRIPT_NAME"
21
  done
23
  end_time=$(date +%s.%N)
24
  runtime=$(echo "$end_time - $start_time" | bc -1 |
26 xargs printf "%.3f")
```

```
27 | echo "Frequency: $FREQ MHz, Total Time: $runtime seconds" | echo "-----"
```

استفاده از این کد نیز به صورت زیر خواهد بود:

./profiling.sh [script_name] [number_of_runs] [frequency]

همچنین یک برنامه دیگر نیز نوشتیم که با ورودی گرفتن تعداد دفعات اجرا، مدت زمان کل را محاسبه کرده و با تقسیم بر تعداد اجرا، میانگین زمان اجرای هر برنامه را بدست میآورد.

```
#!/bin/bash
  if [ $# -ne 3 ]; then
       echo "Usage: $0 <script_name> <number_of_runs> <frequency>"
4
       exit 1
  fi
  SCRIPT_NAME=$1
  NUM_RUNS=$2
  FREQ=$3
10
11
  echo "Setting CPU frequency to $FREQ MHz"
  sudo cpufreq-set -c 0 -f ${FREQ}Mhz
13
  sudo cpufreq-set -c 1 -f ${FREQ}Mhz
14
  sudo cpufreq-set -c 2 -f ${FREQ}Mhz
  sudo cpufreq-set -c 3 -f ${FREQ}Mhz
16
17
18
  start_time=$(date +%s.%N)
20
  for ((i=1; i<=NUM_RUNS; i++)); do</pre>
21
       ./"$SCRIPT_NAME"
  done
24
  end_time=$(date +%s.%N)
25
  runtime=$(echo "$end_time - $start_time" | bc -1 | xargs printf "%.3f")
27
28
  echo "Frequency: $FREQ MHz, Average Time: $(echo "scale=2; $runtime /
29
      $NUM_RUNS" | bc) seconds"
  echo "-----"
```

برای مثال، برای basicmath در automotive اجرا کردیم و نتایج مطابق زیر بود:

```
farzamsana@raspberrypi:~/project/mibench/automotive/basicmath $ ./exec_time_profiling.sh runme_large.sh 10 600
Setting CPU frequency to 600 MHz
Frequency: 600 MHz, Average Time: 5.78 seconds

farzamsana@raspberrypi:~/project/mibench/automotive/basicmath $ ./exec_time_profiling.sh runme_large.sh 5 600
Setting CPU frequency to 600 MHz
Frequency: 600 MHz, Average Time: 7.89 seconds

farzamsana@raspberrypi:~/project/mibench/automotive/basicmath $ ./exec_time_profiling.sh runme_large.sh 15 600
Setting CPU frequency to 600 MHz
Frequency: 600 MHz, Average Time: 6.92 seconds

farzamsana@raspberrypi:~/project/mibench/automotive/basicmath $ ./exec_time_profiling.sh runme_large.sh 10 600
Setting CPU frequency to 600 MHz
Frequency: 600 MHz, Average Time: 6.28 seconds

farzamsana@raspberrypi:~/project/mibench/automotive/basicmath $
farzamsana@raspberrypi:~/project/mibench/automotive/basicmath $
```

شکل ۱۰: اجرای بش اسکریپت روی basicmath

دقت شود که ما در تمام برنامه های بنچمارک، ورژن large را اجرا کردیم.

از آنجا که مدت زمان اجرای هر وظیفه برای یک مرتبه مقداری بسیار کم است (در حدود ۱ ثانیه)، بررسی توان مصرفی در آن مدت زمان کوتاه با چشم بسیار سخت است، بنابراین تعداد دفعات اجرا را عددی مناسب قرار می دهیم که بررسی میزان انرژی و توان مصرفی با چشم ساده تر شود.

نكته بسيار مهم

پس از بررسی ها و تلاش های فراوان، دیدیم که نمونه برداری از توان مصرفی از طریق USB Power Meter بسیار دشوار است، بنابراین تصمیم گرفتیم که انرژی مصرفی را trace کنیم، که با واحد mWh مانیتور می شود، و با تقسیم آن بر زمان اجرای وظیفه، می توانیم توان مصرفی آن وظیفه را بدست آوریم. ما پروفایل توان مصرفی و میانگین زمان اجرا را به ازای تعدادی از وظایف موجود در بنچمارک MiBench بدست آوردیم و در این صفحه گسترده موجود است.

۵.۵ پیاده سازی الگوریتم EDF و DVFS

برای پیاده سازی این دو، ما دو کد زدیم، کد اول به نام offline_scheduler.cpp ورودی ای به صورت فایل به نام test_case.in ورودی میگرفت که در آن به ازای هر هسته، گفته می شود که کدام وظایف بنچمارک با چه ددلاینی قرار است اجرا شوند. برای مثال یک نمونه از فایل test_case.in می تواند به شکل زیر باشد.

- 0 basicmath 5
- 1 basicmath 10
- 2 jpeg 23
- 2 basicmath 10
- 3 jpeg 17
- 1 jpeg 12

در هر خط به ترتیب شماره هسته،نام وظیفه و ددلاین آن وظیفه را ورودی می دهیم.

این کد، قصد دارد ورودی را به شکل گفته شده دریافت کرده و سپس خروجی را به صورت EDF و تعیین فرکانس به ازای هر کدام از وظایف نوشته و در فایل خروجی output.txt قرار دهد. بدین منظور، از پروفایلی که قبلا تهیه کردیم به شکل فایل csv استفاده کرده و با تعیین فرکانسهای مناسب، کمینه توان مصرفی ممکن را به گونهای که

```
هیچ موعد زمانیای miss نشود. برای مثال فایل خروجی متناسب با ورودی گفته شده میتواند به شکل زیر باشد:
```

```
0 basicmath 900 5
1 basicmath 600 10
1 jpeg 600 12
2 basicmath 600 10
2 jpeg 600 23
3 jpeg 600 17
```

همانطور که مشاهده می شود، خروجی به ازای هر هسته، وظایف را به صورت EDF مرتب کرده و مقدار فرکانس کاری مناسب برای هر وظیفه نیز مشخص شده است.

در ادامه کد نوشته شده را توضیح میدهیم:

۱.۵.۵ توضیح کد offline_scheduler.cpp

در ابتدا موجودیتهای زیر را تعریف کردیم:

```
struct Task_Type {
       string task_name;
       map <int, pair<float, float>> frequency_time_power; // key is frequency
           , first is time, second is power
4 };
  struct Task {
       int core;
       struct Task_Type* task_type;
       float deadline;
       float end_time;
10
  };
11
  struct Core {
       int id;
14
       vector <struct Task*> tasks;
15
       vector<int> DVFS_frequencies;
       float total_power_consumption;
17
 };
18
```

استراکت Core در واقع نمایانگر هستههای رزبریپای است که دارای id یا شماره هسته، مجموعه تسکهای اختصاص داده شده به هسته، فرکانسهای تعیین شده بعد از تکنیک DVFS به ازای هر وظیفه تخصیص داده شده به هسته و همچنین مجموع توان مصرفی هسته با استفاده از پروفایل و فرکانسهای تخصیص داده شده می باشد.

استراکت Task_Type در اصل نمایانگر هر یک از وظایف موجود در بنچمارک است، یعنی به ازای هر وظیف بنچمارک، یک Task_Type داریم که یک نام مخصوص خود دارد و همچنین یک map دارد که کلید آن، فرکانس کاری هسته (مانند ۶۰۰ و ۷۰۰ و ۷۰۰ و ۹۰۰ و ۱۱۰۰ و ۱۱۰۰ و ۱۲۰۰) است و مقدار آن زوج مرتبهای زمان اجرا و توان مصرفی وظیفه است.

استراکت Task نیز شامل شماره هسته مربوط به آن نمونه وظیفه، نوع تسک حال از توضیحات بیشتر جزئیات پرهیز میکنیم و صرفا وDVFS EDF را که روی هر هسته اجرا میشوند، توضیح می دهیم:

```
bool compareTasks(struct Task* a, struct Task* b) { // EDF

return a->deadline < b->deadline;

void EDF_scheduling(struct Core** cores) {

for (int i = 0; i != 4; i++) {

struct Core* core = cores[i];

sort(core->tasks.begin(), core->tasks.end(), compareTasks);
}

}
```

الگوریتم EDF به شکل بالا است، که صرفا تسکهای هر هسته را به ترتیب موعد زمانی آنها و به شکل صعودی مرتب می کند.

```
bool is_deadline_missed(struct Core* core, vector<int> tasks_frequencies) {
       if (core->tasks.size() == 0)
2
           return false;
3
       struct Task* first_task = core->tasks[0];
       first_task->end_time = first_task->task_type->frequency_time_power[
5
          tasks_frequencies[0]].first;
6
       if (first_task->end_time > first_task->deadline) {
           return true;
       }
9
       for (int i = 1; i != tasks_frequencies.size(); i++) {
11
           struct Task* task = core->tasks[i];
12
           struct Task* last_task = core->tasks[i-1];
13
           task->end_time = last_task->end_time + task->task_type->
               frequency_time_power[tasks_frequencies[i]].first;
           if (task->end_time + 0.5 > task->deadline) {
15
               return true;
           }
17
       }
18
       return false;
19
20
21
  void greedy_frequency_determiner(Core* core, vector<int> tasks_frequencies,
22
       float tasks_power_consumption) {
       if (tasks_frequencies.size() == core->tasks.size()) {
23
           if (is_deadline_missed(core, tasks_frequencies))
24
               return;
25
           if (tasks_power_consumption < core->total_power_consumption) {
```

```
core->total_power_consumption = tasks_power_consumption;
               core->DVFS_frequencies = tasks_frequencies;
28
           }
29
           return;
31
       int task_number = tasks_frequencies.size();
32
       for (int i = 0; i != 7; i++) {
33
           float original_power = tasks_power_consumption;
34
35
           tasks_frequencies.push_back(FREQUENCIES[i]);
36
37
           tasks_power_consumption += core->tasks[task_number]->task_type->
38
               frequency_time_power[FREQUENCIES[i]].second;
40
           if (!is_deadline_missed(core, tasks_frequencies) && core->
41
               total_power_consumption >= tasks_power_consumption) {
               greedy_frequency_determiner(core, tasks_frequencies,
42
                   tasks_power_consumption);
43
           tasks_frequencies.pop_back();
44
45
           tasks_power_consumption = original_power;
46
       }
47
49
  bool DVFS(struct Core** cores) {
50
       for (int i = 0; i != 4; i++) {
51
           struct Core* core = cores[i];
52
           core->total_power_consumption = INT64_MAX;
53
           vector<int> tasks_frequencies;
54
           greedy_frequency_determiner(core, tasks_frequencies, 0);
           if (core->DVFS_frequencies.size() != core->tasks.size())
56
               return false;
57
       return true;
59
```

کد بالا نیز، پیاده سازی DVFS است، به این شکل که یک تابع بازگشتی زدیم که به ازای همه ی فرکانسهای ممکن (۷ سطح فرکانسی) برای هر وظیفه تخصیص داده شده به هسته ها، میزان توان مصرفی کل را محاسبه کرده و در صورتی که هیچ ددلاینی میس نشده بود (برای اطمینان، تعریف میس نشدن ددلاین را به اینگونه گفتیم که فاصله زمان پایان وظیفه، با موعد زمانی آن، از یک threshold با مقدار ۵.۰ بیشتر باشد)، با کمینه توان مصرفیای که تا اکنون بدست آورده مقایسه میکند، در صورتی که این میزان کمتر بود، آن را جایگزین میکند و در غیر اینصورت به سراغ مورد بعدی می رود. دقت شود که رویکرد ما برای پیدا کردن فرکانسهای بهینه وظایف، یک رویکرد و است و ما تمام حالات ممکن را بررسی میکنیم.

پس از اینکه خروجی این برنامه آماده شد، که شامل ترتیب مناسب وظایف روی هر هسته و فرکانس کاری مناسب هر وظیفه است، آن را به کد دیگری به نام simulator.cpp می دهیم که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد.

۲.۵.۵ توضیح کد ۲.۵.۵

این کد قرار است با گرفتن ترتیب مناسب وظایف هر هسته و فرکانس کاری مناسب هر وظیفه، ۴ کد بش اسکریپت به ازای هر هسته بنویسد که به صورت core_i.sh نام گذاری شدهاند که i شماره هسته را نشان میدهد. همچنین یک کد بش اسکریت دیگر به نام simuator.sh نیز تولید می کند که قصد دارد چهار بش اکسریپت مرتبط با هسته ها را به طور همزمان صدا بزند تا تمامی هسته ها کارشان را با هم شروع کنند.

خود این کد توضیح خیلی خاصی ندارد و صرفا یک نمونه از خروجی آن را که مرتبط با ورودی های قبلی است نشان می دهیم. کد زیر، core_1.sh است که درواقع وظایف مربوط به هسته ۱ را به همراه تعیین فرکانس کاری مرتبط به وظایف را انجام می دهد و بعد از اجرا، در صورتی که ددلاین میس شده بود، آن را اعلام می کند.

```
#!/bin/bash
3 LOG_FILE=core_1_log.txt
4 echo 'Core 1 Execution Log' > $LOG_FILE
5 FIRST_TIME=$(date +%s.%N)
6 echo 'Setting Core 1 to 600 MHz'
sudo cpufreq-set -c 1 -f 600Mhz
  echo 'Running basicmath on Core 1'
9 taskset -c 1 ./benchmarks/basicmath/runme_large.sh
  END_TIME=$(date +%s.%N)
  TURN_TIME=$(echo "$END_TIME - $FIRST_TIME" | bc)
  if (( $(echo "$TURN_TIME > 10" | bc -1) )); then
      echo "Task basicmath on Core 1 MISSED DEADLINE! Took $TURN_TIME sec,
          deadline was 10 sec" >> $LOG_FILE
      echo "Task basicmath on Core 1 met deadline. Took $TURN_TIME sec,
15
          deadline was 10 sec" >> $LOG_FILE
  echo 'Setting Core 1 to 600 MHz'
17
  sudo cpufreq-set -c 1 -f 600Mhz
  echo 'Running jpeg on Core 1'
  taskset -c 1 ./benchmarks/jpeg/runme_large.sh
  END_TIME=$(date +%s.%N)
  TURN_TIME=$(echo "$END_TIME - $FIRST_TIME" | bc)
  if (( $(echo "$TURN_TIME > 12" | bc -1) )); then
       echo "Task jpeg on Core 1 MISSED DEADLINE! Took $TURN_TIME sec,
24
          deadline was 12 sec" >> $LOG_FILE
  else
       echo "Task jpeg on Core 1 met deadline. Took $TURN_TIME sec, deadline
          was 12 sec" >> $LOG_FILE
  fi
```

همچنین کد زیر، در اصل کد master یا همان simulator.sh است که تمامی بشهای مربوط به هستهها را به طور همزمان صدا میزند و wait میکند تا اجرای آنها تمام شود.

```
#!/bin/bash

cho 'Starting all cores in parallel...'
./core_0.sh &
./core_1.sh &
./core_2.sh &
./core_3.sh &
wait
cho 'All core scripts have started their tasks.'
```

حال برنامههای نوشته شده را به ازای تعدادی ورودی متفاوت، هم با DVFS و هم بدون آن بررسی کرده و نتایج را مقایسه میکنیم.

۶.۵ محدودیتها و ایدههای بعدی

با توجه به حافظه محدود ۸ گیگا بایتی بوردمان، تصمیم بر این گرفتیم که بخش offline را در سیستم local خودمان انجام دهیم و همچنین قسمت simulation را و سپس ۵ فایل بش خروجی حاصل را به سیستم رزبریپای منتقل کنیم.

یک سری ایدههایی مطرح شد که می توان برای بهبود پروژه آن را به کار برد ولی به دلیل مدت زمان محدود در زیر بیانشان می کنیم:

- می توان برای اینکه اطمینان از میت شدن موعدهای زمانی تسکها و همچنین کاهش اردر محاسباتی می توانیم در اجرای DVFS بدین صورت عمل کنیم که برای هر تسک زمان باقی مانده را به نسبت Slack Timeهای توزیع کنیم و اگر تسکی ممکن بود که ددلاینش میس شود، مینیمم ددلاین آن تسک و زمان حاصل از نسبت Slack Time ها را به آن اختصاص می دهیم.
 - برای کاهش اردر محاسباتی در قسمت offline می توانیم از thread استفاده کنیم.

۶ آزمایش و تحلیل نتایج

برای انجام آزمایشات، در ابتدا نیاز است که سناریوهایی تعریف کرده و آنها را بهمراه فایل csv پروفایل توان مصرفی، در کنار offline_scheduler.cpp قرار دهیم. سپس با اجرا کردن offline_scheduler.cpp و filine_scheduler.cpp در کنار بنچمارکها فایل های بش مربوط به هر هسته و فایل بش شبیه سازی را بدست آورده و روی Raspberry Pi در کنار بنچمارکها اجرا میکنیم.

برای مثال سناریوی زیر را در نظر بگیرید:

| ددلاين | نام کار | هسته |
|--------|-----------|------|
| 7 | basicmath | 0 |
| 8 | dijkstra | 0 |
| 15 | basicmath | 0 |
| 0.8 | qsort | 1 |
| 1.5 | qsort | 1 |
| 2 | dijkstra | 1 |
| 9 | basicmath | 1 |
| 0.5 | dijkstra | 2 |
| 1.5 | qsort | 2 |
| 8.5 | basicmath | 2 |
| 10.5 | qsort | 2 |
| 0.6 | bitcount | 3 |
| 1.5 | bitcount | 3 |
| 2.5 | qsort | 3 |
| 3 | dijkstra | 3 |
| 3.5 | qsort | 3 |

جدول ۱: زمانبندی وظایف روی هستههای مختلف

این سناریو را به offline_scheduler داده و سپس simulator.cpp را اجرا میکنیم تا فایلهای بش را برای ما ایجاد کند.

```
    (base) farzam@farzam-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZE-FX507ZE:~/Files/Embedded_Project$ ./offline_scheduler
Tasks are schedulable!
    Results are in output.txt(base) farzam@farzam-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZE-FX507ZE:~/Files/Embedded_Project$ ./simulator
Generated 4 core scripts and one master script successfully!
    (base) farzam@farzam-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX507ZE-FX507ZE:~/Files/Embedded_Project$
```

شكل ۱۱: خروجي موفقيت آميز scheduling و ساخت فايلهاي بش

حال فایلهای بش را روی رزبری پای ریخته و بش اصلی، یعنی simulator.sh را اجرا میکنیم. سپس فایلهای log را بررسی کرده تا متوجه شویم چه ددلاینهایی میس شده است. از آنجا که ما با AET کار کرده ایم، ممکن است تعدادی از ددلاینها میس شده باشند اما به طول کلی، عملکرد قابل قبول است.

```
farzamsana@raspberrypi:~/project $ ./simulator.sh
Starting all cores in parallel...
Setting Core 1 to 1200 MHz
Setting Core 0 to 700 MHz
Setting Core 2 to 600 MHz
Setting Core 3 to 600 MHz
Running basicmath on Core 0
Running qsort on Core 1
Running dijkstra on Core 2
Running bitcount on Core 3
Setting Core 2 to 900 MHz
Running qsort on Core 2
Setting Core 1 to 1200 MHz
Running qsort on Core 1
Setting Core 3 to 800 MHz
Running bitcount on Core 3
Setting Core 2 to 600 MHz
Setting Core 1 to 600 MHz
Running basicmath on Core 2
Running dijkstra on Core 1
Setting Core 3 to 600 MHz
Running qsort on Core 3
Setting Core 1 to 600 MHz
Running basicmath on Core 1
Setting Core 3 to 600 MHz
Running dijkstra on Core 3
Setting Core 3 to 600 MHz
Running qsort on Core 3
Setting Core 0 to 600 MHz
Running dijkstra on Core 0
Setting Core 0 to 600 MHz
Running basicmath on Core 0
Setting Core 2 to 600 MHz
```

شکل ۱۲: اجرای شبیهسازی روی رزبری پای

```
Setting Core 0 to 600 MHz
Running dijkstra on Core 0
Setting Core 0 to 600 MHz
Running basicmath on Core 0
Setting Core 2 to 600 MHz
Running basicmath on Core 0
Setting Core 2 to 600 MHz
Running qsort on Core 2
All core scripts have started their tasks.

farzamsana@raspberrypi:~/project $ cat core_0_log.txt
Core 0 Execution Log
Task basicmath on Core 0 met deadline. Took 4.358835462 sec, deadline was 7 sec
Task dijkstra on Core 0 met deadline. Took 4.4358835462 sec, deadline was 15 sec
farzamsana@raspberrypi:~/project $ cat core_1_log.txt
Core 1 Execution Log
Task qsort on Core 1 met deadline. Took .729331989 sec, deadline was 0.8 sec
Task dijkstra on Core 1 MISSED DEADLINE! Took 2.072064571 sec, deadline was 2 sec
Task dijkstra on Core 1 met deadline. Took 8.538262387 sec, deadline was 9 sec
farzamsana@raspberrypi:~/project $ cat core_2_log.txt
Core 2 Execution Log
Task dijkstra on Core 2 MISSED DEADLINE! Took 1.618719644 sec, deadline was 0.5 sec
Task qsort on Core 2 MISSED DEADLINE! Took 1.618719644 sec, deadline was 0.5 sec
Task qsort on Core 2 met deadline. Took 8.25385724 sec, deadline was 1.5 sec
Task qsort on Core 2 met deadline. Took 8.25385724 sec, deadline was 1.5 sec
Task qsort on Core 2 met deadline. Took 8.25385724 sec, deadline was 1.5 sec
Task qsort on Core 3 MISSED DEADLINE! Took 1.618719644 sec, deadline was 1.5 sec
Task dsoicmath on Core 3 met deadline. Took 8.25385724 sec, deadline was 10.5 sec
farzamsana@raspberrypi:~/project $ cat core_2_log.txt
Core 3 Execution Log
Task bitcount on Core 3 MISSED DEADLINE! Took 1.661633293 sec, deadline was 0.6 sec
Task qsort on Core 3 met deadline. Took 2.435788979 sec, deadline was 2.5 sec
Task qsort on Core 3 met deadline. Took 2.980592962 sec, deadline was 3.5 sec
farzamsana@raspberrypi:~/project $
```

شكل ۱۳: نتيجه شبيهسازي

۷ نتیجه گیری

با توجه به اینکه یکی از موارد بسیار مهم در سیستم های نهفته، مدیریت توان مصرفی است، استفاده از تکنیک DVFS به همراه پروفایلینگ وظایف اختصاص داده شده به سیستم، می تواند عملکرد بسزایی در مدیریت توان مصرفی داشته باشد. ما در این پروژه با پروفایل توان مصرفی تعدادی از وظایف بنچمارک MiBench و همچنین محاسبه میانگین زمان اجرای آنها، توانستیم با روشی حریصانه یک برنامه ریزی بهمراه DVFS از آن ارائه دهیم که در عین حال که توان مصرفی را با تغییر پویای فرکانس کمینه میکند، تلاش دارد تا موعد زمانی وظایف را نیز رعایت کند. عملکرد این برنامه ریز نسبتا خوب و قابل قبول است و ددلاین ها را تا حد خوبی رعایت میکند.