# 实验6 鸿蒙 LiteOS-a 内核移植——系统时钟移植

《实用操作系统》实验报告 22920212204392 黄勖

### 1 实验环境

Windows10 21H2, Vmware Workstation Pro 16, Ubuntu18.04

配置了相关的软件。

### 2 实验目的

鸿蒙 liteos 分析和实现系统时钟的移植

本次实验主要以理论阐述以及代码阅读,无需要自行编写的代码。

### 3 实验步骤与内容

#### 3.1 通用定时器的理论分析

在操作系统中,需要一个系统时钟,各类芯片都有自己的定时器,它们的编程方法互不相同,这 给系统移植带来麻烦。

Generic Timer是ARM推荐的一种硬件实现实现,可以实现统一的编程方法。

Generic Timer分为两部分: 共享的System Counter、各个Processor专有的Timer。

- System Counter:给所有Processor提供统一的时间。该部分与外界的时钟源相连,时钟源在硬件上无法统一,当时钟源每次产生一个脉冲 System counter 就自增 1,之后传给后面的 Timer
- **Timer**: 可以设置周期性的事件,给Processor提供中断信号,每个处理器都有各自的不同 Timer;每个 Timer 可以 各自设置比较值,当 System Counter 的值达到这个比较值就产生 一次时钟中断给 GIC(中断控制器),这也就决定了每个定时器产生中断的时间可以不一样




Figure B8-1 Generic Timer example

#### 3.1.1 SystemCounter两种访问方式

SystemCounter是给所有Processor使用的,它有两种访问方式:

- CP15协处理器命令:某个Processor去访问它时可以使用CP15协处理器命令。
- MemoryMapped寄存器:
  - 既然它是给所有Processor使用的,那么应该提供更高级的访问方法(System Level)
  - 而且有些Processor并没有实现CP15,所有也应该提供MemoryMapped的方法

#### 3.1.2 CP15寄存器

下面这个表格列出了所有的寄存器,包括SystemCounter和Timer,不仅仅是SystemCounter。

Name, VMSAª	Name, PMSAª	CRn	opc1	CRm	opc2	Width	Туре	Description
CNTFRQ	CNTFRQ	c14	0	<b>c</b> 0	0	32-bit	RW	Counter Frequency register
CNTPCT	CNTPCT	-	0	c14	-	64-bit	RO	Physical Count register
CNTKCTL	CNTKCTL	c14	0	c1	0	32-bit	RW	Timer PL1 Control register
CNTP_TVAL	CNTP_TVAL	_		c2	0	32-bit	RW	PL1 Physical TimerValue register
CNTP_CTL	CNTP_CTL	_			1	32-bit	RW	PL1 Physical Timer Control register
CNTV_TVAL	CNTV_TVAL	_		<b>c</b> 3	0	32-bit	RW	Virtual TimerValue register
CNTV_CTL	CNTV_CTL	_			1	32-bit	RW	Virtual Timer Control register
CNTVCT	CNTVCT	-	1	c14	-	64-bit	RO	Virtual Count register
CNTP_CVAL	CNTP_CVAL	_	2	-		64-bit	RW	PL1 Physical Timer CompareValue register
CNTV_CVAL	CNTV_CVAL	_	3	-		64-bit	RW	Virtual Timer CompareValue register
CNTVOFF <sup>b</sup>	_b	_	4	-		64-bit	RWb	Virtual Offset register
CNTHCTL <sup>c</sup>	_c	c14	4	c1	0	32-bit	RW	Timer PL2 Control register
CNTHP_TVALc	_c	_		c2	0	32-bit	RW	PL2 Physical TimerValue register
CNTHP_CTLc	_c	_			1	32-bit	RW	PL2 Physical Timer Control register
CNTHP_CVAL <sup>c</sup>	_c	-	6	c14	-	64-bit	RW	PL2 Physical Timer CompareValue register

# 3.1.3 MemoryMapped寄存器

Table D5-1 CNTControlBase memory map

Offset	Name	Туре	Description
0x000	CNTCR	RW	Counter Control Register.
0x004	CNTSR	RO	Counter Status Register.
0x008	CNTCV[31:0]	RW	Counter Count Value register.
0x00C	CNTCV[63:32]	RW	-
0x010-0x01C	-	UNK/SBZP	Reserved.
0x020	CNTFID0	RO or RW	Frequency modes table.
0x020+4na	CNTFIDn	RO or RW	CNTFID0 is the base frequency, and each CNTFIDn is an alternative frequency. For more information see <i>The frequency modes table</i> on page D5-2400.
0x024+4na	-	RO or RW	RAZ. Marker for end of Frequency modes table.
(0x028+4n)-0x0BCa	-	UNK/SBZP	Reserved.
0x0C0-0x0FC	-	IMPLEMENTATION DEFINED	Reserved for IMPLEMENTATION DEFINED registers.
0x100-0xFCC	-	UNK/SBZP	Reserved.
0xFD0-0xFFC	CounterIDn	RO	Counter ID registers 0-11.

a. n is in the range 0-23.

在u-boot代码中可以看到这样的结构体:

#### 3.1.4 Timer特性

每个Processor都有一个Timer,它有3个寄存器,只能使用协处理器命令方位(CP15):

- 64位的比较寄存器(CVAL): 当SystemCounter的值等于它时,产生事件(中断),被称为upcounter
  - SystemCounter总是增长的,所以Timer的64位比较寄存器也只能设置为大于SystemCounter的值
- 32位的TimerValue寄存器(TVAL)
  - 它是downconter
  - 比如设置为1000,表示再经过1000个时钟之后,就会产生事件(中断)
  - 实质是:设置64位的比较寄存器,让它等于SystemCounter+1000
- 32位的控制寄存器(CTL)
  - 使能/禁止Timer
  - 一 使能输出:是否能产生事件(中断)一 状态:是否能产生了事件(中断)


Table B8-1 Timer registers summary for the Generic Timer

	PL1 physical timer <sup>a</sup>	PL2 physical timer <sup>b</sup>	Virtual timer
CompareValue register	CNTP_CVAL	CNTHP_CVAL	CNTV_CVAL
TimerValue register	CNTP_TVAL	CNTHP_TVAL	CNTV_TVAL
Control register	CNTP_CTL	CNTHP_CTL	CNTV_CTL

- a. Registers are Banked in a processor implementation that includes the Security Extensions.
- b. Implemented only in a processor implementation that includes the Virtualization Extensions.

#### 3.2 针对通用定时器的代码阅读

使用通用定时器的三个步骤:



- 设置时钟源:芯片相关,一般u-boot里做好了
- 设置/启动SystemCounter: 一般u-boot里做好了
- 设置Processor的Timer:
  - 设置比较值、使能中断、使能Timer
  - 注册中断处理函数

#### 3.2.1 源码分析

源码位于 drivers\timer\arm\_generic\_timer.c 文件中

#### 3.2.2 HalClockInit 初始化

它做了2件事:

- 读出SystemCounter的频率: 以后设置中断周期时要用
- 注册中断处理函数

```
LITE_OS_SEC_TEXT_INIT VOID HalClockInit(VOID)
{
    UINT32 ret;

    g_sysClock = HalClockFreqRead();
    ret = LOS_HwiCreate(OS_TICK_INT_NUM, MIN_INTERRUPT_PRIORITY, 0,

OsTickEntry, 0);
    if (ret != LOS_OK) {
        PRINT_ERR("%s, %d create tick irq failed, ret:0x%x\n", __FUNCTION__,
    __LINE__, ret);
    }
}
```

#### 3.2.3 HalClockStart 启动Timer

它做了2件事:

• 使能中断: 中断号是29

	16 to 24		Reserved	
-	25	PPI6	Virtual maintenance interrupt.	-
	26	PPI5	Hypervisor timer event.	-
-	27	PPI4	Virtual timer event.	-
	28	PPI0	Legacy nFIQ signal. Not used.	
-	29	PPI1	Secure physical timer event.	-
-	30	PPI2	Non-secure physical timer event.	-
- (	31	PPI3	Legacy nIRQ signal. Not used.	-

- 设置TimerValue寄存器:
  - OS\_CYCLE\_PER\_TICK = g\_sysClock / 100, 也就是10MS之后产生中断
  - 设置TimerValue寄存器的实质,就是设置比较寄存器(CVAL) = 当前
     SystemCounter值 + OS\_CYCLE\_PER\_TICK

```
LITE_OS_SEC_TEXT_INIT VOID HalClockStart(VOID)
{
    HalIrqUnmask(OS_TICK_INT_NUM);

    /* triggle the first tick */
    TimerCtlWrite(0);
    TimerTvalWrite(OS_CYCLE_PER_TICK);
    TimerCtlWrite(1);
}
```

#### 3.2.4 HalTickEntry 中断处理

它做了2件事:

- 调用OsTickHandler
- 设置下一次中断时间:
  - 重新设置 Cavl 寄存器为当前值加上 1000, 也就是在下一个 10ms 让 Timer 产生一次中断

```
LITE_OS_SEC_TEXT VOID OsTickEntry(VOID)
{
    TimerCtlWrite(0);
    OsTickHandler();
```

```
/*
    * use last cval to generate the next tick's timing is
    * absolute and accurate. DO NOT use tval to drive the
    * generic time in which case tick will be slower.
    */
    TimerCvalWrite(TimerCvalRead() + OS_CYCLE_PER_TICK);
    TimerCtlWrite(1);
}
```

# 4 问题和解决方法

本次实验过程为阅读代码,未出现问题。

## 5 实验体会

通过这次实验,我了解了时钟系统的概念,实现方式,以及了解了通用计时系统 Generic Timer 的组织形式和原理机制,掌握了鸿蒙系统如何采用时钟系统。