Conectividad en dispositivos embebidos

Vadym Formanyuk

Tecnología informática y computación, Universidad de alicante, San vicente del raspeig, 03690, Alicante, España.

Contributing authors: vf13@alu.ua.es;


Abstract

Arduino es una plataforma de hardware libre y de bajo costo que se utiliza para crear prototipos de proyectos electrónicos. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo de comunicación ligero y eficiente diseñado para conectar dispositivos IoT (Internet de las cosas) a través de redes de baja velocidad y alta latencia. La combinación de Arduino y MQTT permite a los dispositivos conectados enviar y recibir mensajes a través de la red, lo que permite la creación de proyectos IoT escalables y distribuidos. Además, la integración de la nube con Arduino y MQTT permite una mayor flexibilidad y facilidad de uso al almacenar y procesar datos de los dispositivos conectados. Al utilizar la nube como intermediario, los dispositivos Arduino comunicarse entresí la necesidad \sin complejas. La nube actúa como intermediario un enviar y recibir datos entre los dispositivos, permite una fácil gestión y monitoreo de los dispositivos IoT.


Keywords: Arduino, MQTT, Cloud, IoT, Communication

1 Configurar Arduino IoT cloud

1. Crea una cuenta en el portal de Ubidots stem.



- 2. Conecta tu dispositivo Arduino 33 IoT a la plataforma Cloud.
 - (a) Crea un dispositivo.



(b) Crea una variable denominada "pulsaciones" de tipo entero, con permiso "read write" y Actualización "On charge".



(c) Crea un dispositivo y guarda las credenciales que te ofrece la plataforma.

Credenciales plataforma:



- $_{1}$ API Key = BBFF-d583cb382edd8ca058910c80cd6b421dd9d
- ${\tt 2 \ Default \ token = BBFF-QOlG4i8VsjPcsJQDGhkBk6jIoi8SKt} \\$

Credenciales dispositivo:




- 1 Device ID = 64182 ea 17a8f05000c65b468
- ${\small 2\ \ \, Token\ =\ BBFF-ggMQAQTAytwU02lJ1mwpBOCohONGdK}\\$

- 4 Conectividad en dispositivos embebidos
 - (d) Establece la conexión "Network" a la Wifi de tu dispositivo móvil o Wifi de casa. En la Universidad es probable que necesites generar una red wifi para poder conectar el dispositivo.



(e) Crea un cuadro de mando "Dashboard" que muestra en un panel el valor discreto de la variable "pulsaciones".



6 Conectividad en dispositivos embebidos

(f) Crea un código para el dispositivo que se conecte a la red wifi, utiliza la librería arduino-libraries/WiFiNINA, y usando las credenciales facilitadas por el portal envíe un entero aleatorio entre 60 y 120 que representa la media de las pulsaciones. Haz que esté mensaje se envíe cada 5 segundos con un valor distinto. Para esté ejemplo utiliza la documentación de API REST facilitada por la plataforma. https://docs.ubidots.com/v1.6/reference/welcome

Instalo librerias:

Arduino SAMD Boards (32-bits ARM Cortex-M0+) by Arduino versión 1.8.12 INSTALLED Tarjetas incluidas en éste paquete Arduino MKR WIFI 1010, Arduino Zero, Arduino MKR 1000, Arduino MKR Zero, Arduino MKR FOX 1200, Arduino MKR WAN 1310, Arduino MKR GSM 1400, Arduino MKR NB 1500, Arduino MKR Vidor 4000, Arduino Nano 33 IoT, Arduino MO Pro, Arduino MO, Arduino Tian, Adafruit Circuit Playground Express. Online Help More Info

WiFiNINA_Generic by Khoi Hoang Versión 1.8.15-1 INSTALLED Enables network connection (local and Internet) and WiFiStorage for SAM DUE, SAMD21, SAMD51, Teensy, AVR (328P, 32u4, 16u4, etc.), Mega, STM32F/L/H/G/WB/MP1, RRF52, NINA_B302_ublox, NINA_B112_ublox, RP2040-based boards, etc. in addition to Arduino MKR WiFi 1010, Arduino MKR VIDOR 4000, Arduino UNO WiFi Rev.2, Nano 33 IoT, Nano RP2040 Connect. Now with fix of severe limitation to permit sending much larger data than total 4K With this library you can instantiate Servers, Clients and send/receive TCP/UDP packets through WiFiNINA. The board can connect either to open or encrypted networks (WEP, WPA). The IP address can be assigned statically or through a DHCP. The library can also manage DNS. More info



ArduinoHttpClient by Arduino Versión 0.4.0 INSTALLED [EXPERIMENTAL] Easily interact with web servers from Arduino, using HTTP and WebSocket's. This library can be used for HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) requests to a web server. It also supports exchanging messages with WebSocket servers. Based on Adrian McEwen's HttpClient library. More info

Creo el código:

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <WiFiNINA_Generic.h>
3 #include <ArduinoHttpClient.h>
  void enviarPulsaciones(int);
6 // Credenciales de WiFi
  const char* ssid = "P";
  const char* password = "sd123456";
10 // Credenciales del dispositivo Ubidots
11 const char* device_api = "BBFF-ggMQAQTAytwU02lJ1mwpBOCohONGdK";
12 const char* token = "BBFF-QOIG4i8VsjPcsJQDGhkBk6jIoi8SKt";
   const char* variableid = "64182f750eaa41000dd91b4b";
13
1.4
const char* server = "industrial.api.ubidots.com";
16 const int port = 80;
17
18
  WiFiClient wifiClient;
19 HttpClient client = HttpClient(wifiClient, server, port);
20
  void setup() {
21
     Serial.begin (9600);
22
     while (WiFi.begin (ssid , password) != WLCONNECTED) {
23
       Serial.print("Conectando a ");
24
       Serial.print(ssid);
Serial.println("...");
25
26
       delay (5000);
27
28
     Serial.println(" Conectado a la red wifi!");
29
30 }
31
32
  void loop() {
     int pulsaciones = random(60, 121);
33
     enviarPulsaciones (pulsaciones);
34
     delay (5000);
35
36 }
   void enviarPulsaciones (int pulsaciones)
37
     Serial.print("Enviando pulsaciones:
38
     Serial.println(pulsaciones);
39
40
     String url = "/api/v1.6/variables/" + String(variableid) + "/
41
     String postData = "token=" + String(device_api) + "&value=" +
49
       pulsaciones;
43
     client.beginRequest();
44
45
     client.post(url.c_str());
     client .sendHeader("X-Auth-Token", token);
client .sendHeader("Content-Type", "application/x-www-form-
46
47
       urlencoded");
     client.sendHeader("Content-Length", postData.length());
48
49
     client . beginBody();
     client.print(postData);
     client .endRequest();
51
52
     int statusCode = client.responseStatusCode();
     String response = client.responseBody();
5.5
     if (statusCode == 200 || statusCode == 201) { Serial.println("
56
       Datos enviados correctamente.]");
57
     } else { Serial.println("[Error al enviar los datos.]");}
58
     Serial.println(response);
60
61
     client.stop();
62 }
```

Conecto el dispositivo:



Selecciono nano 33 IOT:



Compilo y cargo el programa:

```
El Sketch usa 24644 bytes (9%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 262144 bytes.

Las variables Globales usan 4892 bytes (14%) de la memoria dinámica, dejando 27876 bytes para las variables locales. El máximo es 32768 bytes.

Atmal SMART device 0x10010005 found

Device : ATSAMD21G18A

Chip ID : 10010005

Version : v2.0 [Ardwino:XYZ] Apr 19 2019 14:38:48

Addicas : 8192

Fages : 3968

Fage Size : 64 bytes

Total Size : 2480%

Planes : 1

Lock Regions : 16

Locked : none

Security : false

Boot Flash : true

BOO : true

BOR : true

Ardwino : FAST_CHIP_ERASE

Ardwino : FAST_CHIP_ERASE

Ardwino : FAST_CHIP_ERASE

Ardwino : CAN_CRECKSOM_MEMORY_BUFFER

Erase flash

done in 0.860 seconds

Write 24644 bytes to flash with checksum.


Verify 24644 bytes of flash with checksum.

Verify 32644 bytes of flash with checksum.
```

Abro el 'Monitor serie':




3. Observa los cambios en el valor de la variable en el "Dashboard" a lo largo del tiempo. Añade un control de tipo "chart" en el "Dashboard" para observar de forma gráfica esta evolución.




2 Enviar y recibir datos por MQTT

1. Crea un botón en el portal de la plataforma y añade el comportamiento para cambiar el valor numérico cuando se pulsa el botón, esto hará que se envíe un mensaje al topic de MQTT correspondiente.


Creo un nuevo device para este ejercicio, llamado 'mqtt':



Creo la variable del boton, llamada 'button':



Creo el widget en el dashboard:



Una vez que se haya creado todo lo anterior, Ubidots STEM crea automáticamente un productor MQTT en el tópico '/v1.6/devices/mqtt/button/lv'. Cada vez que se cambie el valor del botón de 'on' a 'off' o viceversa, se enviará un '1.0' o un '0.0' respectivamente a través de ese tópico.

12

2. Crea un código para el dispositivo que una vez conectada a la red wifi se conecte al servidor de MQTT de ubidots y haz que se suscriba al topic correspondiente para esperar los mensajes del servidor.

Instalo:

```
PubSubClient
by Nick O'Leary Versión 2.8.0 INSTALLED
A client library for MQTT messaging. MQTT is a lightweight messaging protocol ideal for small devices. This library allows you to send and receive MQTT messages. It supports the latest MQTT 3.1.1 protocol and can be configured to use the older MQTT 3.1 if needed. It supports all Arduino Ethernet Client compatible hardware, including the Intel Galileo/Edison, ESP8266 and TI CC3000.
```

Creo el código:

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <WiFiNINA_Generic.h>
3 #include <PubSubClient.h>
  void callback(char*, byte*, unsigned int);
7 // Credenciales de WiFi
8 const char* ssid = "P";
  const char* password = "sd123456";
11 //Credenciales de cuenta ubidots
const char* ubidots_token = "BBFF-QOlG4i8VsjPcsJQDGhkBk6jIoi8SKt";
const char* ubidots_password = "@midad2133";
15 //Conexion con ubidots
16 const char* mqttServer = "industrial.api.ubidots.com";
17 const int mqttPort = 1883;
18
  WiFiClient wifiClient;
20 PubSubClient client(wifiClient);
21
  void setup() {
22
    Serial.begin (9600);
23
24
    //CONEXION AL WIFI
25
26
     while (WiFi.begin(ssid, password) != WLCONNECTED) {
       Serial.print("Conectando a ");
       Serial.print(ssid);
28
29
       Serial.println(" ...");
       delay (5000);
30
31
     Serial.println(" Conectado a la red wifi correctamente!");
32
33
     //CONEXION AL BROKER MQTT
34
     client.setServer(mqttServer, mqttPort);
35
     client.setCallback(callback);
36
37
     while (!client.connected()) {
38
       Serial.println("Connecting to MQTT...");
39
       if (client.connect("ESP32", ubidots_token, ubidots_password)) {
40
         Serial.println("Connected to MQTT");
41
         client.subscribe("/v1.6/devices/mqtt/button/lv");
42
43
         else
         Serial.print("Failed with state");
44
         Serial.print(client.state());
45
```

```
delay (2000);
46
47
48
   }
49
   void loop() { client.loop();}
51
52
   void callback (char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
53
     Serial.print ("Ha llegado mensaje en el topic [");
54
     Serial.print(topic);
     Serial.print("]. Mensaje: ");
for(int i=0; i < length; i++){ Serial.print((char)payload[i]);}</pre>
56
     Serial.println(" ");
58
59 }
```

Conecto el dispositivo y le cargo el programa.

Resultados:

Ahora cada vez que apago o desconecto el botón recibo por el topic '1' o '0' depediendo si está activado o desactivado el botón



```
17:51:20.150 -> Conectando a P ...
17:51:25.325 -> Conectando a P ...
17:51:30.647 -> ¡Conectando a la red wifi correctamente!
17:51:30.647 -> Connectando a la red wifi correctamente!
17:51:31.638 -> Connected to MQTT
17:51:31.638 -> Connected to MQTT
17:51:32.013 -> Ha llegado mensaje en el topic[/v1.6/devices/mqtt/button/lv]. Mensaje: 0.0
17:51:55.357 -> Ha llegado mensaje en el topic[/v1.6/devices/mqtt/button/lv]. Mensaje: 0.0
17:51:56.804 -> Ha llegado mensaje en el topic[/v1.6/devices/mqtt/button/lv]. Mensaje: 1.0
17:51:57.841 -> Ha llegado mensaje en el topic[/v1.6/devices/mqtt/button/lv]. Mensaje: 0.0
```

3 Prueba de la función BLE

1. Carga a tu entorno la biblioteca "ArduinoBLE".

```
ArduinoBLE
by Arduino Versión 1.3.3 INSTALLED
by Arduino Versión 1.3.3 INSTALLED
Enables Bluetooth® Low Energy connectivity on the Arduino MKR WiFi 1010, Arduino UNO WiFi Rev.2, Arduino Nano 33 IoT,
Arduino Nano 33 BLE and Nicla Sense ME. This library supports creating a Bluetooth® Low Energy peripheral & central mode.

More info
```

2. Modo emisor: Carga en el entorno el ejemplo "ArduinoBLE/Peripheral/-BatteryMonitor". Conecta el teléfono móvil con el dispositivo mediante Bluetooth y observa la información suministrada.

Cargo el ejemplo 'BatteryMonitor':

```
#include <ArduinoBLE.h>
   // Bluetooth Low Energy Battery Service
4 BLEService batteryService ("180F");
  // Bluetooth Low Energy Battery Level Characteristic
  BLEUnsignedCharCharacteristic batteryLevelChar("2A19", // standard
      16-bit characteristic UUID
      9
  int oldBatteryLevel = 0; // last battery level reading from analog
      input
  long previous Millis = 0; // last time the battery level was checked
      , in ms
12
  void setup()
13
    delay (3000);
14
    Serial.begin (9600);
                          // initialize serial communication
    while (!Serial);
16
    pinMode(LED\_BUILTIN, OUTPUT); // initialize the built-in LED pin
18
      to indicate when a central is connected
19
    // begin initialization
20
    if (!BLE.begin()) {Serial.println("starting BLE failed!"); while
21
       (1);
22
    } else { Serial.println ("starting BLE successful!") }
23
    BLE. setLocalName ("BatteryMonitor");
24
    BLE.setAdvertisedService(batteryService); // add the service UUID
25
    batteryService.addCharacteristic(batteryLevelChar); // add the
26
       battery level characteristic
27
    BLE. addService (batteryService); // Add the battery service
    batteryLevelChar.writeValue(oldBatteryLevel); // set initial value
28
        for this characteristic
30
    BLE. advertise();
31
    Serial.println ("Bluetooth device active, waiting for connections
32
      ...");
33
  }
34
```

```
35 void loop() {
36
      wait for a Bluetooth Low Energy central
37
    BLEDevice central = BLE.central();
38
39
    // if a central is connected to the peripheral:
40
     if (central) {
41
       Serial.print("Connected to central: ");
42
       // print the central's BT address:
43
       Serial.println(central.address());
44
       // turn on the LED to indicate the connection:
45
46
       digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
47
       // check the battery level every 200ms
48
49
       // while the central is connected:
       while (central.connected()) {
50
         long currentMillis = millis();
         // if 200ms have passed, check the battery level:
52
         if (currentMillis - previousMillis >= 200) {
53
           previous Millis = current Millis;
54
           updateBatteryLevel();
55
56
57
       // when the central disconnects, turn off the LED:
58
       digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
50
       Serial.print("Disconnected from central: ");
60
61
       Serial.println(central.address());
62
  }
63
64
  void updateBatteryLevel() {
65
     int battery = analogRead(A0);
    int batteryLevel = map(battery, 0, 1023, 0, 100);
67
68
     if (batteryLevel != oldBatteryLevel) {
                                                  // if the battery
69
       level has changed
       Serial.print("Battery Level % is now: "); // print it
70
71
       Serial.println(batteryLevel);
       batteryLevelChar.writeValue(batteryLevel); // and update the
72
       battery level characteristic
73
       oldBatteryLevel = batteryLevel;
                                                  // save the level for
       next comparison
    }
74
75 }
```

Activo el monitor:

```
19:18:51.461 -> Bluetooth® device active, waiting for connections...
19:19:22.412 -> Bluetooth® device active, waiting for connections...
```

Voy a mi móvil y busco el bluetooth:



Me conecto y abro el monitor para ver el nivel de batería de mi móvil:

```
COM7
19:21:05.616 -> Battery Level % is now: 31
19:21:06.042 -> Battery Level % is now: 30
19:21:06.840 -> Battery Level % is now: 29
19:21:07.028 -> Battery Level % is now: 30
19:21:07.215 -> Battery Level % is now: 29
19:21:07.448 -> Battery Level % is now: 30
19:21:08.013 -> Battery Level % is now: 31
19:21:08.436 -> Battery Level % is now: 30
19:21:08.624 -> Battery Level % is now: 29
19:21:09.049 -> Battery Level % is now: 30
19:21:09.235 -> Battery Level % is now: 31
19:21:09.849 -> Battery Level % is now: 30
19:21:10.041 -> Battery Level % is now: 31
19:21:10.231 -> Battery Level % is now: 29
19:21:11.027 -> Battery Level % is now: 30
```

3. Modo monitor: Carga en el entorno el ejemplo "ArduinoBLE/Central/S-can". Observa en la consola los dispositivos que se detectan y la información obtenida de ellos. Observa la frecuencia con la que se detectan.

Cargo el ejemplo 'Scan':

```
#include <ArduinoBLE.h>
3
  void setup()
4
     delay (3000);
     Serial.begin (9600);
5
     while (!Serial);
6
     // begin initialization
     if (!BLE.begin()) {
9
       Serial println ("starting Bluetooth Low Energy module failed!")
       while (1);
14
     Serial.println("Bluetooth Low Energy Central scan");
16
17
     // start scanning for peripheral
     BLE. scan();
18
19
20
  void loop() {
21
     // check if a peripheral has been discovered
22
     BLEDevice peripheral = BLE. available();
24
25
     if (peripheral) {
       // discovered a peripheral
26
       Serial.println("Discovered a peripheral");
27
       Serial.println("
28
       // print address
30
31
       Serial.print("Address: ");
       Serial.println(peripheral.address());
33
       // print the local name, if present
if (peripheral.hasLocalName()) {
34
35
         Serial.print("Local Name: ");
36
         Serial.println(peripheral.localName());
37
38
39
       // print the advertised service UUIDs, if present
40
       if (peripheral.hasAdvertisedServiceUuid()) {
41
         Serial print ("Service UUIDs: ");
42
         for (int i = 0; i < peripheral.advertisedServiceUuidCount(); i
43
            Serial.print(peripheral.advertisedServiceUuid(i));
44
45
            Serial.print(" ");
46
47
         Serial.println();
48
49
       // print the RSSI
50
       Serial.print("RSSI: ");
5.1
52
       Serial.println(peripheral.rssi());
       Serial.println();
54
     }
55
56 }
```

Abro el monitor y veo los dispositivos que va encontrando:

```
© COM7

19:46:01.474 -> Bluetooth® Low Energy Central scan
19:50:16.712 -> Discovered a peripheral
19:50:16.712 -> ------
```

19:50:16.712 -> Address: 7b:1e:a1:20:6c:34

19:50:16.712 -> RSSI: -92

19:50:16.712 ->

19:50:24.460 -> Discovered a peripheral

19:50:24.460 -> ------

19:50:24.460 -> Address: d6:b0:2c:61:6d:ca

19:50:24.460 -> RSSI: -93

19:50:24.460 ->

- 4 Reemplaza en tu prototipo el Arduino UNO usado en la práctica 2 por el dispositivo Arduino nano IoT y verifica que las conexiones son correctas teniendo en cuenta el pinout del nuevo dispositivo.
- Modifica el código utilizado para la práctica 2 para que se conecte a una red wifi. Realiza también las modificaciones necesarias para que el dispositivo envíe cada 5 segundos los datos del sensor a la plataforma mediante MQTT.

Código:


```
1 #include <Wire.h>
2 #include "MAX30105.h"
3 #include <WiFiNINA_Generic.h>
4 #include <ArduinoHttpClient.h>
5 #include < PubSubClient.h>
6 #include "heartRate.h
7 #include <Adafruit_SSD1306.h>
8 #include <string>
10 #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
11 \#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
12 #define OLED_RESET
14 MAX30105 particleSensor;
15 Adafruit_SSD1306 display (SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire,
       OLED_RESET);
  const byte RATE_SIZE = 4; //Increase this for more averaging. 4 is
17
       good.
18 byte rates [RATE_SIZE]; // Array of heart rates
19 byte rateSpot = 0;
20 long lastBeat = 0; //Time at which the last beat occurred
22 float beatsPerMinute:
23 int beatAvg;
24
25 // Pantalla
26 int TextSize=1; //tama o del texto a imprimir
27 bool TextInverted=false; //false=Texto normal, true=Texto invertido
28 String Texto; //Texto a imprimir
29 int TextX; //Ubicacion en X del texto
30 int TextY; //Ubicacion en Y del texto
31 bool ClearScreen=false; //Limpiar pantalla
32 String Linea1;
33 String Linea2;
34
  int led = 13;
36
37 //AMPLIACIN PRCTICA 3
38 // mqtt
39 void suscribeMQTT(char*);
40 void callback(char*,byte*,unsigned int);
41 // Credenciales de WiFi
42 void conectar Wifi();
43 const char* ssid = "P";
44 const char* password = "sd123456";
45 // Credenciales de cuenta ubidots
46 const char* ubidots_token = "BBFF-QOlG4i8VsjPcsJQDGhkBk6jIoi8SKt";
47 const char* ubidots_password = "@midad2133";
48 WiFiClient wifiClient;
```

```
49 PubSubClient client (wifiClient); //mqtt
50 const char* mqttServer = "industrial.api.ubidots.com";
   const int mqttPort = 1883;
   void setup()
54
55
     delay (3000);
      Serial.begin (9600);
56
57
      Serial println ("Programa iniciado.");
58
     conectarWifi()
60
     suscribeMQTT((char *)"/v1.6/devices/mgtt/button/lv");
61
      if (!display.begin (SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C
62
        for 128x32
     Serial.print("SSD1306 allocation failed");
for(;;); // Don't proceed, loop forever
63
64
65
66
67
     display.display(); //Requerido por Adafruit Copywrite
     delay(2000); // Pause for 2 seconds
68
69
     display.clearDisplay();
     // Initialize sensor
71
      if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) //Use default I2C
         port, 400kHz speed
        Serial.println("MAX30105 was not found. Please check wiring/
74
        power. ");
75
        while (1);
76
      particleSensor.setup(); //Configure sensor with default settings
     particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A); //Turn Red LED to low
78
        to indicate sensor is running
      particleSensor.setPulseAmplitudeGreen(0); //Turn off Green LED
80
81
      display.clearDisplay();
     PrintText(1,4,3,"Inicializando...");
display.display();
82
83
     pinMode(led,OUTPUT);
84
85
     digital Write (led, HIGH);
86
     delay (3000);
     digital Write (led ,LOW);
87
     delay (500);
88
80
90
   void loop()
91
92
93
      client.loop();
94
     printErrorDEDO();
95
96
     long irValue = particleSensor.getIR();
97
      while (beatsPerMinute < 70) {
98
        irValue = particleSensor.getIR();
99
        if (checkForBeat(irValue) == true)
        {
          //We sensed a beat!
          long delta = millis() - lastBeat;
          lastBeat = millis();
106
          beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0);
108
          if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20)
            rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute; //Store this
        reading in the array
```

```
rateSpot %= RATE_SIZE; //Wrap variable
113
              //Take average of readings
114
             beatAvg = 0;
              for (byte x = 0; x < RATE\_SIZE; x++)
                beatAvg += rates[x];
118
             beatAvg /= RATE_SIZE;
119
120
        }
121
      if (ir Value <50000)
         Linea1="ERROR DEDO";
125
126
         Linea2="";
128
         Linea1="BPM = " + String (int(beatsPerMinute));
130
         Linea2="Avg = " + String(beatAvg);
131
      display.clearDisplay();
      PrintText(1,4,3,Linea1);
135
136
      PrintText(1,4,18, Linea2);
      //display.drawRect(1, 1, 126,31, WHITE);
138
      display . display ();
      //LED
140
141
      if (int(beatsPerMinute) < 70){ //FIJO
         digitalWrite(led, HIGH);
142
143
         delay (5000); //delay 5 segundos
         digital Write (led ,LOW);
144
145
      }else{
         if (int (beatsPerMinute) >= 70 && int (beatsPerMinute) < 110){ //</pre>
146
        PARDPADEO CADA SEGUNDO EN 5 SEGUNDOS
             parpadeo(1000); //2s
147
             parpadeo(1000); //2s
148
             parpadeoHIGH(1000); //1s
149
             digitalWrite (led ,LOW);
        }else{
           if (int (beatsPerMinute) > 110) { //PARDPADEO CADA MEDIO SEGUNDO
         EN 5 SEGUNDOS
             parpadeo(500); //1s
             parpadeo(500); //1s
parpadeo(500); //1s
parpadeo(500); //1s
parpadeo(500); //1s
154
156
158
        }
160
161
      //P3: Envio los datos del sensor (ya que han pasado los 5 segundos
por los delays del 'if' anterior)
162
      if (client.publish((char *)"/v1.6/devices/mqtt/received-text", (
   std::string("{\"value\":") + std::to_string(beatsPerMinute) + "
163
          ").c_str())) {
          Serial.println((std::string("Valor") + std::to_string(
164
         beatsPerMinute) + " publicado correctamente.").c_str());
165
166
       beatsPerMinute=0;
167
168
   }
169
   ////FUNCIONES///////////////////void suscribeMQTT(char* topic){
170
171
      client.setServer(mqttServer, mqttPort);
    client.setCallback(callback);
```

```
174
      while (!client.connected()) {
175
        Serial.println("Connecting to MQTT...");
176
        if (client.connect("ESP32"
                                        , ubidots_token , ubidots_password)) {
           Serial.println("Connected to MQTT");
178
           client.subscribe(topic);
180
        } else
           Serial.print("Failed with state");
181
           Serial . print (client . state());
182
           delay (2000);
183
184
185
    }
186
187
    void conectarWifi() {
188
      while (WiFi.begin (ssid, password) != WLCONNECTED) {
189
        Serial.print("Conectando a ");
        Serial.print(ssid);
191
        Serial.println(" ...");
192
193
        delay (5000);
195
      Serial.println(" Conectado a la red wifi correctamente!");
   }
196
197
    //MQTT
198
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length){
   Serial.print("Ha llegado mensaje en el topic[");
199
200
      Serial . print (topic);
201
      Serial.print("]. Mensaje: ");
202
203
      for (int i=0; i < length; i++){ Serial.print((char)payload[i]);}
      Serial.println(" ");
204
205
206
207
   //Imprimir Text en pantalla
   void PrintText(int Size, int X, int Y, String Texto)
208
209
210
      display.setTextSize(Size);
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(X,Y);
212
      display.println(Texto);
214
215
216
    void printErrorDEDO(){
217
      display.clearDisplay();
218
      PrintText(1,4,3,"ERROR DEDO");
digitalWrite(led,HIGH);
219
221
      display.display();
222
    void parpadeo(int ms){
224
      parpadeoHIGH (ms);
226
      parpadeoLOW(ms);
227
228
    void parpadeoHIGH(int ms){
229
        digitalWrite(led, HIGH);
230
        delay (ms);
231
232
233
234
    void parpadeoLOW(int ms){
        digital Write (led, LOW);
235
236
        delay (ms);
237 }
```

Resultado publicado en ubidots stem:





2. Modifica el código y añade la conectividad BLE para que una vez se conecte por BLE un dispositivo al arduino se le envie el valor del sensor cada 5 segundos.

Código:

```
#include <Wire.h>
#include "MAX30105.h"

#include <WiFiNINA_Generic.h>

#include "heartRate.h"

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <string>
#include <ArduinoBLE.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET —1

void parpadeo(int);

MAX30105 particleSensor;
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
```

```
17
18 const byte RATE_SIZE = 4; //Increase this for more averaging. 4 is
       good.
19 byte rates [RATE_SIZE]; //Array of heart rates
20 byte rateSpot = 0;
21 long lastBeat = 0; //Time at which the last beat occurred
23 float beatsPerMinute = 0;
24 int beatAvg;
25
26 //Pantalla
int TextSize=1; //tama o del texto a imprimir
bool TextInverted=false; //false=Texto normal, true=Texto invertido
29 String Texto; //Texto a imprimir
30 int TextX; //Ubicacion en X del texto
31 int TextY; // Ubicacion en Y del texto
  bool ClearScreen=false; //Limpiar pantalla
33 String Linea1;
34 String Linea2;
35
  int led = 13;
36
37
  BLEService bleService ("19b10010-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214"); //
38
       UUID for the BLE service
   BLEIntCharacteristic intCharacteristic ("2A37", BLERead | BLENotify);
30
        // Custom characteristic UUID
   void activarBluetooth();
41
42
43
   void setup()
44
     delay (3000);
45
     Serial begin (9600);
46
47
     Serial.println("Programa iniciado.");
48
     activarBluetooth();
49
50
     if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C
5.1
       for 128x32
     Serial.print("SSD1306 allocation failed");
for(;;); // Don't proceed, loop forever
52
54
     display.display(); //Requerido por Adafruit Copywrite
56
     delay(2000); // Pause for 2 seconds
57
     display.clearDisplay();
58
59
     // Initialize sensor
60
61
     if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) //Use default I2C
        port, 400kHz speed
62
     {
       Serial.println("MAX30105 was not found. Please check wiring/
63
       power. ");
       while (1);
64
65
     particleSensor.setup(); //Configure sensor with default settings
66
     particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A); //Turn Red LED to low
67
       to indicate sensor is running
68
     particleSensor.setPulseAmplitudeGreen(0); //Turn off Green LED
69
70
     display.clearDisplay();
     PrintText(1,4,3,"Inicializando...");
     display . display ()
72
     pinMode(led,OUTPUT);
73
     digital Write (led, HIGH);
74
     delay (3000);
     digital Write (led ,LOW);
76
  delay (500);
```

```
Serial.println("Esperando conexi n bluetooth ...");
78
79
    }
80
   bool shown = false;
81
   void loop()
83
84
    BLEDevice central = BLE.central();
85
      if (central) {
86
        if (!shown) {
          Serial.print("Connected to central: ");
87
          Serial.println(central.address());
88
89
          digital Write (LED_BUILTIN, HIGH);
90
          shown=true:
91
        }
92
        printErrorDEDO();
93
94
        long irValue = particleSensor.getIR();
95
96
97
        irValue = particleSensor.getIR();
98
99
        if (checkForBeat(irValue) == true)
100
          //We sensed a beat!
101
          long delta = millis() - lastBeat;
          lastBeat = millis();
104
          beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0);
          if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20)
108
          {
            rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute; //Store this
109
        reading in the arra
            rateSpot %= RATE_SIZE; //Wrap variable
            //Take average of readings
            beatAvg = 0;
            for (byte x = 0; x < RATE\_SIZE; x++)
114
              beatAvg += rates[x];
            beatAvg /= RATE_SIZE;
117
          }
118
        if (ir Value < 50000)
120
          Linea1="ERROR DEDO";
          Linea2="";
124
        else
        {
          Linea1="BPM = " + String (int(beatsPerMinute));
Linea2="Avg = " + String(beatAvg);
126
128
130
        display.clearDisplay();
        PrintText(1,4,3,Linea1);
131
        PrintText(1,4,18, Linea2);
        //display.drawRect(1, 1, 126,31, WHITE);
        display . display ();
134
135
        //LED
136
        if (int(beatsPerMinute) < 70){ //FIJO
          digitalWrite(led,HIGH);
138
          delay (5000); //delay 5 segundos
139
          digital Write (led ,LOW);
140
141
        } else {
          if (int (beatsPerMinute) >= 70 && int (beatsPerMinute) < 110) { //
        PARDPADEÒ CADA SEGUNDO EN 5 SEGUNDOS
143
             parpadeo(1000); //2s
```

```
parpadeo(1000); //2s
144
               parpadeoHIGH(1000); //1s
145
146
               digitalWrite(led,LOW);
147
          } else {
            if (int (beatsPerMinute) > 110) { //PARDPADEO CADA MEDIO
148
        SEGUNDO EN 5 SEGUNDOS
149
               parpadeo (500); //1s
               parpadeo (500); //1s
parpadeo (500); //1s
               parpadeo(500); //1s
               parpadeo (500); //1s
154
          }
        }
157
        //P4_2: Envio datos por pluetooth
158
        intCharacteristic.writeValue(beatsPerMinute);
        Serial.println ("Enviado valor del sensor al dispositivo
160
        conectado mediante BLE!");
161
        beatsPerMinute=0:
163
164
165
166
   }
167
   ////FUNCIONES///////////////////////////void activarBluetooth(){
168
169
       if (!BLE.begin()) {
        Serial.println("Failed to initialize BLE!");
171
        while (1);
174
      // Set the local name and advertised service UUID:
     BLE. setLocalName ("ArduinoVadim: ej4_2");
     BLE. setAdvertisedService (bleService);
177
178
      // Add the characteristic to the service:
      bleService.addCharacteristic(intCharacteristic);
180
181
182
        Advertise the service:
     BLE. addService (bleService);
183
184
      int Characteristic . write Value (beats Per Minute);
185
186
187
       Start advertising:
     BLE. advertise();
188
189
      Serial.println("Bluetooth activado!");
190
191
   }
192
   //Imprimir Text en pantalla
193
   void PrintText(int Size, int X, int Y, String Texto)
194
195
      display.setTextSize(Size);
196
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(X,Y);
198
      display.println(Texto);
199
200
201
202
   void printErrorDEDO(){
203
      display.clearDisplay();
204
      PrintText(1,4,3, "ERROR DEDO");
205
      digitalWrite(led, HIGH);
206
      display . display ();
207
   }
208
209
```

```
210 void parpadeo (int ms) {
     parpadeoHIGH (ms);
211
212
     parpadeoLOW(ms);
213 }
214
void parpadeoHIGH(int ms){
216
       digitalWrite(led, HIGH);
217
        delay (ms);
218 }
219
void parpadeoLOW(int ms) {
221
       digitalWrite (led,LOW);
222
        delay (ms);
223 }
```

Conexión bluetooth con mi telefono al arduino:




Salida monitor:

```
19:28:02.002 -> Programa iniciado.
19:28:02.090 -> Bluetooth activado!
19:28:08.532 -> Esperando conexión bluetooth...
19:33:32.832 -> Connected to central: 6d:41:b5:fb:73:36
19:33:37.922 -> Enviado valor del sensor al dispositivo conectado mediante BLE!
19:33:43.029 -> Enviado valor del sensor al dispositivo conectado mediante BLE!
19:33:48.131 -> Enviado valor del sensor al dispositivo conectado mediante BLE!
19:33:53.188 -> Enviado valor del sensor al dispositivo conectado mediante BLE!
19:33:53.249 -> Enviado valor del sensor al dispositivo conectado mediante BLE!
19:34:03.397 -> Enviado valor del sensor al dispositivo conectado mediante BLE!
```


3. Modifica el código para que cuando llegue un mensaje por MQTT el dispositivo quede suspendido, esto quiere decir que no realice ninguna medición y que muestre por pantalla la palabra suspendido. Hasta que se reinicie o llegue otro mensaje.

NOTA: Para realizar esta tarea haré uso del botón creado en ubidots stem en ejercicios anteriores. La idea es que cuando el botón está en "on" deje funcionar el programa, y no cuando está en "off".

Salida monitor:



Cuando está en 'off':



Codigo:

```
1 #include <Wire.h>
2 #include "MAX30105.h"
3 #include <WiFiNINA_Generic.h>
4 #include <ArduinoHttpClient.h>
5 #include <PubSubClient.h>
6 #include
7 #include <Adafruit_SSD1306.h>
8 #include <string>
9 #include <ArduinoBLE.h>
10 #include <sstream>
12 #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
4 #define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels
14 #define OLED_RESET
15
16 MAX30105 particleSensor;
17 Adafruit_SSD1306 display (SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire,
       OLED_RESET);
18
  const byte RATE_SIZE = 4; //Increase this for more averaging. 4 is
19
20 byte rates [RATE_SIZE]; // Array of heart rates
21 byte rateSpot = 0;
22 long lastBeat = 0; //Time at which the last beat occurred
23
  float beatsPerMinute;
25 int beatAvg;
27 // Pantalla
28 int TextSize=1; //tama o del texto a imprimir
29 bool TextInverted=false; //false=Texto normal, true=Texto invertido
String Texto; //Texto a imprimir
int TextX; //Ubicacion en X del texto
32 int TextY; // Ubicacion en Y del texto
33 bool ClearScreen=false; //Limpiar pantalla
  String Linea1;
35 String Linea2;
37 \text{ int } led = 13;
38
  //AMPLIACIN PRCTICA 3
39
40 // mqtt
41 void suscribeMQTT(char*);
void callback(char*,byte*,unsigned int);
43 // Credenciales de WiFi
44 void conectarWifi();
45 const char* ssid = "P";
46 const char* password = "sd123456";
47 // Credenciales de cuenta ubidots
  const char* ubidots_token = "BBFF-QOlG4i8VsjPcsJQDGhkBk6jIoi8SKt";
        char* ubidots_password = "@midad2133";
49
  const
50 WiFiClient wifiClient;
51 PubSubClient client(wifiClient);//mqtt
52 const char* mqttServer = "industrial.api.ubidots.com";
  const int mqttPort = 1883;
55 BLEService bleService ("19b10010-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214"); //
       UUID for the BLE service
56 BLECharacteristic randomChar("19b10011-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214",
        BLERead | BLENotify, 2); // UUID for the BLE characteristic,
       2 bytes
  void activarBluetooth();
58
59
60 bool puedeContinuar=false;
61
62 void setup()
```

```
63
     delay (3000);
64
      Serial.begin (9600);
      Serial.println("Programa iniciado.");
66
67
     conectar Wifi();
68
69
     suscribeMQTT((char *)"/v1.6/devices/mgtt/button/lv");
70
      if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C
71
        for 128x32
     Serial.print("SSD1306 allocation failed");
for(;;); // Don't proceed, loop forever
73
74
75
76
     display.display(); //Requerido por Adafruit Copywrite
     delay(2000); // Pause for 2 seconds
     display.clearDisplay();
78
      // Initialize sensor
80
      if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) //Use default I2C
81
         port, 400kHz speed
82
        Serial.println("MAX30105 was not found. Please check wiring/
83
        power. ");
        while (1);
84
85
86
      particleSensor.setup(); //Configure sensor with default settings
      particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A); //Turn Red LED to low
87
       to indicate sensor is running
      particleSensor.setPulseAmplitudeGreen(0); //Turn off Green LED
88
89
      display.clearDisplay();
90
     PrintText(1,4,3,"Inicializando...");
91
      display . display () :
92
     pinMode(led,OUTPUT);
93
     digital Write (led, HIGH);
94
95
     delay (3000);
     digitalWrite (led ,LOW);
96
     delay (500);
97
98
99
100
   void loop()
      client.loop();
104
      if (puedeContinuar) {
        printErrorDEDO();
106
       long irValue = particleSensor.getIR();
108
        irValue = particleSensor.getIR();
        if (checkForBeat(irValue) == true)
          //We sensed a beat!
114
          long delta = millis() - lastBeat;
          lastBeat = millis();
117
          beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0);
118
119
          if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20)
          {
121
            rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute; //Store this
        reading in the array
            rateSpot %= RATE_SIZE; //Wrap variable
124
125
        //Take average of readings
```

```
beatAvg = 0;
126
             for (byte x = 0; x < RATE\_SIZE; x++)
               beatAvg += rates[x];
128
             beatAvg /= RATE_SIZE;
           }
130
         if (irValue <50000) {Linea1="ERROR DEDO"; Linea2=""; }
         else {Linea1="BPM = " + String (int(beatsPerMinute)); Linea2="Avg
134
         = " + String(beatAvg);}
136
         display.clearDisplay();
         PrintText(1,4,3,Lineal)
         PrintText(1,4,18, Linea2);
138
         //display.drawRect(1, 1, 126,31, WHITE);
139
140
         display . display ();
141
         //LED
         if (int(beatsPerMinute) < 70){ //FIJO
143
144
           digital Write (led, HIGH);
           delay(5000); //delay 5 segundos
digitalWrite(led,LOW);
145
146
         } else {
           if (int (beatsPerMinute) >= 70 && int (beatsPerMinute) < 110) { //
148
        PARDPADEÒ CADA SEGUNDO ÉN 5 SEGUNDOS
                \begin{array}{ll} parpadeo\,(1000)\,;\ //\,2\,s\\ parpadeo\,(1000)\,;\ //\,2\,s \end{array}
149
                parpadeoHIGH(1000); //1s
                digital Write (led ,LOW);
           }else{
              if (int (beatsPerMinute) > 110) { //PARDPADEO CADA MEDIO
154
        SEGUNDO EN 5 SEGUNDOS
                parpadeo(500); //1s
                parpadeo(500); //1s
156
                parpadeo (500); //1s
                parpadeo (500); //1s
parpadeo (500); //1s
158
160
          }
161
         }
162
163
164
         beatsPerMinute=0;
165
166
167
    ////FUNCIONES//////////////////////void suscribeMQTT(char* topic){
168
169
      client.setServer(mqttServer, mqttPort);
      client.setCallback(callback);
      while (!client.connected()) {
         Serial.println("Connecting to MQTT...");
174
           (client.connect("ESP32", ubidots_token, ubidots_password)) {
Serial.println("Connected to MQTT");
176
           client.subscribe(topic);
          else
           Serial.print("Failed with state");
           Serial.print(client.state());
180
181
           delay (2000);
182
183
   }
184
185
    void conectarWifi(){
186
      while (WiFi.begin (ssid , password) != WLCONNECTED) {
187
         Serial.print("Conectando a ");
         Serial . print (ssid);
189
190
         Serial.println(" ...");
```

```
delay (5000);
101
192
       Serial.println(" Conectado a la red wifi correctamente!");
193
    }
194
195
    //MQTT
196
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length){
   Serial.print("Ha llegado mensaje en el topic[");
197
198
       Serial print (topic);
199
       Serial.print("]. Mensaje: ");
for(int i=0; i<length; i++){</pre>
200
201
202
         Serial . print ((char) payload [i]);
         if ((char) payload [i] == '1') {
    Serial. println("");
203
204
205
            puedeContinuar=true;
            printErrorDEDO();
Serial.println("Programa activado.");
206
207
            break;
208
209
         if ((char) payload [i] == '0') {
    Serial. println("");
210
            Serial . println ("
211
212
            puedeContinuar=false;
            printDesactivado();
214
            Serial.println("Programa desactivado.");
215
            break;
216
217
       Serial.println(" ");
218
219
220
    //Imprimir Text en pantalla
221
    void PrintText(int Size, int X, int Y, String Texto)
222
223
224
       display.setTextSize(Size);
       display.setTextColor(WHITE);
226
       display.setCursor(X,Y);
227
       display.println(Texto);
228
229
230
231
    void printErrorDEDO(){
       display.clearDisplay();
PrintText(1,4,3,"ERROR DEDO");
232
233
       digitalWrite(led, HIGH);
234
235
       display.display();
236
    void printDesactivado(){
237
         Linea1=String("SUSPENDIDO");
238
239
         Linea2="
         display.clearDisplay();
240
         PrintText (1,4,3,Linea1)
241
         PrintText(1,4,18,Linea2);
242
         display.display();
243
244
245
246
    void parpadeo(int ms){
247
      parpadeoHIGH (ms);
248
249
      parpadeoLOW(ms);
250
251
    void parpadeoHIGH(int ms){
         digitalWrite (led, HIGH);
253
254
         delay (ms);
255
    }
256
    void parpadeoLOW(int ms){
    digitalWrite(led,LOW);
```

```
259 delay (ms);
260 }
```