# Instituto Tecnológico de Costa Rica Área Académica de Ingeniería en Computadores (Computer Engineering Academic Area)

Programa de Licenciatura en Ingeniería en Computadores (Licentiate Degree Program in Computer Engineering)

Curso: CE-4301 Arquitectura de Computadores I (Course: CE-4301 Computer Architecture I)



Documento de Descripción del ISA (First Project)

Realizado por:

Made by:

Fabián Astorga Cerdas 2014040808 Javier Sancho Marín 2014159997 Óscar Ulate Alpízar 201229559

Profesor:

(Professor)

Fabián Zamora Ramírez

Fecha: Cartago, 9 octubre, 2017

(Date: Cartago, October 9, 2017)

# **1.ASPECTOS GENERALES**

Elementos del ISA	JOF32
Clase de ISA	<ul><li>RISC</li><li>Load/Store</li></ul>
Registros	<ul> <li>El procesador cuenta con 16 registros de 32 bits en total de los cuales: 14 son de uso general, 1 registro para almacenar el número cero, 1 registro para la bandera de salto</li> </ul>
Tipos de datos	<ul><li>Bytes de 8 bits</li><li>Palabras de 4 bytes</li></ul>
Modos de direccionamiento	<ul> <li>Inmediato con desplazamiento [Rn, #±imm]</li> <li>Registro [Rn]</li> <li>Registro escalado con desplazamiento [Rn, ±Rm, shift]</li> </ul>
Organización de memoria	<ul> <li>Soporta Big-Endian.</li> <li>Espacio de direccionamiento: 2MB</li> <li>Addressability: 32 bits.</li> <li>Todos los accesos a memoria deben estar alineados.</li> <li>Los accesos a memoria pueden ser a nivel de byte y palabra.</li> </ul>
Formatos de instrucción	<ul> <li>Data processing immediate shift</li> <li>Data processing register shift</li> <li>Data processing immediate</li> <li>Load/Store Immediate offset</li> <li>Load/Store register offset</li> <li>Load/Store multiple</li> <li>Branch/Branch with link</li> </ul>
Operaciones	<ul> <li>Load/Store.</li> <li>Operaciones de ALU (lógicas y aritméticas).</li> <li>Branches.</li> <li>Saltos.</li> </ul>

# Codificación

- Instrucciones de tamaño fijo: 32 bits
- El modo de direccionamiento se guarda en el opcode

# 2.NOTACIÓN

Tabla 2A. Convención notacional

NOTACIÓN	SIGNIFICADO						
BaseR	Registro base. Utilizado para dar referencia a un registro que se esté utilizado para llevar a cabo alguna operación. (R <u>0,</u> ,R15)						
A[i:d]	Utilizado para delimitar una sección específica de un dato compuesto por un conjunto de bits. Por ejemplo: el código de operación (opcode) puede ser interpretado como la sección del dato que está entre el bit 31 (i) y el bit 26 (d), por lo tanto: opcode = instr[31:26]						
#Numero	Número en notación decimal.						
*	Operador utilizado para interpretar una multiplicación.						
**	Operador utilizado para concatenar dos conjuntos compuestos por uno o más bits.						
Offset	Dato compuesto por 19 bits con el objetivo de realizar una operación específica dentro de las instrucciones de formato I. (Véase la sección 4)						
PC	Contador de programa. Compuesto por 10 bits, el cual contiene una dirección de memoria de la siguiente instrucción que se debería ejecutar.						

# 3.FORMATO DE INSTRUCCIONES

a. Tipo R

	OPCODE	RS	RT	RD	SHAMT	FUNCTION
3	1 27	26 23	22 19	18 15	14 10	9 0

# b. Tipo I

	OPCODE		RS		RT		INMEDIATO
31	27	26	23	22	19	18	0

# c. Tipo J

	OPCODE	DIRECCIÓN
31	27	26 0

# **4.SET DE INSTRUCCIONES**

**ADD** Suma

#### FORMATO ENSAMBLADOR

ADD RD, RS, RT

# **CODIFICACIÓN**

00000			RS			RT			RD			00000			000000000	
31	27	26		23	22		19	18		15	14		10	9		

# **OPERACIÓN**

if (bit[31:27] == 00000)RD = RS+RT

# DESCRIPCIÓN

En caso de que el código de operación de la instrucción sea el establecido para la suma, se almacena el resultado de dicha suma de los registros RS y RT en el registro RD.

#### **EJEMPLO**

ADD R5, R7, R9 : R5 = R7 + R9


ADD R2, R2, R4 : R2 = R2 + R4

**SUB** Resta

#### FORMATO ENSAMBLADOR

SUB RD, RS, RT

# CODIFICACIÓN



# **OPERACIÓN**

if 
$$(bit[31:27] == 00001)$$

$$RD = RS-RT$$

### DESCRIPCIÓN

En caso de que el código de operación de la instrucción sea el establecido para la resta, se almacena el resultado de dicha resta entre los registros RS y RT en el registro RD.

#### **EJEMPLO**

SUB R5, R7, R9 : R5 = R7-R9

SUB R2, R2, R4 : R2 = R2-R4


**AND** 

# And lógico

#### FORMATO ENSAMBLADOR

AND RD, RS, RT

# CODIFICACIÓN



### **OPERACIÓN**

if 
$$(bit[31:27] == 00010)$$
  
RD = RS & RT

# **DESCRIPCIÓN**


En caso de que el código de operación indique un and, Aplica este operador lógico entre los registros RS y RT y guarda el resultado en el registro RD.

#### **EJEMPLO**

AND R5, R7, R9 : R5 = R7&R9AND R2, R2, R4 : R2 = R2&R4

OR RD, RS, RT

# CODIFICACIÓN



# **OPERACIÓN**

if 
$$(bit[31:27] == 00011)$$
  
RD = RS | RT

# DESCRIPCIÓN

En caso de que el código de operación indique un or, aplica este operador lógico entre los registros RS y RT y almacena el resultado en el registro RD.

# **EJEMPLO**

OR R5, R7, R9 : R5 = R7|R9


OR R2, R2, R4 : R2 = R2|R4

NOR Nor lógico

#### FORMATO ENSAMBLADOR

NOR RD, RS, RT

# CODIFICACIÓN



### **OPERACIÓN**

if (bit[31:27] == 00100)

RD = RS NOR RT

# **DESCRIPCIÓN**

En caso de que el código de operación indique un nor, aplica este operador lógico entre los registros RS y RT y almacena el resultado en el registro RD.

#### **EJEMPLO**

NOR R5, R7, R9 : R5 = R7 NOR R9


NOR R2, R2, R4 : R2 = R2 NOR R4

# SLL Desplazamiento lógico a la izquierda

#### FORMATO ENSAMBLADOR

SLL RD, RT, #SHAMT

# CODIFICACIÓN



#### **OPERACIÓN**

if 
$$(bit[31:27] == 00101)$$
  
RD = RT << SHAMT

#### DESCRIPCIÓN

En caso de que el código de operación indique un SLL, aplica un desplazamiento a la izquierda del número guardado en el registro RT la cantidad de veces que lo indique el valor del *shift amount* (SHAMT) y guarda el resultado en el registro RD.

#### **EJEMPLO**

SLL R5, R7, #2 : R5 = R7 << 2 SLL R2, R2, #4 : R2 = R2 << 4


#### **NOTA**

Nótese que el registro RS no se utiliza en esta operación.

# SRL Desplazamiento lógico a la derecha

SRL RD, RT, #SHAMT

# **CODIFICACIÓN**



# **OPERACIÓN**

if (bit[31:27] == 00110)  

$$RD = RT >> SHAMT$$

### **DESCRIPCIÓN**

En caso de que el código de operación indique un SRL, aplica un desplazamiento a la derecha del número guardado en el registro RT la cantidad de veces que lo indique el valor del *shift amount* (SHAMT) y guarda el resultado en el registro RD.

#### **EJEMPLO**

SLL R5, R7, #2 : R5 = R7 >> 2 SLL R2, R2, #4 : R2 = R2 >> 4

#### **NOTA**

Nótese que el registro RS no se utiliza en esta operación.


# **MULT**

# Multiplicación

#### FORMATO ENSAMBLADOR

MULT RD, RS, RT

# **CODIFICACIÓN**



### **OPERACIÓN**

if 
$$(bit[31:27] == 00111)$$
  
RD = RS \* RT

#### DESCRIPCIÓN

En caso de que el código de operación de la instrucción sea el establecido para la multiplicación, se almacena el resultado de dicha operación entre los registros RS y RT en el registro RD.

### **EJEMPLO**

MULT R5, R7, R9 : R5 = R7\*R9MULT R2, R2, R4 : R2 = R2\*R4


#### **NOTA**

Se utiliza el símbolo '\*' para denotar la multiplicación entre dos registros.

**DIV** División

DIV RD, RS, RT

# **CODIFICACIÓN**



# **OPERACIÓN**

if (bit[31:27] == 01000) RD = RS / RT

### **DESCRIPCIÓN**

En caso de que el código de operación de la instrucción sea el establecido para la división, divide el valor del registro RS entre el valor del registro RT y almacena el resultado en el registro RD.

#### **EJEMPLO**

DIV R5, R7, R9 : R5 = R7/R9DIV R2, R2, R4 : R2 = R2/R4

#### **NOTA**


Se utiliza el símbolo '/' para denotar la división entre dos registros.

# **ADDI**

Suma inmediata

ADDI RT, RS, #INMEDIATO

### **CODIFICACIÓN**



# **OPERACIÓN**

if 
$$(bit[31:27] == 01111)$$
  
RT = RS+INMEDIATO

# **DESCRIPCIÓN**


En caso de que el código de operación de la instrucción sea el establecido para la suma inmediata, se almacena el resultado de dicha suma del registro RS y el número inmediato en el registro RT.

#### **EJEMPLO**

ADDI R5, R7, 9 : R5 = R7+9ADDI R2, R2, 4 : R2 = R2+4

BEQ RS, RT, offset

# **CODIFICACIÓN**



# **OPERACIÓN**

### DESCRIPCIÓN


Si el código de operación de la instrucción es el establecido para el BEQ, compara los registros RS y RT. En caso de que los registros contengan el mismo valor, el PC toma el valor inmediato (offset) de la instrucción y ejecuta la instrucción que allí se encuentra.

#### **EJEMPLO**

BEQ R2, R3, 100 : Si R2=R3, PC = 100 BEQ R5, R7, 64 : Si R5=R7, PC = 64

BNE RS, RT, offset

# **CODIFICACIÓN**



# **OPERACIÓN**

### DESCRIPCIÓN


Si el código de operación de la instrucción es el establecido para el BEQ, compara los registros RS y RT. En caso de que los registros contengan valores diferentes, el PC toma el valor inmediato (offset) de la instrucción y ejecuta la instrucción que allí se encuentra.

#### **EJEMPLO**

BNE R2, R3, 100 : Si R2 $\neq$ R3, PC = 100 BNE R5, R7, 64 : Si R5 $\neq$ R7, PC = 64

LW RT, offset(RS)

# **CODIFICACIÓN**



### **OPERACIÓN**

if 
$$(bit[31:27] == 01011)$$
  
RT = MEM(RS + offset)

#### DESCRIPCIÓN

Si el código de operación de la instrucción es el establecido para el LW, toma el valor en memoria que se encuentra en la posición RT sumado con el número inmediato u *offset* y almacena el valor de la palabra encontrada en el registro RS.


#### **EJEMPLO**

LW R2, 100(R3) : R2 = MEM(R3 + 100)

LW R5, 256(R7) : R5 = MEM(R7 + 256)

LB RT, offset(RS)

# **CODIFICACIÓN**



# **OPERACIÓN**

# DESCRIPCIÓN


Si el código de operación de la instrucción es el establecido para el LB, toma el valor en memoria que se encuentra en la posición RT sumado con el número inmediato u *offset* y almacena el valor del byte (8 bits) encontrado en el registro RS.

#### **EJEMPLO**

LB R2, 100(R3):  $R2 = MEM(R3 + 100_{7:0})$ LB R5, 256(R7):  $R5 = MEM(R7 + 256_{7:0})$ 

SW RT, offset(RS)

# **CODIFICACIÓN**



# **OPERACIÓN**

if 
$$(bit[31:27] == 01101)$$
  
 $MEM(RS + offset) = RT$ 

# **DESCRIPCIÓN**

Si el código de operación de la instrucción es el establecido para el SW, toma el valor del registro RS y lo almacena en la posición de memoria de RT + Inmediato (MEM[Rt+Inm] = Rs).

#### **EJEMPLO**


SW R2, 100(R3) : MEM(R3 + 100) = R2

SW R5, 256(R7) : MEM(R7 + 256) = R5

J Salto

J etiqueta

### **CODIFICACIÓN**



# **OPERACIÓN**

### DESCRIPCIÓN

Si el código de operación de la instrucción es el establecido para el J, salta a la dirección nueva, calculada mediante el PC y la etiqueta (dirección).

#### **EJEMPLO**

J loop : PC = bit[9:0]loop

J param: PC = bit [9:0]param

#### **NOTA**

Nótese que '*etiqueta*' corresponde a los primeros 27 bits de la instrucción, la cual representa una dirección.

# **5.EXCEPCIONES**


#### **NOP**

# No realiza operación alguna

#### FORMATO ENSAMBLADOR

**NOP** 

# **CODIFICACIÓN**



# **OPERACIÓN**

if 
$$(bit[31:27] == 11111)$$
  
PC = PC +1

### DESCRIPCIÓN

Si el código de operación de la instrucción es el establecido para el NOP, esto quiere decir que en ese ciclo de reloj no va a realizarse ninguna operación con el fin de evitar riesgos en la ejecución de las instrucciones que componen el programa.

#### **EJEMPLO**

NOP : PC = PC+1

#### **NOTA**

El formato de la instrucción NOP es particular. Se estableció de esta forma con el fin de manejarlo de la manera más flexible posible con respecto al diseño propuesto de la microarquitectura.

# **6.DECISIONES TOMADAS**

- Se propuso dieciséis instrucciones ya que era la cantidad necesaria para la implementación de los algoritmos requeridos.
- Se incluyó la instrucción load byte ya que permite obtener un byte, y los caracteres están compuestos por un byte, por lo que es fácil obtener un caracter.
- Los registros constan de cuatro bits dentro de los formatos I y R, ya que solo se tienen dieciséis de estos.
- Debido a que los registros cuentan con cuatro bits, el inmediato consta de diecinueve bits, por lo que este puede llegar a tener una magnitud mayor que en un procesador MIPS por ejemplo. Aunque, para este caso específico, no se utilizan números inmediatos tan grandes.
- Los registros constan de cuatro bits, por lo que el área, la potencia y el costo disminuyen, ya que hay menor cantidad de buses de datos.
- El código de operación cuenta con cinco bits, por lo que pueden haber hasta treinta y dos (2<sup>5</sup>) instrucciones, si así se hubiese requerido. Para este caso en particular, solo son necesarias las instrucciones propuestas en el punto 4.