

# DIC-serial\_crypto

Fabio Plunser

13. April 2021



# Inhaltsverzeichnis

1	Info	ormation	1
2	<b>Auf</b> 2.1	fgabenstellung Aufgaben und Eigenschaften des Krypto Prozessors	<b>1</b> 1
3	The	eorie und Vorwissen	3
	3.1	Zephyr	3
		3.1.1 KConfig	3
		3.1.2 Device Tree	4
		3.1.3 Tinycrypt	5
	3.2	Linux Pseudoterminal	5
	3.3	Threads	5
	3.4	Message-Queue	6
4	$\mathbf{Pro}$	ogramm Umsetzung	7
	4.1	Blockschaltbild	7
	4.2	Projekt Konfiguration	8
	4.3	Initialisierung	8
		4.3.1 Message-Queue	8
		4.3.2 UART_0	9
		4.3.3 Verschlüsselung	10
		4.3.4 Threads	11
	4.4	UART-IN-Thread	11
	4.5	UART-Out-Thread	13
	4.6	Processing Thread	14
		4.6.1 Entschlüsselung	15
	4.7	Test-Ausführung	16
A	bb	ildungsverzeichnis	
	1	Statemachine	1
	2	Process-Threads	5
	3	Message-Queue-Darstellung	6
	4	Blockschaltbild	7
	5	Test00-01	16
	6	Test02	16
	7	Test03	16
	8	Test04	17
	9	Test05	18

# $DIC\text{-}serial\_crypt$



# $\mathbf{Code}$

1	West Beispiel
2	West Beispiel
3	prj.conf
4	Message-Queue-Initialisierung
5	UART-Initialisierung
6	UART-Initialisierung
7	UART-Initialisierung
8	Statemachine-Enumerations
9	UART-IN-Thread
10	Statemachine
11	uart_message-struct label
12	UART-OUT-Thread
13	Processing-Thread
14	UART-Initialisierung



### 1 Information

Vielen dank an David Reiser, der mir sein Makefile zur Verfügung gestellt hat. Weiterhin kann das komplette Projekt in folgender GITHUB Repository nachvollzogen werden: https://github.com/FabioPlunser/DIC-Lezuo/

# 2 Aufgabenstellung

Die Aufgabe ist es, im echtzeit Betriebssystem Zephyr einen Krypto Prozessor zu programmieren, der einen Verschlüsselten Text erhält und mit AES-128 cbc entschlüsselt. Der Prozessor wird mit dem **nativ\_posix-Board** programmiert. Dieses kann in eine normal ausführbare Datei kompiliert werden, die man auf einem Linux System ausführen kann. Somit wird ein Mikronroller Board emuliert.

## 2.1 Aufgaben und Eigenschaften des Krypto Prozessors

Der Krypto Prozessor soll in 4 Threads, **main**, **uart-in**, **uart-out**, **processing** aufgeteilt werden. Weiterhin soll die vorgegebene Statemachine und UART Protokoll implementiert werden. Die Statemachine gibt vor in wann das Programm was machen soll.




Abbildung 1: Statemachine

Weiterhin wurde ein UART Protokoll vorgegeben:

- alive: Wenn ein "empfangen wird, soll sofort ein "zurückgeschickt werden.
- avail: Wenn ein 'P' empfangen wird, soll vom processing-thread "PROCESSING AVAI" zurückgeschickt werden.
- key: Wenn ein 'K' empfangen wird, folgen 16 Byte Des AES-128 Schlüssel, dieser empfangene Schlüssel wird in den Kryptoprozessor geladen.
- iv: Wenn ein 'I' empfangen wird, folgen 16 Byte des AES-128 IV, , dieser empfangene IV wird in den Kryptoprozessor geladen.

PlunserFabio Page 1 of 18



• Decrypt: Wenn ein 'D' empfangen wird, gefolgt von der Länge des Ciphertextes, gefolgt vom Ciphtertext, wird dieser Ciphertext mit dem entsprechenden Key und IV mit AES128-CBC entschlüsselt und als Plaintext an der UART ausgegeben. Wenn der Ciphtertext nicht durch 16 Teilbar ist, soll eine Fehlermeldung "XERROR" zurückgesendet werden.

PlunserFabio Page 2 of 18



Das Programm soll alle Tests der vorgegebenen test.py Datei erfolgreich absolvieren. Die Tests, testen ob die Statemchine korrekt implementiert wurde und besteht aus folgende Test:

- Test0: Testung der UART Verbindung, indem ein "Punkt an den Prozessor geschickt wird."
- Test1: Testung der availibility, indem ein 'P' an den Prozessor geschickt wird.
- Test2: Testung ob der Processor korrekt blockiert
- Test3: Testung ob ein Error vom Prozessor zurückgeschickt wird, wenn ein absichtlich nicht funktionierender Ciphertext an den Prozessor geschickt wird, da dieser nicht durch 16 Teilbar ist.
- Test4: Testung ob die standard Konfiguration der Entschlüsselt korrekt ist.
- Test5: Testung ob ein anderer Key und IV von dem Prozessor übernommen wird.

## 3 Theorie und Vorwissen

# 3.1 Zephyr

Zephyr ist ein Open-Source-Echtzeitbetriebssystem welches von der Linux Foundation.¹ Ein Echtzeitbetriebssystem, real-time operating system **RTOS** ist ein Betriebssystem, das Echtzeit-Anforderungen erfüllen kann. Das bedeutet, dass Anfragen eines Anwendungsprogramms innerhalb einer Voraus bestimmbaren Zeit gesichert verarbeitet werden.²

Zephyr wurde mit dem Getting-Started-GUID Linux Subsystem von Windows installiert. Um ein Zephyr Projekt zu kompilieren wird Zephyr eigenes **West**<sup>3</sup> verwendet.

West ist ein Kompilierungs-Tool von Zephyr. Es verwendet Ninja und CMake um das Projekt zu kompilieren. West wird folgendermaßen verwendet, um ein Projekt zu kompilieren:

```
1 (west build -p auto -b nativ_posix_64
```

Listing 1: West Beispiel

#### 3.1.1 KConfig

**Kernel Configuration File**<sup>4</sup>ist die prj.conf Datei in einem Zephyr Projekt. In diesem werden bestimmte Konfigurationen, Funktionen und "Geräte", wie z.b. *CONFIG\_SERIAL=y* aktiviert.

PlunserFabio Page 3 of 18

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Zephyr\_(Betriebssystem)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeitbetriebssystem

<sup>3</sup>https://docs.zephyrproject.org/2.4.0/guides/west/index.html

<sup>4</sup>https://docs.zephyrproject.org/latest/application/index.html?#application-kconfig



#### 3.1.2 Device Tree

Der Device Tree<sup>5</sup> ist in einem Zephyr Projekt eine Datei mit der Endung .dts dort stehen alle für das ausgewählte Board verfügbare Geräte drinnen. Im Fall des nativ\_posix\_64 sieht dieses folgendermaßen aus.

```
/dts-v1/;
1
 2
 3
   / {
4
        #address-cells = < 0x1 >;
5
        \#size-cells = < 0x1 >;
6
       model = "Native POSIX Board";
7
        compatible = "zephyr,posix";
        chosen {
8
9
            zephyr,console = &uart0;
10
            zephyr,shell-uart = &uart0;
11
            zephyr,uart-mcumgr = &uart0;
12
            zephyr,flash = &flash0;
13
            zephyr,entropy = &rng;
14
            zephyr,flash-controller = &flashcontroller0;
15
            zephyr,ec-host-interface = &hcp;
16
        };
        aliases {
17
18
            eeprom -0 = &eeprom0;
19
            i2c-0 = &i2c0;
20
            spi-0 = &spi0;
21
            led0 = \&led0;
22
        };
23
        leds {
24
            compatible = "gpio-leds";
25
            led0: led_0 {
26
                 gpios = < &gpio0 0x0 0x0 >;
                 label = "Green LED";
27
28
            };
29
        };
30
31
32
33
        };
34
        uart0: uart {
            status = "okay";
35
36
            compatible = "zephyr, native-posix-uart";
37
            label = "UART_0";
            current-speed = < 0x0 >;
38
39
        };
40
41
42
43
   };
```

Listing 2: West Beispiel

PlunserFabio Page 4 of 18

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>https://docs.zephyrproject.org/latest/guides/dts/intro.html https://docs.zephyrproject.org/latest/reference/devicetree/index.html#devicetree



#### 3.1.3 Tinycrypt

Die TinyCrypt-Bibliothek bietet eine Implementierung für eingeschränkte Geräte von minimalen Standard-Kryptographie-Grundelementen. Di Bibliothek ist von Intel<sup>6</sup> und wurde in zephyr mit der implementiert.<sup>7</sup> Innerhalb von Zephyr können die eignenen Crypto API Befehle oder die direkten TinyCrypt Befehle verwendet werden.

#### 3.2 Linux Pseudoterminal

Ein Pseudoterminal ist ein Dienst der eine bidirektionale Pipe, aufbaut. Sie werden verwendet um ein physisches Terminal zu emulieren. Im Fall von Zephyr mit dem nativ\_posx Board wird ein Pseudoterminal verwendet um mit dem Baord zu kommunizieren. Der Pfad dieses Terminals ist /dev/pts/.

#### 3.3 Threads

Innerhalb eines Betriebssystems werden Applikationen und Abläufe als Prozesse realisiert. Prozesse werden vom Schedular verwaltet. Um nun die Abarbeitung dieser Prozesse zu beschleunigen, besteht ein ein Prozess aus mehreren parallel laufenden Threads. Diese Threads beinhalten einen Teil des Prozesses, dadurch können große Probleme bestehen. Es muss sichergestellt werden, dass Threads nie auf die gleichen Variablen/Ressourcen zugreifen, da ansonsten Race-Conditions entstehen.




Abbildung 2: Process-Threads

PlunserFabio Page 5 of 18

<sup>6</sup>https://github.com/intel/tinycrypt

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>https://docs.zephyrproject.org/2.3.0/guides/crypto/tinycrypt.html?highlight=tinycrypt



## 3.4 Message-Queue

Eine Message-Queue ist ein besonderer Buffer, ein FIFO-Buffer (First-In-First-Out-Buffer). Das bedeutet, es werden Nachrichten in einer Reihe in den Buffer geschrieben und es kann nur die erste Nachricht in der Reihe herausgenommen werden, dabei wird diese nachricht im Buffer gelöscht und die nächste Nachricht rückt nach. Solche Message-Queues werden verwendet, um zwischen Threads die Daten korrekt auszutauschen. Da eine Nachricht beim auslesen gelöscht wird, können nicht mehrere Threads gleichzeitig auf die Nachricht zugreifen.




Abbildung 3: Message-Queue-Darstellung

PlunserFabio Page 6 of 18



# 4 Programm Umsetzung

Das Programm wurde wie angegeben in 4 Threads eingeteilt.

- Main-Thread
  - Initialisierung der anderen Threads
  - UART und Crypto Device Initialisierung
  - Validate Hardware Compatibility
  - alle 5 Sekunden ein Lebenszeichen von sich geben.
- UART-IN-Thread
  - Einlesen der UART
  - Statemachine Implementierung
- UART-OUT-Thread
  - Ausgabe der in die Queue geschriebenen Messages
- PROCESS-Thread
  - Verwaltung der Entschlüsselung

#### 4.1 Blockschaltbild




Abbildung 4: Blockschaltbild

PlunserFabio Page 7 of 18



# 4.2 Projekt Konfiguration

Sodass, das nativ\_posix Board die benötigten Geräte verwenden kann müssen dieser in der **prj.conf** Datei aktivieren werden.

```
#Configure Serial-Connection
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_UART_NATIVE_POSIX=y
CONFIG_NATIVE_UART_O_ON_OWN_PTY=y

#Crypto
CONFIG_TINYCRYPT=y
CONFIG_TINYCRYPT_AES=y
CONFIG_TINYCRYPT_AES_CBC=y
CONFIG_CRYPTO=y
CONFIG_CRYPTO_TINYCRYPT_SHIM=y
```

Listing 3: prj.conf

## 4.3 Initialisierung

Es müssen:

- Message-Queue
- UART\_0
- Verschlüsselung
- Threads

initialisiert werden.

#### 4.3.1 Message-Queue

Wie in der Zephyr Dokumentation<sup>8</sup> beschrieben wird, kann eine Message-Queue mit einem Macro initialisiert werden. Für den Kryptoprozessor werden zwei Message-Queues verwendet, eine um die Nachrichten an der UART auszugeben und eine weitere um Befehle an den Process-Thread weiterzugeben.

```
1 K_MSGQ_DEFINE(uart_queue, sizeof(struct uart_message *), q_max_msgs, q_align
);
2 K_MSGQ_DEFINE(crypto_queue, sizeof(char*), q_max_msgs, q_align);
```

Listing 4: Message-Queue-Initialisierung

PlunserFabio Page 8 of 18

 $<sup>^{8}</sup> https://docs.zephyrproject.org/2.3.0/reference/kernel/data_passing/message\_queues.html? highlight=queue$ 



#### 4.3.2 UART\_0

Um die UART verwenden zu können muss zuerst ein Device "erstellt" werden. Dieses Gerät muss dan zur richtigen UART\_0 gebinded/verbunden werden. Danach kann die UART wie in der Dokumentation<sup>9</sup> beschrieben konfiguriert werden. Da die UART in diesem Fall nur mit Pseudo-Terminal verwendet wird, ist die Konfiguration der Baudrate etc. nicht notwendig.

```
const struct device * uart dev;
   uart_dev = device_get_binding(UART_NAME);
2
   if(!uart_dev){
 3
 4
       printk("UART-binding-error\n");
 5
6
   const struct uart_config uart_cfg = {
 7
       .baudrate = 115200,
       .parity = UART_CFG_PARITY_NONE,
8
9
        .stop_bits = UART_CFG_STOP_BITS_1,
10
        .data_bits = UART_CFG_DATA_BITS_8,
        .flow_ctrl = UART_CFG_FLOW_CTRL_NONE
11
12
   };
13
14
   if(!uart_configure(uart_dev, &uart_cfg)){
15
       printk("UART-config-error\n");
16
   }
```

Listing 5: UART-Initialisierung

PlunserFabio Page 9 of 18

<sup>9</sup>https://docs.zephyrproject.org/2.3.0/reference/peripherals/uart.html



#### 4.3.3 Verschlüsselung

Die Initialisierung der Verschlüsselund bzw. des Crypto Device funktioniert sehr ähnlich wie bei der UART. Nur statt eine eigenen Konfiguration wird eine Validate\_Hardware\_Funktion verwendet um zu Überprüfen wie das Crypto Device verwendet werden kann. Diese Funktion wurde vom CBC Beispiel von Zephyr kopiert.

```
1
   const struct device * crypto dev;
2
   static uint32_t cap_flags;
3
4
   //bind crpyto
   crypto_dev = device_get_binding(CRYPTO_DRV_NAME);
   if (!crypto_dev) {
 6
       printk("Crypto-binding-error\n");
 7
8
       return;
9
   }
10
   //validate hardware for crypto device
11
   validate_hw_compatibility();
12
13
14
   int validate_hw_compatibility()
15
16
     uint32_t flags = OU;
     flags = cipher_query_hwcaps(crypto_dev);
17
       if ((flags & CAP RAW KEY) == OU) {
18
19
                printk("Please provision the key separately "
20
                        "as the module doesnt support a raw keyn");
21
                return -1;
22
       }
23
24
       if ((flags & CAP_SYNC_OPS) == OU) {
25
                printk("The app assumes sync semantics. "
26
                  "Please rewrite the app accordingly before proceeding \n");
27
                return -1;
       }
28
29
30
       if ((flags & CAP_SEPARATE_IO_BUFS) == OU) {
31
                printk("The app assumes distinct IO buffers. "
32
                "Please rewrite the app accordingly before proceeding \n");
33
                return -1;
34
35
     cap_flags = CAP_RAW_KEY | CAP_SYNC_OPS | CAP_SEPARATE_IO_BUFS;
36
     return 0;
37
   }
```

Listing 6: UART-Initialisierung

PlunserFabio Page 10 of 18



#### 4.3.4 Threads

Die Threads werden innerhalb des Main-Thread initialisiert. Dabei sind die Threads in einem Array und werden nacheinander gestartet.

```
pthread_t thread_id[Number_of_threads];
   init_threads(thread_id);
 3
   void init_threads(pthread_t* thread_id)
4
 5
     //init threads
6
7
     int i, thread_ok;
8
     void*(*threads[])(void*) = {uart_in_thread, uart_out_thread,
         process thread};
9
     for(i=0; i<Number_of_threads; i++)</pre>
10
       thread_ok = pthread_create(&thread_id[i], NULL, threads[i], NULL);
11
12
       if(thread ok != 0)
13
          printk("Thred creation Error\n");
14
15
16
     }
   }
17
```

Listing 7: UART-Initialisierung

#### 4.4 UART-IN-Thread

Im UART-IN-Thread ist die Statemachine implementiert. Somit steuert dieser Thread alle Vorgänge im Prozessor. Die States werden mittels einer Switch-Case abgefragt und gesetzt. Um die States übersichtlich zu setzen wurde eine Enumeration verwendet.

Listing 8: Statemachine-Enumerations

```
1  void* uart_in_thread(void * x){
2  state_machine();
3  return x;
4 }
```

Listing 9: UART-IN-Thread

PlunserFabio Page 11 of 18



```
void state_machine()
1
2
3
       uint8_t i = 0;
4
       uint8_t uart_in;
       uint8_t* data_buffer = "";
5
6
       printk("In State Machine\n");
7
       while (1)
8
       {
9
            switch(st_state){
10
                case INIT:
11
                    if(!uart_poll_in(uart_dev, &uart_in)){
12
                         switch(uart_in){
13
                             case 'w':
                             case 'W':
14
15
                                 put_message_in_crypto_queue("W\n");
16
                                 break;
17
18
                         }}
19
                    break:
20
21
                Pseudo-Code
22
                case DECRYPT
23
                //set busy flag, set op=OP_KEY, goto DLEN
24
                //allocate data_buffer, set op=OP_IV, goto DATA
25
26
                case KEY
27
                //allocate data_buffer, set op=OP_KEY, goto DATA
28
                case DLEN
29
                //allocate data_buffer for data + iv, copy iv into buffer, move
                   pointer from buffer where data should start, goto data
30
                CASE DATA
31
                //get data from uart and put it into data_buffer, goto
                   SELECT_OPERATION
32
                case SELECT OPERATION:
33
                    switch(operation)
34
                    {
35
                         case OP_KEY:
36
                         //copy key from data_buffer into global key variable,
                            goto state = INIT
37
                         case OP_IV:
38
                         //copy iv from data_buffer into global iv variable, goto
                             state = INIT
39
                         case OP_DECRYPT
40
                         //reset pointer from data_buffer, copy data_buffer into
                            a global buffer, goto state = INIT
                    }
41
42
            }
43
       }
44
   }
```

Listing 10: Statemachine

PlunserFabio Page 12 of 18



### 4.5 UART-Out-Thread

Der UART-OUT-Thread sendet die Daten, die in der UART-Message-Queue stehen. Da die Daten für die finalen Tests teilweise mit Nullterminierung geschickt werden müssen wurde für die UART-Message-Queue ein Struct erstellt um die länge der Message festzulegen, da strlen() nur bis zur Nullterminierung zählt.

```
1 struct uart_message{
2    unsigned char* message;
3    uint32_t len;
4 };
```

Listing 11: uart\_message-struct label

```
//put string into uart queue
1
   int put message in uart queue (unsigned char* str, uint32 t len)
 3
       static struct uart_message message;
4
5
       message.message = str;
6
       message.len = len;
7
       struct uart_message * message_pointer = &message;
8
9
       if(k_msgq_put(&uart_queue, &message_pointer, K_FOREVER)!=0){
10
            printk("Couldn't put message in queue!!\n");
       }
11
12
       return 0;
13
14
   //send uart messages from queue
   void* uart out thread(void * x)
15
16
   {
17
     int i=0;
     uint32_t len;
18
19
     struct uart_message * message;
20
     unsigned char* message_temp;
21
     while(1)
22
23
       if(!k_msgq_get(&uart_queue, &message, K_NO_WAIT)) {
24
          len = message->len;
25
          message_temp = message->message;
          while(i < len)
26
27
          {
28
            uart_poll_out(uart_dev, message_temp[i++]);
29
            = 0;
30
31
       }
32
33
     return x;
34
```

Listing 12: UART-OUT-Thread

PlunserFabio Page 13 of 18



## 4.6 Processing Thread

Der Processing-Thread started die Entschlüsselung und verwaltet, wie in der Angabe beschrieben, das Senden vom "Processing-Availableünd Blocken des Threads.

```
void * process_thread(void * x)
2
3
     unsigned char* message;
     while (1)
4
5
6
        if(!k_msgq_get(&crypto_queue, &message, K_NO_WAIT)) {
7
          switch (message[0])
8
9
          {
10
          case 'D':
            printk("Process_thread: Decrypting\n");
11
12
            printk("Ciphertext: %02X\n", cbc_buffer);
13
            processing_busy = true;
            if(cbc_mode())
14
15
              format_plaintext_for_comparison(out_buffer);
16
            }
17
18
            processing_busy = false;
19
            break;
          case 'P':
20
21
            if(processing_busy == false){
              put_message_in_uart_queue("PROCESSING AVAILABLE\n", strlen("
22
                  PROCESSING AVAILABLE \n"));
            }
23
24
            break;
25
          case 'W':
26
            processing_busy = true;
27
            sleep(10);
28
            processing_busy = false;
29
            break;
30
31
32
          default:
33
            break;
34
        }
35
36
37
     return x;
38
   }
```

Listing 13: Processing-Thread

PlunserFabio Page 14 of 18



#### 4.6.1 Entschlüsselung

Für die Entschlüsselung sind standard IV und Key und ein Input und Output Buffer nötig. Diese werden global und in der Statemachine entsprechend der Angabe gesetzt.

```
1
^{2}
   static uint8_t iv[AES_IV_LEN] ={
3
       0x42,0x42,0x42,0x42,
4
       0x42,0x42,0x42,0x42,
5
       0x42,0x42,0x42,0x42,
6
       0x42,0x42,0x42,0x42,
7
   };
8
   //set default key, with care so that iv and key are not overwriting each
      other
9
   uint8_t* key = iv;
   static uint8_t* cbc_buffer;
10
11
   static uint8_t* out_buffer;
12
13
   int cbc_mode()
14
15
     uint32_t in_buffer_len = len + AES_IV_LEN;
16
     uint32_t out_buffer_len = len;
17
     out_buffer = malloc(out_buffer_len);
     struct cipher_ctx ini = {
18
19
       .keylen = AES_KEY_LEN,
20
       .key.bit_stream = key,
21
       .flags = cap_flags,
22
     };
23
     struct cipher_pkt decrypt = {
24
       .in buf = cbc buffer,
25
       .in len = in buffer len,
26
       .out_buf = out_buffer,
27
       .out_buf_max = out_buffer_len,
28
     };
     if(cipher_begin_session(crypto_dev, &ini, CRYPTO_CIPHER_ALGO_AES,
29
        CRYPTO_CIPHER_MODE_CBC, CRYPTO_CIPHER_OP_DECRYPT)){
30
       cipher_free_session(crypto_dev, &ini); put_message_in_uart_queue("XERROR
          \n", strlen("XERROR\n")); return 0;
31
     }
32
     if (cipher_cbc_op(&ini, &decrypt, cbc_buffer)) {
33
       cipher_free_session(crypto_dev, &ini); put_message_in_uart_queue("XERROR
          \n", strlen("XERROR\n")); return 0;
34
35
     cipher_free_session(crypto_dev, &ini);
36
     return 1;
37
   }
```

Listing 14: UART-Initialisierung

PlunserFabio Page 15 of 18



## 4.7 Test-Ausführung

```
-crysto-drograms make run
Running Project
WMK7.8 connected to peadetty: /dev/ptx/5
In State Machine
Rais-Thread is altive
Rais-Threa
         State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
           State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
           Message in queue:
         State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
           Message in queue:
           State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
         State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
           Message in queue:
         State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
           State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
           Message in queue:
         State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
           Message in gueue:
           State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
           Message in queue:
         State Machine UART_IN: P
Putting into wart_queue: PROCESSING AVAILABLE
           Message in gueue: PROCESSING AVAILABLE
         Main-Thread is alive
State Machine HMRT TN: W
```

### Abbildung 5: Test00-01

```
Main-Thread is alive
State Machine UART_IN: W
State Machine UART_IN: P
State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue: .

Message in queue: .

Putting into uart_queue: BUSY
Message in queue: BUSY
State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue: .

Message in queue: .

Putting into uart_queue: BUSY
```

```
test_02 (__main__.MyTests) ... 000000.000 TX 0000 57 000000.000 TX 0000 50 Replyb'' 900001.001 TX 0000 2E 00002.003 TX 0000 2E 04 42 55 53 59 0A 000002.003 TX 0000 2E 04 42 55 53 59 0A
                                                                                                                                           . . BUSY .
                              0000 2E 0A 42 55 53 59 0A 0000 2E 0A 42 55 53 59 0A 0000 2E 0A 42 55 53 59 0A 0000 2E 0A 42 55 53 59 0A
000003.004 RX
000003.004 TX
000004.005 RX
000004.005 TX
                                                                                                                                           RIISV
                                                                                                                                           . . BUSY .
000005.006 RX
                              0000 2E 00 42 55 53 59 0A 0000 2E 0A 42 55 53 59 0A 0000 2E 0A 42 55 53 59 0A
 000005.007 TX
000006.008 RX
000006.008 TX
000007.009 RX
000007.009 TX
                                                                                                                                           ..BUSY.
                                                                                                                                           ..BUSY.
                               0000 2E
                              000008.010 RX
000008.010 TX
000009.011 RX
000009.012 TX
000010.012 RX
```

### Abbildung 6: Test02

Abbildung 7: Test03

PlunserFabio Page 16 of 18



```
Key: BBBBBBBBBBBBBBB®♦Q♦dU
Buffer 0x4000b60
Keylen: 16, keybitstream: BBBBBBBBBBBBBBBBBBB@♠Q♠dU , flags 50
Putting into uart_queue: XERROR
Message in queue: XERROR
State Machine UART_IN: )
State Machine UART_IN: D
DECRYPT
DATA
Data: 0xAA
Data: 0xE3
Data: 0x65
Data: 0x27
Data: 0x2C
Data: 0x07
Data: 0x8A
Data: 0xB6
Data: 0x11
Data: 0x6B
Data: 0x36
Data: 0x18
Data: 0x31
Data: 0xD0
Data: 0xF6
Data: 0xA5
Data: 0xD3
Data: 0xC8
Data: 0x58
Data: 0x7E
Data: 0x6B
Data: 0x53
Data: 0x0B
Data: 0x79
Data: 0x57
Data: 0x54
Data: 0x07
Data: 0xF1
Data: 0x5E
OP_DECRYPT
Process_thread: Decrypting
Buffer 0x4000b80
Keylen: 16, keybitstream: BBBBBBBBBBBBBBBBBBB@♠Q♠dU , flags 50
Plaintext: Schoene Crypto Welt
Message in queue: D Schoene Crypto Welt
Message in queue: D Schoene Crypto Welt
State Machine UART_IN: X
Main-Thread is alive
State Machine UART_IN: K
DATA
Data: 0x41
Data: 0x41
Data: 0x41
Data: 0x41
```

Abbildung 8: Test04

PlunserFabio Page 17 of 18



```
Data: 0x41
Data: 0x55
Main-Thread is alive
Data: 0x55
Data: 0x65
Data: 0x65
Data: 0x65
Data: 0x67
Data: 0x75
Data: 0x72
Data: 0x73
Data: 0x72
Data: 0x73
Data: 0x74
Data: 0x77
Data: 0x78
Data: 0x79
Data: 0x79
Data: 0x70
D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Butter 0x4000c00
Keylen: 16, keybitstream: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ volu , flags 50
Plaintext: Schoene Crypto Welt
Putting into uart_queue: D Schoene Crypto Welt
Message in queue: D Schoene Crypto Welt
```

Abbildung 9: Test05

PlunserFabio Page 18 of 18