

DIC-serial_crypto

Fabio Plunser

14. April 2021



Inhaltsverzeichnis

1	Info	ormation	1
2	Auf ₂ .1	gabenstellung Aufgaben und Eigenschaften des Krypto Prozessors	1 1
3	The	eorie und Vorwissen	3
	3.1	Zephyr	3
		3.1.1 west	3
		3.1.1.1 West als Repo Verwalter	3
		3.1.1.2 West als Compiler	4
		3.1.2 ninja	5
		3.1.3 KConfig	5
		3.1.4 Device Tree	6
		3.1.5 Tinycrypt	7
	3.2	Linux Pseudoterminal	7
	3.3	Threads	7
	3.4	Message-Queue	8
4	Pro	8	9
	4.1		9
	4.2	Projekt Konfiguration	10
	4.3	Initialisierung	10
		4.3.1 Message-Queue	10
		4.3.2 UART_0	1
		4.3.3 Verschlüsselung	12
		4.3.4 Threads	13
	4.4	UART-IN-Thread	13
	4.5	UART-Out-Thread	15
	4.6		16
		4.6.1 Entschlüsselung	۱7
	4.7	Test-Ausführung	18
٨	LL:	ldagr.on-oiologia	
A	וטטו	ildungsverzeichnis	
	1	Statemachine	1
	2	Process-Threads	7
	3	Message-Queue-Darstellung	8
	4	Blockschaltbild	9
	5		9 81
	5 6		10 18
	7		
	1	Test $03 \dots \dots$	18

$DIC\text{-}serial_crypt$



8 9	Test04	
Cod	e	
1	West Beispiel	3
2	west.yaml	3
3	West Beispiel	
4	prj.conf	0
5	Message-Queue-Initialisierung	.0
6	UART-Initialisierung	1
7	UART-Initialisierung	2
8	UART-Initialisierung	3
9	Statemachine-Enumerations	.3
10	UART-IN-Thread	.3
11	Statemachine	4
12	uart_message-struct label	.5
13	UART-OUT-Thread	.5
14	Processing-Thread	6
15	UART-Initialisierung	7



1 Information

Vielen dank an David Reiser, der mir sein Makefile zur Verfügung gestellt hat. Weiterhin kann das komplette Projekt in folgender GITHUB Repository nachvollzogen werden: https://github.com/FabioPlunser/DIC-Lezuo/

2 Aufgabenstellung

Die Aufgabe ist es, im echtzeit Betriebssystem Zephyr einen Krypto Prozessor zu programmieren, der einen Verschlüsselten Text erhält und mit AES-128 cbc entschlüsselt. Der Prozessor wird mit dem **nativ_posix-Board** programmiert. Dieses kann in eine normal ausführbare Datei kompiliert werden, die man auf einem Linux System ausführen kann. Somit wird ein Mikronroller Board emuliert.

2.1 Aufgaben und Eigenschaften des Krypto Prozessors

Der Krypto Prozessor soll in 4 Threads, main, uart-in, uart-out, processing aufgeteilt werden. Weiterhin soll die vorgegebene Statemachine und UART Protokoll implementiert werden. Die Statemachine gibt vor in wann das Programm was machen soll.




Abbildung 1: Statemachine

Weiterhin wurde ein UART Protokoll vorgegeben:

- alive: Wenn ein "empfangen wird, soll sofort ein "zurückgeschickt werden.
- avail: Wenn ein 'P' empfangen wird, soll vom processing-thread "PROCESSING AVAI" zurückgeschickt werden.
- key: Wenn ein 'K' empfangen wird, folgen 16 Byte Des AES-128 Schlüssel, dieser empfangene Schlüssel wird in den Kryptoprozessor geladen.
- iv: Wenn ein 'I' empfangen wird, folgen 16 Byte des AES-128 IV, , dieser empfangene IV wird in den Kryptoprozessor geladen.

PlunserFabio Page 1 of 20



• Decrypt: Wenn ein 'D' empfangen wird, gefolgt von der Länge des Ciphertextes, gefolgt vom Ciphtertext, wird dieser Ciphertext mit dem entsprechenden Key und IV mit AES128-CBC entschlüsselt und als Plaintext an der UART ausgegeben. Wenn der Ciphtertext nicht durch 16 Teilbar ist, soll eine Fehlermeldung "XERROR" zurückgesendet werden.

Das Programm soll alle Tests der vorgegebenen test.py Datei erfolgreich absolvieren. Die Tests, testen ob die Statemchine korrekt implementiert wurde und besteht aus folgende Test:

- Test0: Testung der UART Verbindung, indem ein "Punkt an den Prozessor geschickt wird.
- Test1: Testung der availibility, indem ein 'P' an den Prozessor geschickt wird.
- Test2: Testung ob der Processor korrekt blockiert
- Test3: Testung ob ein Error vom Prozessor zurückgeschickt wird, wenn ein absichtlich nicht funktionierender Ciphertext an den Prozessor geschickt wird, da dieser nicht durch 16 Teilbar ist.
- Test4: Testung ob die standard Konfiguration der Entschlüsselt korrekt ist.
- Test5: Testung ob ein anderer Key und IV von dem Prozessor übernommen wird.

PlunserFabio Page 2 of 20



3 Theorie und Vorwissen

3.1 Zephyr

Zephyr ist ein Open-Source-Echtzeitbetriebssystem welches von der Linux Foundation.¹ Ein Echtzeitbetriebssystem, real-time operating system **RTOS** ist ein Betriebssystem, das Echtzeit-Anforderungen erfüllen kann. Das bedeutet, dass Anfragen eines Anwendungsprogramms innerhalb einer Voraus bestimmbaren Zeit gesichert verarbeitet werden.²

Zephyr wurde mit dem Getting-Started-GUID Linux Subsystem von Windows installiert. Um ein Zephyr Projekt zu kompilieren wird Zephyr eigenes **West**³ verwendet.

West ist ein Kompilierungs-Tool von Zephyr. Es verwendet Ninja und CMake um das Projekt zu kompilieren. West wird folgendermaßen verwendet, um ein Projekt zu kompilieren:

```
1 west build -p auto -b nativ_posix_64
```

Listing 1: West Beispiel

3.1.1 west

3.1.1.1 West als Repo Verwalter

West ist ein Command-line tool von Zephyr. Es wird unabhängig von Zephyr installiert und wird zur Kompilierung und Flashen verwendet. Das Problem das bei solchen Projekten entsteht ist, dass es sich aus mehreren GIT Repositories mit unterschiedlichen Versionen zusammen setzen kann, somit muss dafür gesorgt werden, dass alle GIT Repositories, mit der korrekter Version im korrekten pfad sich befinden. Diese werden im sogenannten west manifest west.yaml festgelegt.⁴

```
1
   manifest:
 2
   defaults:
 3
     remote: upstream
4
 5
   remotes:
6
     - name: upstream
7
     url-base: https://github.com/zephyrproject-rtos
 8
9
10
   # Please add items below based on alphabetical order
11
   projects:
12
     - name: cmsis
     revision: c3bd2094f92d574377f7af2aec147ae181aa5f8e
13
14
     repo-path: mcuboot
15
     path: modules/tee/tfm-mcuboot
16
     revision: 1.7.0-rc1
17
```

PlunserFabio Page 3 of 20

¹Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Zephyr_(Betriebssystem)

²Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeitbetriebssystem

³https://docs.zephyrproject.org/2.4.0/guides/west/index.html

⁴https://docs.zephyrproject.org/latest/guides/west/index.html



```
18 | self:
19 | path: zephyr
20 | west-commands: scripts/west-commands.yml
21 |
```

Listing 2: west.yaml

Um einen Ordner zu initialisieren wird **west init** und zum downloaden der Daten **west update** verwendet.⁵

3.1.1.2 West als Compiler

West ist der Haupt-Compiler von Zephyr, west ruft ccmake, ninja oder make im Hintergrund auf um erfolgreich zu Kompilieren. Im Hintergrund wird hauptsächlich ninja verwendet.⁶

PlunserFabio Page 4 of 20

⁵https://github.com/zephyrproject-rtos/west

⁶https://docs.zephyrproject.org/latest/application/index.html?highlight=ninja



3.1.2 ninja

Ninja ist ein kleines build System mit Fokus auf Geschwindigkeit. Es ist in assembler geschrieben und ist so designend, dass die Input files von einem höheren Build-System erstellt werden und das es so schnell wie möglich builded. Das Problem, das die Ninja entwickler mit GNU Make hatten, ist das es durch die Higher-Level Programmiersprache für große Projekte recht viel Zeit benötigt. Durch die Implementierung in Assembler steigt die Geschwindigkeit stark und ist somit sehr gut für große Projekte geeignet, jedoch steigt auch die Komplexität.

3.1.3 KConfig

Kernel Configuration File⁷ist die prj.conf Datei in einem Zephyr Projekt. In diesem werden besstimmte Konfigurationen, Funktionen und "Geräte", wie z.b. CONFIG_SERIAL=y aktiviert. Das Ziel ist es alle im Kernel beinhaltete Funktionen, Applikations spezifisch, zur Verfügung zu stellen, ohne den Source Code ändern zu müssen. Somit können Funktionen und Schnittstellen einfach aktiviert werden. Welche Schnittstellen für ein board aktiviert werden können, kann im Device Tree gefunden werden.

PlunserFabio Page 5 of 20

⁷https://docs.zephyrproject.org/latest/application/index.html?#application-kconfig



3.1.4 Device Tree

Der Device Tree⁸ ist in einem Zephyr Projekt eine Datei mit der Endung .dts dort stehen alle für das ausgewählte Board verfügbare Geräte drinnen. Im Fall des nativ_posix_64 sieht dieses folgendermaßen aus.

```
1
   /dts-v1/;
2
3
   / {
        #address-cells = < 0x1 >;
4
5
        \#size-cells = < 0x1 >;
6
        model = "Native POSIX Board";
7
        compatible = "zephyr,posix";
8
        chosen {
            zephyr,console = &uart0;
9
10
            zephyr,shell-uart = &uart0;
            zephyr,uart-mcumgr = &uart0;
11
12
            zephyr,flash = &flash0;
13
            zephyr,entropy = &rng;
14
            zephyr,flash-controller = &flashcontroller0;
15
            zephyr,ec-host-interface = &hcp;
        };
16
        aliases {
17
18
            eeprom -0 = &eeprom0;
19
            i2c-0 = &i2c0;
20
            spi-0 = &spi0;
21
            led0 = &led0;
22
        };
23
        leds {
24
            compatible = "gpio-leds";
25
            led0: led_0 {
                 gpios = < &gpio0 0x0 0x0 >;
26
27
                label = "Green LED";
28
            };
29
        };
30
31
32
        };
33
34
        uart0: uart {
            status = "okay";
35
36
            compatible = "zephyr, native-posix-uart";
            label = "UART_0";
37
38
            current-speed = < 0x0 >;
39
        };
40
41
42
43
   };
```

Listing 3: West Beispiel

PlunserFabio Page 6 of 20

⁸https://docs.zephyrproject.org/latest/guides/dts/intro.html https://docs.zephyrproject.org/latest/reference/devicetree/index.html#devicetree



3.1.5 Tinycrypt

Die TinyCrypt-Bibliothek bietet eine Implementierung für eingeschränkte Geräte von minimalen Standard-Kryptographie-Grundelementen. Di Bibliothek ist von Intel⁹ und wurde in zephyr mit der implementiert.¹⁰ Innerhalb von Zephyr können die eignenen Crypto API Befehle oder die direkten TinyCrypt Befehle verwendet werden.

3.2 Linux Pseudoterminal

Ein Pseudoterminal ist ein Dienst der eine bidirektionale Pipe, aufbaut. Sie werden verwendet um ein physisches Terminal zu emulieren. Im Fall von Zephyr mit dem nativ_posx Board wird ein Pseudoterminal verwendet um mit dem Baord zu kommunizieren. Der Pfad dieses Terminals ist /dev/pts/.

3.3 Threads

Innerhalb eines Betriebssystems werden Applikationen und Abläufe als Prozesse realisiert. Prozesse werden vom Schedular verwaltet. Um nun die Abarbeitung dieser Prozesse zu beschleunigen, besteht ein ein Prozess aus mehreren parallel laufenden Threads. Diese Threads beinhalten einen Teil des Codes des Prozesses, dadurch können große Probleme entstehen. Es muss sichergestellt werden, dass Threads nie auf die gleichen Variablen/Ressourcen zugreifen, da ansonsten race-Conditions entstehen.




Abbildung 2: Process-Threads

PlunserFabio Page 7 of 20

⁹https://github.com/intel/tinycrypt

¹⁰ https://docs.zephyrproject.org/2.3.0/guides/crypto/tinycrypt.html?highlight=tinycrypt



3.4 Message-Queue

Eine Message-Queue ist ein besonderer Buffer, ein FIFO-Buffer (First-In-First-Out-Buffer). Das bedeutet, es werden Nachrichten in einer Reihe in den Buffer geschrieben und es kann nur die erste Nachricht in der Reihe herausgenommen werden, dabei wird diese nachricht im Buffer gelöscht und die nächste Nachricht rückt nach. Solche Message-Queues werden verwendet, um zwischen Threads die Daten korrekt auszutauschen. Da eine Nachricht beim auslesen gelöscht wird, können nicht mehrere Threads gleichzeitig auf die Nachricht zugreifen.




Abbildung 3: Message-Queue-Darstellung

PlunserFabio Page 8 of 20



4 Programm Umsetzung

Das Programm wurde wie angegeben in 4 Threads eingeteilt.

- Main-Thread
 - Initialisierung der anderen Threads
 - UART und Crypto Device Initialisierung
 - Validate Hardware Compatibility
 - alle 5 Sekunden ein Lebenszeichen von sich geben.
- UART-IN-Thread
 - Einlesen der UART
 - Statemachine Implementierung
- UART-OUT-Thread
 - Ausgabe der in die Queue geschriebenen Messages
- PROCESS-Thread
 - Verwaltung der Entschlüsselung

4.1 Blockschaltbild




Abbildung 4: Blockschaltbild

PlunserFabio Page 9 of 20



4.2 Projekt Konfiguration

Sodass, das nativ_posix Board die benötigten Geräte verwenden kann müssen dieser in der **prj.conf** Datei aktivieren werden.

```
#Configure Serial-Connection
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_UART_NATIVE_POSIX=y
CONFIG_NATIVE_UART_O_ON_OWN_PTY=y

#Crypto
CONFIG_TINYCRYPT=y
CONFIG_TINYCRYPT_AES=y
CONFIG_TINYCRYPT_AES_CBC=y
CONFIG_CRYPTO=y
CONFIG_CRYPTO_TINYCRYPT_SHIM=y
```

Listing 4: prj.conf

4.3 Initialisierung

Es müssen:

- Message-Queue
- UART_0
- Verschlüsselung
- Threads

initialisiert werden.

4.3.1 Message-Queue

Wie in der Zephyr Dokumentation¹¹ beschrieben wird, kann eine Message-Queue mit einem Macro initialisiert werden. Für den Kryptoprozessor werden zwei Message-Queues verwendet, eine um die Nachrichten an der UART auszugeben und eine weitere um Befehle an den Process-Thread weiterzugeben.

```
1 K_MSGQ_DEFINE(uart_queue, sizeof(struct uart_message *), q_max_msgs, q_align
);
2 K_MSGQ_DEFINE(crypto_queue, sizeof(char*), q_max_msgs, q_align);
```

Listing 5: Message-Queue-Initialisierung

PlunserFabio Page 10 of 20

 $^{^{11}} https://docs.zephyrproject.org/2.3.0/reference/kernel/data_passing/message_queues.html? highlight=queue$



4.3.2 UART_0

Um die UART verwenden zu können muss zuerst ein Device "erstellt" werden. Dieses Gerät muss dan zur richtigen UART_0 gebinded/verbunden werden. Danach kann die UART wie in der Dokumentation¹² beschrieben konfiguriert werden. Da die UART in diesem Fall nur mit Pseudo-Terminal verwendet wird, ist die Konfiguration der Baudrate etc. nicht notwendig.

```
const struct device * uart dev;
2
   uart_dev = device_get_binding(UART_NAME);
 3
   if(!uart dev){
4
       printk("UART-binding-error\n");
5
   const struct uart_config uart_cfg = {
6
7
       .baudrate = 115200,
       .parity = UART_CFG_PARITY_NONE,
8
       .stop_bits = UART_CFG_STOP_BITS_1,
9
10
       .data_bits = UART_CFG_DATA_BITS_8,
11
       .flow_ctrl = UART_CFG_FLOW_CTRL_NONE
12
   };
13
14
   if(!uart_configure(uart_dev, &uart_cfg)){
15
       printk("UART-config-error\n");
16
   }
```

Listing 6: UART-Initialisierung

PlunserFabio Page 11 of 20

¹²https://docs.zephyrproject.org/2.3.0/reference/peripherals/uart.html



4.3.3 Verschlüsselung

Die Initialisierung der Verschlüsselund bzw. des Crypto Device funktioniert sehr ähnlich wie bei der UART. Nur statt eine eigenen Konfiguration wird eine Validate_Hardware_Funktion verwendet um zu Überprüfen wie das Crypto Device verwendet werden kann. Diese Funktion wurde vom CBC Beispiel von Zephyr kopiert.

```
1
   const struct device * crypto dev;
2
   static uint32_t cap_flags;
3
4
   //bind crpyto
   crypto_dev = device_get_binding(CRYPTO_DRV_NAME);
5
6
   if (!crypto_dev) {
7
       printk("Crypto-binding-error\n");
8
       return;
9
10
   //validate hardware for crypto device
   validate_hw_compatibility();
11
12
13
14
   int validate_hw_compatibility()
15
     uint32_t flags = OU;
16
17
     flags = cipher_query_hwcaps(crypto_dev);
       if ((flags & CAP RAW KEY) == OU) {
18
19
                printk("Please provision the key separately "
                        "as the module doesnt support a raw key\n");
20
21
                return -1;
22
       }
23
24
       if ((flags & CAP_SYNC_OPS) == OU) {
25
                printk("The app assumes sync semantics. "
26
                  "Please rewrite the app accordingly before proceeding \n");
27
                return -1;
       }
28
29
       if ((flags & CAP_SEPARATE_IO_BUFS) == OU) {
30
                printk("The app assumes distinct IO buffers. "
31
32
                "Please rewrite the app accordingly before proceeding \n");
33
                return -1;
34
       }
     cap_flags = CAP_RAW_KEY | CAP_SYNC_OPS | CAP_SEPARATE_IO_BUFS;
35
36
     return 0;
37
   }
```

Listing 7: UART-Initialisierung

PlunserFabio Page 12 of 20



4.3.4 Threads

Die Threads werden innerhalb des Main-Thread initialisiert. Dabei sind die Threads in einem Array und werden nacheinander gestartet.

```
pthread_t thread_id[Number_of_threads];
1
 ^{2}
   init_threads(thread_id);
 3
4
   void init_threads(pthread_t* thread_id)
5
     //init threads
6
 7
     int i, thread_ok;
8
     void*(*threads[])(void*) = {uart_in_thread, uart_out_thread,
         process thread};
9
     for(i=0; i<Number_of_threads; i++)</pre>
10
       thread_ok = pthread_create(&thread_id[i], NULL, threads[i], NULL);
11
12
       if(thread ok != 0)
13
          printk("Thred creation Error\n");
14
15
16
     }
   }
17
```

Listing 8: UART-Initialisierung

4.4 UART-IN-Thread

Im UART-IN-Thread ist die Statemachine implementiert. Somit steuert dieser Thread alle Vorgänge im Prozessor. Die States werden mittels einer Switch-Case abgefragt und gesetzt. Um die States übersichtlich zu setzen wurde eine Enumeration verwendet.

Listing 9: Statemachine-Enumerations

```
1  void* uart_in_thread(void * x){
2    state_machine();
3    return x;
4 }
```

Listing 10: UART-IN-Thread

PlunserFabio Page 13 of 20



```
1
   void state machine()
2
   {
3
       uint8_t i = 0;
4
       uint8_t uart_in;
5
       uint8_t* data_buffer = "";
6
       printk("In State Machine\n");
7
       while(1)
8
       {
9
            switch(st_state){
                case INIT:
10
11
                    if(!uart_poll_in(uart_dev, &uart_in)){
12
                         switch(uart in){
13
                             case 'w':
                             case 'W':
14
15
                                 put_message_in_crypto_queue("W\n");
16
17
18
                         }}
19
                    break;
20
21
                Pseudo-Code
22
                case DECRYPT
23
                //set busy flag, set op=OP_KEY, goto DLEN
24
25
                //allocate data_buffer, set op=OP_IV, goto DATA
26
                case KEY
27
                //allocate data_buffer, set op=OP_KEY, goto DATA
28
                case DLEN
29
                //allocate data_buffer for data + iv, copy iv into buffer, move
                   pointer from buffer where data should start, goto data
30
                CASE DATA
31
                //get data from uart and put it into data_buffer, goto
                   SELECT_OPERATION
32
                case SELECT_OPERATION:
33
                    switch(operation)
34
                    {
35
                         case OP_KEY:
36
                         //copy key from data_buffer into global key variable,
                            goto state = INIT
37
                         case OP_IV:
38
                         //copy iv from data_buffer into global iv variable, goto
                             state = INIT
39
                         case OP_DECRYPT
40
                         //reset pointer from data_buffer, copy data_buffer into
                            a global buffer, goto state = INIT
                    }
41
42
           }
       }
43
44
   }
```

Listing 11: Statemachine

PlunserFabio Page 14 of 20



4.5 UART-Out-Thread

Der UART-OUT-Thread sendet die Daten, die in der UART-Message-Queue stehen. Da die Daten für die finalen Tests teilweise mit Nullterminierung geschickt werden müssen wurde für die UART-Message-Queue ein Struct erstellt um die länge der Message festzulegen, da strlen() nur bis zur Nullterminierung zählt.

```
1 struct uart_message{
2    unsigned char* message;
3    uint32_t len;
4 };
```

Listing 12: uart_message-struct label

```
1
   //put string into uart queue
 2
   int put_message_in_uart_queue(unsigned char* str, uint32_t len)
3
4
       static struct uart_message message;
5
       message.message = str;
6
       message.len = len;
 7
       struct uart_message * message_pointer = &message;
8
9
       if(k_msgq_put(&uart_queue, &message_pointer, K_FOREVER)!=0){
10
            printk("Couldn't put message in queue!!\n");
11
12
       return 0;
13
   //send uart messages from queue
14
   void* uart_out_thread(void * x)
15
16
   {
17
     int i=0;
     uint32_t len;
18
19
     struct uart_message * message;
20
     unsigned char* message temp;
21
     while (1)
22
23
       if(!k_msgq_get(&uart_queue, &message, K_NO_WAIT)) {
24
          len = message->len;
25
          message_temp = message->message;
26
          while(i < len)
27
28
            uart_poll_out(uart_dev, message_temp[i++]);
29
30
            = 0;
31
       }
32
33
     return x;
34
   }
```

Listing 13: UART-OUT-Thread

PlunserFabio Page 15 of 20



4.6 Processing Thread

Der Processing-Thread started die Entschlüsselung und verwaltet, wie in der Angabe beschrieben, das Senden vom "Processing-Availableünd Blocken des Threads.

```
void * process_thread(void * x)
1
2
3
     unsigned char* message;
     while(1)
4
5
        if(!k_msgq_get(&crypto_queue, &message, K_NO_WAIT)) {
6
7
          switch (message[0])
8
9
10
          case 'D':
            printk("Process_thread: Decrypting\n");
11
12
            printk("Ciphertext: %02X\n", cbc_buffer);
13
            processing_busy = true;
14
            if(cbc_mode())
15
            {
16
              format_plaintext_for_comparison(out_buffer);
            }
17
18
            processing_busy = false;
19
            break;
20
          case 'P':
21
            if(processing_busy == false){
22
              put_message_in_uart_queue("PROCESSING AVAILABLE\n", strlen("
                  PROCESSING AVAILABLE \n"));
            }
23
24
            break;
25
          case 'W':
26
            processing_busy = true;
27
            sleep(10);
28
            processing_busy = false;
29
            break;
30
31
32
          default:
33
            break;
34
          }
        }
35
36
37
     return x;
38
   }
```

Listing 14: Processing-Thread

PlunserFabio Page 16 of 20



4.6.1 Entschlüsselung

Für die Entschlüsselung sind standard IV und Key und ein Input und Output Buffer nötig. Diese werden global und in der Statemachine entsprechend der Angabe gesetzt.

```
1
2
   static uint8_t iv[AES_IV_LEN] ={
3
       0x42,0x42,0x42,0x42,
4
       0x42,0x42,0x42,0x42,
5
       0x42,0x42,0x42,0x42,
6
       0x42,0x42,0x42,0x42,
7
   };
8
   //set default key, with care so that iv and key are not overwriting each
      other
9
   uint8_t* key = iv;
10
   static uint8_t* cbc_buffer;
   static uint8_t* out_buffer;
11
12
   int cbc_mode()
13
14
   {
15
     uint32_t in_buffer_len = len + AES_IV_LEN;
16
     uint32_t out_buffer_len = len;
17
     out_buffer = malloc(out_buffer_len);
     struct cipher_ctx ini = {
18
19
       .keylen = AES_KEY_LEN,
20
       .key.bit_stream = key,
21
       .flags = cap_flags,
22
     };
23
     struct cipher_pkt decrypt = {
24
       .in_buf = cbc_buffer,
25
       .in_len = in_buffer_len,
26
       .out_buf = out_buffer,
27
       .out_buf_max = out_buffer_len,
28
     };
29
     if(cipher_begin_session(crypto_dev, &ini, CRYPTO_CIPHER_ALGO_AES,
        CRYPTO_CIPHER_MODE_CBC, CRYPTO_CIPHER_OP_DECRYPT)){
30
       cipher_free_session(crypto_dev, &ini); put_message_in_uart_queue("XERROR
          \n", strlen("XERROR\n")); return 0;
31
     }
32
     if (cipher_cbc_op(&ini, &decrypt, cbc_buffer)) {
33
       cipher_free_session(crypto_dev, &ini); put_message_in_uart_queue("XERROR
          \n", strlen("XERROR\n")); return 0;
34
     cipher_free_session(crypto_dev, &ini);
35
36
     return 1;
37
   }
```

Listing 15: UART-Initialisierung

PlunserFabio Page 17 of 20



4.7 Test-Ausführung

```
computer-bousses make run

Mansing Pospier

MMF.g. connected to pseudotty: /dev/gts/5

MMF.g. connected to pseudotty: /dev/gts/6

MMF.g. connected to pseudotty: /dev/gts/6

MMF.g. connected to pseu
  Message in queue:
State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
  Message in queue:
State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
  State Machine UART_IN:
Putting into uart_queue
  Message in queue:
State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
  Message in queue:
State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
  Message in queue:
State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
  State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue:
  Message in queue:
State Machine UART_IN: P
Putting into uart_queue: PROCESSING AVAILABLE
  Message in queue: PROCESSING AVAILABLE
Main-Thread is alive
State Machine HMRT TN: W
```

Abbildung 5: Test00-01

```
Main-Thread is alive
State Machine UART_IN: W
State Machine UART_IN: P
State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue: .

Message in queue: .

Putting into uart_queue: BUSY
Message in queue: BUSY
State Machine UART_IN: .
Putting into uart_queue: .

Message in queue: .

Putting into uart_queue: BUSY

Message in queue: .
```

```
test_02 (__main__.MyTests) ... 000000.000 TX 0000 57 000000.000 TX 0000 50 Replyb'' 000001.001 TX 0000 2E
000001.001 TX
000002.003 RX
000002.003 TX
000003.004 RX
000003.004 TX
000004.005 RX
                                0000 2E 0A 42 55 53 59 0A
0000 2E
0000 2E 0A 42 55 53 59 0A
0000 2E
                                                                                                                                                     . . BUSY .
                                                                                                                                                     . . BUSY .
                                 0000 2E 0A 42 55 53 59 0A
                                                                                                                                                     ..BUSY.
 000004.005 TX
                                0000 2E 0A 42 55 53 59 0A
0000 2E
0000 2E 0A 42 55 53 59 0A
0000 2E
000005.006 RX
000005.007 TX
000006.008 RX
000006.008 TX
                                                                                                                                                     . . BUSY .
                                                                                                                                                     ..BUSY.
000007.009 RX
000007.009 TX
000008.010 RX
000008.010 TX
000009.011 RX
                                 0000 2E 0A 42 55 53 59 0A
                                                                                                                                                     . . BUSY.
                                0000 2E
0000 2E 0A 42 55 53 59 0A
0000 2E
0000 2E 0A 42 55 53 59 0A
                                                                                                                                                     . . BUSY .
                                00000 2E 00 42 55 53 59 0A 50 52 4F 43 45 53 53 49 4E ...BUSY.PROCESSIN 0010 47 20 41 56 41 49 4C 41 42 4C 45 0A G AVAILABLE.
 000009.012 TX
```

Abbildung 6: Test02

```
State Machine UART_IN: D
DECRYPT
DATA
Data: 0xAA
Data: 0xE3
0P_DECRYPT
Process_thread: Decrypting
Ciphertext: 4000860
CBC_Mode:
Rey: BBBBBBBBBBBBBBBBBBB@@QodU
IV: BBBBBBBBBBBBBBBBBBB@@QodU
Buffer: BBBBBBBBBBBBBBBB@@QodU
Buffer: 0x4000060
Reylen: 16, keybitstream: BBBBBBBBBBBBBB@QodU, flags 50
Putting into uart_queue: XERROR

Message in queue: XERROR
```

Abbildung 7: Test03

PlunserFabio Page 18 of 20



```
Key: BBBBBBBBBBBBBBB®♦Q♦dU
Buffer 0x4000b60
 Keylen: 16, keybitstream: BBBBBBBBBBBBBBBBB®⊕Q⊕dU , flags 50
 Putting into uart_queue: XERROR
 Message in gueue: XERROR
 State Machine UART_IN: X
State Machine UART_IN: D
DECRYPT
 DATA
 Data: 0xAA
 Data: 0xE3
 Data: 0x65
 Data: 0x27
 Data: 0x2C
 Data: 0x81
Data: 0x07
Data: 0x8A
 Data: 0xB6
Data: 0x6B
 Data: 0x36
 Data: 0x18
Data: 0x31
Data: 0xD0
 Data: 0xF6
Data: 0xD3
 Data: 0x58
Data: 0x7E
Data: 0x94
Data: 0x6B
Data: 0x53
 Data: 0x0B
 Data: 0x57
 Data: 0x54
 Data: 0x31
Data: 0x07
Data: 0xF1
 Data: 0x5F
 OP_DECRYPT
Process_thread: Decrypting
Ciphertext: 4000B80
                                                                                                                                                                                                                                                                       ### Data in Bytes: b'\" Data: 87

| Data in Bytes: b'\" Data: 87

| Data in Bytes: b'\" Data: 84

| Data in Bytes: b'\" Data: 49

| Data in Bytes: b'\" Data: 7

| Data in Bytes: b'\" Data: 7

| Data in Bytes: b'\" Data: 7

| Data in Bytes: b'\" Data: 241

| Data in Bytes: b'\" Data: 241

| Data in Bytes: b'\" Data: 94

| Data in Bytes: b'\" Data: 94

| Data in Bytes: b'\" Data: 94

| Data in Bytes: b'\" Data: 88

| Data in Bytes: b'\" Data: 84

| Data in Bytes: b'\" Data: 88

| Data in Bytes: b'\" Data: 88
| Data: Data: 188
| Data: Data
 CBC Mode:
Key: BBBBBBBBBBBBBBBB®∳Q∳dU
IV: BBBBBBBBBBBBBBB®∳Q∳dU
 Buffer 0x4000b80
State Machine UART_IN: X
 Main-Thread is alive
 State Machine UART_IN: K
 Data: 0x41
 Data: 0x41
 Data: 0x41
 Data: 0x41
```

Abbildung 8: Test04

PlunserFabio Page 19 of 20



```
test.05 (_main__NyTests) ... 000000.000 TX 0000 48

000000.100 TX 0000 41

000000.201 TX 0000 41

000000.011 TX 0000 41

000000.011 TX 0000 41

000000.017 0000 41

000000.021 TX 0000 41

000000.123 TX 0000 41

000001.103 TX 0000 41

000001.103 TX 0000 41

000001.103 TX 0000 41

000001.104 TX 0000 41

000001.105 TX 0000 
                                    Data: 0x41

DECRYPT
DATA
Data: 9x55
Main-Thread is alive
Data: 9x8F
Data: 9x8F
Data: 9x88
Data: 9x96
Data: 9x97
Data: 9x87
Data: 9x81
Data: 9x81
Data: 9x81
Data: 9x82
Data: 9x82
Data: 9x82
Data: 9x82
Data: 9x82
Data: 9x82
Data: 9x84
Data: 9x88
Data: 9x87
Data: 9x98
Data: 9x98
Data: 9x98
Data: 9x97
Data: 9x87
Data: 9x88
                                                           DATA
Data: 0x55
                                                   Buffer 0x4000000

Keylen: 16, keybitstream: AAAAAAAAAAAAAAAAAAQeQedU , flags 50

Plaintext: Schoene Crypto Welt

Putting into uart_queue: D Schoene Crypto Welt

Message in queue: D Schoene Crypto Welt
```

Abbildung 9: Test05

PlunserFabio Page 20 of 20