

Compte Rendu TP: Bas Niveau




Doss Chiraz Seddik Farah

GL 3/2

I. La manip 6_2 :

- 1- Manip 5 (1 ère partie):
- 1) Compléter les 2 fonctions (Config USART2 et Config_USART2_Rx_INT) au niveau de main.c:



```
// Config_USART2_Rx_INT : to enable Interrupts generation by USART2 Rx
// Enable UART2_RX interrupt in NVIC
void Config_USART2_Rx_INT (void)

{
    /*Enable Rx Interrupt (s) on USART2*/
    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);

    /* Enable and set USART2 Interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
```

2) Compléter le traitement à assurer au niveau du Handler relatif à l'interruption série (USART2_IRQHandler) dans le cas où les 2 chaines sont différentes (stm32f10x_it.c).

```
216 - */
217 void USART2 IRQHandler (void)
218 - {
219
      /* Test on USART2 RX Interrupt */
       if(USART GetITStatus(USART2, USART IT RXNE))
220
221
222
        /* Code a ajouter pour assurer le fonctionnement désiré */
223
224
        if(i<=9)
225
        {
226
        Receive Buffer[i]=USART2->DR;
227
        1++;
228
        1
        else if (i==9)
229
230 ់
        -{
231
232
           if (stringCompare(Receive_Buffer,password,10) ==0)
233
             GPIO SetBits ( GPIOA, GPIO Pin 2);
234
235
             Delay(0xFFFFFF);
236
           1
237
           else
238
239
               GPIO ResetBits ( GPIOA, GPIO Pin 2);
240
241
         }
242
      }
243
244 }
245
```

2- Manip 5 (2ème partie):

- 1) Préciser le canal DMA à utiliser:
 - \rightarrow le canal 7
- Compléter la fonction Config_USART2_Tx_DMA() qui permet de configurer le transfert DMA:

```
TT0 -
     // Config USART2 Tx DMA : Enable DMA Transfer from Mem to USART2
     // Enable and configure TC (Transfer Complete) Interrupt
119 void Config USART2 Tx DMA (void)
120 □ {
121
         /*Enable Tx DMA Request (s) on USART2*/
122
         USART DMACmd(USART2, USART DMAReq_Tx, ENABLE);
123
//DMAx channelx (UART2 TX) configuration */
125
126
         DMA InitStructure.DMA PeripheralBaseAddr = (uint32 t) & (USART2->DR);
127
         DMA InitStructure.DMA MemoryBaseAddr = (uint32 t) Transmit Buffer;
         DMA InitStructure.DMA DIR = DMA DIR PeripheralDST;
128
         DMA InitStructure.DMA BufferSize = 10;
129
         DMA InitStructure.DMA PeripheralInc = DMA PeripheralInc Disable;
130
131
         DMA InitStructure.DMA MemoryInc = DMA MemoryInc Enable
         DMA InitStructure.DMA PeripheralDataSize = DMA PeripheralDataSize Byte;
132
133
         DMA InitStructure.DMA MemoryDataSize = DMA MemoryDataSize Byte;
134
         DMA InitStructure.DMA Mode = DMA Mode Normal;
135
         DMA InitStructure.DMA Priority = DMA Priority VeryHigh;
        DMA InitStructure.DMA M2M = DMA M2M Disable;
136
137
138
         //Initilize DMA Channel Registers
139
        DMA Init(DMA1 Channel7, &DMA InitStructure);
140
141
         /* Enable DMAx Channely Transfer Complete/ Half Transfer interrupts */
         DMA ITConfig(DMA1 Channel7, DMA IT TC, ENABLE);
142
143
144
145
          /* Enable and set DMAx Channel y Interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel7_IRQn;
146
147
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
148
        NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 2;
149
       NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
150
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
151
    }
152
```


3) Dé-commenter et compléter le code du Handler relatif aux interruptions DMA (stm32f10x it.c) de telle sorte à allumer la LED si la transmission est effectuée.


```
181 - */
182 void DMA1 Channel7 IRQHandler (void)
183 ⊟ {
184
          /* Test on DMAx Channely Transfer Complete interrupt */
185
       if(DMA GetITStatus(DMA1 IT TC7))
186 🖹 {
187
         /* Code a ajouter pour assurer le fonctionnement désiré */
188
        GPIO SetBits(GPIOA, GPIO Pin 5);
         /* Clear DMAx Channely TC interrupt pending bit*/
189
190
         DMA_ClearITPendingBit(DMAl_IT_TC7);
191
192
193
       /* Test on DMAx Channely Transfer Half interrupt */
194
       if(DMA GetITStatus(DMA1 IT HT7))
195 🖹 {
         /* Code a ajouter pour assurer le fonctionnement désiré */
196
197
         /* Clear DMAx Channely HT interrupt pending bit */
198
199
         DMA ClearITPendingBit(DMA1 IT HT7);
200
201
202 }
```

4) Compléter le traitement à assurer au niveau du Handler relatif à l'interruption série (USART2_IRQHandler) dans le cas où les 2 chaines sont identiques (lancer le transfert DMA)

```
214 4/
215 void USART2 IRQHandler (void)
216 - {
217
      /* Test on USART2 RX Interrupt */
      if(USART GetITStatus(USART2, USART IT RXNE))
218
219 🗀
220
          if(i<10){
221
          Receive Buffer[i]=USART2 ->DR;
222
              i++;
223
224
          if(i==10)
225
226
          i=0;
227 🗀
           if (stringCompare(Receive_Buffer,password,10) ==0) {
228
           GPIO SetBits (GPIOA, GPIO Pin 5);
229
             Delay(0xffffff);
230
              GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);}
231
            else{
232
               DMA Cmd(DMA1 Channel7, ENABLE);
233
             1
234
235
         USART ClearITPendingBit(USART2, USART IT RXNE);
236
237
238
    }
239
```

3- Simulation:





II. Serial 00

1)

on aura besoin de deux fichiers:

- -le fichier header "Serial.h" qui contiendra les déclarations de la classe Serial et les prototypes de fonction:, la méthode "send", le constructeur de Serial [Serial(uint32_t txPin, uint32_t rxPin);] et les attributs "TxPin" et "RxPin". (Ce fichier sera inclus dans tout fichier source qui utilise la classe Serial.)
- -le fichier source "Serial.c" qui contiendra le constructeur des objets de type Serial [Serial::Serial(uint32_t txPin, uint32_t rxPin)] ,et la définition de fonctions de classe: "send" . (Ce fichier doit inclure le fichier "Serial.h".)

2) Code:

```
//constructeur
Serial(PinName TxPin, PinName RxPin) {
     GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct;
     /* Enable USART2 clocks */
     RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA, ENABLE);
/\star Configure USART2 Tx (PA2) as alternate function push-pull and Configure USART2 Rx (PA3) as input floating \star/
     GPIO InitStruct.GPIO Pin= 1<<( TxPin & 0x0F) ;
     GPIO InitStruct.GPIO Speed= GPIO Speed 50MHz;
     GPIO InitStruct.GPIO Mode= GPIO Mode AF PP;
     GPIO Init (GPIOA, &GPIO InitStruct);
     GPIO InitStruct.GPIO Pin= 1<<( RxPin & 0x0F) ;
     GPIO InitStruct.GPIO Mode= GPIO Mode IN FLOATING;
     GPIO Init (GPIOA, &GPIO InitStruct);
     USART InitTypeDef USART InitStructure;
     RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph USART2, ENABLE);
     /* USART2 configuration */
     USART InitStructure.USART BaudRate= 9600;
     USART InitStructure.USART WordLength=USART WordLength 8b;
     USART InitStructure.USART StopBits=USART StopBits 1;
     USART InitStructure.USART Parity=USART Parity No;
     USART InitStructure.USART HardwareFlowControl=
     USART HardwareFlowC ontrol None;
     USART InitStructure.USART Mode= USART Mode Tx | USART Mode Rx;
     USART Init ( USART2, & USART Init Structure);
     USART Cmd ( USART2, ENABLE);
}
```

```
// fonction send
send(char *data)
{
    int length = strlen(data);
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        USART SendData(USART2, data[i]);
    }
}</pre>
```