# **State Machine**

#### fassial

更新: July 26, 2020

摘 要

本文为 Alveo-CiM 项目内部所有状态机 (state-machine) 的介绍。

关键词: Alveo-CiM, State Machine

# 1 声明

- 1. 本文档系 Alveo-CiM 项目¹内部所有状态机的说明文档。
- 2. 本文档只允许无修改原样分发,必须署名。

### 2 Tcam-Array

#### 2.1 状态转移图

Tcam-Array 模块中的状态机所对应的状态转移图如图1所示。

### 2.2 状态转移解析

Tcam-Array 的状态有以下四种:

- TA IDLE: 初始状态。状态机被重置时会被设定为该状态。该状态的转移情况如下:
  - 在 UPDATE\_FIFO、QUERY\_FIFO 和 FEEDBACK\_BUFFER 全部为空的时候,会一直维持 TA\_IDLE 状态。
  - 如果发现 UPDATE\_FIFO 不为空,说明有 update 请求,这时将会进入 TA\_UPDATE 状态,同时将 update 请求从 UPDATE\_FIFO 中取出,用寄存器进行锁存。
  - 如果 UPDATE\_FIFO 为空,说明没有 update 请求,发现 QUERY\_FIFO 和 FEEDBACK\_BUFFER (优先) 不全为空,则进入 TA QUERY 状态,同时将所要查找的 {key, mask} 进行锁存。
- TA\_UPDATE: 更新状态。该状态一般用于处理 update 请求。该状态的转移情况如下:

<sup>1</sup>https://github.com/Fassial/Alveo-CiM




图 1: Tcam-Array 的状态转移图

- 使用 TA\_IDLE 转移时记录的 update 请求对 Tcam-Array 内部的表项进行更新,一般只会耗费一周期,然后便转移到 TA IDLE 状态。
- TA\_QUERY: 查询状态。该状态一般用于查询 Tcam-Array。该状态的转移情况如下:
  - 将 TA\_IDLE 或 TA\_CHECK 转移时记录的 {key, mask} 信息传入 Tcam-Array 进行查询,
    然后便进入 TA\_CHECK 状态。
- TA\_CHECK: 检查状态。该状态一般用于检查 Tcam-Array 查询得来的结果。首先进行常规的更新,将 n\_cycle 累加,如果查到将 n\_find 累加并将 index 发往 VALUE\_SRAM 获得对应的value 值放入 scheduler,然后依据是否查到与 Tcam-Array 返回的 index 确定下一个 {key, mask}组合。该状态的转移情况如下:
  - 如果 n\_find < MAX\_FIND 且 n\_cycle < MAX\_CYCLE, 说明没有到达结束标准,转移至 TA\_QUERY 继续查询。
  - 否则,说明查询结束返回 TA IDLE。

注:如果 scheduler 接收到了来自后面流水的 stall 信号,会前传信号使得 Tcam-Array 内部的状态机不再更新状态。

# 3 NMC(Near-Memory-Computing)

#### 3.1 状态转移图

NMC 模块中的状态机所对应的状态转移图如图2所示。




图 2: NMC 的状态转移图

### 3.2 状态转移解析

NMC 的状态有以下四种:

- NMC IDLE: 初始状态。状态机被重置时会被设定为该状态。该状态的转移情况如下:
  - 在 UPDATE\_FIFO 和 QUERY\_FIFO 全部为空的时候,会一直维持 NMC\_IDLE 状态。
  - 如果发现 UPDATE\_FIFO 不为空,说明有 update 请求,这时将会进入 NMC\_UPDATE 状态,同时将 update 请求从 UPDATE\_FIFO 中取出,用寄存器进行锁存。
  - 如果 UPDATE\_FIFO 为空,说明没有 update 请求,发现 QUERY\_FIFO 不为空,则进入 NMC\_QUERY 状态,同时将所要进行计算的 feature 和 partition 首地址进行锁存。
- NMC\_UPDATE: 更新状态。该状态一般用于处理 update 请求(feature, res)。该状态的转移情况如下:
  - 使用 NMC\_IDLE 转移时记录的 update 请求对 NMC 内部的表项进行更新,一般只会耗费 一周期,然后便转移到 NMC IDLE 状态。
- NMC\_QUERY: 查询状态。该状态一般用于查询 NMC, 并进行 xnor 运算。使用 NMC\_IDLE 转移时记录的 feature 信号和 NMC\_QUERY 自身记录的 partitionId 信息进行运算。该状态的转移情况如下:
  - 如果到达了 partition 的底部(partitioonId 不同) 或者 feature 运算结果小于阈值,将进入 NMC\_RES 阶段,将结果寄存。
  - 否则,说明没有找到结果且没有到达查询底部,维持 NMC\_QUERY 状态。
- NMC\_RES: 结果阶段。这一阶段负责将 NMC\_QUERY 寄存的结果写入 RES\_CACHE, 结束 本次 partition 查询。该状态的转移情况如下:
  - 无触发,直接转移到 NMC IDLE 状态。