

#### 痛点:

- 不同项目中的传感器配置差异较大,遇到新项目需要从输入输出重新开发驱动,且由于人员更迭很难 形成统一接口进行迭代; (统一框架)
- 2.不同传感器的流数据有差异,以太网,can,mipi等,数据同步采集困难,采集到各种格式的数据都需要重新开发解析脚本,且很难在软件层面做同步或进行数据回灌; (数据接口统一)
- 3. 针对传感器故障无法进行有效诊断,标定,在线或者离线所采用到的实际数据会有一定差异,不同模式不能区分需要数据,从而造成输出数据的冗余,浪费资源;例如数采需要采集原始数据以保证数据量小,而实车感知模块需要驱动解析好的数据;(故障诊断)

Data Collect mode Diagnostic mode Calibration mode Standard mode sensor Output input **Parser** config RawData (ISO23150) Rosmsg, cybermsg, ISO23150) COMInput H264 PointCloud SocketInput CanInput Rtsp Gstreamer FileInput Image Pose Imu Online Mode (Raw, Parsered, Tools (Data Collection) Diagnose) One file Replay Vizualization Analysis Annotation

### SensorHub 架构-配置

四

置

使用.proto文件定义配置结构,使用.prototxt文件输入具体配置,约束整个结构,新增传感器只进行拓展开发,使用工厂进行注册,

input\_config {

name: "SocketInput"
pool size: 10

packet\_size: 1500 lidar port: 6699

gps\_port: 7788

parser\_config {

socket\_config {}

name: "VLP16Parser"
pool\_size: 4

split\_azimuth: 18000

max points: 100000

size: 1248

blocks: 12

lasers: 32

point\_size: 3

gps packet config {

size: 1248

33 }

use\_local\_time: false

lidar packet config {

check\_sum: 0x55AA05

block\_check\_sum: 0xFFEE

check sum: 0xA5FF005A

block\_offset: 42

firing\_offset: 4

block\_size: 100

time zone: 8

而不修改该原有程序。


```
frame id: ""
     header frame id: ""
     header channel name: ""
     stricted_max_time_gap: 50000 # us
     latest_max_time_gap: 500000 # us
     priotiry: -15
    blind_zone {
         delete_point: true
         min_x: 0
         max_x: 0
         min_y: 0
14
         max_y: 0
         min_z: 0
         max_z: 0
17 }
     compoment_config {
         sensor position id: 1
         frame_id: ""
         channel name: ""
         raw_data_channel_name: ""
         priotiry: -15
         stricted_bundle: true
         config file: "param/lidar/test/test.prototxt
27 }
```


Sensor list

Sensor Config

InputConfig 用来配置每一种传 感器的输入类型 (Socket, File, SocketCan, fpga, gstreamer等等)

PaserConfig 解析数据的基本配 置等






诊断模式

标定模式

数采模式

普通模式




Status 每个lidar的状态通道数据输入诊断模块,其他通道不发送数据

诊断模式

标定模式

数采模式

普通模式



```
message PointXYZIT {
 optional float x = 1 [default = nan];
 optional float y = 2 [default = nan];
 optional float z = 3 [default = nan];
 optional uint32 ring = 4 [default = 0];
 optional float azimuth = 5 [default = nan];
 optional float elevation = 6 [default = nan];
 optional uint32 intensity = 7 [default = 0];
 optional uint64 timestamp = 8 [default = 0];
 optional uint32 semantic_flag = 9 [default = 0];
message PointCloud {
 optional crdc.airi.Header header = 1;
 optional string frame_id = 2;
 optional bool is_dense = 3;
 repeated PointXYZIT point = 4;
 optional double measurement_time = 5;
 optional uint32 width = 6;
 optional uint32 height = 7;
```

**Calibration** 


每个lidar解析好的点云通道数据输入标定模块,其他通道不发送数据

诊断模式

标定模式

数采模式


普通模式



### **DataRecorder**

```
message Packet {
    optional uint32 version = 1 [default = 1];
    optional bytes data = 2;
    optional uint32 size = 3;
    optional uint32 port = 4;
    optional uint64 time_system = 5;
}
message Packets {
    repeated Packet packet = 1;
}
```


每个lidar的原始数据输入数据采集模块,其他通道不发送数据




Perception


```
message PointClouds {
  optional crdc.airi.Header header = 1;
  repeated PointCloud cloud = 2;
}
```

拼接+运动补偿的数据输入感知模块,其他通道不发送数据







### SensorHub 架构-输出




CMakeLists.txt error\_code.proto geometry.proto gnss.proto gps.proto header.proto image.proto imu.proto ins.proto lidar.proto localization\_status.proto measure.proto pnc\_point.proto pose.proto radar.proto ultrasonic.proto




# SensorHub 架构-输入



由A核统一管理输入,以方便 数据统一采集 SensorHub 架构-解析





数据采集				Online Mode
One file				
回灌	可视化	分析提取	标注	

单例封装通讯模块,通讯模块可根据需要使用ROS, CyberRT, someip等,但是如果使用someip, 围绕数 据解析和整个可视化,回灌的工具链都需要自己开发。 数据采集不单单只是拿到数据。不合理的数据会增加大 数量的数据后处理工作。