P2-part3-4 的总结

思路总结

在 debug 的过程中,发现开启时钟中断之后,大概能够运行 30 秒左右出现报错。 报错的种类大致集中在三个地方。

1. interrupt helper,

epc = 0 报错,显示返回地址是 interrupt_helper 最终结束的 nop指令

2. handle_syscall

epc = 0 报错,显示返回地址是 handle_syscall 最终结束的 nop 指令

3. printk 调度的 strlen

错误出现在 lbu a5, 0(a5)

发现错误的分支,大致都是走了不期望进入的另一种分支。

因此,debug 的方法,直接打印 interrupt_helper 的 5 个参数,

观察执行前和返回后,参数值的变化情况。

经过打印发现,在某次执行后,arg0, arg1, arg2, arg3, arg4, 也就是 a0-a5 寄存器中,出现了除系统调用号,(long)buff 等参数外,

出现了类似 SCAUSE, SCAUSE + 1(时钟中断时的 scause = 0x8000000005)

非常明显的传递参数有误。

参数传递有误

参数传递有误的检查分为两种:

- 1. 检查对应寄存器的值是否正确
- 2. 打印对应 sp, 以及 sp 附近的值,观察是否正确。

逻辑梳理

第一步,对于中断处理程序而言,进入后,需要将 sp 改为内核栈对应的指针。

第二步,对于中断处理程序而言,退出前,恢复现场前,需要将sp的值保存进内核栈

SAVE_CONTEXT 部分的修改

save_context 叫做保存现场,就是把当前的 32 个寄存器的值,写入到 pcb 对应的用户结构体里。

之前的写法使用了 t0 寄存器作为 pcb 对应用户结构体地址的索引,

但实际上,如果需要使用 t0 的值,但 t0 的值已经被修改了。

就丢失了原始的 t0 的值,保存现场最多只保存 31 个有效的寄存器,引起传参错误。

解决方案: tp 寄存器不会被用户程序操作,而且只在 switch to 的时候进行赋值,

统一使用 tp 寄存器作为索引,tp 寄存器在保存和恢复现场时不去修改。

```
1 .macro SAVE_CONTEXT
2
       addi tp, tp, PCB_USER_REGS_CONTEXT_OFFSET
3
4
       sd zero, OFFSET_REG_ZERO(tp)
5
      sd ra, OFFSET_REG_RA(tp)
      sd sp, OFFSET_REG_SP(tp)
6
7
      sd gp, OFFSET_REG_GP(tp)
       sd t0, OFFSET_REG_T0(tp)
8
9
      sd t1, OFFSET_REG_T1(tp)
10
      sd t2, OFFSET_REG_T2(tp)
      sd s0, OFFSET_REG_S0(tp)
11
12
      sd s1, OFFSET_REG_S1(tp)
       sd a0,
              OFFSET_REG_A0(tp)
13
14
               OFFSET_REG_A1(tp)
15
       sd al,
      sd a2,
              OFFSET_REG_A2(tp)
16
17
      sd a3,
              OFFSET_REG_A3(tp)
      sda4,
              OFFSET_REG_A4(tp)
18
      sd a5,
              OFFSET_REG_A5(tp)
19
20
      sd a6, OFFSET_REG_A6(tp)
              OFFSET_REG_A7(tp)
21
      sd a7,
22
      sd s2, OFFSET_REG_S2(tp)
23
      sd s3,
              OFFSET_REG_S3(tp)
       sd s4,
             OFFSET_REG_S4(tp)
24
25
              OFFSET_REG_S5(tp)
26
      sd s5,
27
      sd s6,
              OFFSET_REG_S6(tp)
28
      sd s7, OFFSET_REG_S7(tp)
29
      sd s8, OFFSET_REG_S8(tp)
       sd s9,
               OFFSET_REG_S9(tp)
30
31
      sd s10, OFFSET_REG_S10(tp)
32
      sd s11, OFFSET_REG_S11(tp)
      sd t3, OFFSET_REG_T3(tp)
33
       sd t4,
              OFFSET_REG_T4(tp)
34
       sd t5, OFFSET_REG_T5(tp)
35
36
37
       sd t6, OFFSET_REG_T6(tp)
38
```

```
39
       csrr s0, CSR_SSTATUS
40
       sd s0, OFFSET_REG_SSTATUS(tp)
41
      csrr s0, CSR_SEPC
42
      sd s0, OFFSET_REG_SEPC(tp)
43
44
45
                 CSR_SCAUSE
      csrr s0,
       sd s0, OFFSET_REG_SCAUSE(tp)
46
47
       addi tp, tp, -(PCB_USER_REGS_CONTEXT_OFFSET)
48 .endm
```

保存现场时,顺便保存 sstatus, sepc, scause 寄存器。

这里对当前进程的 CSR 寄存器的处理。

- 1. 在进入异常时,保存现场,存储当前进程对应的 CSR 寄存器
- 2. 在离开异常后,恢复现场,读取当前进程对应的 CSR 寄存器。

RESTORE CONTEXT 部分的修改

这里是把内存的值读取到寄存器,因此即使在之前修改了 t0 寄存器,只要最后恢复了 t0 寄存器的值,就可以使用。

```
1 .macro RESTORE_CONTEXT
2
        addi t0, tp, PCB_USER_REGS_CONTEXT_OFFSET
3
       ld zero,
4
                   OFFSET_REG_ZERO(t0)
       ld ra,
                  OFFSET_REG_RA(t0)
5
       ld sp,
6
                  OFFSET_REG_SP(t0)
                  OFFSET_REG_GP(t0)
7
       ld gp,
       ld t1,
8
                  OFFSET_REG_T1(t0)
       ld t2,
                  OFFSET_REG_T2(t0)
9
       ld s1,
10
                   OFFSET_REG_S1(t0)
11
       ld a0,
                   OFFSET_REG_A0(t0)
        ld a1,
                   OFFSET_REG_A1(t0)
12
        ld a2,
                   OFFSET_REG_A2(t0)
13
14
15
        ld a3,
                   OFFSET_REG_A3(t0)
        ld a4,
16
                   OFFSET_REG_A4(t0)
       ld a5,
                   OFFSET_REG_A5(t0)
17
        ld a6,
                   OFFSET_REG_A6(t0)
18
       ld a7,
                   OFFSET_REG_A7(t0)
19
       ld s2,
                   OFFSET_REG_S2(t0)
20
        ld s3,
21
                   OFFSET_REG_S3(t0)
        ld s4,
                   OFFSET_REG_S4(t0)
22
23
        ld s5,
                   OFFSET_REG_S5(t0)
```

```
24
        ld s6,
                   OFFSET_REG_S6(t0)
25
        ld s7,
26
                   OFFSET_REG_S7(t0)
        ld s8,
                   OFFSET_REG_S8(t0)
27
        ld s9,
                   OFFSET_REG_S9(t0)
28
        ld s10,
29
                   OFFSET_REG_S10(t0)
       ld s11,
                   OFFSET REG S11(t0)
30
        ld t3,
31
                   OFFSET_REG_T3(t0)
32
        ld t4,
                   OFFSET_REG_T4(t0)
        ld t5,
33
                   OFFSET_REG_T5(t0)
        ld t6,
34
                   OFFSET_REG_T6(t0)
35
        ld s0,
                OFFSET REG SSTATUS(t0)
36
        csrw CSR_SSTATUS, s0
37
38
39
       ld s0,
                OFFSET_REG_SCAUSE(t0)
40
       csrw CSR_SCAUSE, s0
41
42
       ld s0, OFFSET_REG_S0(t0)
       ld t0, OFFSET_REG_T0(t0)
43
44 .endm
```

恢复现场中,暂时没有涉及写 sepc 寄存器的处理逻辑。

因为在 ret_from_exception 中,需要根据条件判断是否直接 sepc + 4,

还是 sepc 不变。这里需要写 sepc, 不如先把逻辑都设置好。

因为一旦恢复现场,这些寄存器的值都不能被再次修改了。

如果前面写了 sepc = sepc + 4, 但是写 sepc 时,又重新写成了 sepc = sepc,

相当于前面的修改被覆盖,没有起到作用。

ret_from_exception 部分

```
1 ENTRY(ret_from_exception)
                                                // 离开异常处理,需要将 sp 指针存
2
      mv t0, tp
                                               // 还没有恢复现场,t0随便用
3
      addi t0, t0, PCB_SWICH_TO_CONTEXT_OFFSET
      sd sp, SWITCH_TO_SP(t0)
                                              // 如果恢复现场后再使用 t0, t0 的现址
4
5
      addi t0, tp, PCB_USER_REGS_CONTEXT_OFFSET // scause 和 sepc 需要从当前进程与
6
7
      ld a0, OFFSET_REG_SCAUSE(t0)
      ld s0, OFFSET_REG_SEPC(t0)
8
9
      csrw CSR_SEPC, s0
10
11
      blt a0, zero, interrupt_case
```

```
12
      li a1, 0x8
      bne a0, a1, interrupt_case
13
14
      addi s0, s0, 4
15
                                             // 如果需要修改,直接写 sepc
      csrw CSR_SEPC, s0
16
17
18 interrupt_case:
                                            // 恢复现场之前, sepc 已经被恢复了
19
      RESOTRE_CONTEXT
                                            // sp 也设置成了用户栈的 sp
20
      sret
21 ENDPROC(ret_from_exception)
```

- 1. 退出中断处理程序,把内核栈的 sp 存储起来。
- 2. 因为还需要使用一些寄存器作为位置索引,所以把恢复现场放在最后。
- 3. 恢复现场放在最后,导致真正的 scause, sepc 寄存器的值,还没有被恢复,需要先读出来。
- 4. 不在恢复现场里写 sepc 寄存器,提前设置写的逻辑,将sepc = sepc + 4 和 sepc 分情况写入,防止恢复现场时覆盖了 sepc += 4 的情况。

Exception_handler_entry 部分

```
1 ENTRY(exception_handler_entry)
 2
       SAVE_CONTEXT
 3
       mv t1, tp
       addi t1, t1, PCB_SWITCH_TO_CONTEXT_OFFSET
 4
       ld sp, SWITCH_TO_SP(t1)
 5
 6
 7
       mv t0, tp
8
       addi t0, t0, PCB_USER_REGS_CONTEXT_OFFSET
9
       sd a0, OFFSET_REG_A0(t0)
10
       sd al, OFFSET_REG_A1(t0)
11
12
       sd a2, OFFSET_REG_A2(t0)
13
       sd a3, OFFSET_REG_A3(t0)
       sd a4, OFFSET_REG_A4(t0)
14
       sd a5, OFFSET_REG_A5(t0)
15
16
       ld a0, OFFSET_REG_REGS_POINTER(t0)
17
18
       csrr a1, CSR_STVAL
       csrr a2, CSR_SCAUSE
19
       call interrupt_helper
20
       j ret_from_exception
21
22 ENDPROC(exception_handler_entry)
```

- 1. 进入中断处理程序,一上来先保存现场,保存之后可以随意使用寄存器
- 与之对应的,恢复现场之前可以随意使用寄存器,一旦恢复现象,这些寄存器的值就不能再变了。
- 2. 将 sp 写成内核栈的 sp,表示这里由内核态进行处理
- 3. 在 call interrupt_helper 之前,即使写了 ra, 也会在执行 interrupt_helper 的过程中被修改,所以 jr ra 没有起作用。

涉及带返回值的 用户态程序,例如 sys_mutex_init

```
1 static long invoke_syscall(long sysno, long arg0, long arg1, long arg2, long arg
2 long arg4)
3 {
4    asm volatile("nop");
5    asm volatile("ecall");
6    register uintptr_t a0 asm("a0");
7    return a0;
8 }
```

关于 a0 返回值的一个 bug

```
调度顺序
sys_mutex_init ->
invoke_syscall ->
[exception_handler_entry] ->
interrupt_helper ->
handle_syscall ->
handle_syscall 给出返回值 a0,
ret_from_exception
```

```
10
                                 regs -> regs[10] = a0;
                            }
11
12
                    }
                    void ret_from_exception(){
13
                        RESTORE_CONTEXT;
14
15
                    }
16
                }
           return a0;
17
18
       }
       return invoke_syscall();
19
20 }
```

因此在 handle_syscall 需要通过 a0 寄存器返回,

但是最终返回之前,要经过 RESTORE_CONTEXT 的恢复现场,a0 的值被修改为 OFFSET_REG_A0(t0) 中的值,

最稳妥的写法是,直接在 handle_syscall() 执行结束后,将 a0 的值写入到寄存器 OFFSET_REG_A0(t0) 中。