洲沙大学实验报告

课程名称: 微机原理及应用

指导老师: 吴建德、胡斯登

实验名称: 旋转钟

专业: 电子信息工程

姓名: ____冯静怡

学号: 3220104119

地点: <u>紫金港东三 406</u> 日期: 2024 年 6 月 22 日

1 实验目的

1. 熟练使用 STM32 的 C 语言编程。

2. 熟悉 STM32 的定时器和中断方式。

3. 学会软硬件协同设计。

2 实验过程

2.1 实验基本完成功能

1. 文字显示: 旋转钟侧面显示"姓名、学号", 并能够进行滚动。

2. 时钟显示: 旋转钟正面显示时间,通过 DS1302 芯片,实时显示时间。

3. 红外控制: 红外遥控对旋转钟的显示进行控制。

2.2 硬件功能分析

2.2.1 旋转灯供电

通过 type-C 接口输入电源,随后通过线圈耦合,使得 type-C 中的电源输入到上面的面板,从而实现 STM32 的供电。

2.2.2 74HC595 功能介绍与分配




图 1: 74HC595 硬件框图

595 芯片实现了通过 1 个串行引脚、1 个时钟 同步控制信号和 1 个使能端,控制 8 个输出,以扩展 STM32 本身芯片的功能。

通过 SQH 引脚,输入到下一个引脚的 DATA 之中,从而实现多片 595 串联,从而可以通过 1 个 DATA 引脚控制(本实验中)32 个引脚的输出。

595 芯片主要由 3 部分组成:移位寄存器,8 位寄存器,输出 RCK(图中 SH_CP)为移位寄存器信号,每一个上升沿将 DATA 中的数据输入到移位寄存器中,并进行移位。

SCK(图中 ST_CP)为 8 位寄存器信号,每一个上升沿将移位寄存器的数据存储到 8 位寄存器,并输出。

OE 控制输出使能,高为禁止输出态,输出高阻态,本实验中直接设置其为低电平,保证能够实时显示 LED 灯亮。




图 2: 595 芯片内部原理

595 芯片控制 32 盏灯的控制代码:

```
shine = LED Data;
                                                        Delay;
   tmp = 0x80000000; //shine的掩码, 代表当前处理的位, 先
                                                        LL\_GPIO\_SetOutputPin(SCK\_GPIO\_Port,
                                                            SCK Pin); //移位寄存器创造一个上升沿,将
  LL_GPIO_ResetOutputPin(SCK_GPIO_Port, SCK_Pin
                                                            DATA数据输入
       ); //shift Register置低,准备迎接上升沿
                                                        Delay;
   LL\_GPIO\_ResetOutputPin(RCK\_GPIO\_Port,
                                                        LL\_GPIO\_ResetOutputPin(SCK\_GPIO\_Port,
                                                 14
       RCK_Pin); //8-bit Register置低, 准备迎接上升沿
                                                            SCK_Pin); //置低, 准备迎接上升沿
   for(int i=0; i<32; i++)
                                                        tmp = tmp >> 1;
6
   {
                                                 16 }
      if(shine & tmp) //如果当前位要亮
                                                 17 LL_GPIO_SetOutputPin(RCK_GPIO_Port, RCK_Pin);
        LL\_GPIO\_ResetOutputPin(DATA\_GPIO\_Port,
                                                          //上升沿,存储同时输出移位寄存器中的32位数据
             DATA_Pin); //DATA置0代表亮灯
                                                 18
                                                    Delay:
                                                 19 LL_GPIO_ResetOutputPin(RCK_GPIO_Port,
        LL\_GPIO\_SetOutputPin(DATA\_GPIO\_Port,
                                                         RCK_Pin);
             DATA_Pin);
```

2.2.3 LED 灯显示

LED 灯排布 由于 LED 分布的特殊性,所以在编程过程中,需要注意对 LED 灯进行转换,使其正常输出。

```
      LED17-32 由 STM32 的 GPIO 直接控制。
      D1-8 DATA 数据的 23-16 位;

      LED9-16 DATA 数据的 0-7 位;
      D9-16 DATA 数据的 31-24 位;

      LED1-8 DATA 数据的 8-15 位;
```

数据显示 将旋转钟转一圈分为 240 份。

旋转钟一圈的判定通过硬件中的红外发射/接收设备。当红外停止接收红外信号,产生一个上升沿,从而触发中断,记录两次中断间的时间,重新设置显示中断为中断时间的 1/240,从而能够在每一个位置精确显示特定数值。显示中断每次显示调用 LED 显示函数。




图 3: LED 显示示意图

2.2.4 DS1302 芯片





图 4: DS1302 硬件框图

DS1302 是 DALLAS 公司推出的涓流充电时 钟芯片内含有一个实时时钟/日历和 31 字节静态 RAM,可通过简单的串行接口与单片机进行通信。 控制引脚有:

- T_SCL 同步时钟信号,方便 IO 口时序同步。
- T SDA 串行数据输入/输出。
- RST 为高则启用串行输入/输出。

对 **DS1302** 进行读写操作 DS1302 有可读写的寄存器,存储了时间信息。



(a) DS1302 读写时序图

| RTC | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|------------|-------------|-------------|---------|-------|-------|-------|-----------|
| READ | WRITE | BIT 7 | BIT 6 | BIT 5 | BIT 4 | BIT 3 | BIT 2 | BIT 1 | BIT 0 | RANGE |
| 81h | 80h | CH | 10 Seconds | | | Seconds | | | | 00-59 |
| 83h | 82h | | 10 Minutes | | | Minutes | | | | 00-59 |
| 85h | 84h | 12/24 | 0 | 10 AM/PM | Hour | Hour | | | | 1-12/0-23 |
| 87h | 86h | 0 | 0 | 10 C | ate | Date | | | | 1-31 |
| 89h | 88h | 0 | 0 | 0 | 10 Month | Month | | | | 1–12 |
| 8Bh | 8Ah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Day | | | 1–7 |
| 8Dh | 8Ch | 10 Year | | | | Year | | | | 00-99 |
| 8Fh | 8Eh | WP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |
| 91h | 90h | TCS | TCS | TCS | TCS | DS | DS | RS | RS | _ |

(b) DS1302 寄存器说明

图 5: DS1302 读写操作

写入数据 写入数据时,命令由两部分组成,1.寄存器地址;2.寄存器要存放的8位数据

```
/*通过GPIO的Output模式模拟串行口输出数据*/
   void DS1302WriteByte(uint8_t dat)
   {
    uint8 ti;
4
    LL_GPIO_ResetOutputPin(T_SCL_GPIO_Port,
         T_SCL_Pin);
    for(int delay=0;delay<2;delay++){}
    for(i=0;i<8;i++)
      if(dat\&0x01)
       LL\_GPIO\_SetOutputPin(T\_SDA\_GPIO\_Port,
            T_SDA_Pin);
       LL_GPIO_ResetOutputPin(T_SDA_GPIO_Port,
            T_SDA_Pin);
      Delay;
      LL_GPIO_SetOutputPin(T_SCL_GPIO_Port,
          T_SCL_Pin);
      Delay;
      LL_GPIO_ResetOutputPin(T_SCL_GPIO_Port,
          T_SCL_Pin);
```

```
dat >> = 1;
     }
   }
    /* DS1302Write写入命令、数据,主要依靠
        DS1302WriteByte 实现*/
    void DS1302Write(uint8 t cmd, uint8 t dat)
       LL_GPIO_ResetOutputPin(RST_GPIO_Port,
            RST Pin);
       LL_GPIO_ResetOutputPin(T_SCL_GPIO_Port,
           T_SCL_Pin);
       LL_GPIO_SetOutputPin(RST_GPIO_Port,
           RST_Pin);
       DS1302WriteByte(cmd);
       DS1302WriteByte(dat);
       LL\_GPIO\_SetOutputPin(T\_SCL\_GPIO\_Port,
           T_SCL_Pin);
       LL_GPIO_ResetOutputPin(RST_GPIO_Port,
           RST Pin);
30 }
```

读取数据 读入数据时,先要输入要读取数据的地址命令,然后调节 GPIO 模式为 INPUT 从而读入数据

```
/*通过GPIO的Input模式模拟串行口输入数据*/
                                                         uint8 t DS1302Read(uint8 t cmd)
   uint8_t DS1302ReadByte(void)
                                                           uint8 t dat=0;
4
    uint8\_t i,dat=0;
                                                           LL\_GPIO\_ResetOutputPin(RST\_GPIO\_Port,
    for(int delay=0;delay<1;delay++){}
                                                               RST_Pin);
    for(i=0;i<8;i++)
                                                           LL GPIO ResetOutputPin(T SCL GPIO Port,
                                                               T SCL Pin);
      dat >>=1:
                                                           LL GPIO SetOutputPin(RST GPIO Port, RST Pin
8
      if(LL\_GPIO\_IsInputPinSet(T\_SDA\_GPIO\_Port,
                                                               );
          T_SDA_Pin))
                                                           DS1302WriteByte(cmd);
       dat|=0x80;
                                                           LL\_GPIO\_SetPinMode(T\_SDA\_GPIO\_Port,
      LL_GPIO_SetOutputPin(T_SCL_GPIO_Port,
                                                               T_SDA_Pin, LL_GPIO_MODE_INPUT);
          T_SCL_Pin);
                                                           dat=DS1302ReadByte();
      Delay;
                                                           LL\_GPIO\_SetPinMode(T\_SDA\_GPIO\_Port,
      LL\_GPIO\_ResetOutputPin(T\_SCL\_GPIO\_Port,
                                                               T\_SDA\_Pin, LL\_GPIO\_MODE\_OUTPUT);
          T_SCL_Pin);
                                                           LL\_GPIO\_SetOutputPin(T\_SCL\_GPIO\_Port,
      Dealy;
                                                               T_SCL_Pin);
    }
                                                           LL_GPIO_ResetOutputPin(RST_GPIO_Port,
                                                               RST Pin):
    return dat;
                                                           return dat;
  /* DS1302Read写入命令、数据,主要依靠
                                                     32 }
       DS1302ReadByte/WriteByte 实现*/
```

DS1302 初始化 在第一次使用 DS1302 时,需要对芯片内的数据进行初始化,具体代码如下:

```
void Init_DS1302(void)
                                                           据 0x89 (12小时制, 9点)
                                                       /*年月日星期代码略*/
{
   DS1302Write(0x8e, 0x00); // 控制寄存器地址 0x8E, 数
                                                       DS1302Write(0x90, 0x01); // 充电寄存器地址 0x90, 数
       据 0x00 (解除写保护)
                                                           据 0x01 (启用充电)
   DS1302Write(0x80, 0x20); // 秒寄存器地址 0x80, 数据
                                                       DS1302Write(0xc0, 0xf0); // RAM 地址 0xC0, 数据 0
       0x20 (20秒)
                                                           xF0 (初始化标志)
   DS1302Write(0x82, 0x27); // 分钟寄存器地址 0x82, 数
                                                       DS1302Write(0x8e, 0x80); // 控制寄存器地址 0x8E, 数
                                                           据 0x80 (启用写保护)
       据 0x27 (27分钟)
   DS1302Write(0x84, 0x89); // 小时寄存器地址 0x84, 数 11 }
```

从 DS1302 芯片中读取实时数据 设置中断,每秒从 DS1302 中读取一次数据,就能够实现时间显示。

2.2.5 红外谣控

接收到红外信号终端控制 当接收到红外遥控信号,通过下降沿进行中断

以下代码用于通过外部中断处理程序,以读取红外信号的脉冲宽度,并根据脉冲宽度解码成对 应的红外数据。最终将解码得到的数据存储在 command 变量中。

```
if (LL_EXTI_IsActiveFlag_0_31(LL_EXTI_LINE_7)
        != RESET)
                                                              else if (pulseWidth < 500)
                                                                 // 脉冲宽度太短,可能是干扰或者无效信号,忽略
       LL\_EXTI\_ClearFlag\_0\_31(LL\_EXTI\_LINE\_7);
                                                                 lastCapture = laaCapture;
       // 获取当前的定时器计数器值
                                                      36
                                                                 return;
       currentCapture = LL TIM GetCounter(TIM2);
                                                              }
                                                              else if (pulseWidth > 2000 \&\& pulseWidth < 2500) //
                                                                   560+1690 = 2250
       pulseWidth = currentCapture - lastCapture;
       lastCapture = currentCapture;
       laaCapture = lastCapture;
                                                                 command\_pre = (command\_pre << 1) | 1;
                                                                 bitIndex++;
       // 判断脉冲宽度, 根据不同的条件进行处理
                                                              }
                                                              else if (pulseWidth > 800 \&\& pulseWidth < 1500) //
14
       if (pulseWidth > 13000 && pulseWidth < 14000 &&
            dataReady == 0) // 9000 + 4500 = 13500
                                                                   560 + 560 = 1120
          // 开始读取数据, 重置状态
                                                                 // 短脉冲表示二进制位为0
                                                      46
          bitIndex = 0;
                                                                 command\_pre = command\_pre << 1;
          command\_pre = 0;
                                                                 bitIndex++;
          FinishReading = 0;
       else if (pulseWidth > 10500 \&\& pulseWidth < 12000
                                                              // 判断是否已经读取完32位数据
            && FinishReading != 1) // 9000 + 2250 = 11250
                                                              if (bitIndex == 32)
       {
          // 继续读取数据, 重置状态
                                                                 // 数据已经完整读取
          bitIndex = 0;
                                                                 bitIndex = 0;
          command\_pre = 0;
                                                                 command = command_pre; // 将解码后的数据存入
       }
       else if (FinishReading)
                                                                 dataReady = 1; // 数据标志位,表示数据已准备好
       {
                                                                 FinishReading = 1; // 结束读取状态
          // 数据已读取完成,退出
```

代码功能解释

- currentCapture = LL_TIM_GetCounter(TIM2): 获取定时器 TIM2 的当前计数值,以计算上一次实验到现在的时间。
- pulseWidth = currentCapture lastCapture: 计算当前脉冲的宽度。
- 信号判断:根据红外通信协议,长脉冲代表二进制位为1,短脉冲代表二进制位为0。
- 数据存储:

command_pre 变量存储正在解码的数据。 command 变量最终存储完整的解码数据。

• 状态标志位:

bitIndex 记录当前位的索引。
dataReady 标志位表示数据已准备好。
FinishReading 标志位表示数据读取完成。

主程序 对读取到的红外数据进行处理,使用查询方法。

```
while (1)
                                                                      /*代码略*/
2
                                                                      default:
   {
      if (dataReady)
                                                                         break;
          switch (command)
                                                                  dataReady = 0;
                                                                   /*避免红外信号冲突,延时0.5s*/
             case IRR Start:
                                                                  LL mDelay(500);
                LL_GPIO_TogglePin(
                                                                  FinishReading = 0;
                     LED00_GPIO_Port, LED00_Pin);
             case IRR_Right:
```

设置 WorkState, 在循环中根据 case 判断结果, 在 main.h 中设置 WorkState 掩码, 便于操作。

```
1 #define NEC_Rotate_Right 2 #define NEC_Rotate_Left (1<<1) 4 #define NEC_Show (1<<3) (1<<0) 3 #define NEC_Time_Adjust (1<<2)
```

2.2.6 定时器

TIM1 用于调用 DS1302 读取时间函数,每 500ms 调用一次。

```
\sim Counter Settings \begin{array}{cccc} & \text{Prescaler (PSC - 16 bits ...} & 4799 \\ & \text{Counter Mode} & \text{Up} \\ & \text{Counter Period (AutoRelo...} & 1999 \end{array} t = \frac{1}{48 \cdot 10^6} \cdot (4800 - 1) \cdot (2000 - 1) = 0.5s 图 6: TIM1 设置
```

中断函数代码如下:

```
1 if(LL_TIM_IsActiveFlag_UPDATE(TIM1)!= RESET) 5 spoint=date[12]*10+date[13]; //杪
2 { 6 mpoint=date[10]*10+date[11]; //分
3 LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM1); 7 hpoint=(date[8]&1)*10+date[9]; //时
4 getdate(); //读取DS1302时间 8 }
```

TIM2 设置 us 计时器,用于读取红外遥控信号,不设置中断。

```
V Counter Settings Prescaler (PSC - 16 bits ... 47 Counter Mode Up Counter Period (AutoRelo... 4294967295 t = \frac{1}{48 \cdot 10^6} \cdot (48-1) = 1us 图 7: TIM2 设置
```

TIM3 用于 LED 显示,具体时间由红外读取中断内控制。 红外中断控制代码(GPIO下降沿中断):

```
      1 if (LL_EXTI_IsActiveFlag_0_31(LL_EXTI_LINE_6)
      便计算240份情况下应该的autoreload值。

      != RESET)
      7 uint16_t timeint = (timecount*(

      LL_TIM_GetAutoReload(TIM3)+1)+

      LL_EXTI_ClearFlag_0_31(LL_EXTI_LINE_6);
      LL_TIM_GetCounter(TIM3)+1)/240;

      LV USER CODE BEGIN LL_EXTI_LINE_6 */
      8 LL_TIM_SetAutoReload(TIM3,timeint-1);

      if(timecount<120) return; //防止误触发</td>
      9 timecount = 0; //在TIM3中累加,此处清零

      //获取TIM3当前counter值以及autoreload重复次数,以
      10 }
```

```
    ✓ Counter Settings
    Prescaler (PSC - 16 bits ... 15
    Counter Mode Up
    Counter Period (AutoRelo... 1999
```

 $t = \frac{1}{48 \cdot 10^6} \cdot (16 - 1) = 1/3us$

图 8: TIM3 设置

TIM3 中断控制代码:

```
if(LL_TIM_IsActiveFlag_UPDATE(TIM3)!= RESET)

{

LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM3);

renew(timecount%240,idx_c); //调用LED显示函数

timecount++; //计数

6 }
```

3 程序编写过程

3.1 程序流程设计

程序大致流程图如下所示:




图 9: 程序流程图

3.2 软件功能细节部分实现

3.2.1 坐标转换

64*64xy 轴坐标变换为 240*32 的极坐标,并交给 LED 然后显示。在程序外编写一个坐标转换函数,然后将结果输出,使得能够在 STM32 中使用:

```
ANGLES:
                                                                             byte_index] >> bit_index) & 0
                                                                             x01;
for (int r = 0; r < RADIUS; r++) {
   int x = cx + (int)(r * cos(theta));
                                                18
                                                                       polar\_bitmap[w][angle][r] =
   int y = cy - (int)(r * sin(theta));
                                                                            pixel_value;
                                                                   } else {
   if (x \ge 0 \&\& x < WIDTH \&\& y >= 0
                                                                       polar\_bitmap[w][angle][r] = 0;
         && y < HEIGHT) {
       int byte\_index = (y * WIDTH + x) /
       int bit_index = 7 - ((y * WIDTH + x))
            ) % 8);
       int pixel_value = (bitmap_bytes[w][
```

3.2.2 LED 显示 renew() 函数

LED 显示数据

```
void renew(uint8_t idx_datab,uint8_t idx_datac)
                                                         shine = x[show_flag][idx_datab];
 uint32 t tmp=0x80000000; //595芯片显示掩码
 uint32\_t \ shine=datac\_pre[idx\_datac] << 16;
                                                        /*595芯片显示,代码在上已显示,具体略*/
                                                       if((WorkState&NEC_Show)==0) //相关WorkState状态
 uint8_t spointer, mpointer, hpointer;
 if((WorkState\&NEC\_Show)==0)
                                                  30
                                                        {
   /*时钟指针的相关代码*/
                                                         /*设置GPIO显示时钟*/
   shine = datab_pre[idx_datab];
                                                       }
                                                       else //相关WorkState状态为1
   /*将s,m,h转换为转盘上240刻度的对应位置*/
   spointer=spoint*4;
                                                         /*显示预设置动画*/
   mpointer=spointer/60+mpoint*4;
   {\tt hpointer=mpointer/12+hpoint*20;}
                                                  36
                                                         tmp{=}y[show\_flag][idx\_datab]\&0xFF;
                                                         LL_GPIO_ResetOutputPin(GPIOA,tmp);
   shine|=display_date(idx_datab);
   if(idx_datab==(239-spointer)) shine|=0xF0FF;
                                                         tmp^=0xFF;
   else if(idx datab==(239-mpointer)) shine|=0xFC;
                                                         LL GPIO SetOutputPin(GPIOA,tmp);
 }
                                                         else
                                                              show_flag[idx_datab] >> 1)\&0x7C00);
                                                         LL_GPIO_ResetOutputPin(GPIOB,tmp);
   show_cnt++; //动画切换帧
                                                         tmp^=0x7C07;
   if(show\_cnt>=480)
                                                         LL_GPIO_SetOutputPin(GPIOB,tmp);
   {
    show cnt=0;
    show_flag=(show_flag+1)\%4;
```

代码说明

- idx_datab 为转盘上当前显示的数据, idx_datac 为侧边当前显示的数据的位置, 由于侧边会转动, 因此两个索引不同, 使得两者显示分离。
- 先调用 595 相关显示,再调用 LL_GPIO 相关显示,原因为 595 芯片显示速度较慢,需要先显示,否则显示有所扭曲。
- 实验中一开始创建动画数据 x[4][240],y[4][240],结果显示内存不足。后在命名时将其定义为常量 const,内存足量,应为将数据从 RAM 中移动到 ROM 中,减少了 RAM 的使用。

4 最终实验结果

实现功能

- 基础功能
 - 侧边字幕旋转
 - 上面表盘实时转动
- 红外遥控器操纵,接收到红外遥控信号,上下红灯闪烁一次。
 - CH 键, 切换显示时钟/动画
 - -»键,侧边字幕右旋,多次点按,旋转速度不同
 - 《键,侧边字幕左旋,多次点按,旋转速度不同
 - 播放键,上下红灯开启/关闭