一、设计需求

基于二维光电位置敏感探测器(Position Sensitive Detector, PSD) \$5990,设计一款太阳敏感器。

S5990 在敏感区域(4x4mm)受到光照时,会产生感应电流并通过其四个引脚输出。通过采集这四个引脚的电流值,并依据器件手册提供的公式,可计算出光斑在敏感面上的坐标位置(X, Y)。

在 S5990 上方加装带有中心透光孔的遮光罩,将入射光约束为单束光线。结合计算得到的光斑坐标以及遮光罩与 S5990 敏感面的距离,即可进一步计算出入射光角度。

为减小太阳敏感器的整体尺寸,设计采用上下板结构,通过排针与排母进行插接。这种分层设计还有以下关键优势:

1. 空间优化: 减小设备长宽尺寸。

2. **安装便利:** 将S5990安装在上板**背面**(朝向遮光罩方向),而将信号调理电路(精密运放等)布置在上板**正面**。

3. 测量便捷: 正面电路布局便于调试和测量,同时背面安装确保S5990光敏面正对遮光罩透光孔。

上板功能

将 S5990 输出的电流信号转换为电压信号,供下板采集。

下板功能

- 1. 采集来自上板的电压信号。
- 2. 计算光斑在 S5990 敏感面上的坐标及入射光角度。
- 3. 通过 I2C 接口将计算结果传输至主控板。

二、设计思路

上板电路

1. 上下板插接排针

• 作用: 连接下板,减小设备长宽尺寸。





示意图:

上下板插接排针

2. 精密 5V 稳压电路

• 作用: 为 S5990 提供稳定的 5V 基准电压。




精密5V稳压

3. S5990 (核心元件) - 背面安装

• **安装位置:** 布置于上板**背面**,确保光敏面正对遮光罩透光孔。

• 作用: 二维光电位置敏感探测器。光照(光斑)作用于其 4x4mm 敏感区域时,产生与光强成比例的四通道输出电流。

• 输出特性: 在 5V 基准电压下,各引脚输出电流范围为 -500 ~ 500 μA。



S5990


4. 精密运放电路 (电流转电压) - 正面安装

• 安装位置: 布置于上板正面,便于调试和测量。


• 作用: 将 S5990 的输出电流信号转换为电压信号。

• 转换关系: 放大倍数为 6k (U = 6000 * I), 输出电压范围为 -3 ~ 3V。

将电流比例放大为电压



• 示意图:




精密运放电路


下板电路

1. 上下板插接排母

• 作用: 连接上板,减小设备长宽尺寸。








上板插座

2. 供电及通信接口

• 作用: 提供设备电源输入(5V)以及与主控板通信的 I2C 接口。此为设备与外部连接的唯一接口(4引脚)。






供电及数传接口


3. 用户 LED

• 作用: 指示设备工作状态。




4. 电压转换电路 (反相与降压)

- 作用:
 - o 将外部输入的 5V 电源转换为 -5V,为运算放大器提供负电源。
 - 将 5V 电源降压至 3.3V, 为 STM32G030 微控制器供电。



5. 测试接口 (UART)

• 作用: 提供串行通信接口,便于调试与测试。




测试接口

6. STM32G030 最小系统

• 作用: 核心控制单元。

• 主要功能:

- o 通过 SPI 接口驱动 AD7606 模数转换器(ADC),采集上板输出的电压信号。
- o 处理 ADC 数据,计算光斑坐标及入射光角度。
- o 提供 UART 接口用于测试调试。
- o 提供 SWD 接口用干程序烧录与调试。
- 。 通过 I2C 接口与主控板通信。



STM32G030F6P6

7. AD7606-4 (模数转换器)

• 作用: 采集上板输出的四路模拟电压信号,并通过 SPI 接口将数字转换结果传输至 STM32G030。

• 示意图:

