

פרויקט סמסטרלי בנושא מערכת השקיה

סמסטר אי

שנהייל תשעייח

28.2.2018 : תאריך הגשה

מגישים

דקל משה, ת.ז. 200862142, הנדסת תוכנה דקל תמם, ת.ז. 305242125, הנדסת תוכנה



תוכן העניינים

3	הצעת פרויקט	0
4	רקע הטכני ותאוריה	1
4	מבוא	1.1
5	12C	1.2
7	PWM	1.3
8	UART	1.4
10	ADC	1.5
11	MQTT	1.6
12	תכן המודול	2
12	מודל התנהגות	2.1
12	תרשים פעילות 1	2.1.1
13	tasks and interrupts טבלת	2.2
14	tasks and interrupt הסבר על טבלת	2.3
15	יישום הפרויקט	3
16	מדריך למשתמש	4
16	חיבורים במטריצה ו-CC3220S-LAUNCHXL	4.1
17	Code Composer Studio (CSS) – סביבת הפיתוח	4.2
17	שימוש במודול	4.3
19	סיכום אישי	5
20	ביבליוגרפיה	6



0 הצעת פרויקט

שם הפרויקט: מערכת השקיה

:תמצית הפרויקט

בפרויקט זה נבנה מערכת זמן אמת אשר תתריע ללקוח מתי צריך להשקות את עציץ הנוי הביתי. הboard ימוקם בתוך העציץ הביתי על מנת לדגום את הלחות.

חיישן הלחות ידגום את רמת הלחות בעציץ וכאשר רמת הלחות תרד מתחת לרף מסוים ויהיה צורך להשקות את העציץ, נורת הלד תשנה את העוצמה על מנת להתריע ללקוח שנדרש להשקות את העציץ. באמצעות חיישן התאורה נבדוק אם יש אור בחדר ונדליק את הנורה (הנורה הצהובה של ה-board) רק כאשר יהיה חושך בחדר על מנת לחסוך בחשמל, נשתמש בכפתורים מובנים של המערכת אחד ידליק ויכבה נורת לד והשני יעביר ויחזיר את המערכת למצב חסכוני שבו החיישנים לא דוגמים.

: הרכיבים שבהם נשתמש הינם

- שיהווה את לב המערכת. TI SimpleLink CC3220S LAUNCHXL
 - חיישן לחות
 - אור TSL 2561
 - לד LED \bullet
 - Button •

באמצעות מערכת זו, אנשים יוכלו לדעת מתיי צריך להשקות את העציץ ובאיזה כמות. במידה והם ישכחו לעשות זאת יופיע להם התרעה ממשית על מנת שלא יישכחו.

סטודנטים המבצעים: דקל משה, דקל תמם



1 רקע הטכני ותאוריה

פרק זה מכיל רקע טכני ותאוריה עבור הפרויקט מערכת השקיה. בו כלול מידע על כל הממשקים הקשורים לתפקוד הנכון של תוצר הפרויקט.

מבוא 1.1

במסגרת הפרויקט החלטנו לפתח מערכת embedded אשר מתריעה ללקוח כאשר נדרש להשקות את עציץ הנוי הביתי, על מנת שהעציץ לא ינבול וימות.

תחילה יש למקם את המערכת בתוך העציץ כאשר חיישן האור חשוף וממקום בצורה גלויה על מנת לקלוט את האור בחדר, את חיישן הלחות יש למקם באדמה.

המערכת פועלת בצורה הבאה:

- לאחר שהמערכת הותקנה כראוי היא תכנס והחיישנים יכנסו לפעולה ויבצעו דגימות של הסביבה על מנת לבצע פלט מתאים.
- חיישן הלחות ידגום את מצב הלחות, כאשר רמת הלחוץ תהיה מתחת לסף שנקבע נורת ה-LED תכנס לפעולה ותבצע אור משתנה על מנת להתריע שנדרש להשקות את העציץ. לאחר שהעציץ יקבל מים והחיישן לחות יבצע דגימה, נורת ה-LED תכבה.
- חיישן האור (TSL 2561) יבצע דגימות של האור בחדר, כאשר החדר יהיה חשוך תדלק נורה (הנורה הצהובה של ה-board) על מנת שיהיה אפשר לראות את העציץ. כאשר החדר מואר הנורה תכבה על מנת לחסוך בחשמל.
 - .D6 של הבורד ידליק/יכבה את הנורה SW2• לחיצה על כפתור SW2
- לחיצה על כפתור SW3 מעביר/מחזיר את המערכת למצב חסכוני שבו החיישנים מפסיקים לדגום.

מערכת זו תיתן מענה עיקרי לבעיה שאנשים שוכחים באופן קבוע להשקות את העציץ. ובאמצעות שימוש במערכת יוכלו לפתור את הבעיה בקלות וביעילות מאוד גבוהה.



I2C 1.2

.slave ו master ו master ו master הינו פרוטוקול סדרתי למעגלים משולבים. הארכיטקטורה שלו היא של I2C הינו פרוטוקול מאפשר להרבה slave לתקשר עם ה-I2C .master דורש רק שני חוטי האות על מנת להחליף מידע.

רוב מכשירי ה-I2C יכולים לתקשר ב- $100 \mathrm{kHz}$ או $100 \mathrm{kHz}$. עבור כל 8 סיביות של נתונים שנשלחים רוב מכשירי ה-I2C יכולים לתקשר ב-ACK/NACK) meta data צריך להעביר עוד נתון אחד של

100kHz המפרט המקורי מאפשר רק עבור חיבור של Philips. המפרט המקורי מאפשר המכשירים על הערוץ ל-112 בלבד. וסיפק רק עבור 7 סיביות של הכתובות דבר אשר הגביל את מספר המכשירים על הערוץ ל-112 בלבד.

כל ערוץ I2C מורכב משני אותות – SCL .SDA ו SCL מורכב משני אותות וה-SDA מורכב משני אותות אותות מורכב מעריים אותות אותות של הערוץ הנוכחי. התקני מסוימים עשויים לאלץ מהיים. האות של השעון נוצר תמיד ע"י מנהל הערוץ הנוכחי. התקני M מסוימים עשויים לאליחת המידע.

האיתות חייב לדבוק בפרוטוקול בטוח בשביל שהמכשירים על הערוץ ידעו שזהו תקשורת I2C תקינה. האיתות חייב לדבוק בפרוטוקול בטוח בשביל שהמכשירים על הערוץ ידעו שזהו מורה ל-slave איזה הודעות מחולקות לשני סוגים של Data frame ל-slave. הינו 8 סיביות של מידע המועבר מה-slave ל-slave להיפך.

כדי לאתחל את ה-address frame השאיר את ה-SCL משאיר את ה-address frame משאיר את ה-SDA כדי לאתחל את ה-slave החילו שני מכשירי האורם לכל מכשירי ה-slave לדעת שהשידור עומד להתחיל. אם שני מכשירי האורם לקחת בעלות על הערוץ בו זמנית, המכשיר אשר מושך את ה-SDA נמוך ראשון, מנצח במרוץ ומקבל בעלות על הערוץ.

אה הכתובת מוציאה Address frame תמיד ראשון בכל קצף תקשורת חדש. עבור כתובת של 7 סיביות, הכתובת מוציאה Address frame את הסיבית הכי חשובה בעקבותיו מגיעה סיבית R/W שמורה אם זו פעולה של כתיבה או קריאה.

הסיבית ה-תשיעית של ה-frame הינו NACK/ACK. ברגע ש-8 סיביות נשלחות, המכשיר שמקבל את הסובית ה-SDA. אם המכשיר המקבל לא אינו מושך את הקו הנמוך של ה-SDA לפני הפולס התשיעי של השעון, ניתן להסיק שהמכשיר המקבל לא קיבל את הנתונים או לא ידע כיצד לנתח את ההודעה. במקרה זה, העברה נעצרת, וזה תלוי ב-master של המערכת להחליט איך להמשיך.

לאחר ש-address frame נשלחה, הנתונים יכולים להתחיל להיות מועברים. ה-master ימשיך לייצר מאחר ש-slave וה-slave, והנתונים ימוקמו על ה-SDA ע"י ה-slave, או ה-slave, תלוי אם פולסי שעון במרווחים קבועים, והנתונים ימוקמו על ה-R/W מצביעה על פעולת קריאה או כתיבה. מספר ה-R/W מצביעה על פעולת קריאה או כתיבה מספר ה-slave יבצעו הגדלה אוטומטית לרישום הפנימי, מה שאומר שהקריאה או הכתיבה הבאה יבואו מה-register הבא בתור.

ברגע שה-data frame נשלח, ה-master ייצור תנאי עצירה. תנאי עצירה מוגדר עייי מעבר מנמוך לגבוה מרגע שה-data frame משלח, ה-SCL במהלך פעולת כתיבה רגילה, הערך ב-SDA צריך לא להשתנות SDA על ה-SCL אחרי המעבר על ה-להימנע מתנאי עצירה שקרי [1].



<u>החיישנים בפרויקט המדברים בפרוטוקול I2C הם:</u>

חיישן TSL2561 מחובר לפינים מספר 1 ו-2, חיישן הממיר קלט אור לפלט דיגיטלי.

(0x00) אל רגיסטר השליטה שלו (0x03) כדי לעבוד עם חיישן זה נדרש לשלוח אליו פקודת הפעלה (0x39) בשני ערוצים, בדף הנתונים של החיישן צורפה פונקציה אשר ולקרוא נתונים מרגיסטר העבד (0x39) בשני ערוצים בדף הנתונים של הערוצים את המידע של הערוצים מהחיישן ליחידות Lux שמציינות את כמות

.[2] האור הנקלט

באמצעות הפלט, אנחנו בודקים את הסביבה שבה המערכת פועלת מוארת או חשוכה, במקרה והיא חשוכה אנו רוצים לחסוך בחשמל ולמנוע הדלקה חסרת טעם של מנורת התאורה.



PWM 1.3

PWM - Pulse Width Modulation הינו מונח לתיאור סוג של אות דיגיטלי ומשמש לקידוד הודעה PWM - Pulse Width Modulation לתוך אות פועם. למרות שטכניקה זו יכולה לשמש כדי לקודד מידע עבור השידור השימוש העיקרי שלה הינו לאפשר את השיטה של הכוח המסופק למכשירים החשמליים. בנוסף PWM הוא אחד משני האלגוריתמים העיקריים המשמשים מטענים סלולאריים [3].

לכל ערוץ יש חוט יחיד משלו, לכן אם יש שמונה ערוצים ב- receiver נצטרך לחבר 8 חוטים כדי לקרוא את הקלט לתוך הבקר. כמעט לכל receiver יש יציאה של WPM והוא מאוד פופולרי אך הבעיה העיקרית היא שצריך לחבר חוט לכל ערוץ וזה עלול להוביל בקלות לטעויות [4].

PWM Signal הינה שיטה ליצירת אות אנלוגי באמצעות מקור דיגיטלי. PWM Signal מורכב משני רכיבים עיקריים המגדירים את התנהגותו: מחזור עבודה ותדירות. מחזור העבודה מתאר את משך הזמן שהאות נמצא במצב גבוה (on) כאחוז מהזמן הכולל שנדרש להשלמה של מחזור אחד. התדירות קובעת כמה מהר ה-PWM שלים מחזור, כלומר כמה מהר הוא עובר ממצב גבוה למצב נמוך. ע"י מחזור של כיבוי והדלקה של אותות דיגיטליים בקצב מספיק מהיר, ועם מחזור עבודה מסוים, הפלט ייראה כמתח אנלוגי קבוע בעת האספקה של החשמל למכשירים. התדר של ה-PWM signal צריך להיות מוגדר ותלוי ביישום ובזמן התגובה של המערכת המופעלת [5].

אנו משתמשים ב-PWM בפרויקט על מנת לשלוט בעוצמת התאורה של מנורת הלד המחוברת לפין הלד משתמשים ב-PWM, על ידי שליטה במתח של הנורה אנו יכולים מורים על מצב הלחות הנקלט (LED0) D7 באמצעות חיישן הלחות (חיישן 6A)[6].


אנו מתריעים כך על מצב הלחות הנקלט בצורה ויזואלית, כאשר הלחות תקינה האור מכובה וככל שהלחות יורדת אנו מגבירים את עוצמת הלד וכאשר הלחות במצב קריטי אנו מהבהבים את הנורות.



UART 1.4

UART - universal asynchronous receiver-transmitter החקן חומרה לתקשורת טורית UART - universal asynchronous receiver-transmitter אסינכרונית שבו פורמט הנתונים ומהירויות השידור ניתנים לשינויים. רמות ושיטות האותות UART .UART החשמליים מטופלים על ידי מעגל חיצוני UART .UART החשמליים מטופלים על ידי מעגל חיצוני על התקן הקיפי. UART כיום נכללים ב-לתקשורת טורית על מחשב או יציאה טורית על התקן הקיפי. UART כיום נכללים ב-[7] microcontroller

בתקשורת UART, שני UART מתקשרים ישירות אחד עם השני. ה-UART שמשדר ממיר נתונים מקבילים ממכשיר שליטה כמו הCPU, לטופס סדרתי, ומעביר אותו ברצף ל-UART המקבל והוא ממיר את הנתונים הטוריים בחזרה לנתונים מקביליים עבור ההתקן המקבל. נדרשים רק שני חוטים בשביל להעביר נתונים בין שני UARTים. נתונים זורמים מהפין של ה- Tx מה-UART השולח, לפין של ה- Rx לTRT המקבל.



WART איור 1: תקשורת

העברת נתונים ב-UART מתבצעת בצורה אסינכרונית, כלומר אין אות שעון אשר יבצע סנכרון על העברת נתונים ב-UART המעביר לעART המקבל אשר דוגם את הסיביות. במקום האות של השעון, ה-UART המשדר מוסיף סיביות של התחלה/סוף למנה המועברת. סיביות אלו מגדירות את ההתחלה ואת הסיום של המנה המועברת כך שה-UART המקבל ידע מתיי להתחיל לקרוא את הסיביות.

כאשר ה-UART המקבל מזהה את הסיבית של ההתחלה הוא מתחיל לקרוא את המנה בתדר מסוים המכונה בשם קצב השידור (baud rate). קצב השידור הוא מדד למהירות העברת הנתונים, הנמדד ב-ביט לשנייה (bps). שני ה-UART חייב לפעול בערך באותו קצב שידור. קצב השידור בין ה-UART השולח למקבל יכול להשתנות רק ב-10%. שני ה-UART חייבים להיות מוגדרים לשליחה וקבלה לאותו מבנה של מנה.

כיצד ה-UART עובד: UART שהולך להעביר נתונים, מקבל את נתונים מהערוץ הנתונים. ערוץ UART הנתונים משמש לשליחת נתונים ל-UART באמצעות התקן אחר כמו CPU או UART הנתונים משמש לשליחת נתונים ל-UART השולח בצורה מקבילית. לאחר העברה, ה-UART מקבל את הנתונים המקביליים מערוץ הנתונים, הוא מוסיף את הסיבית התחלה, סיבית זוגית/אי-זוגית



(parity), וסיבית עצירה, ובעצם יוצר את המנה. לאחר מכן הפלט של המנה הינו סדרתי, סיבית לאחר סיבית לפין ה-Rx. ה-UART המקבל ממיר את הנתונים בחזרה לצורה המקבילית ומסיר את הסיבית ההתחלה, הזוגיות, הסוף. לבסוף הUART המקבל מעביר את המנה בצורה מקבילית לערוץ הנתונים. כל מנה מכילה סיבית 1 של התחלה, 5-9 סיביות נתונים, סיבית אופציונאלית של זוגיות 11 או 2 סיביות של עצירה [8].

אין רכיב אשר משתמש בפרוטוקול זה בפרויקט אך על מנת לענות על הדרישות השתמשנו בו על מנת לבצע הדפסה לטרמינל אשר מתריעה כאשר המערכת עוברת למצב חיסכון ,חוזרת ממנו וכשיש הרבה אור.

לביצוע הדפסות אלו בנינו מחלקת עזר שניתן לקרוא לשיטותיה מכל מחלקה אחרת, כדי להשתמש בה נדרש לאתחל אותה ואת UART לאחר שזה נעשה באמצעות שיטה להדפסה קוראים להדפסה מכל מקום אחר.



ADC 1.5

מתרגמים אותות אנלוגיים, אותות מהעולם האמיתי כמו ADC – Analog to Digital Converter מתרגמים אותות אנלוגיים, אותות מהעולם האמיתי כמו טמפרטורה, לחץ, מתח, זרם, מרחק או עוצמת קול לייצוג דיגיטלי של אות זה. ייצוג דיגיטלי זה יכול להיות מעובד, מחושב, מועבר או מאוחסן. במקרים רבים, תהליך ההמרה מאנלוגי לדיגיטלי הוא רק צעד אחד בתוך לולאה גדולה יותר של מדידה ובקרה שבה מעובד המידע הדיגיטלי ולאחר מכן מוחזר חזרה לאות אנלוגי.

ADC דוגם גלים אנלוגיים במרווחי זמן אחידים ונותן לכל דגימה ערך דיגיטלי בהתאמה. הערך הדיגיטלי מופיע בפלט של ה-converter בפורמט בינארי. הערך מתקבל עייי חלוקת מתח הקלט converter האנלוגי שנדגם במתח הייחוס והכפלה במספר הקודים הדיגיטליים. הרזולוציה של ה-מספר הקבעת עייי מספר הביטים הבינאריים בפלט של הקוד [9].

פותחו דרכים רבות כדי להמיר אות אנלוגי, כל אחד עם הנקודות החזקות והחלשות שלו. הבחירה של ADC מסוים, עבור יישום מסוים בדר״כ מוגדר לפי הדרישות שיש ליישום. אם צריך מהירות עבור היישום, עדיף לבחור ב-ADC מהיר. אם צריך דיוק אז עדיף להשתמש ב-ADC מדויק. אם אתה מוגבל בחלל אז עדיף להשתמש ב-ADC קומפקטי. כל ה-ADC עובדים תחת אותו עיקרון: הם צריכים להמיר אות למספר של סיביות. רצף של סיביות מייצג את המספר והמשקל של כל ביט הינו כפול מהמשקל של הביט שבא אחריו, החל מה-MSB עד ל-LSB. המטרה בסופו של דבר היא למצוא את הרצף של הסיביות אשר מייצגות את הערך האנלוגי [10].

החיישנים בפרויקט המדברים בפרוטוקול ADC הם:

חיישן לחות המחובר לפין 59 בבורד, באמצעות חיישן זה אנחנו בודקים את רמת הלחות וכך יודעים את כמות המים.

החיישן מודד את רמת ההתנגדות בין המזלגות שלו, ככל שיש יותר לחות ביניהם רמת ההתנגדות יורדת. [11]

לפי הקריאות של כמות המים אנחנו קובעים את התנהגות הלד באמצעות פרוטוקול PWM.




MQTT 1.6

MQTT הינו פרוטוקול להעברת הודעות המספק משאבי רשת מוגבלים ללקוחות עם דרך פשוטה להפצת מידע טלמטריה (העברת נתוני מדידה ממרחק רב). הפרוטוקול משתמש בתקשורת להפצת מידע טלמטריה (העברת נתוני מדידה ממרחק רב) וממלא תפקיד חשוב publish/subscribe, אשר משמש עבור תקשורת בין מכונה למכונה (M2M) וממלא תפקיד חשוב באינטרנט של הדברים (ioT). MQTT מאפשר למכשירי אינטרנט של הדברים לשלוח או לפרסם מידע לגבי נושא מסוים לשרת המתפקד כמתווך הודעות MQTT (broker) MQTT). ה-moder מעביר את המידע אל הירשם למספר נושאים שונים. פרוטוקול MQTT הוא בחירה טובה עבור רשתות אלחוטיות אשר חווים זמני ההמתנה שונים כתוצאה מרוחב פס שונה או מחיבור לא אמין לאינטרנט. אם החיבור בין ה-broker ייפסק, ה-broker ישמור את ההודעות המיועדות ל-client ויעביר לו אותם כאשר הוא יתחבר אינטרנט שוב. אם החיבור ביניהם broker יפסק באופן לא תקין, וללא הודעה מוקדמת ה-broker יסגור את החיבור.

מתחיל עייי מחולקת לארבעה שלבים: חיבור, אימות, תקשורת וסיום. ה-MQTT session מתחיל עייי ה- MQTT session באמצעות port באמצעות port באמצעות ל-TCP/IP ל-TCP/IP באמצעות broker בעת יצירת החיבור השרת עלול להמשיך שיחה ישנה אם הלקוח כבר היה מחובר אליו [12].
 לא נעשה שימוש בפרוטוקול זה בפרויקט.



- תכן המודול
- 2.1 מודל התנהגות
- 2.1.1 תרשים פעילות 1



איור 1: תרשים פעילות של מערכת השקיה



tasks and interrupts טבלת 2.2

tasks and interrupts : 1 טבלה

Number	HWI	Swi function	Thread type	Priority	Interrupt number
1.		ADCTask_func	Task	10	
2.		GPIO_function	Task	1	
3.		i2c_function	Task	4	8
4.		PWM_function	Task	7	24 (Pin64 uses Timer2B)
5.	Timer_led	led_toggle	swi	-2	19
6.	Timer_Stop	stop_toggle	swi	-2	19
7.	GPIO_BUTTON0	button_0_fxn	hwi	-2	2
8.	GPIO_BUTTON1	button_1_fxn	hwi	-2	2
9.	Write_Message	UART_writePolling	hwi	-2	5

על פי המדריך למשתמש ל-CS32xx.

Interrupt Number (Bit in Interrupt Registers)	Vector Adderess or Offset	Description	Туре
0	0x0000.0040	GPIO Port 0 (GPIO 0-7)	
1	0x0000.0044	GPIO Port A1 (GPIO 8-15)	
2	0x0000.0048	GPIO Port A2 (GPIO 16-23)	
3	0x0000.004C	GPIO Port A3 (GPIO 24-31)	
5	0x0000.0054	UART0	
6	0x0000.0058	UART1	
8	0x0000.0060	I2C	
14	0x0000.0078	ADC Channel-0	
15	0x0000.007C	ADC Channel-1	
16	0x0000.0080	ADC Channel-2	
17	0x0000.0084	ADC Channel-3	
18	0x0000.0088	WDT	
19	0x0000.008C	16/32-Bit Timer A0A	
20	0x0000.0090	16/32-Bit Timer A0B	
21	0x0000.0094	16/32-Bit Timer A1A	
22	0x0000.0098	16/32-Bit Timer A1B	
23	0x0000.009C	16/32-Bit Timer A2A	
24	0x0000.00A0	16/32-Bit Timer A2B	
35	0x0000.00CC	16/32-Bit Timer A3A	
36	0x0000.00D0	16/32-Bit Timer A3B	
46	0x0000.00F8	uDMA Software Intr	
47	0x0000.00FC	uDMA Error Intr	
161	0x0000.02C4	I2S	
163	0x0000.02CC	Camera	
168	0x0000.02E0	RAM WR Error	
171	0x0000.02EC	Network Intr	
176	0x0000.0300	SPI	



CC32xx Application Processor Interuupts :3 איור

tasks and interrupt הסבר על טבלת 2.3

- .1 בעדיפות 10 מכיוון שזה הפעולה החשובה והמהירה ביותר של המערכת, ADCTask_func נרצה לתעדף אותה על פני שאר הפעולות. פעולה זו היא בעצם הדגימה של חיישן הלחות ונרצה שפעולה זו תהיה בעדיפות הגבוהה ביותר.
- בעדיפות 1 מכיוון שזוהי לא פעולה קריטית, שמטרתה הינה להפסיק את GPIO_function .2 פעילות המערכת ולכן אין בעיה שתהיה בעדיפות נמוכה.
- בעדיפות 4 מכיוון שזוהי פעולה לנוחות של המשתמש בלבד ולא פעולה קריטית i2c_functionשמטרתה לבדוק אם יש אור או חושך בחדר.
- 4. PWM_function בעדיפות 7 מכיוון שזוהי פעולה חיונית למערכת ומטרתה הינה להתריע למשתמש כאשר יש צורך להשקות את הצמח ולכן בחרנו בעדיפות גבוהה.
 - .5 בעדיפות 2- על פי המדריך של Timer_led .5
 - .6. Timer_Stop בעדיפות 2- על פי המדריך של Timer_Stop .6
 - ... GPIO_BUTTON0 בעדיפות 2- על פי המדריך של GPIO_BUTTON0 .7
 - .[13] TI בעדיפות 2- על פי המדריך של GPIO_BUTTON1 .8



3 יישום הפרויקט


קוד המלא של הפרויקט, כולל הנחיות הידור (compilation) והתקנה נמצא ב dropbox: המודול נערך והועלה לשמירה בתאריך 28.2.201 ב-15

 $https://youtu.be/xdu5FkYna_8$ - סרטון וידאו המראה את פונקצינליות הפרויקט נמצא סרטון וידאו המראה המראה את



4 מדריך למשתמש

4.1 מיבורים במטריצה ו-CC3220S-LAUNCHXL




CC3220S-LAUNCHXL איור 4: חיבור למטריצה וללוח

היישן אור TSL2561 מתחבר לאזור הכחול בהיר במטריצה על פי איור 4 בצורה זאת: SDA, b10 מתחבר אל SCL, b9 מתחבר אל SDA, b10 מתחבר אל SCL, b9 מתחבר אל SCL (SCL) מתחבר אל SCL בצורה SCL (SCL) מתחבר בצורה SCL (SCL) מתחבר בצורה SCL (SCL) מתחבר אל SCL (SCL) מתחבר בחוט אחד לאזור הירוק במטריצה ובחוט השני אל SCL בלוח על פי איור 4. חיבור החשמל מהלוח אל המטריצה מתחבר לאזור השחור במטריצה והחוטים על פי איור 4. מריך לחבר חוטים נוספים העוברים במטריצה על פי איור 4.



Code Composer Studio (CSS) – סביבת הפיתוח 4.2



CCS איור 5: המחשת

- והתקן אותה על המחשב. CCS והתקן אותה על המחשב.
- .CSS המתאים בה בתיקיה בה CC32xx המתאים SDK התקנת את 2
 - כSS פתח את 3.3
 - 4. ייבא את הפרויקט Watering_Project ממסך ההתחלה. (View→Getting Started→Import Project)
 - . בנה את הפרויקט באמצעות לחיצה על צלמית הפטיש.
 - . בצע ניפוי באגים לפרויקט באמצעות לחיצה על צלמית הג׳וק.
- 7. הרץ את הפרויקט על ידי לחיצה על צלמית החץ הירוק (דומה לצלמית ניגון סרט בVCR).
- כדי לראות פלט מהלוח נדרש לפתוח טרמינל באמצעות לחיצה על צלמית מסך המחשב
 ובחירת הפורט המתאים שאר האפשרויות נדרשות להיבחר בדומה לאיור 5

4.3 שימוש במודול

כאשר המודול רץ החיישנים (לחות, אור) דוגמים נתונים מהסביבה על פי הדגימות ניתן יהיה לראות שינוי בנורת הלד.

כאשר חיישן האור דוגם ערכים גבוהים (אור חזק) נורת הלד תכבה על מנת להראות יכולת חיסכון בחשמל, למען ההדגמה אנו כיוונו את תגובה זאת לאור חזק על מנת שיהיה ניתן להראות את יכולת המערכת בסביבה בהירה.

כאשר חיישן האור אינו דוגם ערכים גבוהים נורת הלד תפעל על פי הדגימות מחיישן הלחות.



דגימות חיישן הלחות עולות ככל שיש פחות מים בין שני המזלגות שלו (מודד התנגדות), כך שכאשר חיישן הלחות מחוץ למים המדידות גבוהות ונורת הלד תתריע על מצב קריטי לצמח שדורש מים ותהבהב במהירות.

כאשר חיישן הלחות נמצא במים נורת הלד תגביר את עוצמתה ככל שכמות המים יורדת, כאשר ישנה כמות מספקת של מים הנורה תישאר כבויה וככל שכמות המים תרד מתחת לסף מסוים עצמתה תתגבר עד אשר תגיע למצב הקריטי של ההבהוב.

על מנת להפסיק את פעולת המודל נדרש ללחוץ על כפתור SW3, לחיצה זאת תפסיק את פעולות החיישנים על מנת לחסוך בחשמל ותשאיר את המודול זמין אך ורק ללחיצת כפתור נוספת אשר תחזיר את החיישנים לפעולה.

המודול ידפיס בעזרת UART לטרמינל הודעות על מצב פעולתו בהתאם להדלקה וכיבוי החיישנים, וכאשר נקלט הרבה אור.

כמו כן לחיצה על כפתור SW2 ידפיס לטרמינל את מצב המשימות (פועלות\מושהות).



5 סיכום אישי

הפרויקט היה עבורנו חוויה מאוד מאתגרת ומלמדת. זו הפעם הראשונה שבה התמודדנו עם פרויקט שהתחלנו אותו מאפס. נהנינו מאוד מהעבודה עם הרכיבים ברמה הנמוכה ביותר ולמדנו מכך המון Data - דבר אשר בוודאות יעזור לנו בהמשך הדרך. הפרויקט הצריך מאתנו לשבת ולקרוא את כל ה- בה. כתיבת sheet על מנת להבין כיצד להפעיל כל חיישן וחיישן והצלחנו להתמודד עם זה בהצלחה רבה. כתיבת התאוריה של כל פרוטוקול גרמה לנו להבין לעומק את הפרוטוקולים ולדעת כיצד להשתמש בהם, וכך הבנו איזה קלט ופלט כל אחד מהם נדרש לקבל. היה לנו קשה מאוד לקרוא נתונים מחיישן האור Data sheet אך לאחר קריאה מעמיקה ב-Data sheet שלו לבסוף הצלחנו. החלק המורכב והקשה עבורנו היה לגרום לכל החלקים הקטנים שבנינו לעבוד כמערכת אחת גדולה ויציבה, נתקלנו בהמון קשיים גם מכיוון שרמת שפת c איננה ברמה מספיק טובה אצלנו וגם כי אין הרבה חומר באינטרנט על הבורד אך לאחר עבודה קשה הצלחנו בהצלחה רבה. היה חסר לנו מאוד חיישן שמדבר UART, מכיוון שכן השתמשנו בפרוטוקול אך ללא חיווי פיסי ממשי.

היה מעניין ללמוד על ה UART ולגלות שאפשר באמצעות שליחה של פקודה דרכו לנקות את הטרמינל. על מנת לשפר את הפרויקט בעתיד לדעתנו כדאי לתת יותר תרגולים בכיתה ובמיוחד תרגולים עם חיישנים חיצוניים. להשתמש בבורד שיש עליו יותר חומר באינטרנט.



6 ביבליוגרפיה

- [1] sparkfun, "I2C," [Online]. Available: https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2c. [Accessed 21 February 2018].
- [2] TAOS059N, TSL2560, TSL2561 LIGHT-TO-DIGITAL CONVERTER, TEXAS: TAOS, 2009.
- [3] Wikipedia, "Pulse-width modulation," 9 January 2018. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation. [Accessed 22 February 2018].
- [4] A. "RC radio control protocols explained: PWM, PPM, PCM, SBUS, IBUS DSMX, DSM2," 22 December 2017. [Online]. Available: https://www.dronetrest.com/t/rc-radio-control-protocols-explained-pwm-ppm-pcm-sbus-ibus-dsmx-dsm2/1357. [Accessed 22 February 2018].
- [5] National Instruments, "What is a Pulse Width Modulation (PWM) Signal and What is it Used For?," 12 February 2018. [Online]. Available: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019Ok FSAU. [Accessed 22 February 2018].
- [6] Texas Instruments, "README," 2017. [Online]. Available: http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04/examp les/nortos/CC3220S_LAUNCHXL/drivers/pwmled/README.html. [Accessed 25 February 2018].
- [7] Wikipedia, "Universal asynchronous receiver-transmitter," November 2010.

 [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver-transmitter.

 [Accessed 22 February 2018].
- [8] Circuit Basics, "BASICS OF UART COMMUNICATION," [Online].

 Available: http://www.circuitbasics.com/basics-uart-communication/.

 [Accessed 22 February 2018].



- [9] d. "Chapter 20: Analog to Digital Conversion," 5 September 2013. [Online]. Available: https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/text/chapter-20. [Accessed 22 February 2018].
- [10] onmyphd, "Analog-Digital Converters," [Online]. Available: http://www.onmyphd.com/?p=analog.digital.converter. [Accessed 22 February 2018].
- [11] "FC-28 moisture sensor datasheet".
- [12] P. Waher, "MQTT (MQ Telemetry Transport)," February 2018. [Online].

 Available: http://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/MQTT-MQ-Telemetry-Transport. [Accessed 24 February 2018].
- [13] TEXAS INSTRUMENTS, Technical Reference Manual, 2017.
- [14] X. Gouchet, "Ted (Text Editor)," 21 November 2012. [Online]. Available: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.xgouchet.texteditor&hl=en.
- [15] M. Backes, S. Bugiel, E. Derr, P. McDaniel, D. Octeau and S. Weisgerber, "On Demystifying the Android Application Framework: Re-Visiting Android Permission Specification Analysis," in 25th USENIX Security Symposium (USENIX Security 16), Austin, TX, 2016.