# Wojskowa Akademia Techniczna Wprowadzenie do Automatyki

Sprawozdanie z pracy laboratoryjnej nr 3

Projekt układu sterowania z wykorzystaniem PLC i mikrokontrolerów


Data wykonania ćwiczenia: 18.04.2024 r.

Prowadzący ćwiczenia: mgr inż. Małgorzata Rudnicka-Schmidt


Wykonał: Szymon Florek

Grupa: WCY22IY2S1


#### Treść zadania:



#### Schemat podłączenia PLC:



## Schemat podłączenia Arduino:



#### Założenia

I1 P<sub>1</sub> - przycisk wysyłania windy na 0 kondygnację

12 P2 - przycisk wysyłania windy na 1 kondygnację

13 P<sub>3</sub> - przycisk wysyłania windy na 2 kondygnację

14 P<sub>4</sub> - przycisk wysyłania windy na 3 kondygnację

15 P<sub>5</sub> - czujnik (sensor) obecności windy na 0 kondygnacji

16 P<sub>6</sub> - czujnik (sensor) obecności windy na 1 kondygnacji

17 P<sub>7</sub> - czujnik (sensor) obecności windy na 2 kondygnacji

18 P<sub>8</sub> - czujnik (sensor) obecności windy na 3 kondygnacji

#### Sterowanie silnikiem windy

F/R, S/S – wejścia sterujące silnikiem połączone z wyjściami PLC

F/R z wyjściem Q1

S/S z wyjściem Q2

| F/R<br>(bit kierunku) | S/S<br>(bit stopu) | reakcja   |  |  |
|-----------------------|--------------------|---|--|--|
| 0                     | 1                  | stop  |  |  |
| 0                     | 0                  | 个(w górę)                                       |  |  |
| 1                     | 0                  | ↓(w dół)  |  |  |
| 1                     | 1                  | kombinacja<br>niewykorzystana<br>(niedozwolona) |  |  |

Sterowanie silnikiem windy (ARDUINO)

```
Pin 5 - F/R (bit kierunku) - Q1
Pin 4 - S/S (bit stopu) - Q2
```

Uwaga: Wiszące wejścia S/S i F/R powodują ruch windy do góry (wtedy sygnały S/S i F/R mają wartości zerowe).

#### The #define directives in Arduino sketch:

```
#define Button1Pin A0 //nazwa pinu dla "Przycisk żądanie 0-go poziomu"

#define Button2Pin A1 //nazwa pinu dla "Przycisk żądanie 1-go poziomu"

#define Button3Pin A2 //nazwa pinu dla "Przycisk żądanie 2-go poziomu"

#define Button4Pin A3 //nazwa pinu dla "Przycisk żądanie 3-go poziomu"

#define Sensor1Pin A4 //nazwa pinu dla "Sensor obecności kabiny na 0-wym poziomie"

#define Sensor2Pin A5 //nazwa pinu dla "Sensor obecności kabiny na 1-ym poziomie"

#define Sensor3Pin 12 //nazwa pinu dla "Sensor obecności kabiny na 2-im poziomie"

#define Sensor4Pin 13 //nazwa pinu dla "Sensor obecności kabiny na 3-im poziomie"

#define OutputQ1Pin 5 //nazwa pinu dla Forward/Reverse Signal (bit kierunku)

#define OutputQ2Pin 4 //nazwa pinu dla Start/Stop Signal (bit stopu)
```

#### Definicja stanów maszyny stanowej:


```
* 0000 0 – winda ustawia się na 1 piętrze – stan początkowy
```

- \* 0001 1 winda znajduje się na 0 piętrze
- \* 0010 2 winda znajduje się na 1 piętrze
- \* 0011 3 winda znajduje się na 2 piętrze
- \* 0100 4 winda porusza się z 0 na 1 piętro
- \* 0101 5 winda porusza się z 0 na 2 piętro
- \* 0110 6 winda porusza się z 1 na 2 piętro
- \* **0111 7** winda porusza się z 1 na 0 piętro
- \* 1000 8 winda porusza się z 2 na 1 piętro
- \* 1001 9 winda porusza się z 2 na 0 piętr

# Sposób kodowania stanów maszyny stanowej:

| Stan | X1 | X2 | Х3 | X4 |
|------|----|----|----|----|
| 0    | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1    | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 2    | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 3    | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 4    | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 5    | 0  | 1  | 0  | 1  |
| 6    | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 7    | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 8    | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 9    | 1  | 0  | 0  | 1  |

# Diagram przejść maszyny stanowej:



#### Tabela przejść stanów:

| X1(t) | X2(t) | X3(t) | X4(t) | l1 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | X1(t+1) | X2(t+1) | X3(t+1) | X4(t+1) | STANY |
|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|---------|---------|---------|---------|-------|
| 0     | 0     | 0     | 0     | *  | *  | *  | 0  | *  | *  | 0       | 0       | 0       | 0       |       |
| 0     | 0     | 0     | 0     | *  | *  | *  | 1  | *  | *  | 0       | 1       | 0       | 0       |       |
| 0     | 0     | 0     | 0     | *  | *  | *  | *  | *  | 0  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | *  | *  | *  | *  | *  | 1  | 1       | 0       | 0       | 0       |       |
| 0     | 0     | 0     | 0     | *  | *  | *  | *  | 0  | *  | 0       | 0       | 0       | 0       | o     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | *  | *  | *  | *  | 1  | *  | 0       | 0       | 1       | 0       | "     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | *  | 1  | *  | *  | *  | *  | 0       | 1       | 0       | 0       |       |
| 0     | 0     | 0     | 1     | *  | *  | 1  | *  | *  | *  | 0       | 1       | 0       | 1       | 1     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1  | *  | *  | *  | *  | *  | 0       | 1       | 1       | 1       | _     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | *  | *  | 1  | *  | *  | *  | 0       | 1       | 1       | 0       | 2     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1  | *  | *  | *  | *  | *  | 1       | 0       | 0       | 1       | 3     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | *  | 1  | *  | *  | *  | *  | 1       | 0       | 0       | 0       | 3     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | *  | *  | *  | *  | 0  | *  | 0       | 1       | 0       | 0       | 4     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | *  | *  | *  | *  | 1  | *  | 0       | 0       | 1       | 0       | 4     |
| 0     | 1     | 0     | 1     | *  | *  | *  | *  | *  | 0  | 0       | 1       | 0       | 1       | _     |
| 0     | 1     | 0     | 1     | *  | *  | *  | *  | *  | 1  | 0       | 0       | 1       | 1       | 5     |
| 0     | 1     | 1     | 0     | *  | *  | *  | *  | *  | 0  | 0       | 1       | 1       | 0       |       |
| 0     | 1     | 1     | 0     | *  | *  | *  | *  | *  | 1  | 0       | 0       | 1       | 1       | 6     |
| 0     | 1     | 1     | 1     | *  | *  | *  | 0  | *  | *  | 0       | 1       | 1       | 1       | 7     |
| 0     | 1     | 1     | 1     | *  | *  | *  | 1  | *  | *  | 0       | 0       | 0       | 1       | /     |
| 1     | 0     | 0     | 0     | *  | *  | *  | *  | 0  | *  | 1       | 0       | 0       | 0       | 8     |
| 1     | 0     | 0     | 0     | *  | *  | *  | *  | 1  | *  | 0       | 0       | 1       | 0       | •     |
| 1     | 0     | 0     | 1     | *  | *  | *  | 0  | *  | *  | 1       | 0       | 0       | 1       | 9     |
| 1     | 0     | 0     | 1     | *  | *  | *  | 1  | *  | *  | 0       | 0       | 0       | 1       | 9     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | *  | 0  | 0  | *  | *  | *  | 0       | 0       | 0       | 1       | 1     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 0  | *  | 0  | *  | *  | *  | 0       | 0       | 1       | 0       | 2     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 0  | 0  | *  | *  | *  | *  | 0       | 0       | 1       | 1       | 3     |

### Funkcje przejścia:

#### Dla X1(t+1):

## Dla X2(t+1):

• 
$$(x_2(t+1)) = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 J_2 + \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 J_3 + \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} J_4 + \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} J_3 + \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} J_5 + \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} J_5 + \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} J_5 + \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} J_5$$

## Dla X3(t+1):

$$\begin{array}{l} \bullet \times_{3} (++1) = \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{6}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} x_{3} \overline{x_{4}} \overline{J_{1}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} x_{3} \overline{x_{4}} \overline{J_{6}} + \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}} \overline{x_{4}} \overline{J_{7}} \\ + \overline{x_{1}} \overline{x_{2}} \overline{x_{3}}$$

### Dla X4(t+1):

#### Tabela funkcja wyjścia:

| Stan | X1 | X2 | Х3 | X4 | FR(Q1) | S/S(Q2) |
|------|----|----|----|----|--------|---------|
| 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1      | 0       |
| 1    | 0  | 0  | 0  | 1  | 0      | 1       |
| 2    | 0  | 0  | 1  | 0  | 0      | 1       |
| 3    | 0  | 0  | 1  | 1  | 0      | 1       |
| 4    | 0  | 1  | 0  | 0  | 0      | 0       |
| 5    | 0  | 1  | 0  | 1  | 0      | 0       |
| 6    | 0  | 1  | 1  | 0  | 0      | 0       |
| 7    | 0  | 1  | 1  | 1  | 1      | 0       |
| 8    | 1  | 0  | 0  | 0  | 1      | 0       |
| 9    | 1  | 0  | 0  | 1  | 1      | 0       |


Dla Q1(FR):


$$Q_1 = \overline{X_1} \times 2 \times_3 \times_9 + \overline{X_1} \overline{X_2} \overline{X_3} \overline{X_9} + \overline{X_1} \overline{X_2} \overline{X_3} \overline{X_9} + \overline{X_1} \overline{X_2} \overline{X_3} \overline{X_9}$$


Dla Q2(S/S):


$$Q_2 = \overline{X_1 X_2 X_3 X_4} + \overline{X_1 X_2 X_3 X_4} + \overline{X_1 X_2 X_3 X_4}$$

## Program LD i FBD:









#### **Program arduino:**

```
/* Szymon Florek WCY22IY2S1
* Winda pozusza sie miedzy kondygnacjami 0,1,2
* stan poczatkowy - winda ustawia sie na kondygnacji 1
* Opis stanów:
* 0000 0 – winda ustawia się na 1 piętrze – stan początkowy
* 0001 1 – winda znajduje się na 0 piętrze
* 0010 2 – winda znajduje się na 1 piętrze
* 0011 3 – winda znajduje się na 2 piętrze
* 0100 4 – winda porusza się z 0 na 1 piętro
* 0101 5 – winda porusza się z 0 na 2 piętro
* 0110 6 – winda porusza się z 1 na 2 pietro
* 0111 7 – winda porusza się z 1 na 0 piętro
* 1000 8 – winda porusza się z 2 na 1 piętro
* 1001 9 – winda porusza się z 2 na 0 piętro
*/
#define Button1Pin A0
#define Button2Pin A1
#define Button3Pin A2
#define Button4Pin A3
#define Sensor1Pin A4
#define Sensor2Pin A5
#define Sensor3Pin 12
#define Sensor4Pin 13
#define OutputQ1Pin 5
#define OutputQ2Pin 4
//variables to store button input
boolean button0 = 0;
boolean button1 = 0;
boolean button2 = 0;
//variables to store sensor input
boolean sensor0 = 0;
boolean sensor1 = 0;
```


```
boolean sensor2 = 0;
//variables to store state of state machine
boolean X1 = 0;
boolean X2 = 0;
boolean X3 = 0;
boolean X4 = 0;
//variables to store output for the motor
boolean Q1 = 0;
boolean Q2 = 0;
//function that reads input of sensors and buttons
void readInput(){
button0 = digitalRead(Button1Pin);
button1 = digitalRead(Button2Pin);
button2 = digitalRead(Button3Pin);
sensor0 = digitalRead(Sensor1Pin);
sensor1 = digitalRead(Sensor2Pin);
sensor2 = digitalRead(Sensor3Pin);
}
//setup function to set read/write modes for pins
void setup(){
pinMode(Button1Pin, INPUT);
pinMode(Button2Pin, INPUT);
pinMode(Button3Pin, INPUT);
pinMode(Sensor1Pin, INPUT);
pinMode(Sensor2Pin, INPUT);
pinMode(Sensor3Pin, INPUT);
pinMode(OutputQ1Pin, OUTPUT);
pinMode(OutputQ2Pin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
```

```
//function to calculate the next state;
void calculateState(){
boolean X1copy = 0;
boolean X2copy = 0;
boolean X3copy = 0;
boolean X4copy = 0;
//calculate next state based on previous state and input
X1copy = (!X1 && !X2 && X3 && X4 && button0)
|| (!X1 && !X2 && X3 && X4 && button1)
|| (X1 && !X2 && !X3 && !X4 && !sensor1)
|| (X1 && !X2 && !X3 && X4 && !sensor0);
X2copy = (!X1 \&\& !X2 \&\& !X3 \&\& X4 \&\& button1)
|| (!X1 && !X2 && !X3 && X4 && button2)
|| (!X1 && !X2 && X3 && !X4 && button0)
|| (!X1 && !X2 && X3 && !X4 && button2)
|| (!X1 && X2 && !X3 && !X4 && !sensor1)
|| (!X1 && X2 && !X3 && X4 && !sensor2)
|| (!X1 && X2 && X3 && !X4 && !sensor2)
|| (!X1 && X2 && X3 && X4 && !sensor0);
X3copy = (!X1 \&\& !X2 \&\& !X3 \&\& !X4 \&\& sensor1)
| | (!X1 && !X2 && X3 && !X4 && button0)
|| (!X1 && !X2 && X3 && !X4 && button2)
|| (!X1 && X2 && !X3 && !X4 && sensor1)
|| (!X1 && X2 && !X3 && X4 && sensor2)
| | (!X1 && X2 && X3 && !X4 && !sensor2)
|| (!X1 && X2 && X3 && !X4 && sensor2)
|| (!X1 && X2 && X3 && X4 && !sensor0)
| | (X1 && !X2 && !X3 && !X4 && sensor1)
| | (!X1 && !X2 && X3 && !X4 && !button0 && !button2)
|| (!X1 && !X2 && X3 && X4 && !button0 && !button1);
X4copy = (!X1 \&\& !X2 \&\& !X3 \&\& X4 \&\& sensor2)
|| (!X1 && !X2 && X3 && !X4 && button0)
|| (!X1 && !X2 && X3 && X4 && button0)
```

```
|| (!X1 && X2 && !X3 && X4 && !sensor2)
| | (!X1 && X2 && !X3 && X4 && sensor2)
| | (!X1 && X2 && X3 && !X4 && sensor2)
|| (!X1 && X2 && X3 && X4 && !sensor0)
| | (!X1 && X2 && X3 && X4 && sensor0)
|| (X1 && !X2 && !X3 && X4 && !sensor0)
| | (X1 && !X2 && !X3 && X4 && sensor0)
| | (!X1 && !X2 && !X3 && X4 && !button1 && !button2)
|| (!X1 && !X2 && X3 && X4 && !button0 && !button1);
//make next state current state
X1 = X1copy;
X2 = X2copv:
X3 = X3copy;
X4 = X4copy;
}
//function to calculate output for the elevator motor
void calculateOutput(){
Q1 = (!X1 \&\& X2 \&\& X3 \&\& X4)
|| (X1 && !X2 && !X3 && !X4)
| | (X1 && !X2 && !X3 && X4)
|| (!X1 && !X2 && !X3 && !X4);
Q2 = (!X1 && !X2 && !X3 && X4)
|| (!X1 && !X2 && X3 && !X4)
|| (!X1 && !X2 && X3 && X4);
//function to set output onto the pins
void writeOutput(){
digitalWrite(OutputQ1Pin, Q1);
digitalWrite(OutputQ2Pin, Q2);
}
```

```
void report(){
Serial.println("Odczyt przyciskow: ");
Serial.print("przycisk 0:");
Serial.println(button0);
Serial.print("przycisk 1:");
Serial.println(button1);
Serial.print("przycisk 2:");
Serial.println(button2);
Serial.println("Odczyt sensorow: ");
Serial.print("sensor 0:");
Serial.println(sensor0);
Serial.print("sensor 1:");
Serial.println(sensor1);
Serial.print("sensor 2:");
Serial.println(sensor2);
Serial.println("Obliczony stan: ");
Serial.print(X1);
Serial.print(X2);
Serial.print(X3);
Serial.println(X4);
Serial.println("Wyjscia (Q1Q2): ");
Serial.print(Q1);
Serial.println(Q2);
}
void loop() {
readInput();
calculateState();
calculateOutput();
writeOutput();
report();
}
```

# Układ na tkinder.com:



#### Wnioski:

**Program PLC:** Przeprowadzając symulację stwierdzono poprawność programu. Maszyna pod wpływem różnych wartości na przyciskach oraz sensorach przechodzi do odpowiednich stanów. Wyjścia sterujące silnik również mają odpowiednie wartości dla odpowiednich stanów.

#### **Program Arduino:**

```
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs "C:\Users\szyme\AppData\Local\Temp\build86c1372d0
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs "C:\Users\szyme\AppData\Local\Temp\build86c1372d0
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-ar" rcs "C:\Users\szyme\AppData\Local\Temp\build86c1372d0
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -Os -W1, --gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=al
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\szyme\AppData\Local
Szkic u?ywa 4 248 bajtów z (13%) pami?ci programu. Maksimum to 32 256 bajtów.
Globalne zmienne u?ywaj? 350 bajtów z (17%) dynamicznej pami?ci, pozostawiaj?c 1 698 bajtów dla lokalnych zmiennch. M
```

Zbudowano układ na stronie tinkercad.com (układ na zrzucie ekranu). 6 guzików reprezentuje kolejno:

Dwie niebieskie diody pokazują nam stany wyjścia dla zadanego ustawienia np: Q1 (1) Q2 (0) dla stanu początkowego aby winda zaczęła poruszać się na początku w dół na 1 piętro.

#### **DLA LD:**

(zakłądajac podana na zajęciach informację, że winda hardwearowo na początku podczas ładowania programu jedzie na 3 piętro).