我做的是電子密碼門,目的是為了加強居家的防護, 以及可以讓使用者不用攜帶鑰匙,避免鑰匙不見而無法開門的窘境。

以下是我使用到的元件:

- 1. 步進馬達
- 2. 超音波 sensor
- 3. 遙控器
- 4. 紅外線 sensor
- 5. 蜂鳴器
- 6. LCD
- 7. Button

功能說明:

當超音波 sensor 感測到附近有人時,便會將 LCD 亮起,並要求使用者輸入密碼。使用者透過遙控器對著紅外線 sensor 輸入密碼,若輸入正確步進馬達就會轉動來讓門開啟,並且在 LCD 上顯示 Pass!。


若輸入錯誤則會在 LCD 上要求再次輸入,如果連續錯誤 5 次,蜂鳴器便會響起,並且有一段時間無法輸入密碼。

而當超音波 sensor 發現附近沒人超過 5 秒,便會將 LCD 關閉,同時如果門是開著的,就會把門關上。

使用者可以透過門後面的 button 設定密碼,接下 button 進入 setting mode,使用者就可以設定新密碼。

密碼是由 0~9 組成的,長度為 1~16,+號是確認鍵,每次輸入完要按下+號。

以下是用圖來表示大概的結構:



no man for 5s (close the door)

其中 input mode 和 set mode 的轉換,我是透過 RTOS 的 priority 的差異來達成。 Set mode 的 priority 較 input mode 高,但在 setup 的時候便將 set mode suspend, 然後藉由 button interrupt 的方式,在一按下 button 的時候便將 set mode 用 resume 來喚醒,然後在 set 結束時再次 suspend set mode。

以下是這次遇到的困難:

1. IRremote 和 buzzer 的 tone 有衝突,好像是因為 timer 用到同一個,因此我將 IRremoteInt.h 做了修改,裡面原本就有備用的 timer,所以我只是做了 comment 和 uncomment,在第 70 和 71 行。

修改前:

```
//#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 9
#define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 3
修改後:
#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 9
//#define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 3
```

- 2. 我原本想將超音波 sensor 的部分獨立為一個 task,priority 設為和 input mode 一樣,可是這樣做了以後,run 起來發現進不了超音波 sensor 和 input mode 的 task。最後只好將超音波 sensor 的部分放到 input mode 的地方一起做。
- 3. 原本輸入密碼的部分我想使用薄膜鍵盤,可是發現 port 會不夠用,所以才改用遙控器的方式。