TESINA N°250

Corso: Sistemi Elettronici

Docente: Prof. Falaschetti Laura

Assistente: Ing. Alessandrini Michele

A.A.: 2018/2019

Studente: Gavetti Francesco

Matricola: 1080057

Hardware utilizzato

- MCU: PIC16F887

- Scheda di sviluppo: CEDAR Solutions PIC board 1.1

Programmi utilizzati

- Microchip MPLAB X

- Microchip Serial Bootloader AN1310

Linguaggio di programmazione utilizzato

- Assembly

Descrizione della tesina

Si realizzi un programma che ogni minuto esca dallo sleep e stampi su porta seriale (EUSART) il numero totale di minuti passati, come numero a due cifre decimali.

<u>Informazioni aggiuntive</u>

Gestione eventi: microcontrollore in modalità sleep (dove possibile) in assenza di eventi da processare.

Diagramma di flusso

Il diagramma di flusso del programma è allegato all'ultima pagina.

CODICE

In primis occorre comunicare al programma assemblatore il tipo di microcontrollore che si intende utilizzare e ciò è possibile grazie alla direttiva "list":

```
list p=16f887
```

In questo modo andiamo a definire il set di radix dedicate al nostro specifico processore, ossia quell'insieme ben definito di istruzioni elementari che il nostro processore è in grado di eseguire.

In un secondo momento è necessario rendere disponibile al programma, tramite la direttiva #include, tutte le definizioni dei simboli: nomi dei registri, nomi dei bit dei registri, ecc.

```
#include <p16f887.inc>
```

Un file *include* non è altro che un file di testo che contiene un set di definizioni di etichette che deve essere incluso all'inizio del programma.

Nel nostro caso il file include si chiama p16f887.inc.

Configuration bits:

I bit di configurazione settano alcune importanti impostazioni hardware del microcontrollore, ad esempio, la disattivazione del watchdog timer.

```
__CONFIG_CONFIG1, _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _CP_OFF & _WDT_OFF & _BOR_OFF & _PWRTE_OFF & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
```

Il watchdog timer (WDT) è un timer indipendente dal resto dell'hardware, ossia gode di un oscillatore proprio non appoggiandosi a quello del processore; se abilitato genera un reset all'overflow e pertanto il contatore del WDT deve essere periodicamente azzerato dall'utente.

Nel caso in cui non è stato possibile azzerare il contatore a causa di un blocco o di un malfunzionamento del programma, l'overflow del WDT genera un reset che tenta di risolvere il problema.

Inizializzazione hardware:

All'inizio del programma principale viene chiamata la subroutine initHw, nella quale viene inizializzato l'hardware necessario al funzionamento del programma.

1. Configurazione clock processore

Impostiamo la frequenza interna del processore a 4MHz andando a settare il registro *OSCCON* (OSCILLATOR CONTROL REGISTER) in questo modo:

```
setRegK OSCCON, B'01100001'
```

- I bit 6:4 (IRCF<2:0>) impostano la frequenza di clock del PIC e a tal fine sono settati = 110;
- Il bit finale (bit0 = SCS) è settato a 1, in questo modo si comunica che verrà utilizzato l'oscillatore interno per il clock di sistema.

2. Configurazione prescaler

Impostiamo il prescaler con un rapporto 1:8, settando i bit PS<2:0> = 010 del OPTION_REG:

```
setRegK OPTION REG, B'00000010'
```

3. Configurazione interrupt:

Abilitiamo il bit GIE (interrupt globale) e il PEIE (interrupt da periferiche) settando ad 1 i rispettivi bit nel registro INTCON:

```
setRegK INTCON, B'11000000'
```

4. Impostazioni Timer1:

Settiamo il registro *T1CON* del Timer1 in modo che quest'ultimo possieda un prescaler pari a 1:8 e lavori in modalità asincrona utilizzando il quarzo esterno con frequenza pari a 32768 Hz. Impostando il Timer1 in questo modo, esso potrà essere usato durante lo sleep e potrà contare il massimo periodo possibile, ossia 16s.

```
setRegK T1CON, B'00111110'
```

5. Inizializzazione seriale:

Settiamo la seriale in questo modo:

- High speed della baud rate (BRGH = 1, BRG16 = 0);
- Abilitiamo la trasmissione: TXEN = 1 (bit5 del TXSTA);
- Connessione asincrona: SYNC = 0 (bit4 del TXSTA);
- Abilitiamo ricezione: SPEN = 1 (bit7 del RCSTA);

```
setRegK TXSTA, B'00100100'
setRegK RCSTA, B'10010000'
setRegO BAUDCTL
setRegK SPBRG, .12
```

NOTA: anche se utilizziamo la porta seriale unicamente in trasmissione, in quanto dobbiamo solamente stampare, abilitiamo comunque il bit *SPEN* della ricezione del *RCSTA*.

Definizioni variabili e costanti:

A questo punto occorre definire le variabili, le quali permettono di stabilire una quantità precisa di memoria a disposizione nella RAM, in questo modo è possibile memorizzare temporaneamente dei valori indispensabili nel programma.

A queste celle di memoria viene assegnata una etichetta (LABEL) al fine di garantire una maggiore comprensione della loro funzionalità.

Nel codice sono state definite le seguenti variabili nella memoria condivisa (UDATA SHR):

```
canSleep RES .1
```

La variabile *canSleep* costituisce un flag che indica quando la CPU può andare in sleep (solo il bit 0 viene utilizzato).

```
w_temp RES .1 status_temp RES .1
```

Le variabili w_temp e status_temp permettono il salvataggio dei registri (context saving) durante la gestione di un'interruzione, per poi effettuare il loro ripristino al termine dell'interruzione.

flags RES .1

La variabile *flags* viene utilizzata per salvare il valore di *IRP*, cioè il bit che indica la selezione del banco di memoria nell'indirizzamento indiretto (se *IRP*=0 vengono selezionati i banchi 0 e 1, se *IRP*=1 vengono selezionati i banchi 2 e 3).

unita_minuti RES .1 decine_minuti RES .1

Le variabili *unita_minuti* e *decine_minuti* sono dedicate al conteggio dei minuti per la stampa del tempo trascorso dall'accensione del PIC.

pointer RES .1

La variabile *pointer* viene utilizzata nell'indirizzamento indiretto per indicare il successivo byte che dovrà essere stampato.

counter RES .1

La variabile counter indica il numero di caratteri che rimangono da stampare.

possible_trans RES .1

La variabile *possible_trans* costituisce un flag che indica quando è possibile trasmettere (la trasmissione è possibile se il bit 0 di *possible trans* è uguale ad 1, diversamente non è ancora trascorso un minuto).

tmr1Counter RES .1

La variabile *tmr1Counter* permette il conteggio del numero degli overflow del timer1; il valore di *tmr1Counter* viene incrementato di 1 al verificarsi di ogni overflow, ossia ogni 12s.

Una volta che *tmr1Counter* raggiunge il valore 5 significa che è trascorso un minuto e quindi è possibile incrementare il conteggio dei minuti e trasmetterlo.

printBuffer RES .3

La variabile *printBuffer* costituisce il buffer di stampa.

Le costanti, invece, permettono di associare ad un'etichetta una quantità numerica costante. Le uniche costanti definite nel programma sono:

tmr_12s EQU (.65536 - . 49152)

La costante tmr_12s viene definita in modo che il timer sia in grado di contare un periodo di 12s, al termine del quale si verifica l'overflow.

Il contatore di timer1 è a 16 bit, per cui occorre impostare il contatore inizialmente a .65536 - .49152, in quanto non è necessario l'intero periodo di timer1.

Il valore 49152 corrisponde al numero di incrementi del clock necessari al conteggio di 12s ed è appunto pari al prodotto tra il numero dei secondi (12) e il numero di incrementi corrispondenti ad un secondo (4096).

length_string EQU .3

La variabile *lenght_string* indica il numero totale di caratteri da stampare.

Programma principale:

1. Inizializzazione hardware

Per prima cosa viene chiamata la subroutine *initHw*, la quale inizializza l'hardware come illustrato precedentemente:

pagesel initHw call initHw

2. Inizializzazione variabili

clrf flags

clrf unita_minuti
clrf decine_minuti
clrf counter
clrf tmr1Counter
clrf possible_trans

movlw .1

movwf tmr1Counter

Una volta inizializzate le variabili definite precedentemente, vengono settati diversi parametri all'interno dei registri *PIE1* ed *INTCON*.

Ciò viene fatto al fine di poter imporre uno stato di sleep al dispositivo, con un conseguente risparmio energetico, e risvegliarlo ogni qual volta si verifichi un overflow e quindi sia necessario trasmettere ed eventualmente stampare il conteggio dei minuti.

banksel PIE1

bsf PIE1, TMR1IE bsf INTCON,PEIE bsf INTCON, GIE bsf canSleep,0

Più nello specifico, nel registro *PIE1* viene settato il bit *TMR1IE* che permette l'interrupt del timer1, mentre nel registro *INTCON*, vengono settati ad 1 il bit *PEIE* che abilita l'interrupt delle periferiche, tra cui il timer1, ed il bit *GIE* (General Interrupt Enable) che abilita la gestione da parte della CPU di qualsiasi evento di interrupt che si verifica durante l'esecuzione del programma.

Infine viene settato ad 1 il bit0 della variabile canSleep, indicando che la CPU può andare in sleep.

3. Main loop

bcf INTCON, GIE btfsc canSleep, 0

Per prima cosa si disabilita l'interupt globalmente (*GIE*=0) e si controlla se il dispositivo può andare in sleep. Il controllo avviene tramite l'istruzione condizionale di bit test (*btfsc*) che salta l'istruzione seguente nel caso il bit in esame sia "clear", ossia pari a zero.

btfsc canSleep, 0
goto goSleep
bsf INTCON, GIE
goto main_loop

Nel caso in cui il bit0 di *canSleep* sia uguale a zero la CPU non può andare in sleep, per cui si salta l'istruzione successiva, si setta nuovamente il bit *GIE* e si torna al *main_loop* mediante l'istruzione *goto*, per poi effettuare una nuova verifica.

In caso contrario (bit0 di *canSleep*=1), sempre grazie l'istruzione *goto*, si salta alla label *goSleep* che contiene il set di istruzioni che provoca l'ingresso in sleep del dispositivo.

4. Go sleep

pagesel reload_timer1 reload_timer1

banksel T1CON

bsf T1CON,TMR1ON

sleep

In un primo momento, chiamando la routine *reload_timer1*, viene caricato il tmr1 con il valore iniziale in modo che questo conti un periodo di 12s (e non il periodo massimo di 16s) e si abilita lo stesso timer1 settando il bit *TMR1ON* del registro *T1CON*.

Fatto ciò la CPU entra in modalità sleep.

bsf INTCON, GIE

A questo punto la CPU si è risvegliata per via di un interrupt che, nel nostro caso, è quello dovuto all'overflow del timer1 e viene riabilitato il bit GIE.

btfss possible_trans, 0 goto main loop

Quindi si verifica il bit0 della variabile flag *possible_trans*: se è uguale a 0, non è possibile la trasmissione e si torna al main loop, se è uguale ad 1 è possibile trasmettere e viene chiamata la routine di trasmissione, saltando l'istruzione *goto main_loop*.

pagesel transmission call transmission

pagesel print call print

pagesel uart_tx_end call uart_tx_end goto main_loop

5. Transmission

Inizialmente si somma lo OASCII a decine_minuti in modo da ottenere il valore ascii effettivo di decine_minuti per la trasmissione e viene fatta la stessa cosa per unita_minuti. Successivamente, si salva il valore ascii di decine_minuti all'interno del byte0 della variabile printBuffer, in modo che le decine di minuti vengano stampate per prime, e il valore ascii di unita_minuti all'interno del byte1, così che le unità di minuti vengano stampate come seconda cifra.

Inoltre, all'interno del byte2 di printBuffer, viene salvato il carattere invio, corrispondente al valore 10 nella tabella ascii, in modo tale che ogni nuovo valore stampato venga scritto su una nuova riga.

movlw '0'

addwf decine_minuti,w

movwf (printBuffer+0)

movlw '0

addwf unita_minuti,w movwf (printBuffer+1)

movlw .10

movwf (printBuffer+2)

In seguito, si sposta il valore di *length_string* in *W*, ossia il numero totale di caratteri da stampare, e viene memorizzato nella variabile *counter* che indica quanti caratteri mancano da stampare. Per cui, prima di iniziare a stampare, la variabile *counter* varrà proprio 3.

movlw length_string movwf counter

A questo punto, grazie all'utilizzo della funzione "low", viene caricato l'indirizzo del byte0 di *printBuffer*, quello relativo alle decine di minuti, all'interno di *W*, e poi salvato all'interno della variabile *pointer* che, come detto inizialmente, indica l'indirizzo del byte da stampare.

bankisel printBuffer movlw low printBuffer

movwf pointer

Infine si resetta il bit0 della variabile *flags* e si effettua il bit test sul bit *IRP* del registro *STATUS*: se IRP è uguale a 1 il bit0 di *flags* viene settato ad 1, altrimenti rimane al valore 0 e si torna al punto del programma in cui era stata chiamata la routine *transmission*.

In questo modo si esegue un backup del valore del bit di IRP all'interno del bit0 di flags.

bcf flags, 0 btfsc STATUS, IRP bsf flags, 0

return

6. Print

All'inizio della routine di stampa ("print") resetto il bit IRP e controllo il bit0 della variabile flags: se è impostato a 0, i valori dei due bit coincidono e salto direttamente all'istruzione successiva, altrimenti setto il bit IRP allo stesso valore del bit0 di flags e procedo all'istruzione seguente.

bcf STATUS, IRP btfsc flags, 0 bsf STATUS, IRP

Una volta verificato che siano uguali i valori del bit *IRP* e del bit0 di *flags*, viene caricato in *W* l'indirizzo del byte di *printBuffer* puntato dalla variabile *pointer* e salvato all'interno del registro *FSR* per permettere l'indirizzamento indiretto.

Poi, tramite l'invocazione del registro "fittizio" *INDF*, si salva in *W* il valore effettivo contenuto nell'indirizzo di memoria precedentemente puntato da *FSR*.

movf pointer, w movwf FSR movf INDF, w Successivamente viene caricato il valore appena salvato in W nel registro di trasmissione TXREG.

banksel TXREG movwf TXREG

Dunque, grazie all'utilizzo della tecnica del POLLING, il microcontrollore interroga ciclicamente lo stato della periferica per verificare se è avvenuta o meno la trasmissione.

Quindi, se il bit *TXIF* del registro *PIR1* è settato ad 1 significa che la trasmissione è avvenuta, ma solamente verificando il bit *TRMT* di *TXSTA* si capisce se tutti i byte siano stati effettivamente trasmessi.

In caso il bit *TRMT* non valesse 1, significa che lo shift register non è vuoto, cioè che la trasmissione non è ancora terminata, pertanto occorre aspettare il termine della trasmissione effettuando un'ulteriore verifica.

Contrariamente, il byte è già stato completamente trasmesso, per cui si decrementa il valore di *counter* e si salva il valore ottenuto all'interno di *counter* stesso.

banksel PIR1 btfss PIR1,TXIF

goto \$-1 banksel TXSTA

btfss TXSTA,TRMT

goto \$-1

decf counter, f

In conclusione, si verifica se la trasmissione è terminata, cioè se sono stati trasmessi tutti e tre i byte (decine_minuti, unita_minuti ed il carattere invio), controllando il bit Z di STATUS. Se Z=0 allora il counter è diverso da 0 e quindi la trasmissione non è ancora terminata, pertanto viene incrementato il pointer in modo da puntare il byte successivo e si riesegue la routine di stampa. Altrimenti, se Z=1, il counter vale 0, i byte da trasmettere sono terminati e si torna tornare all'istruzione successiva alla chiamata della routine di stampa nel main_loop.

btfsc STATUS, Z

return

incf pointer, f movf pointer, w goto print

7. Uart_tx_end

Una volta terminata la stampa viene chiamata la routine *uart_tx_end* all'interno della quale viene resettata la variabile *possible_trans* e viene settato ad 1 il bit0 della variabile *canSleep*. In questo modo si indica che non è più possibile trasmettere e che il dispositivo può tornare allo stato di sleep.

clrf possible_trans bsf canSleep, 0

return

8. Reload timer1

La routine *reload_timer1* contiene il set di istruzioni necessario alla ricarica del contatore timer1 per riavviare il conteggio una volta avvenuto l'overflow.

Con il timer1 impostato in modalità asincrona, occorre arrestare il timer prima di aggiornare i due registri del contatore, perciò tramite l'istruzione *bcf* (bit clear) si resetta il bit *TMR10N* del registro *T1CON*.

banksel T1CON

bcf T1CON, TMR1ON

A questo punto del programma si caricano i due registri di timer1, ossia *TMR1L* e *TMR1H*, grazie all'uso delle funzioni "high" e "low" che forniscono rispettivamente il byte più e meno significativo di una costante maggiore di 8 bit.

banksel TMR1L

movlw low tmr_12s

movwf TMR1L

movlw high tmr_12s movwf TMR1H

Una volta ricaricato il contatore di timer1 viene resettato il bit *TMR1F* del registro *PIR1*, in quanto l'interrupt relativo all'overflow di timer1 è già stato gestito, quindi si riattiva il timer1.

banksel PIR1

bcf PIR1, TMR1IF banksel T1CON

bsf T1CON, TMR1ON

return

Infine si torna al main_loop, all'istruzione successiva alla chiamata della routine reload_timer1.

Routine di gestione interrupt:

La routine di gestione degli interrupt ammissibili dal programma inizia con il salvataggio dello stato della CPU, ossia del valore dei registri, in modo che questi possano essere ripristinati una volta gestito l'interrupt e il programma possa riprendere dall'esatto punto in cui si è interrotto.

In caso contrario il programma non sarebbe in grado di riprendere la normale esecuzione, in quanto i valori dei registri risulterebbero modificati dalla routine di interrupt.

movwf w_temp swapf STATUS, w movwf status_temp

Subito dopo avviene il test dell'evento di overflow di timer1, nello specifico si verificano i valori dei bit *TMR1IE* e *TMR1IF*.

Se *TMR1IE* è settato ad 1 significa che è possibile che sia avvenuto un interrupt dovuto all'overflow di timer1, per cui si procede a controllare il bit *TMR1IF*.

Se anche quest'ultimo bit risulta essere settato significa che l'interrupt del timer1 è effettivamente avvenuto, cioè che quest'ultimo è andato in overflow, pertanto si deve controllare se occorre aumentare il contatore dei minuti *tmr1Counter*, o se non è ancora trascorso un minuto.

banksel PIE1

btfss PIE1,TMR1IE

goto irq_end banksel PIR1

btfss PIR1,TMR1IF goto irq_end

Quindi si carica in *W* il valore 5, si calcola la differenza tra il valore della variabile *tmr1Counter* e *W* e si verifica il valore del bit *Z* all'interno del registro *STATUS*.

Nel caso in cui la differenza valga 0 il bit Z vale 1, ciò significa che l'interrupt appena verificatosi è quello relativo al quinto overflow, ossia che è appena trascorso un minuto ed occorre incrementare il conteggio dei minuti, dunque si salta alla label trans_totMinutes.

Viceversa, il bit *Z* vale 0, cioè non è ancora trascorso un minuto; quindi viene incrementato di 1 il valore di *tmr1Counter* e si salta a *irq_end*.

movlw .5

subwf tmr1Counter, w btfsc STATUS, Z

goto trans_totMinutes

incf tmr1Counter, 1

goto irq end

1. Trans_totMinutes:

All'inizio della label *trans_totMinutes* viene resettato il valore del bit0 della variabile *canSleep*, in modo che la CPU non possa andare in sleep.

bcf canSleep,0

Fatto ciò si verifica se sono trascorsi o meno 10 minuti e quindi se occorre incrementare il contatore delle decine di minuti o quello delle unità.

Successivamente, si carica in *W* il valore 9 e si calcola la differenza tra il valore della variabile *unita minuti* e il valore appena caricato in *W*.

Se la sottrazione restituisce 0, il bit Z del registro STATUS vale 1; ciò significa che si è arrivati alla decina di minuti e viene chiamata la label *inc_decine_minuti*.

Diversamente, se la sottrazione restituisce un valore differente da 0, significa che non sono ancora trascorsi dieci minuti, perciò viene saltata l'istruzione successiva (goto inc_decine_minuti), si incrementa il valore delle unità dei minuti, si setta ad 1 la variabile possible_trans per indicare che è possibile trasmettere e si salta ad irq_end.

movlw .1

movwf tmr1Counter

movlw .9

subwf unita_minuti, w btfsc STATUS, Z

goto inc_decine_minuti incf unita_minuti, 1 bsf possible_trans, 0

goto irq_end

2. Inc_decine_minuti:

Viene incrementato di 1 il valore della variabile *decine_minuti* e ovviamente viene azzerata la variabile *unita_minuti*.

Infine si salta ad *irq_end*.

incf decine_minuti, 1 clrf unita_minuti bsf possible_trans, 0

goto irq_end

3. Irq_end:

La label *irq_end* termina la routine di gestione degli interrupt; in essa vengono ripristinati i valori dei registri precedenti alla gestione dell'interrupt, in modo che il programma possa riprendere la normale esecuzione dal punto in cui si era interrotto.

swapf status_temp, w movwf STATUS swapf w_temp, f swapf w_temp, w

retfie

CODICE COMPLETO

```
; Si realizzi un programma che ogni minuto esca dallo sleep e stampi su porta seriale
; (EUSART) il numero totale di minuti passati, come numero a due cifre decimali.
                    list
                                    p=16f887
                                                      ; direttiva che definisce il tipo di processore utilizzato
                    #include
                                     <p16f887.inc>
                                                      ; file che contiene le definizioni dei simboli
                                                      ; (nomi registri, nomi bit dei registri, ecc).
                    #include
                                     <macro2.inc>
; *** Configuration bits ***
                                     _CONFIG1, _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _CP_OFF & _WDT_OFF & _BOR_OFF &
                      CONFIG
_PWRTE_OFF & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
; TIMER1:
; In base alle impostazioni del timer, un periodo di 12s corrisponde a 49152 incrementi.
; Il contatore di timer1 e' a 16 bit, per cui occorre
; impostare il contatore inizialmente a 65536 - 49152
tmr 12s
                    EQU
                                    (.65536 - .49152)
; *** variabili in RAM (shared RAM) ***
                    UDATA SHR
canSleep
                    RES
                                    .1
                                             ; flag che indica quando la CPU puo' andare in sleep (solo il bit 0 e' utilizzato)
                    RES
                                             ; salvataggio registri (context saving)
w_temp
                                    .1
status_temp
                    RES
                                    .1
flags
                    RES
                                    .1
                                             ; flag bits
unita_minuti
                    RES
                                    .1
                                             ; contatore per le unità di minuti
decine minuti
                    RES
                                    .1
                                             ; contatore per le decine di minuti
                                             ; indirizzo prossimo byte da stampare
pointer
                    RES
                                    .1
counter
                    RES
                                    .1
                                             ; quanti caratteri mi rimangono da stampare?
                    RES
possible_trans
                                    .1
                                             ; flag di possibile trasmissione
tmr1Counter
                    RES
                                             ; contatore tmr1
                                    .1
printBuffer
                    RES
                                    .3
                                             ; buffer di stampa
; *** DEFINIZIONE COSTANTI ***
                                             ;numero totale di caratteri da stampare
length string
                    EQU
                                    .3
; VETTORE DI RESET:
RST_VECTOR
                    CODE 0x0000
                    pagesel
                                    start
                                             ; imposta la pagina della PM in cui si trova l'indirizzo della label start
                    goto
                                    start
                                             ; salta all'indirizzo indicato dalla label star
; **** PROGRAMMA PRINCIPALE ****
                    CODE
MAIN
start
; inizializzazione hardware
                                    initHw
                    pagesel
                                    initHw
                    call
                                                       ; inizializzazione hardware
; inizializzazione variabili
                                                      ; flag bits = 0
                    clrf
                                    flags
                                    unita_minuti
                    clrf
                                    decine_minuti
                    clrf
                    clrf
                                    counter
                    clrf
                                    tmr1Counter
                                    possible_trans
                    clrf
                    movlw
                                    .1
```

```
movwf
                tmr1Counter
; abilita interrupt timer1
banksel
                PIE1
                PIE1, TMR1IE
bsf
; Abilita gli interrupt delle periferiche aggiuntive (tra cui timer1)
                                    ; abilita interrupt periferiche
                INTCON, PEIE
; Abilita gli interrupt globalmente
                INTCON, GIE
bsf
; Inizialmente la CPU puo' andare in sleep
                canSleep,0
                                    ; la CPU può andare in sleep quando
                                     ; il bit0 di canSleep è settato a 1
; RD0 = 1 --> Sleep
banksel
                PORTD
                PORTD,RD0
hsf
banksel
                PORTD
bcf
                PORTD,RD1
bcf
                INTCON, GIE
                                     ; disabilita interrupt globalmente
                                     ; prima di controllare il canSleep
btfsc
                canSleep, 0
                                     ; sleep possibile?
; se canSleep,0 = 0 --> non può andare in sleep --> torno al main_loop
; se canSleep,0 = 1 --> può andare in sleep --> goto goSleep
goto
                goSleep
bsf
                INTCON, GIE
                                     ; se non può andare in sleep
                                     ; prima di tornare al main_loop
                                     ; abilito il GIE
goto
                main loop
; carica contatore timer1 con valore iniziale per contare 12s
; (e non 16s, ossia il massimo contabile con tmr1 a 16bit)
pagesel
                reload timer1
call
                reload timer1
banksel
                T1CON
                T1CON,TMR1ON
hsf
sleep
; a questo punto la CPU si e' risvegliata per via di un
; interrupt, che nel nostro caso è il timer1.
                INTCON, GIE
; Avendo riabilitato gli interrupt (bit GIE), viene subito
; eseguita la routine di interrupt, quindi il programma
; continua.
; sleep --> LED0 acceso, LED1 spento
banksel
               PORTD
                PORTD, RD0
; controllo se è possibile trasmettere
; è possibile trasmettere se possible_trans,0 = 1
; in tal caso chiamo transmission
; in caso contrario torno al main loop
                possible_trans, 0
btfss
goto
                main_loop
; TRASMISSIONE
                transmission
pagesel
```

transmission

call

main loop

goSleep

Pag. 13 | 18

```
; STAMPA
                                    print
                    pagesel
                    call
                                    print
                    ; FINE STAMPA
                                    uart tx end
                    pagesel
                    call
                                    uart_tx_end
                                    main_loop
                                                        ; ripete il loop principale del programma
                    goto
; **** Subroutine initHw ****
initHw
                    ; configura clock del PIC OSCCON: OSCILLATOR CONTROL REGISTER
                    ; - IRCF<2:0>: 110 = 4 MHz (Internal Oscillator Frequency Select bits)
                    ; - SCS: 1=Internal oscillator is used for system clock (System Clock Select bit)
                    setRegK
                                    OSCCON, B'01100001'; 4 MHz internal oscillator
                    ; registro OPTION REG:
                    ; - PS<2:0>: 010 (Prescaler Rate Select bits): prescaler impostato a 1:8
                                    OPTION REG, B'00000010'
                    setRegK
                    ; registro INTCON:
                    ; - GIE abilitato (interrupt abilitato globalmente)
                    ; - PEIE abilitato (interrupt da periferiche abilitato)
                                   INTCON, B'11000000'
                    setRegK
                    banksel
                                    TRISD
                    movlw
                                    B'11111100'
                    movwf
                                    TRISD
                    ; Timer1
                    ; Impostazioni:
                    ; bit 5,4=11 --> prescaler = 8
                    ; bit 2=1 --> modalita' asincrona (funziona con guarzo esterno anche durante sleep)
                    ; bit 1=1 --> usa guarzo esterno (32768 Hz)
                    ; bit 0=1 --> timer disattivato
                    ; Con la frequenza del quarzo ed il prescaler a 8 si ha:
                    ; - singolo tick ~= 244 us
                    ; - periodo max = 16 s (contatore a 16 bit)
                                   T1CON, B'00111110'
                    setRegK
                    ; EUSART
                    ; baud rate = 19200 (BRGH = 1:high speed, BRG16 = 0)
                    ; TXEN = 1
                    ; SPEN = 1 : Serial port enabled
                    ; CREN = 1 : Continuous Receive Enable bit : Asynchronous mode: 1 = Enables receiver
                    setRegK
                                   TXSTA, B'00100100'
                                    RCSTA, B'10010000'
                    setRegK
                    setReg0
                                   BAUDCTL
                    setRegK
                                    SPBRG, .12
                                             ; uscita da subroutine e ritorno al punto del codice in cui era stata chiamata
                    return
reload timer1
                    ; ricarica contatore timer1 per ricominciare conteggio.
                    ; In modalita' asincrona, occorre arrestare il timer prima
                    ; di aggiornare i due registri del contatore
                    banksel
                                    T1CON
                    bcf
                                    T1CON, TMR1ON; arresta timer
                    ; le funzioni "low" e "high" forniscono il byte meno e piu'
                    ; significativo di una costante maggiore di 8 bit
                    banksel
                                    TMR1L
                    movlw
                                    low tmr_12s
```

```
movlw
                                   high tmr 12s
                                   TMR1H
                   movwf
                   banksel
                                   PIR1
                   bcf
                                   PIR1, TMR1IF
                                                              ; azzera flag interrupt
                   banksel
                                   T1CON
                   bsf
                                   T1CON, TMR1ON
                                                              ; riattiva timer
                   return
; ***ROUTINE GESTIONE INTERRUPT***
irq
                   code
                                   0x0004
                   ; context saving (vedere datasheet)
                   movwf
                                   w temp
                   swapf
                                   STATUS, w
                                   status temp
                   movwf
                   ; testa evento overflow timer1 (TMR1IF + TMR1IE)
                   banksel
                                   PIF1
                   btfss
                                   PIE1,TMR1IE
                                                     ; se IE è abilitato vado a controllare
                                                     ; se anche IF è abilitato
                   goto
                                   irq end
                   banksel
                                   PIR1
                   btfss
                                   PIR1,TMR1IF
                                                     ; se sia l'IE che l'IF sono abilitati
                                                     ; significa che è avvenuto l'interrupt
                                                     ; del timer1, cioè che è andato in overflow
                                                     ; quindi devo andare a controllare se
                                                     ; occorre incrementare il contatore
                                                     ; dei minuti (tmr1Counter) o se ancora
                                                     ; non sono arrivato ad 1 minuto
                                   irq_end
                   goto
                   ; *** CONTROLLO SE SONO ARRIVATO AD 1 MINUTO ***
                   ; salvo 5 in W e faccio la differenza (tmr1Counter - W)
                   ; - se (tmr1Counter - W) = 0
                   ; --> tmr1Counter = W --> Z = 1
                   ; --> sono arrivato ad 1 minuto
                   ; --> goto trans totMinutes
                   ; - se (tmr1Counter - W) ? 0
                   ; --> tmr1Counter ? W --> Z = 0
                   ; --> non sono ancora arrivato ad 1 minuto
                   ; --> incremento tmr1Counter (perché comunque ho ricevuto un overflow dei 5 che mi servono)
                   bcf
                                   PIR1, TMR1IF
                   movlw
                   subwf
                                   tmr1Counter, w
                   btfsc
                                   STATUS, Z
                                   trans_totMinutes
                   goto
                                   tmr1Counter, 1 ; incremento variabile tmr1Counter di 1
                   incf
                   ; fine evento timer1
                   goto
                                   irq end
trans_totMinutes
                                   canSleep, 0
                   ; *** INCREMENTO CONTATORE MINUTI E VERIFICO SE SONO ARRIVATO A 10 MINUTI ***
                   ; salvo 9 in w e faccio la differenza (unita_minuti - W)
                   ; - se (unita_minuti - W) = 0
                   ; --> (unita minuti) = W --> Z = 1
                   ; --> sono arrivato a 9 e sto per incrementare (quindi sono arrivato a 10min)
                   ; --> goto inc_totmin_byte0
                   ; - se (unita_minuti) - W ? 0
```

TMR1L

movwf

```
movlw
                                    .1
                    movwf
                                    tmr1Counter
                    movlw
                                     .9
                    subwf
                                     unita minuti, w
                                                                ; sottrazione tra byte basso (unità minuti) e w
                    btfsc
                                     STATUS, Z
                    goto
                                                                ;incremento byte più basso (unità minuti)
                                     inc decine minuti
                    incf
                                     unita_minuti, 1
                    bsf
                                     possible_trans, 0
                    goto
                                     irq_end
inc_decine_minuti
                    incf
                                     decine minuti, 1
                    clrf
                                     unita_minuti
                    bsf
                                     possible_trans, 0
                                    irq_end
                    goto
irq_end
                    ; ripristino registri
                    swapf
                                    status temp, w
                    movwf
                                    STATUS
                    swapf
                                    w temp, f
                    swapf
                                     w_temp, w
                    retfie
transmission
                    banksel
                                     PORTD
                    bcf
                                     PORTD,RD0
                    bsf
                                     PORTD,RD1
                    movlw
                    addwf
                                                                ; sommo OASCII a decine_minuti
                                     decine_minuti,w
                                                                ; in modo da ottenere il valore ascii
                                                                ; effettivo di decine minuti
                    movwf
                                     (printBuffer+0)
                                                                ; salvo il valore ascii decine_minuti
                                                                ; nel byte0 di printBuffer
                    movlw
                                     '0'
                    addwf
                                     unita minuti,w
                    movwf
                                     (printBuffer+1)
                                     .10
                    movlw
                                                                ;carattere invio
                                     (printBuffer+2)
                    movwf
                                     length_string
                                                                ; sposto lenght_string in W (= 3)
                    movlw
                    movwf
                                     counter
                                                                ; memorizzo il numero di caratteri
                                                                ; da stampare nella variabile counter
                    bankisel
                                     printBuffer
                    movlw low
                                     printBuffer
                                                                ; ottengo l'indirizzo del buffer
                    movwf
                                                                ; metto l'indirizzo del primo byte di
                                     pointer
                                                                ; printBuff nella variabile pointer
                                    flags, 0
                                                                ; metto bit0 di flags a 0
                    ; - se il bit IPR di status è zero
                    ; --> return alla call transmission in go_sleep
                    ; --> dove chiamerò il print
                    ; - se il bit IRP di status è uno
                    ; --> setto il bit0 di flags a 1
                    btfsc
                                    STATUS, IRP
                                                                ; INDIRIZZAMENTO INDIRETTO
                    bsf
                                    flags, 0
                                                                ; devo fare in modo che
                                                                ; IRP = bit0 di flags
                                                                ; bit0 di flags mi serve da backup
                    return
```

; --> (unita minuti) ? w --> Z = 0

print

```
; controllo bitOflags/IRP
bcf
                STATUS, IRP
                                            ; IRP = 0
btfsc
                flags, 0
bsf
                STATUS, IRP
                                            ; a meno che bit0 = 1
movf
                pointer, w
                                            ; metto pointer(puntatore al byte
                                            ; corrente di printBuffer) dentro a W
movwf
                FSR
                                            ; metto il valore di pointer in FSR
                                            ; (per l'indirizzamento indiretto)
                                            ; cioè l'indirizzo di memoria del byte
                                            ; corrente di printBuffer puntato da pointer
movf
                INDF, w
                                            ; carico in W il valore vero
; inizio trasmissione dei byte
banksel
                TXREG
movwf
                TXREG
                                            ; metto il valore vero in TXREG
; controllo se è avvenuta la trasmissione, altrimenti aspetto (POLLING)
banksel
                PIR1
                PIR1,TXIF
btfss
                                            ; se il bit è 1 allora il carattere è stato
                                            ; trasmesso, sennò aspetto
                                            ; anche se il TXIF = 1, non è detto che il
                                            ; byte sia stato tutto trasmesso
                $-1
goto
; controllo se ho terminato la trasmissione di un byte
banksel
                TXSTA
btfss
                TXSTA,TRMT
                                            ; se il bit è 1 allora lo shift register (SR)
                                            ; è vuoto sennò aspetto --> verifico di nuovo
                $-1
goto
decf
                counter, f
                                            ; se ho stapato un byte, decremento counter
                                            ; (che mi dice il numero di byte da stampare)
                                            ; e salvo il valore di counter in f
btfsc
                STATUS, Z
                                            ; se Z=0 allora counter è diverso da 0 e si continua la
                                            ; trasmissione dei byte
return
                                            ; se Z=1 allora counter=0 e quindi i byte da trasmettere sono
                                            ; terminati
incf
                                            ; incrementa puntatore dati
                pointer, f
movf
                pointer, w
goto
                print
; caso di dati da trasmettere terminati
                possible trans
bsf
                canSleep, 0
return
```

uart_tx_end

end

DIAGRAMMA DI FLUSSO

