姓名	学号	班级
付清晨	0121618380615	机设1606

问题描述

硬件模块

软件模块

关键代码

拓展: 变速亮灯

问题描述

硬件模块

软件模块

关键代码


源代码

调试模块

## 问题描述

发光二极管可以用来指示系统的工作状态,制作节日彩灯、广告牌匾等等。

# 硬件模块



• 时钟电路: 包含 C1 、 C2 、 X1 、 R1

• 复位电路:包含按钮、R2、C3

• 主要电路: 8个发光二极管并联, 接在 P1 接口

# 软件模块

### 关键代码

• 延时函数

```
void delay(uint i){
    uchar t;
    while(i--){
        for(t = 0;t<120;t++);
    }
}</pre>
```


• 位运算

```
P1 = _crol_(P1,1);
```

## 拓展: 变速亮灯

### 问题描述


课本上的例题中,LED灯点亮的是随着时间均匀点亮的。在现实生活中,物体照着一定节奏移动,并不是一开始就 移动很快的。我弄的就是让LED小灯随着时间的变化不均匀点亮,给人一种加速减速的感觉。



如图为随着时间的增加,对应点亮的LED灯的序号。横坐标表示一次循环的进行程度(O为循环开始,1为循环结束),纵坐标表示灯的序号。

直线为课本例题的情况,两条曲线为本报告中的亮灯情况,夹在两曲线之间的灯点亮,其余熄灭

#### 硬件模块



• 时钟电路: 包含 C1 、 C2 、 X1 、 R1

• 复位电路:包含按钮、R2、C3

• 主要电路: 16个发光二极管并联,接在与 PO 、 P1 接口

单片机和课本选的一样的, 都是AT89C51

#### 软件模块

#### 关键代码

• 控制开灯

利用了 & 运算符来控制特定灯开启 例如要想PO口的第三个灯开

$$\begin{array}{l}
1110\ 0111 \\
&1111\ 1011 \\
&= 11100011
\end{array} \tag{1}$$

这样灯就开了

```
uint D[8] = {0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
//每个灯的代号,用于后面的逻辑运算
*(P) &= D[speed];
```

• 控制关灯

利用了 | 运算符来控制哪个灯开启

```
\begin{array}{l}
1110\ 0011 \\
|\ 0000\ 0100 \\
= 1110\ 0111
\end{array}

(2)
```

这样灯就关了


```
uint D[8] = {0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
//每个灯的代号,用于后面的逻辑运算
*(P + 1) |= (~D[speed]);
```

#### 源代码

```
/***********************
 * @brief
               : C51 LED变速亮灯
 * @author
              : fuqingchen@whut.edu.cn
 * @data
                   : 2018-10-13
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
#define uchar unsigned char //刚好8位
#define uint unsigned int
#define N 16 //LED灯的数量
#define Loop 50 //控制一次循环采样次数
void delay(uint i){ //抄的课本上的
   uchar t;
   while(i--){
      for(t = 0; t<120; t++);
   }
}
/*
控制开灯
输入: i 时间 (循环次数); P 各个接口的状态
返回灯的序号
void light(uint i,uint *P) {
   uint D[8] = \{0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F\};
   //每个灯的代号,用于后面的逻辑运算
   uint speed = N*pow(i*1.0/Loop,0.5); //开灯的函数(上图曲线的函数)
   //return N*pow(i*1.0/Loop,1); //这是课本例题的函数
   if (speed < 8) {
      *(P) &= D[speed]; //P0
   }else{
      *(P+1) &= D[speed - 8]; //P1
   }
}
/*
控制关灯
```

```
输入: i 时间(循环次数); P 各个接口的状态;
返回灯的序号
*/
void unlight(uint i,uint *P) {
   uint D[8] = \{0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F\};
   //每个灯的代号,用于后面的逻辑运算
   uint speed = N*pow(i*1.0/Loop,2); //关灯的函数(上图曲线的函数)
   //return N*pow(i*1.0/Loop,1); //这是课本例题的函数
   if (speed < 8) {
       *(P) |= (~D[speed]); //P0
   }else{
       *(P+1) \mid = (\sim D[speed - 8]); //P1
   }
}
void main(){
   uint temp[2] = \{0xFE,0xFF\};
   uint j = 1;
   while(1){
       P0 = temp[0];
       P1 = temp[1];
       for (; j \le Loop; j++) {
           delay(50);
           light(j,temp);
           unlight(j,temp);
           P0 = temp[0];
           P1 = temp[1];
       temp[0] = 0xFE; //我不知道怎么一次给一个数组全赋值, 然后就分开写了
       temp[1] = 0xFF;
       j = 1;
   }
}
```

### 调试模块



#### 与所期望的图像相同

这个应该竖着排的,但是竖着排就超过这个方框了

不过这个有问题, 仿真显示 D2 灯只能在第一次点亮, 而不能在以后点亮。。。

2018-10-16