







# 2020 中国系统架构师大会

SYSTEM ARCHITECT CONFERENCE CHINA 2020

# 架构融合 云化共建

[live 2020年10月22日 - 24日网络直播





# 持久内存在分布式存储中的应用 <sup>轉银俊</sup> 2020.10








# 岩山温台 云化其建

# 背景





### 新型存储介质:

● PCM: 相变存储器 (3D XPoint)

● RRAM: 阻变式存储器

● MRAM: 磁性存储器

● FRAM: 铁电存储器


Intel 3D XPoint

Intel率先完成PCM的商品化,即基于3D Xpoint的Optane系列产品

PM持久内存是一种新的存储介质,模糊了内存和外存的界限,将对上层软件架构和存储生态产生重大影响。




# 存储介质层次结构




Source: P. Faraboschi, HPE, "The Data Access Continuum", SC' 19 MCHPC

# pmem使用模式



内存模式: PM作为易失内存使用, DRAM作为PM的高速缓存, 内存有效容量为PM的容量, 应用不需要做任何修改。






APP Direct模式: PM作为非易失或易失内存使用, DRAM为易失内存, 内存有效容量为PM和 DRAM容量的总和,应用需要做定制优化。





# NVM使用形态





### 一: PM特性:

- ●性能接近DRAM
- ●像SSD一样掉电不丢数据
- ●内存接口,字节寻址
- ●容量比DRAM大一个数量级,单条 达512G

### 二:相似概念:


- NVM: Non-volatile memory , 非 易失内存
- SCM: Storage Class Memory,存储级内存





# SNIA NVM编程模型

• 存储网络工业协会(SNIA)2017.06发布了NVM编程模型V1.2版本,里面详细描述了NVM编程模型。




- 该规范定义了各种用户空间和支持NVM的操作系统(0S)内核组件之间的建议行为。
- 使常见的NVM行为能够由多个操作系统特定的接口公开。

Source: https://www.snia.org/tech\_activities/standards/curr\_standards/npm

# pmem 应用的IO栈

PM当作 SSD使用, 应用不需 要做修改



应用针对PM做定制 优化,作为持久内 存使用。

基于CPU持久化指令或基于PMDK进行开发,这种方式充分能发挥PM特性,性能最优。

PM当作SSD使用,基于支持DAX的文件 系统,应用不需要做修改

# 持久内存使用面临的挑战



### 数据持久性

由于CPU缓存的存在,数据在flush到PM之前,存储不保证是持久性的

### 故障原子性

x86架构上只保证8个字节是原子的,需要通过事务保证故障原子性



### 内存泄漏

内存泄漏到PM是持久的,重 启无法恢复

### 与DRAM配合

PM性能与DRAM存在差距, 但是具有非易失性,需要跟 DRAM合理配合使用








# ADR (Asynchronous DRAM Refresh)





ADR和eADR电源故障保护域







# 用于持久内存的x86缓存刷新指令



指令	说明		
CLFLUSH	刷新单个Cache Line,串行执行,缺少并发性		
CLFLUSHOPT (followed by an SFENCE)	为支持持久内存而新引入的,与CLFLUSH类似,但支持并发执行		
CLWB (followed by an SFENCE)	与CLFLUSHOPT类似,但是CPU缓存中还保留,下次访问时可以命中		
NT stores (followed by an SFENCE)	绕过CPU缓存,直接写内存		





# 8字节故障原子性

```
SACC 2020 : .
中国系统架构师大会
SYSTEM ARCHITECT CONFERENCE CHINA
```

```
uint64_t v = 0;
...
v = 1024;
pmem_persist(&v, 8);
```

```
v = ?
```

- 0
- 1024

```
strcpy(pmem, "Hello, World!");
pmem_persist(pmem, 14);
```

```
pmem =
```

- "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0..."
- "Hello, W\0\0\0\0\0\0..."
- "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ord!\0"
- "Hello, World!\0"

• • •



# 可见性与持久性



```
//thread 1
//initial value of pmem->a is 0
atomic store(&pmem->a,1); //visible=1, persistent=?
pmem persist(&pmem->a); //visible=1, persistent=3
//thread 2
//initial value of pmem->b is 0
if (atomic load(&pmem->a) == 1)
                              // visible=1, persistent=?
  pmem->b=1;
  pmem_persist(&pmem->b); // visible=1, persistent=1
```

逻辑错误


Possible persistent values of (a,b) = (0,0), (1,0), (1,1), (0,1)





# ACID事务保障-REDO





- 1)分配新的Node,填充数据和修改前后指针
- 2) 修改前一节点next指向新节点
- 3)修改后一节点prev指向新节点


修改数据结构之前,先写REDO





# ACID事务保障-UNDO





数据结构修改之前,先创建内存区 域快照,事务异常终止时,恢复原 先的数据


基于UNDO 可以立即看到数据的修改 基于REDO 数据修改不会立即可见






# 存储架构适配







传统方案: 先写顺序WAL日志, 再随机持久化数据; 随机转顺序。

背后假设: 1) 内存快而易失, 外存慢而持久;

2) 外存顺序写性能远好于随机写。

pmem特性: 1、PM内存本身是非易失的; 2、PM上随机写和顺序写性能差异很小


**改进方案:** 使用无锁并发持久内存数据结构,或仅记录少量元数据事务日志






# 把pmem当作大内使用(Hbase BucketCache)中国系统架构具







并不利用pmem的持久性, 只是利用大内存特性

在内存命中的情况下, pmem性能达到DRAM性能 的94%


source: https://docs.cloudera.com/HDPDocuments/HDP3/HDP-3.1.4/hbase-data-access/content/overview-hbase-io.html

issue: https://issues.apache.org/jira/browse/HBASE-21874 Status: Resolved





# 使用pmem移除HBase的WAL



Source: https://yq.aliyun.com/download/2919

Issue: https://issues.apache.org/jira/browse/HBASE-20003

Status: Open

# 数据存放策略




类型	DRAM	PMEM	NVMe SSD	HDD/SATA SSD
特性	低时延,〈100ns 易失,字节寻址 随机访问性能好	低时延,〈lus 非易失,字节寻址 随机访问性能好	时延〈10us 块接口 适合批量更新	时延〈2ms 块接口 适合顺序访问
使用方式	索引及数据的读写缓存	存放分布性存储元数 据信息或事务日志的 缓存,并异步更新到 SSD	存放元数据,事 务日志数据,热 点数据	存放冷数据

根据PMEM, NVMe SSD和HDD不同的存储介质的不同物理特性, 因地制宜的组织数据存放



# pmem在分布式存储中应用实践



Client

### 分布式存储引擎

元数据管理

数据放置策略

副本复制

一致性与容错技术

数据修复和重构

缓存管理

本地存储引擎

DRAM/PMEM/NVMe/RoCE

## pmem应用:

1) 元数据:数据分布,对象索引,对

象属性,空闲空间管理等

2) 事务日志: Redo, Undo

3)数据缓存:小数据存储,数据合并

4) 数据分层: 热点数据存储

5) 远程复制: PMoF






# 总结



- pmem性能比DRAM差,时延达300ns是DRAM的3倍,写带宽实测不足2GB,对性能敏感的应用,不能直接拿来当内存使用
- pmem由于存在缓存丢失问题,所以开发人员需要关注数据的可见性和持久性问题
- pmem提供了字节寻址和持久性,所以在传统存储为了保证事务特性而引入的写放大等优化不适用于pmem
- pmem在分布式存储中更适合用于存储元数据信息,事务日志信息,和热点数据的缓存





Thanks