Ficha para o fornecedor · corte a laser e dobradeira

FICHA

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

O que as fotos mostram

ITEM	O QUE APARECE	CONCLUSÃO
Máquina de corte	Resfriador S&A modelo CWFL-3000, com dois circuitos de água (H e L). O fabricante indica esse modelo para laser de fibra de 3.000 W.	Corte a laser de fibra, de cerca de 3 kW (não é plasma). Confirmar na plaqueta.
Ar comprimido	Compressor de parafuso DEHAHA DBZY-20A com secador. Anunciado como compressor de 16 bar e 15 kW para linha de corte a laser.	A máquina corta com ar comprimido, além de oxigênio ou nitrogênio, se houver.
Energia	Estabilizador de tensão Shanghai Wenfeng Electric.	Acessório da instalação; não identifica a marca da máquina.
Dobradeira	Aparece ao fundo de uma foto: pedal de comando com botão de emergência, proteção amarela e cortinas de luz. A tela do comando não está legível.	Marca, força e comando ainda desconhecidos.
Marca do laser	Nenhuma das fotos mostra logotipo ou plaqueta.	Precisa da foto da plaqueta para chegar ao modelo da dobradeira da mesma marca.

Consequência: com laser, os furos e contornos saem com mais precisão que no plasma, e as linhas de posição das soldas podem ser gravadas na própria chapa. Os arquivos _CORTE_E_MARCA.dxf já trazem essa gravação numa camada separada.

O que pedir ao fornecedor

1. Foto da **plaqueta da máquina de corte**: marca, modelo, potência e tamanho da mesa (por exemplo, "3015" = 3000 × 1500 mm).
2. Nome e versão do **software de corte** (por exemplo, CypCut). Confirmar que importa DXF R2000 e que grava (marca) uma camada sem cortar.
3. Foto da **plaqueta da dobradeira**: modelo, força em toneladas e comprimento útil. Em máquinas chinesas o modelo costuma trazer os dois números, como "100T/3200".
4. Foto da **tabela de força** fixada na dobradeira (força por metro para cada espessura e abertura de V).
5. Lista das **matrizes disponíveis** (aberturas de V) e o raio da ponta do punção.
6. **Raio interno e fator K** (ou a dedução de dobra) que eles usam para chapas de 3,00, 4,75 e 6,30 mm.
7. Modelo do **comando da dobradeira** (aparece na tela). Define se o operador digita as medidas da tabela de dobras ou importa o desenho.
8. Confirmar no **contrato** que o serviço de corte e dobra está incluído, e não só o aço.

O que muda conforme a dobradeira

FICHA

Kit ponte pré-moldada 2 × 10 m · formas metálicas

Forças estimadas pela fórmula usual de dobra no ar (P = 650 · t² · L / V, em kN), com uso de até 85% da capacidade da máquina. V maior pede menos força, mas aumenta o raio interno e exige aba maior; as planificações são recalculadas quando chegarem os dados reais.

CAPACIDADE DA DOBRADEIRA	FORÇA MÁXIMA POR DOBRA	O QUE MUDA NAS FORMAS
80 t	68 tf	F-LON-01 (4,75 mm × 2500 mm): V40 → V63, 59,3 tf; F-LON-05 (6,30 mm × 2500 mm): V50 → V100, 65,7 tf; F-PLA-01 (4,75 mm × 2200 mm): V40 → V50, 65,8 tf; F-PLA-03 (6,30 mm × 2012,6 mm): V50 → V80, 66,2 tf; F-LAJ-02 (4,75 mm × 2340 mm): V40 → V63, 55,5 tf; F-LAJ-05 (4,75 mm × 2254,8 mm): V40 → V50, 67,4 tf
100 t	85 tf	F-LON-01 (4,75 mm × 2500 mm): V40 → V50, 74,7 tf; F-LON-05 (6,30 mm × 2500 mm): V50 → V80, 82,2 tf; F-PLA-03 (6,30 mm × 2012,6 mm): V50 → V63, 84 tf; F-LAJ-02 (4,75 mm × 2340 mm): V40 → V50, 70 tf
125 t	106,2 tf	F-LON-05 (6,30 mm × 2500 mm): V50 → V63, 104,4 tf
160 t	136 tf	Nada muda: todas as dobras cabem com as matrizes atuais.

PEÇA	NOME	CHAPA (MM)	DOBRA (MM)	FORÇA ATUAL (TF)	COM OUTRAS MATRIZES (TF)
F-LON-05	Fundo da longarina (U invertido)	6,30	2500	V50: 131,5	V50: 131,5 · V63: 104,4 · V80: 82,2 · V100: 65,7
F-PLA-03	Trilho longo da placa	6,30	2012,6	V50: 105,9	V50: 105,9 · V63: 84 · V80: 66,2 · V100: 52,9
F-LON-01	Painel lateral da longarina	4,75	2500	V40: 93,4	V32: 116,8 · V40: 93,4 · V50: 74,7 · V63: 59,3
F-LAJ-02	Cantoneira longitudinal do fundo	4,75	2340	V40: 87,5	V32: 109,3 · V40: 87,5 · V50: 70 · V63: 55,5
F-LAJ-05	Trilho longo do painel	4,75	2254,8	V40: 84,3	V32: 105,3 · V40: 84,3 · V50: 67,4 · V63: 53,5
F-PLA-01	Fundo da forma da placa	4,75	2200	V40: 82,2	V32: 102,8 · V40: 82,2 · V50: 65,8 · V63: 52,2
F-LAJ-06	Régua de chave fêmea (chapéu)	3,00	2249	V20: 67,1	V20: 67,1 · V24: 55,9 · V32: 41,9 (aba curta)
F-LAJ-03	Cantoneira de topo do fundo	6,30	1226	V50: 64,5	V50: 64,5 · V63: 51,2 · V80: 40,3 · V100: 32,2

Como usar: quando a plaqueta informar a força, basta preencher DOBRADEIRA["capacidade_tf"] no gerador. Ele passa a recusar qualquer dobra acima do limite, e os arquivos saem de novo com as matrizes certas.