

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE INGENIERÍA

MATERIA

- Laboratorio de Microcomputadoras
 - Grupo:04

PRÁCTICA 06 Puertos paralelos E/S

PROFESOR

• M.I. Rubén Anaya García

ALUMNOS

- Carreón Guzmán Mariana Ivette
 - Núm. Cta.: 312103914
 - Gpo. Teoría: 04
 - Rojas Méndez Gabriel
 - Gpo. Teoría: 01
 - Núm. Cta.: 314141712

SEMESTRE 2022-1

Objetivo.

Familiarizar al alumno con el uso y aplicación del Convertidor Analógico/Digital de un microcontrolador.

Introducción.

El microcontrolador PIC16F877 tiene 8 posibles canales de entrada por los cuales se pueden procesar señales analógicas de 10 bits de resolución.

Los registros involucrados para este periférico son los mostrados a continuación, la dirección y banco donde están ubicados se pueden consultar en la información dada en la práctica uno.

- Registro de configuración ADCONO 0x1F
- Registro de configuración ADCON1 0x9F
- Registro de resultados parte alta ADREH 0x1E
- Registro de resultados parte baja ADRESL 0x9E

El algoritmo para emplear para el uso del convertidor A/D, con resolución de 8 bits:

- 1. Ubicado en el banco cero, limpiar el puerto A, usando CLRF PORTA.
- 2. Cambiar al banco uno.
- 3. Configurar el puerto A como entradas analógicas, escribir 00H al registro ADCON1.
- 4. Regresar al banco 0.
- 5. Realizar la configuración de la fuente de reloj, el canal de entrada y prender al convertidor A/D, en el registro ADCONO.
- 6. #.
- 7. Generar un tiempo de retardo de 20 microsegundos.
- 8. Esperar a que GO/DONE# sea igual a cero, lo que indica que ha concluido el proceso de conversión.
- 9. Lee el resultado de la conversión del registro ADRESH.

Desarrollo

Ejercicio 1

Empleando el canal de su elección del convertido A/D, realizar un programa en el cuál, de acuerdo a una entrada analógica que se ingrese por este canal, se represente el resultado de la conversión en un puerto paralelo utilizar el arreglo de leds para ver la salida, como se muestra en la tabla.

PROCESSOR 16F877 INCLUDE<P16F877.INC>

VAL EQU H'20' ; VARIABLE PARA EL DELAY

ORG OH

GOTO INICIO

ORG 05H

INICIO: CLRF PORTA ;LIMPIA EL PUERTO A

CLRF PORTE ;LIMPIA EL PUERTO A

BSF STATUS, RPO

BCF STATUS, RP1 ; CAMBIO LA BANCO 1

MOVLW 00H

MOVWF ADCON1 ;CONFIGURA PUERTO A Y E COMO ANALÓGICOS

MOVLW 3FH

MOVWF TRISA ; CONFIGURA EL PUERTO A COMO ENTRADA

MOVLW H'0'

MOVWF TRISE ; CONFIGURA PUERTO B COMO SALIDA BCF STATUS, RPO ; REGRESA AL BANCO 0 MOVLW B'11000001' ; CONFIGURACIÓN ADCONO

MOVWF ADCONO ;ADCS1=1 ADCS0=1 CHS2=0 CHS1=0 CHS0=0

; GO/DONE=0 - ADON=1

CICLO: BSF ADCON0,2 ;CONVERSIÓN EN PROGRESO GO=1

> CALL RETARDO ;ESPERA QUE TERMINE LA CONVERSIÓN

ESPERA: BTFSC ADCONO, 2 ; PREGUNTA POR DONE=0? (TERMINÓ CONVERSIÓN?)

;NO, VUELVE A PREGUNTAR GOTO ESPERA

MOVF ADRESH, 0 ;SI

MOVWE PORTE ; MUESTRA EL RESULTADO EN PORTB


GOTO CICLO


RETARDO: MOVLW H'30' ; DELAY DE 20 MICROSEG APROX.

MOVWF VAL

LOOP: DECFSZ VAL

GOTO LOOP RETURN






Ejercicio 2


Utilizando el circuito anterior, realizar un programa que indique el rango en el cual se encuentra el voltaje a la entrada del convertidor canal seleccionado. Mostrar el valor en un display de 7 segmentos.

Entrada Analógica	Salida	
Ve		
0 – 0.99 V	0	
1.0 - 1.99 V	1	
2.0 - 2.99 V	2	
3.0 - 3.99 V	3	
4.00 – 4.80 V	4	
4.80 – 5.00 V	5	

```
PROCESSOR 16F877
                                                                        SALIDA0:
                                                                                     MOVLW H'0'
       INCLUDE < P16F877.INC>
                                                                                     MOVWE PORTE
                                                                                                     ;SALIDA 000
VAL EQU H'20'
                  ; VARIABLES PARA EL DELAY
                                                                                     GOTO CICLO
       ORG OH
                                                                                     MOVLW H'1'
                                                                        SALIDA1:
                                                                                                      ;SALIDA 001
       GOTO INICIO
                                                                                     MOVWE PORTB
                                                                                     GOTO CICLO
       ORG 05H
INICIO: CLRF PORTA
       CLRF PORTB
                                                                                     MOVLW H'2'
                                                                        SALIDA2:
                                                                                                      ;SALIDA 010
       BSF STATUS RPO
                       ; CAMBIA LA BANCO 1
                                                                                     MOVWF PORTB
       BCF STATUS, RP1
       MOVLW 00H
                        ;CONFIGURA PUERTOS A Y E COMO ANALÓGICOS
                                                                                     GOTO CICLO
       MOVWE ADCOMI
                       ;CONFIGURA EL PUERTO A COMO ENTRADA
       MOVLW 3FH
                                                                       SALIDA3: MOVLW H'3'
                                                                                                      ;SALIDA 011
       MOVWE TRISA
                                                                                     MOVWE PORTB
       MOVIN H'O'
                                                                                     COTO CICLO
       MOVWF TRISE
                        ;CONFIGURA PUERTO B COMO SALIDA
                                                                       SALIDA4: MOVLW H'4'
       BCF STATUS,RP0 ;REGRESA AL BANCO 0
MOVLW B'11000001';CONFIGURACIÓN ADCONO
                                                                                                      ;SALIDA 100
                                                                                     MOVWE PORTB
                       ;ADCS1=1 ADCS0=1 CHS2=0 CHS1=0 CHS0=0
       MOVWF ADCONO
                                                                                     GOTO CICLO
                         ;GO/DONE=0 - ADON=1
                                                                       SALIDA5:
                                                                                   MOVLW H'5'
                                                                                                      ;SALIDA 101
CICLO: BSF ADCON0, 2
                       ;CONVERSIÓN EN PROGRESO GO=1
;ESPERA QUE TERMINE LA CONVERSIÓN
                                                                                     MOVWE PORTB
       CALL RETARDO
                                                                                     GOTO CICLO
                                                                       RETARDO: MOVLW H'30'
                                                                                                      ;DELAY DE 20 MICROSEG APROX.
ESPERA: BTFSC ADCON0,2
                       ; PREGUNTA POR DONE (TERMINO CONVERSIÓN?)
                                                                                     MOVWE VAL
                        ;NO, VUELVE A PREGUNTAR
       GOTO ESPERA
       MOVE ADRESH. 0
                        ;MUEVE VE A W (VE=VOLTAJE DE ENTRADA)
                                                                       LOOP: DECFSZ VAL
       SUBLW 130H
                        :REALIZA OCAH - W (1/5VCC=OCCH)
                       ; VERIFICA SI W ES MENOR (CARRY=0?)
                                                                                 GOTO LOOP
       BTFSC STATUS, 0
       GOTC SALIDAO
                        ;SI, VE A SALIDA1 (VE < 1/3VCC)
                                                                                RETURN
       MOVE ADRESH. 0
                        ;NO. MUEVE VE A W
                                                                                 END
                        ; VERIFICA SI W ES MENOR (CARRY=0)
       BTFSC STATUS, 0
       GOTO SALIDAI
                        ;SI, SE CUMPLE QUE 1/3VCC<VE< 2/3VCC, NO, VERIFICA QUE W MENOR QUE VCC
       MOVE ADRESH, 0
                         ; MUEVE VE A W
       SUBLW 398H
                      ;3FFH - W
                                        (VCC=3FFH)
       BTFSC STATUS, 0 ; VERIFICA SI W ES MENOR A VCC (CARRY=0?)
       COTC SALIDA2
                        ;SI, SE CUMPLE QUE 2/3VCC<VE<VCC
       MOVE ADRESH. 0
                        ; MUEVE VE A W
       SUBLW 3CAH
                      ;3FFH - W
       BTFSC STATUS, 0
                       ; VERIFICA SI W ES MENOR A VCC (CARRY=0?)
       GOTO SALIDAS
                      ; MUEVE VE A W
       MOVE ADRESH, 0
       SUBLW H'3F7'
                        :3FFH - W
                                           (VCC=3FFH)
                       ; VERIFICA SI W ES MENOR A VCC (CARRY=0?)
       BTFSC STATUS, 0
       GOTO SALIDA4
       MOVE ADRESH. 0
                       ; MUEVE VE A W
       SUBLW H'SFF'
                                           (VCC=3FFH)
       BTFSC STATUS, 0
                       ; VERIFICA SI W ES MENOR A VCC (CARRY=0?)
```

GOTO SALIDAS





Ejercicio 3

Realizar un programa, de manera que identifique cuál de tres señales analógicas que ingresan al convertidor A/D es mayor que las otras dos; representar el resultado de acuerdo con el contenido de la tabla.

Señal	PB2	PB1	PB0
Ve1>Ve2 y Ve3	0	0	1
Ve2>Ve1 y Ve3	0	1	1
Ve3>Ve1 y Ve2	1	1	1

```
PROCESSOR 16F877
        INCLUDE<P16F877.INC>
VAL EQU H'20' ; VARIABLES PARA EL DELAY
CAL1 EQU H'21' ; CANALES
CAL2 EQU H'22'
CALS EQU H'23'
        ORG OH
        GOTO INICIO
        ORG 05H
INICIO: CLRF PORTA
        CLRF PORTB
        BSF STATUS, RPO
                          ; CAMBIA LA BANCO 1
        BCF STATUS, RP1
        MOVLW 00H
                           ; CONFIGURA PUERTOS A Y E COMO ANALÓGICOS
        MOVWF ADCON1
        MOVLW 3FH
                          ;CONFIGURA EL PURTO A COMO ENTRADA
        MOVWF TRISA
        MOVLW H'0'
        MOVWF TRISE
        MOVWE TRISE ;CONFIGURA PUERTO B COMO SALIDA
BCF STATUS,RPO ;REGRESA AL BANCO 0
CICLO: MOVLW B'11000001' ; CONFIGURACIÓN ADCONO CANAL O
        MOVWF ADCONO
        BSF ADCON0,2
                           ; CONVERSION EN PROGRESO GO=1
        CALL RETARDO
                           ;ESPERA QUE TERMINE LA CONVERSIÓN
ESPERA1: BTFSC ADCON0,2
                               ; PREGUNTA POR DONE (TERMINO CONVERSIÓN?)
            GOTO ESPERA1
MOVE ADRESH, 0
                                ; MUEVE A W
                                ; GUARDAMOS EL VALOR EN CAL1
             MOVWF CAL1
             MOVLW B'11001001' ; CONFIGURACIÓN ADCONO CANAL 1
             MOVWF ADCONO
             BSF ADCON0,2
                                ;CONVERSIÓN EN PROGRESO GO=1
             CALL RETARDO
                                ;ESPERA QUE TERMINE LA CONVERSIÓN
```

ESPERA2: BTFSC ADCON0, 2 ; PREGUNTA POR DONE (TERMINO CONVERSIÓN?)

GOTO ESPERAL

MOVE ADRESH, 0

;MUEVE A W ;GUARDAMOS EL VALOR EN CAL2 MOVWF CAL2 MOVLW B'11010001' ; CONFIGURACIÓN ADCONO CANAL 1

MOVWF ADCONO

;CONVERSIÓN EN PROGRESO GO=1 ;ESPERA QUE TERMINE LA CONVERSIÓN BSF ADCON0,2 CALL RETARDO

ESPERA3: BTFSC ADCON0,2 ; PREGUNTA POR DONE (TERMINO CONVERSIÓN?)

GOTO ESPERAS MOVE ADRESH, 0

; MUEVE A W MOVWE CALS ;GUARDAMOS EL VALOR EN CAL3

MOVF CAL1, W ; MUEVE CAL1 A W ;RESTA CAL 2 - CAL1 ;VERIFICA SI W ES MAYOR ;SI CAL1 > CAL2 ;SI CAL2 < CAL1 SUBWF CAL2, W BTFSS STATUS, C GOTC CAL2CAL1

CAL1CAL2:

MOVF CAL1, W SUBWF CAL3, W BTFSS STATUS, C GOTO SALIDA1 GOTO SALIDAS

CAL2CAL1: MOVE CAL2, W

SUBWF CAL3, W BTFSS STATUS, C GOTO SALIDA2 GOTC SALIDAS

SALIDA1:

MOVLW H'1'
MOVWF PORTB :SALIDA 0001

COTC CICLO

SALIDA2: MOVLW H'2'
MOVWF PORTB ;SALIDA 0010

GOTO CICLO


SALIDA3: MOVLW H'3' ;SALIDA 0011


MOVWF PORTB COTC CICLO


MOVLW H'30' ; DELAY DE 2MICOSEG APROX. RETARDO: MOVWF VAL

LOOP:

DECFSZ VAL GOTO LOOP RETURN END







Conclusiones

Mariana Carreón Guzmán

En esta práctica aprendí a utilizar un convertidor analógico, en el primer caso fue sencillo, terminé de comprender el uso de los puertos entrada y salida porque aún tenía algunas dudas respecto a ello y pude ir desarrollando un poco más los convertidores analógicos. En cuanto al código pude aplicar lo visto en otras prácticas para el diseño y desarrollo de esta práctica.

Rojas Méndez Gabriel

En este caso pudimos seguir desarrollando nuestras habilidades con el lenguaje ensamblador y emplear convertidores analógicos para poder controlar un display de 7 segmentos, seguimos ocupando Proteus y cada vez me doy cuenta que comprendo mejor cómo ir desarrollando un controlador PIC.