

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE INGENIERÍA

MATERIA

- Laboratorio de Microcomputadoras
 - Grupo:04

PRÁCTICA 04 Puertos paralelos E/S

PROFESOR

• M.I. Rubén Anaya García

ALUMNOS

- Carreón Guzmán Mariana Ivette
 - Núm. Cta.: 312103914
 - Gpo. Teoría: 04
 - Rojas Méndez Gabriel
 - Gpo. Teoría:01
 - Núm. Cta.: 314141712

SEMESTRE 2022-1

Objetivo.

Emplear los puertos paralelos que contiene un microcontrolador para realizar funciones de control, configurando estos como entrada y salida.

Introducción

Cuando el microcontrolador PIC será configurado como entrada, se recomienda limpiar el contenido del registro de datos del puerto mediante la instrucción CLRF PORTX, esto con la finalidad de iniciar los latches de datos del puerto, con esta instrucción se configurará al puerto de manera correcta.


Además de lo anterior, para el caso del puerto A y E se requiere indicar en el registro ADCON1 ubicado en el banco 1 que se desea utilizar como E/S digitales, por lo que se escribirá un 06H o 07H en dicho registro, para posteriormente cargar el dato de configuración al registro TRISA o TRISE


Desarrollo


Ejercicio 1

Empleando dos puertos paralelos del microcontrolador PIC, uno de ellos configurado como entrada y el otro como salida; realizar un programa que de acuerdo con el valor del bit menos significativo del puerto A, se genere la acción indicada en el puerto B.

Valor PA0	Acción puerto B	
0	00000000	
1	11111111	








Ejercicio 2


Realizar un programa, el cuál realice las siguientes acciones de control, para lo cual requiere trabajar un puerto de entrada y otro puerto de salida, usar los sugeridos en el ejercicio anterior; generar retardos de ½ seg., en las secuencias que lo requieran.

DATO	ACCION	Ejecución
\$00	Todos los leds apagados	00000000
\$01	Todos los leds encendidos	11111111
\$02	Corrimiento del bit más significativo hacia	10000000
	la derecha	01000000
		00100000
		00000001
\$03	Corrimiento del bit menos significativo	00000001
	hacia la izquierda	00000010
		00000100
		10000000
\$04	Corrimiento del bit más significativo hacia	10000000
	la derecha y a la izquierda	01000000
		00000001
		00000010
		10000000
\$05	Apagar y encender todos los bits.	00000000
		11111111


Dato: 00 Todos los leds están apagados




Dato: 01 Todos los leds están encendidos




Dato: 02 Corrimiento del más significativo a la derecha








Dato: 03 Corrimiento del menos significativo a la izquierda




Dato 04: Corrimiento del bit más significativo de derecha a izquierda







Dato 05: Apagar y encender todos los bits



```
processor 16f877
  include<pl6f877.inc>
;Variables para el DELAY
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
valor3 equ h'23'
ctel equ 10h
cte2 equ 50h
cte3 equ 60h
;Definicion de variables a utilizar para
; comparar las entradas a traves del puerto A
v0 egu h'24'
vl equ h'25'
v2 equ h'26'
v3 equ h'27'
v4 equ h'29'
v5 equ h'30'
c0 equ 0h
cl equ lh
c2 equ 2h
c3 equ 3h
c4 egu 4h
c5 equ 5h
  org Oh
  goto INICIO
  org 05h
```

```
clrf PORTA
       bsf STATUS,RP0 ;Cambio al Banco 1
bcf STATUS,RP1
       movlw h'0'
       movwf TRISE
                        ;Configura Puerto B como salida
                        ;Limpia los bits de Puerto l
       clrf PORTB
       movlw 06h
                        ;Configura puertos A y E como digitales
       movwf ADCON1
       movlw 3fh
                        ;Configura el Puerto A como entrada
       movwf TRISA
       bcf STATUS,RP0 ;Regresa al Banco 0
CICLO:
       movlw c0
       movwf v0
movfw PORTA
                        ;Mueve lo que hay en PORTA a W
       xorwf v0,w
                        ;Verifica si la entrada es $00
       btfsc STATUS, Z
                       ;z=0?
                        ;NO, entonces v0=W
;SI, entonves v0!=W
       goto APG
       movlw cl
       movwf vl
       movfw PORTA
                        ;Verifica si la entrada es $01
       xorwf vl.w
       btfsc STATUS, Z
       goto UNOS
       movlw c2
       movwf v2
       movfw PORTA
       xorwf v2,w
                        ;Verifica si la entrada es $02
       btfsc STATUS, Z
       goto DER
```

```
movlw c3
          movwf v3
          movfw PORTA
          xorwf v3,w
                             ;Verifica si la entrada es $03
          btfsc STATUS, Z
         goto IZQ
         movlw c4
          movwf v4
          movfw PORTA
                             ;Verifica si la entrada es $04
          xorwf v4,w
         btfsc STATUS, Z
          goto DERIZQ
                             ;Loop que enciende y apaga los ;bits del puerto B
 ENCAPG:
         movlw h'00'
          movwf PORTE
          call retardo
          movlw h'FF'
          movwf PORTB
          call retardo
          goto CICLO
 APG:
                             ;Apaga los bits del puerto B
          movlw h'00'
          movwf PORTE
          goto CICLO
 UNOS:
                            ;Enciende los bits del puerto B
          movlw h'FF'
          movwf PORTB
          goto CICLO
 DER:
                            ;Realiza corrimiento a la derecha
          movlw h'80'
          movwf PORTB
          call retardo
DER1:
        rrf PORTB,1
        call retardo
btfss PORTB,0
        goto DER1
goto CICLO
                       ;Realiza corrimiento a la izquierda
        movlw h'01'
        movwf PORTB
call retardo
 IZ01:
        rlf PORTE,1
        call retardo
btfss PORTB,7
 goto IZQ1
goto CICLO
DERIZQ:
                       ;Realiza corrimiento a la derecha y
        movlw h'80'
                       ;luego a la izquierda
        movwf PORTB
call retardo
 DER2:
        call retardo
btfss PORTB,0
goto DER2
        movwf PORTB
        call retardo
 IZQ2:
        rlf PORTB.1
        call retardo
btfss PORTB,7
goto IZQ2
goto CICLO
```

```
retardo
    movlw ctel
                   ;Rutina que genera un DELAY
    movwf valor1
tres movwf cte2
    movwf valor2
dos movlw cte3
    movwf valor3
uno decfsz valor3
    goto uno
    decfsz valor2
    goto dos
    decfsz valorl
    goto tres
    return
    end
```

Conclusiones

Carreón Guzmán Mariana

Esta práctica resultó muy interesante ya que pude aplicar algo que habíamos visto la clase pasada, en este caso vimos como usar el retardo para hacer los movimientos de los bits. Creo que en esta práctica se cumplieron con los objetivos ya que pudimos hacer distintas funciones de control, así como hacer uso de los puertos.

Rojas Méndez Gabriel

En esta práctica pudimos observar como funcionan los puertos párelos y cómo es que se deben de configurar con las funciones de control. Esta práctica resultó muy didáctica ya que en el último ejercicio pudimos desarrollar distintos tipos de funciones de control, así como conjuntar información vista en prácticas pasadas.