

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Aplicativo web para Análise e Síntese de Microstrip line

André Marcello Soto Riva Figueira Daniel Prince Cerneiro Dylan N. Sugimoto Gabriel Adriano de Melo

São José dos Campos 15/06/2017

Resumo da Teoria de Microstrips

A *Microstrip line* é um tipo de linha de transmissão, que é tipicamente utilizada para transmitir sinais na frequência de micro-onda para circuitos microeletrônicos. A sua configuração consiste de um dielétrico (assumido sem perdas) de espessura d e permissividade ϵ_r ϵ_0 no meio entre um plano e uma estreita fita de espessura w. Em geral assume-se que a região acima da fita é ar ou um dilétrico de baixa permissividade.




Figura 1 – Diagrama de uma microfita (microstrip).

Diferente de uma linha de planos paralelos, a baixa espessura w faz com que o campo elétrico ,resultante das cargas contidas em ambas as superfícies da fita, existam tanto dentro do substrato como no ar. O mesmo é válido para o campo magnético que circula em torno do condutor superior. Este campo eletromagnético não pode se propagar puramente como uma onda eletromagnética transversa porque velocidades de propagação irão diferir nos dois meios. Ao invés disso componentes de E e




Figura 2 – Vista de secção da microstrip: (a) as linhas de campo elétrico e magnético, e as cargas positivas e negativas; e (b) fluxo de corrente. Os campos elétrico e magnéticos estão em dois meios, o dielétrico e o ar.

Um dos benefícios da *microstrip* é o menor custo financeiro quando comparada às tecnologias tradicionais de guiamento de ondas, bem como ser mais leve e compacta. As desvantagens são uma maior dissipação energética, e a possibilidade de sofrer interferência externa.

Fórmulas estão resumidamente descritas abaixo, para o caso em que se possui a razão entre largura e espessura, um pode obter a impedância característica da fita avaliando primeiramente o valor da permissividade efetiva, que se trata de uma função ponderada das permissividades do ar e do substrato. As fórmulas de síntese, por sua vez, permitem concluir a razão geométrica para uma desejada impedância característica.

Análise:

$$Z_0 = \{ \frac{\frac{60}{\sqrt{(\epsilon_e)}} \cdot ln(\frac{8 \cdot d}{w} + \frac{w}{4 \cdot d}), Para\frac{w}{d} \leq 1}{\frac{120 \cdot \pi}{\sqrt{(\epsilon_e)} \cdot [\frac{w}{d} + 1.393 + 0.667 \cdot ln(\frac{w}{d} + 1.444)]}, Para\frac{w}{d} \geq 1^{(1)}$$

$$\epsilon_e = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + 12\frac{w}{d}}}(2)$$

$$\beta = k_0 \cdot \sqrt{\epsilon_r}(3)$$

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_e}}(4)$$

Síntese:

$$\frac{\frac{W}{d}}{\frac{1}{d}} = \{ \frac{\frac{8 \cdot e^{A}}{e^{2A} - 2}, Para \frac{W}{d} \le 2}{\frac{1}{\pi} \cdot [B - 1 - ln(2B - 1) + \frac{\epsilon_{r} - 1}{2 \cdot \epsilon_{r}} \{ ln(B - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\epsilon_{r}} \}], Para \frac{W}{d} \ge 2^{(5)}$$

$$A = \frac{Z_0}{60} \cdot \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \cdot (0.23 + \frac{0.11}{\epsilon_r})(6)$$

$$B = \frac{377 \cdot \pi}{2 \cdot Z_0 \cdot \sqrt{\epsilon_r}} (7)$$

$$\alpha_d = \frac{k_0 \cdot \epsilon_r (\epsilon_e - 1) \cdot \tan \delta}{2 \cdot \sqrt{\epsilon_e} \cdot (\epsilon_r - 1)} (8)$$

Aplicativo Web

O grupo montou um simples aplicativo web capaz de realizar as operações de análise e síntese desejadas. O código da página pode ser visto no link https://github.com/Gabrui/ELE12Lab2 e o site que executa o código pode ser acessado pelo link https://www.gamdev.com.br/ele12/lab2/.

Instruções:

Para utilizar a página, basta preencher os valores iniciais centrados no topo e então selecionar a operação desejada nos botões logo abaixo. A página irá mostrar a área de *input* e de *output*. Onde estiver escrito *input* o usuário deve entrar com os valores de entrada desejados e então pressionar o botão calcular (botão verde). Os valores computados serão mostrados na área do *output*.

Dessa forma, é importante que o usuário primeiro selecione a opção de análise ou de síntese e que depois ele clique no botão de calcular. Observa-se que as caixas de input e output mudam de acordo com a escolha de análise ou de síntese, tal como observado na Figura 3.




Figura 3 - Comparação de síntese e de análise do aplicativo.

Descrição do Código

Das linhas 1 à 137 do arquivo output.js em anexo, são implementadas como funções auxiliares todas as fórmulas do formulário de microfitas, como o cálculo de Z_0 , W/d, dos parâmetros auxiliares A e B, da constante dielétrica efetiva, da velocidade de fase e constante de propagação da onda. Essas fórmulas serão usadas no decorrer do código para calcular os parâmetros pedidos.

A partir da linha 139, tem-se a descrição do código em si. Das linhas 140 à 145, são inicializados os botões design e analisar, sendo o design a escolha inicial por padrão.

Nas linhas 146 à 163, é feita a descrição da funcionalidade dos botões design e análise. Isto é, no clique de um, deve se desativar o outro, além de inverter os textos "Input" e "Output" para as respectivas variáveis que serão dadas como entrada e saída dependendo da seleção entre design e análise.

A partir da linha 165, o código programado é a funcionalidade do botão calcular. Isto é, faz-se efetivamente o cálculo dos parâmetros pedidos. Entre as linhas 167 e 195 está compreendido o caso do design, em que serão calculados o parâmetro W e L, sendo necessário o cálculo de A, B e da constante dielétrica efetiva como variáveis auxiliares de cálculo. A partir da linha 197, temos o caso da análise, onde será calculado o valor da impedância Z_0 e do comprimento θ da linha de microfita, sendo W e L parâmetros dados.

Considerações finais

O presente trabalho é capaz de calcular os principais parâmetros de síntese e de análise de uma microfita. As fórmulas utilizadas nos cálculos são oriundas de aproximações empíricas, o que diminui a precisão dos resultados.

É importante notar que pela aproximação empírica, se um mesmo os atributos de saída de síntese forem utilizados como entrada para análise, o resultado obtido será próximo, porém não exato, com relação às entradas originais de síntese.

Para diminuir os erros em decorrência desse efeito, o algoritmo realiza a síntese e depois uma análise com o resultado da síntese para escolher a fórmula que melhor aproxima a entrada original da síntese, o que o deixa mais robusto.

Referências:

Engineering Electromagnetics - 8^a ed. - William H. Hayt Jr., John A. Buck.

Edwards, T. C. Foundations for Microstrip Circuit Design. Chichester, N.Y.: Wiley Interscience, 1981.

Anexo

lab2.html

```
1 <!DOCTYPE html>
 3 <html>
 4
 5 <head>
       <title>Lab2</title>
 6
 7
        <meta charset="UTF-8">
 8
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 9
        <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script>
10
       <script src="math.js" type="text/javascript"></script>
11
12
        <script src="src/plotly-latest.min.js"></script>
       <script src="codigo.js" type="text/javascript"></script>
13
14
       <script type="text/x-mathjax-config">
15
           MathJax.Hub.Config({
               tex2jax: {inlineMath: [['$','$'], ['\\(','\\)']]}
16
17
           });
18
       </script>
19
20
       <script type="text/javascript" async src="path-to-mathjax/MathJax.js?</pre>
config=TeX-AMS_CHTML"></script>
       <script type="text/javascript" async</pre>
        src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.1/MathJax.js?
config=TeX-MML-AM CHTML">
23
       </script>
24
25
       <link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">
       <link rel="stylesheet"</pre>
26
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-
awesome.min.css">
       <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
27
28
       <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu"</pre>
29
rel="stylesheet">
       <script src="output.js" type="text/javascript"></script>
30
31
32
33
34 </head>
35
36
37 <body>
 38 <h1> Lab 2 - ELE-12 - Design e análise de Microfitas</h1>
 39 Especifique as entradas abaixo e depois escolha a operação desejada:
40 <form id="entradas1" action="">
     41
42
         43
           $\text{Constante dielétrica}\;\;\epsilon_r:$
           <input type="number" name="epsilon" step="any" value="7"> <!--+
j <input type="number" name="ImZ0" step="any" value="0">-->
45
         46
47
            $\text{Altura do dielétrico}\;\;h:$
48
           <input type="number" name="altura" step="any" value="10">$(mm)$
49
```

```
50
        51
         $\text{Frequência}\;\;f:$
         <input type="number" name="freq" step="any" value="1">$(GHz)$
52
53
        54
55
      56 </form>
57
58 
59
60
61 
62 <button type="button" class='btn btn-warning' >Design<br><i class="fa fa-
pencil-square-o" aria-hidden="true"></i></button>
63 <button type="button" class="btn btn-info" >Analisar<br><i class="fa fa-
search" aria-hidden="true"></i></button>
64 
65
66 <button type="button" class='btn btn-success' >Calcular<br><i class="fa"
fa-calculator" aria-hidden="true"></i>
67 </button>
69
70
71
72
73
74 <div class="modal-body row">
    <div class="col-md-6">
75
76
      <form id="design_entradas">
77
      78
79
80
         $\text{Impedância}\;\;Z_0:$
81
         <input id='z0' type="number" name="z0" step="any" value="60">$
82
(\Omega)$ 
         83
84
85
         $\text{Comprimento elétrico}\;\;\theta:$
86
         <input id='theta' type="number" name="theta" step="any"
87
value="45">$(graus)$ 
88
         89
90
      91
      </form>
92
    </div>
93
    <div class="col-md-6">
94
95
      <form id="analisar_entradas" action="">
      96
97
98

99
100
         $\text{Largura}\;\;W:$
101
         <input id = 'W' type="number" name="largura" step="any"
102
value="50">$(mm)$
103
         104
105
         106
         $\text{Comprimento}\;\;L:$
```

```
107
         <input id = 'L' type="number" name="comprimento" step="any"</pre>
value="10">$(mm)$
         108
109
110
      111
      </form>
112
   </div>
113 </div>
114
115 <form id="alphad" action="">
    116
117
        118
         $\text{Constante de atenuação no dielétrico}\;\;\alpha_d:$
119
           120
121
        122
123
124
      125 </form>
126
127
      <img src="microstrip.png" alt="Diagrama de uma microstrip"</pre>
style="width:600px;height:300px;">
129
130
131
132 </body>
133 </html>
134
```

output.js

```
1 /**
   * @function [beta] Calcula o coeficiente dieletrico efetivo
   * @constant {number} k0 numero de onda padrao
   * @param {number} er constante dieletrica relativa
 4
 5
   * @constant {number} c velocidade da luz
   * @param {number} f frequencia
 6
   * @returns constante de propagacao
 7
 8
   */
 9 function beta(f, er) {
10
       c = 3000000000;
       k0 = 2 * Math.pi * f / c;
11
       return k0 * Math.sqrt(er);
12
13 }
14
15 /**
16 * @function [vp] Calcula a velocidade de fase em metros por segundo
17 * @param {number} ee coeficiente dieletrico efetivo
18 * @constant {number} c velocidade da luz
19 * @returns velocidade de fase
20 */
21 function vp(ee) {
22
       c = 300000000;
23
       return c / Math.sqrt(ee);
24 }
25
26 /**
27 * Calcula o coeficiente dieletrico efetivo
28 ^{\star} @param {number} w espessura da fita condutora
29 * @param {number} d espessura do dieletrico
```

```
30 * @param {number} er constante dieletrica relativa
    * @returns coeficiente dieletrico efetivo
 31
 32 */
 33 function cde(er, d, w) {
 34
        return (er + 1) / 2 + ((er - 1) / 2) * (1 / Math.sqrt(1 + 12 * d / w));
 35
 36 }
 37
38 /**
 39 * Calcula a impedancia intrinseca
    * @param {number} ee dieletrico efetivo
 40
    * @param {number} w espessura da fita condutora
 42
     * @param {number} d espessura do dieletrico
 43
    * @returns {number} impedancia intrinseca ohm
    */
 44
 45 function ZO(d, w, ee) {
 46
 47
        var wd = w / d;
 48
        if (wd <= 1) {
 49
 50
            z0 = 60 / Math.sqrt(ee) * Math.log(8 * d / w + w / (4 * d));
 51
        }
 52
        else {
 53
            z0 = 120 * Math.PI / (Math.sqrt(ee) * (w / d + 1.393 + 0.667 * 
Math.log(w / d + 1.444)));
 55
 56
        return z0;
 57
 58 }
 59
 60
 61 /**
    * Calcula a razao w por d
 62
   * @param {number} er dieletrico relativo
 63
     * @param {number} b constatne numerica
     * @param {number} a constante numerica
   * @returns {number} wd razao da largura da fita pela espessura do
 66
dieletrico
67 */
 68 function wd(a, b, er, d, Z) {
 69
 70
        var resultado, resultado2, erro, erro2;
 71
        resultado = 2 / Math.PI * (b - 1 - Math.log(2 * b - 1) + (er - 1) / (2 *
er) * (Math.log(b - 1) + 0.39 - 0.61 / er));
 73
 74
        resultado2 = 8 * Math.exp(a) / (Math.exp(2 * a) - 2);
 75
 76
        var ee;
 77
        ee = cde(er, d, d * resultado);
 78
        erro = Math.pow(Z - ZO(d, d * resultado, ee), 2);
 79
        ee = cde(er, d, d * resultado2);
 80
        erro2 = Math.pow(Z - ZO(d, d * resultado2, ee), 2);
 81
        if ((erro2 < erro || resultado < 0 ) && resultado2 > 0) {
 82
 83
            resultado = resultado2;
 84
 85
        return resultado;
 86 }
 87
88 /**
 89 * Calcula a constante numerica A
   * @param {number} er dieletrico relativo
```

```
* @param {number} z0 impedancia intrinseca
 91
    * @returns {number} coeficiente numerico
 92
 93
 94 function A(z0,er){
 95
 96
        return (z0/60)*Math.sqrt((er+1)/2)+ ((er-1)/(er+1))*(0.23+0.11/er);
 97 }
 98
 99 /**
    * Calcula a constante numerica B
100
101
       @param {number} er dieletrico relativo
     * @param {number} z0 impedancia instrinseca
103
     * @returns {number} coeficiente numerico
    */
104
105 function B(z0,er){
106
107
        return 377*Math.PI/(2*z0*Math.sqrt(er));
108
109 }
110
111
112 /**
     * Calcula a atenuacao no dieletrico
113
     * @param {number} k0 numero de onda padrao
     * @param {number} tdelta tangente de perdas
     * @param {number} ee dieletrico efetivo
     * @param {number} er dieletrico relativo
117
     * @returns {number} atenuacao no dieletrico Np/m
118
119
120 function alfad(k0, er, ee, tdelta) {
121
122
        return k0 * er * (ee - 1) * tdelta / (2 * Math.sqrt(ee) * (er - 1));
123
124 }
125 /**
126
127
       @param {number} w largura da fita condutora
     * @param {number} z0 impedancia intrinseca
128
     * @param {number} rs resistencia superficial ou de folha
129
     * @returns {number} atenuacao no condutor Np/m
130
131
132 function alfac(rs, z0, w) {
133
134
        return rs / (z0 * w);
135
136 }
137
138
139 $(document).ready(function () {
140
141
            var audio1 = new Audio('anvil.mp3');
142
            var audio2 = new Audio('paper.mp3');
143
            var design = true;
144
            var analisar = false;
145
        $(".btn-warning").on("click", function(){
146
147
            design = true;
148
            analisar = false;
            $(this).addClass("pressed")
149
            $(".btn-info").removeClass("pressed")
150
            $('#design_title').text('Input')
151
            $('#analisar_title').text('Output')
152
153
154
        });
```

```
155
156
        $(".btn-info").on("click", function(){
157
            design = false;
            analisar = true;
158
            $(this).addClass("pressed")
159
160
            $(".btn-warning").removeClass("pressed")
161
            $('#design_title').text('Output')
162
            $('#analisar_title').text('Input')
163
        });
164
        $(".btn-success").on("click", function () {
165
166
167
            if(design)
168
            {
            var $inputs = $('#entradas1 :input');
169
170
            var values1 = \{\};
171
            $inputs.each(function() {
172
            values1[this.name] = $(this).val();
173
                      });
174
175
            var $inputs = $('#design_entradas :input');
176
            var values2 = {};
            $inputs.each(function() {
177
178
            values2[this.name] = $(this).val();
179
                      });
180
                            = values1['epsilon'];
181
            var epsilon
            var altura
                            = values1['altura'];
182
            var frequencia = values1['freq'];
183
                            = values2['z0'];
            var z0
184
                            = values2['theta'];
185
            var theta
186
187
            var a = A(z_0, epsilon);
            var b = B(z_0, epsilon);
188
            var W = altura*wd(a,b,epsilon, altura, z0);
189
            var cd_eff = cde(epsilon,altura,W);
190
            var L = (theta / 360) * (300 / frequencia) / Math.sqrt(cd_eff);
191
            $('#W').val(W);
192
            $('#L').val(L);
193
194
                     audio1.play();
195
            }
196
197
            else if(analisar)
198
199
            var $inputs = $('#entradas1 :input');
200
            var values1 = {};
            $inputs.each(function() {
201
202
            values1[this.name] = $(this).val();
203
                      });
204
205
            var $inputs = $('#analisar_entradas :input');
            var values2 = {};
206
207
            $inputs.each(function() {
208
            values2[this.name] = $(this).val();
209
                      });
210
                            = values1['epsilon'];
211
            var epsilon
                            = values1['altura'];
212
            var altura
            var frequencia = values1['freq'];
213
                            = values2['largura'];
214
            var W
                            = values2['comprimento'];
215
            var L
            var cd_eff = cde(epsilon,altura,W);
216
217
            var theta = (1.2*L)*(frequencia)*Math.sqrt(cd_eff);
218
                        = Z0(altura, W, cd_eff);
```