

Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

Github: https://github.com/GacusPL/SWIM-Projekt

Film prezentujący działanie robota: https://youtu.be/suzh82IGbKQ?si=6QheTJSNaSfroqPB

1. Opis robota

Robot to dwukołowy autonomiczny pojazd mobilny z jednym dodatkowym kołem obrotowym dla stabilizacji, oparty na mikrokontrolerze STM32F303VCT6 Discovery. Napęd realizowany jest przez dwa silniki elektryczne z przekładniami sterowane za pomocą sygnałów PWM oraz sterownika silników L293D. Skręt wykonywany jest różnicowo – poprzez zmianę prędkości obrotowej poszczególnych silników. Układ zasilany jest autonomicznie przez trzy oginwa Li-lon typu 18650 każde o napieciu 3,6 V. Do zasilania mikrokontrolera, który pracuje z maksymalnym napieciem 5 V. zastosowano przetwornicę napięcia LM2596HVS, umożliwiającą obniżenie napięcia do bezpiecznego poziomu. Robot wyposażony jest w moduł Bluetooth HC-05, który umożliwia sterowanie robotem za pomocą aplikacji. Sterowanie robotem za pomocą Bluetooth jest realizowane za pomocą aplikacji Arduino Bluetooth control (android). Do wykrywania linii zastosowano moduł z ośmioma czujnikami odbiciowymi KTIR0711S, które pozwalają robotowi poruszać się wzdłuż wyznaczonej trasy np. czarnej linii. Robot zawiera dwie dodatkowe funkcjonalności. Wykrywanie przeszkód oraz odtwarzanie muzyki. Do wykrywania przeszkód na drodze wykorzystano czujnik ultradźwiękowy HC-SR04, który mierzy odległość od obiektów na podstawie czasu powrotu fali ultradźwiękowej odbitej od przeszkody. Druga funkcjonalność to odtwarzanie muzyki, realizowana jest ona za pomocą mini odtwarzacza MP3 z gniazdem microSD (DFPlayer), wzmacniacza audio PAM8403 oraz dwóch głośników 3W. Szacowany rozmiar robota to około 200 x 140 x 65 mm.

2. Elementy wybrane do budowy robota

Podwozie: Chassis Rectangle 2WD 2-kołowe podwozie robota, oraz obrotowe koło podporowe







Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

Napęd: 2x Koło + silnik 65x26mm 5V z przekładnią.



Zasilanie: 3x Ogniwo 18650 Li-Ion INR18650-F1HR 3350mAh, koszyk na 3 akumulatory typu 18650 oraz przetwornica napięcia LM2596HVS







Sterowanie: Mikrokontroler STM32F303VCT6 (Discovery), sterownik silnika krokowego 2 DC L293D mini mostek H







Raport z budowy

robota


Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

Elementy montażowe: Śrubki o rozmiarze m3, przewody połączeniowe.





Czujniki: KAmodQTR8A - moduł z ośmioma czujnikami odbiciowymi KTIR0711S (wykrycie linii), Ultradźwiękowy czujnik odległości HC-SR04 (wykrycie przeszkody).







Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar **Komunikacja:** Moduł Bluetooth HC-05, DFPlayer mini odtwarzacz MP3 z gniazdem microSD oraz wzmacniacz PAM8403 wzmacniający jego sygnał audio



3. Mechanika robota

Mechanika robota oparta jest na podwoziu typu Chassis Rectangle 2WD, z dwukołowym napędem oraz z jednym dodatkowym kołem obrotowym. Napęd realizują 2 silniki DC 5V z wbudowaną przekładnią z kołami o wymiarach 65 x 26 mm. Elementy mechaniczne takie jak: koszyk na ogniwa, koło obrotowe, przetwornica, sterownik silników oraz same silniki zostały zamontowane za pomocą śrubek montażowych o rozmiarze m3, podzespoły zostały zamontowane w taki sposób, aby rozkład masy był jak najbardziej równomierny oraz aby zachować stabilność robota. Do połączenia wszystkich elementów zastosowaliśmy przewody połączeniowe typu jumper oraz przewody które zostały przylutowane, które zostały tak poprowadzone, aby nie kolidowały z innymi elementami.




Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

4. Schemat elektroniczny robota





Raport z budowy

robota


Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

5. Oprogramowanie sterujące

// Najważniejsze fragmenty kodu źródłowego wraz z opisem

Konfiguracja ioc

Pinout






Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

CLOCK






Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

NVIC






Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar


ANALOG ADC4





Raport z budowy


robota





Raport z budowy

robota






Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

DMA






Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

TIM1






Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

TIM2






Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

USART1






Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

USART2






Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

RCC



Kod Programu

Main.c



Raport z budowy

robota

```
# USER CODE BEGIN PV */
void SystemClock_Config(void);
static void MX_CPIO_Init(void);
static void MX_USART_UART_Init(void);
static void MX_USART_UART_Init(void);
void robot drive(uint6 t pvm_right, uint6 t pvm_left, uint6 t void MX_USART_UART_Init(void);
void robot drive(uint6 t pvm_right, uint6 t pvm_left);
void UART_SendString(char *str);
float int6 t void PX = static void MX_COG_IRIT(void);
void robot drive(uint6 t pvm_right, uint6 t jeft);
void UART_SendString(char *str);
void ProcessBluetoothCommand(char* command_str);
/* USER CODE END PP */
```



Raport z budowy

robota



Raport z budowy

robota

```
170
          echo_captured = 0; // Reset flagi statusu przechwytywania echa
          HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_4);
          HCSR04_Trigger(); // Wywołanie funkcji wysyłającej impuls
          while (echo_captured < 2) // Czeka, aż zostaną przechwycone oba zbocza impulsu echa (start i end)
{</pre>
               if (HAL_GetTick() > timeout)
          HAL_TIM_IC_Stop_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_4);
          if (echo_end >= echo_start)
               ticks = echo_end - echo_start;
               ticks = (0xFFFFFFFF - echo_start + echo_end);
          // Obliczony współczynnik dla zegara systemowego 72MHz i prędkosci dzwięku ok 343m/s
// Daje on wystarczającą dokładność dla wykrywania przeszkód podczas jazdy oraz
// mierzenia dystansu w zakresie pracy czujnika
       / Jako parametr przyjmuje wskaźnik
oid UART_SendString(char *str) {___
          HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8 t*)str, strlen(str), HAL_MAX_DELAY);
       int8_t HC05_State(void) {
212
          return HAL_GPIO_ReadPin(GPIOF, GPIO_PIN_4);
```



Raport z budowy

robota

```
Funkcja przetwarzająca komendy z Bluetooth sterując ruchem robota lub zmieniając jego tryb pracy.
Wywoływana po odebraniu pełnej komendy zakończonej znakiem nowej linii.

id ProcessBluetoothCommand(char* command_str) {
   char msg[70]; // Bufor na wiadomości dla UART
   int value; // Zmiennna do przechowywania wartości liczbowych z komend (np. głośność, numer utworu, procent prędkości)
              if (strlen(command_str) == 0) { // Ignoruje puste komendy
              char command_char = tolower(command_str[0]); // Pobiera pierwszy znak komendy i zamienia na małą literę
              switch (command_char) {|
    case 'f': // Przód
                          robot_drive(current_bt_pwm_right, 1, current_bt_pwm_left, 1);
UART_SendString("BT_CMD: FWD\r\n");
                                       lse {
    UART_SendString("BT Info: Tryb manualny nie aktywny\r\n");
                                  snprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Nieznana komenda '%s'\r\n", command_str);
UART_SendString(msg);
                         }
break;
e 'b': // Tyd
246
247
248
250
251
252
252
253
254
251
251
251
                          if (strlen(command_str) == 1) {
   if (current_robot_mode == ROBOT_MODE_BLUETOOTH_MANUAL) {
      robot_drive(current_bt_pwm_right, 0, current_bt_pwm_left, 0);
      UART_SendString("BT_CND: BCK\r\n");
                                 } else {
    UART_SendString("BT Info: Tryb manualny nie aktywny\r\n");
                                  snprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Nieznana komenda '%s'\r\n", command_str);
UART_SendString(msg);
                            break;
'l':
                          if (strlen(command_str) == 1) {
   if (current_robot_mode == ROBOT_MODE_BLUETOOTH_MANUAL) {
                                       robot_drive(current_bt_pwm_right, 1, current_bt_pwm_left, 0);
UART_SendString("BT_CMD: LEFT\r\n");
                                       lse {
   UART_SendString("BT Info: Tryb manualny nie aktywny\r\n");
```



Raport z budowy

robota

```
| See | Ti: // Leno
| Si (strlen(comand_str) == 1) {
| Si (strlen(
```



Systemy Wbudowane i Mikroprocesory 2024/2025

Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

case 'a'; // Tryb autonomiczny - Aledzenie linii

if (strien(command str) == 1) {
 if (current_robot_mode != ROBOT_MODE_LINE_FOLLOWER || !robot_running) { // Jeśli nie byż już w LF i nie jechał robot_stop(); // Zatrzymanie, jeśli np. jeślie w trybie 81 }
 current_robot_mode = ROBOT_MODE_LINE_FOLLOWER; robot_running = 1; // dowazu jeślie (zsiemna z PAB ustawiona na 1)
 line_follower_reset_state();
 UNAT_sendString("6" (200. tryb >> Sledzenie linii\r\n");
} else {
 suprintf(msg, sizeof(msg), "8T CMD: Nieznana komenda '%s'\r\n", command_str);
 UNAT_sendString("msg);
} break;

case 'n': // Tryb manualny - sterowanie Bluetooth
 if (strlen(command_str) == 1) {
 if (robot_running && current_robot_mode == ROBOT_MODE_LINE_FOLLOWER) {
 robot_running && current_robot_mode == ROBOT_MODE_LINE_FOLLOWER) {
 robot_running && p; // W tryble manualnym, 'robot_running' nie kontroluje robotem bezpośrednio
 line_follower_reset_state();
 UART_sendString("BT CMD: Tryb -> Sterowanie reczne\r\n");
} else {
 suprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Nieznana komenda '%s'\r\n", command_str);
 UART_sendString(msg);
} break;

// --- Sterowanie DFPlayer Mini --
case '1': // Odtwórz utwór 1
 dfp_is_user_paused = 0;
 UART_SendString("BT CMD: Track 1\r\n");
 break;

// --- Sterowanie DFPlayer Mini ---



Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar 343 344 lse {
 UART_SendString("BT ERR: Numer utworu poza zakresem (1-255)\r\n"); } else {
UART_SendString("BT ERR: Bledny format komendy utworu. Uzyj T<numer_1_255>\r\n"); }
lse if (command_char == 't' && strlen(command_str) == 1) { // Samo 't' bez parametru
UART_SendString("BT ERR: Komenda T wymaga numeru utworu. Uzyj T<numer_1_255>\r\n"); snprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Nieznana komenda '%s'\r\n", command_str);
UART_SendString(msg); if (strlen(command_str) == 1) {
 if (dfp_current_volume < 30) {</pre> dfp_current_volume++; dfplayer_set_volume(dfp_current_volume); snprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Glosnosc w gore (%d/30)\r\n", dfp_current_volume);
UART_SendString(msg); supprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Nieznana komenda '%s'\r\n", command_str);
UART_SendString(msg); if (strlen(command_str) == 1) {
 if (dfp_current_volume > 0) { dfp_current_volume--; dfplayer_set_volume(dfp_current_volume);
snprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Glosnosc w dol (%d/30)\r\n", dfp_current_volume);
UART_SendString(msg); snprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Nieznana komenda '%s'\r\n", command_str);
UART_SendString(msg); break;
'n': // Nastepny utwór
if (strlen(command_str) == 1) { dfplayer_next_track();



Raport z budowy

robota

```
if (strlen(command_str) == 1) {
                                  dfplayer_next_track();
dfp_is_commanded_to_play = 1;
dfp_is_user_paused = 0;
                                  UART_SendString("BT CMD: Nastepny utwor\r\n");
                                 snprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Nieznana komenda '%s'\r\n", command_str);
UART_SendString(msg);
                           40
40
                                 dfplayer_prev_track();
dfp_is_commanded_to_play = 1;
                                 dfp_is_user_paused = 0;
UART_SendString("BT CMD: Poprzedni utwór\r\n");
406
407
408
416
411
412
413
414
415
416
417
426
421
422
                           // Ustaw glośność V<poziom>
else if (command_char == 'v' && strlen(command_str) > 1) { // Komenda 'V' z parametrem głośności
  if (sscanf(command_str + 1, "%d", &value) == 1) {
    if (value >= 0 && value <= 30) {
        dfp_current_volume = (uint8 t)value;
        dfplayer_set_volume(dfp_current_volume);
        snprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Glosnosc ustawiona na %d/30\r\n", dfp_current_volume);
        UART_SendString(msg);
    } else {</pre>
                                              lse {
   UART_SendString("BT ERR: Glosnosc poza zakresem (0-30)\r\n");
                                        Lise {
    UART_SendString("BT ERR: Bledny format komendy glosnosci. Uzyj V<0-30>\r\n");
                                   snprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Nieznana komenda '%s'\r\n", command_str);
UART_SendString(msg);
                         if (!dfp_is_user_paused) {
    dfp_layer_pause();
    dfp_is_user_paused = 1;
    UART_SendString("BT_CMD: Pauza\r\n");
                                               ise {
dfplayer_resume();
                                               dfp_is_user_paused = 0;
                                               UART_SendString("BT CMD: Wznowiono\r\n");
                                        UART_SendString("BT Info: Nie odtwarzam muzyki.\r\n");
```



Raport z budowy

robota

```
dfplayer_pause();
dfp_is_user_paused = 1;
UART_SendString("BT CMD: Pauza\r\n");
                                               dfplayer_resume();
dfp_is_user_paused = 0;
UART_SendString("BT_CMD: Wznowiono\r\n");
              } else {
    UART_SendString("BT Info: Nie odtwarzam muzyki.\r\n");
      else {
    snprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Nieznana komenda '%s'\r\n", command_str);
    UART_SendString(msg);
      dfplayer_stop();
dfp_is_command_str) == 1) {
    dfplayer_stop();
    dfp_is_commanded_to_play = 0;
    dfp_is_user_paused = 0;
    UART_SendString("BT CMD: Muzyka stop\r\n");
    else {
        consint(/=sq., in f./, in f./,
                  snprintf(msg, sizeof(msg), "BT CMD: Nieznana komenda '%s'\r\n", command_str);
UART_SendString(msg);
// Ustaw predkość Wkprocent_0_100>
case 'w': // Komenda 'W' z parametrem procentu predkości
if (command_char == 'w' && strlen(command_str) > 1) { // Sprawdzanie czy jest podany parametr
if (sscanf(command_str + 1, "%d", &value) == 1) {
    if (value >= 0 && value <= 100) {
        // Obliczanie docelowego PWM dla lewego silnika (0-999) na podstawie procentu
        // Obliczanie docelowego PWM dla lewego silnika (0-999);</pre>
                                                                  // Ograniczenie górne PWM do 999
if (target_pwm_left > 999) target_pwm_left = 999;
                                                                   current_bt_pwm_left = target_pwm_left; // Ustawia nowe PWM dla lewego silnika
                                                                   // Obliczanie PWM dla prawego silnika używając stałej różnicy
int16_t calculated_right_pwm = target_pwm_left - pwm_speed_diff;
                                                                   // Sprawdzanie czy PWM dla prawego silnika nie jest ujemne i nie przekracza 999
if (calculated_right_pwm < 0) {
    current_bt_pwm_right = 0;</pre>
```



Raport z budowy

robota

```
// Uttos preddeck Meprocent_0_180

case "vi 'Necenda' wi zarametrem procentu preddoci

if (command_char == "wi && strlen(command_str) > 1) { // Sprawdramie czy jest podany parametr

if (command_char == "wi && strlen(command_str) > 1) { // Sprawdramie czy jest podany parametr

if (command_char == "wi && strlen(command_str) > 1) { // Sprawdramie czy jest podany parametr

if (command_char == "wi && strlen(command_str) > 1) { // Sprawdramie czy jest podany parametr

if (command_char == "wi && strlen(command_str) > 1) { // Sprawdramie czy jest podany parametr

if (command_char == "wi && strlen(command_str) > 1) { // Sprawdramie czy jest podany parametr

if (command_char == "wi && strlen(command_str) > 1) { // Sprawdramie czy jest podany parametr

if (command_char == "wi && strlen(command_str) > 1) { // Sprawdramie czy jest podany parametr

if (command_char == "wi && strlen(command_str) > 1) { // Sprawdramie czy jest podany parametr

if (calculated_cipt_char == 1) { // Struck == 1] { // Struck
```



Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

Funkcja Main()

```
521
522
523
524
525
526
527
536
537
538
538
538
538
538
544
542
542
544
544
544
544
544
544
          HAL_Init();
          SystemClock Config();
          /* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
          MX_DMA_Init();
MX_TIM1_Init();
          MX_TIM2_Init();
          MX_USART1_UART_Init();
          MX_ADC4_Init();
          MX_USART2_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 *.
          // Inicjalizacja DFPlayer Mini
dfplayer_init(&huart2, GPIOC, GPIO_PIN_13);
HAL_Delay(500);
549
550
551
552
553
554
553
556
556
560
561
561
          HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);// Start generowania sygnału PWM na kanale 1 (prawy silnik)
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2); // Start generowania sygnału PWM na kanale 2 (lewy silnik)
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); // IrED = 1 -> Diody IR w czujniku odbiciowym włączone
          line_follower_init(); // Inicjalizacja modułu śledzenia linii
          HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8 t*)&bt_command_buffer[bt_cmd_buffer_idx], 1);
          HAL_ADC_Start_DMA(&hadc4, (uint32_t*)adc_buffer, ADC_CHANNELS); // Uruchomienie konwersji ADC w trybie DMA
```



Raport z budowy

robota

```
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);// Start generowania sygnalu PWM na kanale 1 (prawy silnik) HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2); // Start generowania sygnalu PWM na kanale 2 (lewy silnik)
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); // IrED = 1 -> Diody IR w czujniku odbiciowym włączone
          line follower init(); // Inicjalizacja modułu śledzenia linii
         HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8 t*)&bt_command_buffer[bt_cmd_buffer_idx], 1);
         HAL_ADC_Start_DMA(&hadc4, (uint32_t*)adc_buffer, ADC_CHANNELS); // Uruchomienie konwersji ADC w trybie DMA // Odczyty z `ADC_CHANNELS` kanałów będą // automatycznie zapisywane do `adc_buffer
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
         // Ustawienie początkowego trybu i stanu current_robot_mode = ROBOT_MODE_STOPPED; // Ustawienie początkowego trybu robota na zatrzymany
         robot_running = 0; // Domyślnie zatrzymany
         // Wysłanie komunikatów powitalnych przez UART
UART_SendString("Robot Gotowy!!!\r\nWyślij 'A' aby włączyć Podążanie po linii, 'M' dla ręcznego sterowania.\r\n");
UART_SendString("Aktualny Tryb: Zatrzymano. Wciśnij PAØ albo wyślij komendę BT.\r\n");
                / sterowanie dioda state (PE8)
if (HC05_State()) {
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); // Dioda ON (połączony)
589
596
591
                      HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); // Dioda OFF (brak połączenia)
592
593
594
595
596
                    if (dfplayer_is_busy()) {
                          HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
                          // DFPlayer jest wolny (nie gra) - zgaś diodę na PE15
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
```



Raport z budowy

robota

```
if (KKO, State()) {
    ML GFIO_MritePin(GPIOE, GPIO_PIN_B, G
```



Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

Funkcje callback

```
id HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
           (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0) // Sprawdza, czy przerwanie pochodzi od przycisku użytkownika (PA0)
              / Prosty debounce
t<mark>atic uint32_t last_press_time = 0;</mark> // Zmienna przechowuje czas ostatniego zarejestrowanego naciśnięcia
            if (HAL_GetTick() - last_press_time < 250) { // 250ms debounce</pre>
848
            last_press_time = HAL_GetTick();
            if (current_robot_mode == ROBOT_MODE_LINE_FOLLOWER) {
                robot_running = !robot_running; // Przełącz stan start/stop dla line-followera
                 if (robot_running) {
    line_follower_reset_state(); // Resetowanie stanu przy starcie
                    UART_SendString("PA0: START podażania po linii\r\n");
                } else { // Zatrzy
    robot_stop();
                    UART_SendString("PA0: STOP podążania po linii\r\n");
            } else if (current_robot_mode == ROBOT_MODE_BLUETOOTH_MANUAL) {
                robot_stop();
                UART_SendString("PA0: Zatrzymano reczne sterowanie\r\n");
            current_robot_mode = ROBOT_MODE_LINE_FOLLOWER;
                robot_running = 1; // Uru
                line_follower_reset_state();
                UART_SendString("PAO: Zmieniono tryb na podążanie po linii\r\n");
```



Raport z budowy

robota

```
(huart->Instance == USART1) // Sprawdza, czy przerwanie pochodzi od USART1
uint8_t received_char = bt_command_buffer[bt_cmd_buffer_idx]; // Pobierz właśnie odebrany znak
   (received_char == '\n') // Jeśli odebrano LF
    bt command buffer[bt cmd buffer idx] = '\0'; // Kończenie stringa w miejscu LF
    if (bt_cmd_buffer_idx > 0 && bt_command_buffer[bt_cmd_buffer_idx - 1] == '\r') {
        bt_command_buffer[bt_cmd_buffer_idx - 1] = '\0';
    if (strlen(bt_command_buffer) > 0) { // Przetwarza tylko jeśli komenda nie jest pusta
        ProcessBluetoothCommand(bt_command_buffer);
    bt_cmd_buffer_idx = 0; // Reset indeksu dla nowej komendy
    memset(bt_command_buffer, 0, BT_COMMAND_BUFFER_SIZE); // Czyszczenie buforu
 else if (received char == '\r') // Jeśli odebrano CR
    bt_command_buffer[bt_cmd_buffer_idx] = '\0'; // Kończenie stringa w miejscu CR
    if (strlen(bt_command_buffer) > 0) {
   ProcessBluetoothCommand(bt_command_buffer);
    bt_cmd_buffer_idx = 0; // Reset indeksu dla
    memset(bt_command_buffer, 0, BT_COMMAND_BUFFER_SIZE); // Czyszczenie bufora
    if (bt_cmd_buffer_idx < BT_COMMAND_BUFFER_SIZE - 1) {</pre>
        bt_cmd_buffer_idx++;
        // Jeśli bufor jest pełny a nie było znaku końca to błąd
UART_SendString("BT ERR: Bufor komendy przepełniony\r\n");
        bt_cmd_buffer_idx = 0; /
        memset(bt_command_buffer, 0, BT_COMMAND_BUFFER_SIZE);
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t*)&bt_command_buffer[bt_cmd_buffer_idx], 1);
```



Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

Line_follower.h

plik nagłówkowy dla line_follower zawierający definicje i parametry

```
* * line_follower.id

* * line_follower.id
```



Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

Line_follower.c

Zmienne

Funkcje pomocnicze

```
28 // Prototypy funkcji prywatnych
29 static int32_t calculate_line_position(uint16_t *sensor_values);
30 static void handle_lost_line(void);
31 static void handle_sharp_turns(int32_t position, uint16_t *sensor_values);
32
33
4 // Funkcja pomocnicza inicjalizująca stan modułu szukania linii. Wytołana tylko raz
35
36 void line_follower_init(void) {
37     line_last_error_for_decision = 0.0f;
38     line_last_error_for_pid = 0.0f;
39     last_known_position = LINE_CENTER_POSITION; // Zakładamy, że na starcie robot jest na środku linii
40     current_robot_state = STATE_FOLLOWING_LINE; // Domyślny stan początkowy.
41     state_timer = HAL_GetTick(); // Inicjalizacja prostego timera stanów za pomocą HAL
42     search_cycle_counter = 0; // Zmienna zliczająca ilość cykli poszukiwania
43 }
44
45     // Resetuje stan modułu, pozwalając na uruchomienie od npwa podążania za linią
46     void line_follower_reset_state(void) {
47         line_last_error_for_decision = 0.0f;
48         line_last_error_for_decision = 0.0f;
49         current_robot_state = STATE_FOLLOWING_LINE;
50         search_cycle_counter = 0;
51 }
```



Raport z budowy

robota

```
90 // Funkcja pomocnicza obliczająca pozycję linii na podstawie odczytów z czwjników obliciowych
54 // Zewaca wartość pozycji lub -i, jeślił linia nie została wykryta.
55 watnic najż, t calculate line postitowicznic i *enoro vyluse (
57 uniczyż wejsted sum = 0;
58 uniczyż wejsted sum = 0;
59 uniczyż wejsted sum = 0;
50 uniczyż wejsted sum = 0;
51 uniczyż wejsted sum = 0;
52 uniczyż wejsted sum = 0;
53 uniczyż wejsted sum = 0;
54 uniczyż wejsted sum = 0;
55 uniczyż wejsted sum = 0;
56 uniczyż wejsted sum = 0;
57 uniczyż wejsted sum = 0;
58 uniczyż wejsted sum = 0;
59 uniczyż wejsted sum = 0;
50 uniczy wejsted sum =
```



Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

Główna logika



Raport z budowy

robota

```
// Obliczenie doczlowych wartości PAP dla silników

// Korekta jest odejmowana od lewego silnika i dodawana do prawego i

// poweduje to skręt w kierunku preceiwany do znaku dytej

intie, pum jest target - ELTP JOTOR DASE PAP - (intie, 1) botor speed_correction;

intie, pum jest target - ELTP JOTOR DASE PAP + (intie, 1) botor speed_correction;

intie, pum jest target - ELTP JOTOR DASE PAP + (intie, 1) botor speed_correction;

intie, pum jest target - ELTP JOTOR DASE PAP + (intie, 1) botor speed_correction;

intie, pum jest target - ELTP JOTOR DASE PAP + (intie, 1) botor speed_correction;

if (pum_lest target > LINE FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP) pum_lest_target - LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP;

if (pum_right_target > LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP) pum_lest_target - LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP;

class if (pum_right_target > LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP) pum_right_target - LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP;

class if (pum_right_target > LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP) pum_right_target - LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP;

class if (pum_right_target > LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP) pum_right_target - LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP;

commandation in the second subject of class spatials god in an askrajnych casjnikach)

// Bat to as celu wywaszenie ostrzejszego skrętu

// Bat (intight_target - LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP) pum_right_target - LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP - 200 : 0;

// Camicinate second subject of class spatials and street w prawo (leve kolo szybciej, prawe wolniej)

pum_right_target - LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP - 200 > 0 ? LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP - 200 : 0;

// Second drive(pum_right_target - LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP - 200 > 0 ? LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP - 200 : 0;

// Second drive(pum_right_target - LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP - 200 > 0 ? LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP - 200 : 0;

// Second drive(pum_right_target - LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP - 200 > 0 ? LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP - 200 : 0;

// Second drive(pum_right_target - LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP - 200 > 0 ? LINE_FOLLOMER_MAX_SPEED_PAP - 200 : 0;

// Second drive(pu
```



Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

Funkcja obsługująca zgubienie linii



Raport z budowy

robota

```
case STATE_LOST_LINE_SEARCH_LEFT:
    if (current_time - state_timer > LOST_LINE_SWEEP_DURATION_MS) {
        current_robot_state = STATE_LOST_LINE_SEARCH_RIGHT;
        state_timer = current_time;
robot_drive(LOST_LINE_SWEEP_TURN_PWM, 0, LOST_LINE_SWEEP_TURN_PWM, 1); // Obrót w prawo
        UART_SendString("Lost: Sweeping Right (from Left)\r\n");
        search_cycle_counter++; // Inkrementacja licznika cykli
    } else {
// Kontynuacja obrotu w lew
        robot_drive(LOST_LINE_SWEEP_TURN_PWM, 1, LOST_LINE_SWEEP_TURN_PWM, 0);
case STATE_LOST_LINE_SEARCH_RIGHT:
    if (current_time - state_timer > LOST_LINE_SWEEP_DURATION_MS) {
           (search_cycle_counter >= LOST_LINE_MAX_SEARCH_CYCLES * 2 -1) {
             current_robot_state = STATE_LOST_LINE_FAIL_STOP;
             robot_stop(); /
            UART SendString("Linia zgubiona: Koniec cykli poszukiwania. Zatrzymano Robota.\r\n");
             current_robot_state = STATE_LOST_LINE_SEARCH_LEFT;
             state_timer = current_time;
             robot_drive(LOST_LINE_SWEEP_TURN_PWM, 1, LOST_LINE_SWEEP_TURN_PWM, 0); // Obrót w lewo
             search_cycle_counter++; // Inkrementuj licznik cykli (pół cyklu)
        robot drive(LOST LINE SWEEP TURN PWM, 0, LOST LINE SWEEP TURN PWM, 1);
case STATE_LOST_LINE_FAIL_STOP:
    robot_stop(); // Zatrzymanie robota
    // W przypadku nieoczekiwanego stanu inicjujemy poszukiwanie jeszcze raz
current_robot_state = STATE_LOST_LINE_INITIATE_SEARCH;
```



Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

Zakręty



Raport z budowy

robota

```
current_robot_state = $TATE_FOLLOWING_LINE;
line_last_error forp_id = 0;
robot_drive(LINE_FOLLOWER_BASE_SPEED_PMM, 1, LINE_FOLLOWER_BASE_SPEED_PMM, 1);
} else {
    current_robot_state = $TATE_LOST_LINE_INITIATE_SEARCH;
}
} cls {
    current_robot_state = $TATE_LOST_LINE_INITIATE_SEARCH;
}
} cls {
    robot_drive(Line_FOLLOWER_BASE_SPEED_PMM, 1, LINE_FOLLOWER_BASE_SPEED_PMM, 1);
} return;
}

// cls {
    robot_drive(Line_SPEED_STATE_LOST_LINE_INITIATE_SEARCH;
}

// lagidas aptroxemia = stopph_selecte (tylks jeil: robot jest w stomic STATE_FOLLOWING_LINE i widdi linic)

// current_robot_state = $TATE_FOLLOWING_LINE BASE_SPEED_PMM, 1);

// lagidas aptroxemia = stopph_selecte (tylks jeil: robot jest w stomic STATE_FOLLOWING_LINE i widdi linic)

// province discrept salectic policy in the selectic stopph_selectic policy per selectic stopph_selectic policy per selectic stopph_selectic s
```



Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

Dfplayer mini.h



Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

Dfplayer mini.c

```
#include "dfplayer_mini.h"
#include <stdio.h>
       static UART_HandleTypeDef *dfp_huart;
static GPIO_TypeDef* dfp_busy_port;
static uint16_t dfp_busy_pin;
12
13
       static uint8_t cmd_buffer[10];
       // Funkcja do obliczania sumy kontrolnej
s<mark>tatic uint16_t calculate_checksum(uint8_t *buffer) {</mark>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
                  sum += buffer[i];
            return -sum;
       roid dfplayer_init(UART_HandleTypeDef *huart, GPIO_TypeDef* busy_port, uint16_t busy_pin) {
26
27
28
29
30
            dfp_huart = huart;
            dfp_busy_port = busy_port;
dfp_busy_pin = busy_pin;
            HAL_Delay(1000); // Czas na inicjalizację
            // Wybranie karty SD jako źródło
dfplayer_send_cmd(DFPLAYER_CMD_SELECT_DEVICE, 0x0002); // 0x02 dla SD
32
33
34
35
            HAL_Delay(200);
            // Domyślna głośność
dfplayer_set_volume(10);
HAL_Delay(200);
37
38
```



Raport z budowy

robota

```
oid dfplayer_send_cmd(uint8_t cmd_code, uint16_t arg) {
    cmd_buffer[0] = 0x7E; // Bajt startu
cmd_buffer[1] = 0xFF; // Wersja
cmd_buffer[2] = 0x06; // Długość (nie licząc Start, End, Checksum)
cmd_buffer[3] = cmd_code; // Command
cmd_buffer[4] = 0x00; // Feedback (0x01 - z feedbackiem, 0x00 - bez)
cmd_buffer[5] = (uint8_t)(arg >> 8); // Argument MSB
cmd_buffer[6] = (uint8_t)(arg & 0xFF); // Argument LSB
     uint16_t checksum = calculate_checksum(cmd_buffer);
    cmd_buffer[7] = (uint8_t)(checksum >> 8);  // Suma kontrolna MSB
cmd_buffer[8] = (uint8_t)(checksum & 0xFF);  // Suma kontrolna LSB
cmd_buffer[9] = 0xEF;  // Bajt końcowy
     HAL_UART_Transmit(dfp_huart, cmd_buffer, 10, HAL_MAX_DELAY);
oid dfplayer_play_track(uint16_t track_num) {
     dfplayer_send_cmd(DFPLAYER_CMD_PLAY_TRACK, track_num);
oid dfplayer_play_track_in_folder(uint8_t folder_num, uint8_t track_num_in_folder) {
    uint16_t arg = ((uint16_t)folder_num << 8) | track_num_in_folder;</pre>
     dfplayer_send_cmd(DFPLAYER_CMD_SPECIFY_FOLDER_PLAY, arg);
void dfplayer_set_volume(uint8_t volume) {
   if (volume > 30) volume = 30;
   dfplayer_send_cmd(DFPLAYER_CMD_SET_VOLUME, volume);
oid dfplayer_next_track(void) {
     dfplayer send cmd(DFPLAYER CMD NEXT TRACK, 0);
void dfplayer_prev_track(void) {
     dfplayer_send_cmd(DFPLAYER_CMD_PREV_TRACK, 0);
roid dfplayer_pause(void) {
    dfplayer_send_cmd(DFPLAYER_CMD_PAUSE, 0);
roid dfplayer_resume(void) {
    dfplayer_send_cmd(DFPLAYER_CMD_PLAY, 0);
roid dfplayer_stop(void) {
     dfplayer_send_cmd(DFPLAYER_CMD_STOP, 0);
```




Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

```
80@ void dfplayer_pause(void) {
81         dfplayer_send_cmd(DFPLAYER_CMD_PAUSE, 0);
82    }
83
84@ void dfplayer_resume(void) {
85         dfplayer_send_cmd(DFPLAYER_CMD_PLAY, 0);
86    }
87
88@ void dfplayer_stop(void) {
89         dfplayer_send_cmd(DFPLAYER_CMD_STOP, 0);
90    }
91
92@ // Funkcja pomocnicza sprawdzająca stan logiczny pinu BUSY
93         // BUSY pin jest LOW gdy odtwarza, HIGH gdy jest wolny/zatrzymany
94@ uint8_t dfplayer_is_busy(void) {
95         if (GPIOC == NULL) return 0;
96         return (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) == GPIO_PIN_RESET); // Zwraca 1 jeśli gra, 0 jeśli wolny
97    }
98
```

6. Zdjęcia opracowanego robota











Raport z budowy

robota











Raport z budowy

robota

Oliwier Bogdański, Kacper Szponar

7. Wnioski

Projekt budowy robota został zrealizowany zgodnie z założeniami. Pojazd oparty na mikrokontrolerze STM32F303VCT6 Discovery porusza się autonomicznie po wyznaczonej linii, potrafi wykrywać przeszkody oraz odtwarzać dźwięki. Komunikacja za pomocą modułu Bluetooth umożliwia pełne sterowanie robotem, w tym kontrolę odtwarzania dźwięków przez DFPlayer, przełączanie trybów pracy (manualny/autonomiczny) oraz bezpośrednie sterowanie ruchem. Zarówno konstrukcja mechaniczna, jak i układ zasilania okazały się odpowiednie i zapewniły stabilną pracę urządzenia. Oprogramowanie zostało podzielone na moduły, co pozwoliło na przejrzyste zaimplementowanie wszystkich funkcji. W trakcie realizacji projektu udało się połączyć zagadnienia z zakresu elektroniki, programowania systemów wbudowanych oraz mechaniki. Wszystkie zaplanowane funkcjonalności zostały poprawnie zaimplementowane i przetestowane w praktyce.