
## Rapport de Projet

# Lecteur de Morse



## 1. Introduction

Alors que le code morse international est aujourd'hui un moyen de communication dépassé, son utilisation n'en n'est pas pour autant terminée. C'est ce que nous allons mettre en œuvre dans ce projet. L'objectif est de permettre aux personnes muettes (mutisme) de pouvoir s'exprimer en société à l'aide d'un petit appareil portable, capable de décrypter le code morse tapé par la personne.

Pour réaliser ce projet, nous avons convenu comme objectifs de réaliser une application :

- Possédant une implémentation utile pour certaines personnes au quotidien ;
- Respectant les conventions internationales du morse ;
- Nécessitant aucune connaissance préalable en lien avec le développement du système mais uniquement des bases en morse.

En plus de ces objectifs cibles, la donnée du projet nous a imposé certaines contraintes qu'il nous a fallu respecter qui consistaient en un programme :

- Diversifié en tâches ;
- Possédant des sous-routines et macros réutilisables et détaillées ;
- Qui puisse répondre en temps réel à l'utilisateur.

En ce qui concerne la mise en œuvre de ce projet, plusieurs périphériques se sont avérés indispensables à savoir :

- L'affichage LCD 2x16 (Hitachi44780 U 2x16 LCD) qui joue le rôle d'interface graphique et de traducteur de morse ;
- La télécommande infrarouge IR Remote Control Vivanco UR Z2, qui sert à parcourir le menu et changer la vitesse d'écriture du morse (prescaler)
- Détecteur de distance (SHARP G P2Y 0A21)
- Encodeur angulaire

Pour développer notre traducteur de morse, nous avons utilisé le logiciel Atmel Studio 7.0 pour écrire notre programme en assembleur, ainsi que le logiciel AVRISP-U afin de charger le code désassemblé sur notre carte.

## 2. Mode d'emploi

Pour intéragir avec le traducteur de morse, l'utilisateur a besoin du téléscripteur imprimé en 3D et de la télécommande (boutons : +, -, chanel up et chanel down, et mute).

	Remote control functionality	Sent value
+	Increment prescaler	0x10
	Decrement prescaler	0x11
	Enter Menu	0x20
	Exit Menu	0x21
*	Clear message from display	0x0d

A l'allumage de la carte, nous arrivons dans le menu (cf 1), et 2 données sont affichées sur le LCD. A gauche la valeur du prescaler mise à 5 par défaut, sous la forme «presc : 4». Et à droite la valeur du décalage du message sous la forme «s : 0». Le prescaler se règle à l'aide du bouton + et – de la télécommande et le décalage avec l'encodeur. Pour renter dans le mode lecture de morse (cf 2), il suffit de presser le bouton chanel down. Puis s'affiche 2 autres données. A gauche la valeur courante de la variable nb\_dot sous la forme «d : 0», et à droite la valeur courante de la variable nb\_empty sous la forme «e : 7». Puis en tapant sur la membrane, des temps court pour des points et long pour des traits (temps relatif au prescaler), il vous est possible de rentrer votre message en morse qui s'affichera en lettre au LCD. Si votre message dépasse les 16 caractères (espace compris), il vous est possible de le visualiser en entier. Il faut pour cela revenir dans le menu en pressant le bouton chanel up, pour tourner l'encodeur dans le sens anti-horaire pour faire défiler votre message de droite à gauche. Il vous est possible de clear le message affiché en pressant le bouton mute.

			J
presc:	4	S:(	0

d:0 e:0

Ecran d'affichage du menu (1)

Ecran d'affichage mode lecture (2)

## 3. <u>Description technique</u>

#### I. Phases de traduction : Réalisation de points techniques

Quand le programme est dans le menu, il commence à décoder le morse en continu. Le programme suit le décodage Morse international, avec un intervalle de temps défini dans le menu par le prescaler. Nous allons brièvement rappeler le fonctionnement de l'écriture d'un message en morse ci-dessous, pour plus de détails sur la compréhension du morse vous retrouverez en annexe une page Wikipédia sur laquelle nous nous somme basée pour faire notre algorithme de lecture de morse.

#### 1.1) Fonctionnement du morse:

Le morse se base sur la combinaison unique de signaux court, et long:

Un signal court à une durée de 1 unitée de temps

Un signal long a une durée de 3 unitées de temps

Pour écrire une lettre en langage Morse il faut effectuer une combinaison unique de signaux court et long.

- 1 unité de temps permet de passer au prochain signal
- > 3 unités de temps sont nécessaire pour passer a la prochaine lettre
- > 7 unités de temps sont nécessaire pour passer au prochain mot

#### 1.2) Lecture de combinaisons de signaux par le programme

Pour notre programme, une lecture de distance inférieure à une distance limite permet de générer un signal court (passer sa main devant le capteur de distance)

Avec cette convention d'écriture, notre programme pourra décoder les signaux envoyés par l'utilisateur au moyen du téléscripteur et en afficher le message décodé sur le LCD.

Pour la lecture, notre programme se base sur l'analyse du nombre de signaux court reçu et du nombre d'unités de temps écoulé entre chaque signaux

#### 1.3) Decodage du signal

Une fois la combinaison de signaux décodés, notre programme doit pouvoir déterminer à quelle lettre de l'alphabet cette combinaison correspond. Pour ce faire, nous utilisons une méthode ingénieuse qui va permettre d'aller lire automatiquement le caractère ASCII correspondant à la combinaison en quelques étapes. C'est un moyen rapide qui nous évite de comparer la combinaison décodée à chaque combinaison possible. La méthode est la suivante :

Si l'on considère qu'un signal court correspond à un zéro, et un long à un 1, une combinaison de signaux court et long peut être interprétée comme un nombre binaire:

Exemple: \_.\_. ("C") --> 0b1010 = 10

Étant donné qu'un nombre binaire se lit de droite à gauche, et non de gauche à droite, il est nécessaire de "flip" la combinaison pour pouvoir bien décoder chaque combinaison correctement. Ce flip n'est que nécessaire ici pour le rapport, car le programme stocke déjà chaque signal de droite à gauche.

Cependant, cette représentation donne les mêmes nombres binaires pour plusieurs lettres: "." (E), "..." (I), "..." (S), "...." (H) representent tous le chiffre 0. Pour résoudre ce problème, nous pouvons simplement comparer la taille des signaux: le signal "..." a une taille de 2, le signal "...." a lui une taille de 4. De cette manière, le nombre binaire correspondant à la combinaison de signaux et la longueur de la combinaison sont deux dimensions qui nous permettront d'identifier chaque lettre de manière très efficace.

Il nous suffit donc de ranger les caractères ASCII correspondants à chaque lettre dans un tableau a deux dimensions, où la longueur de la combinaison Morse d'une lettre et sa représentation en binaire correspond, respectivement, à sa ligne et a sa colonne dans le tableau.

La SRAM n'ayant pas ces aspects de ligne et de colonne, mais contenant uniquement des adresses consécutives, il nous faudra juste définir deux constantes: TABLE\_START et TABLE\_WIDTH. Ces valeurs représentent le début du tableau en mémoire et sa largeur, respectivement, pour pouvoir placer ce tableau dans la SRAM.

Voici comment notre programme pourra, de manière très rapide, convertir une combinaison de signaux court et long en un caractère ASCII et l'afficher sur le LCD

#### 1.4) Exemple

Déroulement pour decodage du signal "\_.\_.":

- Représentation binaire: \_.\_. -> Flip -> .\_. = 0b0101= 5
- > Longueur de la combinaison: 4
- Le caractère ASCII correspondant se situe donc à la ligne 4, colonne 5
- Adresse contenant le caractère correspondant: TABLE START + (4-1)\*TABLE WIDTH + 5

En remplaçant les valeurs: TABLE\_START = 0x0130 et TABLE\_WIDTH = 0x0010 on trouve, l'adresse 0x130 + 3\*0x10 + 5 = 0x165. En seulement 3 operations nous avons pu décoder le signal "\_.\_." en une adresse, 0x0165 où se trouvera le caractère correspondant à cette combinaison (ici "C" = 0x43) ce qui nous permet bien de décoder du morse.

#### 1.5) Nom des variables équivalentes dans le code:

TABLE START: adresse du début du tableau dans la SRAM, Constant

TABLE WIDTH: nombre d'adresses dans une ligne du tableau, constant

Ltr col: variable sur 1 byte, contient la représentation binaire de la combinaison du signal lu

Ltr\_col\_bit: variable sur 1 byte, contient le bit de ltr\_col à changer lors de la lecture du prochain signal, correspond à la longueur de la combinaison

Nb\_dot: variable sur 1 byte, compteur pour le nombre de signal court, utilisé pour détecter un signal long Nb\_empty: variable sur 1 byte, compteur pour le nombre d'espacement entre deux signaux, utilisé pour détecter le passage entre deux lettre ou deux mots

#### II. Description technique du matériel

Le montage technique du matériel (après avoir chargé le programme sur l'appareil) consiste à assembler les périphériques sur la carte STK-300 :

- L'écran LCD se relie directement au port LCD prévu à cet effet. Ce dernier a pour objectif d'afficher des données reçues depuis le microcontrôleur (réglés en output).
- La mise sous tension du système s'effectue en reliant la carte au réseau électrique domestique (230V 50Hz). Les périphériques sont alimentés électriquement directement depuis la carte qui gère l'alimentation en électricité par des ports prévus à cet effet.
- ➤ En ce qui concerne la télécommande, elle agit de manière extérieure à la carte émettant des données sous le format RC5 qui sont détectées par le capteur infrarouge du module M2 qui à son tour communique ces données avec la carte à travers le PIN 7 du PORT E.
- ➤ Pour le capteur de distance, il est connecté au PORT F par l'intermédiaire de 10 câbles raccordeurs. Par ailleurs, les LEDS intégrées à la carte servent seulement à indiquer que le programme a bien été chargé sur la carte et n'ont donc pas d'utilité directe dans le cadre de notre projet.
- L'encodeur angulaire est situé sur le PORT E et est rendu effectif lors de la mise sous tension de la carte.

#### *III.* <u>Interruptions</u>

## 2.1) INT7

Nous utilisons la télécommande afin de naviguer à travers les multiples états de notre programme de manière asynchrone, indépendamment de la tache en cours. Pour ce faire, nous devons utiliser une interruption externe. Le pin IR de la télécommande étant à l'état 1 au repos, il nous faut configurer le registre EICRB sur un flanc descendant afin de pouvoir déclencher une interruption lors de la réception d'un signal de la télécommande.

Ainsi, le fait de presser un bouton sur la télécommande va envoyer un signal qui va être reçu par le capteur IR du module M5, qui va lui mettre le PIN7 du PORTE à 0 qui correspond au pin pour INT7 et va donc déclencher une interruption sur flanc descendant, afin de décoder la commande envoyée et effectuer la tâche appropriée.

#### 2.2) Timer 0

Comme la lecture du morse se fait de manière synchrone, nous devons utiliser un timer afin de lire les signaux a des intervalles précis. Nous avons donc choisi le tim0ovf, qui génère une interruption a un intervalle défini dans le prescaler (TCCR0), que l'on pourra modifier et redéfinir dans le menu. L'utilisateur peut choisir la valeur à mettre dans TCCR0, allant de 1 à 7, à l'aide de la télécommande, et permettra donc de définir la vitesse de lecture/écriture en morse.

La sous routine de service de l'interruption contient l'algorithme qui décode progressivement le signal en sa représentation binaire, en utilisant les variables ltr\_col\_bit, nb\_dot, nb\_empty et d'autres.

#### IV. Fonctionnement du programme

#### 3.1) Top Down

La partie principale du programme se situe dans le fichier main.asm, c'est ce code qui est set as entry file dans notre projet. A l'exécution du programme nous allons en premier lieu dans le reset, qui va initialiser les

périphériques (directions des ports), appeler des sous routines d'initialisations (pour nos périphériques et nos variables), voir section Description des modules pour plus de détails sur l'accès au périphériques.

Un point important de la structure de notre code est l'utilisation d'un Status Register personnalisé que l'on a nommé FREG. Le FREG (Flag Register) est une variable sur 1 byte stocké en SRAM qui contient 8 flag de contrôle pour détecter plusieurs changements d'état distincts lors de l'exécution du programme, les 8 flag et leur bit correspondant sont représenté sur la Figure 3.1 ci-dessous.

Ensuite, le programme va dans le label menu, qui va lire en boucle les valeurs de l'encodeur et les signaux de la télécommande (voir section sur l'accès au périphérique), et modifier les valeurs correspondantes dans le menu (message scroll et valeur de prescaler) puis lire le flag MENU du FREG pour savoir quand sortir du menu. Une fois sorti du menu, le programme va dans le label reading, qui va, selon la distance lue par le capteur de distance (voir la section sur l'accès au peripheriques), modifier le flag DETECTED. Puis il va lire la valeur des lettres décodées en SRAM et les afficher sur le LCD afin que l'utilisateur puisse lire le message qu'il a écrit. Dans cette partie le programme va également afficher deux variables de contrôle: nb\_dot et nb\_empty qui servent à aider l'utilisateur à vérifier si son signal est bien décodé.

#### 3.2) Zone Mémoire Reservée

Le tableau ci-dessous représente la mémoire SRAM par ranger de 16 adresses (pour des raisons visuelles). On peut y voir exactement à quelles adresses sont stockées toutes nos variables de contrôle. Nous utilisons donc le banc d'adresses allant de 0x0100 à 0x0170 (0x0170 exclu) qui peut donc être visualisé comme un tableau de 7 lignes de 16 adresses. La première ligne (les premières 16 adresses) sont utilisées pour stocker nos variables de contrôle. Les prochaines 32 adresses (lignes 2 et 3 du tableau) contiennent les lettres décodées formant le message écrit par l'utilisateur (qui seront affichées sur le LCD). Finalement, les dernières 64 adresses correspondent à la table de correspondance qui contient la valeur ASCII de chaque lettre (expliqué dans la section sur le décodage du signal).

L'adresse de début et de fin définissant la zone de mémoire réservée est définie dans le fichier variables control.asm

La définition des labels pour chaque variables est définie dans le fichier variables\_definition.asm

#### 3.3) Constantes de calibrations

Nous utilisons plusieurs constantes définies dans plusieurs fichiers: au début du main sont définies les constantes tels que MENU\_REFRESH\_RATE\_MS, qui définit la vitesse de lecture des input de l'utilisateur lorsqu'il est dans le menu, ou encore INIT\_PRESCALER qui définit la valeur initiale du prescaler. On y trouve également les constantes du morse, les valeurs des signaux pour chaque boutons de la télécommande, ainsi que les bits correspondant à chaque flag du FREG. Le fichier table.asm contient lui toutes les constantes lié au tableau de correspondance en SRAM tel que TABLE\_START et TABLE\_WIDTH (voir section décodage du signal)

## 4. Présentation des modules

Le schéma ci-dessous représente les différents modules et leurs fonctionnalités dans le projet

Module Contenu

1. Definitions.asm : définitions des variables de base de l'ATMEGA-128

2. Encoder.asm : sous routines d'accès à l'encoder angulaire

3. Lcd.asm : sous routines d'accès au LCD4. Macros.asm : macros à usage générique

5. Main.asm : code principale du programme, définitions de

constantes

6. Printf.asm : sous routines d'accès au lcd

7. Remote.asm : sous routines d'accès à la télécommande
8. Sharp.asm : sous routines d'accès au capteur de distance

9. Table.asm : définition de la table de correspondance en SRAM et de ses

constantes

10. Variables\_control.asm : sous routines de contrôle des variables11. Variables\_definition.asm : définitions des variables en SRAM

## 5. Accès aux périphériques

## 4.1) Liste des périphériques et driver utilisé

Pour ce programme, nous utilisons en tous les périphériques suivant:

#### **PORT**

L'affichage LCD, directement branché sur la carte ATMEGA-128

La télécommande, connecté sur le PORTE
 L'encodeur angulaire connecté sur le PORTE
 Le détecteur de distance connecté sur le PORTE

Les 8 panneaux de LED connecté sur le PORTB

Chaque périphérique est accédé à travers leur driver respectif:

#### DRIVER(S)

➤ L'affichage LCD lcd.asm printf.asm

La télécommande, remote.asm
 L'encodeur angulaire encoder.asm
 Le détecteur de distance sharp.asm

Les fichiers lcd.asm, printf.asm, remote.asm, encoder.asm, sharp.asm ont été pris des TP vu en semestre ou du livre du cours. Seuls deux sous routines ont été ajoutées au fichier encoder.asm, qui sont les deux sous routines appelées respectivement lors d'une rotation vers la gauche et la droite de l'encodeur.

## 4.2) Accès aux périphériques par les sous routines


Ainsi, on appelle les sous routines des fichiers suivant pour accéder au peripheriques:

		Driver	Description
1.	LCD_init	lcd.asm	initialise le LCD
2.	LCD_clear	lcd.asm	clear le LCD
3.	LCD_home	lcd.asm	ramener le curseur à l'origine
4.	PRINTF	printf.asm	print sur le lcd
5.	encoder_init	encoder.asm	initialiser l'encodeur angulaire
6.	read_encoder	encoder.asm	lire la rotation de l'encoder
7.	read_sharp	sharp.asm	lire la distance du sensor SHARP
8.	read_remote	remote.asm	lire le signal de la télécommande


## 6. Références

- > Schmid A. & Holzer R. (2022), Microcontrôleurs : Théorie et pratique de l'AVR. EPFL PRESS/ Presses polytechniques et universitaires romandes
- > 8-bit Atmel Microcontroller with 128KBytes In-System Programmable Flash (2011). Atmel Corporation© (PDF)
- > 8-bit Atmel Microcontroller with 128KBytes In-System Programmable Flash: Summary (2011). Atmel Corporation© (PDF)
- Cottenceau B. (2019), Carte ARDUINO UNO Microcontrôleur ATMega328, Polytech Angers (PDF)
- ➤ AVR Instruction Set Manual (2016). Atmel Corporation© (PDF)
- > STK300 AVR Starter Kit Manual (2013). Atmel Corporation© & Kanda© (PDF)
- ➤ Atmel Studio User Guide (2016). Atmel Corporation© (PDF)

## 7. Annexes



Exemple de l'écriture de la lettre C



Pseudo-code de la routine de service d'interruption de TIMOOVF

X	Clear message
S	Save message
1	Prescaler Decrement
+	Prescaler Increment
C	Content
U	Update
D	Detected
M	Menu

Flag du FREG

	nb_dot	nb_empty	Ltr_col_bit
E1	nb_dot = 0	nb_empty ++	Ltr_col_bit ++
<b>E</b> 3	/	nb_empty ++	Ltr_col_bit = 0
<b>(D1)</b>	nb_dot ++	nb_empty = 0	/
<b>D</b> 3	nb_dot ++	_	_


<u>Modifications des variables de décodage en fonction du</u> <u>signal</u>

7	6	5	4	3	2	1	0
X	S	I	+	O	C	D	M

Position des Flags dans le FREG

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
0x100	*res	No.	76 ends	No Clor	It CO	th Cor	curren	t letter	menu	letter	SCTOH IER	SCFOII Fight	COUNTER	CORNING TO	enc old	tempo
0x110	LO	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
0x120	L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24	L25	L26	L27	L28	L29	L30	L31
0x130	E	Т														
0x140	1	N	Α	М												
0x150	s	D	R	G	U	К	W	0			<i>a</i>				95	
0x160	Н	В	L	z	F	С	Р		٧	х		Q		Υ	J	

Répartition de nos variables dans la SRAM



<u>Réalisation en impression 3D de la membrane jouant le rôle de téléscripteur</u>

## Vous trouverez ci-dessous l'intégralité du code source en langage assembleur :

```
; file:
           definitions.asm target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose library, definition of addresses and constants
; 20171114 A.S.
; === definitions ===
.nolist
                          ; do not include in listing
.set clock = 4000000
.def
      char = r0
                  ; character (ASCII)
      _sreg = r1 ; saves the status during interrupts
.def
.def
      _u = r2 ; saves working reg u during interrupt
            = r3 ; scratch register (macros, routines)
.def
.def
                   ; temporary reg for PRINTF
            = r4
.def
             = r5
      e1
```

```
C
            = 8
.equ
.def
      c0
            = r8
                   ; 8-byte register c
.def
      c1
            = r9
.def
      c2
            = r10
.def
     c3
            = r11
.equ
             = 12
                    ; 4-byte register d (overlapping with c)
.def
      d0
             = r12
.def
      d1
             = r13
            = r14
.def
      d2
.def
      d3
             = r15
.def
             = r16
                   ; working register for macros
.def
             = r17 ; working register for interrupts
      _W
.equ
            = 18
                   ; 4-byte register a
            = r18
.def
      a0
.def
      a1
            = r19
            = r20
.def
      a2
.def
      a3
            = r21
            = 22
.equ
.def
            = r22 ; 4-byte register b
.def
            = r23
      b1
.def
            = r24
      b2
            = r25
.def
      b3
            = 26
                   ; pointer x
.equ
      рх
            = 28 ; pointer y
.equ
      ру
             = 30 ; pointer z
.equ
      pz
; === ASCII codes
.equ
      BEL
            =0x07; bell
            =0x09 ; horizontal tab
.equ
      HT
            =0x09 ; tab
.equ
      TAB
             =0x0a ; line feed
.equ
      LF
.equ
     VT
            =0x0b ; vertical tab
.equ
     FF
            =0x0c ; form feed
             =0x0d ; carriage return
.equ
      CR
      SPACE =0x20; space code
.equ
      DEL
            =0x7f ; delete
.equ
.equ
      BS
             =0x08; back space
; === STK-300 ===
           = PORTB ; LEDs on STK-300
.equ
      LED
      BUTTON = PIND; buttons on the STK-300
.equ
; === module M2 (encoder/speaker/IR remote) ===
      SPEAKER
                 = 2
                        ; piezo speaker
.equ
                        ; angular encoder A
      ENCOD A
                   = 4
.equ
                         ; angular encoder B
      ENCOD B
                   = 5
.equ
      ENCOD_I
                   = 6 ; angular encoder button
.equ
           = 7
                   ; IR module for PCM remote control system
.equ
; === module M5 (I2C/1Wire) ===
            = 0 ; I2C serial clock
      SCL
.equ
      SDA
             = 1
                   ; I2C serial data
.equ
             = 5
      DQ
                 ; Dallas 1Wire
.equ
                          ; master transmitter status codes, Table 88
      I2CMT START = 0x08
.equ
                             ; start
      I2CMT_REPSTART = 0x10 ; repeated start
.equ
      I2CMT SLA ACK= 0x18
                             ; slave ack
.equ
      I2CMT_SLA_NOACK = 0x20 ; slave no ack
.equ
```

```
.equ
       I2CMT_DATA_ACK = 0x28  ; data write, ack
.equ
       I2CMT_DATA_NOACK = 0x30 ; data write, no ack
                             ; master receiver status codes, Table 89
       I2CMR_SLA_ACK = 0x40 ; slave address ack
.equ
       I2CMR\_SLA\_NACK = 0x48; slave address no ack
.equ
       I2CMR_DATA_ACK = 0x50 ; master data ack
I2CMR_DATA_NACK= 0x58 ; master data no ack
.equ
.equ
; === module M4 (Keyboard/Sharp/Servo) ===
.equ
      KB_CLK = 0 ; PC-AT keyboard clock line
      KB_DAT = 1 ; PC-AT keyboard data line
.equ
      GP2_CLK = 2 ; Sharp GP2D02 distance measuring sensor GP2_DAT = 3 ; Sharp GP2D02 distance measuring sensor
.equ
.equ
       GP2_AVAL = 3; Shart GP2Y0A21 distance measuring sensor
.equ
       SERVO1 = 4 ; Futaba position servo
.equ
; === module M3 (potentiometer/BNC) ===
      POT = 0 ; potentiometer
BNC1 = 2 ; BNC input
BNC2 = 4 ; BNC input
.equ
.equ
.list
```

```
; file encoder.asm target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose library angular encoder operation
; === definitions ===
.equ ENCOD = PORTE
encoder_left:
      ser w
      sts left_scroll, w
      clr w
      sts right_scroll, w
encoder_right:
      ser w
      sts right_scroll, w
      clr w
      sts left scroll, w
      ret
encoder init:
      in
             w, ENCOD-1
                                 ; make 3 lines input
             w,0b10001111
      andi
             ENCOD-1,w
      out
      in
             w, ENCOD
                                         ; enable 3 internal pull-ups
             w,0b01110000
      ori
             ENCOD, w
      out
      ret
read encoder:
; a0,b0
             if button=up then increment/decrement a0
; a0,b0
             if button=down then incremnt/decrement b0
; T T=1 button press (transition up-down)
; Z
      Z=1 button down change
                                                ; preclear T
      clt
                                         ; read encoder port (_w=new)
      in
             _w,ENCOD-2
             _w,0b01110000 ; mask encoder lines (A,B,I)
      lds
             _u,enc_old
                                         ; load prevous value (_u=old)
      ср
             _w,_u
                                         ; compare new<>old ?
      brne
             PC+3
      clz
      ret
                                                ; if new=old then return (Z=0)
                                         ; store encoder value for next time
      sts
             enc_old,_w
                                          ; exclusive or detects transitions
      eor
             _u,_w
      clz
                                                ; clear Z flag
      sbrc
             _u,ENCOD_I
                                 ; transition on I (button)
             encoder_button
      rjmp
      sbrs
             _u,ENCOD_A
                                                ; return (no transition on I or A)
      ret
      sbrs
              _w,ENCOD_I
                                  ; is the button up or down?
      rjmp
             i_down
i_up:
      sbrc
             _w,ENCOD_A
      rjmp
             a_rise
a fall:
      rcall encoder right
                                                       ; if B=1 then increment
             _w,ENCOD_B
      sbrs
```

```
rcall encoder_left
                              ; if B=0 then decrement
       rjmp i_up_done
a_rise:
       rcall encoder_right
                                                            ; if B=0 then increment
       sbrc _w,ENCOD_B
       rcall encoder_left
                                           ; if B=1 then decrement
i_up_done:
                                                    ; clear Z
       clz
       ret
i_down:
              _w,ENCOD_A
       sbrc
       rjmp
              a_rise2
a_fall2:
                                                    ; if B=1 then increment
       inc
               _w,ENCOD_B
       sbrs
               b0,2
                                     ; if B=0 then decrement
       subi
              i down done
       rjmp
a rise2:
                                                    ; if B=0 then increment
       inc
              b0
       sbrc
               _w,ENCOD_B
                                     ; if B=1 then decrement
       subi
               b0,2
i_down_done:
                                                    ; set Z
       sez
       ret
encoder_button:
       sbrc
               _w,ENCOD_I
       rjmp
              i_rise
i_fall:
                                                    ; set T=1 to indicate button press
       set
       ret
i_rise:
       ret
.macro CYCLIC ;reg,lo,hi
              <u>@</u>0,<u>@</u>1-1
       cpi
       brne
              PC+2
       ldi
              <u>@</u>0,<u>@</u>2
               <u>@</u>0,<u>@</u>2+1
       cpi
       brne
              PC+2
       ldi
              <u>@</u>0,<u>@</u>1
.endmacro
```

```
; file lcd.asm target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose LCD HD44780U library
; ATmega 128 and Atmel Studio 7.0 compliant
; === definitions ===
                        ; address LCD instruction reg
      LCD_IR = 0x8000
.equ
.equ
      LCD DR = 0xc000
                          ; address LCD data register
; === subroutines ===
LCD_wr_ir:
; in w (byte to write to LCD IR)
             u, LCD_IR
      lds
                                 ; read IR to check busy flag (bit7)
             u,7,LCD_wr_ir ; Jump if Bit=1 (still busy)
                               ; delay to increment DRAM addr counter
      rcall lcd 4us
      sts
             LCD_IR, w
                                 ; store w in IR
      ret
lcd 4us:
      rcall lcd 2us
                            ; recursive call
lcd_2us:
                                        ; rcall(3) + nop(1) + ret(4) = 8 cycles (2us)
      nop
      ret
LCD:
LCD putc:
             a0,CR,LCD_cr ; Jump if a0=CR
      JK
             a0,LF,LCD_lf ; Jump if a0=LF
      JK
LCD_wr_dr:
      a0 (byte to write to LCD DR)
; in
      lds
                                 ; read IR to check busy flag (bit7)
             w, LCD_IR
      JB1
             w,7,LCD wr dr; Jump if Bit=1 (still busy)
                                ; delay to increment DRAM addr counter
      rcall lcd 4us
      sts
             LCD_DR, a0
                                 ; store a0 in DR
      ret
LCD clear:
                    JW
                           LCD wr ir, 0b00000001
                                                             ; clear display
                                                            ; return home
LCD home:
                    JW
                           LCD_wr_ir, 0b00000010
LCD_cursor_left:
                    JW
                           LCD_wr_ir, 0b00010000
                                                     ; move cursor to left
                    JW
                           LCD_wr_ir, 0b00010100
                                                    ; move cursor to right
LCD_cursor_right:
                    JW
                           LCD_wr_ir, 0b00011000
LCD_display_left:
                                                     ; shifts display to left
LCD display right:
                    JW
                           LCD wr ir, 0b00011100
                                                     ; shifts display to right
                                                     ; Display=1,Cursor=0,Blink=1
LCD blink on:
                    JW
                           LCD_wr_ir, 0b00001101
LCD_blink_off:
                           JW
                                  LCD_wr_ir, 0b00001100
                                                            ; Display=1,Cursor=0,Blink=0
                                                           ; Display=1,Cursor=1,Blink=0
LCD cursor on:
                                  LCD wr ir, 0b00001110
                           JW
                                  LCD_wr_ir, 0b00001100
LCD_cursor_off:
                           JW
                                                            ; Display=1, Cursor=0, Blink=0
LCD_init:
             w, MCUCR
                                                      ; enable access to ext. SRAM
      in
             w,(1<<SRE)+(1<<SRW10)
      sbr
      out
             MCUCR, w
      CW
             LCD_wr_ir, 0b00000001
                                       ; clear display
                                        ; entry mode set (Inc=1, Shift=0)
      CW
             LCD_wr_ir, 0b00000110
             LCD_wr_ir, 0b00001100
                                        ; Display=1,Cursor=0,Blink=0
      CW
             LCD_wr_ir, 0b00111000
                                       ; 8bits=1, 2lines=1, 5x8dots=0
      CW
      ret
LCD_pos:
      a0 = position (0x00..0x0f first line, 0x40..0x4f second line)
; in
      mov
      ori
             w,0b10000000
             LCD wr ir
      rjmp
LCD_cr:
```

```
; moving the cursor to the beginning of the line (carriage return)
                                       ; read IR to check busy flag (bit7)
             w, LCD_IR
      lds
                                        ; Jump if Bit=1 (still busy)
      JB1
             w,7,LCD_cr
      andi
             w,0b01000000 ; keep bit6 (begin of line 1/2)
      ori
             w,0b10000000 ; write address command
      rcall lcd_4us
                                       ; delay to increment DRAM addr counter
             LCD_IR,w
                                        ; store in IR
      sts
      ret
LCD_lf:
; moving the cursor to the beginning of the line 2 (line feed)
                                       ; safeguard a0
      push
             a0
                                       ; load position $40 (begin of line 2)
             a0,<mark>$</mark>40
      ldi
      rcall LCD_pos
                                       ; set cursor position
      pop
             a0
                                               ; restore a0
      ret
```

```
; file:
          macros.asm
                    target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose library, general-purpose macros
; author (c) R.Holzer (adapted MICRO210/EE208 A.Schmid)
; v2019.01 20180820 AxS
; ========
     pointers
; ========
.macro FREG SET
     lds _w, FREG
                     ; set FREG flag @0
     ori _w, (1<<@0)
     sts FREG, _w
.endmacro
.macro FREG_CLR
                    ; clear FREG flag @0
     lds _w, FREG
     andi _w, ~(1<<@0)
     sts FREG, w
.endmacro
; SET CURRENT LETTER POINTER
.macro SET_CRNT_LTR
     ldi w, low(@0)
     sts current_ltr, w
     ldi w, high(@0)
     sts current ltr+1, w
.endmacro
; SET PRINT LETTER POINTERS
.macro SET_MENU_PRNT_LTR
     ldi w, low(@0)
     sts menu_print_ltr, w
     ldi w, high(@0)
     sts menu_print_ltr+1, w
.endmacro
.macro SET ALL LTRS ; Write @0 in all @1 first letters and sets current ltr to 100
     LDIZ 100
     ldi a0, @1
     clear_loop:
          st z+, @0
          dec a0
          cpi a0, 0
          brne clear_loop
     LDIZ 100
     STSZ current_ltr
.endmacro
; Print NBL PRINT letters, addresses to print [ @0 --> @0 + NBL PRINT ]
.macro LCD_PRNT_LETTERS
     clr w
     sts print_ctn, w
     rcall LCD_home
     LDSY @0
     print loop:
          1d a0, y+
```

```
PRINTF LCD
             .db FCHAR, 18, 0
             INCS print_ctn
             cpi w, NBL_PRINT
             brne print_loop
      PRINTF LCD
      .db LF, 0
.endmacro
.macro TABLE_WRITE_IN ;@0: table addr reads value from w and increments it
      LDIZ @0
      st z, r16
      inc r16
.endmacro
; BRANCH IF NOT LAST LETTER
.macro BNLAST LTR
      LDSZ current_ltr
      ldi a0, low(END_LETTERS)
      cp z1, a0
                                               ; check last for letter
      brne @0
      ldi a0, high(END_LETTERS)
      cp zh, a0
      brne @0
.endmacro
; --- loading an immediate into a pointer XYZ,SP ---
             LDIX ; sram
.macro
      ldi
             x1, low(@0)
      ldi
             xh, high(@0)
      .endmacro
             LDIY ; sram
.macro
      ldi
             yl, low(@0)
      ldi
             yh,high(@0)
      .endmacro
             LDIZ ; sram
.macro
      ldi
             z1, low(@0)
      ldi
             zh, high(@0)
      .endmacro
.macro LDZD
             ; sram, reg ; sram+reg -> Z
      mov
             1<mark>@</mark>رzl
      clr
             zh
             zl, low(-@0)
      subi
      sbci
             zh, high(-@0)
      .endmacro
             ; sram
.macro LDSP
      ldi
             r16, low(@0)
      out
             spl,r16
      ldi
             r16,high(@0)
      out
             sph,r16
      .endmacro
; --- load/store SRAM addr into pointer XYZ ---
             LDSX ; sram
.macro
      lds
             x1,<u>@</u>0
      lds
             xh,@0+1
      .endmacro
             LDSY ; sram
.macro
      lds
             yl,<u>@</u>0
```

```
lds
              yh,<mark>@</mark>0+1
       .endmacro
.macro
              LDSZ ; sram
       lds
              zl,<mark>@</mark>0
       lds
              zh,@0+1
       .endmacro
              STSX ; sram
.macro
              @0, x1
       sts
       sts
              @0+1,xh
       .endmacro
              STSY ; sram
.macro
              @0, yl
       sts
       sts
              @0+1,yh
       .endmacro
              STSZ ; sram
.macro
              @0, zl
       sts
              @0+1,zh
       sts
       .endmacro
; --- push/pop pointer XYZ ---
.macro PUSHX
                             ; push X
       push
              хl
       push
              xh
       .endmacro
.macro POPX
                             ; pop X
       pop
              хh
       pop
              хl
       .endmacro
.macro PUSHY
                             ; push Y
       push
              y1
       push
              yh
       .endmacro
.macro POPY
                             ; pop Y
       pop
              уh
       pop
              y1
       .endmacro
.macro PUSHZ
                             ; push Z
       push
              zl
       push
              zh
       .endmacro
.macro POPZ
                             ; pop Z
       pop
              zh
       pop
              z1
       .endmacro
; --- multiply/divide Z ---
.macro MUL2Z
                             ; multiply Z by 2
       1s1
              zl
       rol
              zh
       .endmacro
.macro DIV2Z
                             ; divide Z by 2
       lsr
              zh
       ror
              zl
       .endmacro
; --- add register to pointer XYZ ---
.macro ADDX
              ;reg
                             ; x <- y+reg
       add
              x1,@0
       brcc
              PC+2
       subi
              xh,-1
                             ; add carry
       .endmacro
```

```
.macro ADDY
               ;reg
                              ; y <- y+reg
       add
              yl,<mark>@</mark>0
       brcc
               PC+2
       subi
              yh,-1
                              ; add carry
       .endmacro
.macro ADDZ
               ;reg
                              ; z <- z+reg
       add
               zl,@0
       brcc
               PC+2
       subi
               zh,-1
                              ; add carry
       .endmacro
; =========
       miscellaneous
; =========
; --- output/store (regular I/O space) immediate value ---
.macro OUTI ; port,k
                           output immediate value to port
       ldi
               w,@1
       out
               @0,w
       .endmacro
; --- output/store (extended I/O space) immediate value ---
.macro OUTEI ; port,k
                          output immediate value to port
       ldi
               w,@1
               @0,w
       sts
       .endmacro
; --- add immediate value ---
.macro ADDI
       subi
               @0, -@1
       .endmacro
.macro ADCI
       sbci
               00,-01
       .endmacro
; --- inc/dec with range limitation ---
                       ; reg,limit
.macro INC_LIM
       cpi
               @0,@1
       brlo
              PC+3
       ldi
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
       rjmp
               PC+2
       inc
               <u>@</u>0
       .endmacro
.macro DEC_LIM
                      ; reg,limit
       cpi
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
       breq
              PC+5
       brlo
               PC+3
       dec
               <u>@</u>0
       rjmp
               PC+2
       ldi
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
       .endmacro
; --- inc/dec with cyclic range ---
.macro INC_CYC
                      ; reg,low,high
       cpi
               <u>@</u>0,<u>@</u>2
       brsh
               _low
                      ; reg>=high then reg=low
       cpi
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
               _low
                      ; reg< low then reg=low
       brlo
       inc
               <u>@</u>0
       rjmp
               done
low: ldi
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
_done:
```

```
.endmacro
```

```
.macro DEC_CYC
                      ; reg,low,high
       cpi
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
       breq
               _high
                     ; reg=low then reg=high
               _high
       brlo
                      ; reg<low then reg=high
       dec
               <u>@</u>0
               <u>@</u>0,<u>@</u>2
       cpi
               _high
                      ; reg>=high then high
       brsh
       rjmp
               _done
_high: ldi
               <u>@</u>0,<u>@</u>2
_done:
       .endmacro
.macro INCDEC ;port,b1,b2,reg,low,high
       sbic
               @0,@1
               PC+6
       rjmp
       cpi
               @3,@5
       brlo
               PC+3
       ldi
               @3,@4
       rjmp
               PC+2
       inc
               @3
               @0,@2
       sbic
               PC+7
       rjmp
       cpi
               @3,@4
              PC+5
       breq
       brlo
               PC+3
       dec
               @3
       rjmp
               PC+2
       ldi
               @3,@5
       .endmacro
; --- wait loops ---
; wait 10...196608 cycles
.macro WAIT_C ; k
       ldi
               w, low((@0-7)/3)
                                      ; u=LSB
       mov
                                      ; w=MSB
       ldi
               w, high((@0-7)/3)+1
       dec
       brne
               PC-1
       dec
               u
       dec
               W
       brne
               PC-4
       .endmacro
; wait micro-seconds (us)
; us = x*3*1000'000/clock) ==> x=us*clock/3000'000
.macro WAIT_US ; k
       ldi
               w, low((clock/1000*@0/3000)-1)
       mov
       ldi
               w,high((clock/1000*\frac{0}{0}0/3000)-1)+1; set up: 3 cyles
       dec
       brne
               PC-1
                              ; inner loop: 3 cycles
       dec
                              ; adjustment for outer loop
               u
       dec
               W
               PC-4
       brne
       .endmacro
; wait mili-seconds (ms)
.macro WAIT_MS ; k
```

```
ldi
                w, low(@0)
        mov
                               ; u = LSB
               u,W
        ldi
                w, high(@0)+1 ; w = MSB
wait_ms:
                               ; wait 1000 usec
        push
               W
        push
        ldi
                w, low((clock/3000)-5)
        mov
        ldi
                w,high((clock/3000)-5)+1
        dec
        brne
                PC-1
                               ; inner loop: 3 cycles
        dec
                               ; adjustment for outer loop
                u
        dec
                W
        brne
                PC-4
        pop
                u
        pop
                W
        dec
        brne
               wait_ms
        dec
               W
        brne
               wait_ms
        .endmacro
; --- conditional jumps/calls ---
.macro JC0
                               ; jump if carry=0
        brcs
               PC+2
        rjmp
               <u>@</u>0
        .endmacro
.macro JC1
                               ; jump if carry=1
               PC+2
        brcc
               <u>@</u>0
        rjmp
        .endmacro
.macro JK
                ; reg,k,addr ; jump if reg=k
        cpi
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
        breq
              <u>@</u>2
        .endmacro
.macro _JK
               ; reg,k,addr ; jump if reg=k
        cpi
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
              PC+2
        brne
        rjmp @2
        .endmacro
.macro JNK
                ; reg,k,addr ; jump if not(reg=k)
        cpi
                <u>@</u>0,<u>@</u>1
        brne @2
        .endmacro
.macro CK
                ; reg,k,addr ; call if reg=k
        cpi
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
               PC+2
        brne
        rcall @2
        .endmacro
.macro CNK
                ; reg,k,addr ; call if not(reg=k)
        cpi
                <u>@</u>0,<u>@</u>1
        breq
               PC+2
        rcall @2
        .endmacro
.macro JSK
               ; sram,k,addr ; jump if sram=k
        lds
               w,@0
        cpi
               w,@1
        breq
               <u>@</u>2
        .endmacro
```

```
.macro JSNK
               ; sram,k,addr ; jump if not(sram=k)
       lds
               w,@0
       cpi
               w,@1
       brne
               @2
       .endmacro
; --- loops ---
                             ; decr and jump if not zero
.macro DJNZ
               ; reg,addr
       dec
       brne
               @1
       .endmacro
               ; reg,k,addr ; decr and jump if not k
.macro DJNK
       dec
               <u>@</u>0
               @0,@1
       cpi
       brne
               <u>@</u>2
       .endmacro
                            ; inc and jump if not zero
.macro IJNZ
               ; reg,addr
               <mark>@</mark>0
       inc
               @1
       brne
       .endmacro
               ; reg,k,addr ; inc and jump if not k
.macro IJNK
               <u>@</u>0
       inc
               @0,@1
       cpi
       brne
               <u>@</u>2
       .endmacro
.macro \_IJNK  ; reg,k,addr ; inc and jump if not k
       inc
       ldi
               w,@1
               @0,w
       ср
               <u>@</u>2
       brne
       .endmacro
.macro ISJNK ; sram,k,addr ; inc sram and jump if not k
       lds
               w,@0
       inc
       sts
               @0,₩
       cpi
               w,@1
               <u>@</u>2
       brne
       .endmacro
.macro _ISJNK ; sram,k,addr ; inc sram and jump if not k
       1ds
               w,@0
       inc
       sts
               @0,w
       cpi
               w,@1
       breq
               PC+2
       rjmp
               <mark>@</mark>2
       .endmacro
.macro DSJNK ; sram,k,addr ; dec sram and jump if not k
       lds
               w,@0
       dec
               W
               @0,₩
       sts
       cpi
               w,@1
       brne
               <u>@</u>2
       .endmacro
; --- table lookup ---
.macro LOOKUP ;reg, index,tbl
       push
               ZL
       push
               ZΗ
       mov
               zl,@1
                              ; move index into z
       clr
               zh
```

```
subi
              z1, low(-2*@2)
                             ; add base address of table
       sbci
              zh, high(-2*@2)
       1pm
                           ; load program memory (into r0)
       mov
              @0,r0
              ZΗ
       pop
              ZL
       pop
       .endmacro
                   ;r1,r0, index,tbl
.macro LOOKUP2
       mov
              21<mark>,@</mark>2
                       ; move index into z
       clr
              zh
       1s1
              zl
                          ; multiply by 2
       rol
       subi
              z1, low(-2*@3)
                             ; add base address of table
              zh, high(-2*@3)
       sbci
       1pm
                           ; get LSB byte
                           ; temporary store LSB in w
       mov
              w,r0
                          ; increment Z
       adiw
              zl,1
                           ; get MSB byte
       1pm
              00,r0
       mov
                          ; mov MSB to res1
              <u>@</u>1,w
                          ; mov LSB to res0
       mov
       .endmacro
.macro LOOKUP4
                    ;r3,r2,r1,r0, index,tbl
                          ; move index into z
              zl,<u>@</u>4
       mov
       clr
              zh
       1s1
                           ; multiply by 2
              zl
       rol
              zh
       lsl
              zl
                          ; multiply by 2
       rol
              zh
       subi
              z1, low(-2*@5)
                             ; add base address of table
       sbci
              zh, high(-2*@5)
       1pm
       mov
              01,r0
                          ; load high word LSB
       adiw
              zl,1
       1pm
       mov
              @0,r0
                           ; load high word MSB
       adiw
              zl,1
       1pm
       mov
              @3,r0
                           ; load low word LSB
       adiw
             zl,1
       1pm
       mov
             @2,r0
                           ; load low word MSB
       .endmacro
.macro LOOKDOWN ;reg,index,tbl
             ZL, low(2*@2); load table address
       ldi
       ldi
              ZH, high(2*@2)
       clr
loop: lpm
              r0,@0
       ср
              found
       breq
       inc
              @1
              ZL,1
       adiw
       tst
              r0
       breq
              notfound
       rjmp
              loop
notfound:
       ldi
              01, -1
found:
       .endmacro
; --- branch table ---
```

```
.macro C_TBL ; reg,tbl
        ldi
                ZL, low(2*@1)
        ldi
                ZH, high(2*@1)
        1s1
        add
                ZL,@0
        brcc
                PC+2
                ZΗ
        inc
        1pm
        push
                r0
        1pm
        mov
                zh,r0
                zl
        pop
        icall
        .endmacro
.macro J_TBL ; reg,tbl
        ldi
                ZL, low(2*@1)
        ldi
                ZH, high(2*@1)
        1s1
                <u>@</u>0
                ZL,@0
        add
        brcc
                PC+2
        inc
                ZΗ
        1pm
        push
                r0
        1pm
        mov
                zh,r0
                zl
        pop
        ijmp
        .endmacro
.macro BRANCH ; reg
                                ; branching using the stack
        ldi
                w, low(tbl)
        add
                w,@0
        push
        ldi
                w,high(tbl)
        brcc
                PC+2
        inc
        push
                W
        ret
tbl:
        .endmacro
; --- multiply/division ---
.macro DIV2 ; reg
        lsr
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro DIV4
               ; reg
        1sr
                <u>@</u>0
        lsr
                <mark>@</mark>0
        .endmacro
.macro DIV8
                ; reg
        lsr
                <u>@</u>0
        lsr
                <mark>@</mark>0
        lsr
                <mark>@</mark>0
        .endmacro
.macro MUL2
               ; reg
        1s1
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro MUL4
                ; reg
        1s1
                <u>@</u>0
        1s1
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro MUL8
               ; reg
```

```
1s1
               <mark>@</mark>0
       1s1
               <u>@</u>0
       1s1
               <mark>@</mark>0
       .endmacro
extending existing instructios
 _____
; --- immediate ops with r0..r15 ---
.macro _ADDI
       ldi
               w,<mark>@</mark>1
       add
               @0,₩
       .endmacro
.macro _ADCI
       ldi
               w, @1
       adc
               @0,w
       .endmacro
.macro _SUBI
       ldi
               w,@1
       sub
               @0,w
       .endmacro
.macro SBCI
       ldi
               w,<mark>@</mark>1
       sbc
               @0,₩
       .endmacro
.macro _ANDI
       ldi
               w,@1
       and
               @0,w
       .endmacro
.macro ORI
       ldi
               w, @1
       or
               @0,₩
       .endmacro
.macro _EORI
       ldi
               w,@1
       eor
               @0,₩
       .endmacro
.macro _SBR
       ldi
               w,<mark>@</mark>1
       or
               @0,w
       .endmacro
.macro _CBR
       ldi
               w,~@1
       and
               @0,₩
       .endmacro
.macro _CPI
       ldi
               w,<mark>@</mark>1
               @0,w
       ср
       .endmacro
.macro _LDI
       ldi
               w,<mark>@</mark>1
       mov
               @0,w
       .endmacro
; --- bit access for port p32..p63 ---
.macro _SBI
       in
               w,@0
       ori
               w, 1 < < @1
       out
               @0,w
       .endmacro
.macro _CBI
       in
               w,@0
```

```
andi
                w, \sim (1 < < @1)
        out
                @0,₩
        .endmacro
; --- extending branch distance to +/-2k ---
.macro _BREQ
        brne
                PC+2
        rjmp
                <mark>@</mark>0
        .endmacro
.macro _BRNE
        breq
              PC+2
        rjmp
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro _BRCS
        brcc
                PC+2
        rjmp
                @0
        .endmacro
.macro BRCC
        brcs
                PC+2
        rjmp
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro BRSH
        brlo
                PC+2
               <u>@</u>0
        rjmp
        .endmacro
.macro BRLO
        brsh
                PC+2
        rjmp
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro _BRMI
        brpl
                PC+2
        rjmp
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro _BRPL
        brmi
                PC+2
        rjmp
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro _BRGE
        brlt
                PC+2
        rjmp
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro BRLT
        brge
                PC+2
        rjmp
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro _BRHS
        brhc
                PC+2
        rjmp
                <mark>@</mark>0
        .endmacro
.macro BRHC
        brhs
                PC+2
        rjmp
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro _BRTS
        brtc
                PC+2
        rjmp
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro _BRTC
        brts
                PC+2
        rjmp
                <u>@</u>0
        .endmacro
.macro _BRVS
        brvc
                PC+2
```

```
rjmp @0
       .endmacro
.macro _BRVC
       brvs
              PC+2
       rjmp @0
       .endmacro
.macro _BRIE
              PC+2
       brid
       rjmp @0
       .endmacro
.macro _BRID
       brie PC+2
       rjmp
              <u>@</u>0
       .endmacro
       bit operations
 ; --- moving bits ---
.macro MOVB ; reg1,b1, reg2,b2 ; reg1,bit1 <- reg2,bit2</pre>
       bst
              @2,@3
       bld
              <u>@</u>0,<u>@</u>1
       .endmacro
.macro OUTB
              ; port1,b1, reg2,b2 ; port1,bit1 <- reg2,bit2</pre>
       sbrs
              02,03
       cbi
              00,01
       sbrc
              @2,@3
       sbi
              @0,@1
       .endmacro
.macro INB
              ; reg1,b1, port2,b2 ; reg1,bit1 <- port2,bit2</pre>
       sbis
             @2,@3
       cbr
              @0,1<<@1
       sbic
              @2,@3
       sbr
              @0,1<<@1
       .endmacro
.macro Z2C
                                    ; zero to carry
       sec
              PC+2 ; (Z=1)
       breq
       clc
       .endmacro
.macro Z2INVC
                                    ; zero to inverse carry
       sec
              PC+2 ; (Z=0)
       brne
       clc
       .endmacro
.macro C2Z
                                    ; carry to zero
       sez
       brcs
              PC+2
                    ; (C=1)
       clz
       .endmacro
.macro B2C
              ; reg,b
                                           ; bit to carry
       sbrc
              <u>@</u>0,<u>@</u>1
       sec
              <u>@</u>0,<u>@</u>1
       sbrs
       clc
       .endmacro
.macro C2B
              ; reg,b
                                          ; carry to bit
       brcc
              PC+2
       sbr
              @0,(1<<@1)
```

```
brcs
               PC+2
       cbr
               @0,(1<<@1)</pre>
        .endmacro
               ; port,b
.macro P2C
                                       ; port to carry
       sbic
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
       sec
        sbis
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
        clc
        .endmacro
.macro C2P
               ; port,b
                                      ; carry to port
             PC+2
       brcc
                @0,@1
       sbi
               PC+2
       brcs
       cbi
               @0,@1
        .endmacro
; --- inverting bits ---
                                      ; inverse reg,bit
.macro INVB ; reg,bit
       ldi
               W, (1 < < @1)
       eor
               @0,w
        .endmacro
.macro INVP
                ; port,bit
                                      ; inverse port,bit
       sbis
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
               PC+3
       rjmp
                <u>@</u>0,<u>@</u>1
       cbi
               PC+2
       rjmp
        sbi
               @0,@1
        .endmacro
.macro INVC
                                       ; inverse carry
               PC+3
       brcs
       sec
               PC+2
       rjmp
       clc
        .endmacro
; --- setting a single bit ---
.macro SETBIT ; reg(0..7)
; in reg (0..7)
; out reg with bit (0..7) set to 1.
; 0=00000001
; 1=00000010
; 7=10000000
                w,@0
       mov
       clr
                <u>@</u>0
       inc
               <u>@</u>0
               w,0b111
       andi
               PC+4
       breq
       lsl
                <u>@</u>0
       dec
                W
       brne
               PC-2
        .endmacro
; --- logical operations with masks ---
.macro MOVMSK ; reg1,reg2,mask ; reg1 <- reg2 (mask)</pre>
       ldi
               w,~@2
       and
                @0,₩
       ldi
               2<mark>@</mark>ر w
       and
               @1,w
       or
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
        .endmacro
.macro ANDMSK ; reg1,reg2,mask ; reg1 <- ret 1 AND reg2 (mask)</pre>
               w,@1
       mov
```

```
ori
               w,~@2
       and
               @0,₩
        .endmacro
.macro ORMSK ; reg1,reg2,mask ; reg1 <- ret 1 AND reg2 (mask)</pre>
       mov
               w,<mark>@</mark>1
               w,@2
       andi
               @0,w
       or
        .endmacro
; --- logical operations on bits ---
.macro ANDB ; r1,b1, r2,b2, r3,b3 ; reg1,b1 <- reg2,b2 AND reg3,b3
       set
       sbrs
               @4,@5
       clt
       sbrs
               3<mark>@2,@</mark>3
       clt
       bld
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
        .endmacro
.macro ORB
               ; r1,b1, r2,b2, r3,b3 ; reg1.b1 <- reg2.b2 OR reg3.b3
       clt
       sbrc
             @4,@5
       set
       sbrc
               3<mark>@2,@</mark>3
       set
       bld
               @0,@1
        .endmacro
              ; r1,b1, r2,b2, r3,b3 ; reg1.b1 <- reg2.b2 XOR reg3.b3
.macro EORB
       sbrc
               <del>0</del>4,<u>0</u>5
       rjmp
              f1
f0:
       bst
               @2,@3
              PC+4
       rjmp
f1:
       set
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
       sbrc
       clt
       bld
               <mark>@</mark>0,<u>@</u>0
        .endmacro
; --- operations based on register bits ---
.macro FB0
             ; reg,bit
                             ; bit=0
       cbr
               00,1<<01
        .endmacro
                                      ; bit=1
.macro FB1
               ; reg,bit
       sbr
               <u>@</u>0,1<<<u>@</u>1
        .endmacro
.macro _FB0
              ; reg,bit
                                      ; bit=0
       ldi
               w, \sim (1 < < @1)
       and
               @0,₩
        .endmacro
.macro _FB1
                                     ; bit=1
               ; reg,bit
       ldi
               w, 1 < < 01
       or
               @0,w
        .endmacro
.macro SB0
               ; reg,bit,addr
                                             ; skip if bit=0
       sbrc
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
        .endmacro
.macro SB1
               ; reg,bit,addr
                                              ; skip if bit=1
       sbrs
               <u>@</u>0,<u>@</u>1
        .endmacro
               ; reg,bit,addr
                                              ; jump if bit=0
.macro JB0
       sbrs
             <u>@</u>0,<u>@</u>1
       rjmp @2
        .endmacro
.macro JB1 ; reg,bit,addr
                                             ; jump if bit=1
```

```
sbrc @0,@1
      rjmp @2
       .endmacro
.macro CB0
            ; reg,bit,addr
                                        ; call if bit=0
      sbrs @0,@1
      rcall @2
       .endmacro
                                        ; call if bit=1
.macro CB1
           ; reg,bit,addr
       sbrc
            <u>@</u>0,<u>@</u>1
      rcall @2
       .endmacro
                                ; wait if bit=0
.macro WB0
            ; reg,bit
       sbrs @0,@1
      rjmp PC-1
       .endmacro
.macro WB1
            ; reg,bit
                               ; wait if bit=1
      sbrc @0,@1
            PC-1
      rjmp
       .endmacro
                                 ; return if bit=0
.macro RB0
            ; reg,bit
      sbrs
            <u>@</u>0,<u>@</u>1
      ret
       .endmacro
                             ; return if bit=1
.macro RB1
             ; reg,bit
      sbrc
             <u>@0,@1</u>
      ret
       .endmacro
; wait if bit=0 with timeout
; if timeout (in units of 5 cyc) then jump to addr
.macro WB0T ; reg,bit,timeout,addr
      ldi
             w,<mark>@</mark>2+1
            w ; 1 cyc
      dec
             breq
      sbrs
      rjmp PC-3 ; 2 cyc = 5 cycles
       .endmacro
; wait if bit=1 with timeout
; if timeout (in units of 5 cyc) then jump to addr
.macro WB1T ; reg,bit,timeout,addr
      ldi
             2+1<mark>@</mark>2
            w ; 1 cyc
      dec
      breq
              00,01 ; 1 cyc
       sbrc
            PC-3 ; 2 cyc = 5 cycles
      rjmp
       .endmacro
; --- operations based on port bits ---
.macro P0
            cbi
             <u>@</u>0,<u>@</u>1
       .endmacro
.macro P1
            ; port,bit
                                 ; port=1
      sbi
             <u>@</u>0,<u>@</u>1
       .endmacro
.macro SP0
             ; port,bit
                               ; skip if port=0
       sbic
             <u>@</u>0,<u>@</u>1
       .endmacro
.macro SP1
              ; port,bit
                                 ; skip if port=1
       sbis
             <u>@</u>0,<u>@</u>1
       .endmacro
.macro JP0
             ; port,bit,addr
                                        ; jump if port=0
      sbis
           <u>@</u>0,<u>@</u>1
```

```
rjmp @2
       .endmacro
.macro JP1
            ; port,bit,addr
                                       ; jump if port=1
      sbic @0,@1
      rjmp @2
       .endmacro
.macro CP0 ; port,bit,addr
                                        ; call if port=0
      sbis @0,@1 rcall @2
       .endmacro
.macro CP1 ; port,bit,addr
                                        ; call if port=1
      sbic @0,@1
      rcall @2
      .endmacro
.macro WP0
                              ; wait if port=0
             ; port,bit
      sbis @0,@1
      rjmp PC-1
       .endmacro
.macro WP1
                                ; wait if port=1
            ; port,bit
      sbic
            <u>@</u>0,<u>@</u>1
      rjmp PC-1
       .endmacro
             ; port,bit
.macro RP0
                                 ; return if port=0
      sbis
           <u>@</u>0,<u>@</u>1
      ret
       .endmacro
            ; port,bit
                                 ; return if port=1
.macro RP1
      sbic
            <u>@</u>0,<u>@</u>1
      ret
       .endmacro
; wait if port=0 with timeout
; if timeout (in units of 5 cyc) then jump to addr
.macro WP0T
             ; port,bit,timeout,addr
      ldi
             2+1<u>@</u>2+
      dec w ; 1 cyc
breq @3 ; 1 cyc
      sbis @0,@1 ; 1 cyc
      rjmp PC-3 ; 2 cyc = 5 cycles
       .endmacro
; wait if port=1 with timeout
; if timeout (in units of 5 cyc) then jump to addr
.macro WP1T
            ; port,bit,timeout,addr
      ldi
             2+1<mark>@</mark>2
                 ; 1 cyc
      dec
             W
      breq
                   ; 1 cyc
            @3
      sbic
            @0,@1 ; 1 cyc
      rjmp PC-3 ; 2 cyc = 5 cycles
       .endmacro
; -----
      multi-byte operations
 _____
.macro SWAP4
                           ; swap 2 variables
      mov
             w ,@0
             @0, @4
      mov
             w,4<mark>@</mark>
      mov
      mov
             w ,@1
      mov
             @1,@5
             <mark>@</mark>5,₩
      mov
             2₀, w
      mov
```

```
mov
                  <mark>@2,@</mark>6
         mov
                  @6,₩
         mov
                  w ,@3
         mov
                  @3,@7
                  @7,₩
         mov
         .endmacro
.macro SWAP3
                  w ,@0
         mov
         mov
                  @0,@3
                  @3,₩
         mov
                  w ,@1
         mov
                  @1,@4
         mov
                  w, 4<mark>@</mark>
         mov
         mov
                  w ,@2
                  @2,@5
         mov
                  @5,₩
         mov
         .endmacro
.macro SWAP2
                  w ,@0
         mov
                  <mark>@</mark>0,<u>@</u>2
         mov
                  w, 2<mark>@</mark>
         mov
                  w ,@1
         mov
         mov
                  @1,@3
                  @3,₩
         mov
         .endmacro
.macro SWAP1
                  w ,@0
         mov
         mov
                  <u>@</u>0,<u>@</u>1
         mov
                  @1,₩
         .endmacro
.macro LDX4
                  ;r..r0
                                    ; load from (x+)
         1d
                  @3,x+
         1d
                  +x,2<mark>@</mark>
         1d
                  @1,x+
         1d
                  +x,0<mark>@</mark>
         .endmacro
                  ;r..r0
.macro LDX3
         1d
                  +x,2
         1d
                  @1,x+
         1d
                  00,x+
         .endmacro
.macro LDX2
                  ;r..r0
         1d
                  +x, 1<mark>@</mark>
         1d
                  00,x+
         .endmacro
.macro LDY4
                  ;r..r0
                                    ; load from (y+)
         1d
                  @3,y+
         1d
                  <mark>@</mark>2,y+
         1d
                  <mark>@</mark>1,y+
         1d
                  <mark>@</mark>0,y+
         .endmacro
.macro LDY3
                  ;r..r0
         1d
                  +y,2<mark>@</mark>
         1d
                  @1,y+
         1d
                  @0,y+
         .endmacro
.macro LDY2
                  ;r..r0
         1d
                  @1,y+
         1d
                  @0,y+
         .endmacro
```

```
.macro LDZ4
                  ;r..r0
                                    ; load from (z+)
         1d
                   +z, 3<mark>@</mark>3
         1d
                   @2,z+
         1d
                   <mark>@</mark>1,z+
         1d
                   @0,z+
          .endmacro
.macro LDZ3
                   ;r..r0
                   +z,2<mark>@</mark>
         ld
         ld
                   @1,z+
         1d
                   @0,z+
          .endmacro
.macro LDZ2
                  ;r..r0
         1d
                   +z, 2<mark>@</mark>
         1d
                   @0,z+
          .endmacro
.macro STX4
                                      ; store to (x+)
                    ;r..r0
         st
                   x+,@3
         st
                   2<mark>@</mark>ر+x
         st
                   x+,@1
         st
                   x+,@0
          .endmacro
                  ;r..r0
.macro STX3
         st
                   2<mark>@</mark>ر+x
         st
                   <del>0</del>1ھ,+x
          st
                   x+,<u>@</u>0
          .endmacro
.macro STX2
                   ;r..r0
                   1<mark>@</mark>ر+x
         st
         st
                   0<mark>0</mark>0,+x
          .endmacro
.macro STY4
                  ;r..r0
                                      ; store to (y+)
         st
                   y+,<mark>@</mark>3
         st
                   y+,<mark>@</mark>2
         st
                   y+,<mark>@</mark>1
         st
                   y+,<mark>@</mark>0
          .endmacro
                  ;r..r0
.macro STY3
         st
                   2<mark>@</mark>ر+y
         st
                   y+,<mark>@</mark>1
         st
                   y+,<mark>@</mark>0
          .endmacro
.macro STY2
                  ;r..r0
         st
                   y+,<mark>@</mark>1
         st
                   y+,<mark>@</mark>0
          .endmacro
.macro STZ4
                   ;r..r0
                                       ; store to (z+)
                   z+,@3
         st
         st
                   z+,<mark>@</mark>2
         st
                   z+,@1
         \operatorname{\mathsf{st}}
                   z+,@0
          .endmacro
.macro STZ3
                  ;r..r0
         st
                   2<mark>@</mark>ر+z
         st
                   z+,@1
         st
                   z+,@0
          .endmacro
.macro STZ2
                   ;r..r0
         st
                   <del>0</del>1ھر+z
         st
                 <del>0</del>0 ر+z
          .endmacro
```

```
.macro STI4
                ;addr,k
                                         ; store immediate
       ldi
                w, low(@1)
                @0+0,₩
       sts
       ldi
                w, high(@1)
       \operatorname{\mathsf{sts}}
                @0+1,w
       ldi
                w, byte3(@1)
       sts
                @0+2,₩
       ldi
                w,byte4(@1)
       sts
                @0+3,₩
        .endmacro
.macro STI3
                ;addr,k
                w, low(@1)
       ldi
                @0+0,₩
       sts
       ldi
                w, high(@1)
       sts
                @0+1,w
       ldi
                w,byte3(@1)
       sts
                @0+2,₩
        .endmacro
.macro STI2
                ;addr,k
       ldi
                w, low(@1)
                @0+0,₩
       sts
       ldi
                w, high(@1)
       sts
                @0+1,w
        .endmacro
.macro STI
                ;addr,k
       ldi
                w, @1
       sts
                @0,₩
        .endmacro
.macro INC4
                                 ; increment
       ldi
                w,0xff
       sub
                ω3,w
                w, 2<mark>@</mark>
       sbc
       sbc
                @1,w
       sbc
                00,w
        .endmacro
.macro INC3
       ldi
                w,0xff
       sub
                @2,₩
       sbc
                @1,w
       sbc
                @0,w
        .endmacro
.macro INC2
       ldi
                w,0xff
        sub
                w, 1<mark>@</mark>
       sbc
                @0,₩
        .endmacro
.macro DEC4
                                 ; decrement
                w,0xff
       ldi
       add
                <mark>@</mark>3,₩
       adc
                w ر 2<mark>@</mark>
       adc
                @1,w
                @0,₩
       adc
        .endmacro
.macro DEC3
       ldi
                w,0xff
       add
                w, 2<mark>@</mark>
       adc
                @1,w
       adc
                @0,w
        .endmacro
.macro DEC2
```

```
ldi
                    w,0xff
          add
                    @1,₩
          adc
                    @0,₩
          .endmacro
.macro CLR9
                                         ; clear (also clears the carry)
                    00,00
          sub
          clr
                    @1
                    <u>@</u>2
          clr
          clr
                    @3
          clr
                    <mark>@</mark>4
                    <u>@</u>5
          clr
          clr
                    <mark>@</mark>6
                    @7
          clr
          clr
                    <mark>@</mark>8
          .endmacro
.macro CLR8
                    00,00
          sub
          clr
                    @1
          clr
                    <u>@</u>2
          clr
                    @3
                    <mark>@</mark>4
          clr
                    @5
          clr
          clr
                    <mark>@</mark>6
          clr
                    <mark>@</mark>7
          .endmacro
.macro CLR7
          sub
                    00,00
          clr
                    @1
          clr
                    <u>@</u>2
          clr
                    @3
          clr
                    <u>@</u>4
                    @5
          clr
          clr
                    @6
          .endmacro
.macro CLR6
          sub
                    <mark>@0,@</mark>0
          clr
                    @1
                    <mark>@</mark>2
          clr
                    @3
          clr
          clr
                    @4
                    @5
          clr
          .endmacro
.macro CLR5
          sub
                    00,00
          clr
                    @1
          clr
                    <mark>@</mark>2
          clr
                    @3
          clr
                    <mark>@</mark>4
          .endmacro
.macro CLR4
          sub
                    <mark>@0,@</mark>0
          clr
                    @1
          clr
                    <u>@</u>2
          clr
                    @3
          .endmacro
.macro CLR3
          sub
                    00,00
          clr
                    @1
          clr
                    <u>@</u>2
          .endmacro
.macro CLR2
                    <mark>@</mark>0,<u>@</u>0
          sub
```

```
clr
                 @1
         .endmacro
.macro COM4
                                    ; one's complement
        com
                  <mark>@</mark>0
        com
                  @1
                 <u>@</u>2
        com
        com
                 @3
         .endmacro
.macro COM3
                  <mark>@</mark>0
        com
                 @1
        com
                 <u>@</u>2
        com
         .endmacro
.macro COM2
                  <mark>@</mark>0
        com
                  @1
        com
         .endmacro
.macro NEG4
                                    ; negation (two's complement)
                  <mark>@</mark>0
        com
                 <u>@</u>1
        com
                 <u>@</u>2
        com
                 @3
        com
        ldi
                 w,0xff
        sub
                  @3,₩
        sbc
                  w, 2<mark>@</mark>
        sbc
                 @1,₩
        sbc
                  @0,₩
         .endmacro
.macro NEG3
        com
                  <u>@</u>0
        com
                 @1
                 <u>@</u>2
        com
        ldi
                 w,0xff
        sub
                  w, 2<mark>@</mark>
        sbc
                  @1,₩
        sbc
                  @0,₩
         .endmacro
.macro NEG2
        com
                  <u>@</u>0
        com
                 @1
        ldi
                 w,0xff
        sub
                  @1,₩
        sbc
                  @0,₩
         .endmacro
.macro LDI4
                  ; r..r0, k
                                   ; load immediate
                 @3, low(@4)
        ldi
        ldi
                 @2, high(@4)
        ldi
                 @1,byte3(@4)
        ldi
                 @0,byte4(@4)
         .endmacro
.macro LDI3
                 @2, low(@3)
@1, high(@3)
        ldi
        ldi
        ldi
                 @0,byte3(@3)
         .endmacro
.macro LDI2
        ldi
                 @1, low(@2)
        ldi
                 @0, high(@2)
         .endmacro
```

```
.macro LDS4
                               ; load direct from SRAM
       lds
               @3,@4
       lds
               @2,@4+1
       lds
               @1,@4+2
       1ds
               @0,@4+3
       .endmacro
.macro LDS3
               @2,@3
       lds
       lds
               @1,@3+1
       lds
               @0,@3+2
       .endmacro
.macro LDS2
       lds
               @1,@2
       lds
               <u>@</u>0,<u>@</u>2+1
       .endmacro
.macro STS4
                               ; store direct to SRAM
               @0+0,@4
       sts
       sts
               @0+1,@3
       sts
               <u>@</u>0+2,<u>@</u>2
               @0+3,@1
       sts
       .endmacro
.macro STS3
               @0+0,@3
       sts
       sts
               @0+1,@2
               @0+2,@1
       sts
       .endmacro
.macro STS2
       sts
               <u>@</u>0+0,<u>@</u>2
       sts
               @0+1,@1
       .endmacro
.macro STDZ4 ; d, r3,r2,r1,r0
       std
               z + @0 + 0, @4
       std
               z + @0 + 1, @3
       std
               z+@0+2,@2
       std
               z+@0+3,@1
       .endmacro
.macro STDZ3 ; d, r2,r1,r0
       std
               z + @0 + 0, @3
       std
               z + @0 + 1, @2
       std
               z+@0+2,@1
       .endmacro
.macro STDZ2 ; d, r1,r0
       std
               z+@0+0,@2
       std
               z + @0 + 1, @1
       .endmacro
.macro LPM4
                               ; load program memory
       1pm
       mov
               @3,r0
       adiw
               zl,1
       1pm
               @2,r0
       mov
       adiw
               zl,1
       1pm
       mov
               @1,r0
       adiw
               zl,1
       1pm
       mov
               00,r0
       adiw
               zl,1
       .endmacro
.macro LPM3
```

```
1pm
        mov
                  @2,r0
        adiw
                  zl,1
        1pm
        mov
                 <mark>@</mark>1,r0
        adiw
                 zl,1
        1pm
                 @0,r0
        mov
        adiw
                 zl,1
         .endmacro
.macro LPM2
        1pm
                 <mark>@</mark>1,r0
        mov
                 zl,1
        adiw
        1pm
                  @0,r0
        mov
                 zl,1
        adiw
         .endmacro
.macro LPM1
        1pm
                  @0,r0
        mov
                 zl,1
        adiw
         .endmacro
.macro MOV4
                                   ; move between registers
                  @3,@7
        mov
                  <mark>@2,@</mark>6
        mov
        mov
                 @1,@5
        mov
                 @0,@4
         .endmacro
.macro MOV3
        mov
                 @2,@5
        mov
                 @1,@4
                 @0,@3
        mov
         .endmacro
.macro MOV2
        mov
                 @1,@3
        mov
                  <u>@</u>0,<u>@</u>2
         .endmacro
.macro ADD4
                                   ; add
        add
                  @3,@7
                 <mark>@</mark>2,<u>@</u>6
        adc
        adc
                 @1,@5
        adc
                  @0,@4
         .endmacro
.macro ADD3
        \operatorname{\mathsf{add}}\nolimits
                  @2,@5
        adc
                 @1,@4
        adc
                 @0,@3
         .endmacro
.macro ADD2
        add
                 @1,@3
                 <u>@</u>0,<u>@</u>2
        adc
         .endmacro
                                   ; subtract
.macro SUB4
        sub
                  <mark>@3,@</mark>7
        sbc
                 @2,@6
        sbc
                 @1,@5
        sbc
                 @0,@4
         .endmacro
.macro SUB3
```

```
sub
              @2,@5
       sbc
              @1,@4
       sbc
              @0,@3
       .endmacro
.macro SUB2
       sub
              @1,@3
       sbc
              @0,@2
       .endmacro
.macro CP4
                              ; compare
               @3,@7
       ср
              @2,@6
       срс
              @1,@5
       срс
       срс
              @0,@4
       .endmacro
.macro CP3
              @2,@5
       ср
       срс
              @1,@4
              @0,@3
       срс
       .endmacro
.macro CP2
       ср
              @1,@3
       срс
              <u>@</u>0,<u>@</u>2
       .endmacro
.macro TST4
                              ; test
       clr
               @3,₩
       ср
               @2, w
       срс
       срс
               @1,₩
              @0,w
       срс
       .endmacro
.macro TST3
       clr
       ср
              @2,₩
       срс
              @1,₩
       срс
              @0,w
       .endmacro
.macro TST2
       clr
       ср
              @1,w
       срс
              @0,w
       .endmacro
                              ; add immediate
.macro ADDI4
              @3, low(-@4)
@2, high(-@4)
       subi
       sbci
       sbci
              @1,byte3(-@4)
       sbci
              @0,byte4(-@4)
       .endmacro
.macro ADDI3
              @2, 1ow(-@3)
       subi
       sbci
              @1, high(-@3)
              @0,byte3(-@3)
       sbci
       .endmacro
.macro ADDI2
       subi
              01, low(-02)
       sbci
             @0, high(-@2)
       .endmacro
                              ; subtract immediate
.macro SUBI4
       subi
              @3, low(@4)
              (0.2) high (0.4)
       sbci
```

```
sbci
                  @1,byte3(@4)
         {\tt sbci}
                  @0,byte4(@4)
         .endmacro
.macro SUBI3
         subi
                  @2, low(@3)
         sbci
                  @1, high(@3)
         sbci
                  @0,byte3(@3)
         .endmacro
.macro SUBI2
         subi
                  @1, low(@2)
         sbci
                  @0, high(@2)
         .endmacro
                                     ; logical shift left
.macro LSL5
         1s1
                  <mark>@</mark>4
                  @3
         rol
                  <u>@</u>2
         rol
                  @1
         rol
         rol
                  <mark>@</mark>0
         .endmacro
.macro LSL4
         1s1
                  @3
         rol
                  @2
                  @1
         rol
                  <mark>@</mark>0
         rol
         .endmacro
.macro LSL3
         1s1
                  <u>@</u>2
                  @1
         rol
         rol
                  <mark>@</mark>0
         .endmacro
.macro LSL2
         1s1
                  @1
         rol
                  @0
         .endmacro
                                     ; logical shift right
.macro LSR4
         lsr
                  <mark>@</mark>0
                  @1
         ror
                  @2
         ror
         ror
                  @3
         .endmacro
.macro LSR3
                  <mark>@</mark>0
         lsr
                  @1
         ror
         ror
                  <u>@</u>2
         .endmacro
.macro LSR2
                  <mark>@</mark>0
         lsr
                  @1
         ror
         .endmacro
.macro ASR4
                                     ; arithmetic shift right
                  <mark>@</mark>0
         asr
                  @1
         ror
         ror
                  <mark>@</mark>2
         ror
                  @3
         .endmacro
.macro ASR3
         asr
                  <mark>@</mark>0
         ror
                  @1
                  @2
         ror
         .endmacro
```

```
.macro ASR2
                     <mark>@</mark>0
          asr
                     @1
          ror
           .endmacro
.macro ROL8
                                           ; rotate left through carry
                     <mark>@</mark>7
          rol
                     <u>@</u>6
          rol
                     @5
          rol
          rol
                     <mark>@</mark>4
          rol
                     @3
                     <u>@</u>2
          rol
                     @1
          rol
                     <u>@</u>0
          rol
           .endmacro
.macro ROL7
                     <mark>@</mark>6
          rol
                     @5
          rol
          rol
                     <mark>@</mark>4
                     @3
          rol
                     <u>@</u>2
          rol
                     @1
          rol
          rol
                     @0
           .endmacro
.macro ROL6
                     <mark>@</mark>5
          rol
          rol
                     <mark>@</mark>4
          rol
                     @3
          rol
                     <mark>@</mark>2
          rol
                     @1
                     <u>@</u>0
          rol
           .endmacro
.macro ROL5
                     <mark>@</mark>4
          rol
                     @3
          rol
                     <u>@</u>2
          rol
                     @1
          rol
          rol
                     <mark>@</mark>0
          .endmacro
.macro ROL4
          rol
                     @3
                     <u>@</u>2
          rol
                     @1
          rol
          rol
                     @0
           .endmacro
.macro ROL3
          rol
                     <mark>@</mark>2
          rol
                     @1
          rol
                     <mark>@</mark>0
           .endmacro
.macro ROL2
          rol
                     @1
          rol
                     <u>@</u>0
           .endmacro
.macro ROR8
                                           ; rotate right through carry
          ror
                     <mark>@</mark>0
                     @1
          ror
                     <u>@</u>2
          ror
          ror
                    @3
                     @4
          ror
                     @5
          ror
                     @6
          ror
```

```
ror
                     <mark>@</mark>7
           .endmacro
.macro ROR7
                     <u>@</u>0
          ror
          ror
                     @1
          ror
                     <u>@</u>2
                     @3
          ror
                     <mark>@</mark>4
          ror
                     @5
          ror
          ror
                     <mark>@</mark>6
           .endmacro
.macro ROR6
                     <mark>@</mark>0
          ror
                     @1
          ror
                     <u>@</u>2
          ror
                     @3
          ror
                     <mark>@</mark>4
          ror
                     @5
          ror
           .endmacro
.macro ROR5
                     <mark>@</mark>0
          ror
                     <u>@</u>1
          ror
                     <mark>@</mark>2
          ror
                     @3
          ror
                     @4
          ror
           .endmacro
.macro ROR4
                     <mark>@</mark>0
          ror
          ror
                     @1
                     @2
          ror
          ror
                     @3
           .endmacro
.macro ROR3
                     <u>@</u>0
          ror
                     <u>@</u>1
          ror
                     <u>@</u>2
          ror
           .endmacro
.macro ROR2
                     <mark>@</mark>0
          ror
                     @1
          ror
           .endmacro
.macro PUSH2
          push
                     @0
          push
                     @1
           .endmacro
.macro POP2
          pop
                     @1
                     <mark>@</mark>0
          pop
          .endmacro
.macro PUSH3
          push
                     <mark>@</mark>0
                     @1
          push
                     <u>@</u>2
          push
           .endmacro
.macro POP3
                     <u>@</u>2
          pop
                     @1
          pop
          pop
                     <mark>@</mark>0
           .endmacro
```

.macro PUSH4

```
push
                  <mark>@</mark>0
                  @1
         push
         push
                  @2
         push
                 @3
         .endmacro
.macro POP4
                  @3
         pop
                  <mark>@</mark>2
         pop
         pop
                  @1
                  <mark>@</mark>0
         pop
         .endmacro
.macro PUSH5
         push
                  <u>@</u>0
         push
                  @1
                  <mark>@</mark>2
         push
         push
                  @3
         push
                  <u>@</u>4
         .endmacro
.macro POP5
                  @4
         pop
                  @3
         pop
                  @2
         pop
                  @1
         pop
                  <mark>@</mark>0
         pop
         .endmacro
; --- SRAM operations ---
.macro INCS4 ; sram
                                    ; increment SRAM 4-byte variable
         lds
                  w,@0
         inc
         sts
                  00,w
         brne
                  end
         lds
                  w,<mark>@</mark>0+1
         inc
         sts
                  @0+1,w
         brne
                  end
         lds
                  w,<mark>@</mark>0+2
         inc
                  W
         sts
                  @0+2,w
         brne
                  end
         lds
                  w,<mark>@</mark>0+3
         inc
                  @0+3,₩
         sts
end:
         .endmacro
.macro INCS3
                 ; sram
                                    ; increment SRAM 3-byte variable
         lds
                  w,@0
         inc
         sts
                  @0,₩
         brne
                  end
         lds
                  w,<mark>@</mark>0+1
         inc
                  @0+1,w
         sts
         brne
                  end
         lds
                  w,<mark>@</mark>0+2
         inc
         sts
                  @0+2,w
end:
         .endmacro
.macro INCS2 ; sram
                                    ; increment SRAM 2-byte variable
```

```
lds
               w,<mark>@</mark>0
       inc
               W
       sts
               @0,w
       brne
               end
       lds
               w,<mark>@</mark>0+1
       inc
       sts
               @0+1,w
end:
        .endmacro
.macro INCS
               ; sram
                               ; increment SRAM 1-byte variable
       lds
                w,@0
       inc
                W
       sts
                @0,₩
        .endmacro
.macro DECS4 ; sram
                               ; decrement SRAM 4-byte variable
       ldi
               w,1
       lds
                u,<mark>@</mark>0
       sub
               u,w
       sts
               @0,u
       clr
       lds
               u,@0+1
       sbc
               u,W
               @0+1,u
       sts
       lds
               u,@0+2
       sbc
               u,w
       sts
               u,2+0
       1ds
               u,@0+3
       sbc
               u,w
       sts
               @0+3,u
        .endmacro
.macro DECS3 ; sram
                               ; decrement SRAM 3-byte variable
       ldi
               w,1
       lds
                u,@0
       sub
               u,w
       sts
               @0,u
       clr
               W
               u,<mark>@</mark>0+1
       lds
       sbc
               u,w
       sts
               @0+1,u
       lds
               u,@0+2
       sbc
               u,W
               00+2,u
       sts
        .endmacro
.macro DECS2 ; sram
                               ; decrement SRAM 2-byte variable
       ldi
               w,1
       1ds
               u,<mark>@</mark>0
       sub
               u,w
       sts
               @0,u
       clr
               W
       lds
               u,@0+1
       sbc
               u,w
       sts
                @0+1,u
        .endmacro
.macro DECS
               ; sram
                               ; decrement
       lds
                w,<mark>@</mark>0
       dec
               W
       sts
                @0,w
        .endmacro
.macro MOVS4 ; addr0,addr1 ; [addr0] <-- [addr1]</pre>
       lds
               w,@1
```

```
sts
              @0,₩
      lds
             w, @1+1
      sts
             @0+1,w
      lds
             w,@1+2
      sts
              @0+2,w
      lds
             w, @3+1
      sts
              @0+3,w
       .endmacro
.macro MOVS3 ; addr0,addr1 ; [addr0] <-- [addr1]</pre>
      lds
             w,@1
      sts
             @0,w
      lds
             w, @1+1
       sts
              @0+1,w
      lds
             w,@1+2
      sts
              @0+2,w
       .endmacro
.macro MOVS2 ; addr0,addr1 ; [addr0] <-- [addr1]</pre>
      lds
             w,@1
      sts
              @0,₩
      lds
             w, @1+1
      sts
              @0+1,w
       .endmacro
.macro MOVS
              ; addr0,addr1 ; [addr0] <-- [addr1]</pre>
      1ds
             w,@1
             @0,w
       sts
       .endmacro
.macro SEXT
              ; reg1,reg0
                          ; sign extend
             <u>@</u>0
      clr
       sbrc
             @1,7
              <u>@</u>0
       dec
       .endmacro
Jump/Call with constant arguments
 ______
; --- calls with arguments a,b,XYZ ---
              ; subroutine,x
.macro CX
      ldi
             x1, low(@1)
      ldi
             xh, high(@1)
      rcall @0
       .endmacro
.macro CXY
              ; subroutine, x, y
      ldi
             x1, low(@1)
             xh, high(@1)
      ldi
      ldi
             yl, low(@2)
      ldi
             yh,high(@2)
      rcall @0
       .endmacro
             ; subroutine,x,z
.macro CXZ
      ldi
             x1, low(@1)
      ldi
             xh,high(@1)
      ldi
              zl, low(@2)
      ldi
              zh, high(@2)
      rcall @0
       .endmacro
.macro CXYZ
              ; subroutine,x,y,z
      ldi
              x1, low(@1)
      ldi
             xh, high(@1)
      ldi
             yl, low(@2)
      ldi
              yh, high(@2)
      ldi
              zl, low(@3)
```

```
zh,high(@3)
       ldi
       rcall @0
       .endmacro
            ; subroutine,w
.macro CW
       ldi
              w, @1
       rcall @0
       .endmacro
           ; subroutine,a
.macro CA
      ldi a0, @1 rcall @0
       .endmacro
.macro CAB
            ; subroutine,a,b
            á0, <mark>@</mark>1
       ldi
       ldi b0, @2
       rcall @0
       .endmacro
; --- jump with arguments w,a,b --- .macro JW ; subroutine,w
       ldi
              w, @1
       rjmp @0
       .endmacro
            ; subroutine,a
.macro JA
       ldi
            a0, @1
       rjmp @0
       .endmacro
            ; subroutine,a,b
.macro JAB
              a0, @1
b0, @2
       ldi
       ldi
       rjmp
              <u>@</u>0
       .endmacro
.list
```

```
; main.asm
; Created: 19/05/2023 15:54:57
; Author : romai
 .include "macros.asm"
 .include "definitions.asm"
;=== CONSTANTS ======
.equ MENU_REFRESH_RATE_MS = 10
.equ INIT_PRESCALER = 4
.equ MIN_PRESCALER
.equ MAX_PRESCALER = 7
.equ EMPTY_BIT_LIMIT = 3
.equ DOT = 46
.equ DASH = 95
.equ MAX SYMBOLS
.equ NBL_PRINT
                           = 0x10
.equ NBL_LETTERS
                    = 0x20
.equ NB_SHORT
                    = 1
.equ NB DASH
.equ NB_NEXT_SYMBOL = 1
.equ NB_NEXT_LETTER = 3
.equ NB_NEXT_WORD
;=== REMOTE =======
.equ SIGNAL POWER = 0x0C
.equ SIGNAL_MUTE
                    = 0x0D
.equ SIGNAL_PLUS
                    = 0x10
.equ SIGNAL_MINUS
                    = 0x11
.equ SIGNAL_UP
                           = 0x20
.equ SIGNAL_DOWN
                    = 0x21
.equ SIGNAL_1
                    = 0x01
.equ SIGNAL_2
                    = 0x02
.equ SIGNAL_3
                    = 0x03
;=== FREG FLAGS =======
.equ MENU_FLAG
.equ DETECTED_FLAG = 1
.equ UPDATE_FLAG = 2
                  = 3
.equ CONTENT_FLAG
.equ INC PRESC FLAG = 4
.equ DEC_PRESC_FLAG = 5
.equ SAVE_MSG_FLAG = 6
.equ CLR_MSG_FLAG
.cseg
.org
      jmp reset
.org INT7addr
      jmp int7_isr
.org OVF0addr
      jmp tim0_ovf
```

```
.org ADCCaddr
      jmp ADCCaddr_sra
.org
      0x30
int7_isr:
      in _sreg, SREG
      rcall read_remote
                                ; reading remote command
      lds _w, remote_command
      check signal up:
      cpi _w, SIGNAL_UP
      brne check_signal_down
      FREG_SET MENU_FLAG ; set menu flag
      rjmp int7_end
      check_signal_down:
      cpi _w, SIGNAL_DOWN
      brne check_signal_plus
      FREG CLR MENU FLAG ; clear menu flag
      rjmp int7_end
      check_int7_exit:
      lds w, FREG
      sbrs _w, MENU_FLAG
      rjmp int7_end
      check_signal_plus:
      cpi w, SIGNAL PLUS
      brne check signal min
      FREG_SET INC_PRESC_FLAG ; set prescaler increment flag
      rjmp int7_end
      check_signal_min:
      cpi _w, SIGNAL_MINUS
      brne check_signal_mute
      FREG_SET DEC_PRESC_FLAG ; set prescaler decrement flag
      rjmp int7_end
      check_signal_mute:
      cpi _w, SIGNAL_MUTE
      brne int7_end
      FREG_SET CLR_MSG_FLAG
                             ; set message clear flag
      int7_end:
      out SREG, _sreg
      reti
tim0_ovf:
      in _sreg, SREG
                                       ; store SREG
      ; Set update flag
      FREG_SET UPDATE_FLAG
      ; save a0 in tmp0
      sts tmp0, a0
      lds _w, FREG
                        ; check detection
      sbrc _w, DETECTED_FLAG ; detection->new_dot no_detection->new_empty
      rjmp new_dot
```

```
new_empty:
      lds _w, nb_empty
      cpi _w, NB_NEXT_SYMBOL - 1
      brne check_next_letter
      ; 1 EMPTY
      lds _w, nb_dot
                                        ; - check nb dot
      cpi _w, 1
      brsh PC+2
      rjmp inc_nb_empty
                                         ; - clear nb_dot
      clr _w
      sts nb_dot, _w
      lds _w, ltr_col_bit
      cpi _w, MAX_SYMBOLS
                                 ; - check max symbols
      brlo inc_ltr_col_bit
      rjmp inc_nb_empty
      inc_ltr_col_bit:
                                  ; - increment table column bit to modify
      inc _w
      sts ltr_col_bit, _w
      rjmp inc_nb_empty
      check next letter:
      cpi _w, 1
      brne PC+2
      rjmp inc nb empty
      cpi w, NB NEXT LETTER - 1
      breq empty_3
      rjmp check_next_word
      empty_3:
                                                ; 3 EMPTY
      lds _w, FREG
                                  ; decode letter only if there is content
      sbrs _w, CONTENT_FLAG
      rjmp inc nb empty
      lds _w, ltr_col_bit
      dec _w
      ldi a0, TABLE_WIDTH
      mul _w, a0
                                                ; table row = (letter col bit - 1) *
TABLE_WIDTH (result goes in r0)
      mov _w, r0
      lds a0, ltr_col
                                                ; table col = letter column
      add _w, a0
                                                ; table offset = table row + table column
      ldi zl, low(TABLE_START)
      ldi zh, high(TABLE_START)
      add zl, _w
                                                ; add offset to table start
      ld _w, z
                                                ; get table value
      BNLAST_LTR store_ltr ; branch if not last letter
                                         ; store letter to write in tmp0
      sts tmp0, _w
      ldi _w, SPACE
                                         ; if so clear 10-15 and write in 100
      SET_ALL_LTRS _w, NBL_PRINT
      LDSZ current ltr
      lds _w, tmp0
      st z+, _w
      STSZ current_ltr
      rjmp reset_ltr
      store_ltr:
      st z+, _w
                                ; store current letter address from pointer z
      STSZ current_ltr
      reset ltr:
                                                ; reset table column bit letter row and letter
column
      clr _w
```

```
sts ltr_col, _w
sts ltr_col_bit, _w
rjmp inc_nb_empty
check_next_word:
lds _w, FREG
sbrs _w, CONTENT_FLAG
rjmp inc_nb_empty
lds _w, nb_empty
cpi _w, NB_NEXT_WORD - 1
brlo inc_nb_empty
breq empty_7
rjmp end_timer
empty_7:
                                  ; 7 EMPTY
BNLAST_LTR write_space
                            ; if last letter reset all letters
ldi _w, SPACE
SET ALL LTRS w, NBL PRINT
rjmp inc_nb_empty
write_space:
LDSZ current ltr
ldi _w, SPACE
st z+, _w
STSZ current_ltr
inc_nb_empty:
lds _w, nb_empty
                          ; inc nb_empty
sbrs _w, EMPTY_BIT_LIMIT
inc _w
sts nb_empty, _w
rjmp end_timer
new_dot:
lds _w, nb_dot
                                 ; load nb_dot
cpi _w, 0
                                  ; check first dot:
brne check_dash
; 1 DOT
FREG_SET CONTENT_FLAG
clr w
                                 ;
                                         - clear nb_empty
sts nb_empty, _w
rjmp inc_nb_dot
check_dash:
cpi _w, 1
breq inc_nb_dot
cpi _w, NB_DASH-1
brne reset_detected
; 3 DOT
lds _w, ltr_col_bit
                       ; if 3rd dot set table column bit
cpi _w, 4
brlo PC+2
rjmp inc_nb_dot
ldi a0, 0x01
b_loop:
       cpi _w, 0
       breq end_loop
       1s1 a0
       dec _w
       rjmp b_loop
end loop:
lds
      _w, ltr_col
```

```
or _w, a0
       sts ltr_col, _w
                                          ; increment nb_dot
       inc_nb_dot:
       lds _w, nb_dot
       inc _w
       sts nb_dot, _w
       reset_detected:
       FREG_CLR DETECTED_FLAG
       end_timer:
       ; clear tmp values
       clr _w
       sts tmp0, _w
       ; restore register a
       lds a0, tmp0
       out SREG, _sreg
                                         ; restore SREG
       reti
ADCCaddr sra :
       ldi r23,0x01
       reti
.include "variables_definition.asm"
.include "variables_control.asm"
.include "encoder.asm"
.include "sharp.asm"
.include "remote.asm"
.include "table.asm"
reset :
       LDSP
              RAMEND
             DDRB,0xff
       OUTI
       ;turn off leds
       OUTI LED, 0xff
       sei
       rcall LCD_init
       rcall encoder_init
       OUTI ADCSR, (1 << ADEN) + (1 << ADIE) + 6
      OUTI ADMUX,3
       sei
       ;config INT7
       OUTI EIMSK, (1<<7)
       in w, EICRB
       ori w, (1<<ISC71)
       andi w, ~(1<<ISC70)
       out EICRB, w
       ;config timer0 overflow
       OUTI ASSR, (1<<AS0)
       OUTI TCCR0, INIT_PRESCALER
       rcall LCD_clear
       rcall LCD_home
       rcall variables_init
       rjmp menu
```

```
.include "lcd.asm"
.include "printf.asm"
clr_a:
       clr a0
       clr a1
       clr a2
       clr a3
       ret
menu:
       in w, TIMSK
       andi w, 0b11111110
       out TIMSK, w
       rcall LCD clear
       rcall LCD home
       ;set first letter to print to 100
       SET_MENU_PRNT_LTR 100
       ; check for message scroll flag from encoder
       check_encoder_scroll:
       OUTI LED, 0xff
       rcall read_encoder
       check_scroll_left:
       lds w, left_scroll
       cpi w, 0xff
       brne check scroll right
       ; check left limit
       LDSZ menu_print_ltr
       cpi zl, low(116)
       brne mp_next
       cpi zh, high(l16)
       brne mp_next
       rjmp update_prescaler
       ; point menu print to next letter
       mp_next:
       OUTI LED, 0b00001111
       LDSZ menu_print_ltr
       adiw z, 1
       STSZ menu_print_ltr
       clr w
       sts left_scroll, w
       rjmp update_prescaler
       check_scroll_right:
       lds w, right_scroll
       cpi w, 0xff
       brne update_prescaler
       LDSZ menu_print_ltr
       cpi z1, low(100)
       brne mp_prev
       cpi zh, high(100)
       brne mp_prev
       rjmp update_prescaler
       ; point menu print to previous letter
       mp_prev:
       OUTI LED, 0b11110000
       LDSZ menu_print_ltr
       sbiw z, 1
```

```
STSZ menu_print_ltr
clr w
sts right_scroll, w
update_prescaler:
/* Read prescaler change commands
                                         */
lds a0, FREG
check_presc_inc:
sbrs a0, INC_PRESC_FLAG
rjmp check_presc_dec
lds w, mod_prescaler
cpi w, MAX_PRESCALER
brne inc_presc
FREG_CLR INC_PRESC_FLAG
rjmp check_msg_mute
inc_presc:
INCS mod prescaler
FREG CLR INC PRESC FLAG
rjmp set_new_presc
check presc dec:
sbrs a0, DEC PRESC FLAG
rjmp check_msg_mute
lds w, mod_prescaler
cpi w, MIN PRESCALER
brne dec_presc
FREG_CLR DEC_PRESC_FLAG
rjmp check_msg_mute
dec_presc:
DECS mod prescaler
FREG CLR DEC PRESC FLAG
set_new_presc:
lds w, mod_prescaler
out TCCR0, w
check_msg_mute:
lds w, FREG
sbrs w, CLR_MSG_FLAG ; check CLR_MESSAGE flag
rjmp display_menu
                                  ; if flag not set jump to display menu
ldi w, SPACE
SET_ALL_LTRS w, NBL_LETTERS; if flag set clear 100-115
FREG_CLR CLR_MSG_FLAG
                                 ; reset flag
display menu:
LCD_PRNT_LETTERS menu_print_ltr
rcall clr_a
lds a0, mod prescaler
LDIZ menu_print_ltr
ld a1, z
subi a1, 0x10
PRINTF LCD
.db CR, CR, "presc:", FDEC, a, " s:", FDEC, 19, " ", 0
check_menu_exit:
WAIT_MS MENU_REFRESH_RATE_MS
lds w, FREG
sbrc w, MENU_FLAG
rjmp check_encoder_scroll
```

```
in w, TIMSK
      ori w,(1<<T0IE0)</pre>
      out TIMSK, w
      clr w
      sts nb_dot, w
      sts nb_empty, w
      sts ltr_col, w
      sts ltr_col_bit, w
      FREG_CLR CONTENT_FLAG
      rcall LCD_clear
      rcall LCD_home
      rjmp reading
check_menu:
       ;check menu control variable
      lds w, FREG
      sbrc w, MENU FLAG
      rjmp menu
      rjmp reading
reading:
      rcall read_sharp
                                                 ; reading distance sensor
      print_morse:
      rcall clr a
      lds a0, 100
      lds a1, 101
      lds a2, 102
      lds a3, 103
      ;Only update LCD if UPDATE_FLAG set
      lds w, FREG
      sbrs w, UPDATE_FLAG
      rjmp reading_end
      display_letters:
      LCD_PRNT_LETTERS menu_print_ltr
      ;display debug variables
      display_debug:
      rcall clr_a
      lds a0, FREG
      lds a1, nb_dot
      lds a2, nb_empty
      PRINTF LCD
       .db "d:", FDEC, 19, " e:", FDEC, 20, 0
      reset_update_flag:
      FREG_CLR UPDATE_FLAG
      reading_end:
      rjmp check_menu
```

```
; file printf.asm target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose library, formatted output generation
; author (c) R.Holzer (adapted MICRO210/EE208 A.Schmid)
; v2019.02 20180821 AxS supports SRAM input from 0x0260
                                   through 0x02ff that should be reserved
; === description ===
 The program "printf" interprets and prints formatted strings.
 The special formatting characters regognized are:
; FDEC decimal number
; FHEX hexadecimal number
; FBIN binary number
: FFRAC
              fixed fraction number
: FCHAR
              single ASCII character
; FSTR zero-terminated ASCII string
 The special formatting characters are distinguished from normal
 ASCII characters by having their bit7 set to 1.
 Signification of bit fields:
 b
      bytes
                    1..4 b bytes
                    0(unsigned), 1(signed)
                                                1
 S
      sign
              integer digits
 i
                                         5
 e
      base
                    2,,36
      dec. point
                    0..32
                                         5
 dp
 $if i=integer digits, 0=all digits, 1..15 digits
              f=fraction digits, 0=no fraction, 1..15 digits
; Formatting characters must be followed by an SRAM address (0..ff)
; that determines the origin of variables that must be printed (if any)
; FBIN,
             sram
; FHEX,
              sram
 FDEC,
              sram
 FCHAR, sram
; FSTR,
             sram
 The address 'sram' is a 1-byte constant. It addresses
       0...1f registers r0...r31,
      20..3f i/o ports, (need to be addressed with an offset of $20)
      0x0260..0x02ff
                           SRAM
; Variables can be located into register and I/Os, and can also
; be stored into data SRAM at locations 0x0200 through 0x02ff. Any
```

```
; sram address higher than 0x0060 is assumed to be at (0x0260+address)
; from automatic address detection in _printf_formatted: and subsequent
; assignment to xh; xl keeps its value. Consequently, variables that are
; to be stored into SRAM and further printed by fprint must reside at
; 0x0200 up to 0x02ff, and must be addressed using a label. Usage: see
; file string1.asm, for example.
; The FFRAC formatting character must be followed by
      ONE sram address and
      TWO more formatting characters
; FFRAC, sram, dp,$if
      decimal point position, 0=right, 32=left
; $if format i.f, i=integer digits, f=fraction digits
; The special formatting characters use the following coding
; FDEC 11bb'iiis
                   i=0 all digits, i=1-7 digits
; FBIN 101i'iiis
                 i=0 8 digits, i=1-7 digits i=0 8 digits, i=1-7 digits
; FHEX 1001'iiis
; FFRAC 1000'1bbs
; FCHAR
             1000'0100
; FSTR 1000'0101
; FREP 1000'0110
; FFUNC
             1000'0111
      1000'0010
      1000'0011
; FESC 1000'0000
; examples
; formatting string
                                printing
; "a=",FDEC,a,0
                                        1-byte variable a, unsigned decimal
; "a=",FDEC2,a,0
                                2-byte variable a (a1,a0), unsigend
 "a=",FDEC|FSIGN,a,0
                                1-byte variable 1, signed decimal
 "n=",FBIN,PIND+$20,0
                                 i/o port, binary, notice offset of $20
  "f=",FFRAC4|FSIGN,a,16,$88,0 4-byte signed fixed-point fraction
                          dec.point at 16, 8 int.digits, 8 frac.digits
 "f=",FFRAC2,a,16,$18,0
                                 2-byte unsigned fixed-point fraction
                          dec.point at 16, 1 int.digits, 8 frac.digits
 "a=",FDEC|FDIG5|FSIGN,a,01-byte variable, 5-digit, decimal, signed
; "a=",FDEC|FDIG5,a,0
                                 1-byte variable, 5-digit, decimal, unsigned
; === registers modified ===
; e0,e1
        used to transmit address of putc routine
; zh,zl
             used as pointer to prog-memory
FDEC = 0b11000000 ; 1-byte variable
.equ
      FDEC2 = 0b11010000 ; 2-byte variable
      FDEC3 = 0b11100000 ; 3-byte variable
.equ
      FDEC4 = 0b11110000 ; 4-byte variable
.equ
      FBIN = 0b10100000
.equ
      FHEX = 0b10010100 ; 1-byte variable
.equ
      FHEX2 = 0b10011000 ; 2-byte variable
.equ
     FHEX3 = 0b10011100 ; 3-byte variable
.equ
      FHEX4 = 0b10010000 ; 4-byte variable
.equ
      FFRAC = 0b10001000 ; 1-byte variable
.equ
      FFRAC2 = 0b10001010 ; 2-byte variable
.equ
      FFRAC3 = 0b10001100 ; 3-byte variable
.equ
      FFRAC4 = 0b10001110 ; 4-byte variable
.equ
```

```
.equ
      FCHAR = 0b10000100
.equ
      FSTR = 0b10000101
      FSIGN = 0b00000001
.equ
      FDIG1 = 1<<1
.equ
.equ
      FDIG2 = 2 << 1
      FDIG3 = 3<<1
.equ
     FDIG4 = 4<<1
.equ
      FDIG5 = 5<<1
.equ
      FDIG6 = 6<<1
.equ
      FDIG7 = 7<<1
.equ
.macro PRINTF
                         ; putc function (UART, LCD...)
            w, low(@0)
      ldi
                               ; address of "putc" in e1:d0
            e0,w
      mov
      ldi
            w, high(@0)
            e1,w
      mov
      rcall _printf
      .endmacro
; mod y,z
printf:
      POPZ
                         ; z points to begin of "string"
      MUL2Z
                         ; multiply Z by two, (word ptr -> byte ptr)
      PUSHX
_printf_read:
                               ; places prog_mem(Z) into r0 (=c)
      1pm
            zl,1 ; increment pointer Z
      adiw
                               ; test for ZERO (=end of string)
      tst
            _printf_end ; char=0 indicates end of ascii string
      breq
      brmi
            _printf_formatted ; bit7=1 indicates formatting character
            w,r0
      mov
      rcall _putw ; display the character
            _printf_read ; read next character in the string
      rjmp
_printf_end:
      adiw
            zl,1 ; point to the next character
      DIV2Z
                         ; divide by 2 (byte ptr -> word ptr)
      POPX
                         ; return to instruction after "string"
      ijmp
_printf_formatted:
; FDEC 11bb'iiis
; FBIN 101i'iiis
; FHEX 1001'iiis
; FFRAC
            1000'1bbs
            1000'0100
; FCHAR
; FSTR 1000'0101
      bst
            r0,0
                        ; store sign in T
                        ; store formatting character in w
      mov
            w,r0
      1pm
            xl,r0
                        ; load x-pointer with SRAM address
      mov
```

```
cpi
             x1,0x60
      brlo rio_space
dataram_space:
                          ; variable originates from SRAM memory
                                 ;>addresses are limited to 0x0260 through 0x02ff
      ldi
             xh,0x02
                                 ;>that enables automatic detection of the origin
      rjmp space_detect_end
                          ; variable originates from reg or I/O space
rio_space:
                                 ; clear high-byte, addresses are 0x0000 through 0x003f
      clr
(0x005f)
space_detect_end:
      adiw
             zl,1 ; increment pointer Z
             w,6,_putdec
      JB1
;
      JB1
             w,5,_putbin
;
      JB1
             w,4,_puthex
;
      JB1
             w,3,_putfrac
             w, FCHAR, _putchar
      JK
             w,FSTR ,_putstr
      JK
             _putnum
      rjmp
      rjmp
            _printf_read
; === putc (put character) =============
; in
             character to put
      e1,e0 address of output routine (UART, LCD putc)
_putw:
      PUSH3 a0,zh,zl
      MOV3
             a0,zh,zl, w,e1,e0
      icall
                         ; indirect call to "putc"
      POP3
             a0,zh,zl
      ret
; === putchar (put character) ============
; in x
             pointer to character to put
_putchar:
      ld
             W,X
      rcall _putw
      rjmp
            _printf_read
; === putstr (put string) =============
; in
             pointer to ascii string
      b3,b2 address of output routine (UART, LCD putc)
_putstr:
      1d
             w,x+
      tst
            PC+2
      brne
            _printf_read
      rjmp
      rcall _putw
            _putstr
      rjmp
; === putnum (dec/bin/hex/frac) ===========
; in
            pointer to SRAM variable to print
      Х
      r0
             formatting character
putnum:
      PUSH4 a3,a2,a1,a0
                         ; safeguard a
                         ; safeguard b
      PUSH4 b3,b2,b1,b0
      LDX4 a3,a2,a1,a0 ; load operand to print into a
; FDEC 11bb'iiis
; FBIN 101i'iiis
; FHEX 1001'iiis
; FRACT
             1000'1bbs
```

```
JB1
              w,6,_putdec
       JB1
              w,5,_putbin
              w,4,_puthex
       JB1
              w,3,_putfrac
       JB1
; FDEC 11bb'iiis
_putdec:
              b0,10
       ldi
                            ; b0 = base (10)
       mov
              b1,w
       lsr
              b1
              b1,0b111
       andi
                            ; b1 = format 0iii'0000 (integer digits)
       swap
                            ; b2 = dec. point position = 0 (right)
       ldi
              b2,0
              b3,w
       mov
              b3
       swap
              b3,0b11
       andi
                                   ; b3 = number of bytes (1..4)
       inc
              b3
                            ; get number of digits (iii)
       rjmp
              _getnum
; FBIN 101i'iiis
                     addr
_putbin:
       ldi
              b0,2
                            ; b0 = base (2)
       ldi
                            ; b3 = number of bytes (4)
              b3,4
                            ; get number of digits (iii)
              _getdig
       rjmp
; FHEX 1001'iiis
                     addr
_puthex:
       ldi
              b0,16
                            ; b0 = base (16)
       ldi
              b3,4
                            ; b3 = number of bytes (4)
              _getdig
       rjmp
_getdig:
       mov
              b1,w
       lsr
              b1
              b1,0b111
       andi
       brne
              PC+2
                            ; if b1=0 then 8-digits
       ldi
              b1,8
                            ; b1 = format 0iii'0000 (integer digits)
       swap
              b1
       ldi
              b2, 0
                            ; b2 = dec. point position = 0 (right)
       rjmp
              _getnum
; FFRAC
              1000'1bbs
                                    00dd'dddd,
                                                 iiii'ffff
                            addr
_putfrac:
              b0,10
                            ; base=10
       ldi
       1pm
              b2,r0
                            ; load dec.point position
       mov
                    ; increment char pointer
       adiw
              zl,1
       1pm
                            ; load ii.ff format
       mov
              b1,r0
       adiw
              zl,1
                    ; increment char pointer
              b3,w
       mov
       asr
              b3
       andi
              b3,0b11
       inc
              b3
                                   ; b3 = number of bytes (1..4)
       rjmp
              _getnum
_getnum:
; in a
              4-byte variable
```

```
b3
             number of bytes (1..4)
;
      Т
             sign, 0=unsigned, 1=signed
      JK
             b3,4,_printf_4b
             b3,3,_printf_3b
      JK
      JK
             b3,2,_printf_2b
printf 1b:
                          ; sign extension
      clr
             a1
      brtc
             PC+3 ; T=1 sign extension
             a0,7
      sbrc
      ldi
             a1,0xff
printf 2b:
      clr
             a2
      brtc
             PC+3 ; T=1 sign extension
      sbrc
             a1,7
      ldi
             a2,0xff
printf 3b:
      clr
             a3
      brtc
             PC+3 ; T=1 sign extension
      sbrc
             a2,7
      ldi
             a3,0xff
_printf_4b:
             ftoa
                          ; float to ascii
      rcall
      POP4
             b3,b2,b1,b0
                         ; restore b
      POP4
             a3,a2,a1,a0
                         ; restore a
             _printf_read
      rjmp
converts a fixed-point fractional number to an ascii string
 author (c) Raphael Holzer
      a3-a0 variable to print
             base, 2 to 36, but usually decimal (10)
             number of digits to print ii.ff
      b1
             position of the decimal point (0=right, 32=left)
      b2
;
             sign (T=0 unsiged, T=1 signed)
;
      Т
ftoa:
      push
             d0
      PUSH4 c3,c2,c1,c0
                         ; c = fraction part, a = integer part
      CLR4
                         ; clear fraction part
             c3,c2,c1,c0
             _ftoa_plus
      brtc
                          ; if T=0 then unsigned
      clt
                                        ; if MSb(a)=1 then a=-a
      tst
      brpl
             _ftoa_plus
      set
                                        ; T=1 (minus)
      tst
             b1
             PC+2
                          ; if b1=0 the print ALL digits
      breq
             b1,0x10
                                ; decrease int digits
      subi
      NEG4
             a3,a2,a1,a0 ; negate a
_ftoa_plus:
      tst
                                        ; b0=0 (only integer part)
             b2
             _ftoa_int
      breq
_ftoa_shift:
      ASR4
             a3,a2,a1,a0
                         ; a = integer part
      ROR4
             c3,c2,c1,c0; c = fraction part
      DJNZ
             b2,_ftoa_shift
_ftoa_int:
```

```
push
              b1
                                   ; ii.ff (ii=int digits)
       swap
              b1
       andi
              b1,0x0f
              w,'.'
                                  ; push decimal point
       ldi
       push
_ftoa_int1:
              _div41
                           ; int=int/10
       rcall
              w,d0
                                   ; d=reminder
       mov
       rcall
             _hex2asc
                                   ; push rem(int/10)
       push
       TST4
                           ; (int/10)=?
              a3,a2,a1,a0
       breq
              _ftoa_space ; (int/10)=0 then finished
       tst
                            ; if b1=0 then print ALL int-digits
       breq
              _ftoa_int1
              b1,_ftoa_int1
       DJNZ
              _ftoa_sign
       rjmp
_ftoa_space:
                                          ; if b1=0 then print ALL int-digits
       tst
              b1
       breq
              _ftoa_sign
       dec
              b1
       breq
              _ftoa_sign
              w,''
                                   ; write spaces
       ldi
       rcall _putw
       rjmp
              _ftoa_space
_ftoa_sign:
              PC+3
                            ; if T=1 then write 'minus'
       brtc
       ldi
              w,'-'
      rcall
             _putw
_ftoa_int3:
       pop
              w,'.'
       cpi
       breq
              PC+3
       rcall
              _putw
       rjmp
             _ftoa_int3
                                          ; ii.ff (ff=frac digits)
       pop
              b1
              b1,0x0f
       andi
       tst
              b1
       breq
              _ftoa_end
_ftoa_point:
             _putw
                           ; write decimal point
       rcall
       MOV4
              a3,a2,a1,a0, c3,c2,c1,c0
_ftoa_frac:
                           ; d.frac=10*frac
              _mul41
       rcall
       mov
              w,d0
       rcall
             _hex2asc
       rcall
             _putw
       DJNZ
             b1,_ftoa_frac
_ftoa_end:
       POP4
              c3,c2,c1,c0
       pop
              d0
       ret
; === hexadecimal to ascii ===
; in
      W
_hex2asc:
       cpi
              w,10
       brsh
              PC+3
       addi
             w,'0'
       ret
       addi
             w,('a'-10)
       ret
```

```
; === multiply 4byte*1byte ===
; funct mul41
; multiplies a3-a0 (4-byte) by b0 (1-byte)
; author (c) Raphael Holzer, EPFL
      a3..a0 multiplicand (argument to multiply)
; in
      b0 multiplier
; out a3..a0 result
          result MSB (byte 4)
      d0
_mul41:
                    d0
                                         ; clear byte4 of result
             clr
                                  ; load bit counter
      ldi
             w,32
__m41: clc
                                 ; clear carry
             a0,0
                           ; skip addition if LSB=0
      sbrc
                                 ; add b to MSB of a
      add
             d0,b0
                                  ; shift-right c, LSB (of b) into carry
      ROR5
             d0,a3,a2,a1,a0
                                  ; Decrement and Jump if bit-count Not Zero
      DJNZ
             w,__m41
      ret
; === divide 4byte/1byte ===
; func div41
      a0..a3
                    divident (argument to divide)
      b0
             divider
; out a0..a3
                    result
      d0
             reminder
_div41:
                                        ; d will contain the remainder
             clr
                                ; load bit counter
      ldi
             w,32
d41: ROL5
             d0,a3,a2,a1,a0
                                ; shift carry into result c
      sub
             d0, b0
                                 ; subtract b from remainder
      brcc
             PC+2
                                  ; restore if remainder became negative
      add
             d0, b0
                                  ; Decrement and Jump if bit-count Not Zero
      DJNZ
             w,__d41
             a3,a2,a1,a0 ; last shift (carry into result c)
      ROL4
             a3,a2,a1,a0 ; complement result
      COM4
      ret
```

```
remote.asm
   Created: 27-05-23 22:43:06
    Author: romai
; file ir_rc5.asm target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose IR sensor decoding RC5 format
             T1 = 1800
                                                 ; bit period T1 = 1800 usec
.equ
read_remote:
       CLR2
                                                  ; clear 2-byte register
              b1,b0
                            b2,14
       ldi
                                                        ; load bit-counter
       WAIT_US
                            (T1/4)
                                                         ; wait a quarter period
       read_loop:
                            PINE, IR
                                                                ; move Pin to Carry (P2C)
              P2C
              ROL2
                                                  ; roll carry into 2-byte reg
                            b1,b0
                                   (T1-4)
                                                         ; wait bit period (- compensation)
              WAIT US
              DJNZ
                            b2,read_loop
                                                         ; Decrement and Jump if Not Zero
                                                                ; complement b0
                     b0
       com
       sts remote_command, b0
                                                 ; store command
* sharp.asm
   Created: 19/05/2023 16:13:56
    Author: romai
read_sharp:
       clr
                     r23
                     ADCSR, ADSC
       sbi
       WB0
                     r23,0
       in
                     a0,ADCL
       in
                     a1,ADCH
       cpi a1, 3
       brlo read_end
       isthere:
       lds w, FREG
       ori w, (1<<DETECTED_FLAG)</pre>
       sts FREG, w
       read_end:
       clr w
       ret
```

```
table.asm
   Created: 27-05-23 20:16:11
    Author: romai
.equ TABLE_START = 0x130
.equ TABLE WIDTH = 0x10
.equ END_LETTERS = TABLE_START
;=====[ ALPHABET TABLE ]=====
; 1 SYMBOL LETTERS (ROW 0)
.equ Eaddr = TABLE_START
.equ Taddr = TABLE_START + 1
; 2 SYMBOLS LETTERS (ROW 1)
.equ Iaddr = TABLE START + TABLE WIDTH
.equ Naddr = TABLE_START + TABLE_WIDTH + 1
.equ Aaddr = TABLE_START + TABLE_WIDTH + 2
.equ Maddr = TABLE_START + TABLE_WIDTH + 3
; 3 SYMBOLS LETTERS (ROW 2)
.equ Saddr = TABLE_START + (2*TABLE_WIDTH)
.equ Daddr = TABLE START + (2*TABLE WIDTH) + 1
.equ Raddr = TABLE START + (2*TABLE WIDTH) + 2
.equ Gaddr = TABLE_START + (2*TABLE_WIDTH) + 3
.equ Uaddr = TABLE_START + (2*TABLE_WIDTH) + 4
.equ Kaddr = TABLE_START + (2*TABLE_WIDTH) + 5
.equ Waddr = TABLE_START + (2*TABLE_WIDTH) + 6
.equ Oaddr = TABLE START + (2*TABLE WIDTH) + 7
; 4 SYMBOLS LETTERS (ROW 3)
.equ Haddr = TABLE_START + (3*TABLE_WIDTH)
.equ Baddr = TABLE_START + (3*TABLE_WIDTH) + 1
.equ Laddr = TABLE START + (3*TABLE WIDTH) + 2
.equ Zaddr = TABLE_START + (3*TABLE_WIDTH) + 3
.equ Faddr = TABLE_START + (3*TABLE_WIDTH) + 4
.equ Caddr = TABLE_START + (3*TABLE_WIDTH) + 5
.equ Paddr = TABLE_START + (3*TABLE_WIDTH) + 6
.equ Vaddr = TABLE START + (3*TABLE WIDTH) + 8
.equ Xaddr = TABLE_START + (3*TABLE_WIDTH) + 9
.equ Qaddr = TABLE_START + (3*TABLE_WIDTH) + 11
.equ Yaddr = TABLE_START + (3*TABLE_WIDTH) + 13
.equ Jaddr = TABLE_START + (3*TABLE_WIDTH) + 14
;=====[ ASCII ]=====
.equ ascii_top = 0x41
write_table:
       ldi r16, ascii top
       TABLE_WRITE_IN Aaddr
       TABLE_WRITE_IN Baddr
       TABLE_WRITE_IN Caddr
       TABLE_WRITE_IN Daddr
       TABLE WRITE IN Eaddr
       TABLE WRITE IN Faddr
       TABLE WRITE IN Gaddr
       TABLE_WRITE_IN Haddr
```

TABLE\_WRITE\_IN laddr TABLE\_WRITE\_IN Jaddr TABLE\_WRITE\_IN Kaddr TABLE\_WRITE\_IN Laddr TABLE\_WRITE\_IN Maddr TABLE\_WRITE\_IN Naddr TABLE\_WRITE\_IN Oaddr TABLE\_WRITE\_IN Paddr TABLE\_WRITE\_IN Qaddr TABLE\_WRITE\_IN Raddr TABLE\_WRITE\_IN Saddr TABLE\_WRITE\_IN Taddr TABLE\_WRITE\_IN Uaddr TABLE\_WRITE\_IN Vaddr TABLE\_WRITE\_IN Waddr TABLE\_WRITE\_IN Xaddr TABLE\_WRITE\_IN Yaddr TABLE\_WRITE\_IN Zaddr ret

```
* variables_control.asm
   Created: 28-05-23 12:40:21
   Author: romai
;=== RESERVED MEMORY AREA IN SRAM =====
.equ RESERVED_MEMORY_AREA_START = 0x0100
.equ RESERVED_MEMORY_AREA_END
.cseg
variables_init:
      ; CLEAR RESERVED MEMORY AREA (0x0100 - 0x0160)
      clr w
      LDIZ RESERVED_MEMORY_AREA_START
                                                                      ; point z at sram start
(our table row 1)
      mclr_loop:
                                                                                    ; memory
clear loop
              cpi zl, low(RESERVED_MEMORY_AREA_END)
              brne m_clear
              cpi zh, high(RESERVED_MEMORY_AREA_END)
              brne m clear
              rjmp end_mclr_loop
              m_clear:
              st z+, w
              rjmp mclr_loop
      end_mclr_loop:
       ; INIT LETTERS
      ldi w, SPACE
      LDIZ SRAM_START + TABLE_WIDTH ; point z at table row 2
      r2 loop:
                                                        ; init write row2 loop
              cpi zl, low(131+1)
              brne r2_write
              cpi zh, high(131+1)
              brne r2_write
              rjmp end_r2_loop
              r2_write:
              st z+, w
              rjmp r2_loop
      end_r2_loop:
       ; set prescaler
      ldi w, INIT_PRESCALER
      sts mod_prescaler, w
       ; set MENU and UPDATE Flag
      ldi w, 0b00000101
      sts FREG, w
       ; set current and print letters to 100
      SET_CRNT_LTR 100
      SET_MENU_PRNT_LTR 100
      rcall write_table
      ret
```

```
varuables.asm
* Created: 19/05/2023 17:29:51
  Author: romai
*/
.dseg
;Flag Register
FREG:
                   .byte 1
;prescaler
mod_prescaler:
                  .byte 1
;morse variables
nb_empty:
                  .byte 1
nb dot:
                         .byte 1
;letter index in table
ltr col:
                  .byte 1
ltr_col_bit: .byte 1
;variables for message print
current_ltr: .byte 2
menu print ltr:
                 .byte 2
left_scroll: .byte 1
right_scroll: .byte 1
print_ctn:
                  .byte 1
;remote save variable
remote command: .byte 1
; encoder variables
enc_old:
                   .byte 1
;temp variables
tmp0:
                  .byte 1
;=== SECOND TABLE ROW: MESSAGE LETTERS =============
                  .byte 1
101:
                  .byte 1
102:
                  .byte 1
103:
                  .byte 1
104:
                  .byte 1
                  .byte 1
105:
106:
                  .byte 1
107:
                  .byte 1
108:
                  .byte 1
                  .byte 1
109:
110:
                  .byte 1
                  .byte 1
111:
112:
                  .byte 1
113:
                  .byte 1
114:
                  .byte 1
115:
                  .byte 1
116:
                  .byte 1
117:
                  .byte 1
118:
                  .byte 1
119:
                  .byte 1
120:
                  .byte 1
121:
                  .byte 1
122:
                  .byte 1
```

123: 124: 125: 126: 127: 128:	.byte 1 .byte 1 .byte 1 .byte 1 .byte 1 .byte 1
*	_
130: 131:	.byte 1 .byte 1 .byte 1