


# Workshop

## **Elektrotechnik und Informationstechnik**

Kurs 4 **Digitale Signalverarbeitung** 



# Gruppe 55

Vorname	Nachname	Matrikel-Nr.	u-Account	E-Mail
Jonathan	Hufgard	2119471	uuqaq	uuqaq@student. kit.edu
Annika	Lang	2158918	ufvev	ufvev@student. kit.edu
Tobias	Schneider	2119039	uyoas	uyoas@student. kit.edu

20. November 2018

## **Abstract**

Um Signale mit einem digitalen Rechner, egal ob Mikrocontroller oder vollwertiger PC, verarbeiten zu können, müssen analoge physikalische Signale in eine für den Rechner verständliche digitale Form gebracht werden. Umgekehrt können digitale Signale eines Rechners auch in analoge zeitkontinuierliche Signale gewandelt werden. Die Schnittstelle sind hierbei die Ein- und Ausgänge des Tiva Launch-Pads.

Ziel dieses Kurses ist, die Funktionsweise der Signalverarbeitung eines Mikrocontrollers kennenzulernen und dabei den Konvertierungsvorgang von analogen zeit- und wertkontinuierlichen Signalen in digitale Signale und umgekehrt zu untersuchen. Hierfür werden die auf dem Mikrocontroller des LaunchPads vorinstallierte Software durch ein eigenes Programm ersetzt, welches ermöglicht, das Board auch ohne PC für verschiedenste Anwendungen zu nutzen. Als Startpunkt für weitere eigene Projekte mit dem LaunchPad sollen in diesem Kurs mit Hilfe des Mikrocontrollers am Beispiel von Musik Signale digitalisiert, verarbeitet und visualisiert werden.

# Inhaltsverzeichnis

1	Einf	ührung	4
	1.1	Interrupts	4
	1.2	Diskretisierung	4
2	Mikı	ocontrollerprogrammierung	4
	2.1	RGB LED	4
	2.2	GPIO-Blinklicht	4
	2.3	Externe LED Schaltung	7
	2.4	Warteschleifen und Taktfrequenz	9
	2.5	Taster	1
	2.6	Externer Interrupt	
	2.7	·	6
	2.8	Widerstandsmessung	6
	2.9	Lautstärkepegel	
		Eigene Verbesserungen	
A	bbi	dungsverzeichnis	
Tá	abe	llenverzeichnis	
	1	Erwartete Werte bei der Widerstandsmessung von $R_{ADC}$	6
	2	Gemessene Werte bei der Widerstandsmessung von $R_{ADC}$	
	3	Widerstands- und zugehörige ADC-Rereiche	7

## 1 Einführung

## 1.1 Interrupts

Programme können kurzzeitig unterbrochen werden, um andere Programme aufzurufen. Eine Möglichkeit hierfür ist das Interrupt, bei dem im Gegensatz zum Polling nicht ständig abgefragt werden muss, ob Daten anstehen. Wenn zum Beispiel eine Tastatureingabe erfolgt, wird dem Prozessor ein Interrupt Request gesendet. Der unterbricht dann seinen aktuellen Prozess und führt die Eingabe aus.

Interrupts werden vor allem bei zeitkritischen Anwendungen verwendet und müssen zur optimalen Funktionsweise eines Systems unterschiedlich gewichtet werden. So wird gewährleistet, dass die CPU optimal arbeitet. [1]

## 1.2 Diskretisierung

In 10 s werden bei einer Abtastfrequenz von 44,1 kHz insgesamt 441000 Werte eines Musiksignals erfasst. Bei einer Auflösung von 16 bit werden dafür 7056000 bit bzw. 882 kB Speicherplatz benötigt.

 $10 \text{ s} \cdot 44.1 \text{ kHz} \cdot 16 \text{ bit} = 7056000 \text{ bit} = 882 \text{ kB}$ 

## 2 Mikrocontrollerprogrammierung

#### 2.1 RGB LED

Im in der Aufgabenstellung gegebenen LED-Blink-Programm wird mit 0x04 das zweite Bit im Register GPIO Data gesetzt und so die blaue LED auf PF2 angesteuert. Dieser Hexadezimalwert kann durch den Binärwert 0b00000100 ersetzt werden.

Um die grüne LED auf PF3 anzusteuern, muss also das dritte Bit gesetzt werden. Dazu wird 0b00001000 = 0x08 in das GPIO Data Register geschrieben.

Zum Ansteuern beider LEDs wird sowohl das zweite als auch das dritte Bit gesetzt. Dazu wird 0b00001100 = 0x0C verwendet.

Für die Ausführung des Programms macht es keinen Unterschied, ob die Werte binär oder hexadezimal eingetragen werden. Bei Binärwerten ist zwar direkt ersichtlich, welche Bits angesteuert werden sollen, im Hexadezimalsystem werden dagegen weniger Zeichen benötigt, weshalb sich gerade große Zahlen übersichtlicher darstellen lassen.

#### 2.2 GPIO-Blinklicht

Mithilfe des TivaWare-Frameworks lässt sich der gegebene Quellcode für das Blinken der blauen LED wie in Quellcode 1 vereinfachen.

#### Quellcode 1: GPIO-Blinklicht in blau

```
#include<stdint.h>
1
   #include<stdbool.h> // definition of type "bool"
   #include"inc/hw_memmap.h" // definition of memory adresses
   #include"inc/hw_types.h" // definition of framework makros
4
   #include"driverlib/gpio.h"
   #include"driverlib/sysctl.h"
7
   // Warteschleife
8
   void delay(void)
9
10
11
       uint32_t i=50000;
       while(i) {i--;}
12
13
   }
14
15
   int main(void)
16
   {
       // Peripherie Port B aktivieren
17
       SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
18
19
20
       // setze Pin als Ausgang und Digital
       GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2);
21
22
       while(1) {
23
24
            // Setze Pin auf High Pegel
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0xFF);
26
27
            delay();
28
            // Setze Pin auf Low Pegel
29
            GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0x00);
30
31
            delay();
32
       }
33
   }
```

Für weißes Licht muss neben der bereits verwendeten blauen und grünen LED die rote leuchten. Im Schaltplan ist zu erkennen, dass für die rote LED PF1 verwendet wird. Das Programm in Quellcode 2 steuert PF1 - PF3 an.

#### Quellcode 2: GPIO-Blinklicht in weiß

```
#include<stdint.h>
   #include<stdbool.h> // definition of type "bool"
  #include"inc/hw_memmap.h" // definition of memory adresses
  #include"inc/hw_types.h" // definition of framework makros
  #include"driverlib/gpio.h"
   #include"driverlib/sysctl.h"
7
   // Warteschleife
8
   void delay(void)
9
10
11
       uint32_t i=50000;
       while(i) {i--;}
12
13
   }
14
15
   int main(void)
16
       // Peripherie Port B aktivieren
17
       SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
18
19
20
       // setze Pin als Ausgang und Digital
       GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1 + ←
21
          GPIO_PIN_2 + GPIO_PIN_3);
22
       while(1) {
23
           // Setze Pin auf High Pegel
25
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1 + \leftrightarrow
26
              GPIO_PIN_2 + GPIO_PIN_3, 0xFF);
           delay();
27
28
29
           // Setze Pin auf Low Pegel
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1 + ←
30
              GPIO_PIN_2 + GPIO_PIN_3, 0x00);
           delay();
31
32
       }
33
   }
```

## 2.3 Externe LED Schaltung

Für die Ansteuerung einer externen LED Schaltung wird Quellcode 3 erstellt.

Quellcode 3: Externe LED Schaltung mit Blinken

```
#include<stdint.h>
   #include<stdbool.h> // definition of type "bool"
3 #include"inc/hw_memmap.h" // definition of memory adresses
   #include"inc/hw_types.h" // definition of framework makros
   #include"driverlib/gpio.h"
   #include"driverlib/sysctl.h"
6
7
8
   // Warteschleife
9
   void delay(void)
10
11
12
       uint32_t i=50000;
       while(i) {i--;}
13
14
   }
15
16
   int main(void)
17
       uint32_t GPIO_PIN_0T07 = GPIO_PIN_0 + GPIO_PIN_1 + \leftarrow
18
          GPIO_PIN_2 + GPIO_PIN_3 + GPIO_PIN_4 + GPIO_PIN_5 + \leftrightarrow
          GPIO PIN 6 + GPIO PIN 7;
       // Peripherie Port B aktivieren
19
       SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
20
21
22
       // setze Pin als Ausgang und Digital
23
       GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0T07);
24
       while(1) {
25
26
27
            // Setze Pin auf High Pegel
28
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0T07, 0xFF);
29
            delay();
30
31
            // Setze Pin auf Low Pegel
            GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0T07, 0x00);
33
            delay();
34
       }
35
   }
```

Damit die LEDs konstant mit halber Intensität leuchten, muss die Dauer der einzelnen Zustände verkürzt werden, sodass statt eines Blinklichtes ein konstantes Licht wahrgenommen wird. In Quellcode 4 wurde die bisherige delay-Funktion so verändert, dass statt von 50000 nur von 100 herunter gezählt wird. Die Verzögerung wird nicht komplett weggelassen, um mögliche Ungenauigkeiten beim Wechsel zwischen den Zuständen zu kompensieren. Für die halbe Intensität der LEDs muss nichts verändert werden, da dafür wie bisher die LED gleich lang anwie ausgeschaltet sein muss.

Quellcode 4: Externe LED Schaltung mit konstantem Leuchten

```
#include<stdint.h>
1
2
   #include<stdbool.h> // definition of type "bool"
   #include"inc/hw_memmap.h" // definition of memory adresses
   #include"inc/hw_types.h" // definition of framework makros
4
   #include"driverlib/gpio.h"
6
   #include"driverlib/sysctl.h"
7
8
9
   // Warteschleife
   void delay(void)
10
11
12
       uint32_t i=100;
       while(i) {i--;}
13
14
   }
15
   int main(void)
16
17
18
       uint32 t GPIO PIN 0T07 = GPIO PIN 0 + GPIO PIN 1 + \leftrightarrow
          GPIO_PIN_2 + GPIO_PIN_3 + GPIO_PIN_4 + GPIO_PIN_5 + \leftrightarrow
          GPIO_PIN_6 + GPIO_PIN_7;
        // Peripherie Port B aktivieren
19
20
       SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
21
        // setze Pin als Ausgang und Digital
22
       GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0T07);
23
24
       while(1) {
25
26
            // Setze Pin auf High Pegel
27
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0T07, 0xFF);
28
29
            delay();
30
            // Setze Pin auf Low Pegel
31
```

```
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0T07, 0x00);
delay();

}
```

## 2.4 Warteschleifen und Taktfrequenz

Im Quellcode zur Erzeugung einer System-Clock aus der Aufgabenstellung ist zu sehen, dass als Divisor für die Taktfrequenz 5 verwendet wird. Unter Berücksichtigung des internen Halbierens beträgt die Taktfrequenz des Mikrocontrollers

$$\frac{400\,\mathrm{MHz}}{5\cdot 2} = 40\,\mathrm{MHz}$$

Die Funktion delay\_ms in Quellcode 5 bewirkt eine Verzögerung um den Eingabeparameter waitTime. Um die LEDs für weißes Licht jede halbe Sekunde blinken zu lassen, müssen beide Zustände durch die delay\_ms-Funktion je 250 ms gehalten werden.

Quellcode 5: GPIO-Blinklicht in weiß mit einer Frequenz von 2 Hz

```
1 #include < stdint.h>
2 #include < stdbool.h>
3 #include "inc/hw ints.h"
4 #include "inc/hw_memmap.h"
5 #include "inc/hw_types.h"
6 #include "driverlib/gpio.h"
7 #include "driverlib/sysctl.h"
8 #include "driverlib/timer.h"
9 #include "driverlib/interrupt.h"
10
11 //stores ms since startup
12 uint32_t systemTime_ms;
13 void InterruptHandlerTimerOA (void)
14 {
      // Clear the timer interrupt to prevent the interrupt \leftarrow
15
         function from immediately being called again on exit
      TimerIntClear(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
16
      // count up one ms
17
      systemTime_ms++;
18
20 void clockSetup(void)
21 {
22
      uint32_t timerPeriod;
```

```
23
      //Configure clock
24
      {\tt SysCtlClockSet} \ ({\tt SYSCTL\_SYSDIV\_5} \ | \ {\tt SYSCTL\_USE\_PLL} \ | \ \hookleftarrow
          SYSCTL_XTAL_16MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN);
      //enable peripheral for timer
25
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH TIMERO);
26
      //configure timer as 32 bit timer in periodic mode
27
      TimerConfigure (TIMERO_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
28
29
      //set timerPeriod to number of periods needed to \leftarrow
          generate a timeout with a frequency of 1kHz (every 1 \leftarrow
         ms)
      timerPeriod = (SysCtlClockGet()/1000);
30
      //set TIMER-0-A to generate a timeout after timerPeriod↔
31
         -1 cycles
32
      TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, timerPeriod-1);
      //Register the function InterruptHandlerTimerOA to be \leftarrow
          called when an interrupt from TIMER-0-A occurs
      TimerIntRegister(TIMERO_BASE, TIMER_A, & (←)
34
          InterruptHandlerTimerOA));
      //Enable the interrupt for TIMER-0-A
35
      IntEnable(INT_TIMEROA);
36
37
      //generate an interrupt, when TIMER-0-A sends a timeout
38
      TimerIntEnable(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
      //master interrupt enable for all interrupts
39
      IntMasterEnable();
40
      //Enable the timer to start counting
41
42
      TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A);
43 }
44 void delay_ms (uint32_t waitTime)
45 {
46
      uint32_t start = systemTime_ms;
47
48
      while(start + waitTime > systemTime_ms) {
49
50
      }
51 }
52 int main (void)
53 {
      // Peripherie Port B aktivieren
54
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
56
57
      // setze Pin als Ausgang und Digital
      GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2);
58
```

```
59
60
       systemTime_ms = 0;
61
       clockSetup();
       while (1)
62
63
       {
           // Setze Pin auf High Pegel
64
           GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0xFF);
65
           delay_ms(250);
66
           // Setze Pin auf Low Pegel
68
           GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0x00);
69
70
           delay_ms(250);
71
72
       return 1;
73 }
```

Durch schrittweises Erhöhen der Frequenz kann mit diesem Programm die Flimmerverschmelzungsfrequenz der Gruppenmitglieder herausgefunden werden. In diesem Versuch wurden die Lichtblitze ab einer waitTime von 11 ms als kontinuierliches Licht wahrgenommen. Das entspricht einer Flimmerverschmelzungsfrequenz von

```
\frac{1}{2 \cdot 11 \text{ ms}}
```

#### 2.5 Taster

Bei der Ausführung des Programms in Quellcode 6 leuchtet die LED solange wie sich zwei Drähte an PC7 und an einem GND-Pin berühren.

Quellcode 6: Schalter durch Berührung zweier Drähte

```
#include<stdint.h>
   #include<stdbool.h> // definition of type "bool"
   #include"inc/hw_memmap.h" // definition of memory adresses
   #include"inc/hw_types.h" // definition of framework makros
4
   #include"driverlib/gpio.h"
   #include"driverlib/sysctl.h"
7
  int main(void) {
9
      // Initialisierung der Peripherie
      // Peripherie Port F und C aktivieren
10
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
11
      SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
12
      // setze Pin als Ausgang und Digital
13
      GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2);
14
```

```
15
      // Taster als Eingang mit Pull-up Widerstand schalten
16
      GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7);
17
      GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7, ←
18
         GPIO STRENGTH 2MA, GPIO PIN TYPE STD WPU);
19
      // Auswertung in Schleife
20
      // Taster gedrueckt
21
      while(1){
23
           if (GPIOPinRead (GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7) == 0) {
               // auf Tastendruck reagieren
24
               // Setze Pin auf High Pegel
25
26
               GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0xff);
27
               while (GPIOPinRead (GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7) ←
                  ==0);
28
           }
29
30
               // auf Öffnen des Tasters reagieren
           GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0x00);
31
32
33
34 }
```

Das Programm in Quellcode 7 schaltet die LED bei einer Berührung der beiden Drähte anbzw. aus.

Quellcode 7: Taster durch Berührung zweier Drähte

```
#include<stdint.h>
   #include<stdbool.h> // definition of type "bool"
  #include"inc/hw_memmap.h" // definition of memory adresses
   #include"inc/hw_types.h" // definition of framework makros
   #include"driverlib/gpio.h"
   #include"driverlib/sysctl.h"
7
8 int main(void) {
9
      // Initialisierung der Peripherie
10
      // Peripherie Port F und C aktivieren
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
11
      SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
12
13
      // setze Pin als Ausgang und Digital
      GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2);
14
15
```

```
16
      // Taster als Eingang mit Pull-up Widerstand schalten
17
      GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7);
      GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7, ←
          GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
19
20
      // Auswertung in Schleife
      // Taster gedrueckt
21
22
      while(1){
           if (GPIOPinRead(GPIO PORTC BASE, GPIO PIN 7) == 0) {
23
24
               // auf Tastendruck reagieren
25
               // Zustand ändern
               if (GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2) == 0) {
26
27
                    GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0←
                       xFF);
28
               else{
29
30
                    GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0←
                       x00);
31
               }
32
               while (GPIOPinRead (GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7) ←
33
                  ==0);
34
           }
35
      }
36 }
```

Quellcode 8 ist so verändert, dass statt einer Berührung der Drähte an PC7 und am GND-Pin der Taster SW1 an PF4 für das An- und Ausschalten verwendet wird.

Quellcode 8: Taster durch Betätigung von SW1

```
#include<stdint.h>
1
   #include<stdbool.h> // definition of type "bool"
  #include"inc/hw memmap.h" // definition of memory adresses
   #include"inc/hw_types.h" // definition of framework makros
   #include"driverlib/gpio.h"
   #include"driverlib/sysctl.h"
7
8 int main(void) {
      // Initialisierung der Peripherie
9
10
      // Peripherie Port F und C aktivieren
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
11
      // setze Pin als Ausgang und Digital
12
```

```
13
      GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2);
14
      // Taster als Eingang mit Pull-up Widerstand schalten
15
      GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4);
16
      GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, ←
17
         GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
18
      // Auswertung in Schleife
19
      // Taster gedrueckt
20
21
      while(1){
22
           if (GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4) == 0) {
               // auf Tastendruck reagieren
23
               // Zustand ändern
24
25
               if (GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2) == 0) {
                   GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0←
26
                       xFF);
27
               }
28
               else{
                   GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0←
29
                       x00);
               }
30
31
               while (GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4) ←
32
                  ==0);
33
           }
34
       }
35 }
```

### 2.6 Externer Interrupt

In Quellcode 9 ist ein Programm zu sehen, bei dem eine LED blinkt und bei Betätigen des Tasters SW1 auf die nächste LED in der Schaltung gewechselt wird. Nach der letzten LED blinkt wieder die erste. Während vorher ständig abgefragt wurde, ob der Taster gedrückt ist, wird nun mit einem Interrupt gearbeitet.

#### Quellcode 9: Externer Interrupt

```
#include<stdint.h>
   #include<stdbool.h> // definition of type "bool"
   #include"inc/hw_memmap.h" // definition of memory adresses
   #include"inc/hw_types.h" // definition of framework makros
4
   #include"driverlib/gpio.h"
   #include"driverlib/sysctl.h"
8 int main(void) {
9
      // Initialisierung der Peripherie
      // Peripherie Port F und C aktivieren
10
11
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
      // setze Pin als Ausgang und Digital
12
13
      GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2);
14
15
      // Taster als Eingang mit Pull-up Widerstand schalten
      GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4);
16
      GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4, ←
17
         GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
18
19
      // Auswertung in Schleife
      // Taster gedrueckt
20
21
      while(1){
          if (GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4) == 0) {
22
               // auf Tastendruck reagieren
23
               // Zustand ändern
               if (GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2) == 0) {
25
                   GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0↔
26
                      xFF);
               }
27
               else{
28
29
                   GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 0←
                      x00);
30
               }
31
32
               while (GPIOPinRead (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4) ←
                  ==0);
33
      }
34
35 }
```

#### 2.7 A/D-Umsetzer

Im gegebenen Spannungsteiler werden für  $R_{ADC}$  Werte gewählt und die zugehörige Spannung  $U_{ADC}$  berechnet.

$$U_{ADC} = 3.3 \,\mathrm{V} \cdot \frac{R_{ADC}}{1 \,\mathrm{k}\Omega + R_{ADC}} \tag{1}$$

Mit dem 12-bit-ADC des Mikrocontrollers soll diese Spannung gemessen werden. Der maximale ADC-Wert 4095 entspricht der maximalen Spannung 3,3 V. Hiermit lässt sich für jede Spannung  $U_{ADC}$  über

$$Wert_{ADC} = \frac{U_{ADC}}{3.3 \,\text{V}} \cdot 4095 \tag{2}$$

der erwartete Wert  $Wert_{ADC}$  berechnen.

Tabelle 1: Erwartete Werte bei der Widerstandsmessung von  $R_{ADC}$ 

eingesetzter $R_{ADC}$ in k $\Omega$	1,5	4,7	6,8	10	11,5	14,7	16,8	20
erwartete $U_{ADC}$ in V durch (1)	1,98	2,76	2,88	3,00	3,04	3,09	3,11	3,14
erwarteter $Wert_{ADC}$ durch (2)	2457	3424	3573	3722	3772	3834	3859	3896

## 2.8 Widerstandsmessung

Mit dem Programm in Quellcode 10 soll zunächst mit dem ADC die Spannung  $U_{ADC}$  gemessen werden. Dafür müssen die vom ADC ausgelesenen Werte in Spannungswerte umgerechnet werden. Formel (2) wird dafür folgendermaßen umgeformt.

$$U_{ADC} = \frac{Wert_{ADC}}{4095} \cdot 3,3 \,\text{V} \tag{3}$$

Durch Kombination der Formeln (1) und (3) kann mit folgender Formel auf den Wert des für  $R_{ADC}$  eingesetzten Widerstandes geschlossen werden.

$$R_{ADC} = \frac{1 \,\mathrm{k}\Omega}{\frac{4095}{Wert_{ADC}} - 1} \tag{4}$$

Tabelle 2: Gemessene Werte bei der Widerstandsmessung von  $R_{ADC}$ 

eingesetzter $R_{ADC}$ in k $\Omega$	1,5	4,7	6,8	10	11,5	14,7	16,8	20
gemessene $U_{ADC}$ in V durch (3)	1,99	2,71	2,86	2,99	3,02	3,07	3,10	3,13
gemessener $R_{ADC}$ in k $\Omega$ durch (4)	1,5	4,6	6,5	9,6	10,8	13,4	15,5	18,4

Die visuelle Ausgabe erfolgt über 8 LEDs, denen Widerstandsbereiche zugeordnet werden, die in Tabelle 3 angegeben sind. Die LED mit dem passenden Widerstandsbereich beginnt bei erfolgreicher Messung zu blinken.

Tabelle 3: \	Widerstands- un	d zugehörige	ADC-Bereiche

blinkende LED	Bereich von $R_{ADC}$ in k $\Omega$	Bereich von $Wert_{ADC}$
1	0 bis 2,5	0 bis 2925
2	2,5 bis 5	2925 bis 3412
3	5 bis 7,5	3412 bis 3613
4	7,5 bis 10	3613 bis 3722
5	10 bis 12,5	3722 bis 3791
6	12,5 bis 15	3791 bis 3839
7	15 bis 17,5	3839 bis 3873
8	17,5 bis 20	3873 bis 3900

Quellcode 10: Widerstandsmessung

```
1 #include < stdint.h>
2 #include < stdbool.h > // definition of type "bool"
3 #include "inc/hw_memmap.h" // definition of memory adresses
4 #include "inc/hw_types.h" // definition of framework makros
5 #include "driverlib/gpio.h"
6 #include "driverlib/sysctl.h"
7 #include "driverlib/adc.h"
8 #include"inc/hw_adc.h"
10 uint32_t GPIO_PIN_0T07 = GPIO_PIN_0 + GPIO_PIN_1 + \leftarrow
     {\tt GPIO\_PIN\_2} + {\tt GPIO\_PIN\_3} + {\tt GPIO\_PIN\_4} + {\tt GPIO\_PIN\_5} + \hookleftarrow
     GPIO_PIN_6 + GPIO_PIN_7;
11 float widerstand = 1;
12 int anzahlLEDs = 8;
13 int bereich = 0;
14 float vorwiderstand = 1000;
15 int pin;
16
17 void main (void) {
      // Peripherie ADC aktivieren
18
       SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
19
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
20
21
22
      // Peripherie aktivieren
      // Peripherie Port B, C und F aktivieren
23
```

```
24
      SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
25
      SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
26
      // setze Pins als Ausgang und Digital
27
      GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4);
28
      GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0T07 );
29
      // Taster als Eingang mit Pull-up Widerstand schalten
30
      GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_4);
31
      GPIOPadConfigSet (GPIO PORTF BASE, GPIO PIN 4, ←
32
         GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
33
      // Taster mit Pullup
34
      GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7);
35
36
      GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7, ←
         GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
37
      // PIN PE2 ADC Funktion zuweisen
38
39
      GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2);
      // ADC konfigurieren
40
      ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE, 1, ADC_TRIGGER_PROCESSOR←
41
         ,0); // Prozessor als Trigger Quelle
42
      ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE, 1, 0, ADC_CTL_CH1 | \leftarrow
         ADC_CTL_IE | ADC_CTL_END); // AI1 abtasten/Interrupt ←
         erzeugen bei Ende/letzter Schritt
      ADCSequenceEnable(ADC0_BASE,1); // ADC Sequenz 1 \leftarrow
43
         aktivieren
44
      uint32_t ui32ADC0Value;
45
      while(1){
46
47
          // Eingang abfragen
48
          ADCIntClear(ADC0_BASE,1); // evtl vorhandene ADC ←
              Interrupts loeschen
          ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 1); // Konvertierung ←
49
             beginnen
          while(!ADCIntStatus(ADCO_BASE,1,false)); // warten ←
50
             bis Konvertierung abgeschlossen
          ADCSequenceDataGet (ADC0_BASE, 1, &ui32ADC0Value); // ←
51
             Wert auslesen
          //Widerstand bestimmen
52
          widerstand = vorwiderstand/((4096.0/ui32ADC0Value) ←
53
             -1);
          //cout >> widerstand;
54
```

```
55
           //in welchem Bereich Widerstand liegt
56
           bereich = widerstand/ (20000/anzahlLEDs);
           if(bereich <7){</pre>
57
                pin = 0b1 << bereich;
58
59
           }
           else{
60
                pin = 0b10000000;
61
62
63
           //LED Ansteuerung
           GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, pin, 0xFF);
64
65
           GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, 0xFF-pin, 0x00);
66
       }
67 }
```

## 2.9 Lautstärkepegel

In Quellcode 11 ist ein Programm zu sehen, das ein externes Musiksignal über den ADC wandelt, im Mikrocontroller verarbeitet und passend zur Musik LEDs ansteuert. Die Schaltung zur Vorverarbeitung des Audiosignals wird wie in der Aufgabenstellung angegeben aufgebaut. Das vorgegebene Programmgerüst löst mit einer Frequenz von 44 kHz Interrupts aus. In der Interruptroutine werden ADC-Werte ausgelesen, quadriert und in buffer\_sample gespeichert. In buffer\_sample\_sum ist die Summe der letzten 1000 Energiewerte gespeichert, die inkrementell bei jedem neuen Wert angepasst wird. MaximalerWert enthält den größten Wert in buffer\_sample seit Start des Programms. Den 8 LEDs werden stufenweise Werte von 0 bis MaximalerWert zugeordnet um die Lautstärke des Musiksignals zu visualisieren.

Quellcode 11: Lautstärkepegel

```
1 #include <stdint.h>
2 #include <stdbool.h>
3 #include "inc/hw_memmap.h"
4 #include "inc/hw_types.h"
5 #include "driverlib/sysctl.h"
6 #include "driverlib/adc.h"
7 #include "driverlib/gpio.h"
8 #include "driverlib/timer.h"
9
10 // Makros
11 #define FSAMPLE 44000
12 #define BUFFER_SIZE 1000
13
14 // globale Variable
```

```
15 int32_t buffer_sample[BUFFER_SIZE];
                                        //Quadratische ←
     Signale
16 uint32_t i_sample = 0;
17 int32_t buffer_sample_sum = 0;
18 uint32 t MaximalerWert = 0;
19 int32_t anzahlLEDs = 8;
20 int32_t bereich = 0;
21 // momentaner Pegel
22
23 // Prototypen
24 void ADC_int_handler(void);
26 int main (void)
27 {
      // SystemClock konfigurieren
28
      SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL| ←
29
         SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_16MHZ);
      uint32_t ui32Period = SysCtlClockGet()/FSAMPLE;
31
      // Peripherie aktivieren
33
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
34
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
35
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
37
      // GPIO konfigurieren
      GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2);
      GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | ←
40
         GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|←
         GPIO PIN 5 | GPIO PIN 6 | GPIO PIN 7);
41
      //TimerO konfigurieren
42
      TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
43
      TimerLoadSet(TIMERO_BASE, TIMER_A, ui32Period - 1);
44
      TimerControlTrigger(TIMER0_BASE, TIMER_A, true);
45
      TimerEnable(TIMERO BASE, TIMER A);
46
47
      // ADC konfigurieren
48
49
      ADCClockConfigSet (ADC0_BASE, ADC_CLOCK_RATE_FULL, 1);
50
51
      ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE, 3, ADC_TRIGGER_TIMER, 0) \leftarrow
         ;
```

```
52
      ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 3, 0, ADC_CTL_CH1\longleftrightarrow
         ADC_CTL_IE | ADC_CTL_END);
      ADCSequenceEnable (ADC0_BASE, 3);
53
      ADCIntClear (ADC0_BASE, 3);
54
      ADCIntRegister (ADCO_BASE, 3, ADC_int_handler);
55
      ADCIntEnable (ADCO_BASE, 3);
56
57
      while (1)
58
59
60
      }
61 }
62
63 // Interrupt handler
64 void ADC_int_handler(void)
65 {
      uint32_t ui32ADC0Value;
66
      //uint32_t i = 0;
67
68
69
      ADCIntClear(ADCO_BASE, 3); // delete interrupt flag
      ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 3); // Konvertierung ←
70
         beginnen
71
      while(!ADCIntStatus(ADC0_BASE, 3, false)); // warten bis ←
         Konvertierung abgeschlossen
      ADCSequenceDataGet (ADC0_BASE, 3, &ui32ADC0Value); // Wert ←
72
          auslesen
73
74
      // vorherigen Wert subtrahieren
      buffer_sample_sum -= buffer_sample[i_sample];
75
      // vorherigen Wert mit neuem überschreiben
76
      buffer sample[i sample] = ui32ADCOValue^2;
77
78
      // neuen Wert addieren
      buffer_sample_sum += buffer_sample[i_sample];
79
      // MaximalerWert anpassen
80
      if(MaximalerWert < buffer sample sum) {</pre>
81
           MaximalerWert = buffer_sample_sum;
82
83
      }
84
      if(i_sample < BUFFER_SIZE-1 ) {</pre>
85
           i sample++;
87
      }
      else{
88
           i_sample = 0;
89
```

## 2.10 Eigene Verbesserungen

In Quellcode 12 ist die Umsetzung einer Geschwindigkeitsmessung zu sehen, die sich an einer Geschwindigkeitsanzeige aus dem Straßenverkehr orientiert. Mithilfe zweier Lichtschranken wird die Geschwindigkeit eines sich bewegenden Gegenstandes gemessen. Bis zu einer vorgegebenen Maximalgeschwindigkeit v\_max leuchten ähnlich zur vorherigen Aufgabe zwischen 0 und 6 LEDs. Überschreitet der Körper die Maximalgeschwindigkeit, so beginnen eine gelbe und eine rote LED zu blinken. Als Grundgerüst wird der Code aus der GPIO-Blinklicht-Aufgabe verwendet. Das ständige Blinken wird jedoch durch Geschwindigkeitsmessung und Ansteuerung der LEDs ersetzt.

Quellcode 12: Geschwindigkeitsmessung

```
1 #include < stdint.h>
2 #include < stdbool.h>
3 #include"inc/hw_ints.h"
4 #include "inc/hw_memmap.h"
5 #include "inc/hw_types.h"
6 #include "driverlib/gpio.h"
7 #include "driverlib/sysctl.h"
8 #include "driverlib/timer.h"
9 #include "driverlib/interrupt.h"
10
11 //Anpassungsvariablen
12 uint32_t delta_s_cm = 10;
13 uint32_t v_max = 20;
14
15 //stores ms since startup
16 uint32_t systemTime_ms;
17 void InterruptHandlerTimerOA (void)
18 {
19
      // Clear the timer interrupt to prevent the interrupt \leftarrow
         function from immediately being called again on exit
```

```
20
      TimerIntClear(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
21
      // count up one ms
      systemTime_ms++;
22
23 }
24 void clockSetup(void)
25 {
      uint32_t timerPeriod;
26
27
      //Configure clock
      SysCtlClockSet(SYSCTL SYSDIV 5|SYSCTL USE PLL|←
         SYSCTL_XTAL_16MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN);
      //enable peripheral for timer
29
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
30
31
      //configure timer as 32 bit timer in periodic mode
32
      TimerConfigure(TIMERO_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
      //set timerPeriod to number of periods needed to \leftarrow
         generate a timeout with a frequency of 1kHz (every 1 \leftrightarrow
         ms)
      timerPeriod = (SysCtlClockGet()/1000);
      //set TIMER-0-A to generate a timeout after timerPeriod↔
35
         -1 cycles
      TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, timerPeriod-1);
36
      //Register the function InterruptHandlerTimerOA to be \leftarrow
37
         called when an interrupt from TIMER-0-A occurs
      TimerIntRegister(TIMERO_BASE, TIMER_A, & (←)
38
         InterruptHandlerTimerOA));
      //Enable the interrupt for TIMER-0-A
      IntEnable(INT_TIMEROA);
40
      //generate an interrupt, when TIMER-0-A sends a timeout
41
      TimerIntEnable(TIMERO_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
42
43
      //master interrupt enable for all interrupts
44
      IntMasterEnable();
      //Enable the timer to start counting
45
      TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A);
46
47 }
48 void delay_ms(uint32_t waitTime)
49 {
      uint32_t start = systemTime_ms;
50
51
52
      while(start + waitTime > systemTime_ms) {
53
54
      }
55 }
```

```
56 int main (void)
57 {
      // Peripherie Port B und C aktivieren
58
      SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
59
      SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
60
61
62
      // Lichtschranken als Eingang mit Pull-up Widerstand \leftrightarrow
          schalten
      GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_6 | ←
63
          GPIO_PIN_7);
      GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_6, ←
64
          GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
65
      GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7, ←
          GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
66
      // setze Pin als Ausgang und Digital
67
      GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | \leftarrow
68
          GPIO_PIN_1 \mid GPIO_PIN_2 \mid GPIO_PIN_3 \mid GPIO_PIN_4 \mid \leftrightarrow
          GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
69
70
      systemTime_ms = 0;
71
      clockSetup();
      while (1)
72
73
      {
           GPIOPinWrite(GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 0|GPIO PIN 1|\leftarrow
74
              GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5| ←
              GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, 0x00);
           //Sobald erste Lichtschranke unterbrochen ist
75
           if (GPIOPinRead(GPIO PORTC BASE, GPIO PIN 6) == 0) {
76
77
               uint32 t start = systemTime ms;
78
               //warten solang zweite Lichtschranke offen ist
               while (GPIOPinRead (GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_7) ←
79
                   ! = 0) {
80
               }
               GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | ←
81
                  GPIO PIN 1|GPIO PIN 2|GPIO PIN 3|GPIO PIN 4|←
                  GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, 0xff);
               uint32_t ende = systemTime_ms;
82
               //Werte
83
               uint32 t delta t ms = ende - start;
84
85
86
```

```
87
                 //speed in Meter pro Sekunde
                 uint32_t speed_cm_s = (delta_s_cm) / (delta_t_ms↔
88
                     / 1000.0);
89
                 //Ansteuerung
90
91
                 if(speed_cm_s > v_max){
92
                     GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | ←
                        GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|←
                        GPIO PIN 4 | GPIO PIN 5, 0 \times 00);
93
                     uint32\_t b = 1;
94
                     for (b; b<=5; b++) {</pre>
95
                              // Setze Pin auf High Pegel
96
97
                              GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, ←
                                 GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7, 0xFF);
98
                              delay_ms(100);
99
100
                              // Setze Pin auf Low Pegel
                              GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, ←
101
                                 GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, 0x00);
                              delay ms(100);
102
103
                          }
104
105
                 }
                 else{
106
107
                     uint32_t bereich = speed_cm_s / (v_max / \leftarrow
                         6.0);
                     uint32\_t pin = (0b1 << bereich) - 1;
108
109
110
                     GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE, 0xFF - pin, 0 \leftrightarrow 0
                        x00);
                     GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, pin, 0xFF);
111
112
                     delay_ms(2000);
113
                 }
114
            }
       }
115
116 }
```

## Literaturverzeichnis

[1] https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0610151.htm, Abrufdatum: 8. November 2018.