```
1 /***********************
   * Descrição: Main para teste final e calibração do controlador PID
 2
 3
   * Autores: Gustavo L. Fernandes e Giácomo A. Dollevedo
 5
   * Data de Criacao:
                         03jan2021
   * Ultima Atualização: 07jan2021
  7
8
9 #include "DroneWiFi.h"
10 #include "IMU.h"
11 #include "DroneTimer.h"
12 #include "FlightControl.h"
13 #include "ThrottleControl.h"
15 //Frequencia Base do Timer (1kHz)
16 #define FREQUENCY 1000
17 #define TRIGGER 100MS
                         FREQUENCY/100
18 #define TRIGGER_CONTROL FREQUENCY/250
20 //Contador de mensagens enviados por WiFi
21 int
              sent counter =
                               0;
22 //Alocacao de memoria para mensagem que sera enviada por WiFi
              message = (char*)calloc(1024, sizeof(char));
23 char*
24 //Comando recebido via WiFi
25 String
             command
26
27 //Variaveis para contabilizar quanto falta para o trigger de cada tarefa
28 volatile unsigned char counterWifi = 0;
29 volatile unsigned char counterControl = 0;
30
31 //Variaveis de Trigger de cada tarefa
32 volatile unsigned char control_trigger = 0;
33 volatile unsigned char wifi_trigger = 0;
34 volatile unsigned char imu_trigger = 0;
35
36 /*Objeto do tipo Timer para controlar interrupcoes*/
37 DroneTimer timer;
38 /*Objeto do tipo WiFI para realizar a transferencia de dados*/
39 DroneWiFi wifi;
40 /*Objeto do tipo IMU para leitura e calculo dos parametros sensoriados*/
41 IMU imu;
42 /*Objeto do tipo FlightControl para realizar o controle de velocidade de Pitch*/
43 FlightControl pitchVelPid(0.5f, 0.8f, 0.9f , 'p');
44 /*Objeto do tipo FlightControl para realizar o controle de velocidade de Roll*/
45 FlightControl rollVelPid(0.0 ,0.0, 0.0, 'r');
46 /*Objeto do tipo FlightControl para realizar o controle de velocidade de Roll*/
47 FlightControl yawVelPid(0.2f ,0.001f, 0.00f, 'y');
48 /*Objeto do tipo ThrottleControl para realizar o controle dos motores*/
49 ThrottleControl quadcopter;
50
51 mpu rawData;
52 processedAngles rotations;
53
54 int calibrar = 0;
55 float calx = 0;
56 float caly = 0;
57 | float calz = 0;
58
```

```
59
 60
61 rotVel setpoints;
62 float addThrottleTemp;
63
64 /*Estado do sistema*/
65 /*0 == modo de testes | 1 == modo joystick*/
66 unsigned char estado sistema = 0;
67
68 /*Structs com os ganhos Kp, Ki e Kd de Roll e Pitch*/
69 pidGains ganhosRoll;
70 pidGains ganhosPitch;
71
72 /*Struct com os parametros de monitoramento do drone*/
73 droneParams parametrosDrone;
74
 75 /*Vetor que contem as velocidades individuais de cada motor*/
76 int* actualVel = (int*)calloc(4, sizeof(int));
77
78 /*Variaveis para coletar o valor de velocidade angular de cada eixo*/
79 float pitchVel = 0;
80 float rollVel = 0;
81 float yawVel = 0;
82
83
84 /*time count*/
85 /*seta as flags para controle de tempo do programa*/
86 void IRAM ATTR time count(){
87
88
      counterControl++;
 89
     counterWifi++;
90
91
     //WiFi eh disparado a cada 100ms
92
     if(counterWifi >= TRIGGER 100MS){
93
        counterWifi = 0;
94
        wifi_trigger = 1;
95
      }
96
97
      //Atualizacao da IMU e rotina de controle a cada 4ms
98
      if(imu_trigger == 0){
99
          control trigger = 1;
100
          imu_trigger = 1;
101
      }
102
103 }
104
105
106
107 /*ROTINA DE INICIALIZACAO DO SISTEMA*/
108 void setup() {
109
      Serial.begin(115200); //COMENTAR, NAO VAMOS USAR SERIAL NA MAIN!
110
     delay(10);
111
112
113
      /*Inicializacao dos motores*/
     quadcopter.initializeMotors(PINMOTOR1,PINMOTOR2,PINMOTOR3,PINMOTOR4);
114
115
     delay(5000);
116
117
      /*Inicializacao do timer*/
```

```
timer.initTimer(FREQUENCY, time count);
118
119
      imu.initMPU();
      imu.disableYawComp();
120
121
122 //
        imu.disableDebug();
123 // wifi.disable debug();
      /*Inicializacao do WiFi*/
124
      wifi.initWiFi(SSID GUS, PASS GUS, IP GIA, PORT);
125
126
127
      setpoints = wifi.getVel();
128
      delay(10);
129
130
      /*Habilita as interrupcoes do timer*/
     timer.enableTimer();
131
132
      /*Calibracao da IMU*/
133
     while(calibrar < 2000){</pre>
134
135
        if(imu trigger){
136
137
          imu_trigger = 0;
138
          imu.readRawMPU();
139
          rawData = imu.getRawData();
140
141
          calx += rawData.GyX;
142
          caly += rawData.GyY;
          calz += rawData.GyZ;
143
144
145
          calibrar++;
        }
146
147
      imu.CalibrateGyro(calx/calibrar, caly/calibrar, calz/calibrar);
148
149
150
      pitchVelPid.setSetPoint(0);
151
      rollVelPid.setSetPoint(0);
152
153 }
154
155
156
157 void loop() {
158
      /*Rotina de execucao das operacoes relacionadas ao WiFi*/
159
160
      /*Ocorre a cada 100ms*/
      if(wifi trigger){
161
162
        /*Reseta flag do WiFi*/
163
        wifi_trigger = 0;
164
        /*Se eh a primeira mensagem de 5, recebe um comando do servidor*/
165
        if(sent_counter == 0){
166
167
          /*Recebe o comando do Servidor*/
168
          command = wifi.receiveData();
          /*Realiza a rotina de tratamento deste comando*/
169
170
          wifi.processComm((String)command);
171
172
          /*Troca a flag do sistema para operar no modo Joystick*/
          if(command == "#J"){
173
            estado sistema = 1;
174
175
          }
176
```

```
/*Troca a flag do sistema para operar no modo teste*/
177
          else if(command == "s"){
178
            estado sistema = 0;
179
          }
180
181
182
          /*Aqui ocorrem as alteracoes dos parametros de acordo com o input do usuario*/
          switch(estado sistema){
183
          /*Atualiza as variaveis de acordo com os comandos de teste*/
184
185
          case 0:
186
187
            ganhosRoll = wifi.getPIDGains('r');
            ganhosPitch = wifi.getPIDGains('p');
188
189
190
            parametrosDrone = wifi.getParams();
191
192
            break;
193
194
          /*Atualiza as variaveis de acordo com o Joystick*/
195
            /*Valores dos setpoints pelo joystick*/
196
197
            setpoints = wifi.getVel();
198
            break;
199
          default:
200
201
            break;
202
          }
203
        }
204
        switch(estado sistema){
205
          /*Atualiza as variaveis de acordo com os comandos de teste*/
206
207
          case 0:
            /*Atualizacoes de Kp, Ki e Kd para Pitch*/
208
209
            pitchVelPid.setKp(ganhosPitch.kp);
210
            pitchVelPid.setKd(ganhosPitch.kd);
            pitchVelPid.setKi(ganhosPitch.ki);
211
212
            /*Atualizacoes de Kp, Ki e Kd para Roll*/
213
            rollVelPid.setKp(ganhosPitch.kp);
214
            rollVelPid.setKd(ganhosPitch.kd);
            rollVelPid.setKi(ganhosPitch.ki);
215
216
217
            /*Atualiza velocidades dos motores baseado no input do usuario*/
218
     quadcopter.setActualVel(parametrosDrone.M1,parametrosDrone.M2,parametrosDrone.M3,par
    ametrosDrone.M4);
219
220
            actualVel = quadcopter.getActualVel();
221
222
            /*Escreve a mensagem que sera enviada ao Servidor*/
223
            sprintf(message, "M1:%d\tM2:%d\tM3:%d\tM4:%d || SetPoint: %0.3f || Erro:
    %0.3f \n Vel P: %0.3f Angulo P: %0.3f Kp: %0.3f Kd: %0.3f Ki: %0.3f \0",
    actualVel[0], actualVel[1], actualVel[2], actualVel[3], pitchVelPid.getSetPoint(),
    pitchVelPid.getPreviousError(), imu.getPitchVel(), imu.getRotations().Pitch,
    pitchVelPid.getGains().fkp, pitchVelPid.getGains().fkd, pitchVelPid.getGains().fki);
224
225
226
            break;
227
228
          /*Atualiza as variaveis de acordo com o Joystick*/
229
          case 1:
```

```
230
            /*Atualiza potencia dos motores baseado no comando do joystick*/
            addThrottleTemp = (((float)(setpoints.throttle)/100)+1)*MOTORTHROTTLE;
231
            quadcopter.setThrottle(addThrottleTemp);
232
233
234
            /*Atualiza o setpoint de velocidade angular de pitch*/
235
            pitchVelPid.setSetPoint(setpoints.pitch);
236
            /*Atualiza o setpoint de velocidade angular de roll*/
237
            rollVelPid.setSetPoint(setpoints.roll);
238
239
240
            /*Escreve a mensagem que sera enviada ao Servidor*/
241
            sprintf(message, "SetPoint Roll:\t%0.2f | SetPoint Pitch:\t%0.2f\t Potencias
242
    M1:%d\tM2:%d\nAngulo Roll:\t%0.2f | Angulo Pitch:\t%0.2f\tPotencias M3:%d\tM4:%d\0",
    rollVelPid.getSetPoint(), pitchVelPid.getSetPoint(), actualVel[0], actualVel[1],
    rotations.Roll, rotations.Pitch,actualVel[2], actualVel[3]);
243
244
            break;
245
          default:
246
247
            break;
248
        }
249
250
        /*Envia a mensagem*/
251
        wifi.sendData(message);
252
253
        /*Escreve o caractere finalizador para resetar a mensagem*/
254
        message[0] = ' \setminus 0';
255
256
        /*Aumenta contador de mensagens consecutivas enviadas*/
257
        sent counter++;
258
259
        /*Com 5 mensagens enviadas consecutivas, reseta o contador*/
260
        if(sent counter == 5){
          sent_counter = 0;
261
262
        }
263
      }
264
      /*Rotina de execucao de atualizacao da IMU e de controle*/
265
266
      /*Ocorre a cada 1ms*/
267
      if(imu trigger){
268
        control_trigger = 0;
        imu trigger = 0;
269
        /*Atualiza os dados de inercia do drone*/
270
271
        imu.update();
272
273
        /*Angulos de Pitch e Roll apos filtro complementar*/
274
        rotations = imu.getRotations();
275
        /*Angulos de Pitch e Roll apos filtro complementar*/
276
        pitchVel = imu.getPitchVel();
277
        rollVel = imu.getRollVel();
        yawVel = imu.getYawVel();
278
279
280
281
        /*Executa a rotina de controle que atualiza o sinal de cada eixo baseado nos
    parametros lidos da IMU*/
        quadcopter.Control(rollVelPid, pitchVelPid, yawVelPid, rollVel, pitchVel,
282
    yawVel);
283
```

```
/*Le a velocidade atual do drone*/
        actualVel = quadcopter.getActualVel();
        /*Atualiza os parametros de velocidade do drone*/
       parametrosDrone.M1 = actualVel[0];
       parametrosDrone.M2 = actualVel[1];
        parametrosDrone.M3 = actualVel[2];
       parametrosDrone.M4 = actualVel[3];
       wifi.setParams(parametrosDrone);
295 }
```

284 285

286 287

288

289 290

291

292 293 294

296