

FICHE SIGNALETIQUE / STATION DESCRIPTION SHEET

Région: **EXTREME-NORD** Nom du point / Point name: BASE Réseau: B 296 Département: Logone et Chari Numéro du point: Hile-Halifa Commune: Matérialisation: Borne de base Hile-Halifa Lieu-dit: Délégation élevage Date de mesure : Juin-Juillet 2011

SYSTEME DE COORDONNEES / COORDINATE SYSTEM

Paramètres géodésiques / Geodetic parameters

Système: WGS84 / ITRS Référentiel: ITRF 2008

Epoque 2011.5

Ellipsoïde: GRS 80

Demi grand axe a=6 378137.0 Aplatissement: 1/f=298.25722293

Projection: Zone UTM 33 Nord

Méridien central: 15°00'00" E

Latitude origine: 00°00'00" N

Facteur d'échelle: 0.9996

Constante Est: 500 000 m

Constante Nord: 0 m

POINT GEODESIQUE / GEODETIC POINT

Coordonnées géographiques / Geographic coordinates

Latitude: 12° 41' 22.4748" N Longitude: 14° 19' 21.3455" E Hauteur/ell: 300.763 m

Coordonnées planes / Plane coordinates

Est: 426 449.599 m Nord: 1 402 903.056 m Altitude*: 286.94 m

*Altitude au-dessus du Niveau Moyen de la mer NGAC (Nivellement Général de l'Afrique Centrale) Altitude obtenue par adaptation du modèle géoïdal EGM08 au réseau de points GPS nivelés


SITUATION GENERALE / GENERAL LOCATION



Information d'accès / Access information:

Sur la route entre Makari et Hile-Halifa-centre, devant le bâtiment de la délégation, avant la zone d'habitations.

CROQUIS DE REPERAGE / LOCATION SKETCH



VUE GENERALE / GENERAL VIEW







