Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Дисциплина: Компьютерные системы и сети (КСиС)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту на тему

Чтение шины данных I-Bus автомобиля BMW

БГУИР КП 1-40 01 01 405 ПЗ

Студент гр. 951004

Кондрацкий А.А.

Руководитель

Деменковец Д.В.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Обзор аналогов	6
1.1 NavCoder	6
2 Постановка задачи	7
3 Моделирование предметной области	8
3.1 Основные сведения о протоколе RS232	8
3.1.1 Общие сведения	8
3.1.2 Уровни сигналов	
3.1.3 Контроль чётности	
3.2 Основные сведения о транзисторно-транзисторной логике (ТТЛ)	9
3.2.1 Общие сведения	
3.2.2 Уровни сигналов	10
3.3 Физическая коммуникация компьютера с шиной данных	10
3.4 Сеть I-Bus	12
3.4.1 Общие сведения	12
3.4.2 Физический уровень	13
3.4.3 Канальный уровень	
3.4.4 Полезная нагрузка	
4 Проектирование программного средства	
4.1 Разработка архитектуры программного средства	
4.2 Интерфейс программного средства	
4.3 Функциональная часть программы	
4.3.1 Получение доступных СОМ портов	
4.3.2 Настройка параметров и подключение к порту	
4.3.3 Чтение данных	
4.3.4 Отправка данных	
5 Тестирование и проверка работоспособности программного средства	
5.1 Подключение к порту	
5.1.1 Тест 1	
5.1.2 Тест 2	23
5.2 Работа с полем полученных данных	
5.2.1 Тест 1	
5.2.1 Тест 2	25
5.2.1 Тест 3	26
5.3 Отправка данных	27
5.3.1 Tect 1	
5.3.2 Тест 2	
5.3.3 Тест 3	
Заключение	
Список использованных источников	
Приложение А	

ВВЕДЕНИЕ

В настоящие время в современных автомобилях электроника является неотъемлемой частью. Мультимедиа, приборная панель, блок управления двигателя — все это мини-компьютеры, которые обрабатывают информацию. Однако следует учитывать, что все эти блоки работают совместно, чтобы создать единю систему.

Блок управления кнопок на руле, позволяет увеличить громкость музыки, включить круиз-контроль, в мультимедиа в свою очередь знает скорость автомобиля, чтобы автоматически повысить громкость.

В автомобилях марки БМВ, а именно кузовах e38, e39, e46, e39 для связи многих блоков используется шина I-Bus. Следует сказать, что есть и другие шины, такие как K-Bus, P-Bus, D-Bus, M-Bus, но они используются для связи блоков, с которыми владелец авто напрямую не взаимодействует. Из-за этого будет рассмотрена именно эта шина.

В шину I-Виѕ входят такие устройства:

- блок света (LCM);
- приборная панель (IKE);
- парктроники (PDC);
- многофункциональное рулевое колесо (MFL);
- усилитель с продвинутым музыкальным процессором (DSP);
- мульти информативный экран (MID);
- радиоблок (BM);
- система навигации (NAV);
- видео/ТВ модуль (TV);
- телефон (TEL);
- CD-чейнджер (CDW);
- радио (RAD).

1 ОБЗОР АНАЛОГОВ

1.1 NavCoder

NavCoder — это приложение Windows для перепрограммирования навигационных компьютеров BMW и других устройств I-Bus. Приложение написано на VB6 и было запущен в 2006 году. Вот как выглядит текущее окно NavCoder:




Рисунок 1.1 – Главное окно NavCoder

Приложение позволяет:

- просматривать данные шины I-Bus в режиме реального времени в виде обычного текста;
- сканирование и извлечение служебной информации, отображающей, например километраж транспортного средства;
- кодирование модуля управления светом и выключение предупреждения о перегоревших лампочках (используется при установке светодиодных фонарей), кодирование дневных ходовых огней;
 - кодирование навигационного и ТВ-блока;
- проверка парктроников позволяет узнать состояние каждого датчика и определить расстояние до препятствия.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью данной курсовой работы является создание программы для коммуникации с шиной I-Bus.

В программном средстве планируется реализовать ряд функций:

- подключение к шине через последовательный порт компьютера;
- постоянное чтение шины;
- текстовое представление полученных данных;
- отправка данных в шину;
- возможность отображения заранее известных пакетов данных.

Для удобного пользования программой необходимо реализовать пользовательский интерфейс, с которым будет взаимодействовать пользователь для подключения и коммуникации с автомобилем.

Разработка будет вестись на языке C++. Среда разработки для этого языка — Microsoft Visual Studio 2019. Для графического интерфейса необходимо использовать WinAPI. Использование данной среды разработки и языка дает возможность использовать большое количество функций операционной системы Windows.

3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

3.1 Основные сведения о протоколе RS232

3.1.1 Общие сведения

RS-232 - интерфейс передачи информации между двумя устройствами на расстоянии до 20 м. Информация передается по проводам с уровнями сигналов, отличающимися от стандартных 5В, для обеспечения большей устойчивости к помехам. Асинхронная передача данных осуществляется с установленной скоростью при синхронизации уровнем сигнала стартового импульса.

Интерфейс RS-232-С был разработан для простого применения, однозначно определяемого по его названию "Интерфейс между терминальным оборудованием и связным оборудованием с обменом по последовательному дво-ичному коду". Каждое слово в названии значимое, оно определяет интерфейс между терминалом (DTE) и модемом (DCE) по передаче последовательных данных.

3.1.2 Уровни сигналов

В RS-232 используются два уровня сигналов: логические 1 и 0. Логическую 1 иногда обозначают MARK, логический 0 - SPACE. Логической 1 соответствуют отрицательные уровни напряжения, а логическому 0 - положительные.

Уровни напряжения у передатчика:

- логический 0 от +5B до +15B;
- логическая 1 от -5B до -15B.

Уровни напряжения у приёмника:

- логический 0 от +3B до +25B;
- логическая 1 − от -3В до -25В.

Напряжение от -3B до +3B считается неопределённым и не отображает никакой логический уровень.

3.1.3 Контроль чётности

При передаче по последовательному каналу контроль четности может быть использован для обнаружения ошибок при передаче данных. При использовании контроля четности посылаются сообщения, подсчитывающие число единиц в группе бит данных. В зависимости от результата устанавливается бит четности. Приемное устройство также подсчитывает число единиц и затем сверяет бит четности.

Проверка на четность — это простейший способ обнаружения ошибок.

Он может определить возникновение ошибок в одном бите, но при наличии ошибок в двух битах уже не заметит ошибок. Также такой контроль не отвечает на вопрос какой бит ошибочный. Другой механизм проверки включает в себя Старт и Стоп биты.

Сигнальная линия может находится в двух состояниях: включена и выключена. Линия в состоянии ожидания всегда включена. Когда устройство или компьютер хотят передать данные, они переводят линию в состояние выключено — это установка Старт бита. Биты сразу после Старт бита являются битами данных.

Стоп бит позволяет устройству или компьютеру произвести синхронизацию при возникновении сбоев. Например, помеха на линии скрыла старт бит. Период между старт и стоп битами постоянен, согласно значению скорости обмена, числу бит данных и бита четности. Стоп бит всегда включен. Если приемник определяет выключенное состояние, когда должен присутствовать стоп бит, фиксируется появление ошибки.

Стоп бит не просто один бит минимального интервала времени в конце каждой передачи данных. На компьютерах обычно он эквивалентен 1 или 2 битам, и это должно учитываться программе драйвера. Хоя, 1 стоп бит наиболее общий, выбор 2 бит в худшем случае немного замедлит передачу сообщения. Так же есть возможность установки значения стоп бита равным 1.5. Это используется при передаче менее 7 битов данных. В этом случае не могут быть переданы символы ASCII, и поэтому значение 1.5 используется редко.

3.2 Основные сведения о транзисторно-транзисторной логике (ТТЛ)

3.2.1 Общие сведения

Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ) — это устоявшийся с 60-х годов XX-го века стандарт логических элементов, построенных на транзисторной биполярной технологии с напряжением питания +5 В. Типичный базовый элемент этой технологии — это логический элемент 2И-НЕ.




Рисунок 3.1 – Принципиальная схема

В последующие годы технология логических элементов совершенствовалась, оставаясь совместимой с прежней. На смену биполярной технологии пришли МОП (CMOS) и другие комбинированные кремниевые технологии. С целью повышения быстродействия выпускались семейства CMOS, LVTTL логических элементов с уменьшенным напряжение питания: 3,3 B, 2,5 B, и т.д. При этом разработчики элементов всеми возможными техническими способами старались сохранить совместимость по логическим уровням напряжений с классическим напряжением питания +5 B.

3.2.2 Уровни сигналов

Уровни напряжения у передатчика:

- логический 0 не выше +0.8B;
- − логическая 1 − не ниже +2B.

Уровни напряжения у приёмника:

- логический 0- от -0.25B до +0.8B;
- логическая 1 от +2B до +5.25B.

3.3 Физическая коммуникация компьютера с шиной данных

Для коммуникации была применена схема с использованием двух транзисторов. Один транзистор используется для чтения, второй для записи. Принципиальная схема представлена ниже.




Рисунок 3.2 – Принципиальная схема

Транзисторы Q1, Q2 – серии 2n2222.

Диод D1 – 1n4148

Крен05 используется для понижения +12B(бортовая сеть автомобиля) до уровня +5B, чтобы подать питание на микросхему MAX232.

Для того, чтобы удобно завести сигнал в компьютер, была использована Arduino Nano. Её контакт RST был замкнут с GND, тем самым переведя Arduino в режим UART моста.

Линии Rx и Tx подаются соответственно на пины Rx и Tx на Arduino.

Следует учитывать, что последовательный порт на Arduino работает с TTL логикой, то есть, как было указано выше, с напряжениями ниже +5В. Поэтому подсоединять линии напрямую к транзисторам нельзя, т.к. они используют RS232.

Для решения этой проблемы используется микросхема MAX232. Это интегральная схема, преобразующая сигналы последовательного порта RS-232 в сигналы, пригодные для использования в цифровых схемах на базе ТТЛ- или КМОП-технологий.

По приведенной схеме была собрана плата, для удобной коммуникации с автомобилем.




Рисунок 3.3 – Плата для коммуникации с шиной данных




Рисунок 3.4 – Плата для коммуникации с шиной данных

3.4 Сеть **I-Bus**

3.4.1 Общие сведения

Информационно-развлекательная система выполняется на устройствах,

в основе которых контроллеры (блоки управления) с заложенными программами. Каждый такой блок управления несёт свою функциональную нагрузку, будь то поддержание температуры салона, регулировка положения сидений, воспроизведение музыки и видео, навигация и прочее. Весь этот набор блоков управления должен взаимодействовать друг с другом, управляться с места водителя и пассажиров, передавать диагностические данные. Для этой цели и была разработана сеть I-Bus. В последствии появилась технически идентичная сеть K-Bus и их объединение I/K-Bus.

3.4.2 Физический уровень

Архитектура сети I-Bus выполнена по схеме «общая шина», т. е. импульсы данных от узлов (блоков управления) передаются по обычному медному проводу соединённых в одной точке. Поэтому узлы должны делить общую среду передачи и передавать данные по очереди.

В «молчаливом» состоянии уровень потенциала на шине относительно корпуса составляет от 7 В до напряжения питания автомобиля. При подаче доминантного бита в шину потенциал снижается до 2 В и ниже. Битовая скорость взаимодействия узлов постоянная и составляет 9600 бит/с. Формат символов в I-Bus соответствует одной из вариаций доступных в UART.

Символ состоит из 11 бит: стартовый бит, 8 бит данных, бит чётности, стоповый бит. Эти особенности позволяют физически подключаться к шине через интерфейсы UART или RS-232. Только необходимо позаботиться о преобразовании уровней сигнала с помощью простенькой схемы или готового преобразователя.

3.4.3 Канальный уровень

Данные передаются кадрами, в которых содержится адрес отправителя, адрес получателя, полезная нагрузка (данные) и контрольная сумма. Кадр не имеет фиксированного размера и лежит в пределах 5 — 37 символов.



Рисунок 3.5 – Формат кадра

Где:

- TX ID адрес отправителя, 1 символ;
- LEN размер кадра с вычетом двух первых символов, 1 символ;
- RX ID адрес получателя, 1 символ;

- DATA полезная нагрузка, 1 33 символа;
- CK SUM контрольная сумма, 1 символ.

3.4.4 Полезная нагрузка

В основе своей полезная нагрузка состоит из двух частей. MSG ID — идентификатор сообщения, занимает один символ. MSG DATA — информация, дополняющая сообщение, может отсутствовать вовсе или занимать до 32 символов.



Рисунок 3.6 – Формат кадра

Рассмотрим некоторые ключевые идентификаторы.

Сообщение с идентификатором MSG ID = 01 — запрос состояния устройства. Прежде чем взаимодействовать с каким-либо устройством, необходимо убедиться в его наличии и исправности. Эта команда отправляется устройству, в состоянии которого необходимо убедиться. При этом поле MSG DATA не заполняется. Чтобы информация о состоянии устройств была актуальна все время, команда повторяется периодически.

Рассмотрим этот вид сообщения на примере кадра 68 03 18 01 72 (здесь и далее содержимое кадра обозначаться будет цифрами в шестнадцатеричном исчислении). Кадр отправляется от радиоприёмника (идентификатор устройства 68) к CD чейнджеру (18) с запросом о состоянии (идентификатор сообщения MSG ID = 01). CD чейнджер, если он есть и исправен, отвечает сообщением, подтверждающем статус готовности (MSG ID = 02). Полный фрагмент ответного кадра 18 04 FF 02 00 E1. Ответ вещается всем в локальную сеть, так как адрес получателя FF. Здесь помимо идентификатора сообщения передаются дополнительные данные — MSG DATA = 00. Если значение данных равно 01, то это означает что устройство только включилось и это его первое сообщение о готовности. Такой вариант диалога наблюдается между многими блоками управления.

Управление воспроизведением музыкальных треков, радиостанций или изменение уровня громкости возможно как с рулевого колеса, так и с центральной консоли. Эти органы управления передают информацию на радиоприёмник по той же I-Bus. Сообщения регулировки уровня громкости идентифицируется номером 32, а в данных содержится управляющая информация.




Рисунок 3.7 – Формат данных для регулировки громкости

Для кнопочного управления характерны три вида сообщения: кнопка нажата, кнопка удерживается длительное время, и кнопка отпущена. В данных сообщения, кроме состояния кнопки, передаётся её идентификатор. Например, сообщение с MSG ID = 3В означает, что передаётся информация об изменении состояния кнопок на рулевом колесе, отвечающих за управление радиоприёмником и телефоном. MSG DATA состоит из одного символа и содержит информацию о кнопке, подвергшейся воздействию.

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

4.1 Разработка архитектуры программного средства

Исходя из поставленной задачи, был четко определен функционал программы, а также разработан схематический алгоритм работы программы.

При запуске программы, открывается окно, на котором расположено несколько полей.

Крайнее левое поле используется для настройки и подключения к СОМ порту.

После нажатия кнопки «Connect to...» произведется подключение к девайсу и в центральном поле начнёт отображаться приходящая информация. Для удобства работы с ней выводится так же и словесное определение, которое становится ясным из структуры приходящего пакета.

Правое поле позволяет вывести заранее известные пакеты, чтобы иметь возможность быстро сформировать ответ.

4.2 Интерфейс программного средства

С помощью функций WinAPI был разработан пользовательский интерфейс, позволяющий комфортно использовать программное средство. Главное окно программы получило вид, представленный на рисунке 4.1.




Рисунок 4.1 – Главное окно программы

В левой части окна находятся кнопки «Scan…» и «Connect to…». Нажатием на первую кнопку пользователь выполняет сканирование доступных последовательных портов в компьютере. После сканирования доступные порты

становятся активными. Пользователю необходимо выбрать соответствующий порт.

После этого пользователь должен произвести подключение нажатием второй кнопки.

Сразу после подключения в центральном поле появится обновляющаяся информация о приходящих данных. На данном этапе окно получилось вид как на рисунке 4.2.



Рисунок 4.2 – Считывание данных

Под полем настройки и подключения к порту находятся кнопки «Pause/Resume» и «Clear». Первая кнопка позволяет приостановить считывание данных и произвести обработку ранее полученных. Вторая кнопка полностью очищает поле с полученными данными.

В правой части находится поле, в которое пользователь может вывести информацию о заранее известных кодах из шины данных. Необходимо нажать кнопку «Load commands», после чего выбрать соответствующий текстовый файл.



Рисунок 4.3 – Предустановленные команды

Для отправки данных используется нижнее поле для ввода. Необходимо ввести желаемый пакет данных, затем выбрать необходимость расчёта check суммы. Если в фрагменте данных check сумма отсутствует, то нужно поставить галочку для её автоматического расчёта. Затем необходимо нажать кнопку «Send command».

4.3 Функциональная часть программы

Работу с шиной данных можно разделить на следующие шаги:

- получение доступных СОМ портов;
- настройка параметров и подключение к порту;
- постоянное чтение данных во втором потоке;
- отправка даных в порт.

Рассмотрим каждый из пунктов подробнее.

4.3.1 Получение доступных СОМ портов

Для того, чтобы узнать какие порты в компьютере есть был использовал реестр. В нём необходимо открыть следующий раздел «HARDWARE\\DEVICEMAP\\SERIALCOMM\\». Затем считать информацию об этом разделе и записать это всё в необходимые данные.

4.3.2 Настройка параметров и подключение к порту

Для коммуникации с шиной необходимо установить следующие параметры для переменной типа DCB:

- битовая скорость взаимодействия 9600бит/с;
- 8 бит данных;
- 1 бит чётности;
- 1 стоповый бит;
- отправка нулевых символов.




Рисунок 4.4 – Схема алгоритма настройки и подключения к порту

4.3.3 Чтение данных

Для чтения необходимо связать порт с объектом синхронизации, а затем с помощью функции WinAPI ReadFile() произвести чтение данных. Сразу после получения данных происходит конвертировании данных в строковое представление и вывод их на окно.




Рисунок 4.5 – Схема алгоритма чтения данных

4.3.4 Отправка данных

Для отправки данных необходимо создать событие для синхронизации и с помощью функции WriteFile() отправить данные в порт.



Рисунок 4.6 – Схема алгоритма отправки данных

5 ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

5.1 Подключение к порту


5.1.1 Тест 1

Таблица 1 – Тест 1

Тестовая	Определение активных последовательных портов
ситуация:	
Исходный	Нажатие на кнопку «Scan»
набор	
данных:	
Ожидаемый	Отображение активных портов
результат:	
Фактиче-	
ский	Scan
результат:	Com ports:
	C Com 1
	C Com 2
	C Com 3
	C Com 4
	C Com 5
	C Com 6
	C Com 7
	C Com 8
	C Com 9
	C Com 10
	Scan
	Com ports:
	C Com 1
	C Com 2
	C Com 3
	C Com 4
	C Com 5 C Com 6
	C Com 7
	C Com 8
	C Com 9
	○ Com 10

5.1.2 Тест 2

Таблица 2 – Тест 2



5.2 Работа с полем полученных данных

5.2.1 Тест 1

Таблица 3 – Тест 1

Тестовая	Остановка получения данных	
ситуация:		
Исходный	Нажатие на кнопку «Pause/Res	ume»
набор		
данных:		
Ожидаемый	Остановка получения данных	
результат:		
Фактиче-		
ский	Scan	
результат:	C Com 1	C0036A01A8 Multi-info display MID to Digital signal proces
	C Com 2	C0036A01A8 Multi-info display MID to Digital signal proces
	C Com 4 C Com 5 C Com 6	C003800142 Multi-info display MID to Instrument cluster el
	© Com 7 C Com 8 C Com 9	C003800142 Multi-info display MID to Instrument cluster el
	C Com 10	C0036801AA Multi-info display MID to Radio; Device status
		6804C00200AE Radio to Multi-info display MID; Device status
		C003C8010A Multi-info display MID to Telephone; Device s
	CONNECTION INFO	C003C8010A Multi-info display MID to Telephone; Device s
	Baud rate: 9600 Byte size: 8 Stop bit: 1	C0036A01A8 Multi-info display MID to Digital signal proces
	Parity: even Connect to	C0036A01A8 Multi-info display MID to Digital signal proces
	Pause/Resume Clear	


5.2.1 Тест 2

Таблица 4 – Тест 2

Тестовая	Возобновление получения данных		
ситуация:			
Исходный	Нажатие на кнопку «Pause/Resume»		
набор			
данных:			
Ожидаемый	Возобновление получения дан	ІНЫХ	
результат:			
Фактиче-			
ский			
	Scan		
результат:	Com ports:	C0036801AA	
		Multi-info display MID to Radio; Device status	
	C Com 1		
	C Com 3	Radio to Multi-info display MID; Device status	
	○ Com 4		
	○ Com 5	C003C8010A Multi-info display MID to Telephone; Device st	
	○ Com 6		
	© Com 7	C003C8010A	
	C Com 8	Multi-info display MID to Telephone; Device st	
	C Com 9		
	C Com 10	Multi-info display MID to Digital signal process	
		C0036A01A8 Multi-info display MID to Digital signal process	
		C003800142	
		Multi-info display MID to Instrument cluster ele	
		C0036801AA	
	CONNECTION INFO	Multi-info display MID to Radio; Device status	
	Baud rate: 9600 Byte size: 8	6804C00200AE Radio to Multi-info display MID; Device status	
	Stop bit: 1 Parity: even		
		C003C8010A Multi-info display MID to Telephone; Device st	
	Connect to		
	Pause/Resume Clear		

5.2.1 Тест 3


Таблица 5 – Тест 3



5.3 Отправка данных


5.3.1 Тест 1

Таблица 6 — Тест 1



5.3.2 Тест 2

Таблица 7 – Тест 2



5.3.3 Тест 3

Таблица 8 – Тест 3

Тестовая	Отображение данных. Нажатие на руле кнопки рециркуля-		
ситуация:	ции воздуха		
Исходный	Нажатие на кнопку		
набор			
данных:			
Ожидаемый	Появление пакета данных в центральном поле. Включение		
результат:	рециркуляции воздуха на климат контроле		
Фактиче-			
ский			
результат:			

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данного курсового проекта был произведен анализ предметной области и реализовано программное средство. Согласно поставленной задаче, в данном приложении была реализована возможность чтения и записи данных по последовательному порту в автомобиль.

В ходе работы был разобран и изучен протокол общения между устройствами в автомобиле.

Для успешного выполнения всех поставленных задач потребовалось подробно разобраться с протоколами RS232, TTL логикой, организовать передачу необходимых данных, применить многие функции WinAPI для работы приложения.

Написанный код легко модифицируется для добавления новых функций. В дальнейшем возможны улучшения и доработки, вносящие новый функционал в программу.

Спроектированная программа имеет интуитивно понятный и простой интерфейс для пользователя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Microsoft Docs [Электронный ресурс]. Электронные данные. Режим доступа: https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/?view=vs-2017
- [2] Уилсон, С. Принципы проектирования и разработки программного обеспечения, учеб. курс. СПб. : Русская Редакция, 2003 570 с.
 - [3] MSDN [Электронный ресурс]. Электронные данные. –

Режим доступа:https://msdn.microsoft.com/en-us/dn308572.aspx

[4] Confluence [Электронный ресурс]. - Электронные данные. –

Режим доступа: https://liswiki.galen.ru/pages/viewpage.action?pageId=70254660

[5] Lcard [Электронный ресурс]. – Электронные данные. –

Режим доступа: https://www.lcard.ru/lexicon/ttl_in_out

[6] Агуров П.В. Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. — СПб. : БВХ-Петербург, 2004- с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный код программы

Файл Source.cpp

```
#define CRT SECURE NO WARNINGS
//#include <Codes.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <tchar.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <commctrl.h>
#include <tchar.h>
#include <iostream>
#include <strsafe.h>
#include "Codes.h"
using namespace std;
//Size of controls
#define WND HEIGHT 1600
#define WND_WIDTH 830
#define WND BETWEEN 30
#define WND OUTER 290
#define WND INNER 380
#define WND FIELD HEIGHT 700
#define COM SETTINGS 18
#define COM STOPRESUME 60
#define SCAN COM 19
#define COM1 20
#define COM2 21
#define COM3 22
#define COM4 23
#define COM5 24
#define COM6 25
#define COM7 26
#define COM8 27
#define COM9 28
#define COM10 29
#define CONNECT COM 30
#define SEND EDIT 50
#define SEND BUT 51
#define CODE CLEAR 52
#define PRESETS INFO 53
#define BUT LOAD 1000
#define BUT CHECK 1001
#define BUT 3 1002
#define MENU EXIT 31
#define UP MENU SCAN 32
#define UP_MENU_SAVE 33
```

```
#define MENU ABOUT 40
HANDLE hSerial:
DCB dcbSerialParams = { 0 };
HANDLE threadReadingCom;
HANDLE hComSettings;
HANDLE hStatusText;
HANDLE hComText;
HANDLE hCode;
HANDLE hCodeInfo;
HANDLE hCodePresets;
HANDLE hComPorts;
HANDLE hComStopResume;
bool isStop = FALSE;
bool isCalcChkSum = FALSE;
HANDLE hCodeClear;
HANDLE hCom1, hCom2, hCom3, hCom4, hCom5, hCom6, hCom7, hCom8, hCom9, hCom10;
BOOL ports[10] = { false };
HANDLE hSendEdit;
HANDLE hSendButton;
HANDLE hCheckSum;
//
HMENU hMenu;
DWORD dwSize;
DWORD dwBytesWritten;
BOOL iRet;
DWORD Data[512];
char dataChar[4096];
int mailLength = 0;
char mail[255];
HWND hEdit;
wchar t statusText[255];
DWORD odometr = 414041;
char odometrChar[6] = { 0 };
DWORD chkSumm;
LPCTSTR sPortName = L"COM7";
char szFile[260]; //file name
void SetControls(HWND);
char* unsigned to hex string(unsigned x, char* dest, size t size) {
      snprintf(dest, size, "%X", x);
      return dest;
}
void PrintCode()
      char CodesInfo[255] = \{0\};
      strcat(CodesInfo, IBUSDevices[Data[0]]);
```

```
strcat(CodesInfo, " to ");
      strcat(CodesInfo, IBUSDevices[Data[2]]);
      strcat(CodesInfo, "; ");
strcat(CodesInfo, IBUSMessages[Data[3]]);
      strcat(CodesInfo, "\r\n");
strcat(CodesInfo, "\r\n");
strcat(CodesInfo, "-----");
      strcat(CodesInfo, "\r\n");
      strcat(dataChar, CodesInfo);
      int index = GetWindowTextLength((HWND)hCode);
      if (index > 20000)
            SetFocus((HWND)hCode); // set focus
            SendMessageA((HWND)hCode, EM SETSEL, 0, 10000);
            SendMessageA((HWND)hCode, EM REPLACESEL, 0, (LPARAM)"");
            int index = GetWindowTextLength((HWND)hCode);
      }
      SetFocus((HWND)hCode); // set focus
      SendMessageA((HWND)hCode, EM SETSEL, (WPARAM)index, (LPARAM)index);
      SendMessageA((HWND)hCode, EM REPLACESEL, 0, (LPARAM)dataChar);
      memset(dataChar, 0, 512);
}
void WriteCOM()
      DWORD temp, signal; //temp - переменная-заглушка
      OVERLAPPED sync = { 0 };
      bool fl = false;
      sync.hEvent = CreateEvent(NULL, true, true, NULL); //создать событие
      WriteFile(hSerial, mail, mailLength, &temp, &sync); //записать байты в
порт (перекрываемая
      int j = GetLastError();
      signal = WaitForSingleObject(sync.hEvent, INFINITE); //приостановить
поток, пока не завершится
      if ((signal == WAIT OBJECT 0) && (GetOverlappedResult(hSerial, &sync,
&temp, true))) fl = true; //ecли
            else fl = false;
      CloseHandle(sync.hEvent); //перед выходом из потока закрыть объект-собы-
тие
void ShowOdometr()
      int i = 5;
      int odo = odometr;
      while (odo != 0)
      {
            int k = odo % 10;
            odo = odo / 10;
```

```
odometrChar[i] = k + '0';
            i--;
      }
      char outStr[255] = { 0 };
      strcat(outStr, "ODOMETR: ");
      strcat(outStr, odometrChar);
      strcat(outStr, "km\r\n");
      wchar t text[255] = \{ 0 \};
      MultiByteToWideChar(0, 0, outStr, strlen(outStr), text, strlen(outStr));
      wcscat s(statusText, text);
      SetWindowText((HWND)hStatusText, statusText);
}
void TryToParse()
      switch (Data[0]) {
      case 0x80:
            switch (Data[2]) {
            case 0xBF:
                  switch (Data[3]) {
                  case 0x17:
                        odometr = Data[6] * 65536 + Data[5] * 256 + Data[5];
                        ShowOdometr();
                        break;
                  }
                  break;
      }
            break;
      }
}
DWORD WINAPI ReadCOM(CONST LPVOID lpParam)
      while (true)
            const int READ TIME = 1;
            OVERLAPPED sync = { 0 };
            int reuslt = 0;
            unsigned long wait = 0, read = 0, state = 0;
            string str;
            sync.hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
            if (SetCommMask(hSerial, EV RXCHAR)) {
                  /* Связываем порт и объект синхронизации*/
                  WaitCommEvent(hSerial, &state, &sync);
                  wait = WaitForSingleObject(sync.hEvent, READ TIME);
                  /* Данные получены */
                  if (wait == WAIT OBJECT 0) {
                        /* Начинаем чтение данных */
```

```
char dst[255] = \{ 0 \};
                        ReadFile(hSerial, &Data[0], 1, &read, &sync);
                        ReadFile(hSerial, &Data[1], 1, &read, &sync);
                        for (int i = 0; i < Data[1]; i++)
                        {
                              ReadFile(hSerial, &Data[i+2], 1, &read, &sync);
                        TryToParse();
                        int len = Data[1] + 2;
                        char oneByte[2] = \{0\};
                        for (int i = 0; i < len; i++)
                              unsigned to hex string(Data[i], oneByte,
(sizeof(unsigned) * CHAR BIT + 3) / 4 + 1);
                              if (oneByte[1] == '\0')
                              {
                                    dst[i * 2] = '0';
                                    dst[i * 2 + 1] = oneByte[0];
                              }
                              else
                              {
                                    dst[i * 2] = oneByte[0];
                                    dst[i * 2 + 1] = oneByte[1];
                              }
                        }
                              //0x17
                              //0x18
                              //0x19
                        dst[len * 2] = '\r';
                        dst[len * 2 + 1] = '\n';
                        strcat(dataChar, dst);
                        PrintCode();
                        //MessageBoxA(NULL, &dst, NULL, NULL);
                        /* Ждем завершения операции чтения */
                        wait = WaitForSingleObject(sync.hEvent, READ TIME);
                        /* Если все успешно завершено, узнаем какой объем дан-
ных прочитан */
                        if (wait == WAIT OBJECT 0)
                              if (GetOverlappedResult(hSerial, &sync, &read,
FALSE))
                                    reuslt = read;
                  }
            CloseHandle(sync.hEvent);
      return 0;
int StringToWString(std::wstring& ws, const std::string& s)
{
```

```
std::wstring wsTmp(s.begin(), s.end());
     ws = wsTmp;
     return 0;
void GetActivePorts()
     int r = 0;
     HKEY hkey = NULL;
      //Открываем раздел реестра, в котором хранится иинформация о СОМ портах
      r = RegOpenKeyEx(HKEY LOCAL MACHINE, TEXT("HARDWARE\\DEVICEMAP\\SERIAL-
COMM\\"), 0, KEY READ, &hkey);
      if (r != ERROR SUCCESS)
            return;
     unsigned long CountValues = 0, MaxValueNameLen = 0, MaxValueLen = 0;
      //Получаем информацию об открытом разделе реестра
     RegQueryInfoKey(hkey, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, &CountValues,
&MaxValueNameLen, &MaxValueLen, NULL, NULL);
     ++MaxValueNameLen;
     //Выделяем память
     TCHAR* bufferName = NULL, * bufferData = NULL;
     bufferName = (TCHAR*)malloc(MaxValueNameLen * sizeof(TCHAR));
     if (!bufferName)
      {
            RegCloseKey(hkey);
            return;
     bufferData = (TCHAR*)malloc((MaxValueLen + 1) * sizeof(TCHAR));
      if (!bufferData)
      {
            free(bufferName);
            RegCloseKey(hkey);
            return;
      }
     unsigned long NameLen, type, DataLen;
      //Цикл перебора параметров раздела реестра
      for (unsigned int i = 0; i < CountValues; i++)</pre>
            NameLen = MaxValueNameLen;
            DataLen = MaxValueLen;
            r = RegEnumValue(hkey, i, bufferName, &NameLen, NULL, &type,
(LPBYTE) bufferData, &DataLen);
            if ((r != ERROR SUCCESS) || (type != REG SZ))
                  continue;
            //int j = 0;
            //char s = bufferData[3];
            ports[(int) (bufferData[3] - '0')] = TRUE;
      //Освобождаем память
      free(bufferName);
      free(bufferData);
      //Закрываем раздел реестра
     RegCloseKey(hkey);
void Connecting()
```

```
hSerial = CreateFileW(sPortName, GENERIC READ | GENERIC WRITE, 0, 0,
OPEN EXISTING, 0, 0);
      if (hSerial == INVALID HANDLE VALUE)
      {
            if (GetLastError() == ERROR FILE NOT FOUND)
                  MessageBox(NULL, L"no", NULL, NULL);
                  //cout << "serial port does not exist.\n";</pre>
            MessageBox(NULL, L"no2", NULL, NULL);
            //cout << "some other error occurred.\n";</pre>
      }
      dcbSerialParams.DCBlength = sizeof(dcbSerialParams);
      if (!GetCommState(hSerial, &dcbSerialParams))
            cout << "getting state error\n";</pre>
            MessageBox(NULL, L"no2", NULL, NULL);
      }
      dcbSerialParams.BaudRate = CBR 9600;
      dcbSerialParams.ByteSize = 8;
      dcbSerialParams.StopBits = ONESTOPBIT;
      dcbSerialParams.Parity = EVENPARITY;
      dcbSerialParams.fNull = FALSE;
      if (!SetCommState(hSerial, &dcbSerialParams))
            cout << "error setting serial port state\n";</pre>
            MessageBox(NULL, L"no2", NULL, NULL);
      COMMTIMEOUTS serialTimeouts;
      serialTimeouts.ReadIntervalTimeout = 0xFFFFFFF;
      serialTimeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 0;
      serialTimeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
      serialTimeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 5000;
      serialTimeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 1000;
      if (!SetCommTimeouts(hSerial, &serialTimeouts))
            cout << "error Set timeouts\n";</pre>
            MessageBox(NULL, L"no2", NULL, NULL);
void EnableActivePorts()
      if (ports[0])
            EnableWindow((HWND)hCom1, TRUE);
      if (ports[1])
            EnableWindow((HWND)hCom1, TRUE);
      if (ports[2])
            EnableWindow((HWND)hCom2, TRUE);
      if (ports[3])
            EnableWindow((HWND)hCom3, TRUE);
      if (ports[4])
            EnableWindow((HWND)hCom4, TRUE);
      if (ports[5])
            EnableWindow((HWND)hCom5, TRUE);
      if (ports[6])
```

```
EnableWindow((HWND)hCom6, TRUE);
      if (ports[7])
            EnableWindow((HWND)hCom7, TRUE);
      if (ports[8])
            EnableWindow((HWND)hCom8, TRUE);
      if (ports[9])
            EnableWindow((HWND)hCom9, TRUE);
      if (ports[10])
            EnableWindow((HWND)hCom10, TRUE);
}
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM
1Param)
{
      HDC hDc;
      HFONT hfont;
      PAINTSTRUCT ps;
      switch (uMsg) {
      case WM COMMAND:
            switch (LOWORD(wParam)) {
            case SCAN COM:
                  GetActivePorts();
                  EnableActivePorts();
                  break;
            case CONNECT COM:
                  if (IsDlgButtonChecked(hWnd, COM1))
                        sPortName = L"COM1";
                  if (IsDlgButtonChecked(hWnd, COM2))
                        sPortName = L"COM2";
                  if (IsDlgButtonChecked(hWnd, COM3))
                        sPortName = L"COM3";
                  if (IsDlgButtonChecked(hWnd, COM4))
                        sPortName = L"COM4";
                  if (IsDlgButtonChecked(hWnd, COM5))
                        sPortName = L"COM5";
                  if (IsDlgButtonChecked(hWnd, COM6))
                        sPortName = L"COM6";
                  if (IsDlgButtonChecked(hWnd, COM7))
                        sPortName = L"COM7";
                  if (IsDlgButtonChecked(hWnd, COM8))
                        sPortName = L"COM8";
                  if (IsDlgButtonChecked(hWnd, COM9))
                        sPortName = L"COM9";
                  if (IsDlgButtonChecked(hWnd, COM10))
                        sPortName = L"COM10";
                  Connecting();
                  threadReadingCom = CreateThread(NULL, 0, ReadCOM, NULL, 0,
NULL);
                  break;
            case COM STOPRESUME:
                  if (!isStop)
                  {
                        SuspendThread(threadReadingCom);
                  }
                  else
                        ResumeThread(threadReadingCom);
```

```
isStop = !isStop;
                  break;
            case CODE CLEAR:
                  SetWindowText((HWND)hCode, L"");
                  break;
            case SEND BUT:
                  //get Mail
                  int len = SendMessage((HWND)hSendEdit, WM GETTEXTLENGTH, 0,
0);
                  mailLength = len / 2;
                  char* buffer = new char[len * 2];
                  SendMessage((HWND)hSendEdit, WM GETTEXT, len * 2,
(LPARAM) buffer);
                  char bufferHex[255] = \{ 0 \};
                  int currPos = 0;
                  for (int i = 0; i < len; i++)
                        if (*(buffer + i * 2) != ' ') {
                              bufferHex[currPos] = *(buffer + i * 2);
                              currPos++;
                        }
                  mailLength = currPos / 2;
                  for (int i = 0; i < mailLength; i++)</pre>
                        char strByte[2];
                        strByte[0] = bufferHex[i * 2];
                        strByte[1] = bufferHex[i * 2 + 1];
                        int g = (int)strtol(strByte, NULL, 16);
                        mail[i] = char(g);
                  }
                  if (isCalcChkSum)
                  {
                        BYTE chkSum = 0x00;
                        for (int i = 0; i < mailLength; i++)</pre>
                              chkSum = chkSum ^ mail[i];
                        mailLength++;
                        mail[mailLength - 1] = char(chkSum);
                  }
                  SuspendThread(threadReadingCom);
                  PurgeComm(hSerial, PURGE TXCLEAR);
                  WriteCOM();
                  ResumeThread(threadReadingCom);
            }
```

```
break;
            case BUT LOAD:
            {
                  ShowOpenDialog(hWnd);
            }
            break;
            case BUT CHECK:
                  LRESULT res = SendMessage((HWND)hCheckSum, BM GETCHECK, 0,
0);
                  if (res == BST CHECKED)
                        isCalcChkSum = TRUE;
                  else
                        isCalcChkSum = FALSE;
            }
            break;
            /*case BUT 3:
                  ShowOdometr();
                  break; */
            break;
     case WM PAINT:
            BeginPaint(hWnd, &ps);
            hDc = GetDC(hWnd);
            hfont = CreateFont(20, 0, 0, 0, FW NORMAL, FALSE, FALSE, FALSE,
RUSSIAN CHARSET, OUT OUTLINE PRECIS,
                 CLIP DEFAULT PRECIS, CLEARTYPE QUALITY, FIXED PITCH,
TEXT ("Times New Roman"));
            SelectObject(hDc, hfont);
            SetBkMode(hDc, TRANSPARENT);
            DeleteObject(hfont);
            EndPaint(hWnd, &ps);
           break;
      case WM CREATE:
           SetControls(hWnd);
           break;
      case WM CLOSE:
           DestroyWindow(hWnd);
           break;
     case WM DESTROY:
            PostQuitMessage(0);
            return DefWindowProcW(hWnd, uMsg, wParam, lParam);
            break;
      default:
            return DefWindowProcW(hWnd, uMsg, wParam, lParam);
     return 0;
INT WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR
lpCmdLine, INT nCmdShow)
{
     WNDCLASSEX wcex;
     HWND hWnd;
     MSG msg;
     memset(&wcex, 0, sizeof(WNDCLASSEX));
```

```
wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
      wcex.stvle = 0;
      wcex.lpfnWndProc = WindowProcedure;
      wcex.cbClsExtra = 0;
      wcex.cbWndExtra = 0;
      wcex.hInstance = hInstance;
      wcex.hIcon = 0;
      wcex.hCursor = LoadCursor(0, IDC ARROW);
      wcex.hbrBackground = (HBRUSH) (COLOR WINDOW + 1);
      wcex.lpszMenuName = NULL;
      wcex.lpszClassName = L"MyWindowClass";
      wcex.hIconSm = 0;
      RegisterClassEx(&wcex);
      hWnd = CreateWindowExW(0, L"MyWindowClass", L"I-Bus Checker",
            WS OVERLAPPED | WS CAPTION | WS SYSMENU | WS MINIMIZEBOX | WS VIS-
IBLE,
            0, 0, WND HEIGHT, WND WIDTH, 0, 0, hInstance, NULL);
      while (GetMessage(&msg, 0, 0, 0))
            TranslateMessage(&msg);
            DispatchMessage(&msg);
     return 0;
}
// Create controls
void SetControls(HWND hWnd)
      hComSettings = CreateWindowW(L"Static", L"", WS CHILD | WS VISIBLE |
SS GRAYRECT, 1*WND BETWEEN, 10, WND OUTER, WND FIELD HEIGHT,
           hWnd, NULL, NULL, NULL);
                  = CreateWindowW(L"Edit", L"", WS CHILD | WS VISIBLE |
SS LEFT | WS VSCROLL | WS BORDER | ES READONLY | ES MULTILINE | ES AU-
TOVSCROLL, 2*WND BETWEEN + WND OUTER, 10, WND INNER*2+WND BETWEEN,
WND FIELD HEIGHT, hWnd, NULL, NULL, NULL);
      \verb|hCodePresets| = CreateWindowW(L"Edit", L"", WS_CHILD | WS VISIBLE |
SS LEFT | WS VSCROLL | WS BORDER | ES READONLY | ES MULTILINE | ES AU-
TOVSCROLL, 4*WND BETWEEN + WND OUTER + 2*WND INNER, 10, WND OUTER+100,
WND FIELD HEIGHT, hWnd, (HMENU) PRESETS INFO, NULL, NULL);
      CreateWindowW(L"button", L"Scan...", WS CHILD | WS VISIBLE, 52, 22, 50,
20, (HWND) hWnd, (HMENU) SCAN COM, NULL, NULL);
     hComPorts = CreateWindowW(L"Button", L"Com ports:", WS_CHILD | WS_VISI-
BLE | BS GROUPBOX , 50, 50, WND OUTER - 40, 285, (HWND)hWnd, NULL, NULL,
NULL);
     hCom1 = CreateWindowW(L"button", L"Com 1", WS CHILD | WS VISIBLE |
BS AUTORADIOBUTTON, 60, 80 + 0 * 25, WND OUTER - 60, 20, (HWND) hWnd,
(HMENU) COM1, NULL, NULL);
     hCom2 = CreateWindowW(L"button", L"Com 2", WS CHILD | WS VISIBLE |
BS AUTORADIOBUTTON, 60, 80 + 1 * 25, WND OUTER - 60, 20, (HWND) hWnd,
(HMENU) COM2, NULL, NULL);
     hCom3 = CreateWindowW(L"button", L"Com 3", WS CHILD | WS VISIBLE |
BS AUTORADIOBUTTON, 60, 80 + 2 * 25, WND OUTER - 60, 20, (HWND) hWnd,
(HMENU) COM3, NULL, NULL);
```

```
hCom4 = CreateWindowW(L"button", L"Com 4", WS CHILD | WS VISIBLE |
BS AUTORADIOBUTTON, 60, 80 + 3 * 25, WND OUTER - 60, 20, (HWND) hWnd,
(HMENU) COM4, NULL, NULL);
      hCom5 = CreateWindowW(L"button", L"Com 5", WS CHILD | WS VISIBLE |
BS AUTORADIOBUTTON, 60, 80 + 4 * 25, WND OUTER - 60, 20, (HWND) hWnd,
(HMENU) COM5, NULL, NULL);
      hCom6 = CreateWindowW(L"button", L"Com 6", WS CHILD | WS VISIBLE |
BS AUTORADIOBUTTON, 60, 80 + 5 * 25, WND OUTER - 60, 20, (HWND) hWnd,
(HMENU) COM6, NULL, NULL);
      hCom7 = CreateWindowW(L"button", L"Com 7", WS CHILD | WS VISIBLE |
BS AUTORADIOBUTTON, 60, 80 + 6 * 25, WND OUTER - 60, 20, (HWND) hWnd,
(HMENU) COM7, NULL, NULL);
      hCom8 = CreateWindowW(L"button", L"Com 8", WS CHILD | WS VISIBLE |
BS AUTORADIOBUTTON, 60, 80 + 7 * 25, WND OUTER - 60, 20, (HWND) hWnd,
(HMENU) COM8, NULL, NULL);
      hCom9 = CreateWindowW(L"button", L"Com 9", WS CHILD | WS VISIBLE |
BS AUTORADIOBUTTON, 60, 80 + 8 * 25, WND OUTER - 60, 20, (HWND) hWnd,
(HMENU) COM9, NULL, NULL);
      hCom10 = CreateWindowW(L"button", L"Com 10", WS CHILD | WS VISIBLE |
BS AUTORADIOBUTTON, 60, 80 + 9 * 25, WND OUTER - 60, 20, (HWND) hWnd,
(HMENU) COM10, NULL, NULL);
      CreateWindowW(L"button", L"Connect to ...", WS CHILD | WS VISIBLE, 52,
WND FIELD HEIGHT - 40, 100, 20, (HWND) hWnd, (HMENU) CONNECT COM, NULL, NULL);
      EnableWindow((HWND)hCom1, FALSE);
      EnableWindow((HWND)hCom2, FALSE);
      EnableWindow((HWND)hCom3, FALSE);
      EnableWindow((HWND)hCom4, FALSE);
      EnableWindow((HWND)hCom5, FALSE);
      EnableWindow((HWND)hCom6, FALSE);
      EnableWindow((HWND)hCom7, FALSE);
      EnableWindow((HWND)hCom8, FALSE);
      EnableWindow((HWND)hCom9, FALSE);
      EnableWindow((HWND)hCom10, FALSE);
      hComStopResume = CreateWindowW(L"Button", L"Pause/Resume", WS CHILD |
WS VISIBLE | SS LEFT, 1 * WND BETWEEN, 10 + WND FIELD HEIGHT + 20, WND OUTER
/ 2 - 20, 30, hWnd, (HMENU) COM STOPRESUME, NULL, NULL);
hCodeClear = CreateWindowW(L"Button", L"Clear", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_LEFT, 1 * WND_BETWEEN + WND_OUTER / 2 + 20, 10 + WND_FIELD_HEIGHT + 20,
WND OUTER / 2 - 20, 30, hWnd, (HMENU) CODE CLEAR, NULL, NULL);
      hSendEdit = CreateWindowW(L"Edit", NULL, WS CHILD | WS VISIBLE | SS LEFT
| WS BORDER, 2 * WND BETWEEN + WND OUTER, 10 + WND FIELD HEIGHT + 20, (4 \star
WND BETWEEN + WND OUTER + 2 * WND INNER - 180) - (2 * WND BETWEEN + WND OUTER),
30, hWnd, NULL, NULL, NULL);
      hSendButton = CreateWindowW(L"Button", L"Send command->", WS CHILD |
WS VISIBLE | SS LEFT, 4 * WND BETWEEN + WND OUTER + 2 * WND INNER - 180, 10 +
WND_FIELD_HEIGHT + 20, 150, 30, hWnd, (HMENU)SEND BUT, NULL, NULL);
CreateWindowW(L"Button", L"Load commands", WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_DEFPUSHBUTTON, 4 * WND_BETWEEN + WND_OUTER + 2 * WND_INNER + WND_OUTER/2 +
95, 10 + WND_FIELD_HEIGHT + 20, 150, 30, hWnd, (HMENU)BUT_LOAD, NULL, NULL);
      hCheckSum = CreateWindowW(L"Button", L"Calculate check summ", WS CHILD |
WS_VISIBLE | BS_AUTOCHECKBOX, 4 * WND_BETWEEN + WND_OUTER + 2 * WND_INNER, 10 + WND_FIELD_HEIGHT + 20, 170, 30, hwnd, (HMENU)BUT_CHECK, NULL, NULL);
      hComText = CreateWindowW(L"Static", L"CONNECTION INFO\r\n\r\nBaud rate:
9600\r\nByte size: 8\r\nStop bit: 1\r\nParity: even", WS CHILD | WS VISIBLE,
1 * WND BETWEEN + 20, WND FIELD HEIGHT*3/4, WND OUTER - \overline{2}*20, 100,
            hWnd, NULL, NULL, NULL);
```

}

Файл Codes.h

```
#pragma once
#include <Windows.h>
const char* IBUSDevices[] = {
    "Broadcast",
    "0x01",
    "0x02",
    "0x03",
    "0x04",
    "0x05",
    "0x06",
    "0x07",
    "0x08",
    "0x09",
    "0x0A",
    "0x0B",
    "0x0C",
    "0x0D",
    "0x0E",
    "0x0F",
    "0x10",
    "0x11",
    "0x12",
    "0x13",
    "0x14",
    "0x15",
    "0x16",
    "0x17",
    "CD Changer",
    "0x19",
    "0x1A",
    "0x1B",
    "0x1C",
    "0x1D",
    "0x1E",
    "0x1F",
    "0x20",
    "0x21",
    "0x22",
    "0x23",
    "0x24",
    "0x25",
    "0x26",
    "0x27",
    "0x28",
    "0x29",
    "0x2A",
    "0x2B",
    "0x2C",
    "0x2D",
    "0x2E",
    "0x2F",
    "Check control module",
    "0x31",
    "0x32",
    "0x33",
    "0x34",
    "0x35",
    "0x36",
    "0x37",
    "0x38",
```

```
"0x39",
"0x3A",
"VideoModule",
"0x3C",
"0x3D",
"0x3E",
"Diagnostic??",
"0x40",
"0x41",
"0x42",
"MenuScreen",
"Immobiliser??",
"0x45",
"0x46",
"0x47",
"0x48",
"0x49",
"0x4A",
"0x4B",
"0x4C",
"0x4D",
"0x4E",
"0x4F",
"Multi function steering wheel",
"0x51",
"0x52",
"0x53",
"0x54",
"0x55",
"0x56",
"0x57",
"0x58",
"0x59",
"0x5A",
"0x5B",
"0x5C",
"0x5D",
"0x5E",
"0x5F",
"Park distance control",
"0x61",
"0x62",
"0x63",
"0x64",
"0x65",
"0x66",
"0x67",
"Radio",
"0x69",
"Digital signal processing audio amplifier",
"0x6B",
"0x6C",
"0x6D",
"0x6E",
"0x6F",
"0x70",
"0x71",
"0x72",
"0x73",
"0x74",
"0x75",
"0x76",
"0x77",
```

```
"0x78",
"0x79",
"0x7A",
"0x7B",
"0x7C",
"0x7D",
"0x7E",
"Navigation??",
"Instrument cluster electronics IKE",
"0x81",
"0x82",
"0x83",
"0x84",
"0x85",
"0x86",
"0x87",
"0x88",
"0x89",
"0x8A",
"0x8B",
"0x8C",
"0x8D",
"0x8E",
"0x8F",
"0x90",
"0x91",
"0x92",
"0x93",
"0x94",
"0x95",
"0x96",
"0x97",
"0x98",
"0x99",
"0x9A",
"0x9B",
"0x9C",
"0x9D",
"0x9E",
"0x9F",
"0xA0",
"0xA1",
"0xA2",
"0xA3",
"0xA4",
"0xA5",
"0xA6",
"0xA7",
"??",
"0xA9",
"0xAA",
"0xAB",
"0xAC",
"0xAD",
"0xAE",
"0xAF",
"0xB0",
"0xB1",
"0xB2",
"0xB3",
"0xB4",
"0xB5",
"0xB6",
```

```
"0xB7",
"0xB8",
"0xB9",
"0xBA",
"TV module",
"0xBC",
"0xBD",
"0xBE",
"LCM module",
"Multi-info display MID",
"0xC1",
"0xC2",
"0xC3",
"0xC4",
"0xC5",
"0xC6",
"0xC7",
"Telephone",
"0xC9",
"0xCA",
"0xCB",
"0xCC",
"0xCD",
"0xCE",
"0xCF",
"Light control module?? Navigation location",
"0xD1",
"0xD2",
"0xD3",
"0xD4",
"0xD5",
"0xD6",
"0xD7",
"0xD8",
"0xD9",
"0xDA",
"0xDB",
"0xDC",
"0xDD",
"0xDE",
"0xDF",
"0xE0",
"0xE1",
"0xE2",
"0xE3",
"0xE4",
"0xE5",
"0xE6",
"OBC TextBar",
"Rain/Light Sensor??",
"0xE9",
"0xEA",
"0xEB",
"0xEC",
"Lights, Wipers, SeatMemory",
"0xEE",
"0xEF",
"Board monitor buttons",
"0xF1",
"0xF2",
"0xF3",
"0xF4",
"0xF5",
```

```
"0xF6",
    "0xF7",
    "0xF8",
    "0xF9",
    "0xFA",
    "0xFB",
    "0xFC",
    "0xFD",
    "0xFE",
    "BROADCAST"
};
const char* IBUSMessages[] = {
    "0x00",
    "Device status request",
    "Device status ready",
    "Bus status request",
    "Bus status",
    "0x05",
    "DIAG read memory",
    "DIAG write memory",
    "DIAG read coding data",
    "DIAG write coding data",
    "0x0A",
    "0x0B",
    "Vehicle control",
    "0x0D",
    "0x0E",
    "0x0F",
    "Ignition status request",
    "Ignition status",
    "IKE sensor status request",
    "IKE sensor status",
    "Country coding status request",
    "Country coding status",
    "Odometer request",
    "Odometer",
    "Speed/RPM",
    "Temperature",
    "IKE text display/Gong",
    "IKE text status",
    "Gong",
    "Temperature request",
    "0x1E",
    "UTC time and date",
    "0x20",
    "Radio Short cuts",
    "Text display confirmation",
    "Display Text from start",
    "Update Text",
    "0x25",
    "0x26",
    "0x27",
    "0x28",
    "0x29",
    "On-Board Computer State Update",
    "Telephone indicators",
    "0x2C",
    "0x2D",
    "0x2E",
    "0x2F",
    "0x30",
    "MID buttons",
```

```
"MFL buttons",
"0x33",
"DSP Equalizer Button",
"0x35",
"0x36",
"0x37",
"CD status request",
"CD status",
"0x3A",
"MFL buttons 2",
"0x3C",
"SDRS status request",
"SDRS status",
"0x3F",
"Set On-Board Computer Data",
"On-Board Computer Data Request",
"0x42",
"0x43",
"0x44",
"0x45",
"LCD Clear",
"BMBT buttons",
"BMBT buttons",
"KNOB button",
"Cassette control",
"Cassette status",
"0x4C",
"0x4D",
"0x4E",
"RGB Control",
"0x50",
"0x51",
"0x52",
"Vehicle data request",
"Vehicle data status",
"0x55",
"0x56",
"0x57",
"0x58",
"0x59",
"Lamp status request",
"Lamp status",
"Instrument cluster lighting status",
"0x5D",
"0x5E",
"0x5F",
"0x60",
"0x61",
"0x62",
"0x63",
"0x64",
"0x65",
"0x66",
"0x67",
"0x68",
"0x69",
"0x6A",
"0x6B",
"0x6C",
"0x6D",
"0x6E",
"0x6F",
"0x70",
```

```
"Rain sensor status request",
"Remote Key buttons",
"0x73",
"EWS key status",
"0x75",
"0x76",
"0x77",
"0x78",
"Doors/windows status request",
"Doors/windows status",
"0x7B",
"SHD status",
"0x7D",
"0x7E",
"0x7F",
"0x80",
"0x81",
"0x82",
"0x83",
"0x84",
"0x85",
"0x86",
"0x87",
"0x88",
"0x89",
"0x8A",
"0x8B",
"0x8C",
"0x8D",
"0x8E",
"0x8F",
"0x90",
"0x91",
"0x92",
"0x93",
"0x94",
"0x95",
"0x96",
"0x97",
"0x98",
"0x99",
"0x9A",
"0x9B",
"0x9C",
"0x9D",
"0x9E",
"0x9F",
"DIAG data",
"0xA1",
"Current position and time",
"0xA3",
"Current location",
"Screen text",
"0xA6",
"TMC status request",
"0xA8",
"0xA9",
"Navigation Control",
"0xAB",
"0xAC",
"0xAD",
"0xAE",
"0xAF",
```

```
"0xB0",
"0xB1",
"0xB2",
"0xB3",
"0xB4",
"0xB5",
"0xB6",
"0xB7",
"0xB8",
"0xB9",
"0xBA",
"0xBB",
"0xBC",
"0xBD",
"0xBE",
"0xBF",
"0xC0",
"0xC1",
"0xC2",
"0xC3",
"0xC4",
"0xC5",
"0xC6",
"0xC7",
"0xC8",
"0xC9",
"0xCA",
"0xCB",
"0xCC",
"0xCD",
"0xCE",
"OxCF",
"0xD0",
"0xD1",
"0xD2",
"0xD3",
"RDS channel list",
"0xD5",
"0xD6",
"0xD7",
"0xD8",
"0xD9",
"0xDA",
"0xDB",
"0xDC",
"0xDD",
"0xDE",
"0xDF",
"0xE0",
"0xE1",
"0xE2",
"0xE3",
"0xE4",
"0xE5",
"0xE6",
"0xE7",
"0xE8",
"0xE9",
"0xEA",
"0xEB",
"0xEC",
"0xED",
"0xEE",
```

```
"0xef",
"0xf0",
"0xf1",
"0xf2",
"0xf3",
"0xf4",
"0xf5",
"0xf6",
"0xf7",
"0xf8",
"0xf9",
"0xf8",
"0xfD",
"0xfE",
"0xfF"
};
```