Práctica de Electronica con ABACUS-Nanohub

Daniel Vázquez Lago

18 de marzo de 2025

Overview

- 1. Objetivos
- 2. Modelo teórico: diodo ideal
- 3. Modelo teórico versus simulación: polarización directa
- 4. Conclusiones

Objetivos

Nuestros objetivo es la comparación entre la teoría (ecuaciones del diodo ideal) y una simulación (proporcionada por ABACUS-Nanohub versión old) de las principales características de la unión PN para dos diodos diferentes con los siguientes valores:

			$\mu_{m p}$ [cm $^2/(extsf{V}\cdot extsf{s})]$	$\mu_{\it n}$ [cm $^2/({ m V}\cdot{ m s})]$	$T_{[K]}$	E_{g} [eV]
Diodo 1	0.81	1.19	460	1360	300	1.12
Diodo 2	0.81	1.19	460	1360	300	1.12

					N_D [cm $^{-3}$]	
Diodo 1	10^{-10}	10^{-10}	10	10	$3.5 \cdot 10^{16}$	$3.5 \cdot 10^{16}$
Diodo 2	10^{-10}	10^{-10}	10	10	$3.5\cdot 10^{17}$	$3.5\cdot 10^{16}$

donde m_p^* es la masa efectiva del hueco, m_n^* la masa efectiva del electrón, μ_p la movilidad del hueco, μ_n la movilidad del electrón, T la temperatura, E_g la energía del gap, τ_n la vida media del electrón, τ_p la movilidad del hueco, x_{1n} el tamaño de la zona N, x_{1p} el tamaño de la zona P, N_D el dopado de dadores en la zona N y N_A el dopado de aceptores en la zona P.

Marco teórico: zona de vaciamiento

Llamamos al diodo 1 diodo simétrico y al diodo 2 diodo no simétrico. En esta diapositiva presentaremos más definiciones de interés: zona de vaciamiento y zonas masivas. La zona de vacimiento se define como una región del dispositivo en la que $n, p \ll N_D, N_A$, la zona masiva P en la que $p = N_A$ y la zona masiva N en la que $n = N_D$. Estas zonas tienen 2 límites internos, que son x_p y x_n :

$$x_{p} = \left[\frac{2K_{S}\varepsilon_{0}}{q} \frac{N_{D}}{N_{A}(N_{A} + N_{D})} V_{bi} \right] \qquad x_{n} = \left[\frac{2K_{S}\varepsilon_{0}}{q} \frac{N_{A}}{N_{D}(N_{A} + N_{D})} V_{bi} \right]$$

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_{A}N_{D}}{n_{i}^{2}} \right)$$

En la siguiente imagen representamos cual es la forma del dispositivo.

Marco teórico: diodo ideal

Las aproximaciones que vamos a realizar a lo largo de la presentación:

- Podemos hacer la aproximación de la zona de vaciamiento.
- Estado estacionario.
- No existe recombinación ni generación de portadores en la región de vaciamiento.
- Bajo nivel de inyección en todo el dispositivo.
- No hay degeneración.
- Toda la tensión cae en las zona de vaciamiento. Contactos óhmicos perfectos y conductor perfecto en zonas masivas.
- Las regiones masivas y la región de vacimineto están dopadas uniformemente.
- Los cuasi-niveles de Fermi son constantes en la zona de transición.

Densidad de carga

La denisdad de carga ρ viene dada por:

$$\rho(x) = \begin{cases} -qN_A & -x_p \le x \le 0 \\ qN_D & 0 \le x \le x_n \end{cases}$$

siendo cero en las zonas masivas. El campo eléctrico se calcula a partir de la ecuación de Maxwell

$$\nabla \cdot \mathcal{E} = \frac{\rho}{K_S \epsilon_0}$$

Campo y potencial eléctrico

El campo eléctrico viene dado por la siguiente ecuación:

$$\mathcal{E}(x) = \begin{cases} -\frac{qN_A}{K_S\varepsilon_0} (x_p - x) & -x_p \le x \le 0\\ -\frac{qN_D}{K_S\varepsilon_0} (x_n - x) & 0 \le x \le x_n \end{cases}$$

siendo 0 en las regiones masivas. El potencial elétrico viene dado por:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x \le -x_p \\ \frac{qN_A}{2K_S\varepsilon_0} (x_p + x)^2 & -x_p \le x \le 0 \\ -\frac{qN_D}{2K_S\varepsilon_0} (x_n - x)^2 + V_J & 0 \le x \le x_n \\ V_J & x_n \le 0 \end{cases}$$

Bandas de energía

En cálculo de las bandas de energía se realiza de la siguiente manera. Primero calculamos los valores para la zona P:

$$|E_i|_P = kT \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right)$$
 $|E_c|_P = |E_i|_P + \frac{3kT}{4} \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right)$ $|E_v|_P = |E_c|_P - |E_g|_P$

donde $|_P$ indica que se ha calculado en la región masiva P. Dado que las bandas deben verificar:

$$\frac{\mathrm{d}E_i}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}E_v}{\mathrm{d}x} = -q\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} \tag{1}$$

Entonces simplemente, para cualquier otra región:

$$E_i(x) = E_i|_P - V(x)$$
 $E_c(x) = E_c|_P - V(x)$ $E_v(x) = E_v|_P - V(x)$ (2)

Para el calculo de los valores simulados hemos obtado por coger los valores de las bandas en las posiciones x_{1n} y x_{1p} , respecto E_{fn} en la zona N.

Pseudoniveles de Fermi bajo polarización

En la región de vaciamiento, cuando estamos bajo polarización no nula, los pseudonielves de Fermi se desdoblan, tal que E_{Fp} (psudonivel de fermi de huecos) y E_{Fn} (psudonivel de fermi de electrones) están a una distancia igual que V_A :

$$E_{Fn} - E_{Fp} = V_A$$

Dado que estamos en un diodo PN polarizado el nivel E_{Fn} está fijado a cero, mientras que en el equilibrio como $E_{Fn} = E_{Fp} = E_F$ están ambos fijados a cero.

Portadores minoritarios y relacion I-V

Los portadores minoritarios en las regiones masivas en el equlibrio vienen dados por

$$n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A} \qquad p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D}$$

Y su valor en el caso de polarizaciones viene dado por

$$n_p = n_{p0} + \Delta n_p$$
 $p_n = p_{n0} + \Delta p_n$

$$\Delta n_p = n_{p0} \left(\mathrm{e}^{qV_A/kT} - 1 \right) \mathrm{e}^{(x+x_p)/L_N} \qquad \qquad \Delta p_n = p_{n0} \left(\mathrm{e}^{qV_A/kT} - 1 \right) \mathrm{e}^{(x-x_n)/L_P}$$

Dado que Δn_p y Δp_n dependen de la posición, nosotros representaremos sus valores en $x=-x_p$ y $x=x_n$ respectivamente. En el caso simulado la manera de calcularlo es sencilla: ver cual es el valor mas cercano a estos x_P y x_n . En el modelo teórico la relación IV viene dada por:

$$I = I_0 \left(e^{qV_A/kT} - 1 \right) \qquad I_0 = qA \left(\frac{D_N}{L_N} \frac{n_i^2}{N_A} + \frac{D_P}{L_P} \frac{n_i^2}{N_D} \right)$$
(3)

Valores teóricos de interés


Dado que la mayor parte de las ecuaciones implican valores numéricos comunes, aquí recogemos en una tabla los más importantes:

	D_{P} [cm $^2/s$]					
Diodo 1	35.2	1.19	0.593	0.345	10^{10}	11.7
Diodo 2	11.9	1.19	0.593	0.345	10^{10}	11.7

			x_p^{eq} [μ m]		
			0.1200		
Diodo 2	0.839	0.1678	0.01678	0.1868	0.01868

Tabla: Tablas con valores teóricos relevantes para los cálculos.

Polarización Directa Diodo Simétrico: bandas de energía



Bandas de Energía Simétrica Simulación 0.25 (eV) 0.00 --0.25-0.50 --0.75-10.0 -7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 x (µm)

Tabla: bandas en el equilibrio.

	E_c (P N) [eV]	E_i (P N) [eV]	E_v (P N) [eV]
Teo.	0.955 0.176	0.391 -0.391	-0.162 -0.944
Sim.	0.956 0.176	0.390 -0.390	-0.165 -0.944

Tabla: bandas en polarización directa.

	E_c (P N) [eV]	E_i (P N) [eV]	E_v (P N) [eV]	E_{fp} [eV] (P)	E_{fn} [eV] (N)
Teo.	0.705 0.176	0.140 -0.390	-0.412 -0.944	-0.25	0.0
Sim.	0.706 0.176	0.140 -0.390	-0.414 -0.944	-0.25	0.0

Polarización Inversa Diodo No Simétrico: bandas de energía




Tabla: bandas en el equilibrio.

	E_c (P N) [eV]	E_i (P N) [eV]	E_{v} (P N) [eV]
Teo.	1.015 0.176	0.449 -0.390	-0.105 -0.944
Sim.	1.015 0.176	0.449 -0.390	-0.105 -0.944





Tabla: bandas en polarización inversa

	rabia: band				
	E_c (P N) [eV]	E_i (P N) [eV]	E_v (P N) [eV]	E_{fp} [eV] (P)	E_{fn} [eV] (N
Teo.	1.215 0.176	0.649 -0.390	0.095 -0.944	0.2	0.0
Sim.	1.215 0.176	0.649 -0.390	0.095 -0.944	0.2	0.0

Polarización directa: campo eléctrico







Tabla: Valores del campo eléctrico

Polarización inversa: campo eléctrico







Tabla: Valores del campo eléctrico

	$\mathcal{E}_{mín}(\mathit{V}_{A}=0)\;[V/cm]$	$\mathcal{E}_{min}(\mathit{V}_{A} = -0.2) \; [V/cm]$
Teórico	-90849	-101103
Simulado	-90463	-98343

Polarización directa: potencial eléctrico







Tabla: Valores del potencial eléctrico

	$V_J(V_A=0)$ [V]	$V_J(V_A = 0.20)$ [V]
Teórico	0.779	0.529
Simulado	0.779	0.530

Polarización inversa: potencial eléctrico







Tabla: Valores del potencial eléctrico

	$V_J(V_A=0)$ [V]	$V_J(V_A = -0.25)$ [V]
Teórico	0.839	1.039
Simulado	0.839	1.038

Polarización directa: densidad de carga







Tabla: Valores de la densidad de carga. El interior indica V_A , i.e. $ho(V_A=0.0)\equiv
ho(0)$. El superíndice máx indica que es el valor máximo de ho.

	$ ho_p^{máx}(0)$ [C/cm ³]	$ ho_p^{\sf máx}(0.2)$ [C/cm³]	$ ho_n^{máx}(0)$ [C/cm³]	$ ho_n^{\sf máx}(0.2)$ [C/cm 3]
Teórico	-0.00561	- 0.00561	0.00561	0.00561
Simulado	-0.00561	-0.00561	0.0561	0.0561

Polarización inversa: densidad de carga







Tabla: Valores de la densidad de carga. El interior indica V_A , i.e. $\rho(V_A=0.0)\equiv\rho(0)$. El superíndice máx indica que es el valor máximo de ρ .

	$ ho_p^{ extsf{máx}}(0)$ [C/cm 3]	$ ho_{p}^{máx}(0.2)$ [C/cm 3]	$ ho_n^{máx}(0)$ [C/cm ³]	$ ho_n^{máx}(0.2)$ [C/cm³]
Teórico	-0.0561	-0.0561	0.00561	0.00561
Simulado	-0.05466	-0.05537	0.00690	0.00630

Polarización directa: portadores minoritarios








Tabla: Valores de los portadores minoritarios. Los Δn_p y Δp_n los evaluamos en x_n y x_p obtenidos usando las bandas de energías (simuladas).

		n_{p0} [cm $^{-3}$]	Δn_p [cm $^{-3}$]	p_{n0} [cm $^{-3}$]	Δp_n [cm $^{-3}$]
•	Teórico	2857	4.53·10 ⁷	2857	$4.53 \cdot 10^7$
S	imulado	2835	$4.72 \cdot 10^7$	2835	$4.44 \cdot 10^7$


Polarización directa: portadores minoritarios



Cabe destacar que para el cálculo de las



Polarización inversa: portadores minoritarios








Tabla: Valores de los portadores minoritarios. Los Δn_p y Δp_n los evaluamos en x_n y x_p obtenidos usando las bandas de energías (simuladas).


	n_{p0} [cm $^{-3}$]	Δn_p [cm $^{-3}$]	p_{n0} [cm $^{-3}$]	Δp_n [cm $^{-3}$]
Teórico	2857	-285.59	2857	2855.9
Simulado	283.58	-270.17	2835	-2393

Polarización inversa: portadores minoritarios





Curva I-V: directa







Tabla: Valores de las intensidades

	$I(V_A=0.25)$ [A/cm ²]
Teórico	$6.80 \cdot 10^{-6}$
Simulado	$1.74 \cdot 10^{-3}$

Curva I-V: inversa






Tabla: Valores de las intensidades

Otros valores obtenibles

Otros valores que podríamos calcular/obtener con los valores de la simulación podrían ser: x_n, x_p, I_0, L_N, L_P . Para obtenerlos bastaría con hacer algún tipo de regresión.

- Por ejemplo, x_n y x_p podríamos obtenero realizando regresiones lineales en las regiones lineles de $\mathcal{E}(x)$ y viendo en que punto se corta, o por ejemplo ver en que punto comienza a crecer V(x) o $\rho(x)$.
- Otros como I_0 serían un poco más difícil de calcular, ya que el comportamiento ideal de IV no es tan preciso, mientras que L_N y L_P sí (a partir de $n_{p0}(x)$ y pn0).

Sin embargo esto excede los objetivos de esta presentación.

Conclusiones

Las conclusiones son:

Fin