Моделирование источников преднамеренных помех системам аналоговой связи

Роман Антипенский (г. Воронеж)

В статье рассматривается методика создания источников преднамеренных помех сигналам с аналоговой модуляцией. Эти источники помех предназначены для моделирования реальных условий работы приёмо-передающей радиоэлектронной аппаратуры, использующей сигналы с аналоговой модуляцией. Статья может оказаться полезной разработчикам такой аппаратуры.

При проектировании приёмо-передающих радиоэлектронных устройств с помощью систем схемотехнического моделирования (ССМ), таких как OrCAD, Microcap, DesignLab и др., часто приходится использовать различные источники сигналов для проверки проектируемой схемы на предмет передачи (преобразования) первичного сигнала без искажений. При этом имеющиеся в подобного рода программах источники сигналов не всегда в полной мере удовлетворяют запросам разработчиков. Для исследования характеристик создаваемых устройств в условиях воздействия реальных сигналов и помех часто приходится разрабатывать собственную модель входной смеси сигнала и помехи, а затем использовать её при моделировании схемы в ССМ. В предыдущих публикациях [1-4] автор показал методику разработки и использования источников различных сигналов в программной среде MathCAD. Эта статья знакомит читателя с моделями преднамеренных помех системам аналоговой связи, создаваемых аппаратурой радиоподавления, и с методикой использования таких помех в качестве входных сигналов в ССМ радиоэлектронных устройств DesignLAB.

Согласно действующей в настоящее время классификации, помеховые сигналы делятся на три основных вида [6]: деструктивные, маскирующие и имитирующие. Также могут иметь место их комбинации. Маскирующие и имитирующие помеховые сигналы, как правило, являются аддитивными, т.е. в подавляемом приёмном устройстве они складываются с полезным сигналом. Деструктивные помеховые сигналы реализуются с помощью преднамерен-

ных электромагнитных излучений большой энергии. Воздействие деструктивных помеховых сигналов приводит к необратимым изменениям входных элементов приёмных устройств объектов подавления. Маскирующие помеховые сигналы, воздействуя в сумме с полезным сигналом на приёмное устройство, исключают или в значительной мере затрудняют принятие решения об обнаружении и распознавании (классификации) поступающих на вход приёмного устройства полезных сигналов. Основные параметры имитирующих помеховых сигналов преднамеренно делаются близкими к параметрам сигналов имитируемых объектов, что может привести, например, к перенацеливанию подавляемых систем управления войсками и оружием с истинных целей на ложные.

Наибольшее распространение в технике радиоэлектронного подавления получили маскирующие помехи [6], среди которых обычно выделяют помехи сигналам с аналоговой и дискретной модуляцией, а также помехи широкополосным сигналам. В данной работе автор ставит целью разработать источники помех аналоговым сигналам и показать методику формирования аддитивной смеси сигнала и соответствующей ему помехи, которую затем можно будет подавать на вход моделируемого устройства для проверки его работоспособности в условиях воздействия преднамеренных помех.

Модель частотно-модулированной шумовой помехи

В станциях помех линиям радиосвязи с сигналами с аналоговой модуляци-

ей автоматически назначается помеха в виде несущей, модулированной по частоте полосовым шумом с девиацией ±3,5 кГц, ±5 кГц, ±10 кГц (ЧМШ) [6]. Для моделирования такой помехи необходимо сформировать шумовую последовательность, используя модель телефонного сообщения [1], а затем осуществить модуляцию несущей по частоте этим полосовым шумом. При этом математическая модель такого помехового сигнала может быть представлена следующим выражением:

$$S_{\text{HMIII}}(l_j) = Sm\cos\left(2\pi f_0 l_j + \psi + \sum_{k=0}^{N_{\text{L}}-1} m_{f_k} \sin(2\pi F_k l_j + \varphi_k)\right), \quad (1)$$

где Sm — амплитуда несущего колебания; f_0 — частота несущего колебания; ψ — фазовый сдвиг несущего колебания; F_{k} , ϕ_{k} — частота и фазовый сдвиг k-ой гармоники модулирующего шума; N_{Γ} — количество моделируемых гармонических составляющих в шуме; m_{fk} — индексы частотной модуляции, вычисляемые по формуле [7]:

$$m_{jk} = a \frac{Um_k + dU_k}{F_k},\tag{2}$$

где a – некоторый параметр, характеризующий нелинейный элемент модулятора; Um_k , dU_k – амплитуды гармонических составляющих шума и их флуктуации.

Приступим к разработке модели ЧМШ-помехи в программной среде MathCAD, при этом в качестве подавляемого сигнала возьмём амплитудно-модулированный сигнал, математическая модель которого может быть представлена следующим выражением [1]:

$$S_{AM}\left(l_{j}\right) = Sm \left[1 + \sum_{k=0}^{N_{i}-1} m_{k} \left(Um_{k} + dU_{k}\right) \cos\left(2\pi \left(F_{k} + dF_{k}\right)l_{j} + \phi_{k}\right)\right] \cos\left(2\pi f_{0} l_{j} + \psi\right), \tag{3}$$

где Sm – амплитуда несущего колебания; f_0 – частота несущего коле-

бания; F_k , ϕ_k — частота и фазовый сдвиг k-ой гармоники первичного сигнала; N_{Γ} — количество моделируемых гармонических составляющих в первичном сообщении; m_k — парциальные коэффициенты амплитудной модуляции, вычисляемые по формуле:

$$m_k = a \frac{\left(U m_k + d U_k\right)}{S m},\tag{4}$$

где a – некоторый параметр, характеризующий нелинейный элемент модулятора; Um_k , dU_k – амплитуды гармонических составляющих телефонного сообщения и их флуктуации.

Первое, с чего мы начнём, – сформируем отсчёты индексной переменной j, которую будем использовать для доступа к элементам массивов, а также сформируем отсчёты времени t_i и частоты f_i :

$$Nn := 10000$$
 $j := 1..Nn$ $t_j := j \times 10^{-6}$ $f_j := j \times 10^2$.

Далее задаём количество гармонических составляющих первичного сигнала, индексную переменную k, а также амплитуды Um и частоты F десяти гармоник, которые будут участвовать в формировании модулирующего колебания для амплитудно-модулированного сигнала и полосового шума для ЧМШ-помехи:

$$N:=10$$
 $k:=1...N$ $Um_1:=3$
 $Um_2:=4$ $Um_3:=6$ $Um_4:=5$
 $Um_5:=4,5$ $Um_6:=4$ $Um_7:=3,5$
 $Um_8:=3$ $Um_9:=2,4$ $Um_{10}:=2$
 $F_1:=300$ $F_2:=600$ $F_3:=900$
 $F_4:=1200$ $F_5:=1500$ $F_6:=1800$
 $F_7:=2100$ $F_8:=2400$
 $F_9:=2800$ $F_{10}:=3200$

Затем формируем случайные фазовые сдвиги гармоник φ , реализацию нормально-распределённого шума Q, временной массив первичного сигнала T и рассчитываем его спектр с использованием функции альтернативного быстрого преобразования Фурье Cfft(S(t)) [5]. При этом как для временного, так и для спектрального представлений первичного сигнала выполним нормировку амплитудных значений. Результирующие массивы формы и спектра модулирующего колебания обозначены с использованием иден-

тификаторов TLF и bT соответственно:

$$\begin{split} um &:= \max(Um) \quad \Phi_k := \operatorname{rnd}(Um_k) \pi \\ & \quad Q := \operatorname{rnorm}(10001, 0, 1) \end{split}$$

$$T_j := \sum_{k=1}^N \frac{Um_k}{um} \cos\left(2\pi F_k t_j + \Phi_k\right) \\ R := \max(T) \quad TLF_j := \frac{T_j}{R} \\ SwT := cffl(T) \quad vT_j := \left|SwT_j\right| \\ r := \max(vT) \quad bT_j := \frac{vT_j}{r} \end{split}$$

Далее вводим амплитуду сигнала Us, несущую частоту f_0 , глубину модуляции a и уровень шума Sb, формируем аддитивную смесь st амплитудномодулированного сигнала и шума и рассчитываем её спектр b:

$$U := 1 \quad f := 70 \times 10^3 \quad a := 1 \quad Sb := \frac{1}{5}$$

$$sl_j := U\left(1 + aTLF_j\right)\cos\left(2\pi f : 0l_j\right) + SbQ_j$$

$$msl := \max(sl) \quad sl_j := \frac{sl_j}{mst}$$

$$Sw := cfft(st) \quad v_j := \left|Sw_j\right|$$

$$r := \max(v) \quad b_j := \frac{v_j}{r}$$

Затем вводим параметры помехи: амплитудный уровень Up по отношению к уровню сигнала, девиацию D, несущую частоту помехи fp. Далее формируем случайные значения амплитуды Ump и фазовых сдвигов ϕp гармонических составляющих, участвующих в формировании модулирующего шума, генерируем массив временных отсчётов помехи s в соответствии с выражением (1), рассчитываем амплитудный спектр ЧМШ-помехи bp и формируем аддитивную смесь a-сигнала и ЧМШ-помехи (идентификатор a-супствов a-су

$$\begin{split} Up &:= \frac{1}{4} \quad D := 1000 \quad fp := 65 \times 10^3 \\ Ump_k &:= rnd \left(Ump_k \right) + um \\ & \Phi p_k := rnd \left(Ump_k \right) \pi \\ ump &:= max \left(Ump \right) \quad m1_k := \frac{Ump_k}{ump} \frac{D}{F_k} \\ s_j &:= \cos \left(2\pi fpt_j + \right. \\ & + \sum\limits_{k=1}^N m1_k \, \sin \left(2\pi F_k t_j + \Phi p_k \right) \right) \end{split}$$

На рис. 1 представлены результаты моделирования аддитивной смеси АМ-сигнала, гауссова шума и ЧМШ-помехи.




Рис. 1. Результаты моделирования аддитивной смеси АМ-сигнала, гауссова шума и ЧМШ-помехи

Единственное, что осталось сделать, – это записать в файл результат формирования временного представления аддитивной смеси для её использования в качестве входного сигнала в системе схемотехнического моделирования РЭУ. В ССМ DesignLAB предусмотрен источник сигнала из файла, при этом данные в файле необходимо представить в следующем формате:

Для того чтобы наш аддитивный сигнал выглядел в файле подобным образом, добавим в модель следующий программный код:

$$i := 0..1$$
 $sig_{j,i} := if(i = 0, t_j, ss_j)$

$$WRITEPRN("sig.dat") := sig$$

Поясним введённые обозначения. Мы сформировали массив всего из двух значений (0 и 1) для индексной переменной і, которая будет участвовать в формировании двумерного массива sig по правилу: если i = 0, то в j-элемент массива записываем отсчёт времени t_b если не равен нулю (равен 1) – то записываем отсчёт аддитивного сигнала ss_i. Затем формируем файл с именем sig.dat, он будет размещаться в том же каталоге, что и наш файл с моделью. Следует также сказать о том, что для правильной записи результатов моделирования в файл необходимо в программе MathCAD установить следующие значения системных параметров PRN File Settings: Precision




Рис. 2. Испытательная схема с источником сигнала из файла




Рис. 3. Результаты моделирования источника сигнала с аддитивной смесью АМ-сигнала и ЧМШ-помехи в системе DesignLAB




Рис. 4. Результаты спектрального анализа аддитивного сигнала в системе схемотехнического моделирования DesignLAB

(точность отображения) = 10, Column Width (ширина столбца) = 20.

Покажем теперь, как выполнить ввод и моделирование испытательной схемы для проверки источника сигнала в DesignLAB. Введём схему, показанную на рис. 2.

В качестве источника сигнала воспользуемся компонентом VPWL_FILE (источник напряжения, заданный в файле) и установим значение его атрибута File = sig.dat. Сохраним собранную схему, поместив в папку со схемой файл sig.dat, зададим параметры директивы временного анализа и выполним моделирование. В окне программы Probe системы DesignLAB мы увидим точно такой же аддитивный сигнал, который первоначально был создан нами с помощью программы MathCAD (см. рис. 3).

Выполнив быстрое дискретное преобразование Фурье в системе схемотехнического моделирования DesignLAB, получим спектральное представление сигнала, полностью соответствующее тому, которое мы получили с использованием разрабо-




Рис. 5. Аддитивная смесь АМ-сигнала и ЧМШ-помехи на входе избирательной цепи радиоприёмного устройства подавляемой системы связи




Рис. 6. Аддитивный сигнал до и после фильтрации избирательной цепью




Рис. 7. Временная форма первичного и детектированного сигналов

танной модели в программной среде MathCAD (см. рис. 4).

Покажем возможность осуществления анализа приема АМ-сигнала в условиях воздействия ЧМШ-помехи с использованием разработанного источника сигнала. Для этого примем следующие ограничения и допущения:

- в качестве избирательной цепи радиоприёмного устройства АМ-сигнала будем использовать простой колебательный контур;
- детектирование АМ-сигнала и его фильтрацию будем осуществлять с использованием математических операций, которые детализируем далее;
- при анализе результатов приёма сигнала будем использовать функцию ошибок, значения которой положим отличными от нуля при превышении разности отсчётов исходного и детектированного сигналов некоторого порога.

Зададим параметры элементов колебательного контура R, L, C, рассчитаем его комплексную передаточную характеристику b и вычислим его

добротность Qk и резонансную частоту fp:

$$R := 500 \quad C := 20 \times 10^{-9} \quad L := 0,253 \times 10^{-3}$$

$$w_0 := \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad fp := \frac{w_0}{2\pi} \quad Qk := R\sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$b_j := \frac{1}{1 + \sqrt{-1}Qk\left(\frac{-w_0}{2\pi f_j} + 2\pi \frac{f_j}{w_0}\right)}$$

$$b2_j := \left|b_j\right| \quad z := \max(b2) \quad H_j := \frac{b2_j}{z}$$

Выведем на график спектры сигналов и помехи, амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) контура (см. рис. 5).

Используя спектральный метод анализа [7] прохождения сигналов через цепи, вычислим комплексный спектр смеси R3 на выходе избирательной цепи радиоприёмного устройства подавляемой системы связи. Выполнив обратное альтернативное преобразование Фурье icft(x) [6], получим массив комплексных отсчетов аддитивной смеси S3t на выходе во временной форме (см. рис. 6):

$$R3_{j} := Sw3_{j} \overline{b_{j}} \quad r3_{j} := \left| R3_{j} \right|$$

$$a3 := \max(r3) \quad Sp3_{j} := \frac{r3_{j}}{a3}$$

$$S3t := icfft(R3) \quad s3t_{j} := Re(S3t_{j})$$

$$z3 := \max(s3t) \quad s3t_{j} := \frac{s3t_{j}}{z3}$$

На рис. 6 показаны результаты фильтрации аддитивной смеси сигнала и помехи, из которых видно, что в выходном сигнале значительно ослаблено влияние шумов (высокочастотной составляющей).

Затем выполним детектирование АМ-сигнала, используя математическую операцию выделения модуля, что соответствует принципу детектирования амплитудно-модулированных сигналов – выделению огибающей модулированного сигнала. Программный код такой операции запишется следующим образом:

$$G3_j := \left| S3l_j \right| \quad g := \max(G3) \quad Gk_j := \frac{G3_j}{g}.$$

Из графика (см. рис. 7) видно значительное влияние ЧМШ-помехи – в детектированном сигнале появились отклонения амплитуды, которых нет в первичном сообщении.

Выполним фильтрацию детектированного сигнала *Gk*, исключив из его

спектра гармонические составляющие, частоты которых превышают верхнюю частоту спектра первичного сигнала F_N (см. рис. 8):

$$Us := cfft(Gk) \quad uv_j := |Us_j|$$

$$m2 := \max(uv) \quad uv := \frac{uv_j}{m2}$$

$$fil_j := if(0 < f_j \le \le F_N, Us_j \exp(-\sqrt{-1 \times 0.21}), 0)$$

$$fit := icfft(fi1) \quad Ufil_j := Re(fit_j)$$

В результате в переменной *Ufil* будут содержаться отсчёты детектированного сигнала после фильтрации. Для дальнейшей обработки принятого сигнала (анализа результата подавления принятого сообщения) необходимо привести первичный и детектированный сигналы к единому масштабу по амплитудной оси. Приводимый программный код осуществляет эту операцию для первичного сигнала *TLF* и детектированного *Ufil*:

$$\begin{split} mu &:= \max \left(U f i l \right) \quad mim := \min \left(U f i l \right) \\ mu &:= \operatorname{if} \left(|mu| > |mim|, mu, |mim| \right) \\ U f i l_j &:= \frac{U f i l_j}{mu} \\ mt &:= \max \left(T L F \right) \quad mit := \min \left(T L F \right) \\ mt &:= \operatorname{if} \left(|mt| > |mit|, mt, |mit| \right) \\ T L F_j &:= \frac{T L F_j}{mt} \\ mf &:= \max \left(G k \right) \quad U d_j &:= \frac{G k_j}{m f} \end{split}$$

На рис. 9 показаны первичный TLF, детектированный Ud и отфильтрованный Ufil сигналы в нормированном виде.

Заключительным шагом разработки модели является формирование функции ошибок Oz путём подсчёта количества отсчётов, в которых разность амплитудных значений первичного TLF и детектированного Ufil сигналов превышает пороговое значения (примем его равным 0,15 относительно единицы). Максимум функции ошибок su далее следует разделить на общее количество отсчётов моделируемого фрагмента Nn и принять решение – есть эффект от воздействия помехи или нет:

$$Oz_j := if \left(|TLF_j - Ufil_j| > 0.15, 0.2 \right)$$




Рис. 8. Результаты фильтрации детектированного сигнала

(а) Спектр детектированного сигнала; (б) спектр детектированного сигнала после фильтра




Рис. 9. Первичный *TLF*, детектированный *Ud* и отфильтрованный *Ufil* сигналы в нормированном виде

$$su_0 := 0$$

$$su_j := if \left(Oz_j = 0, \max(su) + 1, 0\right)$$

$$sum := \max(su)$$

На рис. 10 показаны результаты анализа воздействия ЧМШ-помехи на АМ-сигнал.

Конечно, принятые допущения и ограничения модели не позволяют в полной мере и с высокой степенью достоверности осуществить подобный анализ — это тема отдельной работы. Наша задача заключалась в том, чтобы разработать модель источника сигнала, позволяющую управлять параметрами модулированных сигналов и преднамеренных помех при моделировании различных приёмных устройств в реальных условиях работы, и показать возможность и направление дальнейшего развития модели.

Применяя модели других аналоговых сигналов, рассмотренные в работе [1], читатель без труда сможет модифицировать программный код представленной модели для создания




Рис. 10. Результаты анализа воздействия ЧМШ-помехи на АМ-сигнал с использованием разработанной модели

Вероятность разборчивости Pp = 0,737; результат подавления Kp = "NO EFFECT"

источников аддитивных сигналов, имитирующих реальные условия работы радиоприёмных устройств систем связи с аналоговой модуляцией.

Модель частотно-модулированной полосовым шумом помехи

Наряду с ЧМШ-помехой для подавления широкополосных аналоговых сигналов в станциях помех предусмотрена помеха в виде несущей, модулированной по частоте ограниченным по амплитуде частотно-манипулированным двухполосным шумом с эффективной девиацией частоты $DF = 8 \pm 1,6$ кГц [6]. Такая помеха носит название ЧМШП (частотно-модулированная полосовым шумом). Граничные частоты первой и второй полос шума установлены $\Delta Sh_1 = 1,1...1,5$ кГц и $\Delta Sh_2 = 1,9...2,3$ кГц соответственно. Манипуляция полосового шума осуществляется хаотической импульсной последовательностью, которую можно получить с использованием алгоритма формирования последовательности со случайным следованием единичных и нулевых посылок [2]:

$$S_{\text{XMII}}(l_{i}) = \sum_{k=0}^{N_{n}-1} \sum_{n=0}^{N_{u}-1} \begin{bmatrix} l_{3} + \frac{T_{n}}{N_{u}} n + Pk \leq l_{i} < l_{3} + \frac{T_{n}}{N_{u}} (n+1) + Pk, \\ f \begin{bmatrix} \text{rnd}(1) \geq 0, 5, \\ 1, \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$(5)$$

где t_3 – длительность интервала задержки кодовой посылки относительно момента времени t_i = 0; N_u – количество импульсов в посылке; T_n – длительность кодовой посылки; N_n – количество посылок в последовательности; Р - период повторения посылок.

Для построения источника помехи ЧМШП воспользуемся разработанной моделью ЧМШ-помехи. В этой модели в качестве модулирующего напряжения будем использовать частотно-манипулированный полосовой шум (ЧМнПШ). Алгоритм формирования ЧМнПШ запишем с использованием выражения (5), введя соответствующие обозна-

$$\mathsf{ЧМ}\mathbf{\Pi}\mathbf{\Pi}\mathbf{\Pi}(t_{i}) = \sum_{k=0}^{N_{n}-1}\sum_{n=0}^{N_{n}-1}f\left[\mathsf{rnd}(1) \geq 0.5, \\ Re\left\{ \mathsf{IFFT}\left[H_{1}\left(j\omega\right)\mathsf{FFT}\left(\mathsf{S}b_{i}\left(t_{i}\right)\right)\right]\right\}, \\ Re\left\{ \mathsf{IFFT}\left[H_{2}\left(j\omega\right)\mathsf{FFT}\left(\mathsf{S}b_{i}\left(t_{i}\right)\right)\right]\right\} \right]$$

где $H_1(jw), H_2(jw)$ – комплексные передаточные функции фильтров, обеспечивающих выделение полос шума в соответствии с описанием помехи ЧМШП; $Sb(t_i)$ – вектор значений первичной шумовой последовательности с нормальным законом распределения, FFT(x) и IFFT(x) – функции прямого и обратного быстрого преобразования Фурье.

Сформируем массив шума с нормальным законом распределения О, введём граничные частоты полос f11,f12,f21,f22 и выполним фильтрацию шума в частотной области.




Рис. 11. Временное представление двухполосного шума и хаотической импульсной последовательности




Рис. 12. Временное (а) и спектральное (б) представления ЧМШП-помехи и полосового шума

После обратного преобразования Фурье массивы Sq1 и Sq2 будут содержать необходимые для формирования помехи шумовые фрагменты:

Q := morm(20001,0,1)

$$f11:=1100 \quad f12:=1500 \quad f21:=1900$$

$$f22:=2300 \quad SQ:=cfft(Q)$$

$$SQ1_{j}:=if(f11< f_{j} < f12, SQ_{j}, 0)$$

$$SQ2_{j}:=if(f21< f_{j} < f22, SQ_{j}, 0)$$

$$sq1:=icfft(SQ1) \quad Sq1_{j}:=Re(sq1_{j})$$

$$sq2:=icfft(SQ2) \quad Sq2_{j}:=Re(sq2_{j})$$

$$sm1:=\max(Sq1) \quad Sq1_{j}:=\frac{Sq1_{j}}{sm1}$$

$$sm2:=\max(Sq2) \quad Sq2_{j}:=\frac{Sq2_{j}}{sm2}$$

Затем введем порог рог для ограничения пик-фактора шума, пересчитаем с его учётом значения массивов Sq1 и Sq2, зададим длину dS элементарного импульса хаотической импульсной последовательности (ХИП) и сформируем её (идентификатор *bip*) в соответствии с алгоритмом, описанным в [2]:

$$pop := 09 \quad Sq1_j := if \left(\left| Sq1_j \right| > \right)$$

$$> por, if \left(Sq1_j > 0, por, -por \right), Sq1_j \right)$$

$$Sq2_j := if \left(\left| Sq2_j \right| > \right)$$

$$> por, if \left(Sq2_j > 0, por, -por \right), Sq2_j \right)$$

$$dS := 8 \times 10^{-4} \quad dL := dS \times 10^{6}$$

$$b := 0, dL .. 20000 \quad rb := 0.. dL$$

$$Rn_b := rnd(10 \pi Q_1) \quad y_b := \Phi(sin(Rn_b))$$

$$Y_{(b+rb)} := y_b$$

$$D_j := if(Y_j > 0, 5, 1, -1)$$

$$bip_j := if(D_j = 1, Sq1_j, Sq2_j)$$

На рис. 11 показан первичный сигнал (двухполосный шум), которым теперь необходимо промодулировать несущую частоту в соответствии с принципом частотной модуляции.

В заключение введём несущую частоту помехи fp, девиацию DF, параметр нелинейности модулятора а и сформируем массив ЧМШП помехи *sp*:

$$fp := 80 \times 10^3$$
 $DF := 8000$ $a := \frac{1}{2000}$
 $sp_j := \cos(2\pi fpl_j + aDFbip_j)$

На рис. 12 показаны временное и спектральное представления ЧМШП помехи.

Используя представленные в работе модели преднамеренных помех, возможно создание источников аддитивных сигналов, имитирующих реальные условия работы радиоприёмных устройств систем аналоговой радиосвязи в сложной электромагнитной обстановке.

Литература

- 1. Антипенский Р.В. Моделирование источников аналоговых сигналов. Современная электроника. 2007. № 4.
- 2. Антипенский Р.В. Моделирование источников сигналов с дискретной модуляцией. Современная электроника. 2007. № 8.
- 3. Антипенский Р.В. Моделирование источников сложных сигналов. Современная электроника., 2007. № 9.
- 4. Антипенский Р.В. Моделирование источников импульсно-модулированных сигналов. Современная электроника. 2008. № 2.
- 5. Saffe R.C. Random Signals for Engineers using MATLAB and Mathcad. Springer-Verlag, 2000.
- 6. Мельников В.Ф., Линник В.А., Воронин Н.Н., Грачёв В.Н. Основы построения комплексов и средств радиоподавления радиосвязи. Часть 2. Воронеж: ВВВИУРЭ,
- 7. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Радио и связь, 1986.

