1 共格应变能 1

## 1 共格应变能

$$q(a_s, \hat{G}) = \frac{\Delta E_A^{epi}(a_s, \hat{G})}{\Delta E_A^{bulk}(a_s)} \tag{1}$$

$$***\Delta E_A^{bulk}(a_s) = E_A^{bulk}(a_A) - E_A^{bulk}(a_s)$$
 (2)

其中,

$$q(a_s, \hat{G}) = 1 - \frac{B}{C_{11} + \Delta \gamma(a_s, \hat{G})}$$
(3)

无剪切应变:

$$***q(\hat{G}) = 1 - \frac{B}{C_{11} + \Delta \gamma_{harm}(\hat{G})}$$
(4)

$$B = \frac{1}{3}(C_{11} + 2C_{12}) \tag{5}$$

$$\Delta = C_{44} - \frac{1}{2}(C_{11}2 - C_{12}) \tag{6}$$

其中

$$\gamma_{harm}([001]) = 0, \gamma_{harm}([110]) = 1, \gamma_{harm}([111]) = \frac{4}{3}$$
(7)

可以发现:  $q(\hat{G})$  由弹性常数决定,当  $\Delta>0$  时,验证,随 [001].[110].[111] 依次递减。反之递增。

## 2 界面能计算公式

$$\frac{E_f}{N} = \frac{2S\sigma}{N} + E_{cs} \tag{9}$$

其中:

$$E_f = E_{AB} - xNE_A - (1 - x)NE_B \tag{10}$$

 $E_A$  和  $E_B$  分别为 A 或 B 分的完全弛豫后结构每个原子的单点能,N 为界面模型的原子数目

## 3 需要计算的部分

- 1、 $Al_3Sc$  晶格参数为  $a_S$  和  $a_A$  的能量
- 2、Al 的单点能
- 3、 $Al_3Sc$  的弹性常数
- 3、界面模型弛豫后的总能