# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Информационная безопасность систем и технологий»

#### Отчет

по практической работе №4

на тему «Функции управления таймерами в среде STM32CubeIDE»

Дисциплина: ПМК

Группа: 21ПИ1

Выполнил: Гусев Д. А.

Количество баллов:

Дата сдачи:

Принял: Хворостухин С. П.

- 1 Цель работы: изучить функции управления таймерами средствами библиотеки HAL в среде разработки STM32CubeIDE.
  - 2 Задание на практическую работу.
- 2.1 Выполните настройку таймеров в графическом интерфейсе среды разработки STM32CubeIDE в соответствии с вариантом 8, приведенным на рисунке 1. Период работы таймеров и направление счета выберите самостоятельно.

		8	TIM1	TIM3	TIM2	16
--	--	---	------	------	------	----

Рисунок 1 — Вариант задания

- 2.2 Сгенерируйте программный код, соответствующий заданной конфигурации.
- 2.3 Проанализируйте программный код библиотеки HAL, приведенный в файлах:
  - stm32f4xx\_it.c обработчики прерываний таймера;
  - stm32f4xx\_hal\_tim.c функции работы с таймерами.
  - 2.4 Проанализируйте настройки таймеров в файле main.c.
  - 2.5 Сформируйте описание программного кода:
  - обработчиков прерываний таймеров;
  - функций инициализации таймеров;
  - функций работы с таймерами.
  - 3 Выполнение практической работы:
- 3.1 Была выполнена настройка внешних линий прерываний в графическом интерфейсе среды разработки STM32CubeIDE в соответствии с вариантом 8. Результат приведен на рисунке 2.




Рисунок 2 - Настройка внешних линий прерываний

- 3.2 Был сгенерирован программный код, соответствующий заданной конфигурации.
- 3.3 Был проанализирован программный код библиотеки HAL, приведенный в файлах:
  - stm32f4xx\_it.c обработчики прерываний таймера;
  - stm32f4xx\_hal\_tim.c функции работы с таймерами.
- 3.3.1 Программный код в файле stm32f4xx\_it.c содержит обработчики прерываний для микроконтроллера STM32F4xx. В этом файле содержаться следующие функции:
- NMI\_Handler(void) обрабатывает Non-maskable interrupt (NMI). Содержит бесконечный цикл для блокировки выполнения программы.
- HardFault\_Handler(void) обрабатывает жесткую ошибку (Hard Fault).
  Содержит бесконечный цикл для блокировки выполнения программы.
- MemManage\_Handler(void) обрабатывает ошибку управления памятью (Memory Management Fault). Содержит бесконечный цикл для блокировки выполнения программы.

- BusFault\_Handler(void) обрабатывает ошибку шины (Bus Fault). Содержит бесконечный цикл для блокировки выполнения программы.
- UsageFault\_Handler(void) обрабатывает ошибку использования (Usage Fault). Содержит бесконечный цикл для блокировки выполнения программы.
- SVC\_Handler(void) обрабатывает вызов службы системы через инструкцию SWI. Содержит комментарии без реального кода обработки прерывания.
- DebugMon\_Handler(void) обрабатывает монитор отладки. содержит комментарии без реального кода обработки прерывания.
- PendSV\_Handler(void) обрабатывает запрос на обслуживание системы.
  содержит комментарии без реального кода обработки прерывания.
- SysTick\_Handler(void) обрабатывает таймер системного такта. вызывает функцию HAL\_IncTick(), которая увеличивает системное время HAL.
- 3.3.2 Программный код в файле stm32f4xx\_hal\_tim.c содержит следующие функции для работы с таймерами:
- Функции установки конфигурации для режима сравнения вывода (Output Compare) для соответствующих каналов TIM\_OC1\_SetConfig(), TIM OC3 SetConfig(), TIM OC4 SetConfig().
- Функции для инициализации, деинициализации и управления генерацией базового времени HAL\_TIM\_Base\_MspInit(), HAL\_TIM\_Base\_MspDeInit().
  - HAL\_TIM\_IRQHandler(): Обработчик прерываний ТІМ.
- HAL\_TIM\_OC\_DelayElapsedCallback(): Обратный вызов для обработки событий задержки порогового значения сравнения вывода ТІМ (Output Compare).
- HAL\_TIM\_PeriodElapsedCallback(): Обратный вызов для обработки событий завершения периода ТІМ.
- HAL\_TIM\_PWM\_PulseFinishedCallback(): Обратный вызов для обработки событий завершения периода для ШИМ сигнала ТІМ.

- HAL\_TIM\_OnePulse\_Start(), HAL\_TIM\_PWM\_Start(), HAL\_TIM\_IC\_Start(), HAL\_TIM\_Encoder\_Start(): Функции для запуска одноимпульсного режима, ШИМ, ввода захвата и интерфейса энкодера ТІМ соответственно.
- HAL\_TIM\_StateTypeDef HAL\_TIM\_GetState(): Возвращает текущее состояние TIM и его компонентов (Base, Output Compare, PWM, Input Capture, One Pulse, Encoder).
- HAL\_TIM\_ConfigOCrefClear(), HAL\_TIM\_ConfigClockSource(), HAL\_TIM\_PWM\_Init(), HAL\_TIM\_OC\_Init(): Функции для настройки различных параметров ТІМ, таких как очистка сравнения вывода, источник тактового сигнала, инициализация ШИМ и Output Compare для ТІМ соответственно.
  - HAL\_TIM\_IRQHandler(): Функция обработки прерываний ТІМ.
- 3.4 Были проанализированы настройки таймеров в файле main.c. В файле main.c настраиваются три таймера (TIM1, TIM2, TIM3) с помощью функций MX TIM1 Init(), MX TIM2 Init(), и MX TIM3 Init() соответственно.
- TIM1 настраивается в режиме Output Capture (Захват): CounterMode установлен в UP (вверх); Period (период) установлен на 0; ОСМоde установлен в TIM OCMODE FORCED ACTIVE. Prescaler установлен на 16.
- TIM2 настраивается в режиме PWM: CounterMode установлен в UP (вверх); Prescaler установлен на 16; Period установлен на максимальное значение 4294967295 (это максимальное 32-битное значение); ОСМоde установлен в TIM\_OCMODE\_PWM1.
- TIM3 настраивается в режиме Output Compare (Сравнение): CounterMode установлен в UP (вверх); Period установлен на 65535; OCMode установлен в TIM\_OCMODE\_TIMING; Prescaler установлен на 16;
  - 3.5 Было сформировано описание программного кода:
  - обработчиков прерываний таймеров;

- функций инициализации таймеров;
- функций работы с таймерами.
- 3.5.1 Функция обработки прерываний HAL\_TIM\_IRQHandler() находится в файле stm32f4xx hal tim.c.

Параметры: указатель на структуру TIM\_HandleTypeDef, представляющую обработчик таймера TIM.

Возвращаемое значение функции: void - нет возвращаемого значения.

Краткий алгоритм работы:

- 1) Проверяется флаг события захвата / сравнения (Capture/Compare) для каждого канала (CC1, CC2, CC3, CC4).
- 2) Если событие произошло и прерывание для этого события разрешено, то выполняются соответствующие действия:
- 3) Для события захвата: вызывается обработчик захвата или обработчик завершения импульса ШИМ (pulse).
- 4) Для события сравнения: вызывается обработчик задержки окончания импульса (delay) или обработчик завершения импульса ШИМ.
- 5) После выполнения соответствующих действий для канала, текущий канал обнуляется.
- 6) Далее проверяется событие обновления таймера и, если разрешено прерывание этого события, вызывается соответствующий обработчик.
- 7) Проверяются и обрабатываются другие возможные события, такие как Break input, Trigger detection, Commutation.
- 3.5.2 Функция обработчика прерывания системного таймера SysTick\_Handler находится в файле stm32f4xx\_it.c.

Параметры: функция не принимает параметры.

Возвращаемое значение: функция не возвращает значений.

- 1) Выполняется пользовательский код, помещенный между комментариями USER CODE BEGIN SysTick\_IRQn 0 и USER CODE END SysTick IRQn 0.
- 2) Вызывается функция HAL\_IncTick(), которая увеличивает значение системного счетчика времени. Это функция из HAL (Hardware Abstraction Layer), предоставляемой производителем микроконтроллера для работы с аппаратными ресурсами.
- 3) Выполняется пользовательский код, помещенный между комментариями USER CODE BEGIN SysTick\_IRQn 1 и USER CODE END SysTick IRQn 1.
- 3.5.3 Функции инициализации таймеров MX\_TIM1\_Init, MX\_TIM2\_Init, MX\_TIM1\_Init находятся в файле main.c

Параметры: функции не принимают параметры.

Возвращаемое значение: функции не возвращают значение

- 1) Объявление и инициализация структур для конфигурации таймера и его каналов.
- 2) Конфигурация параметров таймера, таких как делитель частоты (Prescaler), режим счетчика (CounterMode), период (Period) и другие параметры.
- 3) Инициализация режима работы таймера с использованием соответствующей HAL функции (например, HAL\_TIM\_OC\_Init для TIM1 и HAL\_TIM\_PWM\_Init для TIM2).
  - 4) Конфигурация мастер-режима работы таймера, если необходимо.
- 5) Конфигурация режима работы канала таймера, например, режима ШИМ (PWM) или других режимов.
- 3.5.4 Функции установки конфигурации для режима сравнения вывода (Output Compare) для соответствующих каналов TIM\_OC1\_SetConfig(), TIM\_OC3\_SetConfig(), TIM\_OC4\_SetConfig() находятся в файле stm32f4xx hal tim.c.

#### Параметры:

- 1) TIM\_TypeDef \*TIMx указатель на структуру TIM\_TypeDef, представляющую периферийное устройство TIM.
- 2) TIM\_OC\_InitTypeDef \*OC\_Config указатель на структуру TIM OC InitTypeDef, которая содержит параметры конфигурации.

Возвращаемое значение: функции не возвращают значение.

Краткий алгоритм работы:

- 1) Проверить корректность переданных параметров TIMx и OC Config.
- 2) Инициализировать вывод сравнения первого канала таймера TIMx с помощью параметров из структуры OC\_Config.
- 3) Настроить режим работы и регистры сравнения для первого канала таймера ТІМх.
- 4) Применить заданные параметры конфигурации к выводу сравнения первого канала таймера ТІМх. Завершить работу функции.
- 3.5.5 Функция обратного вызова для обработки событий задержки порогового значения сравнения вывода TIM (Output Compare) HAL TIM OC DelayElapsedCallback() находится в файле stm32f4xx hal tim.c.

Параметры: TIM\_HandleTypeDef \*htim представляет указатель на структуру данных типа TIM\_HandleTypeDef.

Возвращаемое значение: функции не возвращают значение.

Краткий алгоритм работы:

- 1) Позволяет пользовательскому коду обрабатывать событие завершения задержки сравнения для таймера ТІМ.
- 3.5.6 Функция обратного вызова для обработки событий завершения периода TIM HAL\_TIM\_PeriodElapsedCallback() находится в файле stm32f4xx hal tim.c.

Параметры: TIM\_HandleTypeDef \*htim представляет указатель на структуру данных типа TIM\_HandleTypeDef.

Возвращаемое значение: функции не возвращают значение.

Краткий алгоритм работы:

- 1) Позволяет пользовательскому коду реагировать на событие завершения периода таймера ТІМ.
- 3.5.7 Функция обратного вызова для обработки событий завершения периода для ШИМ сигнала TIM HAL\_TIM\_PWM\_PulseFinishedCallback() находится в файле stm32f4xx\_hal\_tim.c.

Параметры:

Возвращаемое значение: функции не возвращают значение.

Краткий алгоритм работы:

3.5.8 Функция для запуска одноимпульсного режима HAL TIM OnePulse Start() находится в файле stm32f4xx hal tim.c.

Параметры:

Возвращаемое значение: функции не возвращают значение.

Краткий алгоритм работы:

3.5.9 Функция для запуска ШИМ HAL\_TIM\_PWM\_Start() находится в файле stm32f4xx\_hal\_tim.c.

Параметры:

- 1) TIM\_HandleTypeDef \*htim: Указатель на структуру данных типа TIM\_HandleTypeDef, которая содержит информацию о выбранном таймере TIM.
- 2) uint32\_t Channel: Номер канала TIM, на котором нужно запустить генерацию PWM.

Возвращаемое значение: возвращает статус операции в виде значения типа HAL StatusTypeDef (HAL OK - успешно, HAL ERROR - ошибка).

- 1) Проверяются параметры (проверка на допустимость значений параметров).
  - 2) Проверяется состояние канала ТІМ.
  - 3) Устанавливается состояние канала ТІМ в режим занятости.

- 4) Включается канал сравнения (Capture Compare channel). При необходимости (если ТІМ поддерживает BREAK) включается основной вывод ТІМ.
- 5) Включается периферийное устройство ТІМ, за исключением случая, когда таймер находится в режиме слейва и управление производится через триггер.
- 3.5.10 Функция для запуска ввода захвата HAL\_TIM\_IC\_Start() находится в файле stm32f4xx hal tim.c.

#### Параметры:

- 1) TIM\_HandleTypeDef \*htim: Указатель на структуру данных типа TIM\_HandleTypeDef, которая содержит информацию о выбранном таймере (TIM).
- 2) uint32\_t Channel: Номер канала ТІМ, на котором нужно запустить ввод захвата (Input Capture).

Возвращаемое значение: возвращает HAL\_StatusTypeDef статус выполнения операции - HAL\_OK в случае успешного запуска ввода захвата или HAL ERROR в случае ошибки.

### Краткий алгоритм работы:

- 1) Проверяет параметры функции и состояния каналов ТІМ.
- 2) Устанавливает состояние канала TIM в режим занятости (BUSY).
- 3) Включает канал для захвата ввода (Input Capture channel).
- 4) Включает периферию ТІМ в режиме Slave, если она не находится в режиме триггера.
- 3.5.11 Функция для запуска интерфейса энкодера HAL\_TIM\_Encoder\_Start() находится в файле stm32f4xx\_hal\_tim.c.

#### Параметры:

- 1) TIM\_HandleTypeDef \*htim указатель на структуру TIM handle.
- 2) uint32\_t Channel указывает канал ТІМ, который следует запустить.

Возвращаемое значение: возвращает значение типа HAL\_StatusTypeDef, которое может быть HAL\_OK в случае успешного запуска энкодера или HAL\_ERROR в случае ошибки.

Краткий алгоритм работы:

- 1) Получает состояния каналов 1 и 2, а также их комплементарных каналов.
- 2) Проверяет параметры и устанавливает состояния каналов ТІМ в зависимости от выбранного канала.
- 3) Включает интерфейс энкодера для выбранного канала или для обоих каналов, если выбран неопределенный или общий канал.
- 4) Результатом является запуск энкодера на выбранном канале ТІМ с соответствующими настройками.
- 3.5.12 Функции получения текущего состояние TIM и его компонентов HAL\_TIM\_IC\_GetState, HAL\_TIM\_PWM\_GetState, HAL\_TIM\_OC\_GetState, HAL TIM Base GetState находится в файле stm32f4xx hal tim.c.

Параметры: TIM\_HandleTypeDef \*htim, для которого нужно вернуть состояние.

Возвращаемое значение: возвращает состояние TIM из структуры HAL TIM StateTypeDef.

3.5.13 Функция для настройки очистки сравнения вывода HAL TIM ConfigOCrefClear() находится в файле stm32f4xx hal tim.c.

Параметры:

- 1) TIM\_HandleTypeDef \*htim указатель на структуру, представляющую TIM PWM handle.
- 2) TIM\_ClearInputConfigTypeDef \*sClearInputConfig указатель на структуру, содержащую конфигурацию очистки OCRef и параметры для периферийного устройства TIM.
- 3) uint32\_t Channel указывает канал ТІМ, для которого применяется настройка очистки OCRef.

Возвращаемое значение: озвращает значение типа HAL\_StatusTypeDef, которое может быть HAL\_OK при успешной конфигурации очистки OCRef или HAL ERROR в случае возникновения ошибки.

Краткий алгоритм работы:

- 1) Проверка переданных параметров. Блокировка процесса для предотвращения конфликтов доступа к ресурсам. Установка состояния ТІМ в занятое.
- 2) В зависимости от источника очистки OCRef. Отключение битов выбора очистки OCRef и битов ETR. Настройка параметров при использовании функции OCRef clear с источником ETR.
- 3) В зависимости от канала ТІМ: Включение или выключение функции очистки OCRef для соответствующего канала.
- 3.5.14 Функция для настройки источника тактового сигнала HAL TIM ConfigClockSource() находится в файле stm32f4xx hal tim.c.

Параметры:

- 1) TIM\_HandleTypeDef \*htim указатель на структуру, представляющую TIM PWM handle.
- 2) TIM\_ClockConfigTypeDef \*sClockSourceConfig указатель на структуру, содержащую конфигурацию источника тактового сигнала.

Возвращаемое значение: возвращает значение типа HAL\_StatusTypeDef, которое может быть HAL\_OK при успешной настройке источника тактирования или HAL\_ERROR в случае возникновения ошибки.

- 1) Блокировка процесса для предотвращения конфликтов доступа к ресурсам; Установка состояния ТІМ в занятое; Проверка переданных параметров; Сброс битов SMS, TS, ECE, ETPS и ETRF.
- 2) В зависимости от переданного источника тактового сигнала: Настройка внутреннего источника тактирования; Настройка внешнего источника тактирования в режиме ETRMODE1 или ETRMODE2; Настройка внешнего

источника тактирования через входы ТІ1, ТІ2 или ТІ1ЕD; Настройка внутреннего триггера ITR0-ITR3;

- 3) Установка состояния ТІМ в готовое; азблокировка процесса; Возврат статуса операции.
- 3.5.15 Функция для инициализации ШИМ HAL\_TIM\_PWM\_Init() находится в файле stm32f4xx hal tim.c.

Параметры: указатель на структуру TIM\_HandleTypeDef, представляющую TIM PWM handle.

Возвращаемое значение: возвращает значение типа HAL\_StatusTypeDef, которое указывает на успешность выполнения операции и может быть HAL\_OK или HAL ERROR.

- 1) Проверка наличия выделенного ресурса для TIM handle.
- 2) Проверка параметров инициализации с помощью макросов assert param.
- 3) Если ТІМ находится в состоянии сброса, то: Выделение ресурса блокировки и его инициализация; В зависимости от макроса USE\_HAL\_TIM\_REGISTER\_CALLBACKS установка обработчиков прерываний на стандартные слабые обратные вызовы или кастомные обработчики; Инициализация низкоуровневого оборудования: GPIO, CLOCK, NVIC и возможно DMA.
- 4) Установка состояния ТІМ в занятое; Инициализация базового времени для РWM через вызов функци; ТІМ\_Base\_SetConfig; Инициализация состояния DMA-буфера; Инициализация состояния каналов ТІМ; Установка состояния ТІМ в готовое; Возврат успешного статуса НАL ОК.
- 4 Вывод: были изучены функции управления таймерами средствами библиотеки HAL в среде разработки STM32CubeIDE.