Cronômetro Digital

SEL0614 - Aplicação de Microprocessadores

Professor:

Pedro Oliveira

Alunos:

- Gustavo Moura Scarenci de Carvalho Ferreira, nºUSP 12547792
- Matheus Henrique Dias Cirillo, n°USP 12547750


Código Comentado

```
SW0 Equ P2.0
                            ;Definição de variavel para legibilidade do código
SW1 Equ P2.1
                            ;Definição de variavel para legibilidade do código
CS EQU P0.7
                            ;Definição de variavel para legibilidade do código
A0 EQU P3.3
                            ;Definição de variavel para legibilidade do código
                            ;Definição de variavel para legibilidade do código
A1 EQU P3.4
org 00h
Start:
                CLR CS
                JNB SW0, Select
                                  ;Caso SW0 pressionado (low) inicializa o programa
                JNB SW1, Select
                                   ;Caso SW1 pressionado (low) inicializa o programa
                                    ;Volta para o start esperando SWO ou SW1 ser pressionado
                SJMP Start
Select:
                SETB CS
                                    ;Chip select
                SETB A0
                                    ;Select Disp
                SETB A1
                                    ;Select Disp
Tnit:
                Mov R3,#00Ah
                                    ;Inicializador do loop para rodar o programa 10(0Ah) vezes
Main:
                MOV DPTR, #LUT
                                    ;Traz a lookup table para o DPTR
                CLR A
                                    ;Limpa o valor de A e estabelece o ponto de retorno do loop 0 a
Back:
                MOVC A, @A+DPTR
                                   ;Insere DPTR com um offset de A em A
                MOV P1,A
                                    ;Mostra A no display selecionado
                                        ;Verifica se algum botão foi pressionado
                ACALL Press_check
                JNB SW0, Delay 250ms
                                        ;Caso SW0 pressionado (low) faz o delay de 250ms
                JNB SW1, Delay_1000ms
                                        ;Caso SW1 pressionado (low) faz o delay de 1000ms
Number inc:
                INC DPTR
                                    ;Próximo valor da tabela de procura e ponto de retorno dos
delays,
                                    ;com esse ponto de retorno caso SWO e SW1 estejam pressionados
o delay não sera 1250ms
                DJNZ R3,Back
                                    ;Decrementa nosso loop de rodar o programa em 10 vezes e
retorna para back
                SJMP Init
                                    ;Caso ele passe do decremento e retorno do loop retorna para
```


```
init e reinicia a contagem
Delay_250ms:
                Mov R7, #01
                                    ;Coloca 1 em R7 para que o loop de delay seja realizado apenas
1x
                Jmp Delay
                                   ;Vai para a função de delay
Delay_1000ms:
                Mov R7, #04
                                    ;Coloca 4 em R7 para que o loop de delay seja realizado 4x
                Jmp Delay
                                    ;Vai para a função de relay
Delay:
                MOV R0, #200
                                    ;Loop geral (1x para 250ms e 4x para 1000ms)
                MOV R1, #230
Again:
                                    ;Loop externo (reinicia o loop interno)
Here:
                NOP
                                    ;Loop interno
                NOP
               DJNZ R1, Here
                                    ;Continua o loop interno enquanto R1 não for 0
               DJNZ R0, Again
                                    ;Continua o loop externo enquanto R0 não for 0
                DJNZ R7, Delay
                                    ;Continua o loop geral enquanto R7 não for 0
                JMP Number_inc
                                    ;Retorna do delay para o ponto de incremento
    ;Calculo de loop:
        ;No loop interno temos 1 + 1 + 2 ciclos de máquina rodando 200 vezes, cada ciclo tem
1.085us com 11.0592MHz = 1247.75us
        ;0 loop externo faz com que o loop interno rode 200 vezes = 249550us = 249.55ms
        ;O overhead do loop externo 1 + 2 ciclos de maquina rodando 200 vezes = 651us
        ;O loop geral também tem um overhead para cada delay:
            ;250ms -> 1 + 2 ciclos de máquina rodando 1 vez = 3.255us
            ;1000ms -> 1 + 2 ciclos de máquina rodando 4 vezes = 13.02us
        ;Logo, para 250ms teremos um tempo total de 250204.255us = 250.20ms
        ;e para 1000ms teremos um tempo total de 1000856.08us = 1000.86ms
Press check:
               Mov A, P2
                                   ;Coloca o valor de P2 em A
                ANL A, #0FFh
                                   ;Faz um AND com 111111111b para verificar se SWO ou SW1 estão
pressionados
                CPL A
                                    ;Inverte o valor de A efetivamente realizando um NAND pra SWO e
SW1
                                    ;nesse ponto os 6 bits mais significativos de A são 0 e os 2
menos significativos contem informação
                JZ Start
                            ;Caso ninguém pressionado retorna para o start
                                   ; caso algum pressionado retorna para o fluxo do código
                RET
Org 0200h
LUT:
                DB 0C0h, 0F9h, 0A4h, 0B0h, 99h, 92h, 82h, 0F8h, 80h, 90h, 01
    ;Lookup table com os codigos para mostrar os digitos em 7 segmentos
```

FND

Fluxo simplificado do código



Interfaces




Utiliza-se CS, A0 e A1 para escolher o display que se quer exibir o número.

- CS -> ativa o chip o seletor e permite escolher um dos displays para funcionar
- A0 e A1 -> linhas de seleção 2 para 4, usando 2 sinais podemos controlar 4 saídas diferentes, o que permite escolher um dos 4 displays.

Utiliza-se P1 para exibir o valor desejado no display selecionado.

Lê-se os valores de P2.0 e P2.1 (SW0 e SW1) para definir o tempo de delay entre a troca de números.

7 segments display



Numbers table

Digit	dp	g	f	е	d	С	b	а	Hex
0	1	1	0	0	0	0	0	0	C0
1	1	1	1	1	1	0	0	1	F9
2	1	0	1	0	0	1	0	0	A4
3	1	0	1	1	0	0	0	0	В0
4	1	0	0	1	1	0	0	1	99
5	1	0	0	1	0	0	1	0	92
6	1	0	0	0	0	0	1	0	82
7	1	1	1	1	1	0	0	0	F8
8	1	0	0	0	0	0	0	0	80
9	1	0	0	1	0	0	0	0	90

Assim, caso o objetivo seja exibir o valor 7 no display, devemos colocar P1 com o valor de #0F8h.

Delay

SW0 e SW1 controlam o delay do contador e são entradas detectadas por P0 no bit 0 e 1. Quando SW1 está ligado a rotina de delay de 0,25s roda 4 vezes, gerando um delay de 1s. Já quando SW0 está ligado ele da um override em SW1 e faz com a rotina de delay de 0,25s rode apenas uma vez, gerando um delay de 0,25s.

Verificação de botão

Idealmente o projeto contaria com um interrupt que altera o valor de R7 quando um dos botões é pressionado, entretanto não tivemos esse conceito em aula e a solução foi manter o switch apertado e fazendo verificações antes de iniciar as funções de delay, dando preferência para SW0.

Existe também um teste para caso nenhum dos dois botões estar apertado o código desligar o display e voltar a esperar uma nova entrada.

References

<u>Time delay calculation for various 8051 chips</u>
8051 Instruction Set (tue.nl)
#24 EdSim51 Seven Segment Display - YouTube