Auteurs: Ben zina Wesley, Pean Théo, Belkhir Malik, Belin Maxime





Système location Autolib

ANNÉE 2019 | BTS SN | LYCÉE CHRISTOPHE COLOMB

Ben zina Wesley | Pean Théo | Belkhir Malik | Belin Maxime

Auteurs: Ben zina Wesley, Pean Théo, Belkhir Malik, Belin Maxime

I. <u>Sommaire</u>

II. Présentation Générale du Projet. 4
III. Présentation de l'équipe.
IV. Schéma de l'architecture Système.
A. Équipement du terminal embarqué.
B. Station Autolib.
C. Système de géolocalisation. Erreur ! Signet non défini
V. Diagramme de cas d'utilisation d'ensemble.
VI. Acquisition des coordonnées GPS.
A. Introduction.
B. Standard NMEA-0183.
C. Exemple de trames
a. La trame GGA : Données d'acquisition du FIX - GPS10
b. La trame GLL : Position géographique-Longitude/latitude - GPS. 10
c. La trame GSV : satellite en vue GPS.
D. Programmation
E. Acquisition des trames.
F. Diagramme séquentiel.
G.Diagramme de classe.
H.Acquisition de la trame GLL.
VII. Bloc Piface : Entrées/Sorties
A. Introduction
a. Sorties de la carte PiFace.
<u>b. Entrées de la carte PiFace.</u>
c. Programmation des sorties
d. Programmation des entrées.
B. Implémentation dans le projet
C. Diagramme séquentiel
D. Diagramme de classe
<u>D. Diagramme de Classe</u>

Auteurs: Ben zina Wesley, Pean Théo, Belkhir Malik, Belin Maxime

VIII. Serveur TCP. 16
A. Introduction 16
B. Diagramme séquentiel16
C. Diagramme de classe 16
D. Interface Serveur
IX. Interface Homme-Machine Véhicule. 18
A. Diagramme de classe 18
B. Interface graphique19
<u>a. Partie 1.</u> 19
<u>b. Partie 2.</u>
<u>c. Partie 3</u> 20
<u>d. Partie 4.</u> 20
X. Programme de lecture des cartes
XI. Programme d'envoie des coordonnées GPS
XII. Présentation du lecteur de carte
XIII. Système intégré à la station
A. Lecture et écriture de la carte
B. Exemple de commande APDU 43
a. Préparation de l'environnement. 43
b. Détection du ou des lecteurs. 43
c. Connexion à une carte
d. Envoie d'une commande au lecteur. 44
C. Les commandes APDU principales 44
D. Diagramme de classe
XIV. Communication avec la base de données
A. Introduction 47
B. Base de données 47
C. Diagramme de classe 48
XV. Serveur TCP. 49
A. Introduction49

Auteurs: Ben zina Wesley, Pean Théo, Belkhir Malik, Belin Maxime

B. Diagramme de classe	49
XVI. Serveur TCP.	50
A. Diagramme de classe	50
B. Interface graphique	51
XVII. Annexe.	57
A. Codage de l'application embarquée (étudiant 1)	57
a. Classe CGPS.	57
b. Classe CGPIO.	6o
c. Classe CGSERVEUR.	61
d. Classe CIHM	62
B. Codage de l'application embarquée (étudiant 2)	65
a. Classe NFC.	65
b. Classe GSM.	67
<u>C. Source</u>	72
D. Codage de l'application de la station	73
E. Codage de l'application de supervision	86

Auteurs: Ben zina Wesley, Pean Théo, Belkhir Malik, Belin Maxime

II. Présentation générale du projet.

Il s'agit d'un système d'Autolib, permettant au client d'interagir avec une borne (interface homme-machine) et de louer un véhicule totalement électrique afin de se déplacer d'un point A vers un point B.

Chaque station comporte une borne interactive à écran tactile, sur laquelle le client s'identifie (carte RFID sans contact délivrée lors de son inscription avec un code confidentiel), choisit la station d'arrivée et diverses options, ou clôt la location en cours.

Le client pourra réserver une place dans la station de destination (pour une durée de 90 minutes). Cette place devient alors indisponible pour les autres usagers.

Il faut passer la carte sur le lecteur situé sur le pare-brise, cela permet de déverrouiller le véhicule ainsi que la trappe où est branché le câble d'alimentation. Le débranchement initie la période de facturation.

Tout au long du parcours, le bouton assistance présent dans la voiture et sur les bornes de location permet de contacter le Central.

Une fois le véhicule garé sur une place réservée ou libre, il faut le rebrancher et passer la carte sur le lecteur pare-brise pour verrouiller les portes. La borne interactive délivre un reçu récapitulant la location.

L'ensemble du projet est réalisé sous QT. La partie embarqué est réalisée sous Linux et la partie station et supervision sont réalisées sous Windows

III. Présentation de l'équipe.

L'équipe de projet est composée de 4 étudiants :


- Ben zina Wesley a pour tâche de réaliser l'application située dans la station.
- Pean Théo est chargé de l'intégration de l'application embarquée dans le véhicule.
 - Belkhir Malik doit développer l'application embarquée.
- Belin Maxime réalise une application de supervision au centre de traitement.

Auteurs: Ben zina Wesley, Pean Théo, Belkhir Malik, Belin Maxime

IV. Schéma de l'architecture système.

A. Équipement du terminal embarqué

Architecture de l'équipement terminal embarqué




Le système embarqué dans le véhicule est constitué de plusieurs composants :

- Un lecteur de carte RFID pour lire le badge du client.
- Un récepteur GPS pour récupérer les coordonnées GPS en temps réel.
- Un Modem GSM afin de transmettre les valeurs reçues par le récepteur GPS.
- Une carte Raspberry PI₃ pour contrôler les composants ci-dessus ainsi que pour créer un serveur TCP.

Auteurs: Ben zina Wesley, Pean Théo, Belkhir Malik, Belin Maxime

B. Station Autolib

Architecture d'une station AUTOLIB




Le matériel nécessaire à la station, un PC sous Windows pour y intégrer l'application client, un clavier numérique afin que le client puisse saisir son mot de passe à 4 chiffres et pour finir, un lecteur RFID pour que le client s'identifie lorsqu'il y dépose sa carte. La station devra être connectée à Internet pour communiquer avec la base de données.

Auteurs: Ben zina Wesley, Pean Théo, Belkhir Malik, Belin Maxime

C. Système de géolocalisation


Architecture du système de géolocalisation GPS avec remontée des données via GSM



Le système embarqué reçoit en temps réel ses coordonnées via satellite à intervalle régulier. Les trames de coordonnées sont ensuite transmises par le modem GSM, toujours à intervalle régulier au centre de traitement afin de mettre à jour la position du véhicule dans la base de données ainsi que la position sur la carte du moniteur de la supervision.

Auteurs: Ben zina Wesley, Pean Théo, Belkhir Malik, Belin Maxime

V. <u>Diagramme de cas d'utilisation d'ensemble.</u>



Auteurs: Pean Théo

VI. Acquisition des coordonnées GPS

A. Introduction

Pour connaître la position du véhicule, on utilise un GPS USB ND100. Cet appareil fonctionne avec le standard NMEA (National Marine & Electronics Association) et reçoit les trames GGA, GGL, GSA, GSV et RMC. Pour connaître la position, on a besoin de 4 satellites visible en permanence minimum.



B. Standard NMEA-0183

Toutes les données sont transmises sous la forme de trames constituées de caractères ASCII ainsi que les caractères [CR] Retour Chariot et [LF] Retour à la ligne. Chaque trame est constituée, au maximum, de 82 caractères à la vitesse de transmission de 4800 bauds.

- -Chaque trame commence par le caractère « \$ »
- -Suivi par un groupe de 2 lettres pour l'identifiant du récepteur :

GP pour Global Positioning System (Système Américain)

BD ou GB pour Beidou (Système Chinois)

GA pour Galileo (Système Européen)

GL pour GLONASS (Système Russe)

- Puis un groupe de 3 lettres pour l'identifiant de la trame
- **GGA** pour GPS Fix and Date
- GLL pour Positionnement Géographique Longitude Latitude
- **GSA** pour DOP et satellites actifs
- **GSV** pour Satellites visibles
- VTG pour Direction (cap) et vitesse de déplacement (ne nœuds et Km/h)
- RMC pour données minimales exploitables spécifiques
- -Suivent ensuite un certain nombre de champs séparés par une «, » (séparateur de champs).
- -Un champ optionnel : checksum précédé du signe « * »représente le OU exclusif de tous les caractères compris entre le « \$ » et « * ».
- -Suivi par la fermeture de la séquence avec un [CR][LF].

Auteurs: Pean Théo

C. Exemples de trames

a. La trame GGA: Données d'acquisition du FIX - GPS

\$GPGGA,123519.000,4807.038,N,01131.324,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,, *42

```
123519.000 = Acquisition du FIX à 12:35:19 UTC
4807.0380,N = Latitude 48 deg 07.0380' N
01131.3240,E = Longitude 11 deg 31.3240' E
1 = Fix qualification : (0 = non valide, 1 = Fix GPS, 2 = Fix DGPS)
08 = Nombre de satellites en poursuite.
0.9 = DOP (Horizontal dilution of position) Dilution horizontale.
545.4,M = Altitude, en Mètres, au-dessus du niveau moyen des Océans.
46.9,M = Correction de la hauteur de la géoïde en Mètres par rapport à l'ellipsoïde WGS84 (MSL).
(Champ vide) = nombre de secondes écoulées depuis la dernière mise à jour DGPS.
(Champ vide) = Identification de la station DGPS.
*42 = Checksum
Non représentés CR et LF.
```

b. La trame GLL: Position Géographique – Longitude/Latitude – GPS

\$GPGLL,4916.45,N,12311.12,W,225444,A

```
4916.46,N = Latitude 49 deg. 16.45 min. Nord.
12311.12,W = Longitude 123 deg. 11.12 min. West (ouest)
225444 = Acquisition du Fix à 22:54:44 UTC
A = Données valides
Pas de checksum
Non représentés CR et LF.
```

c. La trame GSV: satellite en vue - GPS

1 = Trame 1 de 2 trames (jusqu'à 3 trames)

\$GPGSV,2,1,08,01,40,083,46,02,17,308,41,12,07,344,39,14,22,228,45*75

2 = Nombre de trames GSV avec les données complètes.


```
08 = Nombre de satellites visibles (SV).
01 = N° d'identification du 1er Satellite.
40 = Elévation en degrés du 1er Satellite.
083 = Azimut en degrés du 1er Satellite.
46 = Force du signal du 1er Satellite (Plus grand=meilleur)
(Cette séquence se répète jusqu'à 4 satellites par trames.
On peut donc avoir jusqu'à 3 trames GSV dans une transmission (12 satellites).)
*75 = checksum
```

Auteurs: Pean Théo

D. Programmation

```
Pour configurer la clé, on doit écrire : if ( (fd = open( "/dev/ttyUSB0" , O_RDONLY | O_NOCTTY ))< 0 ) {} else{ struct termios tio; tcgetattr(fd,&tio); tio.c_cflag = B4800 | CS8 | CLOCAL | CREAD; tio.c_oflag = 0; tio.c_lflag = 0; tio.c_lflag |= IGNPAR; tio.c_lflag &= ~(ICANON); tio.c_cc[VTIME] = 0; tio.c_cc[VTIME] = 0; tio.c_cc[VMIN] = 1; tcsetattr(fd,TCSANOW,&tio); tcflush(fd, TCIOFLUSH); }
```


E. Acquisition des trames



Voici un exemple d'acquisition de trames

Auteurs: Pean Théo

F. Diagramme séquentiel



Dans la suite du projet, le système envoie par SMS les coordonnées au centre de traitement à intervalle régulier.

G. Diagramme de classe


La fonction trame() permet de récupérer le contenu de la trame GLL (précisé dans le fichier CGPS.h présent dans l'annexe). La fonction latitude() permet de récupérer la latitude. La fonction longitude(), récupérer la longitude et la fonction heure() l'heure d'acquisition de la trame. Chaque valeur sont renvoyés dans une QString qui stocke les valeurs et permet de les afficher via une interface graphique

+buffer [1000]: char +nb: int +fd: int +text: QString +text1: QString +trame(): QString +latitude(): QString +longitude(): QString +heure(): QString

Projet SNIR : Autolib

Auteurs: Pean Théo

H. Acquisition de la trame GLL



Appuyé sur « PushButton » permet de mettre à jour les coordonnées reçues.

Auteurs: Pean Théo


VII. Bloc Piface: Entrées/Sorties

A. Introduction

La carte PiFace est une création d'Andrew Robinson conçue pour être facilement utilisable, initier les enfants à l'électronique et leur permettre d'interagir rapidement avec le monde réel.



La PiFace se connecte directement sur le connecteur GPIO du Raspberry Pi. Les entrées et sorties se raccordent sur des borniers situés le long des côtés de la carte. La carte est équipée d'un MCP23S17 connecté sur le bus SPI du GPIO et offrant 16 entrées/sorties numériques. Les 16 I/O se répartissent en 8 entrées (dont 4 équipées de boutons poussoirs) et 8 sorties.



a. Sorties de la carte PiFace

Les sorties sont bufferisées par ULN2803 et munies chacune d'une LED de contrôle. Chaque sortie est un Darlington en collecteur-ouvert qui supporte 50V et peut commander une charge jusque 500 mA. Des cavaliers présents sur la carte permettent un certain nombre de réglages : adresse de la carte, alimentation externe, diodes antiretour, désactivation des relais et désactivation des sorties.

b. Entrées de la carte PiFace

Les entrées sont maintenues à l'état haut (1) par une résistance de tirage activée par défaut. Les entrées sont mises à o (activées) par un bouton poussoir présent sur la carte (entrées o à 3) ou par un dispositif extérieur mettant l'entrée à la masse (entrées o à 7).

c. <u>Programmation des sorties</u>

Pour configurer l'état d'une LED, on doit utiliser la fonction digital_write (int, int)

int : numéro du port de la LED, valeur entre o et 7.

int : état de la LED, 1 pour l'allumer et o pour l'éteindre.

Auteurs: Pean Théo

d. Programmation des entrées


Pour lire l'état d'un bouton, on utilise la fonction digital_read(int) int : numéro du bouton

Le programme affichera « 1 » pour l'état « haut » et « o » pour l'état « bas ».

B. Implémentation dans le projet


La carte PiFace permet ici de simuler des éléments du véhicule comme l'état du câble (branché ou non), l'état des portières (fermées ou non), le début/la fin d'une course, ou encore vérifier si le badge qui est présenté sur le parebrise est bien celui qui a réservé le véhicule sur la borne de la station.

Sur la carte ci-contre, le bouton 4 ne fonctionne pas, les LEDS 1, 3 et 5 sont utilisées ainsi que les boutons 1, 2 et 3.




Auteurs: Pean Théo

C. Diagramme séquentiel



D. Diagramme de classe



La fonction cable() permet de d'allumer la LED 5 si on appuie sur le bouton 3 et d'éteindre la LED 5 si on appuie sur le bouton 3.

La fonction carte(QString, QString) prend deux chaînes de caractères en arguments et compare ces deux chaînes qui correspondent aux valeurs de la carte obtenues sur lors de la réservation ainsi que lors de la lecture sur le parebrise. Si elles sont égales, la LED 1 s'allume et return « true », sinon les chaînes sont différentes, la LED 3 s'allume et return « false ».


Auteurs: Pean Théo

VIII. Serveur TCP

A. Introduction

Le serveur TCP a pour but d'assurer les communications entre la station et le véhicule afin que la station puisse transmettre l'ID du badge du client qui réserve le véhicule.

B. <u>Diagramme séquentiel</u>



C. Diagramme de classe

creation_serveur() : permet de créer un serveur TCP. client_connexion() permet aux machines de se connecter au serveur (dans notre cas : la station). client_lecture() : cette fonction sert) lire ce que la

CGSERVEUR


-*serveur: QTcpServer
-Clients: QList<QTcpSocket>
+client_lecture(): QString
+creation_serveur(): void
+client_connexion(): void

station envoie lors de sa connexion (l'ID du badge client), de stocker et renvoyer cette valeur pour la comparer avec celle lue par le lecteur sur le parebrise.

Auteurs: Pean Théo

D. Interface serveur

Appuyer sur le bouton « Serveur » permet d'afficher une boîte de dialogue et un bouton « host ». Appuyer sur le bouton host permet de créer un serveur TCP et donc à la station de se connecter. Lors de la connexion, la station envoie un message qui est affiché dans la boîte de dialogue. Ce message contient la valeur de l'ID du client qui a réservé le véhicule.




Auteurs: Pean Théo

IX. Interface Homme-Machine Véhicule

L'interface Homme-Machine (IHM) permet d'afficher les informations sur un écran.

A. Diagramme de classe



B. Interface graphique

a. Partie 1


Il n'y a qu'un seul bouton au début. Appuyer dessus permet de « démarrer » l'interface.



Auteurs: Pean Théo

b. Partie 2


Des zones de textes et des boutons supplémentaires sont affichés. Le bouton PiFace permet de simuler les opérations d'entrées et de sorties évoquées précédemment.



c. Partie 3

Lorsqu'on appuie sur le bouton « Afficher coordonnées », les coordonnées sont affichées dans des zones de textes.

Appuyer à nouveau dessus permet de mettre à jour les coordonnées.



d. Partie 4

Le bouton « Serveur » a la même utilité que dans l'interface serveur évoquée précédemment et fonctionne à l'identique.



Auteurs: Belkhir Malik

X. <u>Programme de lecture des cartes</u>

A la fin de cette partie, je dois être en mesure de pouvoir identifier que le numéro correspondant à la carte passée sur le lecteur RFID est bien celle correspondant au numéro qui a été alloué à cette autolib. Des cartes RFID ainsi qu'un lecteur RFID ont donc été mis à ma disposition pour me permettre de pouvoir effectuer l'identification du client.

Je crée alors le programme sur le logiciel QT.

Création de la classe CRFID :

Pour commencer j'ai placé les fichiers de la librairie « winscard » dans le dossier du projet, j'ai ajouté la ligne « LIBS += winscard.lib » dans le fichier .pro et j'ai inclue winscard (« #include "winscard.h"») dans le code source. Cela me permettra d'utiliser de nombreuse fonctionnalité lié à la carte et au lecteur.

J'ai alors dû installer les drivers du lecteur pour qu'il puisse être reconnu par la machine et ainsi pouvoir l'utiliser correctement, j'ai alors placé dans mon programme un code me permettant de détecter si les drivers sont correctement installer ou non.

```
int ret = SCardEstablishContext( SCARD_SCOPE_USER,NULL,NULL,&hContext );
if( ret != SCARD_S_SUCCESS ) {ui->textEdit->setText("Erreur, le driver n'est pas installe.");}
else{ui->textEdit->setText("driver installer.");
```

Apres cette vérification on passe alors à la détection de la présence du lecteur.

```
size = 256;
ret = SCardListReaders( hContext, NULL, readerName, &size );
if( ret != SCARD_S_SUCCESS ) {ui->textEdit_2->setText("Erreur, le lecteur n'est pas detecter.");}
else{ui->textEdit_2->setText("lecteur detecter.");
```

Et une fois que celui-ci est bien présent on peut alors détecter si la carte est présente sur le lecteur.

```
ret=SCardConnect(hContext,readerName,SCARD_SHARE_SHARED,SCARD_PROTOCOL_T0|SCARD_PROTOCOL_T1,&hCard,&pdwActiveProtocol);
if( ret != SCARD_S_SUCCESS ) {ui->textEdit_3->setText("Erreur, le carte n'est pas detecter.");}
else{ui->textEdit_3->setText("carte detecter.");}
```


Les fonctions « ScardEstablishContext() », « SCardListReaders() », SCardConnect() ainsi que les variables qu'elles contiennent sont déjà prédéfinis dans le fichier « winscard.h ».

Tout ce programme est placé dans un timer qui me permet de pouvoir l'actualiser indéfiniment et ainsi détecter à chaque instant si l'un des outils (lecteur, carte) est manquant.

```
Projet SNIR : Autolib

Auteurs: Belkhir Malik
```

Apres avoir créé l'interface graphique, je place chaque réponse aux nombreuses vérifications dans des textEdit, ce qui me permettra de savoir en temps réel si tout est bien en place.



Après avoir effectué toute ces taches, on passe maintenant au chargement des clé d'authentification du lecteur dans le but de pouvoir ensuite lire les données se trouvant dans la carte.

« SendLen » représente le nombre d'octets envoyé et « RecvLen » représente le nombre d'octets reçu.

```
Projet SNIR: Autolib
```

Auteurs: Belkhir Malik

On passe ensuite à la fonction qui permet l'authentification pour un bloc. La variable « NbBlock » représente le bloc qu'on sélectionne, on le définira plus tard.


```
for (int i=0;i<262;i++) {
SendBuff[i] = 0;
//Chargement du block
SendBuff[0] = 0xFF;
SendBuff[1] = 0x86;
SendBuff[2] = 0x00;
SendBuff[3] = 0x00;
SendBuff[4] = 0 \times 05;
SendBuff[5] = 0x01;
SendBuff[6] = 0x00;
                        // n° de bloc
SendBuff[7] = NbBlock;
SendBuff[8] = 0x60; //type A sinon type B = 0x61
SendBuff[9] = 0;
SendLen = 10;
RecvLen = 2;
int ret = SCardTransmit(hCard, NULL, SendBuff, SendLen, NULL, RecvBuff, &RecvLen);
```

On peut alors commencer à lire les données qui ont été préalablement remplis par mon coéquipier qui se charge de l'enregistrement des clients. On réinitialise le buffer, on envoie la demande de lecture avec « sendbuff », on compare alors les deux dernières valeurs du tableau avec ox90 et ox00 et si elles sont équivalentes c'est que la lecture c'est bien dérouler, on remplit alors la QString avec le tableau de « RecvBuff » qui reçois la lecture et on l'affiche dans un textEdit.

Auteurs: Belkhir Malik

```
for (int i=0;i<262;i++) {
SendBuff[i] = 0;
QString a="";
SendLen = 5;
RecvLen = 18;
SendBuff[0]=0xFF;
SendBuff[1]=0xB0;
SendBuff[2]=0x00;
SendBuff[3]=NbBlock;
SendBuff[4]=0x10;
int ret = SCardTransmit(hCard, NULL, SendBuff, SendLen, NULL, RecvBuff, &RecvLen);
if ( (RecvBuff[RecvLen - 2] == 0x90) && (RecvBuff[RecvLen - 1] == 0x00)){
    ui->textEdit_6->setText("Lecture du bloc réussi ");
   for (int i=0;i<16;i++)
        a += RecvBuff[i];
    ui->textEdit_6->setText(a);
}
else
{
    ui->textEdit 6->setText("Lecture Bloc Impossible") ;
```

J'ai donc complété mon interface graphique afin d'y ajouté les nouvelles données qui sont mis à notre disposition.




Après avoir effectué toutes ces tests et ces vérifications, je rassemble le tout dans une seule fonction qui me permettra de comparer les valeurs reçues après avoir lu la carte avec la valeur correspondant à celle qui correspond au client qui a bien réservé la voiture, le tout sans avoir à devoir appuyer sur des boutons.

XI. Programme d'envoie des coordonnées GPS

A la fin de cette partie, je dois être en mesure de pouvoir transmettre par sms les coordonnées GPS qui ont été capturé par mon coéquipier. Un modem GSM ainsi qu'une puce téléphonique sont à ma disposition pour effectuer cette tâche.

Auteurs: Belkhir Malik



Je crée alors le programme sur le logiciel QT.

Création de la classe CGSM:

Malheureusement, la version 4 de Qt ne fournit pas de classes pour gérer un port série. On va donc devoir utiliser une bibliothèque logicielle externe à Qt : la classe QextSerialPort. Cette bibliothèque permettra d'avoir accès au port disponible et propose plusieurs fonctionnalités pour pouvoir les utiliser.

On inclut alors cette bibliothèque directement à notre projet (QT += serialport et

include(../../src/qextserialport.pri). On peut alors utiliser toutes les fonctions disponibles.

Je commence alors mon programme par le paramétrage du port série selon les données fournit par la doc.

Auteurs: Belkhir Malik

```
port = new QextSerialPort(QLatinlString("COM13"), QextSerialPort::Polling);
port->setBaudRate(BAUD115200);
port->setFlowControl(FLOW_OFF);
port->setParity(PAR_NONE);
port->setDataBits(DATA_8);
port->setStopBits(STOP_2);
```

Ensuite je crée une fonction « émettre () » qui transmettra directement le message que j'aurai mis en argument.

A chaque instruction que j'enverrais en modem GSM, une réponse me sera retourné, je crée alors une fonction recevoir() qui me permettra de les recevoir.

```
int numBytes;
numBytes = port->bytesAvailable();
if(numBytes > 1024)
    numBytes = 1024;
int i = port->read(buff, numBytes);
if (i != -1)
    buff[i] = '\0';
else
    buff[0] = '\0';
msg = QLatinlString(buff);
```

Pour communiquer avec le modem, il faut alors utiliser des commandes AT qui nous sont fournis dans la documentation. Il faut procéder à plusieurs étapes avant d'envoyer un sms.

Pour commencer, une fois que la carte SIM est bien insérer, on envoie au modem le code pin afin de pouvoir avoir accès au réseau téléphonique.

Auteurs: Belkhir Malik

```
timer->stop();
emettre("AT+CPIN=7518" "\x0D");
recevoir();
timer2->start(11000);
ui->textEdit->setText("Connexion en cours...");
```

On émet la commande « AT+CPIN=7518 » qui entre le code PIN, on demande alors à recevoir la réponde avec la fonction « recevoir() » et on marque dans un TextEdit que la connexion est en cours.

J'expliquerais plus tard l'utilisation des timers

Une fois que le code pin est validé on peut alors passer à l'étape suivante qui consiste à vérifier que la carte SIM est maintenant bien valide.

```
timer2->stop();
emettre("AT+CPIN?" "\x0D");
recevoir();

if(msg.contains("OK") || x == 1)
{
    x=1;
    timer3->start(5000);
    ui->textEdit->setText("Code PIN validé");
    qDebug(msg.toLatin1());
}
else {
    ui->textEdit->setText("Erreur Code PIN");
    qDebug(msg.toLatin1());
}
```

C'est dans cette fonction qu'après avoir transmis le code pin précédemment, qu'on vérifie qu'il est bien valide et qu'on puisse passer à l'étape suivante, avec la commande « AT+CPIN=XXXX », le modem retournera « OK ». La fonction « contains() » permet de vérifier si les caractère entré dans ces parenthèses (ici « OK ») sont contenue dans la variable (ici « msg »). Mais étant donnée qu'on aura à effectué plusieurs fois cette étape, à partir de la deuxième fois, le modem ne retournera plus « OK » à la commande même si le code pin est toujours bon, c'est pour cela que j'ai décidé de placer un « ou logique » dans mon if. En effet j'ai utilisé un entier qui prendra la valeur de 1 que si le code pin est validé la première fois ce qui permettra de passer cette étape la deuxième fois même malgré la réponse du modem.

Auteurs: Belkhir Malik

Une fois le code pin et la carte SIM validé, la led du modem se mettra alors à clignoté.



Passé cette étape, on enregistre le GSM.

```
timer3->stop();
emettre("AT+CREG?" "\x0D");
recevoir();
if(msg.contains("READY"))
{
    timer4->start(5000);
    ui->textEdit->setText("Carte SIM validée");
    qDebug(msg.toLatin1());
}
else {
    ui->textEdit->setText("Erreur Carte SIM");
    qDebug(msg.toLatin1());
}
```

On passe ensuite en mode texte

Auteurs: Belkhir Malik

```
timer4->stop();
emettre("AT+CMGF=1" "\x0D");
recevoir();
if(msg.contains("0,1"))
{
    timer5->start(5000);
    ui->textEdit->setText("GSM enregistré");
    qDebug(msg.toLatin1());
}
else {
    ui->textEdit->setText("Erreur Enregistrement refusé ");
    qDebug(msg.toLatin1());
}
```

On entre maintenant le numéro du destinataire du message.

```
timer5->stop();
emettre("AT+CMGS=+33634235939" "\x0D");
recevoir();
if(msg.contains("OK"))
{
    timer6->start(5000);
    ui->textEdit->setText("Passage en mode texte");
    qDebug(msg.toLatinl());
}
else
{
    ui->textEdit->setText("Erreur texte");
    qDebug(msg.toLatinl());
}
```

Auteurs: Belkhir Malik


Et on envoie le message

```
timer6->stop();
recevoir();
if (msg.contains(">"))
{
    emettre("94 94" "\x1A");
    ui->textEdit->setText("Sms envoyé !");
    qDebug(msg.toLatin1());
}
else
{
    ui->textEdit->setText("Erreur GMGS message non envoyé !");
    qDebug(msg.toLatin1());
}
```

J'ai ensuite utiliser plusieurs timer afin de pouvoir lancer en différer chaque fonction afin de laisser le temps au modem de me renvoyer la réponse et que je puisse la lire.


J'ai ensuite placer un timer que je n'arrête jamais afin d'envoyer selon un certain laps de temps les coordonnées GPS

```
timer=new QTimer(this);
connect(timer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(CPIN()));
timer2=new QTimer(this);
connect(timer2,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(CPIN2()));
timer3=new QTimer(this);
connect(timer3,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(CREG()));
timer4=new QTimer(this);
connect(timer4,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(CMGF()));
timer5=new QTimer(this);
connect(timer5,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(CMGS()));
timer6=new QTimer(this);
connect(timer6,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(envoie()));
timer7=new QTimer(this);
connect(timer6,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(transmission()));
```



Projet SNIR : Autolib

Auteurs: Belkhir Malik




Voila un exemple d'un précedent test que j'avais effectué :

M 94 94 _{11:55}

Auteurs: Belkhir Malik

Voici donc mon diagramme de classe:



Auteurs: Belkhir Malik

XII. Présentation du lecteur de carte

Présentation du matériel



• Lecteur : ACR122U

• Norme: RadioFrequencyIDentifaction/NearFieldCommunication

Marque : ACS

• Connectique : USB (2.0)

Les cartes que nous utilisons sont des cartes mémoire disposant d'un numéro de série de 32 bits pré-encodé et d'un espace de stockage découpé en segments de données puis en blocs de données.

Ces cartes offrent 768 octets de stockage réparties sur 16 secteurs. Chaque secteur est composé de 3 blocs de 16 octets.


Le lecteur est dit actif tandis que les cartes sont passives c'est-à-dire que c'est seulement en étant au contact du lecteur qu'elles reçoivent suffisamment d'énergie pour pouvoir transmettre les données qu'elle contient.

Auteurs: Belkhir Malik

Lecteur RFID Haute Fréquence :


Type de fréquence	Fréquence	Taux de transfer
Basse fréquence	<135 khz	1kb/s
Haute fréquence	13.56 Mhz	106kb/s
Très haute fréquence	863 à 915 Mhz	28kb/s

On peut voir ci-dessous la Fréquence porteuse transmise par le lecteur.




Auteurs: Belkhir Malik

Et ci-dessous, on peut voir la réponse de la carte.



La méthode de codage qui est utiliser est le codage Manchester, représenté par :



Le passage de l'état haut à l'état bas représenté par un « 1 » logique et le passage de l'état bas à l'état haut représenté par un « 0 » logique.

Auteurs: Belkhir Malik

On effectue alors le calcule visant à vérifier que le type de fréquence est bien une Haute Fréquence :

1 Tb correspond à l'intervalle entre le début et la fin d'un bit et 7 bit sont présent dans l'intervalle qu'on a sélectionnée.

On a donc $7 \text{ Tb} = 65,7 \mu \text{s}$

1 Tb =
$$\frac{65,7 \mu s}{7}$$
 = 9,4 μs

$$D = \frac{1}{Tb} = \frac{1}{9.4 \text{ µs}} = 106,380 \text{ kb.s}$$

On a bien vérifié que le taux de transfert était équivalent.

Présentation du matériel :



Modem GSM

Connectique : USB à RS232 Port série 9 broches DB9

langage de commandes : Commande AT

vitesse de transmission : 115 200 bauds

Le RS-232 est une norme standardisant une voie de communication de type série sur trois fils minimum. Disponible sur presque tous les PC depuis 1981 jusqu'au milieu des années 2000, il est communément appelé le « port série ».

Sur les systèmes d'exploitation MS-DOS et Windows, les ports RS-232 sont désignés par les noms COM1, COM2, etc. Cela leur a valu le surnom de « ports COM ».


On utilise maintenant des adaptateurs USB/RS-232 car les PC ne disposent plus d'interfaces physiques RS-232. Cela revient à exploiter logiciellement un port série virtuel. Ces périphériques utilisent en réalité une transmission série avec

Auteurs: Belkhir Malik

un convertisseur USB <-> RS-232. La prise en charge du périphérique est assurée par le système d'exploitation via un pilote de périphérique (driver).



trame série:



Pour établir une communication effective via un port série physique (RS-232) ou virtuel, il est nécessaire de définir le protocole utilisé : notamment, le débit de la transmission (en bits/s), le codage utilisé, le découpage en trame, etc. La norme RS-232 (couche Physique) laisse ces points libres, mais en pratique on utilise souvent des trames d'un caractère ainsi constituées :

- 1 bit de départ (START)
- 7 à 8 bit de données
- 1 bit de parité optionnel (aucune, paire ou impaire)
- 1 ou plusieurs bits d'arrêt (STOP)


De nombreux périphériques séries expriment encore leur vitesse de transmission en bauds. Le baud est l'unité de mesure du nombre de symboles transmissibles par seconde. Dans le cas d'un signal modulé utilisé dans le domaine des télécommunications, le baud est l'unité de mesure de la rapidité de modulation. Il ne faut donc pas confondre le baud avec le bit par seconde (bit/s) car il est souvent possible de transmettre plusieurs bits par symbole. Si

Auteurs: Belkhir Malik

on transmet un bit par symbole alors le baud et le bit par seconde (bit/s) sont équivalents.

Les commandes AT :

Les commandes AT sont définies dans la norme GSM 07.07(pour les SMS cf. GSM 07.05). AT est l'abréviation de ATtention. Ces 2 caractères sont toujours présents pour commencer une ligne de commande sous forme de texte (codes ASCII). Les commandes permettent la gestion complète du mobile. Le schéma du fonctionnement est le suivant :




Le pc envoie les commandes AT via l'interface au modem GSM, lequel répondra.

Les commandes AT sont généralement suivies d'un <CR> (un retour chariot).

Auteurs: Ben zina Welsey

XIII. Système intégré à la station.



Voici la première image que le client verra à son arrivé. Le client devra positionner sa carte sur le lecteur et appuyer sur le bouton « START ».

A. Lecture et écriture de la carte.

La lecture de la carte se fait via L'ACR122U qui est un lecteur/programmateur RFID Haut Fréquence (13.56MHz).

Le lecteur reçoit de l'ordinateur des **commandes "APDUs"** pour communiquer avec les tags MIFARE et des **commandes "pseudo APDUs"** pour le contrôle de périphériques NFC.

Nous allons voir à présent la programmation d'applications de communication avec tags MIFARE et entre 2 lecteurs NFC qui utilise l'API C de Microsoft (<u>WINSCARD</u>), mais est transposable dans le principe pour la communication avec un autre type de lecteur compatible NFC ou en utilisant une autre API



Auteurs: Ben zina Welsey

Les commandes APDU:

		Com	mand	e APD	U	
	En-têt	e			Données	
CLA	INS	P1	P2	Lc	Data	Le

CLA : Class de l'application. INS : code de l'instruction.

P1-P2 : Paramètres.

Lc : nombre d'octets du champ "Data".

Le : nombre maximum d'octets attendus dans le champ "Data" de la

réponse APDU.

Rép	oonse APDU	
Données	Sta	atut
Data	SW1	SW2

SW1, SW2 = 0x90, 0x00 si pas d'erreur

a. La Bibliothèque.

L'application étant codé sous Qt Creator, nous devons ajouter dans le fichier .pro la ligne « LIBS += winscard.lib », placer les fichiers de l'archive winscard_lib.zip (des .dll).

libeay32.dll

libmysql.dll

ssleay32.dll

Enfin il faut aussi inclure le fichier « winscard.h » dans le code source.

b. <u>Les variables utilisées.</u>

SCARDCONTEXThContext;

SCARDHANDLE hCard;

SCARD_IO_REQUEST ioRequest; WCHAR readerName[256];

DWORD SendLen, RecvLen, ByteRet, size;
BYTE SendBuff[262], RecvBuff[262];

Auteurs: Ben zina Welsey

c. Structure d'une carte RFID

					E	3yte	N e	uml	oer	wit	hin	а В	lock	•				
Sector	Block	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Description
15	3			Key	/ A			Ac	ces	s B	Bits			Key	/ B			Sector Trailer 15
	2	Ш																Data
	1	Ш																Data
	0	Ш																Data
14	3			Key	/ A			Ac	ces	s B	Bits			Key	/ B			Sector Trailer 14
	2	ΙГ													П	П	П	Data
	1	Ш																Data
	0	Ш																Data
											Г				\neg	\neg	\neg	
:	:	Ш																
		Ш																
•	:	Ш																
:	:	Ш																
		Ш																
1	3			Key	/ A			Ac	ces	s B	Bits			Key	/ B			Sector Trailer 1
	2	Ш																Data
	1	Ш																Data
	0	Ш																Data
0	3			Ke	y A			Ac	ces	s E	Bits			Key	/ B			Sector Trailer 0
	2	Ш														\Box		Data
	1	Ш													- 1			Data
	0																	Manufacturer Block

B. Exemple de commande APDU.

a. <u>Préparation de l'environnement.</u>

int ret = SCardEstablishContext(SCARD_SCOPE_USER,NULL,NULL,&hContext);
if(ret != SCARD_S_SUCCESS)

Cette commande devra etre executé au debut du programme afin de s'assurer que tout les drivers soit presents.

b. <u>Détection du ou des lecteurs.</u>

```
size = 256;
ret = SCardListReaders( hContext,NULL,readerName,&size );
if( ret != SCARD_S_SUCCESS ) ......
```

Une fois que le lecteur est branché nous pouvons nous assuré qu'il est bien détecté par le programme en réalisant cette commandes. En effet si le lecteur n'est pas détecté ou

Auteurs: Ben zina Welsey

non reconnue, nous pouvons afficher un message sur la fenêtre pour en avertir l'utilisateur.

c. Connexion à une carte.

ret=SCardConnect(hContext,readerName,SCARD_SHARE_SHARED,SCARD_PROTOCOL_T0|SCARD_PROTOCOL_T1,&hCard,&dwActProtocol);

```
if( ret != SCARD_S_SUCCESS ) .....
```

Ici nous allons pouvoir faire une détection de la carte en direct sur le programme. Un Timer pourra être réalisé pour détecter plusieurs fois si la carte est toujours connectée.

A l'inverse on peut faire un Timer avec cette commande (si la carte n'est pas présentée) pour rester en recherche de carte jusqu'à que la carte sera déposer sur le lecteur. Une fois la carte déposée, la détection de carte s'arrête et la suite du programme peut continuer.

Nous pouvons aussi déconnecter la carte avec la commande suivante :

ret = SCardDisconnect(hCard, SCARD_UNPOWER_CARD);

d. Envoie d'une commande au lecteur.

int ret = SCardTransmit(hCard, NULL ou &ioRequest, SendBuff, SendLen, NULL, RecvBuff,
&RecvLen);

if(ret != SCARD S SUCCESS)

argument 2 = NULL (Windows) ou &ioRequest (Linux)

SendBuff = tableau d'octets contenant la commande APDU

RecvBuff = tableau d'octets qui reçoit la réponse à la commande

SendLen = nombre d'octets de la commande.

RecvLen = nombre d'octets de la réponse

C. <u>Les commandes APDU principales.</u>

- Chargement des clés d'authentification dans le lecteur : il suffit de charger la clé par défaut à l'emplacement 0 (n°cle), c'est à dire les 6 octets FF FF FF FF FF

Cette clé servira alors pour l'authentification des blocs en type A ou type B.

On peut charger différentes clés pour authentifier différenment les différents blocs de la puce.

Auteurs: Ben zina Welsey

APDU = 0xFF , 0x82 , 0x00 , $n^{\circ}cle$, 0x06 , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF , 0xFF

La réponse est sur 2 octets (SW1 et SW2)

- Authentification pour un bloc :

APDU = 0xFF, 0x86, 0x00, 0x00, 0x05, 0x01, 0x00, $n^\circ bloc$, 0x60 (typeA) ou 0x61 (typeB), $n^\circ cle$

La réponse est sur 2 octets (SW1 et SW2)

Remarque: le n° de bloc est compris entre 0 et 63 (64 blocs de 16 octets = 1024)

Exemple: secteur 1 | bloc $0 \rightarrow n^{\circ}$ bloc = 4

- Lecture du contenu d'un bloc = 16 octets (page 12 de la doc de l'API) :

 $APDU = 0xFF, 0xB0, 0x00, n^{\circ}bloc, 0x10$

La réponse est sur 18 octets : les 16 octets du bloc + SW1 et SW2

- Ecriture du contenu d'un bloc = 16 octets (page 13 de la doc de l'API) :

La réponse est sur 2 octets (SW1 et SW2).

Auteurs: Ben zina Welsey

D. Diagramme de classe.

cardrfid

- -hContext: SCARDCONTEXT
- -hCard: SCARDHANDLE
- -ioRequest: SCARD_IO_REQUEST
- -readerName[]: WCHAR
- -SendLen: DWORD
- -RecvLen: DWORD
- ByteRet: DWORD
- -size: DWORD
- -dwActProtocol: DWORD
- -SendBuff []: BYTE -RecvBuff []: BYTE
- -Code []: BYTE
- -ID []: BYTE
- -ret: int
- -BlockNumber: int
- +CardRFID()
- +Initialisationcard(): int
- +update(): int
- +Transmit(): int
- +Charge(): int
- +Read(): string
- +LoadCle(): int
- +CardNom(): Qstring
- +CardPrenom(): Qstring
- +CardCode(): Qstring
- +CardVoiture(): Qstring

La classe « cardrfid » va nous permettre d'initialiser l'environnement, comme décrit précédemment, grâce à la fonction Initialisationcard(). Dans cette même fonction nous détectons aussi le lecteur et nous pouvons aussi récupérer son nom avec l'argument « readerName ».


La fonction « update » va être utilisé dans un Timer, elle sert à détecter la carte.

Auteurs: Ben zina Welsey

XIV. Communication avec la Base de données.

A. Intro

La base de données a pour but d'y insérer les informations nécessaire concernant les clients, les véhicules, les stations et des informations sur le trajet effectué par les véhicules. Nous allons aussi pouvoir récupérer ces informations à partir de notre programme pour qu'il agisse en conséquence.



Exemple:

B. Base de données

numero_badge h	eure_de_depart	station_depart	station_arrivee	heure_	arrivee kilom	etrage
numero-vehicule	immatriculat	tion latitude	longitude	libre	kilometrage	
1	BW-484-QX	(0	1	25000	
2	TP-363-XQ	(0	1	64591	
3	BM-242-BR	(0	0	15643	
4	IM-537-JK	(0	0	64984	

Auteurs: Ben zina Welsey

numero_ba	dge	nom	code_s	secret	facture	
	1	Patissier		1234	1	
	2	Hamadou	che	1111	1	
	3	Ben zina		2401	1	
1-1 -4-41						
id-station	nom	-station	nb-places	nb-ve	hicules	place_libre
id-station 3	Troca		nb-places	nb-ve	hicules 6	place_libre 1
		idero	nb-places 7	nb-ve		place_libre 1

C. <u>Diagramme de classe</u>.

Ici nous donnons un nom à notre base de données par exemple « db » en le déclarant comme un QSqlDatabase.

Nous déclarons aussi les différentes informations que nous allons utiliser en QString

On utilise la fonction « login », cette fonction définira l'adresse où se trouve la base de donnée pour que le programme sache où chercher la base, définira aussi le nom de la base à laquelle il faut se connecter et pour finir nous y insérons les Username et le Password. Dans cette même fonction nous testons aussi si la connexion à la base s'est bien effectuer.

Les fonctions clients, station et véhicules servent à faire des requêtes SQL afin de récupérer les informations dans la base.

sal -db: QSqlDatabase -numero badge[]: QString -nom[]: QString -code_secret[]: QString -facture[]: QString -id_station[]: QString -nom-station[]: QString -nb_place[]: QString -nb_vehicules[]: QString -place_libre[]: QString -numero_vehicule[]: QString -immatriculation[]: QString -libre[]: QString -kilometrage[]: QString +Sql() +login(): void +clients(QString): void +station(QString): void +vehicules(QString): void +getnumero badge(int): QString +getnom(int): QString +getcode secret(int): QString +getfacture(int): QString +getid station(int): QString +getnom station(int): QString +getnb_place(int): QString +getnb vehicules(int): QString +getnumero vehicule(int): QString +getimmatriculation(int): QString +getlibre(int): QString +getkilometrage(int): QString +getplace_libre(int): QString +getreservation(string): QString


Auteurs: Ben zina Welsey

XV. Client TCP

A. Introduction

Le client TCP a pour but d'assurer les communications entre la station et le véhicule afin que la station puisse transmettre l'ID du badge du client qui réserve le véhicule.

B. <u>Diagramme de classe</u>




Idsend est une fonction permettant de se connecter au serveur en y insérant son adresse et son port.

Il y a aussi la fonction « connexion_OK » où l'on insère le message à envoyer c'est-à-dire l'id du client.

Auteurs: Ben zina Welsey

XVI. Interface Homme-Machine Station.

A. Diagramme de classe




Auteurs: Ben zina Welsey


B. Interface graphique





















Auteurs: Pean Théo

XVII. Annexe

A. Codage de l'application embarquée (étudiant 1)

a. Classe CGPS

1. <u>CGPS.h</u>:

```
#ifndef CGPS_H
#define CGPS_H
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "unistd.h"
#include "fcntl.h"
#include "errno.h"
#include "QString"
class CGPS {
private:
    char buffer [1000];
    int nb;
    int fd;
public:
    CGPS();
    QString trame();
    OString latitude();
    QString longitude();
    QString heure();
};
#endif // CGPS_H
2. CGPS.cpp:
    #include "cgps.h"
    #include "termios.h"
    CGPS::CGPS()
  if((fd=open("/dev/ttyUSBo",O_RDONLY|O_NOCTTY))<o){ }</pre>
  else{
    struct termios tio;
    tcgetattr(fd,&tio);
    tio.c_cflag=B48oo|CS8|CLOCAL|CREAD;
    tio.c_oflag=o;
    tio.c_lflag=o;
    tio.c_iflag |=IGNPAR;
    tio.c_lflag&=~(ICANON);
    tio.c_cc[VTIME]=o;
    tio.c_cc[VMIN]=1;
   tcflush(fd,TCIOFLUSH);
   tcsetattr(fd,TCSANOW,&tio);
   }
```

Auteurs: Pean Théo

```
QString CGPS::trame(){
    nb=500;
    int q=read(fd,buffer,nb);
    QString Q=QString::number(q);
    QString sd;
    for(int i=0;i<500;i++){sd+=buffer[i];}
    std::string text=sd.toUtf8().constData();
    OString pk;
    int pos=text.find("$GPGLL");
    for(int j=pos;j<pos+5o;j++){pk+=buffer[j];}
    std::string ok=pk.toUtf8().constData();
    int pos2=ok.find(",");
    QString sk;
    for(int k=pos2;k<pos2+11;k++){sk+=ok[k+1];} // Stockage de la latitude
    int pos3=ok.find("N,");
    QString skt;
    for(int l=pos_3; l<pos_3+12; l++){skt+=ok[l+2];} // Stockage de la longitude
    int pos4=ok.find("E");
    QString t1;
    for (int m=pos4;m<pos4+10;m++){t_1+=ok[m+2];} // Stockage de l'heure
    QString position = sk + "\n" + skt + "\n" + t1;
    return position;
    QString CGPS::latitude(){
    nb=500;
    int q=read(fd,buffer,nb);
    QString Q=QString::number(q);
    QString sd;
    for(int i=0;i<500;i++){sd+=buffer[i];}
    std::string text=sd.toUtf8().constData();
    QString pk;
    int pos=text.find("$GPGLL");
    for(int j=pos;j<pos+5o;j++){pk+=buffer[j];}
    std::string ok=pk.toUtf8().constData();
    int pos2=ok.find(",");
    QString sk;
    for(int k=pos2;k<pos2+11;k++){sk+=ok[k+1];} // Stockage de la latitude
    return sk;
    QString CGPS::longitude(){
    nb=500;
    int q=read(fd,buffer,nb);
    QString Q=QString::number(q);
    QString sd;
    for(int i=0;i<500;i++){sd+=buffer[i];}
    std::string text=sd.toUtf8().constData();
    OString pk;
    int pos=text.find("$GPGLL");
```

Auteurs: Pean Théo

```
for(int j=pos;j<pos+50;j++){pk+=buffer[j];}</pre>
std::string ok=pk.toUtf8().constData();
int pos3=ok.find("N,");
QString skt;
for(int \ l=pos_3; l<pos_3+12; l++) \{skt+=ok[l+2];\} \ // \ Stockage \ de \ la \ longitude
return skt;
QString CGPS::heure(){
nb=500;
int q=read(fd,buffer,nb);
QString Q=QString::number(q);
QString sd;
for(int i=0;i<500;i++){sd+=buffer[i];}
std::string text=sd.toUtf8().constData();
QString pk;
int pos=text.find("$GPGLL");
for(int j=pos;j<pos+50;j++){pk+=buffer[j];}
std::string ok=pk.toUtf8().constData();
int pos4=ok.find("E");
QString t1;
for (int m=pos_4; m < pos_4 + 10; m++){t_1+=ok[m+2];} // Stockage de l'heure
return tı;
```

Auteurs: Pean Théo

b. <u>Classe CGPIO</u>

```
1. CGPIO.h
```

```
#ifndef CGPIO H
    #define CGPIO_H
    #include "piface.h"
    #include "QString"
    class CGPIO
    public:
      CGPIO();
      void cable();
      bool carte(QString, QString);
    };
    #endif // CGPIO_H
2. CGPIO.cpp
    #include "cgpio.h"
    #include "piface.h"
    CGPIO::CGPIO(){}
    bool CGPIO::carte(QString b, QString c){
      pfio_init();
      QString malik= b;
      QString wesley= c;
      if (malik == wesley){
        pfio_digital_write(1,1);
        return true;
      else {
        pfio_digital_write(3,1);
        return false;
    void CGPIO::cable(){
       pfio_init();
       pfio_digital_write(1,1);
       while(1){
        int num = pfio_read_input();
        if (num==4){ pfio_digital_write(5,1); }
        if (num==2){pfio_digital_write(5,0);}
        if (num==1){break;}
```

Auteurs: Pean Théo

c. <u>Classe CGSERVEUR</u>

```
1. CGSERVEUR.h
   #ifndef CGSERVEUR H
   #define CGSERVEUR_H
   #include <QTcpServer>
   #include <QTcpSocket>
   #include <QtNetwork>
   #include <QMainWindow>
   class CGSERVEUR : public QObject {
     Q_OBJECT
   public:
     CGSERVEUR();
   public slots:
     void client_connexion();
     QString client_lecture();
     void creation_serveur();
   private:
     QTcpServer *serveur;
      QList<QTcpSocket *> Clients;
   #endif // CGSERVEUR_H
2. CGSERVEUR.cpp
   #include "cgserveur.h"
   CGSERVEUR::CGSERVEUR(){}
   void CGSERVEUR::client_connexion() {
   QTcpSocket *clientConnection = serveur->nextPendingConnection (); // socket de
   connect (clientConnection, SIGNAL (readyRead()), this, SLOT(client_lecture())); //
   connexion du signal "readyRead()" indiquant la réception de données en provenance
   du client au slot " client_lecture( )".
   Clients.append(clientConnection);
   QString CGSERVEUR::client_lecture() {
      QString texte;
     foreach(QTcpSocket *client, Clients) {
        if (client->bytesAvailable()){
          QByteArray s = client->readAll(); // boucle de lecture des données reçues
          texte=s;
     }
     return texte;
   void CGSERVEUR::creation_serveur(){
     serveur=new QTcpServer;
     int a=5000;
     serveur->listen(QHostAddress::Any,a);
     connect (serveur, SIGNAL(newConnection()),this,SLOT(client_connexion())); }
```

Auteurs: Pean Théo

d. Classe CIHM

1. CIHM.h

```
#ifndef CIHM H
   #define CIHM _H
   #include "cgps.h"
   #include "cgserveur.h"
   #include "piface.h"
   #include "cgpio.h"
   #include <QMainWindow>
   namespace Ui {
   class MainWindow;
   class MainWindow: public QMainWindow
     Q_OBJECT
   public:
     explicit MainWindow (QWidget *parent = o);
     ~MainWindow();
     CGPS gps;
     CGSERVEUR *serv;
     CGPIO piface;
   public slots:
     void on_pushButton_2_clicked();
      void on_pushButton_clicked();
     void on_pushButton_3_clicked():
     void client_connexion();
     QString client_lecture();
     void on_pushButton_4_clicked();
     void on_pushButton_5_clicked();
   private:
      Ui::MainWindow *ui;
     QTcpServer *serveur;
     QList<QTcpSocket *> Clients;
     QByteArray y;
      QTcpSocket soc;
   };
   #endif // CIHM _H
2. CIHM.cpp
   #include "cihm.h"
   #include "ui_mainwindow.h"
   MainWindow::MainWindow(QWidget *parent):
     QMainWindow(parent),
      ui(new Ui::MainWindow)
     ui->setupUi(this);
     ui->label_4->setVisible(false);
     ui->pushButton_5->setVisible(false);
```

Auteurs: Pean Théo

```
ui->pushButton_3->setVisible(false);
  ui->pushButton_2->setVisible(false);
  ui->textBrowser->setVisible(false);
  ui->textBrowser_2->setVisible(false);
  ui->textBrowser_3->setVisible(false);
  ui->label->setVisible(false);
  ui->label_2->setVisible(false);
  ui->label_3->setVisible(false);
  ui->textEdit->setVisible(false);
  ui->pushButton_4->setVisible(false);
MainWindow::~MainWindow()
{ delete ui;}
void CIHM::on_pushButton_clicked() //bouton de démarrage
  if(ui->pushButton_2->isVisible()){
    ui->label_4->setVisible(false);
    ui->pushButton_3->setVisible(false);
    ui->pushButton_5->setVisible(false);
    ui->pushButton_2->setVisible(false);
    ui->textBrowser->setVisible(false);
    ui->textBrowser 2->setVisible(false);
    ui->textBrowser_3->setVisible(false);
    ui->label->setVisible(false);
    ui->label_2->setVisible(false);
    ui->label_3->setVisible(false);
  else{
    ui->pushButton_3->setVisible(true);
    ui->pushButton_5->setVisible(true);
    ui->pushButton_2->setVisible(true);
    ui->textBrowser->setVisible(true);
    ui->textBrowser_2->setVisible(true);
    ui->textBrowser_3->setVisible(true);
    ui->label->setVisible(true);
    ui->label_2->setVisible(true);
    ui->label_3->setVisible(true);
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked() //bouton "afficher coordonnées"
  OString fnatic=gps.latitude();
  QString vitality=gps.longitude();
  QString misfits=gps.heure();
  ui->textBrowser->setText(fnatic);
  ui->textBrowser 3->setText(vitality);
  ui->textBrowser_2->setText(misfits);
```

Auteurs: Pean Théo

```
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked() //bouton "host"
  //serv->creation_serveur();
  serveur=new QTcpServer;
  int a=5000;
  serveur->listen(QHostAddress::Any,a);
  connect (serveur, SIGNAL(newConnection()),this,SLOT(client_connexion()));
QString CIHM::client_lecture() {
QString texte;
  foreach(QTcpSocket *client, Clients){
    if (client->bytesAvailable()){
      y=client->readAll();
      ui->textEdit->append(y);
      texte=y;
  return texte;
void MainWindow::client_connexion(){
  //serv->client_connexion();
  QTcpSocket *clientConnection =serveur->nextPendingConnection();
  connect (clientConnection,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(client_lecture()));
  Clients.append(clientConnection);
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked() //bouton "serveur"
  if(ui->pushButton_4->isVisible()){
    ui->pushButton_4->setVisible(false);
    ui->label_4->setVisible(false);
    ui->textEdit->setVisible(false);
  else{
    ui->label_4->setVisible(true);
    ui->pushButton_4->setVisible(true);
    ui->textEdit->setVisible(true);
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked() // bouton "piface"
  QString a =""; //client_lecture();
  QString b ="";
  piface.carte(a,b);
  bool c =piface.carte(a,b);
  if (c){piface.cable();}
```

Auteurs: Belkhir Malik

B. Codage de l'application embarquée (étudiant 2)

a. Classe NFC

```
Crfid.h:
#ifndef MAINWINDOW H
#define MAINWINDOW H
#include <QMainWindow>
#include "winscard.h"
namespace Ui {
   class MainWindow;
}
class MainWindow : public QMainWindow
    Q OBJECT
public:
    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();
    SCARDCONTEXT
                       hContext;
    SCARDHANDLE
                      hCard;
    SCARD_IO_REQUEST ioRequest;
                       readerName[256];
    WCHAR
    DWORD
                       SendLen, RecvLen, ByteRet,
size,pdwActiveProtocol;
                       SendBuff[262], RecvBuff[262];
    void Lecture();
    void Authentification();
private:
    Ui::MainWindow *ui;
    QTimer *timer;
    int ret;
    int NbBlock;
private slots:
    void on pushButton 2 clicked();
    void on pushButton clicked();
    void update();
};
#endif // MAINWINDOW H
Crfid.cpp:
#include "mainwindow.h"
#include "ui mainwindow.h"
#include "OTimer"
#include "winscard.h"
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow (parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
    timer=new QTimer(this);
    connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(update()));
    timer->start(500);
}
```

```
MainWindow::~MainWindow()
}
void MainWindow::update()
    int ret = SCardEstablishContext(
SCARD SCOPE USER, NULL, NULL, &hContext );
     if( ret != SCARD S SUCCESS ) {ui->textEdit->setText("Erreur, le
driver n'est pas installe.");}
    else{ui->textEdit->setText("driver installer.");
        size = 256;
        ret = SCardListReaders( hContext, NULL, readerName, &size );
        if( ret != SCARD S SUCCESS ) {ui->textEdit 2->setText("Erreur,
le lecteur n'est pas detecter.");}
        else{ui->textEdit 2->setText("lecteur detecter.");
        //WCHAR *p = readerName;
                                  while (*p) p++; p++;
        QString a=QString::fromWCharArray(readerName);
        ui->textEdit 4->setText(a);
ret=SCardConnect(hContext,readerName,SCARD SHARE SHARED,SCARD PROTOCO
L T0|SCARD PROTOCOL T1, &hCard, &pdwActiveProtocol);
             if( ret != SCARD S SUCCESS ) {ui->textEdit 3-
>setText("Erreur, le carte n'est pas detecter.");}
             else{ui->textEdit 3->setText("carte detecter.");
    }
}
}
void MainWindow::on pushButton clicked()
    SendBuff[0] = 0xFF;
    SendBuff[1] = 0x82;
    SendBuff[2] = 0 \times 00;
    SendBuff[3] = 0;
    SendBuff[4] = 0x06;
    SendBuff[5] = 0xFF;
    SendBuff[6] = 0xFF;
    SendBuff[7] = 0xFF;
    SendBuff[8] = 0xFF;
    SendBuff[9] = 0xFF;
    SendBuff[10] = 0xFF;
    RecvLen=2;
    int ret = SCardTransmit(hCard, NULL , SendBuff, 11, NULL,
RecvBuff, & RecvLen);
    if ( (RecvBuff[RecvLen - 2] == 0x90) && (RecvBuff[RecvLen - 1] ==
0x00)){ui->textEdit 5->setText("c'est ok");}
    else{ui->textEdit 5->setText("erreur chakal.");}
void MainWindow::Authentification() {
    for (int i=0;i<262;i++) {</pre>
    SendBuff[i] = 0;
    //Chargement du block
    SendBuff[0] = 0xFF;
    SendBuff[1] = 0x86;
    SendBuff[2] = 0 \times 00;
    SendBuff[3] = 0 \times 00;
```

```
SendBuff[4] = 0 \times 05;
    SendBuff[5] = 0 \times 01;
    SendBuff[6] = 0 \times 00;
    SendBuff[7] = NbBlock; // n^{\circ} de bloc
SendBuff[8] = 0x60; //type A sinon type B = 0x61
    SendBuff[9] = 0;
    SendLen = 10;
    RecvLen = 2;
    int ret = SCardTransmit(hCard, NULL, SendBuff, SendLen, NULL,
RecvBuff, &RecvLen);
void MainWindow::Lecture() {
    for (int i=0;i<262;i++) {</pre>
    SendBuff[i] = 0;
    QString a="";
    SendLen = 5;
    RecvLen = 18;
    SendBuff[0]=0xFF;
    SendBuff[1]=0xB0;
    SendBuff[2]=0 \times 00;
    SendBuff[3]=NbBlock;
    SendBuff[4]=0x10;
    int ret = SCardTransmit(hCard, NULL, SendBuff, SendLen, NULL,
RecvBuff, &RecvLen);
    if ( (RecvBuff[RecvLen - 2] == 0x90) && (RecvBuff[RecvLen - 1] ==
0x00)) {
        ui->textEdit 6->setText("Lecture du bloc réussi ");
        for (int i=0;i<16;i++)</pre>
             a += RecvBuff[i];
        ui->textEdit 6->setText(a);
    }
    else
        ui->textEdit 6->setText("Lecture Bloc Impossible") ;
    }
void MainWindow::on pushButton 2 clicked()
    Authentification();
    NbBlock = 0 \times 08;
    Lecture();
}
   b. Classe GSM
Gsm.h : #ifndef MAINWINDOW H
#define MAINWINDOW H
#include <QMainWindow>
#include "qextserialport.h"
#include <QWidget>
class QLineEdit;
class QTextEdit;
class QextSerialPort;
```

```
namespace Ui {
    class MainWindow;
class MainWindow : public QMainWindow
    Q OBJECT
public:
    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();
private:
    Ui::MainWindow *ui;
    QextSerialPort *port;
    QLineEdit *message;
    QTextEdit *received msq;
    char buff[1024];
    QString msg;
    int x;
    QTimer *timer;
    QTimer *timer2;
    QTimer *timer3;
    QTimer *timer4;
    QTimer *timer5;
    QTimer *timer6;
    QTimer *timer7;
private slots:
    void initialisation();
    void emettre(const QString &trame);
    void recevoir();
    void on pushButton clicked();
    void on pushButton 2 clicked();
    void CPIN();
    void CPIN2();
    void CREG();
    void CMGF();
    void CMGS();
    void transmission();
    void envoie();
};
#endif // MAINWINDOW H
Gsm.cpp : #include "mainwindow.h"
#include "ui mainwindow.h"
#include "qextserialport.h"
#include <QTimer>
#include <QLineEdit>
#include <QTextEdit>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow (parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
    timer=new QTimer(this);
    connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(CPIN()));
    timer2=new QTimer(this);
    connect(timer2, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(CPIN2()));
```

```
timer3=new QTimer(this);
    connect(timer3, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(CREG()));
    timer4=new QTimer(this);
    connect(timer4, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(CMGF()));
    timer5=new QTimer(this);
    connect(timer5,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(CMGS()));
    timer6=new QTimer(this);
    connect(timer6,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(envoie()));
    timer7=new QTimer(this);
    connect(timer6, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(transmission()));
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
}
void MainWindow::initialisation()
    port = new QextSerialPort(QLatin1String("/dev/ttyS0"),
QextSerialPort::Polling);
    port = new QextSerialPort(QLatin1String("COM13"),
QextSerialPort::Polling);
    port->setBaudRate(BAUD115200);
    port->setFlowControl(FLOW OFF);
    port->setParity(PAR NONE);
    port->setDataBits(DATA 8);
    port->setStopBits(STOP 2);
    if (port->open(QIODevice::ReadWrite)) {
           qDebug("Connecté");
       } else {
           qDebug("Erreur");
void MainWindow::emettre(const QString &message)
    if (port == NULL || !port->isOpen())
        {
            qDebug("erreur message non transmit");
    else {
            port->write(message.toLatin1());
void MainWindow::recevoir()
            int numBytes;
            numBytes = port->bytesAvailable();
            if(numBytes > 1024)
                numBytes = 1024;
            int i = port->read(buff, numBytes);
            if (i != -1)
                buff[i] = ' \setminus 0';
            else
                buff[0] = ' \setminus 0';
            msg = QLatin1String(buff);
void MainWindow::on pushButton clicked()
```

```
initialisation();
    ui->pushButton->setVisible(false);
}
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
    transmission();
    timer7->start(300000);
}
void MainWindow::transmission()
    timer->start(2000);
}
void MainWindow::CPIN()
    timer->stop();
    emettre("AT+CPIN=7518" "\x0D");
    recevoir();
    timer2->start(11000);
    ui->textEdit->setText("Connexion en cours...");
}
void MainWindow::CPIN2()
{
    timer2->stop();
    emettre("AT+CPIN?" "\x0D");
    recevoir();
    if (msg.contains("OK") | | x == 1)
        x=1;
        timer3->start(5000);
        ui->textEdit->setText("Code PIN validé");
        qDebug(msg.toLatin1());
    }
    else {
        ui->textEdit->setText("Erreur Code PIN");
        qDebug(msg.toLatin1());
    }
}
void MainWindow::CREG()
    timer3->stop();
    emettre("AT+CREG?" "\x0D");
    recevoir();
    if (msg.contains("READY"))
        timer4->start(5000);
        ui->textEdit->setText("Carte SIM validée");
        qDebug(msg.toLatin1());
    }
    else {
        ui->textEdit->setText("Erreur Carte SIM");
        qDebug(msg.toLatin1());
void MainWindow::CMGF()
    timer4->stop();
    emettre("AT+CMGF=1" "\times0D");
```

```
recevoir();
    if (msg.contains("0,1"))
        timer5->start(5000);
        ui->textEdit->setText("GSM enregistré");
        qDebug(msg.toLatin1());
    else {
        ui->textEdit->setText("Erreur Enregistrement refusé ");
        qDebug(msg.toLatin1());
void MainWindow::CMGS()
    timer5->stop();
    emettre("AT+CMGS=+33634235939" "\x0D");
    recevoir();
    if (msg.contains("OK"))
        timer6->start(5000);
        ui->textEdit->setText("Passage en mode texte");
        qDebug(msg.toLatin1());
    }
    else
    {
        ui->textEdit->setText("Erreur texte");
        qDebug(msg.toLatin1());
    }
}
void MainWindow::envoie()
    timer6->stop();
    recevoir();
    if (msg.contains(">"))
        emettre("94 94" "\x1A");
        ui->textEdit->setText("Sms envoyé !");
        qDebug(msg.toLatin1());
    }
    else
        ui->textEdit->setText("Erreur GMGS message non envoyé !");
        qDebug(msg.toLatin1());
    }
}
```

Auteurs: Pean Théo

C. Sources

https://www.framboise314.fr/wpcontent/uploads/2015/11/2014 06 programmez 175 piface scratch.pdf http://rexxpfio.sourceforge.net/doc/index.html#robo5 Auteurs: Ben zina Welsey

D. Codage de l'application de la station

```
1. crfid_station.cpp :
2. #include "crfid station.h"
3. #include "ui_crfid_station.h"
4. #include "sql.h"
5. #include "sockette.h"
6. #include <QtSql>
7. #include <QMessageBox>
8. #include <QKeyEvent>
9. CRFID station::CRFID station(QWidget *parent) :
10.
            QMainWindow(parent),
11.
            ui(new Ui::CRFID station)
12. {
13.
        ui->setupUi(this);
14.
        carte.Initialisationcard();
        T1 = new QTimer(this);
   //TIMER DETECTION DE LA CARTE
       connect(T1, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(update()));
16.
        TC = new QTimer(this);
  //TIMER CODE
18.
       connect(TC, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(codec()));
        TF = new QTimer(this);
  //TIMER POUR AFFICHAGE EN FIN DE PROGRAMME
20.
     connect(TF, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(afficheF()));
21.
        LBDD.login();
       setStyleSheet("QMainWindow{background-
   image:url(C:/Users/SN2-GR1/Desktop/CRFID-
  B/RESSOURCES/FOND.jpg); }"); //IMAGE DE FOND
23.
        /*LE MENU DEROULANT*/
        ui->comboBox->hide();
25.
        /*LES LABELS*/
26.
        ui->label setcode->hide();
27.
        ui->label indicator->hide();
        ui->label X->hide();
28.
29.
        ui->label V->hide();
30.
        ui->label Recapitulatif->hide();
31.
        ui->label NoPlace->hide();
32.
        ui->label Warning->hide();
33.
        /*LES BOUTONS*/
34.
        ui->pushButton refresh->hide();
35.
        ui->pushButton Next->hide();
        ui->pushButton YES->hide();
36.
37.
        ui->pushButton_4->hide();
        ui->pushButton 5->hide();
38.
39.
        ui->pushButton 6->hide();
        ui->pushButton 7->hide();
40.
        ui->pushButton 8->hide();
41.
        ui->pushButton_9->hide();
42.
43.
        ui->pushButton new destination->hide();
44.
        ui->textBrowser info->hide();
45. }
46. CRFID station::~CRFID_station()
47. {
48.
        delete ui;
49.
50. void CRFID station::on pushButton clicked() //BUTTON EXIT
```

```
51. {
52.
         close();
53.
         qDebug() << "Programme fermé";</pre>
54. }
55. void CRFID station::on_pushButton_start_clicked()
56. {
57.
         TC->start(100);
58.
         T1->start();
59.
        ui->pushButton start->hide();
60.
        ui->label First indicator->hide();
61.
        ui->label setcode->show();
        ui->label indicator->show();
62.
63.
        ui->pushButton 9->hide();
64.
        ui->label Recapitulatif->hide();
65.
        ui->textBrowser info->show();
         if( carte.update() == 0) {
67.
             ui->pushButton refresh->show();
             ui->label Cardconnected->setText("Carte absente ou
  non reconnue...");
69.
            ui->label indicator->hide();
70.
             ui->label setcode->hide();
71.
            ; }
        else {ui->label Cardconnected->setText("Carte détectée");
72.
             ui->label indicator->setText("Bienvenue Mr
   "+carte.CardNom());
74.
             qDebug() << "Le client est Mr "+carte.CardNom();</pre>
75.
             T1->stop();}
76. }
77. void CRFID station::on pushButton refresh clicked()
78. {
79.
         if (carte.update() == 0) {
80.
             ui->pushButton refresh->show();
81.
             ui->label Cardconnected->setText("Carte absente ou
  non reconnue..."); return;
82.
83.
         else {ui->label Cardconnected->setText("carte présente");
84.
             ui->pushButton refresh->hide();
85.
             on pushButton start clicked();
             T1->stop();}
87. }
88. void CRFID station::codec(){
        ui->label setcode->setText(code etoile);
90. }
91. void CRFID station::keyPressEvent( QKeyEvent *e )
92. {
        if (e->key() ==Qt::Key 0) {if
   (code.size()<4) {code+="0";code etoile+="*";}}
        if (e->key() ==Qt::Key 1) {if
   (code.size()<4) {code+="1";code etoile+="*";}}</pre>
       if (e->key() ==Qt::Key 2) {if
   (code.size()<4) {code+="2";code etoile+="*";}}</pre>
      if (e->key() ==Qt::Key_3) {if
   (code.size()<4) {code+="3";code etoile+="*";}}</pre>
     if (e->key() ==Qt::Key_4) {if
   (code.size()<4) {code+="4";code etoile+="*";}}
98. if (e->key()==Qt::Key 5) \{if
   (code.size()<4) {code+="5";code_etoile+="*";}}</pre>
```

```
if (e->key()==Qt::Key 6){if
   (code.size()<4) {code+="6";code etoile+="*";}}</pre>
      if (e->key() ==Qt::Key_7) {if
   (code.size()<4) {code+="7"; code etoile+="*"; }}</pre>
101.
       if (e->key()==Qt::Key 8){if
   (code.size()<4) {code+="8";code etoile+="*";}}</pre>
      if (e->key() ==Qt::Key 9) {if
102.
   (code.size()<4) {code+="9";code etoile+="*";}}</pre>
103.
        if (e->key() ==Qt::Key Enter or e-
   >key() ==Qt::Key_Return) {codeS();}
        if (e->key()==Qt::Key Delete or e-
   >key() ==Qt::Key Backspace) {code="";code etoile="";}
105.}
106. void CRFID station::codeS() {
107. if (code==carte.CardCode()){
108.
            ui->textBrowser info->setText("CODE BON");
109.
            qDebug() << "Code bon";</pre>
110.
            ui->label_Cardconnected->setText(" ");
111.
            ui->label_X->hide();
112.
            ui->label_V->show();
113.
            ui->label indicator->setText("Choisissez votre
  destination");
114.
           choice();
115.
        }
116.
       else {
117.
           ui->textBrowser info->setText("CODE ERRONE");
118.
            ui->label X->show();
119.
           ui->label V->hide();
120.
            code="";code etoile="";
121.
        }
122.}
123. void CRFID station::choice(){
124. ui->pushButton 5->show();
      ui->pushButton 6->show();
125.
126.
      ui->label setcode->hide();
127.
       ui->label X->hide();
128.
       ui->label V->hide();
129.
        ui->label indicator->hide();
130.}
131. void CRFID station::SDest() {
132. ui->label setcode->hide();
133.
       ui->label X->hide();
       ui->label V->hide();
135.
      ui->pushButton Next->show();
136.
       ui->comboBox->show();
137.
       ui->label indicator->show();
        ui->comboBox->addItem(QIcon("C:/Users/SN2-
   GR1/Desktop/CRFID-B/RESSOURCES/logo auto.png"), "Bastille");
        ui->comboBox->addItem(QIcon("C:/Users/SN2-
  GR1/Desktop/CRFID-B/RESSOURCES/logo auto.png"),"Trocadéro");
        ui->comboBox->addItem(QIcon("C:/Users/SN2-
140.
   GR1/Desktop/CRFID-B/RESSOURCES/logo_auto.png"), "Foch");
141. }
142. void CRFID_station::on_pushButton_Next_clicked()
143. {
144.
        QString a;
        if (ui->comboBox->currentText() == "Bastille") {a="1";}
145.
```

```
146.
         if (ui->comboBox->currentText() == "Foch") {a="2";}
         if(ui->comboBox->currentText() == "Trocadéro") {a="3";}
147.
148.
        LBDD.stations(a);
        LBDD.getplace libre(0);
149.
150.
        qDebug() << LBDD.getplace libre(0);</pre>
        if (LBDD.getplace libre(0) == "0") {
151.
152.
             ui->comboBox->hide();
153.
             ui->label indicator->hide();
154.
             ui->pushButton Next->hide();
155.
             ui->label NoPlace->show();
             ui->label Warning->show();
156.
            ui->label NoPlace->setText("Attention ! La station
157.
   choisie ne possède aucune place de libre. Voulez-vous continuer
   ?");
158.
             ui->pushButton 7->show();
159.
             ui->pushButton new destination->show();
160.
        }
161.
        else{
162.
            ui->pushButton Next->hide();
163.
             ui->comboBox->hide();
            ui->label indicator->setText("Voulez vous réserver
  votre place ?");
165.
           ui->pushButton YES->show();
166.
             ui->pushButton 4->show();
167.
         }
168.}
169. void CRFID station::on pushButton YES clicked()
170. {
171.
        ui->pushButton 4->hide();
172.
        ui->pushButton YES->hide();
173.
        sock1.Idsend(carte.CardVoiture());
174.
        TF->start(5000);
175.
        qDebug() << "Fin client";</pre>
       ui->label indicator->setText("Votre place est
  réservée.");
177.
        // sock1.Idsend();
178.}
179. void CRFID station::on pushButton 5 clicked()
181.
        ui->pushButton 5->hide();
182.
        ui->pushButton 6->hide();
183.
        SDest();
184.
        ui->textBrowser info->setText("");
         qDebug() << "Debute une course";</pre>
185.
187. void CRFID station::on pushButton 6 clicked()
188. {
189.
        ui->pushButton 5->hide();
190.
        ui->pushButton 6->hide();
191.
        ui->label indicator->show();
        ui->label indicator->setText("Fin de la location .");
192.
193.
        ui->pushButton 8->show();
        ui->textBrowser info->setText("");
194.
         qDebug() << "Met fin à une course";
195.
197. void CRFID station::on pushButton 8 clicked()
198. {
```

```
199.
         ui->label Recapitulatif->show();
200.
         ui->pushButton 9->show();
        ui->label indicator->hide();
201.
202.
         ui->pushButton 8->hide();
203.}
204. void CRFID station::on pushButton 9 clicked()
205. {
        ui->pushButton start->show();
206.
        ui->pushButton 9->hide();
207.
208.
         ui->label Recapitulatif->hide();
209.}
210. void CRFID station::on pushButton new destination clicked()
211. {
212.
        ui->pushButton 7->hide();
213.
        ui->pushButton new destination->hide();
214.
        ui->label NoPlace->hide();
215.
        ui->label Warning->hide();
216.
        ui->pushButton Next->show();
217.
        ui->comboBox->show();
218.
        ui->label indicator->show();
219.}
220. void CRFID station::on pushButton 4 clicked()
221. {
222.
        ui->pushButton 4->hide();
223.
        ui->pushButton YES->hide();
224.
        TF->start(5000);
225.
        sock1.Idsend(carte.CardVoiture());
        ui->label indicator->setText("Vous pouvez prendre l'auto
   3.");
227.
         qDebug() << "Fin client";</pre>
228.}
229. void CRFID station::on pushButton 7 clicked()
230. {
231.
        ui->pushButton 7->hide();
232.
        ui->pushButton new destination->hide();
233.
        ui->label NoPlace->hide();
234.
        ui->label Warning->hide();
235.
        ui->label indicator->show();
236.
        sock1.Idsend(carte.CardVoiture());
        ui->label indicator->setText("Vous pouvez prendre l'auto
   3.");
238.
        gDebug() << "Fin client";</pre>
239.
        TF->start(5000);
240.}
241. void CRFID station::afficheF()
242. {
         qDebug() << "Nouveau client";</pre>
243.
244.
        ui->pushButton start->show();
245.
        ui->label First indicator->show();
246.
        ui->label indicator->hide();
247.
        ui->textBrowser info->hide();
        code="";
248.
        code_etoile="";
249.
250.
        ui->comboBox->clear();
251.
         TF->stop();
252.}
```

```
3. crfid_station.h:
4. #ifndef MAINWINDOW H
5. #define MAINWINDOW H
6. #include "WINSCARD.h"
7. #include "scarderr.h"
8. #include <OMainWindow>
9. #include <QTimer>
10. #include "cardrfid.h"
11. #include "sql.h"
12. #include "sockette.h"
13. namespace Ui {
14.
        class CRFID station;
15. }
16. class CRFID station : public QMainWindow
17. {
18.
        Q OBJECT
19. public:
        explicit CRFID station(QWidget *parent = 0);
20.
        void connexion OK ();
21.
22.
        ~CRFID station();
23. private:
24.
        Ui::CRFID station *ui;
25.
        QTimer *T1;
26.
        QTimer *TC;
27.
        QTimer *TF;
28.
        QString code;
29.
        QString code etoile;
30.
        QString nom;
31.
        QTcpSocket soc;
32.
        CardRFID carte;
33.
        Sql LBDD;
34.
        Sockette sock1;
35. private slots:
36.
        void on_pushButton_7_clicked();
37.
        void on pushButton 4 clicked();
38.
        void on pushButton new destination clicked();
39.
        void on_pushButton_9_clicked();
40.
        void on pushButton 8 clicked();
41.
        void on pushButton 6 clicked();
42.
        void on pushButton 5 clicked();
43.
        void on pushButton YES clicked();
44.
        void on pushButton Next clicked();
45.
        void on pushButton refresh clicked();
46.
        void on pushButton start clicked();
47.
        void on pushButton clicked();
48.
        void codec();
49.
        void codeS();
50.
        void SDest();
51.
        void choice();
52.
        void afficheF();
53.
        virtual void keyPressEvent( QKeyEvent *e );
54. };
55. #endif // CRFID_STATION_H
```

```
3. Cardrfid.cpp
4. #include "cardrfid.h"
5. CardRFID::CardRFID() {
6. }
7. int CardRFID::update()
8. {
9.
       ret = SCardConnect(
   hContext, readerName, SCARD SHARE SHARED, SCARD PROTOCOL T0 | SCARD
   PROTOCOL T1, &hCard, &dwActProtocol );
10.
         if(ret != SCARD S SUCCESS) {
11.
              //qDebug()<<"carte absente ou non reconnue...";</pre>
12.
             return 0;}
13.
         else{
14.
             //qDebug() << "carte présente";</pre>
15.
             ret = LoadCle();
             if(ret != SCARD S SUCCESS) {
16.
                  //qDebug() << "erreur de chargement";</pre>
17.
18.
                  return 0;}
19.
             else{
20.
                  return 1; } }
21.
    int CardRFID::Initialisationcard() //initialisation de
   l'environnement
23. {
         ret =
   SCardEstablishContext(SCARD SCOPE USER, NULL, NULL, &hContext);
25.
         if(ret != SCARD S SUCCESS) {
              //qDebug() << "Erreur de l'environement";</pre>
26.
27.
             return 0;}
28.
         else{
29.
              //DETECTION DU LECTEUR ET NOM
30.
             DWORD size = 256;
31.
             ret =
   SCardListReaders (hContext, NULL, readerName, &size);
32.
             if(ret != SCARD S SUCCESS) {
33.
                  //qDebug() << "Erreur lecteur";</pre>
34.
                  return 0;}
35.
             else{
36.
                  QString lecteur =
   QString::fromWCharArray(readerName);
37.
                  //qDebug() << lecteur;</pre>
38.
                  return 1; } }
39. }
40. int CardRFID::Transmit()
41. {
         ret =
   SCardTransmit (hCard, NULL, SendBuff, SendLen, NULL, RecvBuff, & RecvLe
43.
         if( ret != SCARD S SUCCESS ) {
44.
             //qDebug() << "erreur transmission...";</pre>
45.
             return ret;}
46. }
47. QString CardRFID::Read() //Fonction de lecture d'un bloc
  de la carte
48. {
49.
         for(int i=0;i<262;i++){</pre>
50.
             SendBuff[i] = 0;
```

```
51.
         QString a="";
52.
         SendLen = 5;
         RecvLen = 18;
53.
54.
         SendBuff[0]=0xFF;
55.
         SendBuff[1]=0xB0;
56.
         SendBuff[2]=0x00;
57.
         SendBuff[3]=BlockNumber;
58.
         SendBuff[4]=0x10;
59.
         ret = Transmit();
         if((RecvBuff[RecvLen - 2] == 0x90) && (RecvBuff[RecvLen -
60.
   1] == 0x00)) {
61.
             //qDebug()<<"Lecture du bloc réussi ";</pre>
62.
             for (int i=0;i<16;i++) {</pre>
63.
                  if (RecvBuff[i] != 0) {
64.
                      a += RecvBuff[i];}}
65.
             return a;}
66. }
67. int CardRFID::LoadCle()
68. {
69.
         for(int i=0;i<262;i++){</pre>
70.
             SendBuff[i] = 0;
71.
         SendBuff[0] = 0xFF;
72.
         SendBuff[1] = 0x82;
73.
         SendBuff[2] = 0 \times 00;
74.
         SendBuff[3] = 0;
                              //Key Store n°
75.
         SendBuff[4] = 0x06;
76.
         SendBuff[5] = 0xFF; // clé sur 6 octets
77.
         SendBuff[6] = 0xFF;
78.
         SendBuff[7] = 0xFF;
79.
         SendBuff[8] = 0xFF;
80.
         SendBuff[9] = 0xFF;
81.
         SendBuff[10] = 0xFF;
82.
         SendLen = 11;
83.
         RecvLen = 2;
84.
         ret = Transmit();
85.
         return ret;
86. }
87. void CardRFID::Charge()
88. {
89.
         for (int i=0;i<262;i++) {</pre>
90.
             SendBuff[i] = 0;
91.
         //Chargement du block
92.
         SendBuff[0] = 0xFF;
93.
         SendBuff[1] = 0x86;
         SendBuff[2] = 0x00;
94.
         SendBuff[3] = 0 \times 00;
95.
         SendBuff[4] = 0 \times 05;
96.
97.
         SendBuff[5] = 0 \times 01;
98.
         SendBuff[6] = 0 \times 00;
         SendBuff[7] = BlockNumber; // n° de bloc
99.
         SendBuff[8] = 0x60; //type A sinon type B = 0x61
100.
         SendBuff[9] = 0;
                             //Key Store n°
101.
102.
         SendLen = 10;
         RecvLen = 2;
103.
104.
         ret = Transmit();
105.}
106. QString CardRFID::CardCode()
```

```
107. {
108.
        BlockNumber = 0x08;
109.
        Charge();
110.
        return Read();
111. }
112. QString CardRFID::CardPrenom()
113. {
114.
        BlockNumber = 0x09;
115.
        Charge();
116.
        return Read();
117. }
118. QString CardRFID::CardNom()
119. {
120.
        BlockNumber = 0x0A;
121.
        Charge();
122.
        return Read();
123. }
124. QString CardRFID::CardVoiture()
125. {
        BlockNumber = 0 \times 0C;
126.
127.
       Charge();
128.
        return Read();
129. }
3. cardrfid.h:
4. #ifndef CARDRFID H
5. #define CARDRFID H
6. #include "WINSCARD.h"
7. #include "scarderr.h"
8. #include <QString>
9. #include <stdlib.h>
10. #include <stdio.h>
11. #include <QDebug>
12. class CardRFID
13. {
14. public:
15. CardRFID();
16.
        int Initialisationcard();
17.
       int update();
18.
        int Transmit();
19.
       void Charge();
20.
       QString Read();
21.
        int LoadCle();
22.
        QString CardNom();
23.
        QString CardPrenom();
24.
        QString CardCode();
25.
        QString CardVoiture();
26. private:
27.
        SCARDCONTEXT hContext;
28.
        SCARDHANDLE hCard;
29.
        SCARD IO REQUEST ioRequest;
30.
        WCHAR readerName[256];
31.
        DWORD SendLen, RecvLen, ByteRet, size, dwActProtocol;
32.
        BYTE SendBuff[262], RecvBuff[262], Code[4], ID[16];
33.
        int ret;
34.
        int BlockNumber;
35. };
36. #endif // CARDRFID H
```

Auteurs: Ben zina Welsey

```
4. sockette.cpp:
```

14. 15.

16.

17.

```
#include "sockette.h"
Sockette::Sockette() {
}
void Sockette::Idsend(QString mess)
    idcardclient=mess;
    QString IP ="192.168.1.98";
    int a = 5000;
    connect (&soc, SIGNAL (connected()), this, SLOT (connexion OK()));
    soc.connectToHost(IP, a);
}
void Sockette::connexion OK() {
    QTextStream texte (&soc);
    texte<<"ID client: "+idcardclient<<endl;</pre>
    qDebug() << "ID client: "+idcardclient;</pre>
}
      5. sockette.h:
```

```
6. #ifndef SOCKETTE H
7. #define SOCKETTE H
8. #include <QtNetwork/QTcpSocket>
9. class Sockette : public QObject
10.
         {
11.
             Q_OBJECT
12.
         public:
13.
             Sockette();
14.
             void Idsend (QString mess);
15.
         private:
16.
             QTcpSocket soc;
17.
             QString idcardclient;
18.
         private slots:
19.
             void connexion OK();
20.
         } ;
21.
         #endif // SOCKETTE H
6. sql.cpp:
7. #include "sql.h"
8. Sql::Sql(){
9. }
10.
         void Sql::login()
11.
         {
12.
              //On ouvre la connexion
13.
             db =
```

QSqlDatabase::addDatabase("QMYSQL3", "Connection"); db.setHostName("192.168.1.115");

db.setDatabaseName("autolib");

db.setUserName("root");

db.setPassword("");

```
//Teste connexion base de donnée Mysql
18.
19.
              if (db.open()) {
                  qDebug() << "Connexion BDD: opérationnel";}</pre>
20.
21.
              else{
22.
                  qDebug() << "Connexion BDD: erreur";</pre>
23.
                  db.close();}
24.
25.
         void Sql::clients(QString num)
26.
27.
              //QString nom = "clients";
              QString requete = "SELECT * FROM clients WHERE
28.
   `numero-badge` = "+num;
29.
             QSqlQuery query(db);
30.
              query.exec(requete);
31.
              for(int i=0;query.next();i++){
                  numero_badge[i] = query.value(0).toString();
32.
33.
                  nom[i] = query.value(1).toString();
34.
                  code secret[i] = query.value(2).toString();
35.
                  facture[i] = query.value(3).toString();
36.
              }
37.
         }
38.
         void Sql::stations(QString idS)
39.
40.
              //QString nom = "stations";
41.
             QString requete = "SELECT * FROM stations WHERE
   id-station = "+idS;
42.
             QSqlQuery query(db);
43.
              query.exec(requete);
44.
              for(int i=0;query.next();i++){
45.
                  id station[i] = query.value(0).toString();
46.
                  nom station[i] = query.value(1).toString();
47.
                  nb places[i] = query.value(2).toString();
48.
                  nb vehicules[i] = query.value(3).toString();
49.
                  place libre[i] = query.value(4).toString();}
50.
51.
         void Sql::vehicules(QString nbrveh)
52.
             QString requete = "SELECT * from vehicules WHERE
   `numero-vehicule` = "+nbrveh;
54.
             QSqlQuery query(db);
55.
             query.exec(requete);
56.
              for(int i=0; query.next(); i++) {
57.
                  numero vehicule[i] =
   query.value(0).toString();
                  immatriculation[i] =
   query.value(1).toString();
59.
                  libre[i] = query.value(2).toString();
60.
                  kilometrage[i] = query.value(3).toString();
61.
62.
63.
         QString Sql::getnumero badge(int nb)
64.
65.
              return numero badge[nb];
66.
67.
         QString Sql::getnom(int nb)
68.
             return nom[nb];
69.
```

```
70.
71.
         QString Sql::getcode_secret(int nb)
72.
73.
             return code_secret[nb];
74.
75.
         QString Sql::getfacture(int nb)
76.
77.
             return facture[nb];
78.
         QString Sql::getid station(int nb)
79.
80.
             return id station[nb];
81.
82.
83.
         QString Sql::getnom station(int nb)
84.
85.
             return nom station[nb];
86.
87.
         QString Sql::getnb places(int nb)
88.
89.
             return nb places[nb];
90.
91.
         QString Sql::getnb vehicules(int nb)
92.
93.
             return nb vehicules[nb];
94.
95.
         QString Sql::getplace_libre(int nb)
96.
97.
             return place_libre[nb];
98.
99.
         QString Sql::getnumero vehicule(int nb)
100.
101.
             return numero vehicule[nb];
102.
103.
         QString Sql::getimmatriculation(int nb)
104.
             return immatriculation[nb];
105.
106.
107.
         QString Sql::getlibre(int nb)
108.
         {
109.
             return libre[nb];
110.
111.
         QString Sql::getkilometrage(int nb)
112.
             return kilometrage[nb];
113.
114.
         //QString Sql::getreservation(QString ids)
115.
         //{
116.
         //
                  QString requete = "UPDATE `stations` SET
117.
   `place libre`="+
   getplace libre(0).toInt()=getplace libre(0).toInt()-1 +
   "WHERE `id-station` = "+idS;
         //
118.
                 QSqlQuery query(db);
         //
119.
                 query.exec(requete);
120.
         //
                 return query.value(0).toString();
         // }
121.
```

```
7. sql.h:
8. #ifndef SQL H
9. #define SQL H
      #include <QtSql/QSqlDatabase>
10.
11.
      #include <QtSql/QSqlQuery>
12.
      #include <QModelIndex>
13.
      #include <QCoreApplication>
14.
      #include <QtSql>
15.
      #include <QMessageBox>
16.
      #include <QDebug>
17.
      class Sql
18.
      {
19.
      public:
20.
          Sql();
21.
          void login();
22.
          void clients(QString num);
23.
          void stations(QString idS);
24.
          void vehicules(QString nbrveh);
25.
          QString getnumero badge(int nb);
26.
          QString getnom(int nb);
27.
          QString getcode secret(int nb);
28.
          QString getfacture(int nb);
29.
          QString getid_station(int nb);
30.
          QString getnom_station(int nb);
31.
          QString getnb_places(int nb);
32.
          QString getnb vehicules(int nb);
33.
          QString getnumero vehicule(int nb);
34.
          QString getimmatriculation(int nb);
35.
          QString getlibre(int nb);
36.
          QString getkilometrage(int nb);
37.
          QString getplace libre(int nb);
38.
          QString getreservation(QString idS);
39.
     private:
40.
          QSqlDatabase db;
41.
          QString numero badge[50];
42.
          QString nom[50];
43.
          QString code_secret[50];
44.
          QString facture[50];
45.
          QString id station[50];
46.
          QString nom station[50];
47.
          QString nb places[50];
48.
          QString nb vehicules[50];
49.
          QString place libre[50];
50.
          QString numero vehicule[50];
51.
          QString immatriculation[50];
52.
          QString libre[50];
53.
          QString kilometrage[50];
54.
     } ;
55.
      #endif // SQL H
```

Projet SNIR : Autolib	
Auteurs: Belin Maxime	
E. Codage de l'application de supervision	
	PAGE 86