一、摘要


我们小组制作的船模为虾艇,驱动部分使用无刷电机和无刷电调,舵机控制转向;遥控器与接收器均基于 Arduino pro mini 制作,为 4 通道(可扩展),其中遥控器(左手转向,右手油门)通过杜邦线连接,接收器为自行焊接;通信模块使用的是 NRF24L01P+PA+LNA;使用了 AMS1117 3.3V 稳压芯片给通信模块提供安全的电压;设置了滤波电容保证信号良好;接收机上设置了 LED 灯以表示是否有信号;同时也对电机和电调设置了水冷保护。

二、部件选择


部件	型号	选择原因
电池	25c 2200mah 3s	电压为11.2V,重量相对较小
电机	2440无刷 300W 4500KV	相比同规格的2磁极电机发热更低 扭力更强低速线性更好更省电
舵机	SG90	控制方向舵转向
电调	好盈海王 <mark>40</mark> A 无刷	防水,高效散热,大电流
主控	Arduino <mark>pr</mark> o mini	体积小,接线烧录方便
通信模块	NRF24L01P+PA+LNA	此2.4G 无线模块通信距离远,抗 干扰能力强,丢包率低
稳压模块	AMS1117 3.3V	给通信模块供电,保证电压稳定
操纵杆	Joystick 模块 360度旋转	操作灵敏,收集4个通道的信号
电容	电解电容25V 100uF	滤除通信模块供电电压信号中的 交流分量,以保证信号稳定
	104电容	

三、硬件框图

(1)遥控器接线




(2)接收器及船内驱动装置接线




注: CH2接舵机、CH3接电调; 使用 fritzing 绘制

四、软件流程



附录一 电路图

(1)遥控器



以上原理图使用 KICAD 绘制

附录二 制作过程及实物展示

(1)船体









(2)遥控器与接收器


1、遥控器





2、接收器

模型图:



实物图:





3、综合



附录三 源代码

(1) 遥控器

```
#include <SPI.h>
   #include <nRF24L01.h>
 3 #include <RF24.h>
 4 const uint64 t pipeOut = 0x141450196; //与接收器中相同的地址进行通信
 5 RF24 radio(7, 8);
                                              //SPI通信, 引脚对应关系: CE ->7, CSN ->8
    struct Signal
 6
      byte joystick1_x;
 8
      byte joystick1_y;
byte joystick2 x;
 9
10
      byte joystick2_y;
12
    Signal data;
13
14
    void ResetData()
15
16
      data.joystick1_x = 127;
17
     data.joystick1_y = 127;
data.joystick2_x = 127;
18
19
      data.joystick2_y = 127;
20
21
22
    void setup()
23
24
      radio.begin();
25
      //radio.setAutoAck(false);
      //radio.setDataRate(RF24 250KBPS);
27
     radio.setPALevel(RF24 PA LOW);
     //radio.setChannel(108);
     radio.openWritingPipe(pipeOut); //pipeOut通信地址
30
                                         //发射模式
      radio.stopListening();
31
      ResetData();
                                          //初始化6个诵道值
32
      Serial.begin(115200);
33
34
     pinMode(2, INPUT); //正反通道开关为数字输入
35
     pinMode(3, INPUT);
      pinMode(4, INPUT);
pinMode(5, INPUT);
36
37
38
39
    // 将ADC获取的0~1023转换到0~255
41
   int chValue(int val, int lower, int middle, int upper, bool reverse)
42
43
      val = constrain(val, lower, upper); //将val限制在lower~upper范围内
      if (val < middle)</pre>
44
       val = map(val, lower, middle, 0, 128);
45
      else
46
        val = map(val, middle, upper, 128, 255);
47
      //return (reverse ? 255 - val : val);
48
     return (0 ? 255 - val : val);
49
50
51
    void loop()
52
53
      // 需要对摇杆的最值、中值进行设置
54
      data.joystick1_x = chValue(analogRead(A0), 4, 510, 1009, digitalRead(2))
55
      data.joystick1_y = chValue(analogRead(A1), 6, 530, 1020, digitalRead(3))
data.joystick2_x = chValue(analogRead(A2), 0, 508, 1020, digitalRead(4))
data.joystick2_y = chValue(analogRead(A3), 0, 500, 1017, digitalRead(5))
57
58
59
      //将数据发送出去
60
      radio.write(&data, sizeof(Signal));
61
```

(2)接收器

```
#include <SPI.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h>
    #include <Servo.h>
    int ch_1 = 0, ch_2 = 0, ch_3 = 0, ch_4 = 0;
    Servo ch1;
    Servo ch2;
    Servo ch3;
    Servo ch4;
   struct Signal
11 {
        byte joystick1_x;
        byte joystick1_y;
        byte joystick2_x;
       byte joystick2_y;
   };
16
18 const uint64_t pipeIn = 0x141450196; //对频地址, 与发射端地址相同
19 RF24 radio(7, 8);
20
21 void ResetData() // 信号丢失时,关闭操作
        data.joystick1_x = 127;
data.joystick1_y = 127;
data.joystick2_x = 127;
data.joystick2_y = 127;
23
24
25
26
    }
    void setup()
29
        ch1.attach(2);//设置PWM信号输出引脚
        ch2.attach(3);
31
        ch3.attach(4);
       ch4.attach(5);
33
       ResetData();//配置NRF24L01模块
34
        radio.begin();
        radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
35
36
        radio.openReadingPipe(1, pipeIn); //与发射端地址相同
       radio.startListening();
                                              //接收模式
37
        pinMode(10, OUTPUT);
                                               //LED輸出
38
         digitalWrite(10, HIGH);
39
        Serial.begin(115200);
40
41
   unsigned long lastRecvTime = 0;
    void recvData()
43
    {
         while (radio.available())
45
         {
46
             radio.read(&data, sizeof(Signal)); //接收数据
47
             lastRecvTime = millis();
48
        }
    }
49
    void loop()
50
    {
51
         recvData();
        unsigned long now = millis();
53
        if (now - lastRecvTime > 1000)
55
             ResetData(); //两次接收超过1s表示失去信号, 输出reset值
56
             //Serial.print("无信号");
57
             digitalWrite(10, LOW);
58
59
        else
60
        {
61
             //Serial.print("有信号");
             digitalWrite(10, HIGH);
63
        ch_1 = map(data.joystick1_x, 0, 255, 1000, 2000); // 将0~255映射到1000~2000, 即PWM輸出 ch_2 = map(data.joystick1_y, 0, 255, 600, 2400); ch_3 = map(data.joystick2_x, 0, 255, 1000, 2000); ch_4 = map(data.joystick2_y, 0, 255, 1000, 2000);
64
65
66
67
        ch1.writeMicroseconds(ch 1);// 将PWM信号输出至引脚
68
         ch2.writeMicroseconds(ch_2);
69
         ch3.writeMicroseconds(ch 3);
70
         ch4.writeMicroseconds(ch_4);
71 }
```

附录四 参考博客

- ① https://howtomechatronics.com/projects/diy-arduino-rc-transmitter/
- ② https://howtomechatronics.com/projects/diy-arduino-rc-receiver/
- ③ https://blog.csdn.net/weixin_42268054/article/details/105536264

