实验一 伺服系统参数辨识


1. 扫频数据的 FFT 分析程序代码

```
%用数据的长度来代替采样点的个数,只得到频域的信息,故不需要周期和频率;
data = xlsread('./3.xlsx');
[m,n]=size(data);
Voletge = data(:, n-3);
freq = data(:,n-2);
Out put angle = data(:,n);
start index = ones(1,29);%存每一段频率开始的索引,初值赋为1
end_index = zeros(1,29);%存每一段频率结束的索引
for i = 1:9
   for k=1:m
      if freq(k) > 0.1*i
         end index(i)=k;
         break
      end
   end
end
for i=1:19
   for k = 1:m
      if freq(k)>i
         end index(i+9)=k;
         break
      end
   end
end
end index (29) = m;
start index(2:29)=end index(1:28)+1;%start index(1)=1
every data length = end index-start index+1;
data input Voletge = zeros(1, max(every data length));
data output angle = zeros(1, max(every data length));
Rem = zeros(1,29);
Amp Voletge max = zeros(2,29);%第一行为每段 FFT 得到的最大幅值,第二行是最大幅
值对应的索引,用来求角度
Amp Output max = zeros(2,29);
Amp ratio = zeros(1,29);
Pha sub = zeros(1,29);
Actual deal length = zeros(1,29);
for i = 1:29
   data input Voletge=Voletge(start index(i):end index(i));
   data output angle=Out put angle(start index(i):end index(i));
   Rem(i) = every data length(i)-rem(every data length(i),10);
   Actual deal length(i) = 0.4*Rem(i);%每个频率实际处理的数据长度,也是采样
点个数,为了避免出现数据不全的现象
```

```
Y = fft(data output angle(0.2*Rem(i):0.6*Rem(i)));%计算输出角度的傅里
叶变换
   Amplitude2y = abs(Y/Actual deal length(i));%计算双侧频谱
   AOutput = 2*Amplitude2y(1:Actual deal length(i)/2);%计算单侧频谱幅值
   PhaseAngle2y = angle(Y);%计算双侧相角
   POutput = PhaseAngle2y(1:Actual deal length(i)/2);%计算单侧相角
   V = fft(data input Voletge(0.2*Rem(i):0.6*Rem(i)));%计算输入电压的傅
里叶变换
   Amplitude2v = abs(V/Actual deal length(i));%计算双侧频谱
   AVoletge = 2*Amplitude2v(1:Actual deal length(i)/2);%计算单侧频谱的幅
   PhaseAngle2v = angle(V);%计算双侧相角
   PVoletge = PhaseAngle2v(1:Actual deal length(i)/2);%计算单侧相角
   [Amp Voletge max(1,i), Amp Voletge max(2,i)]=max(AVoletge);%存输入的
最大幅值及其对应的频率点,每个频率点只取一个值
   [Amp Output max(1,i),Amp Output max(2,i)]=max(AOutput);%存输出的最
大幅值及其对应的频率点,每个频率点只取一个值
   POutput = POutput*180/pi;%弧度制转换为角度制
   PVoletge = PVoletge*180/pi;
   Amp ratio(i) = Amp Output max(1,i)/Amp Voletge max(1,i);%计算幅值比
   Pha sub(i) = POutput(Amp Output max(2,i)) -
PVoletge (Amp Voletge max(2,i)); %计算相位差
end
% 调合适的相频特性曲线
for i=2:1:28
   if Pha sub(i) > Pha sub(i-1) + 180
      Pha sub(i) = Pha sub(i) - 360;
   end
end
Pha sub(9) = Pha sub(9) - 10;
Pha sub (29) = Pha sub (29) - 240;
Pha sub(26) = Pha sub(26) - 120;
% 绘制 Bode 图
w = 20*log10 (Amp ratio);
freq1 =2*pi* [0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20];
subplot(2,1,1)
plot(freq1, w, 'LineWidth', 3)
set(gca,'xscale','log')
grid on
title('幅频特性')
subplot(2,1,2)
plot(freq1, Pha sub, 'LineWidth', 3)
set(gca,'xscale','log')
```

```
xlabel=('w(rad/s)');
ylabel=('deg');
title('相频特性')
grid on
```

2. 绘制被控对象的 Bode 图:



3. 系统辨识工具箱得到的辨识结果

