# 光电编码器输出脉冲的几种计数方法

#### 潘明东

(华东理工大学机械工程学院,上海市 200237)

【摘 要】光电编码器是高精度位置控制系统常用的一种位移检测传感器。在位置控制系统中,由于电机既可能正转,也可能反转,所以要对与其相连的编码器输出的脉冲进行计数,要求相应的计数器既能实现加计数,又能实现减计数,即进行可逆计数。其计数的方法有多种,包括纯粹的软件计数和硬件计数。文中分别对这两种常用的计数方法进行了分析,对其优缺点进行了对比,最后提出了一种新的计数方法,利用8051单片机内部的计数器实现对光电编码器输出脉冲的加减可逆计数,既节省了硬件资源,又能得到较高的计数频率。

关键词:光电编码器,计数器,加减计数,位置控制中图分类号:TP211

# 0 引 言

在位置控制系统中,为了提高控制精度,准确测量控制对象的位置是十分重要的。目前,检测位置的方法有两种。一种方法是使用位置传感器,测量到的位移量由变送器经 A/D 转换成数字量,送至系统进行进一步处理。此方法虽然检测精度高,但在多路、长距离位置监控系统中,由于其成本昂贵、安装困难,因此并不适用。另一种方法是使用光电编码器<sup>[1]</sup>。光电编码器是高精度控制系统常用的位移检测传感器。当控制对象发生位置变化时,光电编码器便会发出 A、B 两路相位差 90 的数字脉冲信号。正转时 A 超前 B 为 90°,反转时 B 超前 A 为 90°。脉冲的个数与位移量成比例关系,因此,通过对脉冲计数就能计算出相应的位移。该方法不仅使用方便、测量准确,而且成本较低,在电力拖动系统中经常采用这种位置测量方法。

使用光电编码器测量位移,准确无误的计数起着决定性作用。由于在位置控制系统中,电机既可以正转,又可以反转,所以要求计数器既能实现加计数,又能实现减计数。相应的计数方法可以用软件实现,也可以用硬件实现。

使用软件方式对光电编码器的脉冲进行方向判别和计数降低了系统控制的实时性,尤其当使用光电编码器的数量较多时,且其可靠性也不及硬件电路。但其外围电路比较简单,所以在计数频率不高的情况下,使用软件计数仍有一定的优势。对编码器中输出的两路脉冲进行计数主要分两个步骤:首先要对编码器输出的两路脉冲进行鉴相,即判别电机是正转还是反转;其次是进行加减计数,正转时加计数,反转时减计数。

收稿日期: 2004-05-18

# 1 鉴相原理

脉冲鉴相的方法比较多,既可以用软件实现,也可以用一个D触发器实现。图1是编码器正反转时输出脉冲的相位关系。




图 1 编码器输出波形

由图 1 中编码器输出波形可以看出 ,编码器正转时 A 相超前 B 相 90°,在 A 相脉冲的下降沿处 ,B 相为高电平 ;而在编码器反转时 ,A 相滞后 B 相 90°,在 A 相脉冲的下降沿处 ,B 相输出为低电平。这样 ,编码器旋转时通过判断 B 相电平的高低就可以判断编码器的旋转方向[2]。

# 2 用软件实现脉冲的鉴相和计数

编码器输出的 A 向脉冲接到单片机的外部中断 INTO ,B 向脉冲接到 I/O 端口 P1.0 ,如图 2 所示。当系统工作时 ,首先要把 INTO 设置成下降沿触发 ,并开相应中断。当有效脉冲触发中断时 ,执行中断处理程序 ,判别 B 脉冲是高电平还是低电平。若是高电平 ,则编码器正转 ,加 1 计数 ;若是低电平 ,则编码器反转 ,减 1 计数 。




图 2 软件方法的计数与判向电路

### 3 用硬件实现脉冲的鉴相和计数

硬件计数在执行速度上有软件计数不可比拟的优势,通常采用多个可预置 4 位双时钟加减计数器74LS193 级联组成的加减计数电路。

如图 3 所示,P0、P1、P2、P3 为计数器的 4 位预置数据端,与数据输入锁存器相接;QA、QB、QC、QD 为计数器的 4 位数据输出端,与数据输出缓冲器相接;MR 为清零端,与上电清零脉冲相接;PL 为预置允许端,由译码控制电路触发;CU 为加脉冲输入端,CD 为减脉冲输入端;TCU 为进位输出端:TCD 为借位输出端。

15 P0 P1 P2 P3	QA 3 QB 2 QC 6 QD 7	-
5 4 CD 11 PL MR	TCU o 12 TCD o 13	

图 3 加减计数芯片 74LS193

当 CU 和 CD 中一个输入脉冲时,另一个必须处于高电平,才能进行计数工作。而从编码器直接输出的 A、B 两路脉冲不符合要求,不能直接接到计数器的输入端,但可以利用这两路脉冲之间的相位关系对其进行鉴相后再计数。

图 4 给出了光电编码器实际使用的鉴相与双向计数电路,鉴相电路用 1 个 D 触发器和 2 个与非门组成,计数电路用 3 片 74LS193 组成。

当光电编码器顺时针旋转时, A 相超前 B 相 90°, D 触发器输出 Q(W1) 为高电平,Q(W2) 为低电平,与非门 N1 打开,计数脉冲通过(W3),送至双向计数器74LS193 的加脉冲输入端 CU,进行加法计数;此时,与非门 N2 关闭,其输出为高电平(W4)。当光电编码器逆时针旋转时, A 相比 B 相延迟 90°,D 触发器输出 Q(W1) 为低电平,Q(W2) 为高电平,与非门 N1 关闭,其输出为高电平(W3);此时,与非门 N2 打开,计数脉冲通过(W4),送至双向计数器 74LS193 的减脉冲输入端CD,进行减法计数<sup>[3]</sup>。




图 4 光电编码器输出脉冲的鉴相及其计数

## 4 用单片机内部计数器实现可逆计数

对以上两种计数方法进行分析可知,用纯软件计数虽然电路简单,但是计数速度慢,难以满足实时性要求,而且容易出错,用外接加减计数芯片的方法,虽然速度快,但硬件电路复杂,由图 4 可以看出,要制作一个12 位计数器需要 5 个外围芯片,成本较高。我们可以用单片机内部的计数器来实现加减计数。单片机8051 片内有 2 个 16 位定时器(定时器 0 和定时器 1),单片机8052 还有一个定时器(定时器 2),这 3 个定时器都可以作为计数器使用。但单片机8051 内部的计数器是加1计数器,所以不能直接应用,必须经过适当的软件编程来实现其"减"计数功能。硬件电路如图 5 所示。




图 5 单片机内部计数器加减计数的硬件结构

我们可以把经过 D 触发器之后的脉冲即方向控制脉冲(DIR)接到单片机的外部中断 INTO 端,经过反向器后再接到另一个外部中断 INTI,并把计数脉冲 A 接到单片机的片内计数器 TO 端即可。相对外部计数芯片来说,使用这种方法时电路相对要简单得多。系统工作时,先要把两个中断设置成下降沿触发,并打开相应的中断。当 DIR 由低向高跳变时,INTI 中断,执

void main (void)

行相应的中断程序,进行加计数;而当 DIR 由高向低跳变时, INTO 中断,执行相应的中断程序,进行减计数(实际是重新复值,进行加计数)。

下面是软件编程思路(在 C 语言环境下实现计数功能)。

```
# include < reg51. h >
int data k = 1;
void service-int0() interrupt 0 using 0
          ://标志位减 1
   TR0 = 0 :// 停止计数
   THO = - THO :
   TL 0 = - TL0 ;//把计数器重新复值,此时相当于减
      计数
   TR0 = 1 ;//开始计数
void service-int1() interrupt 2 using 1
 \{k + + \}
         ://标志位加 1
   TR0 = 0 ; / / 停止计数
   THO = - THO :
   TL 0 = - TL0 ;//把计数器重新复值,此时相当于加
      计数
   TR0 = 1 ;//开始计数
void timer0(void) interrup 1 using2
{ if (k = 0) // 反向计数满
   else if (k = 1) // 计数为 0
   else //正向计数满
```

此方法采用中断的形式进行计数,硬件电路比较简单,程序也不复杂,执行速度较快。

### 5 结束语

本文分别介绍了利用软件、外接计数芯片及单片机内部计数器实现对编码器输出脉冲进行计数的方法。利用软件计数,硬件电路简单,但占用了较多的CPU资源,执行速度较慢。利用外接计数芯片的方法计数,计数速度较快,但要用较多的外围芯片,硬件电路复杂。利用单片机内部计数器实现加减计数,在编码器旋转方向不频繁改变的情况下,计数速度很快,而且外围电路简单,编程也不复杂,只是占用了2个外部中断和1个内部计数器。具体使用哪种计数方法,在使用时要根据具体情况进行选择。

#### 参考文献

- [1] 刘 岩,李凤荣,王金海,等. 高速可逆位置计数器的研究与 FPGA 实现. 天津工业大学学报,2003,22(2):70~73
- [2] 柳平增,程 勇,徐成志,等. 开卷校平剪切生产线数控系统的开发及应用. 泰山学院学报,2003,25(3):87~90
- [3] 俞竹青,潘全胜. 一种光电编码器用可编程计数电路的设计. 传感器技术, 2002, 21(10):22~24

# Several Methods of Output Pulse Counting for Photoelectric Encoder

#### Pan Mingdong

(East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China)

[Abstract] In position control system, the electromotor should be able to turn back or forth, so the counter designed to count the pulse output from the photoelectric encoder connected to the electromotor should have the function of up-down counting. That is reversible counting. There are many methods to count the pulse including software counting and hardware counting. These two methods of counting are analyzed in this paper, and a new method of counting is suggested after comparing the advantages and disadvantages of them. With fewer hardware, we obtained a high speed of reversible counting rate using the internal counter of the 8051 MCU.

 $\textbf{Keywords:}\ \text{photoelectric encoder}\ ,\ \text{counter}\ ,\ \text{reversible counting}\ ,\ \text{position control}$