

# 机器人导论

课程作业: assignment 1

组员: 16305204 郑佳豪

16326086 王润锋

提交日期: 2019-09-15

Deadline: 2019-09-15

## 1. 任务概要:

- 参考文档中 Tutorial BubbleRob Tutorial 部分, 学习:
  - 车身与轮子物理引擎的设计
  - 动力学模型等参数的设置
  - 传感器的添加与使用
  - 驱动关节的设计与控制
  - 控制脚本的编写
- 搭建四轮小车
  - 搭建四轮小车,小车搭载一个单目彩色摄像头
  - 尺寸、底盘参数可参考 DJI RoboMaster S1 进行设计
  - 不采用麦克纳姆轮
  - 编写简单脚本使得小车能呈 S 型路线行走,当碰到障碍物后能够绕行

姓名	学号	比例	具体任务
郑佳豪	16305204	60%	搭建机器人模型、设计避障算法、完成实 验报告
王润锋	16326086	40%	设计避障算法、完成实验报告、录制实验 视频

# 2. 完成情况:

总体完成情况如下:

- 已初步熟悉 V-REP 软件的基本使用,如车身与轮子的物理引擎的设计、动力学模型的参数设置、传感器的添加与使用、驱动关节的设计与控制、控制脚本的编写等功能。
- 已成功搭建装载一个单目彩色摄像头的四轮小车, 使用 Ackermann 运动学模型, 前轮可转向, 且未使用麦克纳姆轮, 能呈 S 型路线行走, 碰到障碍物能够绕行。

#### 1. 总体设计

机器人由长方体车身和四个轮子、传感器、彩色摄像头组成,两个前轮主要负责转向和 动力输出,两个后轮作为从动轮,传感器负责检测前方障碍物并绕行。

以下是 MyBot 机器人的总体设计层次图。其中 FLwheel\_Steering 和 FRwheel\_Steering 为 前轮; RLwheel\_Motor 和 RRwheel\_Motor 为后轮; Nose\_Sensor 为传感器, 搭载单目彩色摄像头; AutoFittingCamera 为自适应摄像头, 用于拍摄机器人运动时的姿态。



1 机器人总体设计

#### 2. 车身构建

我们使用 Cuboid 作为车身主体,为避免主体与其他部件冲突,我们需要设置其 Object 属性,关闭 Collidable 等属性。

Object special prope	erties	
Collidable Renderable	Measurable	Detectable details
		Apply to selection

2 车身 Object 属性

同时,我们需要关闭 Local Respondable Mask 属性。


Rigid Body Dynamic Proper	ties	×
<b>✓</b> Body is respondable		
Local respondable mask Global respondable mask		
Edit material		
	Apply to select	ction

3 车身 Object 属性

#### 3. 车轮构建


我们将机器人的车轮划分为两组: 前轮组(Front)和后轮组(Rear)。前轮组负责转向和动力,后轮组则为从动轮。

由于我们希望前轮组既负责转向功能,又负责动力输出。为实现这两个功能,我们需要两个转动关节,其中一转动关节竖向放置,用于控制转向角度,另一转动关节横向放置,用于输出动力。




4 转向轮示意图

以下是 MyBot 的各车轮的层次图。注意到,以前左轮(FLwheel)为例,其由竖向关节 (Steering) 和横向关机(Motor)构成;与之不同的是,后左轮(RLwheel)则由横向关节 (Motor) 构成。



5 车轮层次图

以下是机器人的车轮拆解示意图(已设置各部件的可视状况)。拥有两个转动关节的即 为前轮组,仅拥有一个转动关节的为后轮组。



6 车轮拆解示意图

#### 4. 直线运动

为实现直线运动,我们需要编写脚本。而在这里,我们使用 Threaded Child Script 进行脚本的填写,其涉及到一个很重要的函数,名为 sysCall\_threadmain,这是一个需要用户填充自定义代码的函数模板,模板如下。

```
function sysCall_threadmain()
    -- Put some initialization code here

    -- Put your main loop here, e.g.:
    --
    -- while sim.getSimulationState()~=sim.simulation_advancing_abouttostop do
    -- local p=sim.getObjectPosition(objHandle,-1)
    -- p[1]=p[1]+0.001
    -- sim.setObjectPosition(objHandle,-1,p)
    -- sim.switchThread() -- resume in next simulation step
    -- end
end
```

7 Threaded Script 模板

在 sysCall\_threadmain 函数模板中,我们需要将变量的初始化放置在主循环之外,机器 人的运动逻辑放置在主循环之中,这是需要注意的地方。

现在,我们进行直线运动的脚本编写。我们知道,在前面的车轮构建部分中,我们添加了两个前进电机。所以,我们可通过 setJointTargetVelocity 设置这两个前进电机同样的运行速度,实现机器人的直线运动。

为此,我们实现了 motor 工具函数,该函数用于两个前进电机的动力设置,其相关代码如下。

```
-- Get FL Motor.

FLwheel_Motor = sim.getObjectHandle('MyBot_FLwheel_Motor')
-- Get FR Motor.

FRwheel_Motor = sim.getObjectHandle('MyBot_FRwheel_Motor')
-- Motor Tool Function

motor = function(speed)
    sim.setJointTargetVelocity(FLwheel_Motor, speed)
    sim.setJointTargetVelocity(FRwheel_Motor, speed)
end
```

8 motor 工具函数

在上述脚本中,我们通过 getObjectHandle 获取两个前进电机的实例。在 motor 工具函数中,我们使用 setJointTargetVelocity 设置两个电机同样的运行速度。由于我们所添加的脚本是 Threaded 类型,我们需要在 while 主循环内,执行了 motor(0.8) 命令。按下模拟按钮后,我们即可观察到机器人进行直线运动。

下面是直线运动的全部脚本代码,后续由于篇幅限制,只贴出关键部分的代码。

```
function sysCall_threadmain()
    -- Initialization
    -- Get FL Motor.
FLwheel_Motor = sim.getObjectHandle('MyBot_FLwheel_Motor')
    -- Get FR Motor.
FRwheel_Motor = sim.getObjectHandle('MyBot_FRwheel_Motor')

-- Motor Tool Function
motor = function(speed)
    sim.setJointTargetVelocity(FLwheel_Motor, speed)
    sim.setJointTargetVelocity(FRwheel_Motor, speed)
end

-- The Main Loop
while sim.getSimulationState() ~= sim.simulation_advancing_abouttostop

-- Set the speed of the motors.
    motor(0.8)

-- Since this script is threaded, don't waste time here.
    sim.switchThread()
end
end
```

9 前进运动的完整代码

#### 5. S 型运动

在实现机器人的直线运动后,我们需要在其基础上,使得机器人能够以 S 型路线前进。 我们的思想很简单:在电机启动的情况下,控制转向角度,使其按照余弦函数变化,即可控 制机器人的前进路线为 S 型路线。

我们使用的是 Ackermann 转向运动学模型。根据该运动学模型,车辆在转弯时,其两个转向轮的转向角度是不一致的,但其角度可由数理公式推导而出。为此,我们实现了 steer 转向工具函数,实现两个转向轮能够按照模型进行不同角度的转向。

```
-- d = 0.2 * distance (cm) between left and right wheels.
-- l = 0.2 * distance (cm) between front and rear wheels.

d = 28 * 0.2

1 = 30 * 0.2

-- Get FL Steering Motor.

FLwheel_Steering = sim.getObjectHandle('MyBot_FLwheel_Steering')
-- Get FR Steering Motor.

FRwheel_Steering = sim.getObjectHandle('MyBot_FRwheel_Steering')
-- Steer Tool Function

steer = function(angle)
-- Conversion
angle = angle * math.pi / 180
leftAngle = math.atan(1 / (-d + 1 / math.tan(angle)))
rightAngle = math.atan(1 / (d + 1 / math.tan(angle)))
sim.setJointTargetPosition(FLwheel_Steering, leftAngle)
sim.setJointTargetPosition(FRwheel_Steering, rightAngle)
end
```

10 steer 工具函数


在 steer 工具函数中,我们为其传入 d 和 l 参数,它们分别与左右轮间距和前后轮间距有关,是转向运动学模型所必需的参数。我们通过 getObjectHandle 获取两个转向关节的实

例,通过 setJointTargetPosition 控制两个转向关节的角度,进而控制机器人的前进方向。

#### 6. 传感器


我们在 Body 添加 Proximity Sensor,用于搭载单目彩色摄像头,用于避障算法的障碍物 检测。

下面是 Nose Sensor 的 Volume 的各项属性,我们将 Volume Type 设置为 Disc,并配置其的角度和半径等参数。



11 Nose Sensor 参数设置

在设置好 Nose Sensor 的属性后, 我们为其添加单目彩色摄像头, 并设置好摄像头属性, 最后添加 Floating View 用于显示摄像头的视野。



12 摄像头工作示意图

#### 7. 简单避障

我们使用这样的避障算法: 当机器人在往左边运动的过程中, 探测到了障碍物, 则将转向角度设置为往右边运动的最大角度, 该操作持续一段时间, 直至无探测到障碍物或达到阈

值时间,随后设置转向角度为往左边运动的最大角度,继续原有的运动。

我们使用 Nose\_Sensor 作为障碍物的探测感应器,通过获取其探测结果,来决定是否采取避障措施。

```
result = sim.readProximitySensor(Nose_Sensor)
  -- If there is an obstacle.
if (result > 0) then
    avoidUntilTime = sim.getSimulationTime() + 5
end
```

13 检测障碍物

若探测到障碍物,设置避障操作的阈值时间,同时我们根据当前的运动方向,设置避障所需要的最大转动角度和方向。

14 设置避障转向角度和方向

在超出阈值时间后,即机器人已远离障碍物后,我们重新设置机器人的转动方向为原有的运动方向,且转动角度设置为最大转动角度。

15 恢复原有转向方向和角度


若机器人在前进过程中,未探测到障碍物,则其转动角度一直按余弦函数变化。

```
-- Generate cos-like angle sequence.
tick = tick + 0.1
steeringAngle = steeringAngleAbs * math.cos(tick * 0.05)
-- Steer for specific angle.
steer(steeringAngle)
```

16 按余弦函数变化的转向角度


# 3. 效果展示:

以下是机器人转向的静态示意图,已隐藏转动关节等部件。



17 机器人转向静态示意图

下面是机器人避障的示意图,详细细节可参考视频<u>《机器人导论 HW1 简单避障小车》</u>,若无法跳转超链接,可复制并打开此视频链接: <a href="https://www.bilibili.com/video/av67860978/">https://www.bilibili.com/video/av67860978/</a>。



18 机器人避障路线

## 4. 存在问题:

本次搭建的四轮小车存在以下未解决的问题:避障算法过于简单,由于只装载了一个 Nose Sensor 且传感器类型为 Vision,我们无法获取障碍的方位信息,这使得我们的算法的 避障方式不具备鲁棒性。

在搭建机器人的过程中,我们还遇到了其他的问题,但最终都解决了。在构建前轮转向关节时,我们一开始使用的是 Cuboid 连接竖向关节 (用于转向) 和横向关节 (用于前进),后来在模拟时出现了剧烈的抖动现象。一开始,我们发现 Cuboid 物理引擎属性被设置了 Respondable 和 Collidable 等属性,怀疑是属性设置的原因,调整属性后,发现问题仍存在。最终,我们在比对 V-REP 提供的 Ackermann 模型时,发现问题可能出现在竖向关节和横向关节的连接上。于是,我们通过将 Cuboid 更换为 Cylinder,模拟过程出现的剧烈抖动问题就被成功解决。但当转弯角度过大时,前轮会与车体碰撞,使得前轮转弯角度无法到达预期角度,我们通过设置车体的 Local Respondable Mask 全为空,以及关闭 Collidable 等属性,修复了车体阻碍前轮转向的问题。

模拟期间,我们发现小车在未启用任何脚本的情况,出现了异常的移动情况。由于在 Tutorial 中出现了类似情况的解决办法,我们尝试用其提及的增大 Body 和 Wheel 的质量来 解决此问题。经过了多次对不同部件的质量调整,我们将小车的异常移动稳定到一个可以接 受的范围,但也算成功解决了此问题。

### 5. 附录:

#### MyBot 控制脚本 (Threaded)

```
function sysCall_threadmain()
   -- Initialization
    -- Get FL Steering Motor.
   FLwheel_Steering = sim.getObjectHandle('MyBot_FLwheel_Steering')
    FRwheel_Steering = sim.getObjectHandle('MyBot_FRwheel_Steering')
    -- Get FL Motor.
    FLwheel Motor = sim.getObjectHandle('MyBot FLwheel Motor')
   -- Get FR Motor.
   FRwheel Motor = sim.getObjectHandle('MyBot FRwheel Motor')
   -- Get Sensing Nose.
   Nose Sensor = sim.getObjectHandle('MyBot Nose Sensor')
    -- d = 0.2 * distance (cm) between left and right wheels.
   -- l = 0.2 * distance (cm) between front and rear wheels.
   d = 28 * 0.2
    -- It represents the abs value of the max steering angle.
   steeringAngleAbs = 30
   tick = 0
```

```
lock = 0
-- +: left
steeringAngle = -steeringAngleAbs
avoidUntilTime = 0
-- Steer Tool Function
steer = function(angle)
    -- Conversion
    angle = angle * math.pi / 180
    leftAngle = math.atan(1 / (-d + 1 / math.tan(angle)))
    rightAngle = math.atan(1 / (d + 1 / math.tan(angle)))
    sim.setJointTargetPosition(FLwheel_Steering, leftAngle)
    sim.setJointTargetPosition(FRwheel Steering, rightAngle)
-- Motor Tool Function
motor = function(speed)
    sim.setJointTargetVelocity(FLwheel Motor, speed)
    sim.setJointTargetVelocity(FRwheel_Motor, speed)
end
-- The Main Loop
while sim.getSimulationState() ~= sim.simulation_advancing_abouttos
    result = sim.readProximitySensor(Nose_Sensor)
    if (result > ∅) then
        avoidUntilTime = sim.getSimulationTime() + 5
    end
    if (avoidUntilTime < sim.getSimulationTime()) then</pre>
        if (lock == 1) then
            lock = 0
            if steeringAngle > ∅ then
                steeringAngle = steeringAngleAbs
            else
                steeringAngle = -steeringAngleAbs
            -- Restore the corresponding tick.
            tick = math.acos(steeringAngle / steeringAngleAbs) / 0.
```

```
tick = tick + 0.1
    steeringAngle = steeringAngleAbs * math.cos(tick * 0.05)
    -- Normal speed.
    motor(0.5)
else
    if (lock == 0) then
        lock = 1
        if steeringAngle > ∅ then
            steeringAngle = -steeringAngleAbs
        else
            steeringAngle = steeringAngleAbs
        end
        -- Speed up when avoids obstacle.
        motor(1)
end
-- Steer for specific angle.
steer(steeringAngle)
sim.switchThread()
```

#### AutoFittingCamera 控制脚本

```
function sysCall_init()
    cam = sim.getObjectHandle('AutoFittingCamera')
    originalParent = sim.getObjectParent(cam)
    sim.setObjectParent(cam, -1, true)
    floatingView = sim.floatingViewAdd(0.2, 0.8, 0.4, 0.4, 0)
    sim.adjustView(floatingView, cam, 64)
    dampingFactor = sim.getScriptSimulationParameter(sim.handle_self, '
dampingFactor')
    if (not damping) then
        damping = 5
    end
    if (damping < 1) then
        damping = 1
    end
    if (damping > 20) then
```

```
damping = 20
    end
    options = 0
    local objectOrModelHandle = originalParent
    if (objectOrModelHandle ~= -1) then
        while (sim.getObjectParent(objectOrModelHandle) ~= -1) do
            objectOrModelHandle = sim.getObjectParent(objectOrModelHand
le)
        end
        if (sim.getModelProperty(objectOrModelHandle) == sim.modelprope
rty_not_model) then
            objectOrModelHandle = originalParent
            options = 1
        end
        objectsToFrame = {objectOrModelHandle}
end
function sysCall_cleanup()
    if sim.isHandleValid(cam) == 1 then
        sim.setObjectParent(cam, originalParent, true)
    sim.floatingViewRemove(floatingView)
function sysCall_sensing()
    sim.cameraFitToView(floatingView, objectsToFrame, options, 0.8)
    local p = sim.getObjectPosition(cam, -1)
    if (not previousPositions) then
        previousPositions = {}
            table.insert(previousPositions, p)
        end
    table.remove(previousPositions, #previousPositions)
    table.insert(previousPositions, 1, p)
    local cumul = \{0, 0, 0\}
    for i = 1, #previousPositions, 1 do
        cumul[1] = cumul[1] + previousPositions[i][1]
        cumul[2] = cumul[2] + previousPositions[i][2]
        cumul[3] = cumul[3] + previousPositions[i][3]
```

```
cumul[1] = cumul[1] / #previousPositions
cumul[2] = cumul[2] / #previousPositions
cumul[3] = cumul[3] / #previousPositions

sim.setObjectPosition(cam, -1, cumul)
end
```