

جامعة حلب في المناطق المحررة كلية المندسة المعلوماتية السنة الرابعة النظم الرقمية المبرمجة

تقرير بعنوان

# WIFI CAR



إعداد الطلاب: محمد ضبيط & مهند حمود & أحمد الحاج حسين الرقم الجامعي: 53 & 65 & 11 وإشراف: د.م. عبد القادر غزال

العام الدراسي 2018/2019

#### مقدمة:

يهدف هذا التقرير إلى شرح كيفية صنع سيارة صغيرة وبرمجتها والتحكم بها عن طريق الــــ WiFi باستخدام الحاسوب.

#### المحتويات:

- ♦ الأدوات المستخدمة، وتتضمن شرح عن كل أداة.
  - ♦ طريقة التوصيل.
  - ♦ برمجة شريحة ESP8266.
  - ♦ برمجة تطبيق للتحكم بالسيارة.

## الأدوات المستخدمة:

- 1) روبوت سيارة دفع رباعي 4WD Robot Car.
- 2) دارة قيادة المحركات L298N Dual H-Bridge Motor Drive.
- 3) لوحة Node MCU تحوي شريحة Node MCU تحوي شريحة
  - 4) بطاریات لیثیوم Li Ion Battery.
- .YwRobot 545043 Breadboard Power Supply (MB102) باور سبلاي (5
  - 6) كاميرا (هاتف Android).
  - 7) أسلاك توصيل Jumpers

#### 1) روبوت سيارة دفع رباعي 4WD Robot Car:

تحتوي هذه السيارة على عدة مكونات جعلت منها روبوت قابل للحركة وهذه المكونات هي:

- ✓ أربع محركات (DC Gear Motor) صفيرة تعمل المحركات على جهد 6V فولت مع علبة سرعة لزيادة العزم.
  - ✓ أربع عجلات (Trolley Wheels).
  - ✓ هیکل سیارة مع قطع تثبیت (براغي، صمن، ...).




الشكل (1): مكونات روبوت سيارة دفع رباعي

#### 2) دارة قيادة المحركات L298N Dual H-Bridge Motor Drive:

إن استخدام الدارة المتكاملة بحد ذاته يحتاج مركبات الكترونية جانبية، مثل الديودات والمقاومات ومبددات الحرارة، لذلك قمنا باستخدام الشريحة المسماة L298N وهي لوحة جاهزة، تسهل التعامل مع هذه الدارة المتكاملة وتختصر الوقت والجهد، و L298N هي دارة تستخدم لقيادة محركين كهربائبين بتيار أعظمي 2A لكل محرك، وتتميز بسهولة التحكم وتحملها لجهد يصل حتى 36V.

#### أطراف دارة القيادة L298N:

- 1) القطب الموجب للمحرك الأول (+A).
  - 2) القطب السالب للمحرك الأول (-A).
- 3) وصلة 12V، (يتم إزالتها في حالة المحركات التي تحتاج أكثر من 12V).
  - 4) مقبس توصيل الجهد اللازم لتشغيل المحركات من 5V وحتى 35V.
    - 5) مقبس توصيل الأرضى GND.
- 6) مخرج 5V مناسب لتوصيل الإلكترونيات الخاصة بالتحكم في حالة استخدام جهد أعلى من 12V ويمكن استخدامه لتشغيل لوحة Arduino، أو ESP 8266 ...
  - 7) تمكين المتحكم من التحكم بالمحرك A (من أجل التحكم بالسرعة يتم توصيله بمنفذ PWM).
    - 8) مدخل1.
    - 9) مدخل2.
    - .3 مدخل
    - .4مدخل)
  - 12) تمكين المتحكم من التحكم بالمحرك B (من أجل التحكم بالسرعة يتم توصيله بمنفذ PWM).
    - 13) القطب الموجب للمحرك الثاني (+B).
      - 14) القطب السالب للمحرك الثاني (-B).



# 3) لوحة Node MCU تحوي شريحة Node MCU تحوي

هي عبارة عن لوحة صغيرة الحجم مفتوحة المصدر تحوي على معالج صغري 32bit، وهي قابلة للبرمجة وتحتوي أيضاً على دارة WiFi لربط المتحكم بالانترنت مما يوفر خاصية انترنت الأشياء والتي تسمح بربط الأشياء مع بعضها والتفاهم فيما بينها من خلال شبكة الأنترنت (يقصد بعبارة الأشياء جميع الأجهزة الذكية). الأطراف:



- ♦ طرف D0 لا يدعم خاصية PWM.
  - - ✓ أربعة أطراف أرضى GND.

#### الأبعاد:

تأتي اللوحة بطول 47 ملم وعرض 26 ملم.


المفاتيح

الشكل (3):لوحة Node MCU

تحتوي اللوحة على مفتاحين من النوع (Push Button):

- 1. المفتاح الأول Flash Button: يستخدم عند تثبيت نظام NodeMCU.
- 2. المفتاح الثاني Reset Button: يستخدم عند رفع برنامج (شيفر برمجية) جديدة على NodeMCU.

تعمل شرائح ESP8266 على جهد 3.3V، ولكن الإصدار الذي نستخدمه (الإصدار الثاني) يمكن تشغيله على جهد يتراوح بين 3.3V - 100 والسبب أنها مزودة بمنظم جهد لتخفيض الجهد إلى 3.3V . يعتبر 10V أعلى جهد يمكن استخدامه ويفضل استخدام 5V.



الشكل (4): تفاصيل الأطراف في مخطط اللوحة للأعلام في مخطط اللوحة للأحظ وجود طرفين باللون الرمادي (NC) غير متصلة أي أنها غير مستخدمة.

## 4) بطاريات ليثيوم Li Ion Battery:

تم استخدام ثلاث أزواج من بطاريات ليثيوم (البطارية الواحدة 3.7V) من أجل التغذية.



الشكل (5): بطاريات ليثيوم 3.7٧

#### :YwRobot 545043 Breadboard Power Supply (MB102) باور سبلاي (5

تقوم هذه اللوحة بتحويل الجهد المدخل من (2000 - 6.5 V) إلى (50 / 3.3 V)، لن نتطرق لشرح مفصل عن الشريحة، وسنكتفي بشرح مبسط عن الأطراف المستخدمة:

- ♦ مفتاح لفتح أو إغلاق الطاقة (On / Off Switch).
  - . 6.5V ~ 12V DC مدخل
  - مخرج 3.3V)Usb مخرج




### 6) كاميرا (هاتف Android):

يمكن استخدام الكاميرا الخاصة بالهاتف المحمول ونقل الصورة عن طريق أحد برامج نقل الصورة من الهاتف مثلاً IP Webcam ، وبفضل هذا التطبيق يمكن تحويل هاتف الأندرويد إلى كاميرا مراقبة مما يمكن من مراقبة أي شيء عن بعد، هذا التطبيق متوفر على جوجل بلاي وهو متوافق مع جميع إصدارات نظام الأندرويد.


## طريقة عمل تطبيق IP Webcam:

✓ نقوم بتثبیت التطبیق على الهاتف المحمول ثم نقوم بفتح التطبیق - نضبط الإعدادات أو نتركها كما هي - وستظهر واجهة التطبیق، نحرك إلى الأسفل حتى نجد كلمة start server كما في الشكل (7) نضغط علیها.


- ◄ قبل الضغط على زر Start server يجب أن نتأكد من أننا متصلين مع الحاسوب في نفس الشبكة (إن لم توجد شبكة متوفرة يمكننا عمل شبكة لاسلكية Hotspot باستخدام الحاسوب وتوصيل الهاتف بها أو بالعكس).
- بعد الضيغط على الزر Start server سيظهر بث مباشر لما تلتقطه كاميرا هاتف الأندرويد، نقوم بأخذ عنوان IP الذي يظهر منتصف أسفل الشاشة كما في الشكل (8) ونقوم بإدخاله في المتصفح الخاص بنا على الحاسب



بعد إدخال عنوان IP في المتصفح، ستظهر صفحة كما في الشكل(9)، ولمشاهدة البث الحي الذي يلتقطه الهاتف نقوم بالضغط على كلمة Flash الموجودة أمام كلمة Video Renderer، وللاستماع إلى صوت البث نقوم بالضغط على Flash التي أمام Audio Player.




الشكل (9): الصفحة التي تظهر بعد كتابة الـ IP على متصفح الحاسب




الشكل (10): البث المباشر للهاتف على متصفح الحاسب

# طريقة التوصيل:

- ✓ نقوم بوصل كل بطاريتين مع بعض على التفرع ثم نقوم بوصل الأزواج الناتجة على التسلسل فنحصل على تغذية ذات جهد خرج 11.1V وسعة 1500uA، ثم نوصل البطارية الناتجة مع دارة القيادة كالتالى:
  - 1) نقوم بتوصل الجهد الموجب للبطارية بمدخل 12V لدارة القيادة.
  - 2) نقوم بتوصل الجهد السالب للبطارية بمدخل GND لدارة القيادة.
  - ✓ نقوم بوصل المحركات مع دارة القيادة كالتالي (لكي نستطيع التحكم باتجاه دوران السيارة بسهولة):
- 1) نقوم بربط المحركين الأول والثاني مع بعض عما لنتمكن من التحكم بهما كمحرك واحد ثم نقوم بربط المحرك بالمدخلين Out1, Out2.
- 2) نقوم بربط المحركين الثالث والرابع مع بعضهما لنتمكن من التحكم بهما كمحرك واحد ثم نقوم بربط المحرك بالمدخلين Out3, Out4.
  - ➤ نقوم بوصل لوحة NodeMCU مع دارة القيادة كالتالي:
  - 1) القطب DO من لوحة NodeMCU مع القطب IN1 من دارة القيادة.
  - 2) القطب D1 من لوحة NodeMCU مع القطب D1 من دارة القيادة.
  - 3) القطب D2 من لوحة NodeMCU مع القطب D3 من دارة القيادة.
  - 4) القطب D3 من لوحة NodeMCU مع القطب 1N4 من دارة القيادة.






الشكل (12): رسمة الدارة على برنامج محاكاة

# برمجة شريحة <u>ESP8266:</u>

من أجل برمجة شريحة ESP8266 سنستخدم برنامج Arduino IDE و هو بيئة تطويرية يتم كتابة الأسطر والأوامر البرمجية عليه من أجل برمجة أنواع مختلفة من الشرائح والمتحكمات.


نقوم بتحميل برنامج Arduino IDE من الموقع التالي: Arduino IDE من خلال الخطوات التالية: وبعد تثبيت البرنامج يجب أن نضيف حزمة التشغيل الخاصة بـ شريحة ESP8266 من خلال الخطوات التالية:

✓ نفتح برنامج الأردوينو وننتقل إلى المسار التالي: File ثم Preferences، ستظهر صفحة التفضيلات، نتجه لخانة (additional boards manager urls) كما في الشكل (13)، ونضع في هذه الخانة الرابط http://arduino.esp8266.com/versions/2.1.0/package esp8266com index.json ونضغط موافق.




الشكل (13): صفحة التفضيلات في برنامج Arduino IDE

◄ بعدها سننتقل للمسار التالي: Tools ثم Boards Manager ثم Boaed ، ستظهر صفحة إدارة اللوحات، نلاحظ وجود العديد من الحزم، نبحث عن حزمة ESP8266 ونحدد عليها ثم نضغط على زر Install كمافي الشكل (14)، وسيبدأ تثبيت الحزمة.



الشكل (14): صفحة إدارة اللوحات في برنامج Arduino IDE

بعد انتهاء تثبیت الحزمة سننتقل إلى المسار التالي: Tools ثم Board و سنلاحظ وجود لوحات إضافیة من ضمنها لوحة NodeMCU كما في الشكل(15).



الشكل (15): واجهة برنامج Arduino IDE

◄ الآن نكتب الكود التالي :

```
تضمين مكتبة الواي فاي// #include <ESP8266WiFi.h
```

WIFI Client client; // تعریف عمیل

سنستخدم المنفذ 80 في المتصفح للوصول للشريحة // ين WiFiServer server (80);

const char\* ssid = "Abo kamel"; // السر الشبكة وكلمة السر


```
const char* password = "123456aa";
متحول نصى لتخزين الأمر المرسل إلى الشريحة// :""; الأمر المرسل المي الشريحة المرسل الم
void setup () {
   Serial. Begin (9600);
   delay (10);
    pinMode (D5, OUTPUT);
    pinMode (D6, OUTPUT);
    pinMode (D7, OUTPUT);
    pinMode (D8, OUTPUT);
      /***** Connect to WiFi network *******/
    Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WIFI. Begin (ssid, password);
    عدم بدء البرنامج حتى الاتصال بالشبكة // While (WIFI. Status () != WL_CONNECTED) {
        delay (500);
         Serial.print(".");
    }
   Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
    /***** start server communication *******/
   بدء السيرفر// ;() server. Begin
    Serial.println("Server started");
/***** print the IP address *******/
   Serial.print("Use this URL to connect: ");
    Serial.print("http://");
    Serial.print(WiFi.localIP());
```

```
Serial.println("/");
}
void loop () {
 /****** If the server available, run the "check Client" function *******/
  client = server. Available ();
  if (!client) return;
  data = checkClient (); // الأمر المرسل يخزن عن طريق التابع
/***** Run function according to incoming data from application *******/
                  إذا كان الأمر المرسل حرف الأف شغل المحركات باتجاه الأمام لمدة نصف ثانية ثم توقف //
 if(data=="f")
{analogWrite(D8,700);
analogWrite(D7,0);
analogWrite(D6,700);
analogWrite(D5,0);
delay (500);
stop();
Serial.println(" forward is Ok"); }
else if(data=="b")
{ analogWrite(D8,0);
analogWrite(D7,700);
analogWrite(D6,0);
analogWrite(D5,700);
delay(500);
stop();
Serial.println(" back is Ok"); }
else if(data=="r")
{ analogWrite(D8,900);
analogWrite(D7,0);
analogWrite(D6,0);
analogWrite(D5,0);
```

```
delay(500);
stop();
Serial.println(" right is Ok"); }
else if(data=="l")
{ analogWrite(D8,0);
analogWrite(D7,0);
analogWrite(D6,900);
analogWrite(D5,0);
delay(500);
stop();
Serial.println(" left is Ok"); }
else stop();
}
/****** RECEIVE DATA FROM The WEB *******/
String checkClient (void) // تابع استلام الأمر من العميل
{
 while(!client.available()) delay(1); // ما دام العميل متاح استلم الأوامر منه
 يقرأ أول سطر من بيانات العميل// ;\'String request = client.readStringUntil('\r')
 يحذف أول خمس محارف متعلقة بالبيانات المرسلة من العميل // request.remove(0, 5);
 request.remove(request.length()-9,9); // يحذف آخر تسع محارف من رسالة العميل //
 return request; // ويتم إرجاعه // الزوائد ويتم المرسل مستخلص من الزوائد ويتم إرجاعه //
}
void stop(void) {
digitalWrite(D5,0);
digitalWrite(D6,0);
digitalWrite(D7,0);
digitalWrite(D8,0);
 Serial.print(" stop is Ok"); }
```

# برمجة تطبيق للتحكم بالسيارة:

قمنا ببرمجة تطبيق على بيئة الـــ Visual Studio باستخدام لغة #C، وباستعمال الـــ Windows Forms كالتالى:



الشكل (16): إضافة أداة WebBrowser

- ✓ نقوم بإضافة الأداة: WebBrowser كما في الشكل
   (16).
- ✓ نُضَيف textbox مع أربعة أزرار للتحكم بالاتجاهات الأربعة وزر تشغيل.
- ◄ سوف نقوم بوضع الـ ip داخل الـ textbox عند التشغيل.
  - ≼ نعرف متحول عام من نوع String نسمیه ip.
    - داخل زر التشغیل نکتب:

ip = "http://" + txtip.Text + "/"; groupBox1.Enabled = true;

داخل زر الأمام نكتب:


webBrowser1.Navigate(ip + "f");

◄ بنفس الطريقة نكتب داخل أزرار الخلف واليمين واليسار تباعاً:

webBrowser1.Navigate(ip + "b");

webBrowser1.Navigate(ip + "r");

webBrowser1.Navigate(ip + "l");




الشكل (17): واجهة التطبيق

### النهاية:

الأن أصبح لدينا سيارة يتم التحكم بها عن طريق الـ WiFi.



الشكل (18): صورة للسيارة أثناء تجربتها للتأكد من نجاح العمل



الشكل (19): صورة للسيارة أثناء تجربتها للتأكد من نجاح العمل

# المراجع:

- جهاد طلعت بسيوني, شريحة ESP8266 التحكم اللاسلكي من خلال الواجهات الإلكترونية
- <a href="https://www.instructables.com/id/Control-DC-and-stepper-motors-with-L298N-Dual-Moto/">https://www.instructables.com/id/Control-DC-and-stepper-motors-with-L298N-Dual-Moto/</a>
- <a href="https://www.petervis.com/Raspberry\_PI/Breadboard\_Power\_Supply/YwRobot\_B">https://www.petervis.com/Raspberry\_PI/Breadboard\_Power\_Supply/YwRobot\_B</a> readboard\_Power\_Supply.html
- https://youtu.be/uW8YVcBjPGU