

目标: 测得电池的完整充放电曲线

工作:搭建控制电池充放电并对电压电流采样的硬件电路



#### 电压监测电路--ADS1115



ADS1115是德州仪器推出的 具有IIC接口的16位ADC转换器


量程: 6.144V

LSB: 187.5uV

四个单端输入或两个差分输入



#### 电流监测电路--INA226




INA226是电流并联和功率监控器, INA226监控并联压降和总线电源 电压。可编程校准值、转换时间和 平均法,结合了内部乘法器,可直 接读出电流(安)和功率(瓦)

量程: 3.2A

LSB: 0.1mA



### 储存模块--W25Q64




W25Q64是一种常见的串行闪存存储器,由Winbond公司生产。它的容量为64兆比特(8兆字节),采用SPI接口进行通信。

SPI通信




## 35mA充电模块--TP4056



充电模式: 先恒流再恒压

- (1) 当电池电压低于 3V时,管理芯片采用小电流对电池进行预充电。
- (2) 当电池电压超过 3V 时, 充电器采用恒流模式对电池充电, 充电电流由R2电阻 (如图) 决定
- (3) 当电池电压接近 4.2V 电压时,充电电流逐渐减小, TP4056进入恒压充电模式。
- (4) 当充电电流减小到额定电流的1/10,充电周期结束, CHRG 端输出高阻态 (LED2灭), STDBY 端输出低电平 (LED1亮)。
- (5) 当电池电压降至4.05V (对应电池电量约为80~90%),管理芯片重新启动充电循环。

#### 2A充电模块--PW4035




充电模式: 先恒流再恒压

- (1) 当电池电压低于 2.9V时,管理芯片采用 小电流对电池进行预充电 (1/10的额定电流)。
- (2) 当电池电压超过 2.9V 时, 充电器采用恒流模式对电池充电, 充电电流由RSEN电阻(如图) 决定
- (3) 当电池电压接近 4.2V 电压时,充电电流逐渐减小, TP4056进入恒压充电模式。
- (4) 当充电电流减小到额定电流的1/10,充电周期结束, CHRG 端输出高阻态 (LED2灭), STDBY 端输出低电平 (LED1亮)。
- (5) 当电池电压降至4.05V (对应电池电量约为80~90%),管理芯片重新启动充电循环。

# 各模块展示

ADS1115



W25Q64




TP4056



PW4035



STM32










### 放电测试





电池搭载电子负载恒流放电

万用表测量与芯片测量误差

电压: <0.01V

电流: <50mA

问题1:路端电压

问题2: 电压与电流连续测量bug

(代码问题)

问题3: 当电池路端电压降到3.24V,

放电电流持续下降到0.8A以下

# 数据处理--从充放电数据到EIS谱图


放电曲线



drt谱图




EIS谱图





## 数据处理--从充放电数据到EIS谱图



0.006

0.005

0.004

0.003

0.001

1E-6 1E-5

1E-4

1E-3


0.01


Time/s

0.1

Direct-current resistance/Ohm

(a)





问题1:数据提取

t:0-40s

采样精度: 0.001s

问题2: 反卷积算法优化

