嵌入式系统课程设计

题目名称: 汇编实验



姓名: 王云鹏

学号: 8213180228

专业: 物联网工程

班级: 1802

指导教师: 贺建飚

编写日期: 2021.6.2

目录

第	2个实验	3
1.	问题描述	3
2.	实验设备	3
	系统设计	
4.	源代码清单	3
5.	运行结果测试与分析	5
6.	结论与心得	6
第	4 个实验	7
1.	问题描述	7
2.	实验设备	7
3.	系统设计	7
4.	源代码清单	8
5.	运行结果测试与分析	.10
	结论与心得	
自	己设计的实验	. 11
1.	问题描述	.11
2.	实验设备	.11
3.	系统设计	.11
	源代码清单	
5.	运行结果测试与分析	. 14
	结论与心得	

第2个实验

1. 问题描述

- * 初步学会使用 uVision5 IDE for ARM 开发环境及 ARM 软件模拟器;
- * 通过实验掌握简单 ARM 汇编指令的使用方法。单步执行观察如 BL、STMFD、LDMFD 等指令的执行情况。
- * 熟悉开发环境的使用并使用 ldr/str, mov 等指令访问寄存器或存储单元;使用 add/sub/lsl/lsr/and/orr 等指令,完成基本算术/逻辑运算。

2. 实验设备

系统: Windows10

IDE: Wision IDEfor ARM 集成开发环境

3. 系统设计

本实验思路很清晰, 算法步骤如下


1	[sp] = R0 左移八位 + R1 右移一位
2	R2 = z 低八位 + y 右移一位
3	R2 = R2 右移一位 + [sp]或 0x01

4. 源代码清单

```
EOU 45
                                             ;/* x=45 */
          EQU 64
                                             ;/* y=64 */
                                              ;/* z=87 */
         EQU 87
stack_top EQU 0x30200000 ;/* define the top address for stacks*/
                         export Reset_Handler
                                              code
AREA text, CODE, READONLY
Reset Handler
                                               ;/* code start */
              r0, #x
                                               ;/* put x value into R0 */
      mov
              r0, r0, lsl #8
                                               ;/* R0 = R0 << 8 */
      mov
              r1, #y
                                               ;/* put y value into R1 */
       mov
                                               ;/* R2 = (R1>>1) + R0 */
       add
              r2, r0, r1, lsr #1
       ldr
              sp, =stack_top
       str
              r2, [sp]
              r0, #z
                                               ;/* put z value into R0 */
       mov
                                               ;/* get low 8 bit from R0 */
       and
              r0, r0, #0xFF
                                               ;/* put y value into R1 */
              r1, #y
       mov
              r2, r0, r1, lsr #1
                                               ;/* R2 = (R1>>1) + R0 */
       add
                                               ;/* put y value into R1 */
       ldr
              r0, [sp]
              r1, #0x01
       mov
              r0, r0, r1
       orr
       mov
              r1, R2
                                               ;/* put y value into R1 */
              r2, r0, r1, lsr #1
                                              ;/* R2 = (R1>>1) + R0 */
       add
stop
                                                   ;/* end the code ��cycling*/
       b
              stop
      END
```


5. 运行结果测试与分析

1: [sp] = R0 左移八位 + R1 右移一位 即第一部分执行完时,右下角显示的内存中为 20 2D 00 00




2: R2 = z 低八位 + y 右移一位

此时,左上角 R2 寄存器为 0x77



3: R2 = R2 右移一位 + [sp]或 0x01 此时,左上角 R2 寄存器中为 0x2D5C



6. 结论与心得

- ▶ 熟悉了开发环境的使用
- ▶ 并掌握了使用 ldr/str/mov 等指令访问寄存器或存储单元
- ➤ 能够使用 add/sub/1sl/lsr/and/orr 等指令,完成基本数学/逻辑运算。add/sub/1sl/lsr/and/orr 等指令,完成基本数学/逻辑运算

第4个实验

1. 问题描述

- * 熟悉开发环境的使用并完成一块存储区的拷贝。完成分支程序设计,要求判断参数,根据不同参数,调用不同的子程序。
- * 通过实验掌握使用 ldm/stm, b, bl 等指令完成较为复杂的存储区访问和程序分支;
- * 学习使用条件码,加强对 CPSR 的认识;
- * 在指令的执行过程中,通过观察可以对字的存储方式进行判断,了解大端模式和小端模式。


2. 实验设备

- * PC 主机
- * μVision IDEfor ARM 集成开发环境, Windows10
- * 在指令的执行过程中,通过观察可以对字的存储方式进行判断,了解大端模式和小端模式。


3. 系统设计

bl 指令:带链接的跳转,将 PC 修改为跳转地址,同时将当前 PC 的下一条指令地址放入 LR,其实就是子程序的调用






bx: 是带状态切换的跳转,最低位为1时,切换到Thumb指令执行,为0时,解释为ARM指令执行



4. 源代码清单

```
Reset_Handler
            r0, #0
                                  ;/* set up the three parameters */
      mov
      mov
            r1, #3
      mov
             r2, #<mark>2</mark>
      bl
             arithfunc
                                   ;/* call the function */
stop
b stop
;# * According R0 valude to execute the code
                                   ;/* label the function */
arithfunc
 cmp r0, #num
                                    ;/* Treat function code as unsigned integer */
 bhs DoAdd
                                   ;/* If code is >=2 then do operation 0. */
adr
           r3, JumpTable
                                 ;/* Load address of jump table */
            pc, [r3,r0,LSL#<mark>2</mark>]
                                 ;/* Jump to the appropriate routine */
JumpTable
 dcd DoAdd
 dcd
           DoSub
DoAdd
             r0, r1, r2
                                     ;/* Operation 0, >1 */
                                     ;/* Return */
DoSub
                                    ;/* Operation 1 */
     sub r0, r1, r2
                                     ;/* Return */
                                     ;/* mark the end of this file */
```

5. 运行结果测试与分析



6. 结论与心得

▶ 为了理解 ldr 指令,汇编实验 1.1,1.2 中出现了 ldr sp,=stack-_top 这条汇编 语句,其相当于执行 ldr R13,[pc,#offset],意思是将 sp 中存储的地址值存到 pc 加上 offset 中。而由 pc 加上 offset 后找到 pc 内存地址中存储的值并不是 预先定义 stack_top 地址值 0x30200000,而是本条指令的 pc 值上加了 8,相 当于移动了两条指令,这里变化涉及到了 ldr 指令在流水系统中会预取下一条指令。ARM9 每条指令执行是加 4。

自己设计的实验

1. 问题描述

用汇编实现快速排序

2. 实验设备

- * PC 主机
- * Wision IDEfor ARM 集成开发环境, Windows10

3. 系统设计

快速排序使用分治法(Divide and conquer)策略来把一个序列(list)分为较小和较大的 2 个子序列,然后递归地排序两个子序列。步骤为:

挑选基准值:从数列中挑出一个元素,称为"基准"(pivot),

分割:重新排序数列,所有比基准值小的元素摆放在基准前面,所有比基准值大的元素摆在基准后面(与基准值相等的数可以到任何一边)。在这个分割结束之后,对基准值的排序就已经完成,

递归排序子序列: 递归地将小于基准值元素的子序列和大于基准值元素的子序列排序。

递归到最底部的判断条件是数列的大小是零或一,此时该数列显然已经有序。

4. 源代码清单


```
area word,code,readonly
entry
b start
move

stmfd sp!, {r4-r5,lr}
ldr r4,=0
cmp r1,r4
ble _move_return
add r4,r4,#1
_move_next
ldr r5,[r0],#4
str r5,[r2],#4
add r4,r4,#1
```

```
cmp r4,r1
         ble _move_next
_move_return
    ldmfd
              sp!, {r4,r5,pc}
append
    stmfd
             sp!, {r4,lr}
    mov r4,r2,lsl#2
    str r0,[r1,r4]
    ldmfd
              sp!, {r4,pc}
sort
    stmfd
              sp!, {r4-r10,lr}
    ldr r4,=1
    cmp r1,r4
    ble _sort_return
    mov r4,r0
    mov r5,r1
    mov r6,r2
    mov r7,r3
    ldr r8,=2
    Idr r9,=0
    ldr r10,=0
    ldr r3,[r4],#4
_sort_next
         Idr r0,[r4],#4
         cmp r0,r3
         ble _sort_small_append
_sort_big_append
              add r10,r10,#1
              mov r1,r7
              mov r2,r10
              b_sort_next_append
_sort_small_append
              add r9,r9,#1
              mov r1,r6
              mov r2,r9
_sort_next_append
              bl append
         add r8,r8,#1
         cmp r8,r5
         ble _sort_next
    mov r0,r3
              add r9,r9,#1
              mov r1,r6
```

```
mov r2,r9
               bl append
    mov r0,r5,lsl#2
    sub r4,r4,r0
     mov r0,r6
     mov r1,r9
     mov r2,r4
     bl move
     mov r0,r9,lsl#2
     add r0,r0,#4
     add r2,r4,r0
     mov r0,r7
     mov r1,r10
     bl move
     mov r0,r4
     mov r1,r9
     mov r2,r6
     mov r3,r7
     bl sort
     add r0,r4,r9
     mov r1,r10
     mov r2,r6
     mov r3,r7
     bl sort
_sort_return
     ldmfd sp!,{r4-r10,pc}
load_data
     stmfd sp!,{r4,lr}
     Idr r4,=5
     str r4,[r0],#4
     Idr r4,=3
     str r4,[r0],#4
     Idr r4,=2
     str r4,[r0],#4
     Idr r4,=4
     str r4,[r0],#4
     ldmfd sp!,{r4,pc}
start
     ldr r4,=0x00000
     Idr r5,=4
```

5. 运行结果测试与分析



6. 结论与心得

stmfd 指令,stmfd sp!,{r4-r11}为堆栈寻址方式,组合方式为空向下生长型;堆栈指针 sp 在加上! 符号后, sp 减 4 后将 r4 值存入, sp 相应更新直到寄存器表{r4-r11}入栈完毕。实验 1.3、1.4 中出现的 ARM 转移类指令包括 B、BX、和 BL。以 BX 指令为例,BX{cond} Rm,其中:ARM 是含转移地址的寄存器,通过把 Rm 的内容拷贝到 PC 实现转移。若 Rm 的位 0 为 0,这 CPSR 中的标志 T 置位,目标地址代码解释为 Thumb 代码;若 Rm 的位为 0 为 0,则位 1 就不能为 1。