

嵌入式系统 实验三 实验 报 告

指导老师:贺建彪 戴训华学院:计算机学院专业:物联网工程班级:物联网 1802学号:8208181125 8213180228姓名:王灏洋 王云鹏

1. 实验目的

- 1. 掌握外部中断的处理流程;
- 2. 掌握 Cortex-M7 处理器的中断方式和中断处理过程;
- 3. 通过实验学习 Cortex-M7 处理器的中断响应流程:
- 4. 通过实验掌握 Cortex-M7 处理器中断处理的软件编程方法:
- 5. 通过实验掌握 Cortex-M7 处理器中断响应过程中相关寄存器的使用方法。

2. 实验设备

- 硬件: ARM Cortex-M7 实验平台, ULINK2 USB-JTAG 仿真器套件, PC 机。
- 软件: μVision IDE for ARM 集成开发环境, Windows 98/2000/NT/XP。

3. 实验要求

编写程序,对指定 GPIO 端口进行初始化,完成外部中断相关寄存器的配置,使用 ARM Cortex-M7 实验平台的按键 S3 产生外部中断,在中断响应过程中对 LED 进行控制,并采用不同的中断设置方法实现多种中断触发方式。

实验过程中观察上升沿触发选择寄存器(EXTI_RTSR)和下降沿触发选择寄存器(EXTI_FTSR)的值对中断触发条件的影响。

学习 Cortex-M7 外部中断线的设置方法和初始化,以及外部中断的触发方式和响应过程。

4. 实验原理

● STM32F746NG的外部中断和事件控制器(EXTI)

STM32F746NG 具有多达 24 个用于产生中断/事件请求的边沿检测器(输入线)。每根输入线都可以单独进行配置,以选择类型(中断或事件)和响应的触发事件(上升沿触发、下降沿触发或边沿触发),每根输入线还可以单独屏蔽。挂起寄存器用于保持中断请求。

EXTI 控制器的主要特性如下:

- 每个中断/事件线上都具有独立的触发和屏蔽;
- 每个中断线具有专用的状态位:
- 支持多大 24 个软件事件/中断请求;
- 检测脉冲宽度低于 APB2 时钟宽度的外部信号。

要产生中断,必须先配置好并使能中断线。根据需要的边沿检测设置 2 个触发寄存器,同时在中断屏蔽寄存器的相应位写"1"使能中断请求。当外部中断线上出现选定信号沿时,便会产生中断请求,对应的挂起位也会置 1。在挂起寄存器的对应位写"1",将清除该中断请求。

要产生事件,必须先配置好并使能事件线。根据需要的边沿检测设置 2 个触发寄存器,同时在事件屏蔽寄存器的相应位写"1"使能事件请求。当事件线上出现选定信号沿时,便会产生事件脉冲,对应的挂起位会置 1。

通过在软件中对中断/事件寄存器写"1",也可以产生中断/事件请求。


要将一根输入线配置为中断源,需执行以下步骤:

- ① 配置相应的屏蔽位(EXTI IMR);
- ② 配置中断线的触发选择位(EXTI RTSR 和 EXTI FTSR);
- ③ 配置对应到外部中断控制器 (EXTI) 的 NVIC 中断通道的使能和屏蔽位, 使得 24 个中断线中的请求可以被正确的响应。

要将一根输入线配置为事件源,需执行以下步骤:

- ① 配置相应的屏蔽位(EXTI EMR);
- ② 配置事件线的触发选择位(EXTI RTSR和 EXTI FTSR);
- 外部中断/事件线映射及控制器框图


如图 3-16 所示,多达 168 个 GPIO 通过图中方式连接到 16 个外部中断/事件线。



另外 8 根 EXTI 线连接方式如下:

- EXTI16 连接到 PVD 输出;
- EXTI17 连接到 RTC 闹钟事件;
- EXTI18 连接到 USB OTG FS 唤醒事件;
- EXTI19 连接到以太网唤醒事件;
- EXTI20 连接到 USB OTG HS 唤醒事件
- EXTI21 连接到 RTC 侵入和时间戳事件
- EXTI22 连接到 RTC 唤醒事件;
- EXTI23 连接到 LPTIM1 异步事件。

EXTI 控制器框图如图 3-17 所示。



● EXTI 寄存器

■ 中断屏蔽寄存器(EXTI IMR)

偏移地址: 0x00

复位值: 0x0000 0000

中断屏蔽寄存器如图 3-18 所示。

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Res. | MR23 | MR22 | MR21 | MR20 | MR19 | MR18 | MR17 | MR16 |
| | | | | | | | | rw |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MR15 | MR14 | MR13 | MR12 | MR11 | MR10 | MR9 | MR8 | MR7 | MR6 | MR5 | MR4 | MR3 | MR2 | MR1 | MR0 |
| rw |

位 31:24 保留, 必须保持复位值。

MRx: x 线上的中断屏蔽

0: 屏蔽来自 x 线的中断请求

1: 开放来自 x 线的中断请求

■ 事件屏蔽寄存器(EXTI_EMR)

偏移地址: 0x04

复位值: 0x0000 0000

事件屏蔽寄存器如图 3-19 所示。

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Res. | MR23 | MR22 | MR21 | MR20 | MR19 | MR18 | MR17 | MR16 |
| | | | | | | | | rw |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MR15 | MR14 | MR13 | MR12 | MR11 | MR10 | MR9 | MR8 | MR7 | MR6 | MR5 | MR4 | MR3 | MR2 | MR1 | MR0 |
| rw |

位 31:24 保留, 必须保持复位值。

MRx: x 线上的事件屏蔽

0: 屏蔽来自 x 线的事件请求

1: 开放来自x线的事件请求

■ 上升沿触发选择寄存器(EXTI_RTSR)

偏移地址: 0x08

复位值: 0x0000 0000

上升沿触发选择寄存器如图 3-20 所示。

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Res. | TR23 | TR22 | TR21 | TR20 | TR19 | TR18 | TR17 | TR16 |
| | | | | | | | | rw |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TR15 | TR14 | TR13 | TR12 | TR11 | TR10 | TR9 | TR8 | TR7 | TR6 | TR5 | TR4 | TR3 | TR2 | TR1 | TR0 |
| rw |

位 31:24 保留, 必须保持复位值。

TRx: x 线的上升沿触发事件配置位

0: 禁止输入线上升沿触发(事件和中断)

1: 开放输入线上升沿触发(事件和中断)

注:外部唤醒线配置为边沿触发时,在这些线上不能出现毛刺信号。 如果在向 EXTI_RTSR 寄存器写入值的同时外部中断线上产生上升沿,挂 起位将被置位。在同一中断线上,可以同时设置上升沿和下降沿触发,

即任一边沿都可触发中断。

■ 下降沿触发选择寄存器(EXTI FTSR)

偏移地址: 0x0C

复位值: 0x0000 0000

下降沿触发选择寄存器如图 3-21 所示。

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Res. | TR23 | TR22 | TR21 | TR20 | TR19 | TR18 | TR17 | TR16 |
| | | | | | | | | rw |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TR15 | TR14 | TR13 | TR12 | TR11 | TR10 | TR9 | TR8 | TR7 | TR6 | TR5 | TR4 | TR3 | TR2 | TR1 | TR0 |
| rw |

位 31:24 保留, 必须保持复位值。

TRx: x 线的下降沿触发事件配置位

0: 禁止输入线下降沿触发(事件和中断)

1: 开放输入线下降沿触发(事件和中断)

注:外部唤醒线配置为边沿触发时,在这些线上不能出现毛刺信号。

如果在向 EXTI_FTSR 寄存器写入值的同时外部中断线上产生下降沿,挂起位将被置位。在同一中断线上,可以同时设置上升沿和下降沿触发,即任一边沿都可触发中断。

■ 软件中断事件寄存器(EXTI_SWIER)

偏移地址: 0x10

复位值: 0x0000 0000

软件中断事件寄存器如图 3-22 所示。

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | Res. | SWIER 23 | SWIER 22 | SWIER 21 | SWIER 20 | SWIER 19 | SWIER 18 | SWIER 17 | SWIER 16 |
| | | | | | | | | rw |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SWIER 15 | SWIER 14 | SWIER 13 | SWIER 12 | SWIER 11 | SWIER 10 | SWIER 9 | SWIER 8 | SWIER 7 | SWIER 6 | SWIER 5 | SWIER 4 | SWIER 3 | SWIER 2 | SWIER 1 | SWIER 0 |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |

位 31:24 保留, 必须保持复位值。

SWIERx: x 线的软件中断

当 SWIERx 位设置为"0"时,将"1"写入该位会将 EXTI_PR 寄存器中相应 挂起位置 1。如果在 EXTI_IMR 寄存器中允许在 x 线上产生该中断,则产生中断 请求。通过清除 EXTI PR 的对应位(写入"1"),可以清除该位为"0"。

■ 挂起寄存器(EXTI PR)

偏移地址: 0x14

复位值: 未定义

挂起寄存器如图 3-23 所示。

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Res. | PR23 | PR22 | PR21 | PR20 | PR19 | PR18 | PR17 | PR16 |
| | | | | | | | | rc_w1 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PR15 | PR14 | PR13 | PR12 | PR11 | PR10 | PR9 | PR8 | PR7 | PR6 | PR5 | PR4 | PR3 | PR2 | PR1 | PR0 |
| rc_w1 | rc_w |

位 31:24 保留, 必须保持复位值。

PRx: x 线的挂起位

0: 未发生触发请求

1: 发生了选择的触发请求


注: 当在外部中断线上发生了选择的边沿事件,该位被置 1,将此位编程为"1"可清除此位。

● EXTI 寄存器边界地址

EXTI 寄存器边界地为 0x4001 3C00 - 0x4001 3FFF。

● 实验电路

验电路如图 3-24 所示。



如图中所示,STM32F746 芯片的 PC13 外接上拉电路,串联开关 S3 的 Center (对应五向导航键 S3 的确定功能)后接地。由于 I/O 口外接上拉电路,所以在对 I/O 口进行初始化时可设置为浮空输入。开关 S3 断开时,PC13 输入高电平; 反之,PC13 输入低电平。所以,当按下开关 S3 时,PC13 输入由高变低,产生一个下降沿;当释放开关 S3 时,PC13 输入由低变高,产生一个上升沿。根据外部中断触发条件设置,当满足所需的边沿条件时,触发中断,MCU 响应中断点亮/熄灭发光二极管 D1。

5. 实现内容和步骤

● 准备实验环境

使用 ULINK2 USB-JTAG 仿真器连接 ARM Cortex-M7 实验板与 PC,实验板一侧接右下方的 P1 接口。使用串口线,连接实验板右侧的串口 J3 和 PC 机的串口。

● 串口接收设置

在 PC 机上运行 windows 自带的超级终端串口通信程序(波特率 115200、1 位停止位、无校验位、无硬件流控制);或者使用其它串口通信程序。

● 打开实验例程


拷贝实验平台附带程序"O3_EXTI",使用μVision IDE for ARM 通过 ULINK2 USB-JTAG 仿真器连接实验板,打开工程文件,编译链接工程,根据本实验指导书中 2.3.2 小节中"编译配置"部分对工程进行配置(工程默认已经配置正确),点击 MDK 的 Project 菜单,选择 Rebuild all target files 进行编译,编译成功后,点击 Debug 菜单,选择 Start/Stop Debug Session 项或点击工具栏中的 ❷图标,下载工程生成的.axf 文件到目标板的 RAM 中调试运行。

● 观察实验结果


结合实验内容和相关资料,使用一些调试命令,观察程序运行。注意观察按键 S3 按下和释放时发光二极管 D1 的亮灭情况,观察到的现象与前面实验内容中的相符,则说明实验程序通过将 GPIO 配置为 EXTI 的中断源,通过按键开关触发外部中断,MCU 响应中断并点亮/熄灭发光二极管

6. 结果演示

● 中断触发方式:下降沿触发



● 中断触发方式:上升沿触发




● 中断触发方式:下降沿触发 + 上升沿触发

```
sinclude bearing 2

void EXTI15_10_IRQHandler_Config(void);
                                             /* Configure PC.13 pin as input floating */
//GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_IT FALLING; // 中断触发方式,下降沿触发
//GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_IT FALLING; // 中断触发方式,上升沿触发
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_IT RISING_FALLING; // 中断触发方式,上升沿触发
GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_FPIN_13,
GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_FPIN_13,
MA_GPIO_InitStructure; // 初始化PCI3
                                                     /* Enable and set EXTI lines is to 10 Interrupt to the lowest priority */
HAL_WYC_SetFriority(EXTIIs_10_IRQn, 2, 0); // 设置中断优先级
HAL_WYC_EnableIRQ(EXTIIs_10_IRQn); // 开中断
 Project Sooks () Funct... 0, Templ...
                                                                                                                                                                                                                                               ņ 🗵
linking...
Program Size: Code=6666 RO-data=560 RW-data=28 ZI-data=1140
FromELF: creating hea file...
".\Objects\SIM32F746_Experiment.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00100:11
                                                                                                                                                                 ULINK2/ME Cortex Debugger
                                                                                                                                                                                                     L:16 C:3 CAP NUM SCRL OVR R/W
```

● 串口输出内容



7. 总结收获

首先证明王灏洋和王云鹏同学来上课了。



通过本次实验,我们得知,触发的方式有上升沿和下降沿,而这两种方式的触发会有不同的效果。以前只是在课本中学习到这些知识,没有更为深入的了解,通过本次的实验,我对两种触发方式有了更为深刻的认识,同时,我们在讨论中前进,在互相帮助中一步一步完成了这个实验,有一说一,收获还是巨大的。

如果这次实验我能够完成,那么需要感谢我的老师,贺建飚老师和戴训华,他对我们的教诲如同春风化雨,润物细无声。我们不知不觉就学会了很多关于嵌

入式的知识,更了解了许多嵌入式技术实际应用的生动例子。相信经过一学期的 学习,我肯定学到了嵌入式的基本要领与精髓,更是能在以后的人生中披荆斩棘, 所向披靡。

8. 附录:源代码与分析

● 因为直接写内容会乱码, 所以我们通过截图进行分析。

