Digital 2 Helder Ovalle Barrios

Sección: 18349

Labrotorio #3

Link de github:


https://github.com/Helder1121/Labsdigitaldos

Link del video:

https://www.youtube.com/watch?v=3-n3GE8pubo

Diagrama de flujo:

Lab 3(LCD) Pre-lab



Progra comentada:

// CONFIG2

```
* File: lab03.c
* Author: Helder Ovalle
* Created on 8 de febrero de 2021, 10:35 AM
*/
// Palabra de configuración
// CONFIG1
#pragma config FOSC = XT // Oscillator Selection bits (XT oscillator: Crystal/resonator on
RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF
                            // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled
by SWDTEN bit of the WDTCON register)
#pragma config PWRTE = OFF
                            // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF
                             // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is
MCLR)
#pragma config CP = OFF
                          // Code Protection bit (Program memory code protection is
disabled)
#pragma config CPD = OFF
                           // Data Code Protection bit (Data memory code protection is
disabled)
#pragma config BOREN = ON
                            // Brown Out Reset Selection bits (BOR disabled)
#pragma config IESO = OFF
                           // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover
mode is disabled)
#pragma config FCMEN = OFF
                             // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is
disabled)
#pragma config LVP = OFF
                          // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV
on MCLR must be used for programming)
```

```
#pragma config BOR4V = BOR40V // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection
off)
// Importación de librerías
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
//Permite realizar los prints
#include <stdio.h>
#include <pic16f887.h>
#include "LCD.h"
#include "ADC.h"
#include "USART.h"
#define _XTAL_FREQ 8000000
// Variables
char data[16];//Variable mostrara los valos en la lcd
float volt, volt2;//variable para los voltajes en los pots
char LecUSART = 0;
char entregado = 0;
uint8_t contador = 0;
//uint8_t valorADC1;
//uint8_t valorADC2;
```

```
// Prototipos de funciones
void config_P();
float ADC_1(void);
float ADC_2(void);
void Enviar_1(void);
void Enviar_2(void);
//float Volts_Bina(uint8_t b);
//Interrupcion del RCIF
void __interrupt() ISR(){
 if (RCIF == 1){
  RCIF = 0;
  LecUSART = Read_USART();
  if(LecUSART=='+'){
    contador++;}
  else if(LecUSART=='-'){
    contador--;}
 }
}
// Ciclo principal
void main(void){
 config_P();
 config_ADC();
 _baudios();
 config_txsta();
 config_rcsta();
```

```
Lcd_Init();
LCD_Limpia();
// Loop principal
while(1){
 LCD_Limpia();
 Lcd_Set_Cursor(1, 1);
 Lcd_Write_String("S1 S2 CONT");
 //Lo que se muestra en la LCD en la primera fila
 ADC_1();
 ADC_2();
 sprintf(data, "%1.2f %1.2f %d" ,volt,volt2,contador);
 //Despliega en dos decimales el voltaje de 0V-5V
 Lcd_Set_Cursor(2, 1);
 Lcd_Write_String(data);//Mostrara el valor en la LCD
 Write_USART_String("S1 S2 CONT");
 //Mensaje que se muestra en la terminal en la segunda linea
 Write_USART(13);
 Write_USART(10);
 //Saltar lineas
 Write_USART_String(data);
 Write_USART(13);
 Write_USART(10);
 //Saltar lineas
 if (RCIF == 1){
   entregado = RCREG;
   if(entregado == '+'){contador = contador +1;}
   if(entregado == '-'){contador = contador -1;}
```

```
}
   __delay_ms(500);
 }
// Configuración
void config_P(){
 //Configuracion de los puertos
 TRISD = 0;
 TRISE = 0;
 TRISA = 3;
 //TRISCbits.TRISC7 = 1;
 //TRISCbits.TRISC6 = 0;
 ANSEL = 3;//Para los potenciometros
 ANSELH = 0;
 //Steo los puertos
 PORTD = 0;
 PORTE = 0;
 PORTC = 0;
}
// Funciones
float ADC_1(void){
 Canal_ADC(0);//canal 0
 //Configuracion bits ADCON0
 ADCON0bits.ADCS0 = 1;//Clock ADC conversion
 ADCON0bits.ADCS1 = 0;
```

```
ADCON0bits.ADON = 1;//Habilitamos el ADC
  __delay_ms(0.25);//Para la conversion
  ADCON0bits.GO = 1;//Inicia la conversion
  while (ADCON0bits.GO == 1){
    volt = ((ADRESH * 5.0)/255);//Conversion de 0V-5V
  }
}
float ADC_2(void){
  Canal_ADC(1);//Canal 1
  //Configuracion bits ADCON0
  ADCON0bits.ADCS0 = 1;//Clock ADC conversion
  ADCON0bits.ADCS1 = 0;
  ADCON0bits.ADON = 1;//Habilitamos el ADC
  __delay_ms(0.25);//Para la conversion
  ADCONObits.GO = 1;//Inicia la conversion
  while (ADCON0bits.GO == 1){
    volt2 = ((ADRESH * 5.0)/255); //Conversion de 0V-5V
  }
}
void Enviar_1(void){//Envio de datos
  TXREG = volt;
  while (TXSTAbits.TRMT == 1){//Retorna y envia el voltaje a ADC1
    return;
  }
}
void Enviar_2(void){//Envio de datos
  TXREG = volt2;
  while (TXSTAbits.TRMT == 1){//Retorna y envia el voltaje a ADC2
    return;
```

```
}
Librería USART
#include <xc.h>
#include <pic16f887.h>
#include "USART.h"
void _baudios(void){
  SPBRG = 12; //9600 baudios para 8MHZ
}
//Configuracion dada en el datasheet
void config_txsta(void){
  TXSTAbits.CSRC = 0;//Clock terminal
  TXSTAbits.TX9 = 0;//8 bits de transmicion
  TXSTAbits.TXEN = 1;//Transmicion habilitada
  TXSTAbits.SYNC = 0;//modo asincrono
  TXSTAbits.BRGH = 0;//low speed
  TXSTAbits.TRMT = 0;//Tsr full
  TXSTAbits.TX9D = 0;
}
//Configuracion dada en el datasheet
void config_rcsta(void){
  RCSTAbits.SPEN = 1;//Se habilita el puerto serial
  RCSTAbits.RX9 = 0;
  RCSTAbits.SREN = 0;
  RCSTAbits.CREN = 1;//Recibir habilitadp
  RCREG = 0;
}
//Extraido de https://electrosome.com/uart-pic-microcontroller-mplab-xc8/
```

```
void Write_USART(uint8_t a){
  while(!TRMT);
  TXREG=a;
}
void Write_USART_String(char *a){
  uint8_t i;
  for(i=0;a[i]!='\0';i++){
    Write_USART(a[i]);
  }
}
uint8_t Read_USART(){
 while(!RCIF);
 return RCREG;
}
Librería LCD
//Libreria de Pablo Mazariegos en clase de 4 bits modificada a unos de 8bits
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#include "LCD.h"
#define _XTAL_FREQ 8000000
//Funcion para indicar el caracter segun sea el tamaño del mismo.
void Puerto(uint8_t x){
        if(x \& 1){D0 = 1;}else{D0 = 0;}
  if(x \& 2){D1 = 1;}else{D1 = 0;}
  if(x \& 4){D2 = 1;}else{D2 = 0;}
  if(x \& 8){D3 = 1;}else{D3 = 0;}
  if(x & 16){D4 = 1;}else{D4 = 0;}
```

```
if(x \& 32){D5 = 1;}else{D5 = 0;}
  if(x \& 64){D6 = 1;}else{D6 = 0;}
  if(x \& 128){D7 = 1;}else{D7 = 0;}
}
//Funcion para imprimir el caracter
void LCD_CMD(char a){
  RS = 1;//Las direcciones a los caracteres
  Puerto(a);
  EN = 1;//Mandar el valor
  __delay_us(5);
  EN = 0;//Verificar si el valor de carac llego
  __delay_us(5);
  __delay_us(50);
}
//Funcion para mandar los datos a la LCD
void datosLCD(uint8_t x){
  RS = 0;//Modifica el contraste de la patalla
  Puerto(x);
  EN = 1;//Mandar el valor
  __delay_us(5);
  EN = 0;//Verificar si el valor de carac llego
  __delay_us(5);
  __delay_ms(2);
}
//Funcion para limpiar la LCD
void LCD_Limpia(void){
  datosLCD(0);
  datosLCD(1);
```

```
}
//Funcion para iniciar la LCD
//En base de la presentacion de clase.
void Lcd_Init(){
  __delay_ms(20);
  datosLCD (0x30);
  __delay_ms(5);
  datosLCD (0x30);
  __delay_us(100);
  datosLCD (0x30);
  __delay_us(100);
  datosLCD (0x38);
  __delay_us(60);
  datosLCD (0x08);
  __delay_us(60);
  datosLCD (0x01);
  __delay_ms(5);
  datosLCD (0x06);
  __delay_us(60);
  datosLCD (0x0C);
  __delay_us(60);
}
//Funcion para configurar el cursor
void Lcd_Set_Cursor(uint8_t x, uint8_t y){
        uint8_t a;
        if(x == 1){//Linea que se coloca arriba}
         a = 0x80 + y;//direccion(hexadecimal) y posicion para colocarlo en la fila
            //adecuada para ire leyendo adecuadamente
                datosLCD(a);
```

```
}
        else if(x == 2){//Linea que se coloca abajo
         a = 0xC0 + y;//direccion(hexadecimal) y posicion para colocarlo en la fila
            //adecuada para ire leyendo adecuadamente
                datosLCD(a);
  }
}
//Funcion para mandar un string
void Lcd_Write_String(char *a){
  //funcion para poder imprimir texto usando el puntero
  //para guardar la direccion del registro o valor de a
        int i;
        for(i=0;a[i]!='\0';i++)
         LCD_CMD(a[i]);
}
Librería ADC
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#include "ADC.h"
#define _XTAL_FREQ 8000000
void config_ADC(void){
  ADCON1 = 0b00000000;//Justificado a la izquierda
}
unsigned Canal_ADC(unsigned short x){ //Fosc/8,datasheet
  switch(x){
    //Canal analogico
    case 0:
```

```
ADCON0bits.CHS3 = 0;
 ADCON0bits.CHS2 = 0;
 ADCON0bits.CHS1 = 0;
 ADCON0bits.CHS0 = 0;//Canal00
 break;
case 1:
 ADCON0bits.CHS3 = 0;
 ADCONObits.CHS2 = 0;
 ADCON0bits.CHS1 = 0;
 ADCON0bits.CHS0 = 1;//Canal1
 break;
case 2:
 ADCON0bits.CHS3 = 0;
 ADCON0bits.CHS2 = 0;
 ADCON0bits.CHS1 = 1;
 ADCON0bits.CHS0 = 0;//Canal2
 break;
case 3:
 ADCON0bits.CHS3 = 0;
 ADCON0bits.CHS2 = 0;
 ADCON0bits.CHS1 = 1;
 ADCON0bits.CHS0 = 1;//Canal3
 break;
case 4:
 ADCON0bits.CHS3 = 0;
 ADCON0bits.CHS2 = 1;
 ADCON0bits.CHS1 = 0;
 ADCON0bits.CHS0 = 0;//Canal4
 break;
```

```
case 5:
 ADCON0bits.CHS3 = 0;
 ADCON0bits.CHS2 = 1;
 ADCONObits.CHS1 = 0;
 ADCON0bits.CHS0 = 1;//Canal5
 break;
case 6:
 ADCONObits.CHS3 = 0;
 ADCON0bits.CHS2 = 1;
 ADCONObits.CHS1 = 1;
 ADCON0bits.CHS0 = 0;//Canal6
 break;
case 7:
 ADCON0bits.CHS3 = 0;
 ADCON0bits.CHS2 = 1;
 ADCONObits.CHS1 = 1;
 ADCON0bits.CHS0 = 1;//Canal7
 break;
case 8:
 ADCONObits.CHS3 = 1;
 ADCON0bits.CHS2 = 0;
 ADCON0bits.CHS1 = 0;
 ADCON0bits.CHS0 = 0;//Canal8
 break;
case 9:
 ADCON0bits.CHS3 = 1;
 ADCON0bits.CHS2 = 0;
 ADCON0bits.CHS1 = 0;
 ADCON0bits.CHS0 = 1;//Canal9
```

```
break;
case 10:
 ADCON0bits.CHS3 = 1;
 ADCONObits.CHS2 = 0;
 ADCON0bits.CHS1 = 1;
 ADCON0bits.CHS0 = 0;//Canal10
 break;
case 11:
 ADCONObits.CHS3 = 1;
 ADCON0bits.CHS2 = 0;
 ADCON0bits.CHS1 = 1;
 ADCON0bits.CHS0 = 1;//Canal11
 break;
case 12:
 ADCON0bits.CHS3 = 1;
 ADCON0bits.CHS2 = 1;
 ADCONObits.CHS1 = 0;
 ADCON0bits.CHS0 = 0;//Canal12
 break;
case 13:
 ADCONObits.CHS3 = 1;
 ADCON0bits.CHS2 = 1;
 ADCON0bits.CHS1 = 0;
 ADCON0bits.CHS0 = 1;//Canal13
 break;
case 14:
 ADCON0bits.CHS3 = 1;
 ADCON0bits.CHS2 = 1;
 ADCONObits.CHS1 = 1;
```

```
ADCON0bits.CHS0 = 0;//CVref
      break;
    case 15:
      ADCON0bits.CHS3 = 1;
      ADCON0bits.CHS2 = 1;
      ADCON0bits.CHS1 = 1;
      ADCON0bits.CHS0 = 1;//Fixed Ref
      break;
    default:
      ADCON0bits.CHS3 = 0;
      ADCON0bits.CHS2 = 0;
      ADCON0bits.CHS1 = 0;
      ADCON0bits.CHS0 = 0;//Canal 0
      break;
 }
}
```