# Antennes à commande de phase

Tipe 2020-2021 – Enjeux sociétaux

Héloïse LAFARGUE

Numéro de candidat : 15603

# Introduction et problématique

Comment balayer l'espace sans mouvement physique de l'antenne ? Comment mettre en œuvre un système d'antenne à commande de phase ?



ONERA - 1er système européen de veille spatiale GRAVES, 2019

#### **Enjeux:**

détection d'objets en mouvement

- > débris spatiaux
- > satellites malveillants (sécurité militaire)

# **Sommaire**

#### I – Généralités sur les antennes

- Principe d'une antenne
- Quelques caractéristiques

#### II – Antenne sans déphasage

- Montage
- Problèmes rencontrés et hypothèses
- Résultats et observations

#### III - Introduction d'un déphasage


- Montage d'un déphaseur analogique
- Résultats et analyse théorique

#### IV- Détection d'un objet

- Montage et résultats

#### I – Généralités sur les antennes

- Principe d'une antenne
  - > Transfert d'information par propagation d'ondes électromagnétiques
  - > Conversion signal électrique/électromagnétique



#### I – Généralités sur les antennes

Quelques caractéristiques

- > diagramme de rayonnement
- directivité et largeur du faisceau







Figure – Diagramme de rayonnement Wikipédia




#### Montage





Hypothèses théoriques initiales :



-> échantillonnage spatial : théorème de Shannon

$$f_{e} > 2 f_{0}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$\lambda = cT$$

$$d < \frac{\lambda_0}{2}$$

-> champ lointain

$$d >> \frac{2 a^2}{\lambda_0}$$

$$r \gg \frac{2 L^2}{\lambda_0}$$


→ choix **ondes sonores** + distances caractéristiques d =


$$d = \frac{\lambda_0}{4}$$

Expériences: 
$$f_0 = 2.833$$
Hz  $\lambda_0 = 12$  cm  $d = 3$  cm  $a = 1,5$  cm  $r = 1$ m

Problèmes rencontrés

réflexions dues à la position dans la salle





1<sup>er</sup> diagramme de rayonnement, défauts dus aux réflexions

> fréquence de résonance du buzzer



Buzzer SV12

Fréquence : 5 kHz

[Fiche technique de Ag-Electronique.fr]




Buzzer piézoélectrique SV3


Fréquence: 2,8 kHz

[Fiche technique de Gotronic.fr]

• Diagrammes de rayonnement en amplitude tracé à la main et en puissance sous Python [1]



• Observations sur la directivité diagrammes de rayonnement en puissance Python [2]



→ Plus il y a d'émetteurs : plus la directivité augmente (lobe principal plus étroit)

#### • Théorie à l'aide de la fonction réseau [3]

#### > Intensité résultante :

$$I = I_0 \cos^2 heta \left[ rac{ ext{Sin}(rac{ ext{N}\pi ext{d}}{\lambda} ext{sin}( heta))}{ ext{sin}(rac{\pi ext{d}}{\lambda} ext{sin}( heta))} 
ight]^2$$

$$= I_0 \cos \theta \left[ \frac{\sin(\frac{\pi}{4} \operatorname{N} \sin(\theta))}{\sin(\frac{\pi}{4} \sin(\theta))} \right]^2$$





Diagramme d'un réseau d'antenne - Wikipédia


Diagrammes de rayonnement théoriques


 en puissance pour N émetteurs [4], comparaison aux expériences



→ Validation des observations : la directivité augmente avec le nombre d'émetteurs [5]

#### Montage d'un déphaseur analogique








Figure – Montage déphaseur d'après Dictionnaire de physique expérimentale Tome III L'électronique par Daniel Aubert


#### **Fonction de transfert** [6]:

$$\underline{H} = \frac{V_s}{V_e} = \frac{1 - jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

$$I \underline{H} I = 1$$
 arg $(\underline{H}) = -2$  arctg $(RC\omega) \rightarrow d\acute{e}phaseur$ 

# Résultats expérimentaux

<u>Diagramme de rayonnement en puissance</u> <u>pour 7 émetteurs avec des déphasages de 30° et 50° [7]</u>



#### Cohérence avec les calculs théoriques [8]

$$\theta = -\arcsin(\frac{\lambda\Phi}{2\pi d})$$

Déphasage Ф (en °)	30	40	50	60
Déviation θ théorique (en °)	19,5	26	33	41,5
Déviation θ expérimentale (en °)	20	-	33	-

#### • Théorie à l'aide de la fonction réseau [9]

#### > Intensité résultante :

$$I = I_0 \cos^2 heta \left( rac{\sin \left( rac{N}{2} \left( rac{2\pi d}{\lambda} \sin heta + \phi 
ight) 
ight)}{\sin \left( rac{\pi d}{\lambda} \sin heta + rac{\phi}{2} 
ight)} 
ight)^2$$

$$=I_0\cos heta \left[rac{\sin\left(rac{\pi}{4}N\sin heta+rac{N}{2}\phi
ight)}{\sin\left(rac{\pi}{4}\sin heta+\phi
ight)}
ight]^2$$





Diagramme d'un réseau d'antenne avec déphasage - Wikipédia

### Modélisation pour N émetteurs et déphasage

Diagrammes de rayonnement pour des déphasages de 0°, 30°, 50°, 70°, 90° [10]



→ L'introduction d'un déphasage induit une déviation du lobe principal

# IV – Détection d'un objet


#### Détection d'une cible fixée à 40°

#### Montage:

Cible fixée dans la direction 40° par rapport à l'axe du microphone Réglage du déphasage électronique avec les potentiomètres



#### <u>Diagramme de rayonnement en puissance</u> <u>pour 7 émetteurs - Python</u>



# Conclusion

#### Antennes à commande phase :

On peut choisir la taille et la directivité du faisceau en modifiant le nombre N d'émetteurs

> Introduire un déphasage électronique permet de balayer l'espace

→ détection d'objet, sans mouvement physique de l'antenne

# • Annexe [1]: Code python, antenne sans déphasage, expériences


```
## Diagramme de rayonnement pour 1,3,5,7 émetteurs (expérience)
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
thetarad = np.radians([-80, -70, -60, -50, -40, -35, -30, -25, -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80])
1, 0.85])
veff 3 = np.array([1.75, 1.7, 1.8, 2.3, 2.6, 2.45, 2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.95, 2.75, 2.6, 1.1, 1.8, 1.75, 1.7, 1.35, 1, 0.8,
1, 1.3, 1.15])
veff 7 = np.array([3, 2.4, 1.7, 0.8, 2.6, 2.65, 2.7, 3, 3.3, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 4.5, 3.7, 3.35, 3, 2.55, 2.2, 2, 1.7, 2.1, 2, 1.8,
1.41\overline{)}
intensite 1 = veff \ 1**2 /2
intensite 3 = veff 3**2 /2
intensite 5 = veff \cdot 5**2 / 2
intensite 7 = veff 7**2 /2
ax = plt.subplot(111,projection='polar')
ax.plot(thetarad, intensite 1, 'r-', label='1 émetteur', linewidth=1)
                                                                # x, v, couleur (- relié), taille
ax.plot(thetarad, intensite 3, 'g-', label='3 émetteurs', linewidth=1)
ax.plot(thetarad, intensite 5, 'm-', label='5 émetteurs', linewidth=1)
ax.plot(thetarad, intensite 7, 'b-', label='7 émetteurs', linewidth=1)
ax.legend(loc="lower right", title="Légende", frameon=False)
ax.plot()
ax.set title("Intensité (theta)", va='bottom')
ax.set theta zero location("N")
plt.show()
```

• Annexe [2]: Code python, expérience sans déphasage, ouverture à 3dB

```
Tracer du diagramme de rayonnement
theta est l'angle polaire
Y20values : valeurs expérimentales de l'amplitude
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Valeurs pour 7 émetteurs
theta=np.radians([-80,-70,-60,-50,-40,-35, -30, -25, -20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,50,60,70,80])
Y20values=[3, 2.4, 1.7, 0.8, 2.6, 2.65, 2.7, 3, 3.3, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 4.5, 3.7, 3.35, 3, 2.55, 2.2, 2, 1.7, 2.1, 2, 1.8, 1.4]
Y20values 2 = [p**2 /2 \text{ for } p \text{ in } Y20values]
# Ouverture à 3 dB
Y20 \text{ max} = \text{np.max}(Y20 \text{values } 2)
i = np. where (Y20values 2 >= Y20 max/2)
theta 3db min = np.min( theta[i] )
theta 3db max = np.max( theta[i] )
theta 3dB = ( theta 3db max - theta 3db min )*180/np.pi
# tracer du diagramme en puissance et de l'ouverture à 3 db
theta 3db arc = np.linspace(theta 3db min, theta 3db max, 50)
ax = plt.subplot(111, projection="polar")
ax.plot(theta, Y20values 2)
ax.plot(theta 3db arc, [Y20 max/2] * len(theta 3db arc), "r")
ax.annotate(r"$\theta {3dB} = $" + str(theta_3dB) + "°", xy=(theta_3db_min - 5 * np.pi / 180, Y20_max/2), ha="left",
va="top",color="r",fontsize=12)
ax.plot(2 * [theta 3db min], [0, Y20 max], "r", 2 * [theta 3db max], [0, Y20 max], "r")
ax.set theta zero location("N")
plt.show()
```

# • Annexe [3] : théorie N émetteurs sans déphasage

Superposition de N ondes, de même pulsation  $\omega$ , de même amplitude, mutuellement cohérentes :




Annexe [4]: Code python, théorie N émetteurs sans déphasage


```
trace le diagramme de rayonnement d'un réseau d'antennes
                               theta: angle polaire
                               Y20 : intensité ou éclairement
                               import numpy as np
                               import matplotlib.pyplot as plt
                               from scipy.special import jv
                               def Y20(t):
                                   """ Calcul des valeurs de Y20 """
 Choix du nombre d'émetteurs
                                  n air = 1
                                   lambda0 = 0.12
                                   d = lambda0 / 4
                                   psi = np.pi*n air*d/lambda0*np.sin(t)
                                   phi = 0*np.pi/180
Utilisation de la fonction réseau
                                   return (np.cos(t)*(np.sin(N*(psi + phi/2))/(np.sin(psi + phi/2)))) **2
                               step = 1e-3
                               theta = np.arange(-180, 180, step)
                               Y20values = np.abs(Y20(theta))
                               ax = plt.subplot(111, projection="polar")
                               ax.plot(theta, Y20values)
                               ax.set theta zero location("N")
                               plt.show()
```

#### • Annexe [5] : Evolution de la directivité en fonction du nombre N d'émetteurs

```
Trace la fonction réseau pour N émetteurs
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
N1 = 10
N2 = 5
theta = np.linspace(-np.pi + 1, np.pi - 1, 100)
fl = np.sin(Nl * theta)/ np.sin(theta)
f2 = np.sin(N2 * theta)/ np.sin(theta)
plt.plot(theta, f1, label="10 émetteurs")
plt.plot(theta, f2, label="5 émetteurs")
plt.title("Fonction réseau sin(Nx)/sin(x)")
plt.legend()
plt.show()
```



# • Annexe [6] : Fonction de transfert du montage déphaseur



$$\frac{Ve - V_{S}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{A}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{A}} \qquad R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{A}} = R \underbrace{i_{2}}_{i_{2}} \qquad (2)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R \underbrace{i_{2}}_{i_{2}} \qquad R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} = R \underbrace{i_{2}}_{i_{2}} \qquad (2)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve - V_{A}}{Ve - V_{A}} = R^{*} \underbrace{i_{A}}_{i_{1}} \qquad (A)$$

$$\frac{Ve$$

d'où 
$$V_{e} - V_{s} = 2R^{*} \underline{i}_{1} = 2R \underline{i}_{2} = 2R \underline{V_{e}}$$

denc  $V_{e} \left(1 - \frac{2R}{R + \frac{\Lambda}{jCW}}\right) = V_{s}$ 

$$H = \frac{V_{s}}{V_{e}} = 1 - \frac{2R}{R + \frac{\Lambda}{jCW}} = 1 - \frac{2jRCW}{1 + jRCW} = \frac{1 - jRCW}{1 + jRCW}$$

$$H = \frac{1 - jRCW}{1 + jRCW}$$

on a  $|\underline{H}| = 1$  et ang  $(\underline{H}) = ang(1 - jRCW) - ang(1 + jRCW)$ 

$$= andg(-RCW) - anctg(RCW)$$

$$= -2 anctg(RCW)$$

# • Annexe [7] : Code python, expériences avec déphasage 30° et 50°

```
## Diagramme de rayonnement pour 7 émetteurs avec déphasage (expérience)
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
thetarad = np.radians([-80, -75, -70, -65, -60, -55, -50, -45, -40, -35, -30, -25,
-20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80])
2.9, 3, 3.1, 3.25, 2.95, 3.75, 4.2, 5.05, 5.5, 4.9, 5.5])
veff 30 = np.array( [4, 3.85, 3.7, 3.4, 3, 2.5, 1.9, 2.4, 3.2, 4.8, 5.9, 6.3, 6.7, 6.6, 6.2, 5.8, 5.4, 5.1, 4.8, 4.45, 4.1, 3.7, 3.3,
3.05, 2.8, 2.4, 2, 2.35, 2.9, 3.1, 3.3, 3.2, 3.1 ])
intensite 50 = veff 50*veff 50 / 2
intensite 30 = veff 30*veff 30 / 2
ax = plt.subplot(111,projection='polar')
ax.plot(thetarad, intensite 50, 'b-', label='7 émetteurs, déphasage de 50 degrés', linewidth=1)
ax.plot(thetarad, intensite 30, 'r-', label='7 émetteurs, déphasage de 30 degrés', linewidth=1)
ax.legend(loc="lower right", title="Légende", frameon=False)
ax.plot()
ax.set title("Intensité (theta)", va='bottom')
ax.set theta zero location("N")
plt.show()
                                                   Héloïse Lafargue n°15603
                                                                                                                       26
```

# Annexe [8] : Calculs du déphasage


$$I = I_0 \cos^2 \theta \qquad \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\left(\frac{2\pi d}{d}\sin\theta + \phi\right)\right)}{\sin\left(\frac{\pi d}{d}\sin\theta + \frac{d}{2}\right)}$$

$$I \quad \text{maximale pour} \qquad \frac{2\pi d}{d}\sin\theta + \phi = 0$$

$$\int \cot \theta = -\arcsin\left(\frac{d\phi}{2\pi d}\right) = -\arcsin\left(\frac{2\phi}{\pi}\right)$$


$$d = \frac{d}{d}$$

Déphasage Φ (en°)	30	40	50	60
Déviation θ théorique (en °)	19,5	26	33	41,5



# • Annexe [9] : Théorie pour N émetteurs avec déphasage

Superposition de N ondes, de même pubation w, de même amplitude, meutuellement cohérentes, avec déphasage à l'émission:



\* Vibration resultante:

Stot (M,t) = 
$$S_1(M,t)$$
 e

 $\frac{-i(N-1)}{2} \frac{\Delta P}{2}$ 
 $\frac{\sin(\Delta P)}{\sin(\Delta P)}$ 

\* Intensité résultante:

 $I(M) = I_0 \cos^2 \theta$ 
 $\frac{\sin(\frac{N\pi}{d}\sin\theta + \frac{N}{2}\phi)}{\sin(\frac{\pi d}{d}\sin\theta + \frac{\Phi}{2})}$ 

• Annexe [10] : Code python théorie pour N émetteurs, déphasage

```
trace le diagramme de rayonnement d'un réseau d'antennes
                               theta: angle polaire
                               Y20 : intensité ou éclairement
                               import numpy as np
                               import matplotlib.pyplot as plt
                               from scipy.special import jv
                               def Y20(t):
                                   """ Calcul des valeurs de Y20 """
 Choix du nombre d'émetteurs
                                  N = 7
                                   n air = 1
                                   lambda0 = 0.12
                                   d = lambda0 / 4
                                  psi = np.pi*n air*d/lambda0*np.sin(t)
                   Déphasage
                                  phi = 30*np.pi/180
                                   return (np.cos(t)*(np.sin(N*(psi + phi/2))/(np.sin(psi + phi/2)))) **2
Utilisation de la fonction réseau
                               step = 1e-3
                               theta = np.arange(-180, 180, step)
                               Y20values = np.abs(Y20(theta))
                               ax = plt.subplot(111, projection="polar")
                               ax.plot(theta, Y20values)
                               ax.set theta zero location("N")
                               plt.show()
```