CHARLOTTENBERG → LAXÅ				
	Lutningsförhållande max 10.2 ‰			
<b>Charlottenb</b> Enkelspår, Sy	• ,	ΓC. (Fjtkl H)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm		
	130			
438+820		Infsi (Cg 22)		
438+717	<b>130</b> /160	Hatavla		
438+213		Vsi, 25077, Höjavägen		
437+701		Skredvarningsförsignal		
436+896		Skredvarningsstopplykta		
436+741		Vsi, 25075, Emterud n:a (Häljebodav)		
435+640	<b>110</b> /140	Hatavla		
435+350		Vsi, 25070, Morast 1		
435+257	<b>125</b> /160	Hatavla		
433+300	<b>115</b> /145	Hatavla		
433+204		Msi (Cg 24)		
432+851	<b>90</b> /100	Hatavla		
432+423	130	Hatavla		
432+105		<u>Charlottenberg (Cg)</u> *		

Charlottenberg forts nästa sida

Charlottenberg forts från föregående sida

	- 8	il foregaende sida
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	130	
432+037- 431+979		Msi (Cg 32<1>, Cg 36<2>, Cg 82<3>)
431+868- 431+855		Msi (Cg 34<1>, Cg 38<2>)
431+803	<b>130</b> /160	Hatavla
431+494		Ublsi (Cg L2)
429+050		Mblsi (Cg L4)
428+313		Ås (Ås), hp
428+265		Vsi, 25060, Ås
427+850		Vsi, 25058, Nordstugan
427+450	<b>115</b> /145	Hatavla
427+040		Detektor. Varmgång, tjuvbroms
427+016		Vsi, 25056, Väststugan
424+500		Lerot (Lrt), hp
424+169	<b>100</b> /130	Hatavla
423+131		Mblsi (Cg L6)
423+087		Vsi, 25077, Vittenstenshagen
422+188	<b>110</b> /140	Hatavla
421+590		Vsi, 25043, Åsporten
420+461	<b>130</b> /160	Hatavla

D113 **Cg → Lå** 

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	<b>130</b> /160	
418+471		Infsi (Åt 22)
417+780		<u>Åmotfors (Åt)</u>
417+630		Slutpunktsstopplykta (82<1>, 84<2>) liten typ
417+530		Msi (Åt 32<1>, Åt 34<2>)
417+458	<b>110</b> /140	Hatavla
417+268		Vsi, 25035, Jössevägen (Övergången)
417+228		Ublsi (Åt L2) med linjeplatsfunktion
		Kontrollbekräftar växel vid Ottebol
414+442	<b>90</b> /115	Hatavla
414+200		Vsi, 25033, Smugan
412+774	<b>100</b> /130	Hatavla
407+753		Nedkopplingstavla
407+555	<b>130</b> /160	Hatavla
407+164		Mblsi (Åt L4)
407+036		Ottebol (Ot),* lp
407+501		Växel (Ot)
405+236	<b>115</b> /145	Hatavla
402+352		Vsi, 25016, Gilserud Östra
402+506	<b>110</b> /140	Hatavla
399+233	110	Hatavla

Cy 7 La		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110	
398+825		Infsi (Ar 22)
398+294		Vsi, 25009, Palmviksgatan (Strandv)
397+979		Plattformsövergång med automatiska bommar $< 1 - 2 >$
397+926		Msi (Ar 84<2>)
397+921		Arvika (Ar) *
397+891		Msi (Ar 82<1>)
397+833-		Msi (Ar 32<1>, Ar 34<2>, Ar 62<3>,
397+756		Ar 64<4>)
397+746		Vsi, 25007, Hamngatan (Spårgatan)
397+612	<b>120</b> /140	Hatavla
397+274		Msi (Ar 36<1>)
396+069		Ublsi (Ar L2)
391+013		Mblsi (Ar L4)
390+990		Vsi, 24996, Myrom (Myromsvägen)
390+035	<b>105</b> /135	Hatavla
388+601	<b>120</b> /140	Hatavla
386+510		Vsi, 24990, Lillåsen
385+570		Tunnel, Gryttjom 76 m
384+738		Vsi, 24986, Gryttom
383+779	<b>105</b> /135	Hatavla

D115 **Cg → Lå** 

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	<b>105</b> /135	
383+658		Infsi (En 22)
382+986		Edane (En)
382+827		Vsi, 24983, Badvägen
382+427		Slutpunktsstopplykta (84<1>, 82<2>) liten typ
382+327		Msi (En 34<1>, En 32<2>)
381+718		Ublsi (En L2) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växeln vid Brunsbergstunneln.
378+524	<b>130</b> /160	Hatavla
376+882		Tunnel, Brunsbergstunneln (365 m)
375+942		Växel. Brunsbergstunneln (Bu), lp
374+970		Brunsberg (Buk), hp
374+930		Vsi, 24973, Brunsbergs bruk
374+121		Mblsi (En L4)
372+455	<b>120</b> /140	Hatavla
367+296	<b>100</b> /115	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	<b>100</b> /115	
366+389		Infsi (Hbd 22)
366+075		<u>Högboda (Hbd)</u>
365+890		Vsi, 24957, Högboda (Bodavägen)
365+649	<b>115</b> /140	Hatavla
365+362		Msi (Hbd 32<2>, Hbd 34<1>)
364+836		Ublsi (Hbd L2)
362+932	<b>130</b> /160	Hatavla
361+785		Vsi, 24951, Lene
361+720		Lene (Len), hp
360+070		Mblsi (Hbd L4) med linjeplatsfunktion
		Kontrollbekräftar växeln vid Fagerås
357+555		Vsi, 24944, Gassebol
357+162	<b>125</b> /150	Hatavla
355+400		Växel (Fgå)
355+299		Fagerås (Fgå), lp
355+142		Vsi, 24940, Fagerås (Arvikavägen)
354+326		Mblsi (Hbd L6)
354+088	<b>105</b> /130	Hatavla
353+305	<b>130</b> /160	Hatavla
351+529	130	Hatavla
350+925		Vsi, 24931, Humletorp (Volymvägen)

D117 **Cg → Lå** 

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm			
Kil	Kil				
System H. (1	Ltkl Kil)				
		ch från 348+817			
Riktning Hö	gboda - Ste	nåsen			
	130				
350+431	Enl hsi	Infsi (Kil 9h)			
350+390		ATC slutar			
349+495		<u>Kil (Kil)</u> *			
349+238-		Msi (Kil 63ha<9>, Kil 63hb<8>,			
349+209		Kil 57ha <b>◆</b> <7>, Kil 57hb <b>◆</b> <6>)			
349+167-		Msi (Kil 55b<10>-<20>, Kil 63hc<6>,			
349+125		Kil 67/71ha<5>, Kil 67/71hb<4>,			
		Kil 67/71hc<3>, Kil 71h<2>)			
		Bromsprovningssignaler (<4>-<9>, <10>-<20>)			
348+817	<b>100</b> /130	Hatavla, ATC börjar			
348+785		Ublsi (Kil L 2)			

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Kil System H. (Ltkl Kil) ATC till km 350+390 och från 348+817 Riktning Högboda - Sandmon		
	130	
350+431	Enl hsi	Infsi (Kil 9h)
350+390		ATC slutar
349+495		<u>Kil (Kil)</u> *
349+238- 349+209		Msi (Kil 63ha<9>, Kil 63hb<8>, Kil 57ha ◆<7>, Kil 57hb ◆<6>)
349+167- 349+125		Msi (Kil 55b<10>-<20>, Kil 63hc<6>, Kil 67/71ha<5>, Kil 67/71hb<4>,
		Kil 67/71hc<3>, Kil 71h<2>)
		Bromsprovningssignaler (<4>-<9>, <10>-<20>)
348+979= 245+650		Längdmätningsförändring
245+400	<b>105</b> /130	Hatavla, ATC börjar
		Ublsi (Kil L12)
245+320		Vsi, 25248, Kil östra
245+247		Driftplatsgräns

D119 **Cg → Lå** 

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm		
` /	(Kil) – Stenåsen			
Enkelspår. S	ystem H. A	TC. (Fjtkl H).		
	<b>100</b> /130			
348+440		Infsi (Sån 22)		
348+394		Nedkopplingstavla		
348+042	<b>130</b> /160	Hatavla		
347+915		Stenåsen (Sån)		
347+911		Ublsi (Sån U 2)		
347+881		Ublsi (Sån N 2)		
347+881		Driftplatsgräns <2>		
347+711		Driftplatsgräns <1>		
` /	(Stenåsen) – Klingerud			
Dubbelspår.	System H. A	ATC. (Fjtkl H).		
	<b>130</b> /160			
346+879		Mblsi (Sån U 4)		
346+869		Mblsi (Sån N 4)		
345+852		Infsi (Kud 22, 52)		
345+600		Klingerud (Kud)		
345+490		Ublsi (Kud L 2)		
345+390		Driftplatsgräns		

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm			
(Klingerud)	(Klingerud) – (Karlstads central)				
Enkelspår. S	ystem H. A	TC. (Fjtkl H).			
	<b>130</b> /160				
344+810		Vsi, 24927, Klingerud			
343+292	<b>120</b> /155	Hatavla			
342+255	<b>140</b> /160	Hatavla			
342+020		Vsi, 24923, Våle			
340+938		Mblsi (Kud L 4)			
339+805		Vsi, 24920, Ilandaholm			
338+300		Infsi (Skr 22)			
338+196		Vsi, 24919, Ilandavägen			
337+457		Skåre (Skr) *			
337+045		Slutpunktsstopplykta (Skr 82<2>, Skr 4<1>)			
336+949		Msi (Skr 32<2>, Skr 34<1>)			
336+650		Ublsi (Skr L 2)			
334+423		Vsi, 24908, Dyevägen			
333+459		Mblsi (Skr L 4)			

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm	
Karlstads c	Karlstads central – Karlstad Välsviken		
Karlstad dri	-		
System H. A	140/160	1). 	
332+388		Infsi (Ks 302)	
332+176		Vsi, 24904, Säterivägen	
331+676	70	Hatavla, kurvor	
331+338		Msi (Ks 312)	
330+403		Msi (Ks 340<21>	
330+369- 330+368		Msi (Ks 342<1b>, Ks 346<4b>)	
330+314 330+305		Tågfärdvägs slutpunkt, stoppbock <21> Msi (Ks 352<2b>, Ks 354<3b>, Ks 358<5b>)	
330+278		Tågfärdvägs slutpunkt, stoppbock <1b>	
330+277		Msi (Ks 356<4b>), kort siktsträcka	
330+148		Karlstads central (Ksc) *, dpd	
330+056		Msi (Ks 360<1a>	
330+020- 330+019		Msi (Ks 382<2a>, Ks 384<3a>, Ks 386<4a>, Ks 388<5a>)	
329+960 329+879		Msi (Ks 380<1a>) Msi (Ks 390<6>)	
329+710- 329+708		Msi (Ks 202<2>, Ks 204<5>) Gräns mellan driftplatsdelar	

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	70	
329+623	80	Hatavla <13>
329+319	<b>80</b> /90	Hatavla <12>
329+239		Msi (Ks 232<12>)
329+217		Msi (Ks 234<13>)
328+948		Karlstads östra (Kö)*, dpd
328+849-		Msi (Ks 252<12>, Ks 254<13>)
328+814	90/00	Hetevile
328+638	<b>80</b> /90	Hatavla
328+540	110/135	Hatavla
328+100		Msi (Ks 602) Gräns mellan driftplatsdelar
327+623	<b>150</b> /200	Hatavla
326+234		Msi (Ks 612)
325+604		Msi (Ks 632<1>)
324+985		<u>Karlstad Välsviken (Kvä) *,</u> dpd
324+478		Msi (Ks 642<1>)
324+277		Msi (644<2>)
323+970		Ublsi (Ks L2)
323+832		Driftplatsgräns

		<u></u>		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm		
`	(Karlstad Välsviken)- (Kristinehamn)			
System H. A	System H. ATC. (Fjtkl H).			
	<b>150</b> /200			
323+030	<b>130</b> /160	Hatavla		
322+854		Mblsi (Ks L4)		
321+940		Vsi, 25891, Lungvik		
320+845		Nedkopplingstavla		
320+339		Infsi (Srr 22)		
320+231	<b>130</b> /140	Hatavla		
319+908		Vsi, 24880, Herrövägen		
319+281		Msi (Srr 82<1>, Srr 84<2>)		
319+213		Skattkärr (Srr)		
319+181		Msi (Srr 32<1>, Srr 34<2>)		
319+061	<b>110</b> /140	Hatavla		
318+975		Vsi, 24879, Stationsvägen		
318+877		Ublsi (Srr L 2)		
318+674		Driftplatsgräns		
317+006	<b>140</b> /180	Hatavla		
314+807	<b>130</b> /165	Hatavla		
313+991	<b>160</b> /200	Hatavla		
312+705		Mblsi (Srr L 4)		

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	<b>160</b> /200	
308+141		Infsi (Ve 102)
307+155		<u>Väse (Ve)</u> *
306+475-		Msi (Ve 152<1>, Ve 154<2>)
306+309		
306+023		Ublsi (Ve L202)
303+148		Varmgångs och tjuvbromsdetektor
302+337		Mblsi (Ve L4)
300+150		Vsi, 24863, Sjöstad (ATC)
299+625		Vsi, 24862, Torp (ATC)
298+713		Infsi (Öl 22)
298+159		<u>Ölme (Öl)</u> *
297+625-		Msi (Öl 32<1>, Öl 34<2>)
297+552		
297+119		Ublsi (Öl L 2)
295+941	<b>130</b> /160	Hatavla
293+150		Mblsi (Öl L 4)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm	
Kristinehamn			
System H, ATC. (Fjtkl H).			
(Riktning Ö	lme - Björne	eborg)	
	<b>130</b> /160		
290+925		Infsi (Khn 160)	
290+723	<b>70</b> /80	Hatavla, banteknisk orsak	
289+895-		Msi (Khn 114<6>, Khn 112<5>,	
289+806		Khn 108<4>, Khn 128<2>,	
		Khn 126<1>)	
289+797		Kristinehamn (Khn) *	
289+792=		Längdmätningsförändring <8>, <7>	
0+000			
0+011		Msi (Khn122<8>, Khn120<7>)	
289+800-		Plattformsövergång med automa-	
289+766		tiska bommar<6-4>, <2-1>	
289+695-		Msi (Khn 110<4>, Khn 106<2>,	
289+606		Khn 104<1>)	
		(Khn 104 huvuddvärgsignal placerad invid huvudljussignal)	
289+475	<b>170</b> /200	Hatavla	
289+395		Vsi, 24851,	
289+244		Ublsi (Khn L 2)	
289+203		Vsi, 24850, Jakobsbergsgatan	
289+185		Driftplatsgräns	

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm	
	Kristinehamn		
System H, A	ATC. (Fjtkl H	H).	
(Riktning Ö	lme – Storfo	ors)	
	<b>130</b> /160		
290+925		Infsi (Khn 160)	
290+723	<b>70</b> /80	Hatavla, banteknisk orsak	
289+895		Msi (Khn 114<6>)	
289+797		Kristinehamn (Khn) *	
289+792=		Längdmätningsförändring	
0+000			
0+011		Msi (Khn122<8>, Khn120<7>)	
0+135		Vsi, 24658, Dalavägen	
0+402	90	Utfsi (Khn 118) med linjeplatsfunktion. Kontrollbekräftar växeln vid	
		Spjutbäcken. Hatavla	
0+550		Vsi, 25886, Ö Ringvägen	
0+570		Driftplatsgräns	

D127 **Cg → Lå** 

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm		
(Kristineha	(Kristinehamn) - (Laxå)			
System H. A	ATC. (Fjtkl I	H).		
	<b>170</b> /200			
288+295		Nedkopplingstavla		
284+163		Mblsi (Khn L 4)		
282+583	<b>125</b> /160	Hatavla		
278+968	<b>115</b> /145	Hatavla		
278+447		Infsi (Bjb 22)		
277+823		Björneborg (Bjb)		
277+502- 277+452		Msi (Bjb 34<1>, Bjb 32<2>, Bjb 36<3>)		
277+432 277+123		Ublsi (Bjb L 2)		
276+855		Vsi, 24853, Vismenäsvägen		
272+631	<b>150</b> /190	Hatavla		
271+312		Mblsi (Bjb L 4)		
268+210		Vsi, 24828, Gräsholmen (ATC)		
267+315	<b>130</b> /160	Hatavla		

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	<b>130</b> /160	
267+220		Infsi (Srt 22)
266+954		Vsi, 24827, Nämndemansgatan (ATC)
266+599		Strömtorp (Srt) *
266+422		Msi (Srt 36<4>)
266+182		Msi (Srt 32<3>, Srt 34<2>)
265+783		Ublsi (Srt L 2)

		<u> </u>
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
264+083		Infsi (Dg 22)
263+890	<b>90</b> /115	Hatavla
263+602		Slutpunktsstopplykta (86<3>, 82<4>)
263+566		Degerfors (Dg)
263+502-		Msi (Dg 36<3>, Dg 32<4>)
263+500		
263+150-		Msi (Dg 38<4>, Dg 34<5>)
263+143		
262+900	<b>120</b> /140	Hatavla
262+850		Ublsi (Dg L 2)
261+025	<b>130</b> /160	Hatavla
257+040		Mblsi (Dg L 4)
256+140	<b>140</b> /180	Hatavla
254+333		Vsi, 24813, Älgsjön (ATC)
252+018		Infsi (Svå 22)
251+528		<u>Svartå (Svå)</u>
250+822		Msi (Svå 32<2>)
250+762		Msi (Svå 34<3>)
250+590	<b>170</b> /200	Hatavla
250+290		Ublsi (Svå L 2)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
246+130	<b>140</b> /180	Hatavla
245+975		Mblsi (Svå L 4)
241+956	<b>110</b> /140	Hatavla
241+625		Infsi (Hs 22)
240+900	<b>125</b> /160	Hatavla
240+755		Hasselfors (Hs)
240+745		Slutpunktstopplykta (82<4>)
240+739		Slutpunktstopplykta (84<3>)
240+645		Msi (Hs 34<3>, Hs 32<4>)
240+373		Ublsi (Hs L 2)
240+094		Vsi, 24806, Ågrenavägen (ATC)
238+775	200	Hatavla
234+111		Mblsi (Hs L 4)
231+959	160	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm		
Laxå	Laxå			
System H, A	TC. (Fjtkl H	H).		
(Riktning H	asselfors - L	inddalen, via spår 20)		
	160			
231+005		Infsi (Lå 12)		
230+953	80	Hatavla		
230+923		Vsi, 24799, Laxåskogen		
230+720=		Längdmätningsförändring		
228+959		(Växelspetsen)		
228+934		Strömbegränsningstavla		
(229+398)		<u>Laxå (Lå)</u> *		
228+104		Msi (Lå 14<20>)		
228+061	<b>160</b> /200	Hatavla		
226+914- 226+892		Msi (Lå 32<2>, Lå 62<1>, Lå 64<30>)		
226+435		Ublsi (Lå U 2, N 2)		

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm		
Laxå	Laxå			
	System H. ATC. (Fjtkl H).			
(Riktning H	asselfors - F	innerödja via spår 19)		
	160			
231+005		Infsi (Lå 12)		
230+953	80	Hatavla		
230+923		Vsi, 24799, Laxåskogen		
230+291		Nedkopplingstavla		
230+227	<b>170</b> /200	Hatavla		
229+911		Msi (Lå 13)		
229+693=		Längdmätningsförändring (Växelspetsen)		
229+104				
229+398		<u>Laxå (Lå)</u>		
229+586-		Msi (Lå 73<3>, Lå 75<4>, Lå 77<5>)		
229+637				
229+890		Msi (79<3>)		
229+403		Ublsi (Lå N 1, U 1)		

#### **RESERVSIDOR D133 - D140**