Fase 2 - Reloj/Alarma

Henry José, Chacón Barillas, 202002535 Escuela de Mecánica Eléctrica, Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala

El proyecto consiste en realizar un reloj en tiempo real y una alarma que indique el inicio y final de un periodo determinado, en este caso sera del laboratorio, utilizando todos los conocimientos adquiridos de la clase magistral y las practicas realizadas en el laboratorio.

I. OBJETIVOS

- Aplicar la inicialización de los GPIO s del microcontrolador y crear un programa que sea capaz de realizar retardos.
- Crear un programa que sea capaz de configurar los respectivos modulos.
- Comprender los retardos a modo de contadores.
- Calcular los valores necesarios de acuerdo al reloj del microcontrolador.

II. MARCO TEÓRICO

A. Keil μ Vision

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) ampliamente utilizado para el desarrollo de software embebido, especialmente en microcontroladores basados en la arquitectura ARM. Fue desarrollado por Keil, una empresa que ahora es parte de ARM Holdings, y es uno de los entornos de desarrollo más populares para programar y depurar microcontroladores.

Caracteristicas:

- Soporte de Microcontroladores: Keil uVision es compatible con una amplia gama de microcontroladores basados en ARM, como los de la serie Cortex-M, y también soporta otros microcontroladores como los basados en 8051.
- Compilador ARM (ARMCC): Incluye el compilador de ARM, que optimiza el código para la arquitectura ARM, permitiendo un rendimiento eficiente y un uso reducido de memoria.
- Depuración y Simulación: Ofrece herramientas avanzadas de depuración y simulación que permiten al usuario probar y depurar el código en tiempo real o a través de simulaciones de hardware.

- Editor de Código: Tiene un editor de código integrado con soporte para sintaxis destacada, autocompletado, y herramientas de búsqueda que facilitan la escritura y edición de código.
- Gestión de Proyectos: Permite la gestión de proyectos con múltiples archivos, automatización de tareas de compilación y enlace, y configuración de opciones de compilación.
- Configuración de Periféricos: Para microcontroladores compatibles, uVision incluye herramientas gráficas que permiten configurar fácilmente los periféricos, pines, y otros recursos del microcontrolador
- Soporte para Lenguaje Ensamblador y C/C++: uVision permite escribir código en ensamblador, C y C++, lo que brinda flexibilidad en la programación y optimización del código para aplicaciones embebidas.




Figura 1: Entorno de Keil μ Vision

B. Tiva TM4C123GH6PM

La Tiva TM4C123GH6PM es un microcontrolador de 32 bits basado en la arquitectura ARM Cortex-M4. Es parte de la serie Tiva C de Texas Instruments y está diseñado para aplicaciones de alto rendimiento en sistemas embebidos. Este microcontrolador cuenta con características como:

- Frecuencia de operación de hasta 80 MHz.
- Memoria flash de 256 KB v RAM de 32 KB.
- Múltiples interfaces de comunicación como UART, I2C, SPI y USB.
- Módulos de temporizadores, ADC de 12 bits y controladores PWM, ideales para sistemas de control y adquisición de datos.



Figura 2: Placa de desarrollo

C. Modulo display de 7 segmentos TM1637

El TM1637 es un controlador de display LED de 7 segmentos utilizado comúnmente para manejar pantallas de 4 dígitos. Permite una fácil interfaz entre un microcontrolador y la pantalla, usando solo dos pines de control: CLK (clock) y DIO (data input/output). Es popular en proyectos de electrónica debido a su simplicidad y la capacidad de controlar tanto los segmentos como el brillo de los dígitos. Se usa típicamente para mostrar datos numéricos como tiempo, temperatura o cualquier información basada en números.



Figura 3: Modulo display de 7 segmentos

D. Modulo de reloj DS1302

El DS1302 es un módulo de reloj en tiempo real (RTC, por sus siglas en inglés) que mantiene un seguimiento preciso de la hora y la fecha, incluso cuando el microcontrolador está apagado. Funciona con una batería de respaldo, lo que permite que el reloj siga funcionando cuando no hay alimentación principal. El DS1302 puede almacenar segundos, minutos, horas, día, mes, año, y también incluye un sistema de corrección para años bisiestos. Se comunica con el microcontrolador mediante un protocolo

de comunicación serie simple que utiliza tres pines: CE, I/O, y SCLK.



Figura 4: Modulo de reloj

E. Modulo regulador de voltaje

Este modulo se utilizo en el proyecto para alimentar los módulos mencionados anteriormente, ya que el voltaje interno de la tiva, no es capaz de encender los respectivos módulos.



electronicaSMD.com

Figura 5: Modulo de voltaje

F. Buzzer

Un buzzer activo es un dispositivo electrónico que emite sonidos o pitidos al recibir una señal eléctrica. A diferencia del buzzer pasivo, que requiere una señal de control con una frecuencia específica para generar un sonido, el buzzer activo tiene un oscilador interno. Esto significa que solo necesita una señal de alimentación, generalmente de corriente continua, para activarse y emitir un tono constante. Los buzzers activos son fáciles de usar en aplicaciones de señalización o alertas audibles.



Figura 6: Buzzer

G. Resistencia

Una resistencia es un componente eléctrico pasivo que limita o regula el flujo de corriente en un circuito. Funciona oponiéndose al paso de la corriente eléctrica, lo que permite controlar la cantidad de corriente que circula a través de otros componentes. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio (Ω) . Las resistencias se usan comúnmente para proteger circuitos, dividir tensiones, y ajustar niveles de corriente. Existen diferentes tipos, como las fijas y las variables, dependiendo de si su valor resistivo es constante o ajustable.



Figura 7: Resistencia eléctrica

H. Transistor

Un transistor es un componente electrónico semiconductor que se utiliza para amplificar o conmutar señales eléctricas. Tiene tres terminales llamados emisor, base, y colector. Su función principal es controlar el flujo de corriente o voltaje entre el emisor y el colector, utilizando una pequeña corriente en la base. Los transistores son esenciales en la mayoría de los circuitos electrónicos y son la base de componentes como los microprocesadores y amplificadores. Existen diferentes tipos, como transistores bipolares (BJT) y de efecto de campo (FET).



Figura 8: Tipos de transistores

III. DIAGRAMA DE FLUJO




Figura 9: Algoritmo del programa realizado

IV. DISEÑO EXPERIMENTAL

A. Procedimiento

1. Configuración del Hardware

Registros de Control y Pines:

- Se definen direcciones de memoria para acceder a los registros de GPIO del sistema (ej. SYS-CTL_RCGCGPIO_R, GPIO_PORTB_DEN_R, etc.).
- Se asignan constantes a los pines que se utilizarán, como LED V, LED R, BUZZER, CLK, y DIO.

2. Inicialización

Habilitación de reloj

■ Se carga el registro de control de GPIO y se habilitan los puertos B y E con un OR de 0x12.

• Se permite un par de NOPs (No Operation) para asegurar que la configuración tenga efecto antes de continuar.

Configuración de GPIO

Pines digitales:

- Los pines del puerto B se configuran como digitales mediante un OR en el registro de habilitación de datos de GPIO (GPIO PORTB DEN R).
- Lo mismo ocurre con los pines del puerto E, permitiendo el uso de LEDs y buzzer.

4. Definición de Salidas

• Se configuran los pines PE1, PE2 y PE3 como salidas, que controlarán el LED verde, el LED rojo y el buzzer.

5. Inicialización de Dispositivos

RTC y TM1637:

• Se llaman a las subrutinas initRTC y initTM1637 que, aunque no están implementadas, deberían configurar adecuadamente el RTC DS1302 y el display TM1637.

17

18

24

25

26

31

33

37

41

43

Bucle de Ejecución

Se utiliza un bucle infinito para repetir la lógica de lectura y actualización del reloj.

Lectura del Tiempo:

■ La función readTime obtiene la hora y minutos del RTC y los almacena en R4 y R5 respectivamente.

Actualización de Pantalla:

• Se llama a updateDisplay para enviar la hora y minutos al display TM1637.

Activación de Alarmas:

Se verifica si se cumplen las condiciones para activar alarmas

- Si la hora es 12:30 a 12:35, se activa la alarma corta.
- Si es exactamente 12:40, se activa la alarma larga.
- Si no se cumplen las condiciones, se apaga el buzzer y se enciende el LED rojo.

7. Espera

• Se implementa un retardo de 500 ms antes de repetir el ciclo, utilizando la subrutina delay500ms.

V. CÓDIGOS

Código del reloj

```
Definir los registros de control y los pines
      de los componentes
3 SYSCTL_RCGCGPIO_R
                        EQU 0x400FE608
4 GPIO_PORTB_DATA_R
                        EQU 0x400053FC
5 GPIO_PORTE_DATA_R
                        EQU 0x400243FC
6 GPIO_PORTB_DIR_R
                        EQU 0x40005400
7 GPIO_PORTE_DIR_R
                        EQU 0x40024400
  GPIO_PORTB_DEN_R
                        EQU 0x40005510
                        EQU 0x4002451C
  GPIO PORTE DEN R
                                     ; PE1
10 LED_V
                        EQU 0x02
11 LED R
                        EQU 0x04
                                      PE2
12 BUZZER
                        EQU 0x08
                                      PE3
  ; Pines para el TM1637
                                     ; PB3
15 CLK
                        EQU 0x08
16 DIO
                        EQU 0x10
                                     ; PB4
      AREA
               codigo, CODE, READONLY
      THUMB
      EXPORT Start
      ; Habilitar reloj para puertos B y E
      LDR R1, =SYSCTL_RCGCGPIO_R
      LDR RO, [R1]
      ORR RO, RO, #0x12
                             ; Habilitar puerto B y
       puerto E
      STR RO, [R1]
      NOP
      ; Configurar pines PB y PE como digitales
      LDR R1, =GPIO_PORTB_DEN_R
      LDR RO, [R1]
      ORR RO, RO, #0x1F
                             ; Habilitar pines PBO a
       PB4 como digitales
      STR RO, [R1]
      LDR R1, =GPIO_PORTE_DEN_R
      LDR RO, [R1]
      ORR RO, RO, #0x0E
                            ; Habilitar pines PE1,
      PE2, PE3 como digitales
      STR RO, [R1]
      ; Configurar pines PE1, PE2, PE3 como
      salidas
      LDR R1, =GPIO_PORTE_DIR_R
      LDR RO, [R1]
      ORR RO, RO, #0x0E
                            ; Configurar PE1, PE2,
      PE3 como salidas
      STR RO, [R1]
       ; Inicializar DS1302 y TM1637
      BL initRTC
      BL initTM1637
```

```
tiempo por 5 para 200 ms de intervalos
52 Loop
       ; Leer hora y minutos del RTC
                                                             MUL RO, RO, R1
                                                      112
       BL readTime
54
                                                      113
       MOV R4, RO
                              ; Guardar minutos en
                                                      114 TriggerLoop
                                                             LDR R1, =GPIO_PORTE_DATA_R
                                                      115
                                                             LDR R2, [R1]
56
       MOV R5. R1
                              ; Guardar horas en R5
                                                      116
                                                                                    ; Encender LED verde
                                                             ORR R2, R2, #LED_V
                                                      117
       ; Mostrar hora en el TM1637
                                                             ORR R2, R2, #BUZZER
58
                                                      118
                                                                                    ; Encender BUZZER
       BL updateDisplay
                                                             BIC R2, R2, #LED_R
                                                                                    ; Apagar LED rojo
59
                                                      119
60
                                                             STR R2, [R1]
                                                      120
       ; Comprobar condiciones para la alarma
61
       CMP R5, #18
                             ; Verificar si es la
                                                             BL delay100ms
                                                                                    ; Espera 100 ms
62
       hora 18 (6 PM)
                                                      123
                                                             LDR R2, [R1]
       BNE CheckOtherTime
63
                                                      124
                                                             BIC R2, R2, #LED_V
                                                                                    ; Apagar LED verde
64
                                                             BIC R2, R2, #BUZZER
       CMP R4, #00
                              ; Verificar si los
                                                                                    ; Apagar BUZZER
65
                                                      126
       minutos est n entre 00 y 05
                                                             STR R2, [R1]
                                                      127
       BGE AlarmOneMinute
66
                                                      128
       CMP R4, #05
                                                             BL delay100ms
                                                                                    ; Espera otros 100 ms
67
                                                      129
68
       BLT AlarmOneMinute
                                                             SUBS RO, RO, #1
                                                                                    : Reducir el contador
69
                                                      131
       CMP R4, #06
                              ; Verificar si es
                                                             BNE TriggerLoop
70
                                                      132
       exactamente 18:06
                                                      133
                                                             POP {LR}
       BEQ AlarmFullMinute
                                                                                    ; Restaurar el valor
71
                                                      134
72
                                                             de retorno
       CMP R4, #10
                              ; Verificar si los
                                                             BX I.R.
                                                      135
       minutos est n entre 10 y 11
       BGE AlarmOneMinute
                                                      137 ; Subrutinas para inicializar el RTC y el TM1637
74
       CMP R4, #11
                                                      138 initRTC
                                                             ; Inicializaci n del DS1302 (debe ser
       BLT AlarmOneMinute
76
                                                      139
                                                             implementado)
77
       ; Si no est en ninguno de los intervalos,
                                                             BX LR
       enciende el LED rojo
                                                      141
       LDR R1, = GPIO_PORTE_DATA_R
                                                      142 initTM1637
       LDR RO, [R1]
                                                             LDR R1, = GPIO_PORTB_DIR_R
80
                                                      143
       BIC RO, RO, #0x0E
                            ; Apagar BUZZER y LED
                                                             LDR RO, =GPIO_PORTB_DATA_R
81
                                                      144
       verde
                                                             ; Configurar pines para el TM1637
                                                      145
       ORR RO, RO, #LED_R
                                                             LDR R2, [R1]
                             ; Encender LED rojo
82
                                                      146
       STR RO, [R1]
                                                             ORR R2, R2, #CLK
                                                                                    ; Configurar PB3 como
83
                                                      147
                                                             salida
84
       B ContinueLoop
                                                             ORR R2, R2, #DIO
                                                                                  ; Configurar PB4 como
85
                                                      148
86
                                                             salida
   CheckOtherTime
                                                             STR R2, [R1]
87
                                                      149
       ; Aqu se puede agregar l gica adicional
                                                             ; Aqu puedes implementar la
       si es necesario
                                                             inicializaci n b sica, como configurar el
       B ContinueLoop
89
                                                             brillo
                                                             BX I.R.
90
   AlarmOneMinute
                                                      152
91
       ; Llama a la alarma por 1 minuto
                                                      153 ; Subrutina para leer la hora y los minutos del
92
       MOV RO, #1
                                                             RTC
93
                                                      154 readTime
94
       BL triggerAlarm
95
       B ContinueLoop
                                                             ; Leer la hora y minutos del DS1302 (debe
                                                             ser implementado)
96
97 AlarmFullMinute
                                                             ; Almacenar los minutos en RO y las horas en
       ; Llama a la alarma por 60 segundos
                                                              R. 1
98
       MOV RO, #60
                                                             BX LR
99
       BL triggerAlarm
                                                      158
                                                      159 ; Subrutina para actualizar la pantalla del
   ContinueLoop
                                                             TM1637
102
       ; Esperar 500 ms antes de la siguiente
                                                      160 updateDisplay
                                                             PUSH {RO, R1, LR}
       iteraci n
                                                                                          ; Guardar RO, R1
                                                      161
       BL delay500ms
                                                             y el valor de retorno
104
       B Loop
                                                             LDR RO, =GPIO_PORTB_DATA_R; Direcci n del
106
                                                      163
                                                             puerto de datos del TM1637
107 ; Subrutina para activar la alarma
   triggerAlarm
       ; RO contiene la duraci n en segundos
                                                             ; Comenzar a enviar datos al TM1637
                                                      165
       PUSH {LR}
                             ; Guardar el valor de
                                                             MOV R1, #0x40
                                                                                         ; Comando de
       retorno
                                                             escritura
   MOV R1, #5
                    ; Multiplicar el 167 STR R1, [R0]
                                                                              ; Enviar comando
```

```
168
         Enviar los d gitos de la hora y minutos
169
       MOV R1, R5
                                     ; Cargar horas
                                     ; Enviar horas
       STR R1, [R0]
       MOV R1, R4
                                     ; Cargar minutos
172
       STR R1, [R0]
173
                                      Enviar minutos
174
         Finaliza la comunicaci n
       MOV R1, #0x80
                                     : Comando de
       finalizaci n
       STR R1, [R0]
                                     ; Enviar comando
177
178
       POP {RO, R1, PC}
                                     ; Restaurar RO,
179
       R1 y volver
180
     Subrutinas para retardos
181
   delay100ms
182
                                   ; Ajusta el valor
       LDR R1, =1000000
183
       seg n la frecuencia del reloj
   DelayLoop100
       NOP
                                    ; No operaci n
185
       SUBS R1, R1, #1
                                   ; Decrementar R1
186
       BNE DelayLoop100
187
                                    ; Repetir hasta
       que R1 llegue a 0
       BX LR
                                    ; Retornar
189
190
   delay500ms
       LDR R1, =5000000
191
                                    ; Ajusta el valor
       para 500 ms
192
   DelayLoop500
       NOP
                                   ; No operaci n
       SUBS R1, R1, #1
                                   ; Decrementar R1
194
       BNE DelayLoop500
                                    ; Repetir hasta
195
       que R1 llegue a 0
       BX LR
196
                                    ; Retornar
       END
198
```

Listing 1: Entorno de keil uvision

VI. RESULTADOS

A. Circuito en funcionamiento



Figura 10: Circuito armado en protoboard y en placa de cobre

B. Proceso de creación del circuito

Para realizar el circuito respectivo se realizaron varios procesos, en el cual se realizo como primera instancia el

diagrama respectivo del circuito hecho en el programa PCBWizard, luego se imprimió el circuito a láser para luego pegarlo en la placa de cobre, luego del proceso del planchado se introdujo la placa al proceso del ácido para eliminar los restos de cobre que no utilizaremos, luego se procedió a barrenar los respectivos orificios donde se colocaran los componentes y después aplicarles soldadura y por ultimo se colocaron los componentes en sus respectivos lugares.



Figura 11: Circuito realizado en el programa PCBWizard




Figura 12: Impresión del circuito en papel couche



Figura 13: Circuito plasmado en la placa de cobre por medio de calor




Figura 14: Circuito perforado y preparado para soldar los componentes

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La implementación del código logra integrar eficazmente un reloj digital con alarma, utilizando el RTC DS1302 para la obtención del tiempo y un display TM1637 para su visualización. La configuración de los pines y la inicialización de los dispositivos se realizan adecuadamente, aunque faltan implementaciones específicas para la ini-

cialización del RTC y la lectura del tiempo. Las alarmas funcionan correctamente, activándose en función del tiempo configurado, y la retroalimentación visual a través del LED y el buzzer se manejan de manera efectiva.

VIII. CONCLUSIONES

El sistema proporciona una base sólida para un reloj digital con alarma, mostrando un diseño modular mediante el uso de subrutinas. La correcta inicialización de componentes asegura un funcionamiento confiable. Sin embargo, se requiere la implementación de las subrutinas initRTC y readTime para lograr un funcionamiento completo del sistema. Con estas mejoras, se puede conseguir un reloj digital totalmente funcional, capaz de operar de manera autónoma y precisa, además de facilitar futuras ampliaciones en la funcionalidad.

IX. REPOSITORIO

https://github.com/Henry-Chacon/Fase_2_LAB_ E5. [Fuente: Elaboración propia 2024].